

AURORA

interio

KAHLA



Porzellan

Porzellan gehört zu der Gruppe der Keramik (erdene Masse), aus der es viele unterschiedliche Endprodukte gibt. An der Spitze steht Porzellan. Durch die hohe Brenntemperatur verbindet sich der Scherben mit der Glasur, dadurch wird Porzellan sehr hart und widerstandsfähig. Das Reinigen, bzw. Spülen von Porzellan ist sehr einfach, selbst angebrannte oder eingetrocknete Reste lassen sich mühelos entfernen.

Im Allgemeinen ist Porzellan spülmaschinenfest, es sollte aber nie über 60°C gewaschen werden. Milde Spül-, Glänzerprodukte und Regeneriersalz helfen Kalkrückstände zu vermeiden, die zu Besteckabrieb führen können. Nach dem Spülgang die Maschine sofort öffnen. Geschirr mit Metalldekor oder aufgemaltem Dekor ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte daher von Hand abgewaschen werden. Verwenden Sie dabei nie harte Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel.

Besteckabrieb, der durch Schneiden auf Tellern oder Rühren in Tassen entsteht, kann mit einem Reinigungsmittel für Chromstahl entfernt werden.

Geschirr

Porzellan weiss von Kahl.

Ø 26 cm		Speiseteller	6.50 393019800000
Ø 22 cm		Suppenteller	5.90 393020000000
Ø 19 cm		Dessertteller	4.90 393019900000
L 32 cm		Platzteller	13.90 393020300000
Ø 15 cm		Schüssel	9.90 393020100000
Ø 19 cm		Schüssel	12.90 393020200000
7,5 cl		Espressotasse	3.50 393020400000
Ø 12 cm		Unterteller zu Espressotasse	2.90 393020700000
18 cl		Kaffeetasse	3.90 393020500000
30 cl		Kaffeetasse	4.90 393020600000
Ø 15 cm		Unterteller zu Kaffeetasse	3.50 393020800000



interio.ch



Spülmaschinenfest
Mikrowellenfest

05/2018 - Modell- und Preisänderungen vorbehalten.
Solange Vorrat. Alle Preise in CHF.