

# MIO★STAR

## BRUSH 1000

### KURZANLEITUNG

#### Ein-/Aus-, Temperatur- und Gebläsestufe:

- O** Aus
- C** «Cool»-Position zum Kühlen und Festigen der Frisur
- ⌋** Sanfter und warmer Luftstrom für empfindliches, feines Haar
- ⌋⌋** Starker und heisser Luftstrom für normales oder dickes Haar; schnelles Trocknen der Haare

#### Ionen-Funktion «Ion»

- LED leuchtet blau

#### Luftaustrittsöffnungen

- Nicht abdecken!

#### Lufteinlass (Rückseite)

- Nicht abdecken

#### Aufhängeöse



#### Netzkabel/-stecker 230 V ⚠

- WARNUNG!**
- Trocken halten!
  - Nach Gebrauch nicht um Gerät wickeln
  - Nicht mit nassen Händen berühren. Kurzschlussgefahr!

#### Entriegelungstaste «☐»

- Zum Lösen der Aufsätze

#### Schnellstart

- 1 Ein-/Ausschalter auf Position «O» (=Aus)
- 2 Gewünschten Warmluftbürsten-Aufsatz anbringen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Mit Ein-/Ausschalter einschalten (Pos. «C», «⌋» oder «⌋⌋»)
- 5 Temperatur- und Gebläsestufe wählen («C», «⌋» oder «⌋⌋»)
- 6 Falls gewünscht, Ionen-Funktion «Ion» zuschalten
- 7 Nach Beenden Ein-/Ausschalter auf «O» schieben, **Netzstecker ziehen** und Gerät komplett abkühlen lassen



**⚠ WARNUNG!** Gerät niemals in Badewannen, Duschen etc. verwenden. Stromschlaggefahr!



#### Warmluftbürsten-Aufsätze

- **VORSICHT!** Während und nach Gebrauch heiss! Kontakt zu Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden. Verbrennungsgefahr!
- Vor jedem Aufsetzen oder Abnehmen der Aufsätze; Netzstecker ziehen!
- Auf Handgriff stecken, evtl. leicht drehen, bis Aufsatz spürbar einschnappt



Softstyler/Diffusor



Glättaufsatz



**Grosse Föhnrundbürste**  
mit weichen Borsten  
- Für grosse Locken und Volumen



**Kleine Föhnrundbürste**  
mit weichen Borsten  
- Für kleine Locken



Ondulierdüse



