

# JAZZ

KAHLA



## Porzellan

Porzellan gehört zu der Gruppe der Keramik (erdene Masse), aus der es viele unterschiedliche Endprodukte gibt. An der Spitze steht Porzellan. Durch die hohe Brenntemperatur verbindet sich der Scherben mit der Glasur, dadurch wird Porzellan sehr hart und widerstandsfähig. Das Reinigen, bzw. Spülen von Porzellan ist sehr einfach, selbst angebrannte oder eingetrocknete Reste lassen sich mühelos entfernen.

Im Allgemeinen ist Porzellan spülmaschinenfest, es sollte aber nie über 60°C gewaschen werden. Milde Spül-, Glänzerprodukte und Regeneriersalz helfen Kalkrückstände zu vermeiden, die zu Besteckabrieb führen können. Nach dem Spülgang die Maschine sofort öffnen. Geschirr mit Metalldekor oder aufgemaltem Dekor ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte daher von Hand abgewaschen werden. Verwenden Sie dabei nie harte Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel.

Besteckabrieb, der durch Schneiden auf Tellern oder Rühren in Tassen entsteht, kann mit einem Reinigungsmittel für Chromstahl entfernt werden.

## Tafelgeschirr

Porzellan weiss von Kahla.

**interio**

Ø 26 cm		Speiseteller	<b>7.90</b> 393003717929
Ø 20,5 cm		Suppenteller	<b>6.90</b> 393003717937
Ø 22 cm		Dessertteller	<b>6.90</b> 393003717945
L 32 cm		Platte	<b>15.90</b> 393003718080
Ø 11 cm		Schüssel	<b>5.90</b> 393003718048
Ø 19 cm		Schüssel	<b>15.90</b> 393003718056
Ø 21 cm		Schüssel	<b>19.90</b> 393003718064
10 cl		Espressotasse	<b>4.90</b> 393003717979
Ø 12 cm		Unterteller zu Espressotasse	<b>3.50</b> 393003717987
21 cl		Kaffeetasse	<b>5.90</b> 393003717953
Ø 15 cm		Unterteller zu Kaffeetasse	<b>4.90</b> 393003717961
40 cl		Kaffeetasse	<b>6.90</b> 393003717995
Ø 16,5 cm		Unterteller zu Kaffeetasse	<b>5.90</b> 393003718006
25 cl		Milchkännchen	<b>8.90</b> 393003718014
7 x 7,5 cm		Zuckerdose	<b>11.90</b> 393003718022
Ø 12 cm		Eierbecher	<b>4.90</b> 393003718030



interio.ch



Spülmaschinenfest  
Mikrowellenfest

05/2018 - Modell- und Preisänderungen vorbehalten.  
Solange Vorrat. Alle Preise in CHF.