

A TABLE



Porzellan

Porzellan gehört zu der Gruppe der Keramik (erdene Masse), aus der es viele unterschiedliche Endprodukte gibt. An der Spitze steht Porzellan. Durch die hohe Brenntemperatur verbindet sich der Scherben mit der Glasur, dadurch wird Porzellan sehr hart und widerstandsfähig. Das Reinigen, bzw. Spülen von Porzellan ist sehr einfach, selbst angebrannte oder eingetrocknete Reste lassen sich mühelos entfernen.

Im Allgemeinen ist Porzellan spülmaschinenfest, es sollte aber nie über 60 °C gewaschen werden. Milde Spül-, Glänzerprodukte und Regeneriersalz helfen Kalkrückstände zu vermeiden, die zu Besteckabrieb führen können. Nach dem Spülgang die Maschine sofort öffnen. Geschirr mit Metalldekor oder aufgemaltem Dekor ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte daher von Hand abgewaschen werden. Verwenden Sie dabei nie harte Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel.

Besteckabrieb, der durch Schneiden auf Tellern oder Rühren in Tassen entsteht, kann mit einem Reinigungsmittel für Chromstahl entfernt werden.

FINE BONE CHINA ist der Diamant unter den Keramiken.

Es zeichnet sich aus durch:

- hohe Transparenz
- cremig-weißen, warmen Farbton
- hohe Resistenz gegen Säuren
- gute Kantenschlagfestigkeit
- glatte, hochglänzende und abriebfeste Glasuren



interio.ch



Spülmaschinenfest
Mikrowellenfest

Tafelgeschirr

Porzellan weiss, Fine Bone China.

interio

17 × 8,5 cm		Speiseteller	8.90 393003137519
23 × 11,5 cm		Speiseteller	14.90 393003137501
23 × 23 cm		Speiseteller	22.90 393003137488
29 × 14,5 cm		Speiseteller	24.90 393003137496
29 × 29 cm		Speiseteller	39.90 393003137470
Ø 26,5 cm		Speiseteller	13.90 393003137438
Ø 28 cm		Speiseteller mit Fahne	15.90 393185200000
Ø 21,5 cm H 6 cm		Suppenteller	13.90 393003137446
Ø 25 cm		Suppenteller mit Fahne	15.90 393185300000
Ø 21 cm		Dessertteller	10.90 393003137454
Ø 24 cm		Dessertteller mit Fahne	12.90 393185400000
Ø 30 cm		Platzteller	22.90 393003137462
Ø 8 cm		Schüssel	4.90 393003137632
Ø 9 cm		Schüssel	6.50 393003137585
11 × 6,5 cm H 3,5 cm		Schüssel	3.90 393003137624
11 × 11 cm H 5,2 cm		Schüssel	11.90 393003137616
13 × 13 cm H 3,5 cm		Schüssel	11.90 393003137608
Ø 15,5 cm		Schüssel	13.90 393003137577
17 × 17 cm H 4 cm		Schüssel	16.90 393003137593
7 cl		Espressotasse mit Unterteller	9.90 393003137535
25 cl		Kaffeetasse mit Unterteller	9.90 393003137527
35 cl		Tasse	6.50 393003137543
5 cl		Milchkännchen	4.90 393003137551

05/2018 - Modell- und Preisänderungen vorbehalten.
Solange Vorrat. Alle Preise in CHF.