



Bicchieri

Cristallo, vetro tirato.

30 cl		Bicchiere da vino	13.90 393024000000
59 cl		Bicchiere da vino	16.90 393023900000
76 cl		Bicchiere da vino	16.90 393023800000
21 cl		Bicchiere da champagne	13.90 393024100000
12 cl		Bicchiere da grappa	13.90 393024200000

Istruzioni di pulizia

I bicchieri DIVA sono lavabili in lavastoviglie. La temperatura nella lavastoviglie non deve essere superiore a 60 °C. Usare detersivo e brillantante delicati e, se necessario, il sale rigenerante. Per evitare antiestetici graffi sui bicchieri posizionarli nella lavastoviglie in modo che non si tocchino. La liscivia aggressiva può graffiare o rendere opachi i bicchieri. Terminato il ciclo di lavaggio aprire immediatamente la lavastoviglie. Per mantenere i bicchieri brillanti a lungo consigliamo di lavarli a mano con detersivo delicato.

Il cristallo si distingue per l'elevata brillantezza.

