

Anleitung für Buschbeck Auckland /

Sydney / Melbourne

buschbeck



Stückliste: 1 x Grillkamin Buschbeck „Auckland“ | „Sydney“ | „Melbourne“

1 x Grillrost

1 x Aschelade

1 x Abzugsrohr mit Funkenhütze

1 x Betriebsanleitung



Bitte unbedingt vor erster Inbetriebnahme lesen und gut aufbewahren!

Anleitung Buschbeck Auckland _ Sydney _ Melbourne



Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Aufbau

Sie benötigen:

- **1 Torx-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit**
 - **Am besten erledigen Sie den Aufbau mit einer zweiten Person**
 - **ca. 5 – 10 Minuten Ihrer Zeit**

Ihr Gartenkamin wird in einem sicheren Holzverschlag zu Ihnen geliefert. Lösen Sie zuerst die kompletten äußeren Holzlatten, so dass der Kamin frei auf dem unteren Holzpodest steht. Heben Sie nun den Kamin von dem Podest und positionieren Sie ihn nach Belieben (wie bereits erwähnt empfiehlt sich der Aufbau mit einer 2ten Person). Um Gewicht einzusparen können Sie Brennraumsteine und sämtliches Zubehör vorsichtig aus dem Kamin entfernen.



Den Kamin bitte NICHT an der Reling anheben!

Nun müssen Sie lediglich die Zubehörteile (Grillrost, Funkenfluggitter und Rauchrohr) aus dem Brennraum entnehmen und vorsichtig vom Verpackungsmaterial befreien. Stecken Sie das Funkenschutzgitter und das Rauchrohr behutsam ineinander. Das Rauchrohr muss nun nur noch über den Stützen auf den Kamin gesetzt werden und schon können Sie Ihren Gartenkamin in Betrieb nehmen.



Bitte das Abzugsrohr gerade von oben aufstecken!



Verwenden Sie grundsätzlich keine Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus, sondern ausschließlich Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3!

Achten Sie auf einen geraden Untergrund. Der Kamin ist auf Rollen und kann bei zu starken Neigungen wegrollen.

Brennstoffe

Die Befuerung sollte nur durch mind. 2 Jahre abgelagertes trockenes Buchenholz (oder ähnlich) erfolgen. Für den Grillvorgang können Sie auch Holzkohle oder Grillbriketts verwenden, welche Sie direkt in den Brennraum auf die Feuerbetonsteine geben können. Während des Brennvorgangs ist der Grillrost (und/oder andere Zubehörteile) aus dem Brennraum zu entfernen oder herauszuschwenken.

Bitte beginnen Sie die erste Befuerung moderat. D.h. zu Beginn 1-2 kleinere Holzscheite entzünden und in den ersten 30 Minuten durchglühen lassen.

Die Menge an Holz sollte ein Gewicht von **ca. 2,2kg** nicht überschreiten. Dies entspricht ca. 2-3 Holzscheite (je nach Größe).



Verbrennen Sie bitte keine (Garten-)Abfälle in Ihrem Gartenkamin!

Reinigung

Den Kamin bitte **NUR** mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann. Vergessen Sie bitte auch nicht den Aschekasten regelmäßig zu entleeren. Dies sollte je nach Dauer und Stärke der Befuerung nach jedem 2-3 Mal geschehen.



Warten Sie mit der Reinigung immer, bis der Gartenkamin vollständig abgekühlt ist!

Anleitung Buschbeck Auckland _ Sydney _ Melbourne

Grillen

Das mitgelieferte Zubehör besteht aus dem Grillrost aus Edelstahl. Dieser ist variabel in 4 Höhen einzuhängen und schwenkbar. Zur Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger verwenden oder den Grillrost auch im Geschirrspüler reinigen.

Beginnen Sie den Grillvorgang erst, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

! Fassen Sie diese Zubehör-Teile während des Grillvorgangs nur mit feuerfesten Handschuhen oder Topflappen an! Während der regulären Befuerung sind die Zubehörteile auszuhängen oder herauszuschwenken!

Entzünden des Feuers

Stapeln Sie das Holz wie auf dem Bild unten gezeigt. Legen Sie die Anzündhilfe (Bitte entsprechend EN 1860-3). Oben auf und entzünden Sie diese.



Standort

Achten Sie beim Aufstellort auf ebene Flächen. Das Gerät darf nicht auf Terrassen mit Neigung betrieben werden, da die Gefahr des unkontrollierten Wegrollens besteht. Achten Sie auch die Umgebung und halten Sie einen Abstand zu brennbaren Teilen von min. 1,5m ein.

! Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten) **!**

! Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere.

! **ACHTUNG!** Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Dieser Gartenkamin darf nur im Freien verwendet werden und nicht unter Überdachungen. Andernfalls sammeln sich giftige Dämpfe an, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können. Verwenden Sie den Grill nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder unter brennbaren Dächern, Unterständen usw.

-  **VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
-  **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
-  **ACHTUNG!** Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden.
-  **ACHTUNG!** Achten Sie beim Grillen oder Feuern auf Ihre Kleidung – leicht entflammbare Stoffe sind nicht für die Arbeit am Grill/Kamin geeignet! Grundsätzlich sollten Sie eine Grillschürze tragen, denn sie schützt Ihre Kleidung vor Hitze und eventuell Fettspritzern.
-  **Eine unsachgemäße Benutzung kann Gefahren verursachen. Halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise.**
-  **Verwenden Sie diesen Grill-/Gartenkamin erst, nachdem alle Teile ordnungsgemäß montiert bzw. eingesetzt sind.**
-  **ACHTUNG!** Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit Anzündflüssigkeit imprägnierte Holzkohle auf heiße oder warme Kohle.
-  **Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung und platzieren Sie diese in sicherem Abstand zum Grill.**
-  **Gehen Sie beim Umgang mit dem Grillkamin entsprechend vorsichtig vor.**
-  **Der Grillkamin wird während der Benutzung heiß. Berühren Sie keine Metallteile bzw. Grillrost ohne Handschuhe. Lassen Sie den Grillkamin während der Verwendung nie unbeaufsichtigt.**
-  **ACHTUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Lassen Sie Säuglinge, Kinder und Haustiere in der Nähe eines heißen Kamins nie unbeaufsichtigt.
-  **Verwenden Sie diesen Grillkamin nur in einer Entfernung zu brennbarem Material von mindestens 1,5m. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen und Holzvorbauten.**
-  **Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder noch glühende Kohle/Briketts. Es besteht Brandgefahr.**
-  **Halten Sie die den Brennraum und die Grillfläche vom Kamin frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, Alkohol usw.).**
-  **Wir empfehlen den Kamin gegen Böen und Sturm zu sichern. Es besteht die Gefahr des unkontrollierten Wegrollens.**

Hinweis zur Ausführung „Edelstahl gebürstet“

Bitte beachten Sie, dass es unter Umständen durch die Hitze zu Verfärbungen des Edelstahls kommen kann. Diesbezüglich können wir keine Haftung übernehmen.

Zudem gilt allgemein:

Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen. Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit. Bedenken Sie bitte bei der Wahl des Aufstellortes, das genügend Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten wird und dass der Abzug des Kamins ausreichend Platz hat den Rauch abzugeben. Beachten Sie bitte auch, dass der Kamin auf Rollen steht und beweglich ist. Wir empfehlen den Kamin gegen Böen und Sturm zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung. Bei Anschlüssen an eine Schornsteinanlage (oder ähnlichem) sollte der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister befragt werden. Der Kamin darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nur für den Einsatz draußen vorgesehen.

Gewährleistung

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Kamins. Oberfläche und Brennraumsteine unterliegen jedoch ständigen Witterungseinflüssen und teilweise extremen Temperaturen. Daher können wir für diese Teile leider keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Buschbeck Gartenkamin.

Ihr Buschbeck Team.