

# MIO★STAR

## BRUSH 1000

### KURZANLEITUNG

#### Ein-/Aus-, Temperatur- und Gebläsestufe:

- 0** Aus
- C** «Cool»-Position zum Kühlen und Festigen der Frisur
- I** Sanfter und warmer Luftstrom für empfindliches, feines Haar
- II** Starker und heisser Luftstrom für normales oder dickes Haar; schnelles Trocknen der Haare

#### Ionen-Funktion «Ion»

- LED leuchtet blau

#### Luftaustrittsöffnungen

- Nicht abdecken!

#### Lufteinlass (Rückseite)

- Nicht abdecken

#### Aufhängeöse

#### Netzkabel/-stecker 230 V

##### WARNUNG!

- Trocken halten!
- Nach Gebrauch nicht um Gerät wickeln
- Nicht mit nassen Händen berühren. Kurzschlussgefahr!

#### Entriegelungstaste «☐»

- Zum Lösen der Aufsätze

#### Schnellstart

- 1 Ein-/Ausschalter auf Position «0» (=Aus)
- 2 Gewünschten Warmluftbürsten-Aufsatz anbringen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Mit Ein-/Ausschalter einschalten (Pos. «C», «I» oder «II»)
- 5 Temperatur- und Gebläsestufe wählen («C», «I» oder «II»)
- 6 Falls gewünscht, Ionen-Funktion «Ion» zuschalten
- 7 Nach Beenden Ein-/Ausschalter auf «0» schieben, **Netzstecker ziehen** und Gerät komplett abkühlen lassen



**WARNUNG!** Gerät niemals in Badewannen, Duschen etc. verwenden. Stromschlaggefahr!



#### Warmluftbürsten-Aufsätze

- VORSICHT! Während und nach Gebrauch heiss! Kontakt zu Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden. Verbrennungsgefahr!
- Vor jedem Aufsetzen oder Abnehmen der Aufsätze; Netzstecker ziehen!
- Auf Handgriff stecken, evtl. leicht drehen, bis Aufsatz spürbar einschnappt



Softstyler/Diffusor

Glätaufsatz

**Grosse Föhnrundbürste**  
mit weichen Borsten  
- Für grosse Locken und Volumen

**Kleine Föhnrundbürste**  
mit weichen Borsten  
- Für kleine Locken

Ondulierdüse

# Bedienungsanleitung Brush 1000

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung



**⚠️ WARNUNG! Warmluftbürste nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Wasch- oder Schwimmbecken, benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**

### Was Sie wissen sollten

Vor der Benützung der Warmluftbürste Haare gut frottieren (Gerät bei nassem Haar NICHT anwenden!).

– Die Warmluftbürste niemals zusammen mit Haarspray oder anderen chemischen Haarpflegeprodukten anwenden

– Die Warmluftbürste darf nur zum Stylen von menschlichem Kopfhaar verwendet werden, alle anderen Anwendungen sind missbräuchlich und können gefährlich sein

– Die Warmluftbürste niemals an synthetischen Haarteilen/Perrücken anwenden

– Wenden Sie die Warmluftbürste nicht bei Personen mit einem gestörten Temperaturempfinden an

– Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

– Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

### Anwendung

– Gewünschten Aufsatz auf Handgriff setzen, leicht drehen, bis er spürbar einschnappt (siehe Vorderseite)

– Netzstecker (230 V) einstecken

– Gerät mit Ein-/Ausschalter einschalten (auf Pos. «C», «I» oder «II» stellen)

Je nach Haartyp/-qualität müssen die folgenden Temperatureinstellungen eingehalten werden:

– «O»: Aus

– «C»: («Cool») Kaltluft-Funktion; zur Kühlung und Festigung der Frisur.

**Hinweis:** Kaltluft-Funktion erst nach dem Frisieren/Stylen anwenden

– «I»: Für empfindliches, feines Haar; sanfte und schonende Anwendung

– «II»: Für normales oder dickes Haar; intensive und schnelle Anwendung

### Ionen-Funktion

Ihre Warmluftbürste verfügt über eine zuschaltbare Ionen-Funktion. Diese verhindert ein elektrostatisches Aufladen der Haare und ergibt eine leicht glättende Wirkung.

Die Ionen-Funktion wird durch Drücken der Ionen-Taste zugeschaltet (blaue LED leuchtet auf). Durch erneutes Drücken Ionen-Funktion ausschalten (LED erlischt).

### Hinweise:

– Gerät vor jedem Anbringen der Warmluftbürsten-Aufsätze ausschalten (Schalter auf Pos. «O») und den Netzstecker ziehen

– Aufsätze lösen durch Drücken der Entriegelungstaste (⚠️ VORSICHT! Die Aufsätze können heiss werden!)

– ⚠️ VORSICHT! Empfindliches, feines Haar reagiert schneller auf die Anwendung als normales oder dickes Haar

– Locken abkühlen lassen, bevor die Frisur in die endgültige Form gebracht wird

– ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen nicht abgedeckt sind. Brandgefahr!

– Die Warmluftbürste kann auch ohne Aufsätze als Haartrockner verwendet werden (⚠️ VORSICHT! Heisse Luft NICHT direkt auf Kopfhaut, Augen oder andere sensible Stellen richten!)

### Föhnrundbürsten (gross und klein)

– Haar entgegen der Haarwuchsrichtung bürsten. Haar anheben und um die Bürste wickeln

### Glättaufsatz

– Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen bürsten

### Softstyler/Diffusor

– Direkt am Ansatz mit den «Softstyler-Fingern» das Haar trocknen und Volumen aufbauen

### Ondulierdüse

– Den Luftstrom präzise auf einzelne Strähnen richten und einfach stylen (nur auf Stufe «I» arbeiten)

### Nach der Anwendung

– Gerät ausschalten (Ein-/Ausschalter auf Position «O» schieben)

– Netzstecker ziehen

– Gerät komplett abkühlen lassen

### Sicherheitsvorrichtung

– Das Gerät hat einen eingebauten Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung das Gerät automatisch abschaltet

– Nach einer Abkühlpause von einigen Minuten schaltet sich das Gerät wieder ein

– Um ein unbeaufsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden, immer Netzstecker ziehen und Schalter auf Pos. «O» (=Aus) stellen

### Reinigung

– Vor Reinigungsarbeiten immer Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen

– Gehäuse, Aufsätze sowie die Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen nur mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit einem Staubpinsel reinigen

– Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen

– ACHTUNG! Keine scharfen, kratzen Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

⚠️ **WARNUNG!** Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, oder damit in Berührung kommen lassen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

– Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen oder das Öffnen des Gehäuses ist verboten

### Aufbewahrung / Wartung

– Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen

– Gerät vollständig abkühlen lassen

– Sicherstellen, dass Gerät und Aufsätze trocken sind

– Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

⚠️ **WARNUNG!** Das Netzkabel niemals um die Warmluftbürste wickeln, da dies zu Kabelbrüchen führt. Kurzschlussgefahr!

– Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte es vor Staub, Fusseln oder Schmutz geschützt werden

– Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt das Gerät keinerlei Wartung

### Sicherheitsvorschriften ⚠️

– Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren

– Heisse Luft nicht direkt auf Kopfhaut, Augen oder andere sensible Stellen richten

– VORSICHT! Kontakt zu Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden. Verbrennungsgefahr!

– Nach Gebrauch Gerät immer vollständig abkühlen lassen!

– Den Netzstecker ziehen:

– vor jedem Verlassen des Raums

– nach dem Gebrauch

– vor jeder Reinigung

– Gerät immer ausschalten, wenn es beiseite gelegt wird

– ACHTUNG! Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen. Brandgefahr!

– WARNUNG! Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen und ans Stromnetz angeschlossen ist. Stromschlaggefahr; zuerst Netzstecker ziehen!

– ACHTUNG! Gerät nie in der Nähe von brennbaren Materialien oder offenen Flammen anwenden: Mindestabstand von 50 cm einhalten! Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen des Gerätes niemals abdecken. Brandgefahr!

– ACHTUNG! Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist

– Gerät nur auf trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Flächen legen

– WARNUNG! Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Stromschlaggefahr!

– Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen

– Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen

– Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen

– WARNUNG! Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr!

– Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen

– Gerät nicht in der Nähe entflammbarer Gase anwenden

– Das Gerät darf nicht zum Entfachen oder Unterhalten von Feuer (z.B. in Cheminée etc.) verwendet werden

– Nur Original-Ersatzteile benutzen

– Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden

### Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie (LVD)

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2015/863/EU

Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) (EG) Nr. 1275/2008

Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand LVD

EN 60335-1 / EN 60335-2-23 / EN 62233

EMC

EN 55014-1 / EN 55014-2 /

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

## Garantie

### 3 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

## Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen.

Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Gerätes.

Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Gerätes.

230 V / 50 Hz / 1000 W  
V6/17/2022 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  
7181.110 -D-

M-INFO LINE  
CH-0800 84 0848  
www.migros.ch