

**Couverts**

Acier chrome-nickel 18/10.

	Cuiller	<b>4.90</b> 393241500000
	Fourchette	<b>4.90</b> 393241600000
	Couteau	<b>6.90</b> 393241700000
	Cuiller à Café	<b>3.30</b> 393241800000
	Cuiller à moka	<b>2.90</b> 393241900000

**Conseils d'entretien**

Voici quelques conseils pour laver vos couverts dans le lave-vaisselle:

- N'attendez pas longtemps avant de laver les couverts sales. Rincez-les rapidement avant de les mettre dans la machine.
- Mettre les couteaux dans un panier séparé, les autres couverts peuvent être mélangés.
- Les couverts seront mieux lavés si les lames des couteaux, dents des fourchettes, parties creuses des cuillers sont en haut. Les couverts sont mieux rincés et mieux égouttés.
- Respectez les prescriptions de dosage pour les produits de vaisselle, de rinçage et les adoucisseurs.
- Après la fin du programme, ouvrez immédiatement la machine, sortez-en les couverts et essuyez-les si nécessaire. Ne laissez pas les couverts humides dans la machine fermée.
- Si vous lavez les couverts à la main, n'utilisez jamais de paille de fer, d'éponges abrasives ou de produits de nettoyage agressifs.

**Film de rouille sur l'acier chrome-nickel**

Il ne s'agit pas d'un défaut du matériel. Ce film de rouille se produit lorsque des matériaux «inox» sont lavés dans la même machine que l'acier chrome-nickel ou lorsque les couverts humides restent dans la machine fermée. Nettoyez les taches de rouille avec un chiffon doux. Si la tache est récalcitrante, utilisez un produit spécial pour acier fin.

**Caractéristiques**

Les séries de couverts sont faites en acier chrome-nickel 18/8 ou 18/10.

Les couteaux se présentent dans différentes finitions, dont les plus fréquentes sont:

- Couteau à manche creux: la lame est forgée plus finement et insérée dans le manche.
- Couteau monobloc: le couteau est fabriqué d'une seule pièce en acier chromé 13/0.



interio.ch



Résistant au lave-vaisselle