

Brevi istruzioni fontana del cioccolato Siwa

Trasmissione a ruota elicoidale (non in immagine)

- Mettere la ruota elicoidale sul perno di metallo che si trova all'interno del contenitore del cioccolato.
- Assicurarsi che la ruota elicoidale sia ben diritta

Torre con corona

- Mettere la torre sopra la ruota elicoidale inserendola nei tre perni di plastica neri posti all'interno
- **Durante il funzionamento diventa molto caldo: non toccare!**

Protezione antispruzzo (amovibile)

- Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza la protezione antispruzzo

Interruttore rotante e spia di controllo:

- Pos. «0» = spento
- Pos. «1» = riscaldare (si accendono ambedue le spie di controllo)
- Pos. «2» = pompare (si accende la spia a sinistra)
- Pos. «3» = riscaldare e pompare (si accende la spia a destra)
- Dopo l'uso rimettere l'interruttore sulla posizione «0» (= spento) e staccare la spina

Accessori (non in immagine)

- Ciotola ad anello a due scomparti
- Forchettine di plastica per frutta molle, bacche ecc.
- Forchettone per frutta più dura e pezzi di torta
- Forchetta a spirale per noci e bacche
- Spatola per la pulizia
- Formine per cioccolatini



Avvio rapido

- 1 Scegliere una superficie stabile, piana e asciutta
- 2 Inserire il contenitore del cioccolato munito di manico e la protezione antispruzzo
- 3 Inserire dapprima la ruota elicoidale, poi la torre
- 4 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 5 Preriscaldare l'apparecchio per ca. 15 Min. (interruttore rotante su pos. «1»; si accendono ambedue le spie di controllo)
- 6 Riempire con cautela il contenitore con il cioccolato fuso (max. 0.4 litri). **Attenzione: caldo!**
- 7 Mettere in funzione la fontana del cioccolato (interruttore rotante su pos. «2» o «3»)
- 8 Dopo l'uso rimettere l'interruttore su pos. «0» e staccare la spina

Contenitore del cioccolato con manico

- Capienza massima 0.4 litri (rispettare la marcatura «MAX»)
- Durante e dopo l'uso il contenitore è caldo: non toccare e tenere solo per il manico
- Non mettere le mani nel cioccolato caldo!
- Non graffiare/danneggiare il rivestimento antiaderente con oggetti duri

Blocco motore

- Non spostare mentre l'apparecchio è in funzione



Cavo d'alimentazione/spina (230 V)

- Sistemare il cavo in modo che tirandolo inavvertitamente l'apparecchio non rischi di cadere
- Assicurarsi che cavo e spina siano sempre asciutti



Collocazione / Impiego

- Scegliere una superficie asciutta, piana e stabile e non utilizzare l'apparecchio vicino a fonti di calore
- Collocare l'apparecchio su un piano d'appoggio resistente al calore e non sporcevole
- Non collocarlo sopra o sotto dispositivi o elementi di cucina che potrebbero fondere, né in prossimità di tende
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione
- **Bambini possono utilizzare l'apparecchio soltanto sotto sorveglianza**

Istruzioni d'uso fontana del cioccolato Siwa

Caro Cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni causati da un impiego non conforme.

Messa in funzione e modo d'uso

Prima della messa in funzione iniziale

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente con acqua calda e un po' di detersivo il contenitore con manico, la torre con corona, la trasmissione a ruota elicoidale e i vari accessori. Asciugare bene. Pulire il blocco motore con un panno morbido leggermente umido, quindi asciugarlo.

Collocazione / Preparazione

Prima di installare l'apparecchio osservare i seguenti punti:

– Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e non sporchevole, poiché la fuoriuscita di spruzzi di cioccolato è inevitabile

Note:

- Non collocare l'apparecchio o il cavo vicino a fonti di calore (piastre di cottura ecc.) né farli entrare in contatto con l'acqua
- Scegliere una superficie stabile, piana e asciutta
- Inserire il contenitore per il cioccolato munito di manico nel blocco motore e girare leggermente finché scatta in posizione

– Appoggiare la protezione antispruzzo sul contenitore (non usare mai l'apparecchio senza protezione antispruzzo!)

– Mettere la ruota elicoidale (con l'apertura verso il basso) sull'apposito perno di metallo assicurandosi che la ruota elicoidale sia ben dritta

– Calare la torre sulla ruota elicoidale e inserirla nei tre perni di plastica (sul fondo del contenitore di cioccolato). **Assicurarsi che la torre sia inserita in modo corretto, ben dritta!**

– Collocare i due elementi della ciotola ad anello attorno alla fontana e unirli

– Riempire la ciotola a piacimento con pezzi di frutta (fresca o sciroppata), bacche, noci, biscotti, pezzi di torta, ecc.

Preriscaldamento

- L'interruttore rotante è sulla pos. «0»
- Allacciare la spina alla corrente (230 V)
- Preriscaldare l'apparecchio per ca. 15 min. (interruttore su pos. «1»); le due spie di controllo si accendono

Preparare/aggiungere il cioccolato

– Far fondere il cioccolato (ca. 250 g) in un pentolino separato, nel forno microonde oppure nel forno a vapore.

Suggerimento: rompere il cioccolato in pezzettini (si fonde più facilmente)

– Aggiungere olio di girasole (ca. 75 g) e **mescolare bene**

Note:

- Il cioccolato deve essere completamente liquido; rimestare badando a far sciogliere eventuali pezzetti di cioccolato
- Utilizzare cioccolato al latte. Non utilizzare cioccolato con ingredienti quali noci, mandorle, croccante, ecc., perché bloccherebbero la ruota elicoidale all'interno della torre
- La miscela sopraindicata si basa sulla cioccolata «mich extra» della Migros. Se viene utilizzato un altro tipo di cioccolato bisogna adattare la parte di olio di girasole (se il cioccolato fuso nella fontana tende a fare il filo, significa che c'è troppo olio)

Uso della fontana del cioccolato

– Versare lentamente il cioccolato fuso nell'apposito contenitore. Non riempire troppo (= fino a sfiorare il bordo inferiore della protezione antispruzzo oppure fino alla marcatura «MAX» sul contenitore). **Attenzione caldo!**

– Mettere in funzione la fontana posizionando l'interruttore sulla funzione desiderata:

- Pos. «2» = pompare (si accende la spia di controllo a sinistra)
- Pos. «3» = riscaldare e pompare (si accende la spia di controllo a destra)

Note:

- Con il funzionamento nelle posizioni «2» e «3» il cioccolato fuso viene aspirato sotto la torre per poi uscire dal foro in alto e fluire lungo la torre
- Se il cioccolato fa il filo vi è stato aggiunto troppo olio di girasole

– Infilare sulle **forchettine** o sul **forchettone** pezzi di frutta, bacche o pezzi di torta e tenere sotto la cascata di cioccolato

- È inoltre possibile appoggiare bacche, noci e pezzi di torta sulla **forchetta a spirale** per rivestirli di cioccolato fuso
- Dolci più grandi vanno immersi a mano nel cioccolato fuso
- È possibile lasciar raffreddare le leccornie rivestite di cioccolato sullo sgioccolatoio

Note:

– **Mentre l'apparecchio è in funzione, il blocco motore, la torre con la corona e tutte le superfici diventano molto calde: non toccare!**

- Non far cadere dei pezzi di cibo solido nel contenitore del cioccolato! Se ciò dovesse succedere spegnere immediatamente l'apparecchio (interruttore su pos. «0») e staccare la spina dalla corrente. Poi, con una forchetta cercare i pezzi di cibo e tirarli fuori con cautela dal cioccolato fuso caldo
- Non mettere mai le mani nel contenitore del cioccolato o nelle parti mobili dell'apparecchio (pericolo di ustione e di lesione)

Creazione di cioccolatini

– Con un cucchiaino far colare il cioccolato fuso negli appositi stampini e lasciar raffreddare

Dopo l'uso

- Girare l'interruttore su pos. «0» e staccare la spina dalla corrente (solo quando è scollegato dalla corrente elettrica, l'apparecchio è completamente spento)
- Lasciar raffreddare un po', poi staccare con cautela la torre e la ruota elicoidale. **Attenzione caldo;** utilizzare una presina o un'altra protezione per le mani! Togliere il contenitore del cioccolato afferrandolo per il manico e versare il cioccolato residuo in un recipiente (con l'uso della spatola)
- Il cioccolato rimasto può essere utilizzato per la preparazione di torte o altri dolci. Non riutilizzarlo nella fontana del cioccolato (dei residui solidi nel cioccolato potrebbero bloccare la ruota elicoidale)
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Per ragioni di igiene pulire subito (vedi «Pulizia»)

Pulizia

– Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio

– Il cioccolato rimasto nel contenitore non deve raffreddarsi e solidificarsi completamente. Svuotare il contenitore togliendo il cioccolato con un mestolo.

Importante: non buttare mai il cioccolato ancora liquido nel lavandino o nel gabinetto (pericolo di otturazione)! Buttare il cioccolato direttamente nei rifiuti domestici

– Pulire bene con un panno umido le pareti interne ed il fondo del contenitore, poi asciugare. **Non mettere a mollo in acqua con detersivo**

– Pulire il blocco motore e il cavo con un panno morbido leggermente umido. Non utilizzare oggetti graffianti o prodotti corrosivi

– Lavare a mano con acqua calda e detersivo per stoviglie la torre, la ruota elicoidale ed i vari accessori. Asciugare bene. **Gli accessori NON vanno lavati nella lavastoviglie**

– Mettere in posizione retta la torre e la ruota elicoidale per far uscire bene tutta l'acqua dal loro interno

Custodia

– Quando l'apparecchio non viene usato, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente

– Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio

– Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Smaltimento

– Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato

– Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati

– Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Avvertenze di sicurezza



– Prima della messa in funzione leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso

– **Bambini possono usare l'apparecchio solo sotto sorveglianza**

– **Posizionare l'apparecchio in modo che i bambini non riescano a toccarlo**

– Prima della messa in funzione controllare se la torre con la corona è in posizione eretta e ben affrancata nel suo supporto

– **Il contenitore non è un caquelon da fondere; non fondere mai il cioccolato direttamente nel contenitore (il cioccolato viene fuso separatamente in un padellino oppure nel forno a microonde)**

– Il cioccolato versato nel contenitore deve essere completamente liquido. Pezzi di cioccolato ancora solidi potrebbero bloccare l'apparecchio

– **Attenzione:** mentre l'apparecchio è in funzione, il blocco motore, la torre con la corona e tutte le superfici diventano molto caldi: non toccare!

– **Non mettere mai le mani nel cioccolato caldo: pericolo di ustioni!**

– **Non far cadere pezzi di cibo solido nel contenitore del cioccolato!**

– **Non spostare mai l'apparecchio quando è in funzione: pericolo di scossa elettrica e ustioni**

– Usare la massima attenzione nel versare il cioccolato caldo e liquido nel contenitore!

– Sistemare il cavo in maniera tale da evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio rovente

– **Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso un MIGROS-Service**

– **Il cavo non deve entrare in contatto con l'apparecchio quando questo è in funzione: pericolo di incendio e di corto circuito**

– **Non lasciare mai pendere il cavo, non farlo passare su angoli o spigoli vivi, non incastarlo. Non appoggiare né appendere il cavo sopra oggetti roventi e proteggerlo dall'olio**

– **Non estrarre mai la spina con le mani bagnate né tirando per il cavo**

– Far funzionare l'apparecchio solo sotto sorveglianza

– Utilizzare esclusivamente cavi di allacciamento per un'intensità di corrente minima di 6 A

– L'apparecchio non è protetto contro gli spruzzi d'acqua

– Collocare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana. Non collocarlo su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali
- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente
- Non immergere mai il blocco motore o il cavo in acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, incendio e scossa elettrica
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti
- Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente
- Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

- Sono esclusi dalla garanzia:
 - normale usura
 - conseguenze derivanti da uso improprio
 - danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.



230 V / 50 Hz / 30 W

09/2007 -I- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7173.269 www.migros.ch