

Bedienungsanleitung 7611.249

Funktionen

- Anzeige auf dem Display: Wettervorhersage, Zeit, Kalender, Luftfeuchtigkeit, Innen- und Aussentemperatur
- Bildliche Wettervorhersage (sonnig, halb-sonnig, bewölkt, regnerisch)
- Wetterstation ist in sieben Sprachen einstellbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch),
- Alarmfunktion mit Snooze
- Mondphase
- 12/24-Stunden Format wählbar
- °C/°F wählbar

Einsetzen der Batterien

Legen Sie zwei LR03 Batterien ein. Das Display der Wetterstation zeigt danach folgendes an: 01.01.2000 / SA / 0:00 Uhr

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

Drücken und halten Sie die Taste „SET“ bis die Anzeige beginnt zu blinken. Mit den Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“ können Sie in folgender Reihenfolge die gewünschten Daten und Zeiten einstellen: Jahr / Monat / Datum / Sprache / Stunden / Minuten / Zeitzone

Einstellen des Alarms

Drücken und halten Sie die Taste „ALARM“ bis die Anzeige beginnt zu blinken. Mit den Tasten „ALARM“, „UP“ und „DOWN“ können Sie die gewünschte Alarmzeit einstellen.

Nach dem Einstellen der Alarmzeit müssen Sie die Taste „ALARM“ ein weiteres Mal betätigen. Danach erscheint oberhalb der Uhrzeit eine Lampe.

Wenn die gewünschte Weckzeit erreicht ist, beginnt der Weckton zu erklingen. Um ihn auszuschalten, drücken Sie auf eine beliebige Taste. Um die Snooze-Funktion einzustellen, drücken Sie beim ersten Erklingen des Wecktons auf die Taste „SNOOZE“ und der Wecker erklingt nach fünf Minuten nochmals.

Verbinden mit dem Sensor

Öffnen Sie den Deckel vom Sensor und stellen Sie den gleichen „CH“ (Channel = Kanal) ein wie bei der Wetterstation. Drücken Sie auf den Knopf „TEST“ beim Sensor und die Wetterstation piepst. Sollte dies nicht der Fall sein, so wechseln Sie den Channel und versuchen Sie es erneut. Sie haben die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Channels zu wählen.

Mit dem Knopf „°C/°F“ auf dem Sensor können Sie zwischen der Temperaturanzeige in °C und in °F wählen. Die gleiche Funktion hat die Taste „DOWN“ auf der Wetterstation.

Sonstiges

- Mit der Taste „UP“ können Sie zwischen 24h- und 12h-Format wählen.

Mode d'emploi 7611.248

Fonctions

- Affichage des prévisions météorologiques, de l'heure, de la date, du taux d'humidité de l'air et de la température intérieure et extérieure
- Symboles de prévisions météorologiques (ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux, pluvieux)
- Station météo réglable en sept langues (allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien et néerlandais)
- Alarme avec répétition (snooze)
- Phase lunaire

- Format de l'heure: 12 h ou 24 h au choix
- Affichage de la température: °C ou °F au choix

Introduction des piles

Introduisez deux piles LR03. L'écran de la station météo affiche alors 01.01.2000 / SA / 0:00

Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche «SET» en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter. Avec les touches «SET», «UP» et «DOWN», vous pouvez régler la date et l'heure souhaitées dans l'ordre suivant: année / mois / date / langue / heures / minutes / fuseau horaire

Réglage de l'alarme

Appuyez sur la touche «ALARM» en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter. Avec les touches «ALARM», «UP» et «DOWN», vous pouvez régler l'heure de l'alarme souhaitée.

Une fois le réglage de l'heure de l'alarme effectué, appuyez à nouveau sur la touche «ALM». Une petite lampe apparaît alors au-dessus de l'heure.

Quand l'heure de l'alarme souhaitée apparaît, la sonnerie de l'alarme se met à retentir. Pour l'éteindre, appuyez sur une touche quelconque. Pour activer la fonction de répétition (snooze), appuyez sur la touche «SNOOZE» lorsque la sonnerie de l'alarme retentit. L'alarme se déclenchera de nouveau après cinq minutes.

Branchement du capteur

Ouvrez le couvercle du capteur et sélectionnez le même canal (CH) que celui de la station météo. Appuyez sur la touche «TEST» du capteur et la station météo se met à émettre un bip sonore. Si ce n'est pas le cas, changez de canal et recommencez l'étape. Vous pouvez choisir entre trois canaux.

La touche «°C/°F» du capteur vous permet d'afficher la température en °C ou en °F. La touche «DOWN» de la station météo offre la même fonction.

Divers

- La touche «UP» vous permet de choisir le format de l'heure: 12 h ou 24 h.

Istruzioni per l'uso 7611.248

Funzioni

- Visualizzazione sul display di: previsioni meteo, ora, calendario, umidità dell'aria, temperatura interna ed esterna
- Previsioni meteo con icone (soleggiato, parzialmente soleggiato, nuvoloso, pioggia)
- La stazione meteo può essere impostata in sette lingue diverse (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, danese)
- Allarme con snooze
- Fasi lunari
- Selezione formato orario sulle 12/24 ore
- Selezione temperatura in °C/°F

Inserimento pile

Inserire due pile LR03: sul display della stazione meteo appare la scritta 01.01.2000 / SA / 0:00

Regolazione della data e dell'ora

Tenere premuto il tasto „SET“ finché la scritta sul display non inizia a lampeggiare. Premere i tasti „SET“, „UP“ e „DOWN“ per impostare nella seguente sequenza i dati desiderati: anno / mese / data / lingua / ora / minuti / fuso orario

Impostazione dell'allarme

Tenere premuto il tasto „ALARM“ finché la scritta sul display non inizia a lampeggiare. Premere i tasti „ALARM“, „UP“ e „DOWN“ per impostare l'ora di sveglia desiderata. Dopo avere impostato l'allarme, premere nuovamente il tasto „ALM“: sul display, sopra l'indicazione dell'ora, appare una lampadina. All'ora di sveglia impostata, l'allarme inizia a suonare. Per spegnerlo, premere un tasto qualunque. Per impostare la funzione snooze, alla prima riproduzione della suoneria dell'allarme premere il tasto „SNOOZE“: dopo cinque minuti la sveglia suonerà nuovamente.

Collegamento con sensore

Aprire il coperchio del sensore e impostare il medesimo canale „CH“ (Channel = Canale) della stazione meteo. Premendo il tasto „TEST“ sul sensore, la stazione meteo dovrebbe emettere un sibilo. Qualora ciò non si verificasse, cambiare canale e riprovare. Vi è la possibilità di selezionare tre diversi canali. Premendo il tasto „°C/°F“ sul sensore, è possibile selezionare la visualizzazione della temperatura in °C o in °F. La stessa funzione viene svolta premendo il tasto „DOWN“ sulla stazione meteo.

Varie

- Premere il tasto „UP“ per selezionare la visualizzazione del formato orario sulle 24 o sulle 12 ore.