

Vor dem Gebrauch bitte auch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen!

AWZ 9813

# Kurzanleitung

D



### Programmwahlschalter

Durch Drehen wird das Trockenprogramm gewählt.



### Start/Pause-Taste

Durch Drücken startet der Trockenvorgang. Die Anzeigeleuchte blinkt während der Auswahlphase und leuchtet während des Trocknens.

## Anzeigen



### Flusensieb

Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Flusensieb und/oder der Wärmetauscher gereinigt werden muss.

**Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.**



### Wasserbehälter

Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter geleert werden muss. Der Trockenvorgang wird automatisch unterbrochen. Wasserbehälter leeren und Trockenprogramm neu starten.

**Wasserbehälter nach jedem Trockenvorgang leeren.**



### Übertrocknungsschutz

Die Anzeige leuchtet bei Wahl eines feuchtigkeitsgesteuerten Programms auf, um die Übertrocknungsschutzfunktion anzuzeigen. Die Funktion ist bei zeitgesteuerten Programmen 20' 40' 60' und beim Lüften nicht wählbar.

### Programmablauf



6<sup>th</sup> Sense

Trocknen

Program-  
mende

Knitter-  
schutz

## Optionen



### Schonen

Reduziert die Trockenintensität (für Feinwäsche empfohlen).






### Summer

Signalisiert akustisch das Ende des Trockenprogramms.

## Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

### Wäsche nach den jeweiligen Pflegesymbolen sortieren:

-  Nicht trockengeeignet
-  Trockengeeignet bei niedriger Trockentemperatur
-  Trockengeeignet

Sortieren nach:

**Gewebestärke:** Wenn mehr Wäsche vorhanden ist als der Trockner fassen kann, die Wäsche nach Gewicht sortieren (z. B. Handtücher und leichte Unterwäsche getrennt trocknen).

**Gewebeart:** Baumwolle (Leinen); Synthetische Textilien (Pflegeleicht).

**Trocknungsgrad:** Schranktrocken, Bügeltrocken usw.

**Nicht trockengeeignet:** Wolle, Seide, Nylon-Strümpfe, feine Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz, große Wäschestücke wie Schlafsäcke usw.

### Wäsche vorbereiten

Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind. Bitte darauf achten, dass keine Feuerzeuge in der Wäsche verbleiben. Wäsche auf links drehen.

### Öffnen der Tür

Den Türgriff ziehen. Falls die Kindersicherung aktiviert ist, diese bitte abschalten (zusätzliche Hinweise können dem Abschnitt "Türanschlagwechsel/Kindersicherung" entnommen werden).

### Trockner beladen und Tür schließen

Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erzielen. Die Tür schließen.

### Gerät einschalten und Programm wählen

Den Programmwahlschalter auf das gewünschte Trockenprogramm drehen (weitere Informationen können der Programmtabelle entnommen werden).

### Zusatzfunktionen wählen (sofern vorhanden)

Durch Drücken der entsprechenden Taste die gewünschte Zusatzfunktion auswählen. Zur Bestätigung der Auswahl leuchtet die Anzeige über der Taste auf. Eine nicht vorgesehene Wahl (unzulässige Kombination von Zusatzfunktionen) wird durch einen Alarmton gemeldet. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.

### Trockner starten

Durch Drücken der **Start/Pause**-Taste wird das Trockenprogramm gestartet. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

**Programm umwählen:** Falls das Programm während des Trockenvorgangs umgewählt wird, stoppt der Trockner. Die Trockner-Anzeigeleuchte blinkt. Zur Ausführung des neuen Programms die **Start/Pause**-Taste nochmals drücken.

**Programm unterbrechen:** Zur Unterbrechung des Trockenvorgangs den Programmwahlschalter auf "Lüften" stellen und die **Start/Pause**-Taste drücken. Vor dem Öffnen der Tür mindestens 5 Minuten warten, damit der Trockner abkühlen kann. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Programm automatisch, wenn die Tür geöffnet wird. Zum Neustart die Tür schließen und erneut die **Start/Pause**-Taste drücken.

### Programmende - Trockner entladen

**End Ende:** Die Wäsche aus dem Trockner entnehmen. Der Trockenprozess ist beendet, die Knitterschutzphase ist erreicht (läuft).



**Knitterschutz:** Wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenprogramms nicht entnommen, startet automatisch für maximal 60 Minuten ein Knitterschutzprogramm. Die Trommel dreht sich in regelmäßigen Intervallen, um ein Knittern der Wäsche zu verhindern.

### Trockner ausschalten
















Den Programmwahlschalter auf "O" stellen.

**Das Flusensieb reinigen:** Tür öffnen, Flusensieb nach oben herausziehen und öffnen. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. Flusensieb schließen und wieder vollständig einschieben.

**Wasserbehälter leeren:** Behälter am Griff herausziehen und leeren. Den geleerten Wasserbehälter wieder vollständig einschieben.

Falls erforderlich, die Kindersicherung aktivieren (zusätzliche Hinweise können dem Abschnitt "Türanschlagwechsel/Kindersicherung" entnommen werden).

**Bitte beachten:** Nur trockengeeignete Zusätze/Plastikteile mit entsprechendem Hinweis verwenden und Wäsche, die mit Fleckentferner behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich ausspülen. Keinesfalls Gegenstände aus Gummi oder mit Pflanzenöl befleckte Wäsche trocknen.

Programmübersicht				Optionen		Ungefähre Trockenzeiten (in Minuten)		
Programme / Trockenstufen		Textilart	Gewebearten	Füllmenge kg	 Schonen	 Summer	Sehr nasse Füllmenge	Nasse Füllmenge
Baumwolle	 Schranktrocken +	Mehrlagige, dicke Wäsche wie: Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Frottierbademantel.s	Koch-Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen  Max. 5,5 kg	3,0 5,5	X	X	95' 160'	80' 130'
	 Schranktrocken *	Gleichartige Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Babykleidung, T-Shirts, Baumwollsocken.		3,0 5,5	X	X	85' 150'	70' 120'
	 Bügeltrocken *	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, T-Shirts, Polohemden, Arbeitskleidung.		3,0 5,5	X	X	70' 120'	60' 100'
Mischgewebe	 Schranktrocken +	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen wie: Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken.	Pflegeleichte (bügelfreie) Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle  Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	50' 70'	40' 50'
	 Schranktrocken *	Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Oberhemden, Blusen, T-Shirts, Sportbekleidung.		1,0 2,5	X	X	40' 60'	30' 40'
	 Bügeltrocken	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Hosen, Kleider, Röcke, Oberhemden, Blusen.		1,0 2,5	X	X	30' 50'	20' 30'
Feinwäsche plus	 Schranktrocken	Niedrige Trockenintensität für Feinwäsche und mit dem Symbol  gekennzeichnete Kleidung, wie: Hosen, Kleider, Oberhemden, Blusen.	Wäsche aus Kunstfasern wie Polyamid, Nylon, Polyacryl, usw.  Max. 2,5 kg	2,5	X	X	115'	100'
Lüften	Die Wäsche wird 30 Minuten lang ohne Heizung durchlüftet.			-	-	-	-	-
Zeit/Dauer	Zum Nachrocknen von Einzelteilen (geeignet für alle Gewebe).		 20' 40' 60'	-	X	X	20' 40' 60'	

\* Testprogramme gemäß EN 61121.

## Was tun, wenn ...

**...man den Trockner richtig pflegen und reinigen möchte:**

**Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.**



- Tür öffnen.
- Flusensieb nach oben herausziehen.
- Flusensieb öffnen.
- Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
- Flusensieb schließen.
- Flusensieb wieder vollständig einschieben.

**Wasserbehälter nach dem Ende jedes Trockenprogramms leeren.**



- Wasserbehälter am Griff herausziehen.
- Wasserbehälter leeren.
- Den geleerten Wasserbehälter wieder **vollständig** einschieben.

**...man den Trockner erst einmal selbst prüfen will:**

(Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen – siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung)

**Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken**



- Ist das richtige Trockenprogramm gewählt worden?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 800 U/min? In diesem Fall ist während des Trockenprogramms möglicherweise eine Störung am Wasserbehälter aufgetreten).
- Ist das Flusensieb verschmutzt (Flusensiebanzeige leuchtet)?
- Ist der Wärmetauscher verschmutzt? (weitere Hinweise können der Gebrauchsanweisung entnommen werden)
- Ist die Raumtemperatur zu hoch?
- Leuchten die ENDE- und die Knitterschutz-Anzeigen?
- Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.

**Der Trockner läuft nicht (nach einem Stromausfall stets die Start/Pause-Taste drücken).**



- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
- Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
- Wurde die **Start-/Pause**-Taste gedrückt?

**Flusensieb- oder Wasserbehälteranzeige leuchtet.**



- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Wasserbehälter leer?
- Ist der Wasserbehälter korrekt eingeschoben?
- Ist der Wärmetauscher sauber?

**Wassertropfen unter dem Trockner.**



- Ist der Wärmetauscher korrekt eingeschoben?
- Wurden sämtliche Flusen von der Dichtung des Wärmetauschers entfernt?
- Wurden sämtliche Flusen von der Türdichtung entfernt?
- Ist der Wasserbehälter korrekt eingeschoben?

### KUNDENDIENST

Sollte die Störung nach den oben genannten Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Die Typbezeichnung und das Modell des Trockners
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Typenschild, das bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).

**SERVICE 0000 000 00000**

