

MIO★STAR

RACLETTE 6 CLASSIC

KURZANLEITUNG

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie (LVD)

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2011/65/EU

Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

(EU) Nr. 1275/2008

Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand

LVD EN 60335-1 EN 60335-2-9 EN 62233

EMC EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Grillplatte

VORSICHT!

- Oberfläche heiss.
- Verbrennungsgefahr!



Heizung

- VORSICHT! Heiss!



Halterung für Grillplatte

Standfuss mit Traggriff


Pfännchenauflage

- VORSICHT! Heiss!

Pfännchengriff

Temperaturregler

- Mit Thermostat und Kontrollanzeige
- Nach Gebrauch Netzstecker ziehen (Gerät kann nicht mit Temperaturregler ausgeschaltet werden)



Netzkabel/-stecker 230 V

WARNUNG!

- Trocken halten!
- Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann



Pfännchen

VORSICHT!

- Sind sehr heiss!
 - Nur an Kunststoffgriffen halten!
- Verbrennungsgefahr!



Schnellstart

- 1 Stabile Standfläche wählen und Mindestabstände einhalten
- 2 Grillplatte auflegen
- 3 Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen
- 4 Netzstecker einstecken (230 V)
- 5 Temperaturregler aufdrehen (rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten)
- 6 Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)

Standort (Brandgefahr):




- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät nicht abdecken
- Gerät auf eine wärmebeständige Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Mindestabstände einhalten: 50 cm zu Steckdosen, Vorhängen, Tischdekorationen, Kerzen, Möbeln etc.

Nach dem Gebrauch



- Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)



Bedienungsanleitung 6er Raclette-/Grillgerät RACLETTE 6 CLASSIC

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme



Vor dem ersten Gebrauch die Zubehörtteile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen. Das Gerät darf nur mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden (siehe auch «Reinigung»).

Standortwahl

Vor dem Aufstellen des Gerätes bitte folgende Punkte beachten:



- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Gerät auf eine wärmebeständige Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Gerät nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vorhängen) oder nicht wärmebeständigen Gegenständen (z.B. Kerzen, Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt einhalten
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunter-reissen kann
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken verwenden
- **⚠ VORSICHT!** Niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes legen. Brandgefahr!
- **⚠ VORSICHT!** Niemals Brot mit dem Gerät erwärmen/toasten. Brandgefahr!
- Wir empfehlen das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

Anwendung als Raclettegerät

- Die Grillplatte (Grillrillen nach oben) auf das Gerät legen
- Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen 
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Maximum drehen  und Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)

- Die rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten. Sobald die Anzeige erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht (im oberen Temperaturbereich leuchtet die Anzeige dauernd)
- Eine ca. 5 mm dicke Raclette-Scheibe in Pfännchen legen und dieses auf die Pfännchenaufgabe schieben. Warten, bis der Käse geschmolzen ist
- Danach Pfännchen wieder herausnehmen und den Käse mit dem Spachtel vom Pfännchen auf den Teller schieben.
- ACHTUNG! Die Raclettepfännchen sind sehr heiss! Pfännchen daher nur an den Kunststoffgriffen halten!



Anwendung als Grillgerät

- Die Grillplatte (Grillrillen nach oben) auf das Gerät legen
- Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen 
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Maximum drehen  und Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen). Die rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten
- Sobald die Anzeige erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht (im oberen Temperaturbereich leuchtet die Anzeige dauernd)
- Grillgut auf Grillplatte legen, bis es gar ist. Danach das Grillgut von der Platte nehmen


Hinweis:

Um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden, niemals mit scharfen Gegenständen (Messer, Gabeln usw.) auf der Platte schneiden bzw. kratzen.

Temperatur ändern

- Die Temperatur kann mit dem Drehregler verändert werden:
-  : Drehen im Gegenuhrzeigersinn = tiefere Temperatur
 -  : Drehen im Uhrzeigersinn = höhere Temperatur

Nach dem Essen

- Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn zudrehen 
- **Gerät durch Ziehen des Netzsteckers ausschalten** und abkühlen lassen
- Das Gerät nach dem Abkühlen reinigen (s. «Reinigung»)

Tipps


Raclette:

- Darauf achten, dass die Zutaten das Heizelement nicht berühren, da sie sonst verbrennen
- Käse erst nach dem Schmelzen würzen, da Gewürze bei hoher Hitze verbrennen und einen unangenehmen Rauch entwickeln
- Empfohlene Beilagen: Geschwellte Kartoffeln und frische Salate

Grill:

- Mageres Fleisch vor dem Grillieren leicht einölen. Normalfettes Fleisch im eigenen Saft braten
- Die besten Resultate werden mit kleinen und zarten Fleischstückchen erreicht
- Um die Poren des Fleisches zu schliessen, muss es zuerst kurz angebraten werden
- Das Fleisch ist durchgebraten, wenn der austretende Saft die Farbe verliert
- Beim Grillieren von kaltem Fleisch wird viel Kondenswasser abgesondert und das Fleischinnere wird dadurch nicht genügend erhitzt. Darauf achten, dass das Fleisch vor dem Grillieren Zimmertemperatur hat
- Fleisch beim Wenden nicht einstechen, damit kein Saft verloren geht
- Gewürze und Marinaden werden beim Grillieren verbrannt und entwickeln Rauch. Es wird empfohlen, auf das Würzen oder Marinieren von rohem Fleisch zu verzichten und nach dem Grillieren Gewürz- und Barbecue-Saucen zu reichen
- Es können auch Gemüse- und Fruchtstücke und Fisch grilliert werden

Reinigung

- Vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen  und Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät nach jeder Benützung reinigen, damit keine Lebensmittelreste haften bleiben
- Fettrückstände nach jedem Gebrauch vollständig entfernen (schützt vor Rauch- und Geruchsmission)
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung der Grillplatte zerstört wird. Die Grillplatte darf bei defekter Antihafbeschichtung nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden
- Nach dem Gebrauch die noch warme Platte mit Küchenpapier abwischen, um restliches Fett und Öl zu entfernen
- Anschliessend Grillplatte von Hand abwaschen
- Heizelement nur mit einem feuchten Schwamm oder weichen Tuch reinigen. Heizelement niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen
- Die Zubehörteile mit einem Spülmittel von Hand reinigen (**nicht in Geschirrspüler geben**)
- Stark verschmutzte Pfännchen zuerst für ca. 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen lassen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen (das Gerät ist nur durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet)
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- **ACHTUNG!** Das Gerät hat während des Betriebs heisse Oberflächen. Nicht berühren!
- **Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benutzen**
- **Gerät nur unter Aufsicht betreiben**
- **Gerät auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten**
- **Sicherheitsabstand von 50 cm von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten**
- **WARNUNG!** Gerät während des Betriebs niemals verrücken. **Stromschlag- und Verbrennungsgefahr!**
- **ACHTUNG!** Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät nicht heruntergerissen werden kann
- **Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann**
- **Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen**
- **WARNUNG!** Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen. **Brand- und Kurzschlussgefahr!**
- **Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen**
- **Es dürfen nur Anschlusskabel für minimum 10 A Stromstärke verwendet werden**
- **Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt**
- **Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden**
- **WARNUNG!** Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. **Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr!**
- **Nur Original-Ersatzteile verwenden**
- **Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen**
- **Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben**
- **Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt**

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

3 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter: www.migros-service.ch

230 V / 50 Hz / 1200 W
V6/21/2018 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
7174.829 -D-