

MIO★STAR

STRAIGHT TO GO 200

BREF MODE D'EMPLOI



Démarrage rapide

- 1 Charger la batterie pendant 1 heure à l'aide d'un câble micro-USB et d'un chargeur USB, puis **débrancher la fiche micro-USB**
- 2 Faire coulisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers la gauche, sur «I» (= allumé)
- 3 Allumer l'appareil en appuyant longuement sur la touche marche/arrêt
- 4 Régler la température désirée (de 160 à 200 °C) en appuyant brièvement et de façon répétée sur (le voyant LED clignote blanc jusqu'à ce que la température soit atteinte)
- 5 Dès que le voyant LED devient fixe, commencer à lisser les cheveux. **△ PRUDENCE! ça brûle!**
- 6 Une fois terminé, éteindre l'appareil (faire coulisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers la droite, sur «O») et le laisser entièrement refroidir



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas le lisseur dans une baignoire, sous la douche etc.. Risque de décharge électrique!



Dispositif de blocage

- pour fixer les plaques (faire pivoter entièrement vers le bas)

Prise micro-USB

AVERTISSEMENT!



- Tenir secs!
- Ne pas toucher avec les mains humides. Risque de court-circuit!
- Brancher le câble USB à la prise de l'appareil et au chargeur USB
- Brancher le chargeur USB à une prise de courant
- Charger la batterie

STRAIGHT TO GO 200

Lisseur

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le lisseur dans une baignoire, sous la douche ou à proximité d'un lavabo ou d'une piscine remplis d'eau. Risque de court-circuit et de décharge électrique!

Ce que vous devez savoir

- Pour un résultat optimal, vos cheveux doivent être fraîchement lavés et peignés
- **Conseil:** avant de lisser les cheveux, les humidifier avec un produit hydratant (par ex. de la Migros)
- **Sécher les cheveux avant d'utiliser le lisseur (ne pas l'utiliser sur des cheveux mouillés!)**
- Recommandation: sécher les cheveux à l'aide du sèche-cheveux réglé à faible puissance
- ATTENTION! Avec le lisseur, ne jamais utiliser de spray ou tout autre produit chimique pour le soin des cheveux

⚠️ PRUDENCE! Durant l'utilisation, les plaques du lisseur deviennent brûlantes! Éviter tout contact avec les yeux, le visage, les oreilles, le cou, la nuque, etc. Risque de brûlures/lésions!

Le lisseur ne doit être utilisé que pour lisser les cheveux, toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse. Les personnes hyper sensibles à la chaleur ne doivent pas utiliser le lisseur. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides.

Charger la batterie / brancher l'appareil au courant électrique

- Pour charger la batterie, il faut utiliser un chargeur USB (non fourni) avec port USB 1A au moins, ou bien un PC/MAC avec port USB
- Insérer délicatement dans l'appareil la petite fiche micro-USB, puis insérer la grande fiche USB-A dans un chargeur USB (ou dans le port USB d'un ordinateur)
- L'appareil est prêt à fonctionner lorsque l'adaptateur USB est branché au secteur et que la batterie est en train de charger. L'état de charge de la batterie est visible sur le dessus à l'aide de voyants LED. Pendant la charge, une LED clignote. Plus il y a de LED allumées, plus l'appareil est chargé. Quand la batterie est entièrement chargée, les trois LED sont allumées
- Le temps de charge est d'environ 1 ou 2 heures (avec un chargeur 1A ou 2A)
- Une fois l'appareil chargé, débrancher la fiche micro-USB et le chargeur. **L'appareil ne fonctionnera pas si le câble est connecté** (fonction de sécurité)

- Charger entièrement la batterie au moins tous les trois mois, afin qu'elle ne s'endommage pas

Allumer/chauffer

- Faire coulisser l'interrupteur de sécurité vers la gauche, sur «I»
- Allumer l'appareil en appuyant longuement sur la touche **⏻**
- Si la LED «160°C» ne clignote pas, ou clignote brièvement, cela signifie que l'appareil est déchargé
- Si la LED «160°C» clignote, cela signifie que les plaques sont en train de chauffer (cela requiert environ 1 minute ¾)
- Appuyer de façon répétée sur la touche **⏻** pour régler la température (voir «Utilisation»). Les plaques lisantes chauffent
- Poser le lisseur sur une surface stable, plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il chauffe
- Dès que le voyant LED reste allumé, les plaques ont atteint une température constante (qui n'abîme pas les cheveux). Vous pouvez commencer à utiliser le lisseur

Utilisation

- Selon le type/la qualité de cheveux, il faut régler la température comme suit:
- «160 °C»: (température la plus basse) pour cheveux très fins et délicats
 - «180 °C»: (température moyenne) pour cheveux d'épaisseur moyenne
 - «200 °C»: (température la plus haute) pour les cheveux épais, frisés ou crépus

Conseil: en cas de doute, toujours choisir la température la plus basse.

- Diviser les cheveux en mèches régulières (maximum 3 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur)
- Avec les mains, placer une mèche entre les deux plaques chaudes avec les mains et les refermer le lisseur
- Si besoin, répéter l'opération 1 à 2 fois au maximum

⚠️ PRUDENCE! Chaud!

- Faire descendre délicatement et lentement le lisseur de la racine à la pointe des cheveux (maintenir les plaques serrées)
- Recommencer le processus jusqu'à ce que toutes les mèches de cheveux soient lissées

Conseils:

- Ne pas laisser le lisseur au même endroit plus de 2 secondes
- Attention; les cheveux fins et délicats réagissent plus rapidement que des cheveux normaux ou épais
- Ne jamais utiliser le lisseur sur des cheveux synthétiques/pERRUQUES
- N'utiliser que rarement le lisseur sur des cheveux permanents
- Laisser les cheveux refroidir avant de les brosser et de les coiffer
- Le lisseur est doté d'un thermostat de sécurité qui évite la surchauffe de l'appareil

Après utilisation

- Éteindre l'appareil en appuyant longuement sur la touche «**⏻**» (les voyants LED s'éteignent)
- Éteindre le lisseur en faisant coulisser l'interrupteur de sécurité vers la droite, sur «**O**»
- Si l'appareil reste inutilisé pendant plus de 12 minutes, il s'éteint automatiquement
- Laisser entièrement refroidir l'appareil sur un support résistant à la chaleur

Dispositif de blocage

- Gain de place: refermer les deux plaques l'une contre l'autre et les fixer en faisant pivoter entièrement le dispositif de blocage vers le bas
- Ranger l'appareil dans son étui de protection

Nettoyage

- Avant de nettoyer le lisseur, éteindre l'appareil et le débrancher. Laisser entièrement refroidir l'appareil
- Nettoyer le corps de l'appareil et les plaques à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Bien essuyer
- Ne jamais toucher ni nettoyer la fiche/prise avec un chiffon humide
- ATTENTION! Ne pas utiliser d'objets coupant ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs

⚠️ AVERTISSEMENT!

- **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le faire entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide. Risque de court-circuit et de décharge électrique!**

Rangement

- En cas de non utilisation, éteindre l'appareil (faire coulisser l'interrupteur de sécurité vers la droite, sur «**O**»)
- Laisser entièrement refroidir l'appareil
- **S'assurer que l'appareil est bien sec**
- Ranger le lisseur dans son étui de protection et le conserver dans un lieu sec, hors de portée des enfants
- Si le lisseur reste longtemps inutilisé, le protéger de la poussière, des peluches et de la saleté

Conseils de sécurité ⚠️

- **Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi**
- Les personnes, enfants inclus, qui sont inaptes à utiliser cet appareil en toute sécurité en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances, sont autorisées à le faire uniquement sous surveillance
- Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne jouent avec l'appareil
- Les personnes atteintes de dyskinésie ne doivent pas utiliser l'appareil toutes seules
- PRUDENCE! les plaques deviennent chaudes lorsque l'appareil fonctionne: éviter tout contact avec les

yeux, le visage, les oreilles, le cou, la nuque, etc..

Risque de brûlure!

- PRUDENCE! Ne jamais toucher les plaques chaudes avec la main
- Ne jamais utiliser le lisseur avec des cheveux synthétiques/pERRUQUES
- Après utilisation du lisseur, il faut toujours le laisser refroidir complètement!
- **Débrancher le chargeur USB du secteur:**
 - chaque fois que vous quittez la pièce
 - avant une pause prolongée
 - après utilisation
 - avant chaque nettoyage
- Éteindre toujours le lisseur avant de le poser
- Ne jamais toucher la fiche avec les mains humides et ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil
- ATTENTION! Ne jamais poser le lisseur en marche sur des coussins ou des couvertures ni sur des surfaces en bois ou en papier. Risque de surchauffe!
- ATTENTION! Ne jamais utiliser le lisseur près de matériaux inflammables ou près d'une flamme: maintenir une distance minimum de 50 cm!
- ATTENTION! Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché
- AVERTISSEMENT! Ne jamais faire passer le câble USB sur des angles ou des arêtes vives, et ne pas le coincer. Risque de décharge électrique!
- Ne jamais faire passer/ pendre le câble USB sur des objets très chauds, et le protéger de l'huile
- Nous recommandons de brancher l'appareil à une prise de courant avec interrupteur différentiel FI. En cas de doute, adressez vous à un professionnel
- AVERTISSEMENT! Ne toucher en aucun cas l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau: il est alors **impératif de débrancher le câble USB du secteur avant de le toucher!**
- Ne poser l'appareil que sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur en veillant à ce qu'il ne risque pas de glisser/tomber dans le lavabo, dans la baignoire, etc., ni entrer en contact avec l'eau
- AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger l'appareil ou le câble dans l'eau ou dans tout autre liquide. Risque de blessures, incendie et décharge électrique!
- Contrôler régulièrement le bon état de la fiche et du câble d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le câble USB ou le chargeur USB sont endommagés. Faire remplacer immédiatement fiche ou câble défectueux par MIGROS-Service
- Lorsque l'appareil est inutilisé, toujours faire coulisser l'interrupteur de sécurité vers la droite, de façon à ce qu'il soit sur «**O**»
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- L'appareil est réservé à un usage privé et ne doit être utilisé que dans un endroit sec
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel
- AVERTISSEMENT! Détruire tous les sacs plastiques qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement!

Garantie

3 ans de M-garantie

MIGROS garantit un appareil de fabrication et de fonctionnement impeccables pendant trois ans à compter de la date d'achat.

Dispositions générales:

La garantie n'inclut pas:

- l'usure normale
 - les conséquences d'une utilisation impropre
 - les dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
 - les problèmes dus à des circonstances externes
- La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture); sans ces derniers, vous perdez vos droits à la garantie. Tout appareil nécessitant une réparation ou un entretien peut être déposé auprès de n'importe quel point de vente.


Élimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente afin de permettre son élimination adéquate
- Éliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux, et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Conformité

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.
2014/35/UE: directive «Basse tension» (LVD)
2014/30/UE: compatibilité électromagnétique (EMC)
2015/863/UE: limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 62233
EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés sur le site: www.migros-service.ch

 **USB 5V / Min. 2 A**
V1/30/2021 Sous réserve de modifications

Made in China www.melectronics.ch
Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich


M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
7181.033