

Wichtiger Hinweis

Taste “STB” drücken!

Dieses Gerät ist mit einer Universal-Fernbedienung ausgestattet. Diese ermöglicht nebst der Steuerung dieses Empfängers auch noch andere Geräte zu steuern (1 Fernbedienung für bis zu 4 Geräten). Beachten Sie dazu auch die Erklärungen in der Bedienungsanleitung Punkt 4 auf der Seite 8.

Indication importante

Pressez la touche “STB”!

Cet appareil est équipé d'une télécommande universelle. Celle-ci permet également, en plus de ce récepteur, de pouvoir commander d'autres appareils (1 télécommande pour 4 appareils). Voir les explications en détail dans le mode d'emploi sous point 4 à la page 8.

Wichtiger Hinweis

Taste “STB” drücken!

Dieses Gerät ist mit einer Universal-Fernbedienung ausgestattet. Diese ermöglicht nebst der Steuerung dieses Empfängers auch noch andere Geräte zu steuern (1 Fernbedienung für bis zu 4 Geräten). Beachten Sie dazu auch die Erklärungen in der Bedienungsanleitung Punkt 4 auf der Seite 8.

Indication importante

Pressez la touche “STB”!

Cet appareil est équipé d'une télécommande universelle. Celle-ci permet également, en plus de ce récepteur, de pouvoir commander d'autres appareils (1 télécommande pour 4 appareils). Voir les explications en détail dans le mode d'emploi sous point 4 à la page 8.