



MIOGARDEN

★★★ PREMIUM

Computer per irrigazione di 2 zone Istruzioni per l'uso



Mise en place des piles
Ouvrir le compartiment des piles et insérer 2 piles alcalines AA.

Ouvrir le compartiment des piles et insérer 2 piles alcalines AA.
Réinsérer le portabatterie. Refermer le compartiment des piles.
Remplacer les piles lorsque l'écran LED affiche un niveau de charge faible.
Ne pas utiliser de piles rechargeables.
Éliminer les piles usagées écoconvenablement.

Installation
Remarque: le programmeur d'arrosage peut être configuré avant d'être installé.
Choisir le raccord fileté adapté à votre robinet d'eau puis raccorder le programmeur d'arrosage au robinet en serrant.
Éteindre le robinet et le maintenir dans cette position.
L'eau commence à couler et s'arrête aux horaires programmés.

Réglage de base
Sélectionner la ligne à régler à l'aide de la touche ▼ ou ▲. Lorsque les chiffres clignotent, ils peuvent être modifiés avec la touche + ou -.

Étape 1: Réglé l'heure exacte:
Presser la touche + ou - pour avancer ou reculer l'heure
Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider.

L'horloge est en mode 12 heures. Pour passer au mode 24 heures, presser 10 secondes sur OK.

Étape 2: Réglé le jour actuel
Presser + ou - pour sélectionner le jour actuel (p. ex. TU pour mardi)

Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider.

Étape 3: Configurer le jour d'arrosage:
Il existe 3 possibilités pour configurer les jours d'arrosage:

A) Jour de la semaine fixe:
Presser la touche ▼ ou ▲ pour déplacer la goutte d'eau clignotante sur le jour de la semaine souhaité.
Vous pouvez choisir un arrosage effectué à chaque jour de la semaine.

B) Arroser tous les deux jours:
Presser la touche + ou - pour déplacer la goutte d'eau clignotante sur le symbole «2nd».

C) Arroser tous les trois jours:
Presser la touche + ou - pour déplacer la goutte d'eau clignotante sur le symbole «3rd».

D) Arroser tous les trois jours:
Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider.

Le programme démarra tous les trois jours.

Vous devez programmer au moins un jour d'arrosage pour pouvoir passer à l'étape suivante.

Presser sur ▼ pour l'étape suivante.

Programmation
Étape 1: Choisir une zone, vous pouvez programmer 2 zones

Presser la touche + ou - pour sélectionner la zone A.

Presser ▼ ou ▲ pour valider et commencer à programmer la zone A.

Étape 2: Choisir le cycle d'arrosage; vous pouvez programmer jusqu'à 4 cycles avec heures d'enrichement individuelles et la durée de l'arrosage.

A. Presser la touche + ou - pour sélectionner le cycle 1.

Presser ▼ ou ▲ pour valider et commencer à programmer le cycle 1.

B. Configurer l'heure de lancement:

Presser la touche ▼ ou ▲ pour avancer ou reculer l'heure de lancement.

C. Régler la durée de l'arrosage:

Presser la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la durée de l'arrosage (jusqu'à 240 minutes).

D. Activer la fonction ECO (facultatif):

a. Régler WATER MIN, presser la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la durée de l'arrosage (jusqu'à 19 minutes).

b. Régler PAUSE MIN, presser la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la durée de la pause (jusqu'à 19 minutes).

La fonction ECO interrompt le cycle d'arrosage afin de permettre au sol d'absorber l'eau et éviter ainsi tout débordement de même que la consommation d'eau inutile.

On peut ajuster WATER MIN et PAUSE MIN selon les applications (p. ex. arrosage de gazon ou de plates-bandes), 3 exemples avec propositions:

a. Gazon plat: WATER 5 MIN PAUSE 2 MIN

b. Gazon en pente: WATER 4 MIN PAUSE 2 MIN

c. Gazon en hauteur: WATER 2 MIN PAUSE 2 MIN

Remarque: il faut sauver cette étape

Étape 3: Étape 3. Programmer si nécessaire les cycles 2, 3 et 4 de la même manière.

Remarque: lorsque la fonction ECO est activée, les intervalles pour tous les cycles sont repris tel quel.

Étape 4: Pour programmer la zone B, prière de suivre les mêmes étapes.

La programmation est maintenant terminée.

Activation de la programmation

1. Presser la touche + ou - jusqu'à ce que «AUTO» s'affiche.

2. Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider et activer la programmation.

Interruption due à la pluie

En cas de précipitations prévues, vous pouvez interrompre la programmation pendant 6 jours maximum.

1. Presser la touche + ou - jusqu'à ce que «MANUAL» s'affiche.

2. Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider et activer la programmation.

a. choisir une zone:

b. régler l'heure de lancement de l'arrosage

c. activer la fonction ECO (facultatif)

4. Presser la touche ▼ ou ▲ deux fois pour valider.

Arrosage manuel

L'arrosage manuel est possible à tout moment.

1. Presser la touche + ou - jusqu'à ce que «MANUAL» s'affiche.

2. Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider et désactiver la programmation.

Désactivation de la programmation

Si l'on souhaite interrompre l'arrosage automatique pendant une période prolongée

3. Presser la touche + ou - jusqu'à ce que «OFF» s'affiche.

4. Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider et désactiver la programmation.

Mode manuel

Lorsque l'arrosage n'est pas exécuté, le mode manuel peut être sélectionné pour commencer à faire couler l'eau.

1. Presser la touche + ou - jusqu'à ce que «MANUAL» s'affiche.

2. Presser la touche ▼ ou ▲ pour valider et éteindre le programmeur d'arrosage.

3. Presser la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la durée de l'arrosage (jusqu'à 240 minutes).

Entretien et maintenance

1. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux.

2. Utiliser un aspirateur pour enlever la poussière.

3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.

4. Utiliser un chiffon sec pour sécher l'appareil.


Accessoires adaptés

Le programmeur d'arrosage peut être équipé d'une sonde d'humidité. Celle-ci est raccordée par câble à la prise située sous l'élément de commande.

MIOGARDEN

★★★ PREMIUM

Programmateur d'arrosage 2 zones Notice d'utilisation



Batchen Sie 2 AA Alkaline Batterien in den Batteriehalter ein, in dem Sie diesen auf der Rückseite aus dem Gehäuse ziehen. Setzen Sie den halter wieder ein.

Benutzen Sie neue Batterien, wenn der Batterie Status auf dem LED Feld angezeigt. Bitte verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien. Der Wasserauslass beginnt und stoppt zu den programmierten Zeiten.

Installation
Hinweis: Der Bewässerungscomputer kann programmiert werden, bevor er installiert wird.
Benutzen Sie den Gewindeansatz der zu Ihren Wasserhahn passst und schrauben Sie den Bewässerungscomputer an den Hahn. Öffnen Sie den Wasserhahn und lassen Sie ihn geöffnet.

Grundinstellung
Wählen Sie mit ▲ oder ▾ die Zelle aus welche Sie einstellen möchten. Wenn die Zahlen blinken, können diese mit + oder - verändert werden.

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Zeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um den blinkenden Wasserpfeifen auf den gewünschten Wochentag zu bewegen.

Schritt 2: Wählen Sie den Bewässerungstag ein:
Es gibt 3 Arten die Bewässerungstag einzustellen:
A. Fester Wochentag:
Drücken Sie den + oder - Knopf um den blinkenden Wasserpfeifen auf den gewünschten Wochentag zu bewegen.
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Die Uhr ist im 12 Stunden Modus. Um auf den 24 Stunden Modus zu wechseln, halten Sie OK für 10 Sekunden gedrückt.

Schritt 3: Wählen Sie den aktuellen Tag ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 4: Wählen Sie die aktuelle Zeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Zeit vor- oder zurück-zustellen auf die aktuelle Zeit.
Drücken Sie den + oder - Knopf um den blinkenden Wasserpfeifen auf das Symbol „2nd“ zu bewegen

Schritt 5: Wählen Sie mit ▲ oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 6: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 7: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 8: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 9: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 10: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 11: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 12: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 13: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 14: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 15: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 16: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 17: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 18: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 19: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 20: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 21: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 22: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 23: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen zum Bestätigen.

Schritt 24: Wählen Sie die Bewässerungszeit ein:
Drücken Sie den + oder - Knopf um die Bewässerungszeit zu verlängern oder zu verkürzen (bis zu 240 Minuten).
Drücken Sie den + oder - Knopf um den bestätigten Wasserpfeifen <img alt="Water drop icon