

4905.201 Nelson 6

Aste in acciaio 1+2 = 660 cm

Aste in acciaio 3+4 = 120 cm

Picchetti a V = 6 pezzi

Picchetti a bastoncino = 24 pezzi

Tiranti = 2/10/2 pezzi

1. Per il montaggio servirebbero 2 persone. Stendere la tenda sul terreno dopo aver rimosso pietre, rami e altri oggetti appuntiti.

Le chiusure lampo devono essere aperte. Comporre le 5 aste curve del tetto e le 10 aste di supporto della stessa lunghezza. Inserire le aste del tetto nelle apposite guide della tenda esterna. Collegare le aste del tetto con gli angoli delle aste di supporto.

Fissare le aste negli appositi perni. Per facilitare il montaggio, allentare la fibbia della cinghia di tensione A1 e infilare le estremità delle aste negli appositi perni. Tendere la tenda mediante le cinghie di tensione regolabili (A1).

2. Sollevare la tenda mantenendo aperte le chiusure lampo.

Portare la tenda nella posizione giusta e fissarla al suolo cominciando dagli angoli posteriori e tenderla tramite i picchetti a bastoncino.

Fissare al suolo gli altri punti di tensione utilizzando i picchetti a bastoncino e quelli a V.

3. Aprire l'ingresso e stendere la tenda interna assicurandosi che le entrate coincidano.

Fissare il pavimento della tenda iniziando dai collegamenti ad innesto posteriori.

Appendere la tenda interna iniziando con l'asta ricurva posteriore mediante gli appositi collegamenti ad asticella.

Ripetere il procedimento per la parte posteriore della tenda interna.

4. Fissare i tiranti e tendere la tenda tramite i picchetti a bastoncino, mantenendo le chiusure lampo sempre chiuse. Collegare le aste di sostegno 3 e 4 e fissarle alle apposite tasche sul lato interno del tettuccio. Attenzione! La tenda non deve essere sottoposta a una tensione eccessiva.

Nelson 6

Steel frame 1+2 = 660cm

Steel frame 3+4 = 120cm

Steel pegs = 6 pcs

Steel stakes = 24 pcs

Guy ropes = 2/10/2 pcs

1. Two persons are recommended to erect the tent.

Spread out the fly sheet on clean and even surface. Ensure that the zippers are open.

Assemble the frame sections one and two. Push the frame (roof) section Nr. 2 through the tunnels.

Combine the ten up right poles Nr. 1 with angle together with the roof sections.

Insert the pole ends into the provided pins. To relieve the set up, open the adjustable straps A1, fix the poles A into the provided pins.

Stretch the fly sheet by using the adjustable webbing's A1.

2. Raise the tent with open zippers.

Position the tent and anchor the fly sheet:

Start to fix the rear corners with provided stakes.

Fix the remaining pegging points with provided stakes/pins.

3. Open the fly sheet and lay out the inner tent.

Make sure that the entrance of inner tent match to outer tent.

Fix the floor corners with the buckles. Start from the rear followed by the toggle system.

Repeat the same at the front.

4. Mount the guy ropes. Secure the guy ropes with provided stakes. (Closed entrances).

Assemble the supporting poles Nr 3 and 4. Fix the supporting poles into the inside pockets of fly sheet. Do not allow too much tension to the fly sheet.