



## Bedienungsanleitung: Elektronischschloss VT- 120 Modell:

CE

März 04/UR

Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

### 1. Inbetriebnahme:

Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- Batterie einsetzen gemäss Punkt 5 der Bedienungsanleitung.
- Werks-Benützercode **0 0 0 0** ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.
- Werks-Notöffnungscode **8 8 8 8** ändern gemäss Punkt 6 der Bedienungsanleitung.

### 2. Öffnung des Schlosses:

Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 3 bis 8-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 20 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um das Schloss zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Taste START drücken.
- 3 bis 8-stelligen Code **● ● ● ● ● ● ● ●** eingeben (Werkscode **0 0 0 0**).
- Taste START drücken.
- Drehgriff nach rechts drehen.
- Die Türe ist geöffnet.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird für 3 Minuten ein Alarm ausgelöst.

Möchten Sie vermeiden, dass bei der Codeeingabe Ihr Code sichtbar ist, so drücken Sie vor der Codeeingabe die Taste START zweimal. Die eingegebenen Zahlen erscheinen dann nicht im Display.

### 3. Schliessen des Tresors:

- Türe schliessen.
- Drehgriff nach links bis zum Anschlag drehen.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

### 4. Abspeicherung Ihres Benützercodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.
- Roter Taster RESET auf der Türinnenseite drücken.
- Neuer 3 bis 8-stelligen Code ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Taste START drücken.
- Der neue Benutzercode ist abgespeichert.

#### 5. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors werden 4 Stück 1,5 Volt Alkaline-Batterien der Grösse LR6 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Sobald die Batterien ausgetauscht werden müssen erscheint im Display die Meldung Lo-BAE, nachdem Sie die Taste START gedrückt haben. Vom Hersteller werden die Batterien Typ Varta Alkaline empfohlen. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 7 der Bedienungsanleitung.
- Batteriefach-Abdeckung auf der Tür Innenseite öffnen.
- Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.
- Batteriefach-Abdeckung nach links zuschieben.

#### 6. Abspeicherung Ihres Notöffnungscode:

Dieser Tresor ist mit einem Notöffnungscode ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit den Geheimcode umgehen. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihres Tresors, auf! Um Ihren Notöffnungscode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.
- Roter Taster RESET auf der Tür innenseite drücken.
- Taste START drücken.
- 3 bis 8-stelligen Notöffnungscode ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks-Notöffnungscode **8 8 8 8** ).
- Taste START drücken.
- Neuer 3 bis 8-stelligen Notöffnungscode ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Taste START drücken.
- Neuer 3 bis 8-stelligen Notöffnungscode ● ● ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Taste START drücken.
- Der neue Notöffnungscode ist abgespeichert.

#### 7. Notöffnungsschloss:

Dieser Tresor ist mit einem Notöffnungsschloss ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit das Elektronikschloss umgehen. Mit dem Notöffnungsschloss kann das Elektronikschloss mechanisch geöffnet werden. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihres Tresors auf! Für die Notöffnung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Notöffnungsschloss-Abdeckung rechts neben der Tastatur entfernen.
- Schlüssel ins Schloss stecken und nach links drehen.
- Drehgriff nach rechts drehen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

#### 8. Empfehlungen:

Ihr Tresor ist mit Befestigungslöchern ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.