



März 04/UR

Istruzioni per l'uso:
Serratura elettronica
VT-120
Modello:

Grazie!

Vi congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto!

Per garantire un funzionamento perfetto, vi consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Per favore conservate le istruzioni per l'uso, per dare informazioni nel caso di necessità.

1. Messa in funzione:

Per iniziare il funzionamento della serratura, deve essere eseguita le operazioni seguenti :

- Inserire la batteria secondo il punto 5 delle istruzioni per l'uso.
- Cambiare il codice di fabbrica 0 0 0 0 secondo il punto 4 delle istruzioni per l'uso.
- Cambiare il codice di emergenza 8 8 8 8 secondo il punto 6 delle istruzioni per l'uso.

2. Apertura della serratura:

Dopo il riconoscimento del codice memorizzato, avviene l'apertura della serratura. Per la prima apertura della serratura, inserire il codice di fabbrica, poi dopo avere inserito il vostro codice personale, inserire quest'ultimo. Tra le operazioni individuali è consentito un tempo di 20 secondi, altrimenti la serratura elettronica viene bloccata. Per l'apertura della serratura, procedete come segue:

- Premere il pulsante START.
- Inserire il codice da 3 à 8 cifre ● ● ● ● ● ● ● ● (codice di fabbrica 0 0 0 0).
- Premere il pulsante START.
- Girare la maniglia verso destra.
- La porta ora è aperta.

Se risuonano tre brevi segnali acustici, il codice inserito è sbagliato. Dopo l'inserimento di 4 codici sbagliati, scatterà un allarme per 3 minuti.

Per evitare di vedere il codice sul display luminoso, premere il pulsante START due volte prima di inserire il codice. Ora nel digitare il codice, quest'ultimo non appare più sul display luminoso.

3. Chiusura della cassaforte:

- Chiudere la porta.
- Girare la maniglia verso sinistra fino al cozzo.
- La cassaforte é chiusa.
- Controllare che sia chiusa corretta.

4. Memorizzazione codice:

È possibile memorizzare un codice personale. Nel svolgimento dell'operazione il codice vecchio viene eliminato. Evitare di adoperare numeri personali, come data di nascita, numero di telefono etc. Se nel svolgimento dell'operazione risulterà un errore, rimarrà memorizzato il numero vecchio. Per memorizzare un nuovo codice, procedere come segue:

- Aprire la porta secondo il punto 2 delle istruzioni per l'uso.
- Premere il pulsante rosso RESET nella parte interna della porta.
- Premere il nuovo codice da 3 a 8 cifre ● ● ● ● ● ● ● ●.
- Premere il pulsante START.
- Il nuovo codice è memorizzato.

5. Cambio batterie:

Per il funzionamento della cassaforte, è necessario usare 4 batterie alcaline di 1.5 Volt della grandezza LR6. Usare unicamente prodotti di alta qualità. Se il display luminoso vi indica la scritta Lo-BAE, devono essere sostituite le batterie. Il produttore consiglia di usare batterie del tipo Varta Alcaline. Per favore depositare le vecchie batterie nei appositi centri di raccolta. Per il cambio di batterie, procedere come segue:

- Aprire la porta secondo il punto 7 delle istruzioni per l'uso.
- Aprire il vano batterie sul lato interno della porta.
- Cambiare le batterie, facendo attenzione alla polarità +/-.
- Chiudere il coperchio del casello di batterie verso sinistra.

6. Memorizzazione del codice di emergenza:

Questa cassaforte è dotata di un codice di emergenza. In caso di necessità si può digitare il codice di emergenza. Non depositate il codice di emergenza nell'interno della cassaforte ma in un posto molto sicuro tipo cassetta sicurezza di banca etc. Per programmare il codice di emergenza, procedere come segue:

- Aprire la porta secondo il punto 2 delle istruzioni per l'uso.
- Premere il pulsante rosso RESET nella parte interna della porta.
- Premere il pulsante START.
- Introdurre il codice di emergenza da 3 a 8 cifre ● ● ● ● ● ● ● ● (codice di fabbrica 8 8 8 8).
- Premere il pulsante START.
- Introdurre il nuovo codice di emergenza da 3 a 8 cifre ● ● ● ● ● ● ● ●.
- Premere il pulsante START.
- Ripetere il nuovo codice di emergenza ● ● ● ● ● ● ● ●.
- Premere il pulsante START.
- Il nuovo codice ora è memorizzato.

7. Apertura di emergenza:

Questa cassaforte è dotata di una apertura di emergenza. Nel caso di necessità si può evitare l'apertura con la serratura elettronica. Con l'apertura di emergenza può essere aperta la cassaforte meccanicamente. Non depositate la chiave di emergenza nell'interno della cassaforte ma in un posto molto sicuro tipo cassetta sicurezza di banca etc. Per l'apertura di emergenza, procedere come segue:

- Rimuovere il coperchio della serratura di emergenza a destra della tastiera.
- Inserire la chiave e girare verso sinistra.
- Girare la maniglia verso destra.
- Aprire la porta.
- La cassaforte è aperta.

8. Raccomandazioni:

La vostra cassaforte è dotata di fori. Per sicurezza vi consigliamo di fissare la cassaforte a regola d'arte in modo di non essere asportata in caso di scassinamento. Il fissaggio essendo differente secondo il luogo e la posizione della cassaforte, pertanto è opportuno farsi consigliare da un specialista.