

Anleitung 7612.038.000.00

Legen Sie eine AA-Batterien ein. Der Wecker beginnt automatisch, das Funksignal zu empfangen. Der Wecker stellt sich selbst innert 3 bis 10 Minuten ein. Falls das Funksignal nach 10 Minuten nicht empfangen werden konnte, haben Sie die Möglichkeit, die Zeit manuell einzustellen oder das Funksignal nochmals herbeizurufen.

Zeit manuell einstellen

Drücken und halten Sie die M.SET-Taste, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. Die Uhr läuft nach 7 Sekunden normal weiter.

Funksignal herbeirufen

Drücken und halten Sie die REC-Taste für 3 Sekunden. Die Uhr kehrt in die Originalposition zurück (12:00). Der Wecker stellt sich selbst innert 3 bis 10 Minuten ein.

Mode d'emploi 7612.038.000.00

Introduisez une pile AA dans le logement prévu à cet effet. Le réveil commence à recevoir le signal horaire radiocommandé et se règle automatiquement en l'espace de 3 à 10 minutes. Si la réception du signal horaire radiocommandé n'est pas établie au bout de 10 minutes, vous pouvez régler l'heure manuellement ou relancer la réception du signal horaire radiocommandé.

Réglage manuel de l'heure

Appuyez sur la touche M.SET en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée. L'horloge fonctionne normalement après 7 secondes.

Lancement de la réception du signal horaire radiocommandé

Appuyez sur la touche REC en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes. Le réglage de l'horloge est réinitialisé (12:00). Le réveil se règle automatiquement au bout de 3 à 10 minutes.

Istruzioni per l'uso 7612.038.000.00

Inserire le batterie del tipo AA. La sveglia comincia automaticamente a ricevere il segnale radio. La sveglia si imposta da sola entro 3 e 10 minuti. Se dopo 10 minuti il segnale radio non è disponibile, avete la possibilità di programmare l'ora manualmente oppure di sintonizzare nuovamente il segnale radio, posizionando la sveglia in un altro luogo.

Impostare l'ora manualmente

Tenere premuto il tasto M.SET fino ad ottenere l'ora desiderata. Dopo 7 secondi l'ora continua normalmente.

Sintonizzare il segnale radio

Tenere premuto il tasto REC per 3 secondi. L'ora ritorna nella posizione originale. La sveglia si imposta da sola entro 3 e 10 minuti.