

MIO★STAR

STRAIGHT 230 ION

BREF MODE D'EMPLOI



Témoin LED

- La température réglée clignote blanc/bleu pendant le processus de chauffe
- Reste allumé bleu de façon constante une fois la température atteinte

Sortie cordon pivotante

Cordon d'alimentation/fiche 100-240 V

AVERTISSEMENT!

- Tenir secs!
- Ne pas toucher avec les mains humides. Risque de court-circuit!
- Après utilisation, ne pas enrouler le cordon autour du lisseur



Régulateur de température

- **170 °C** (température la plus basse): pour cheveux très fins et délicats
- **230 °C** (température la plus haute): pour des cheveux épais, frisés naturellement ou crépus

Désactiver/activer la fonction de protection des cheveux

- La fonction s'active à l'allumage de l'appareil (= LED «SENSOR» s'allume)

Touche marche/arrêt

- Rester appuyé longuement

Plaques du lisseur

PRUDENCE!

- Chaudes lorsque l'appareil est en marche!
- Eviter tout contact avec les yeux, le visage, les oreilles, le cou, la nuque, etc. Risque de brûlures!



PRUDENCE!

- Chaude lorsque l'appareil est en marche!



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas le lisseur dans une baignoire, sous la douche etc.. Risque de décharge électrique!

STRAIGHT 230 ION

Lisseur

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le lisseur dans une baignoire, sous la douche ou à proximité d'un lavabo ou d'une piscine remplis d'eau. Risque de court-circuit et de décharge électrique!

Le lisseur est prêt à fonctionner dès que la fiche du câble d'alimentation est branchée à une prise de courant.

Ce que vous devez savoir

- Pour un résultat optimal, vos cheveux doivent être fraîchement lavés et peignés
- **Conseil:** avant de lisser les cheveux, les humidifier avec un produit hydratant (par ex. de la Migros)
- **Sécher les cheveux avant d'utiliser le lisseur (ne pas l'utiliser sur des cheveux mouillés!)**
- Recommandation: sécher les cheveux à l'aide du sèche-cheveux réglé à faible puissance
- ATTENTION! Avec le lisseur, ne jamais utiliser de spray ou tout autre produit chimique pour le soin des cheveux

⚠️ PRUDENCE! Durant l'utilisation, les plaques du lisseur deviennent brûlantes! Éviter tout contact avec les yeux, le visage, les oreilles, le cou, la nuque, etc. Risque de brûlures/lésions!

Le lisseur ne doit être utilisé que pour lisser les cheveux, toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse.

Les personnes hyper sensibles à la chaleur ne doivent pas utiliser le lisseur.

Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides.

Chauffer

- Brancher le lisseur (100-240 V, 50-60 Hz)
- Allumer l'appareil en appuyant longuement sur la touche **⏻** (le «capteur» LED s'allume)
- La LED «200°C» clignote, indiquant que les plaques sont en train de chauffer (cela requiert environ ½ minute)
- Régler la température souhaitée à l'aide des touches **+/-** (voir «Utilisation»). Les plaques lissantes chauffent
- Poser le lisseur sur une surface stable, plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il chauffe
- Dès que le voyant LED reste allumé, les plaques ont atteint une température constante (qui n'abîme pas les cheveux). Vous pouvez commencer à utiliser le lisseur

Utilisation

Selon le type/la qualité de cheveux, il faut **régler la température** comme suit:

- «**170 °C**»: (température la plus basse) pour cheveux très fins et délicats
- «**230 °C**»: (température la plus haute) pour les cheveux épais, frisés ou crépus

Conseil: en cas de doute, toujours choisir la température la plus basse.

- Diviser les cheveux en mèches régulières (5-6 cm de largeur max.)
- Avec les mains, placer une mèche entre les deux plaques chaudes avec les mains et les refermer le lisseur

⚠️ PRUDENCE! Chaud!

- Faire descendre délicatement et lentement le lisseur de la racine à la pointe des cheveux (maintenir les plaques serrées)

- Recommencer le processus jusqu'à ce que toutes les mèches de cheveux soient lisses

Conseils:

- Ne pas laisser le lisseur au même endroit plus de 2 secondes
- Attention; les cheveux fins et délicats réagissent plus rapidement que des cheveux normaux ou épais
- Ne jamais utiliser le lisseur sur des cheveux synthétiques/perruques

- N'utiliser que rarement le lisseur sur des cheveux permanentés
- Laisser les cheveux refroidir avant de les brosser et de les coiffer
- Le lisseur est doté d'un thermostat de sécurité qui évite la surchauffe de l'appareil

Après utilisation

- Eteindre l'appareil en appuyant longuement sur la touche «**⏻**» (les voyants LED s'éteignent)
- **Débrancher le lisseur**
- Le laisser refroidir entièrement sur un support résistant à la chaleur

Fonction «SENSOR» de protection des cheveux

- La fonction automatique de protection des cheveux s'active à l'allumage de l'appareil («SENSOR» s'allume)
- Selon le degré d'humidité des cheveux, cette fonction effectue un réglage à la bonne température, protégeant ainsi les cheveux d'une surchauffe
- Pour désactiver cette fonction, rester appuyé sur **⏻**

Nettoyage

- Avant de nettoyer le lisseur, vous devez toujours l'éteindre, le **débrancher** et le laisser complètement refroidir
- Ne nettoyer l'appareil et les plaques qu'avec un chiffon doux légèrement humide. Ensuite bien l'essuyer
- Ne pas toucher la fiche avec le chiffon humide
- ATTENTION! Ne pas utiliser d'objets coupant ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs
- ⚠️ AVERTISSEMENT!**
- **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le faire entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide. Risque de court-circuit et de décharge électrique!**

Rangement

- Après utilisation, éteindre l'appareil (en appuyant longuement sur la touche «**⏻**») et le **débrancher**
- Le laisser entièrement refroidir
- **S'assurer que l'appareil est bien sec**
- Le placer dans un endroit sec, et hors de portée des enfants

- **⚠️ AVERTISSEMENT!** Ne pas enrouler le câble autour du lisseur, cela risquerait d'endommager le câble. Risque de court-circuit!
- Si le lisseur reste longtemps sans être utilisé, le protéger de la poussière, des peluches et de la saleté

Conseils de sécurité ⚠️

- **Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi**

- Les personnes, enfants inclus, qui sont incapables d'utiliser cet appareil en toute sécurité en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances, sont autorisées à le faire uniquement sous surveillance
 - Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne jouent avec l'appareil
 - Les personnes atteintes de dyskinésie ne doivent pas utiliser l'appareil toutes seules
 - PRUDENCE! les plaques deviennent chaudes lorsque l'appareil fonctionne: éviter tout contact avec les yeux, le visage, les oreilles, le cou, la nuque, etc.. Risque de brûlure!
 - PRUDENCE! Ne jamais toucher les plaques chaudes avec la main
 - Ne jamais utiliser le lisseur avec des cheveux synthétiques/perruques
 - Après utilisation du lisseur, il faut toujours le laisser refroidir complètement!
 - **Débrancher l'appareil:**
 - chaque fois que vous quittez la pièce
 - avant une pause prolongée
 - après utilisation
 - avant chaque nettoyage
 - Eteindre toujours le lisseur avant de le poser
 - Utiliser l'appareil sans rallonge
 - Ne transportez, ni ne tirez jamais l'appareil par le câble d'alimentation
 - Ne jamais toucher la fiche avec les mains humides et ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil
 - ATTENTION! Ne jamais poser le lisseur en marche sur des coussins ou des couvertures ni sur des surfaces en bois ou en papier. Risque de surchauffe!
- ATTENTION! Ne jamais utiliser le lisseur près de matériaux inflammables ou près d'une flamme: maintenir une distance minimum de 50 cm!
 - ATTENTION! Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché
 - AVERTISSEMENT! Le câble d'alimentation ne doit pas pendre ni passer sur des angles ou des arêtes vives, ni être coincé. Risque de décharge électrique!
 - Ne jamais faire passer/ pendre le câble sur des objets très chauds, et le protéger de l'huile
 - Nous recommandons de brancher l'appareil à une prise de courant avec interrupteur différentiel FI. En cas de doute, adressez vous à un professionnel
 - AVERTISSEMENT! Ne toucher en aucun cas l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau: il est alors **impératif de le débrancher avant de le toucher!**
 - Ne poser l'appareil que sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur en veillant à ce qu'il ne risque pas de glisser/tomber dans le lavabo, dans la baignoire, etc., ni entrer en contact avec l'eau
 - AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger l'appareil ou le câble dans l'eau ou dans tout autre liquide. Risque de blessures, incendie et décharge électrique!
 - Contrôler régulièrement le bon état de la fiche et du câble d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le câble sont endommagés. Faire remplacer immédiatement fiche ou câble défectueux par MIGROS-Service
 - N'utiliser que des pièces de rechange originales
 - L'appareil est réservé à un usage privé et ne doit être utilisé que dans un endroit sec
 - Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel
 - AVERTISSEMENT! Détruire tous les sacs plastiques qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement!

Garantie

3 ans de M-garantie

MIGROS garantit un appareil de fabrication et de fonctionnement impeccables pendant trois ans à

compter de la date d'achat.

Dispositions générales:

La garantie n'inclut pas:

- l'usure normale
- les conséquences d'une utilisation impropre
- les dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
- les problèmes dus à des circonstances externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture): sans ces derniers, vous perdez vos droits à la garantie. Tout appareil nécessitant une réparation ou un entretien peut être déposé auprès de n'importe quel point de vente.

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente afin de permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux, et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Conformité

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.
2014/35/UE: directive «Basse tension» (LVD)
2014/30/UE: compatibilité électromagnétique (EMC)
2015/863/UE: limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).
LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 62233
EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés sur le site: www.migros-service.ch

 100-240 V / 50-60 Hz, 50 W
V1/30/2021
Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS  M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
7181.031 -F-