

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation!

AWZ 9813

Guide de consultation rapide

F



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.



Bouton Départ/Pause

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants



Filtere

Le voyant s'allume lorsque le filtre et/ou le condenseur a besoin d'être nettoyé.
Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération a besoin d'être vidangé. Le programme de séchage s'intrompt automatiquement. Videz le bac de récupération et redémarrez le programme de séchage.
Videz le bac de récupération à chaque fin de cycle.



Protection contre le séchage intensif

Le voyant s'allume lorsque un programme de contrôle de l'humidité est sélectionné et indique que l'appareil est en état de marche. Cette fonction n'est pas activée à 20' 40' 60' et pour le programme "Spécial fraîcheur".

Progression



End +



6th Sense

Séchage

Fin de cycle

Antifroissage

Options



Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).






Signal sonore

Signale la fin du cycle de séchage.

Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y-compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien) consultez le manuel d'utilisation.

Départagez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  Pas de séchage en tambour
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée à basse température
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez en fonction de :

l'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez serviettes de toilette de la lingerie).

des matériaux : coton (lin); textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Pas de séchage en tambour : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée. Si le verrou de sécurité enfants est activé, désactivez-le (pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre "Fermeture du tambour/verrou de sécurité enfants" dans la notice d'emploi).

Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Mise sous tension de l'appareil et sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélectionnez les options voulues (si disponible)

Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante.

Un voyant lumineux s'allume pour confirmer votre sélection. Un signal sonore vous avertit en cas de sélection incorrecte (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge


Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche **Départ/Pause**. Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : en cas de modification du programme en cours du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de séchage clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche **Départ/Pause**.

Interruption d'un programme : pour interrompre le cycle de séchage, réglez le bouton de sélection des programmes sur "Spécial fraîcheur" et appuyez sur la touche **Départ/Pause**. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Par mesure de sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche **Départ/Pause**.

Programme terminé - déchargement du sèche linge

End Fin : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage peut démarrer (être activée).

 **Antifroissage** : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.

Éteindre l'appareil
















Positionnez le bouton de sélection des programmes sur "O".

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte de la machine, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou en le frottant du bout des doigts. Refermez le filtre et remettez le fermement en place.

Vidange du bac de récupération : retirez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Remettez le bac vide en place en le poussant fermement.

Au besoin, activez le verrou de sécurité enfants (pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre "Fermeture du tambour/verrou de sécurité enfants" dans la notice d'emploi).

Remarque : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes			Options		Temps de séchage approximatif (en minutes)			
Types de textile			Textiles	Capacité kg	 Délicat	 Signal sonore	Linge très humide	Linge humide
Programmes et degrés de séchage								
Coton	 Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	Coton ou linge lavé à haute température /couleurs  5,5 kg maxi	3,0 5,5	X	X	95' 160'	80' 130'
	 Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 5,5	X	X	85' 150'	70' 120'
	 Prêt à repasser *	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 5,5	X	X	70' 120'	60' 100'
Synthétique	 Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu)  2,5 kg maxi	1,0 2,5	X	X	50' 70'	40' 50'
	 Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 2,5	X	X	40' 60'	30' 40'
	 Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 2,5	X	X	30' 50'	20' 30'
Fibres sensibles	 Normal	Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette  , tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacryle, etc.)  2,5 kg maxi	2,5	X	X	115'	100'
Fraicheur	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.			-	-	-	-	-
Durée/cycle	Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les types de textiles).		 20' 40' 60'	-	X	X	20' 40' 60'	

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage correctes de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle. →

- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Ouvrez le filtre.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou en le frottant du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage. →

- Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
- Videz le réservoir d'eau.
- Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

...pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente – et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long. Le linge n'est pas sec →

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tours/minute ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tours/minute, le bac de récupération pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement pendant le cycle de séchage).
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (Pour de plus amples informations, reportez-vous à la notice d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Antifroissage sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche Départ/Pause). →

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause** ?

Voyant du filtre ou du bac de récupération allumé. →

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge. →

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie n'a toujours pas disparu après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre service-après-vente, rassemblez les informations suivantes:

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000

