



März 04/UR

Mode d'emploi:
Serrure électronique
VT-120
Modèle:

Un cordial merci!

Nous vous félicitons de l'achat de ce produit!

Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez le conserver, car il donne des informations sur votre modèle de coffre-fort en cas de travaux de maintenance éventuels.

1. Mettre le coffre-fort en service:

Pour la mise en service, les opérations préliminaires suivantes sont nécessaires pour des raisons de sécurité:

- Mettez la pile en place selon le point 5 du mode d'emploi.
- Veuillez modifier le code d'usine **0 0 0 0** selon le point 4 du mode d'emploi.
- Veuillez modifier le code d'ouverture d'urgence d'usine **8 8 8 8** selon le point 6 du mode d'emploi.

2. Ouvrir le coffre-fort:

Votre coffre-fort est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. En l'ouvrant pour la première fois, vous devrez introduire le code fourni par l'usine, à l'avenir, vous utiliserez votre propre code personnel de 3 à 8 chiffres. Si vous laissez s'écouler plus de 20 secondes entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Pressez la touche **START**.
- Introduisez le code à 3 - 8 chiffres **● ● ● ● ● ● ● ●** (code d'usine **0 0 0 0**).
- Pressez la touche **START**.
- Le verrou tournant doit être tourné vers la droite.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

Si 3 longs signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, celui-ci est faux. Après 4 essais infructueux, la serrure donne l'alarme pendant 3 minutes.

Pour éviter que les chiffres soient visibles en introduisant le code, appuyez sur la touche **START** deux fois avant d'introduire le code. Les chiffres introduits ne s'affichent pas.

3. Fermer le coffre-fort:

- Fermez la porte.
- Tournez le verrou tournant vers la gauche.
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

4. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Evitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 2 du mode d'emploi.
- Pressez la touche rouge RESET à l'intérieur de la porte.
- Introduisez le code à 3 - 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ● .
- Pressez la touche START.
- Le nouveau code secret est enregistré.

5. Changer les piles:

Le fonctionnement du coffre-fort nécessite 4 piles alcalines à 1,5 V de la grandeur LR6. N'utilisez que des produits d'une qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Les piles doivent être changées quand le message Lo-BAE apparaît à l'écran après que vous ayez appuyé sur la touche START. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles du type Varta Alcaline. Rapportez les piles usées dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement. Pour remplacer les piles, procédez comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 7 du mode d'emploi.
- Ouvrez le couvercle du boîtier des piles à l'Intérieur de la porte.
- Remplacez les piles ⇒ respectez la polarité +/-.
- Fermez le boîtier des piles en poussant son couvercle vers la gauche.

6. Enregistrer le code d'ouverture d'urgence:

Ce coffre-fort est équipé d'un code d'ouverture d'urgence. En cas de besoin, ce dispositif vous permet de contourner le code secret. Gardez ce code d'ouverture d'urgence dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour la programmation d'un code d'ouverture d'urgence, procédez comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 2 du mode d'emploi.
- Pressez la touche rouge RESET à l'intérieur de la porte.
- Pressez la touche START.
- Introduisez le code d'ouverture d'urgence de 3 à 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ●
●
(code d'usine 8 8 8 8).
- Pressez la touche START.
- Introduisez le nouveau code d'ouverture d'urgence de 3 à 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ● .
- Pressez la touche START.
- Répétez votre nouveau code d'ouverture d'urgence de 3 à 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ● .
- Pressez la touche START.
- Le nouveau code d'ouverture d'urgence est enregistré.

7. Serrure d'ouverture d'urgence:

Ce coffre-fort est muni d'une serrure d'ouverture d'urgence. En cas de besoin, vous pouvez ainsi contourner la serrure électronique. La serrure d'ouverture d'urgence permet d'ouvrir mécaniquement la serrure électronique. Gardez la clé de secours dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour l'ouverture d'urgence, procédez comme suit:

- Ouvrez le couvercle de la serrure d'ouverture d'urgence à droit du clavier.
- Introduisez la clé dans la serrure et tournez-la vers la gauche.
- Ouvrez le verrouillage au moyen de la poignée-béquille.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

8. Recommandation:

Votre coffre-fort est muni de trous de fixation. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ancrer votre coffre-fort dans les règles de l'art, pour qu'il ne puisse pas être emporté lors d'une effraction éventuelle. La meilleure technique de fixation est différente selon les lieux. Faites-vous conseiller par un spécialiste.