

Bedienungsanleitung 7611.259

A. ZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in die Anzeige 12 Hr zu gelangen. Drücken Sie die "SET/CF"-Taste, um das Format (12/24-Stunden), Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag anzupassen. Verwenden Sie dafür die „UP/DOWN“-Taste.

B. ALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste zweimal, um den Alarm einzustellen.
2. Drücken Sie die "SET/CF"-Taste, um die Stunde, Minute und Musik anzupassen. Verwenden Sie dafür die „UP/DOWN“-Taste.
3. Drücken Sie drei weitere Male die "MODE"-Taste. Sie gelangen wieder in den normalen Display-Status. Wenn Sie die Alarmzeit eingestellt haben, erscheint auf dem Display das „ALM“-Symbol.
4. Um die Snooze-Funktion zu aktivieren, drücken die "UP"-Taste.
5. Wenn die Alarm-Funktion aktiviert und die Snooze-Funktion deaktiviert ist, erklingt der Wecker für eine Minute. Wenn die Alarm-Funktion und die Snooze-Funktion aktiviert sind, erklingt der Wecker nach vier Minuten für eine Minute wieder (insgesamt viermal).
6. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, beginnt das „Z“-Symbol zu blinken.
7. Wenn Sie den Alarm ganz ausschalten möchten, dann drücken Sie in der „ALM“-Funktion fünf Mal die „SET/CF“-Taste. Auf dem Display erscheint „- : - -“.

C. GEBURTSTAG-ERINNERUNG

1. Im normalen Display-Status drücken Sie die "MODE"-Taste dreimal, um die Geburtstags-Erinnerung einzustellen.
2. Drücken Sie die "SET/CF"-Taste um die Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag einzustellen. Verwenden Sie dafür die „UP/DOWN“-Taste.
3. Wenn die Geburtstags-Erinnerung erklingt, wird das Geburtstagslied für fünf Minuten abgespielt.

D. STOPPUHR

Im normalen Display-Status drücken Sie die "MODE"-Taste viermal, um die Stoppuhr-Funktion zu gebrauchen. Drücken Sie die „UP/DOWN“-Taste, um die Stunde und Minute einzustellen. *Der blinkende Wecker auf dem Display zeigt, dass die Stoppuhr-Funktion aktiviert ist.*

E. TEMPERATUR EINSTELLUNG

Im normalen Display-Status drücken Sie die "SET/CF"-Taste, um zu wählen, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.

F. PROJEKTION

Drücken Sie die "LIGHT"-Taste, um die Projektions-Funktion zu aktivieren. Für eine dauerhafte Projektion, schliessen Sie bitte den Adapter an.

Mode d'emploi 7611.259

A. RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur la touche «MODE» pour accéder à l'affichage 12 h. Appuyez sur la touche «SET/CF» pour pouvoir régler le format d'affichage de l'heure (12/24 h), l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour. Pour ce faire, utilisez la touche «UP/DOWN».

B. RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez deux fois sur la touche «MODE» pour régler l'alarme.
2. Appuyez sur la touche «SET/CF» pour pouvoir régler l'heure, les minutes et la musique. Pour ce faire, utilisez la touche «UP/DOWN».
3. Appuyez trois fois sur la touche «MODE» pour accéder de nouveau à l'affichage normal. Si vous avez réglé l'heure d'alarme, le symbole «ALM» est affiché à l'écran.
4. Appuyez sur la touche «UP» pour activer la fonction snooze (répétition).
5. Si l'alarme est activée et que la fonction snooze est désactivée, l'alarme retentit pendant une minute puis reste éteinte jusqu'au jour suivant. Si l'alarme et la fonction snooze sont activées, l'alarme retentit, s'éteint pendant quatre minutes, puis retentit de nouveau pendant une minute (en tout quatre fois).
6. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme. Si la fonction snooze est activée, le symbole «Z^z» clignote sur l'écran.
7. Si vous souhaitez désactiver complètement l'alarme, appuyez cinq fois sur la touche «SET/CF» dans la fonction «ALM». Le symbole «- : - -» apparaît alors à l'écran.

C. RAPPEL D'ANNIVERSAIRE

4. Dans l'affichage normal, appuyez trois fois sur la touche «MODE» pour régler le rappel d'anniversaire.
5. Appuyez sur la touche «SET/CF» pour pouvoir régler l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour. Pour ce faire, utilisez la touche «UP/DOWN».
6. Lorsque le rappel d'anniversaire se déclenche, la chanson «joyeux anniversaire» retentit pendant cinq minutes.

D. CHRONOMÈTRE

Dans l'affichage normal, appuyez quatre fois sur la touche «MODE» pour utiliser le chronomètre. Appuyez sur «UP/DOWN» pour régler l'heure et les minutes.

Le symbole du réveil clignotant sur l'écran signifie que la fonction chronomètre est activée.

E. SÉLECTION DE L'UNITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Dans l'affichage normal, appuyez sur la touche «SET/CF» pour sélectionner l'unité dans laquelle la température doit être affichée: en Celsius ou en Fahrenheit.

F. PROJECTION

Appuyez sur la touche «LIGHT» pour activer la fonction projection.

Pour une projection permanente, branchez l'adaptateur à l'appareil et à une prise électrique.

Istruzioni per l'uso 7611.259

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

Premere il tasto „MODE“ per attivare l'indicazione dell'orario 12 Hr. Premere il tasto „SET/CF“ per modificare il formato (12/24 ore), ore, minuti, anno, mese e giorno. A tale scopo utilizzare il tasto „UP/DOWN“.

B. IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

8. Premere due volte il tasto „MODE“ per impostare l'allarme.
9. Premere il tasto „SET/CF“ per modificare le ore, i minuti e la musica. A tale scopo utilizzare il tasto „UP/DOWN“.
10. Premere altre tre volte il tasto „MODE“. Viene visualizzato di nuovo lo stato di display normale. Dopo aver impostato l'orario di allarme, sul display appare il simbolo „ALM“.
11. Per attivare la funzione Snooze occorre premere il tasto „UP“.
12. Se la funzione d'allarme è attivata e la funzione Snooze disattivata, la sveglia suonerà per un minuto. Se la funzione allarme e la funzione Snooze sono attivate, la sveglia suonerà di nuovo per un minuto dopo quattro minuti (il tutto per quattro volte di seguito).
13. Per spegnere l'allarme basta premere qualsiasi tasto. Se la funzione Snooze è attivata inizia a lampeggiare il simbolo „Z“.
14. Se si desidera spegnere definitivamente l'allarme occorre premere cinque volte il tasto „SET/CF“ nella funzione „ALM“. Sul display appare „- : - -“.

C. PROMEMORIA COMPLEANNI

7. Per impostare il promemoria compleanni occorre premere tre volte il tasto "MODE" nello stato di display normale.
8. Premere il tasto „SET/CF“ per modificare ore, minuti, anno, mese e giorno. A tale scopo utilizzare il tasto „UP/DOWN“.
9. Quando si attiva il promemoria compleanni la melodia di buon compleanno suona per cinque minuti.

D. CRONOMETRO

Per impostare il cronometro occorre premere quattro volte il tasto "MODE" nello stato di display normale. Premere il tasto „SET/CF“ per modificare le ore i minuti e la musica.

Il simbolo della sveglia lampeggiante sul display indica che la funzione cronometro è attivata.

E. IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Per selezionare l'indicazione della temperatura in scala Celsius o Fahrenheit, occorre premere il tasto „SET/CF“ nello stato di display normale.

F. PROIEZIONE

Premere il tasto „LIGHT“ per attivare la funzione di proiezione.

Per una proiezione di lunga durata occorre collegare l'adattatore.