

At your side.

brother®

Benutzerhandbuch

FAX-T102

FAX-T104

FAX-T106



brother® At your side.

Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie im Bedarfsfall (z.B. bei Hotline-Anfragen) jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106
(Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen)

Seriennummer:* _____

Gekauft am: _____

Gekauft bei: _____

* Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie dieses Handbuch und den Kaufbeleg sorgfältig als Nachweis für den Kauf des Gerätes auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.brother.com/registration>

Das Faxgerät ist für den Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Verwenden Sie für den Anschluss des Gerätes an das Telefonnetz nur das mitgelieferte 2-adrige analoge PSTN Brother original Faxanschlusskabel.

Wichtiger Hinweis

Brother macht darauf aufmerksam, dass dieses Gerät nur in dem Land, für das es geprüft wurde, richtig arbeitet. Brother übernimmt keine Garantie für den Anschluss des Gerätes an öffentliche Telefonnetze in anderen Ländern, für die das Gerät nicht zugelassen wurde.

Zu diesem Handbuch

Das Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Kundeninformation

Brother Hotline : 0900 900 484 (bis 2 Min 0.12 Fr./Min, danach 3.--Fr./Min)

Internet : www.brother.ch







E-Mail : support@brother.ch

Sicherheitshinweise

Das Faxgerät sicher verwenden

Bewahren Sie diese Hinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie diese Hinweise besonders, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Faxgerät vornehmen.

WARNUNG

	<p>Im Innern des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Lösen Sie daher den Telefonanschluss und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.</p>	
	<p>Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen an, um einen Stromschlag zu vermeiden.</p>	
	<p>Während des Betriebs werden einige Teile im Inneren des Gerätes sehr HEISS! Seien Sie bitte vorsichtig und berühren Sie diese Teile erst, nachdem sich das Gerät abgekühlt hat.</p>	

WARNUNG

- Das Faxgerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es schnell vom Netz getrennt werden kann. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Berühren Sie keine Telefonleitungen oder Endgeräte, die nicht oder nicht richtig isoliert sind, solange sie noch an das Telefonnetz angeschlossen sind. Installieren Sie Fax- und Telefonanschlüsse nicht bei Gewitter. Installieren Sie Telefondosen nicht in feuchter Umgebung, wenn die Dosen nicht speziell dafür entwickelt wurden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Verwendung von Geräten mit Telefonfunktionen sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachtet werden, um Brandgefahr, elektrischen Schlag und eine Verletzung von Personen zu vermeiden:



1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen, wie Handwaschbecken usw.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei einem Gewitter, um die Gefahr von Blitzschlag zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, um in der Nähe austretendes Gas zu melden.
4. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

Standortwahl

Stellen Sie das Faxgerät auf eine ebene und stabile Fläche, wie z.B. einen Schreibtisch. Der Standort sollte vibrations- und erschütterungsfrei sein. In der Nähe sollte sich eine jederzeit leicht zugängliche, geerdete Netzsteckdose und eine Telefonsteckdose befinden. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C liegt.



Vorsicht

- Stellen Sie das Faxgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Klimaanlage, Kühlschränken usw. und nicht in der Nähe von Wasserquellen (wie z.B. Waschbecken) oder Chemikalien auf.
- Achten Sie darauf, dass das Faxgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Schliessen Sie das Faxgerät nicht an Netzsteckdosen mit Schalter oder Zeitschaltuhren an.
- Durch Stromunterbrechungen werden eventuell im Faxgerät gespeicherte Daten gelöscht.
- Achten Sie darauf, dass an derselben Steckdose keine grösseren Geräte angeschlossen sind, die Stromunterbrechungen verursachen können.
- Stellen Sie das Faxgerät nicht in der Nähe von Störungsquellen, wie z.B. Lautsprechern oder der Feststation eines schnurlosen Telefons, auf.



Kurzanleitung zum Faxen / Kopieren

Fax senden

Automatisch senden

1. Legen Sie das Dokument (bis zu 10 Seiten) mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten, die Ziel-, Kurzwahl oder den Tel-Index ein (siehe *Gespeicherte Rufnummer wählen*).
3. Drücken Sie **Fax Start**.

Rufnummern speichern

Zielwahl

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **6**, **1**.
2. Drücken Sie die Zielwahl-taste, unter der Sie die Nummer speichern möchten.
3. Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **Menu/Set**.
4. Geben Sie - falls gewünscht - über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen) und/oder drücken Sie **Menu/Set**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Rufnummernart und drücken Sie **Menu/Set**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Kurzwahl

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **6**, **2**.
2. Geben Sie die zweistellige Kurzwahl ein, unter der Sie die Nummer speichern möchten (00-99), und drücken Sie dann **Menu/Set**.

3. Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **Menu/Set**.
4. Geben Sie - falls gewünscht - über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen) und/oder drücken Sie dann **Menu/Set**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Rufnummernart und drücken Sie **Menu/Set**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Gespeicherte Rufnummer wählen

Zielwahl

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie die Zielwahl-taste, unter der die gewünschte Rufnummer gespeichert ist.
3. Drücken Sie **Fax Start**.

Kurzwahl

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 und FAX-T106), dann **#** und geben Sie anschließend die zweistellige Kurzwahl ein, unter der die Rufnummer gespeichert ist.
3. Drücken Sie **Fax Start**.

Tel-Index

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

2. Drücken Sie **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 und FAX-T106) und geben Sie dann über die Zifferntasten den ersten Buchstaben des Empfängernamens ein.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ den gewünschten Namen aus.
4. Drücken Sie **Fax Start**.

Kopieren

Einzelne Kopie anfertigen

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie zweimal **Copy/Reports**.

Mehrfach sortiert kopieren

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Copy/Reports**.
3. Geben Sie die gewünschte Anzahl Kopien mit den Zifferntasten ein (bis zu 99).
4. Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Sortiert** und drücken Sie dann **Copy/Reports**.

Anrufbeantworter (nur FAX-T106)

Ansage aufnehmen

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **4**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **TAD-Ansage**, und drücken Sie dann **Menu/Set**.

3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Aufnehmen?** und drücken Sie dann **Menu/Set**.
4. Nehmen Sie den Hörer ab und sprechen Sie eine Ansage auf.
5. Legen Sie den Hörer auf.

Anrufbeantworter einschalten

Drücken Sie , bis die Taste leuchtet.

Anrufe abhören

1. Drücken Sie **Play/Record**.
2. Drücken Sie ◀◀, um die Nachricht noch einmal zu hören.
Mit ▶▶ gelangen Sie zur nächsten Nachricht.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Fax drucken

1. Drücken Sie **Play/Record**.
2. Nach Wiedergabe der gesprochenen Nachrichten, drücken Sie **1**.

Nachrichten löschen

Anrufe einzeln löschen

1. Drücken Sie **Play/Record**.
2. Drücken Sie nach den beiden kurzen Tönen **Erase**.
3. Drücken Sie **1**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Alle Nachrichten löschen

1. Drücken Sie **Erase**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ **Alle Anr. löschr?**, **Alle Dok. löschr?** oder **Alles löschr?**, und drücken Sie dann **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **1**.

Inhaltsverzeichnis

1. Bedienungselemente und ihre Funktionen.....	1
Zur Verwendung dieses Handbuches.....	1
Auffinden von Informationen.....	1
Verwendete Symbole und Formatierungen	1
Tasten und ihre Funktionen (FAX-T102 und FAX-T104)....	2
Tasten und ihre Funktionen (FAX-T106)	4
Bedienungselemente und ihre Funktionen	6
Benutzerfreundliche Bedienung.....	8
Menüfunktionen	8
Datenerhalt	8
Navigationstasten und Funktionstabellen	9
Anschlüsse	15
Allgemeines	15
Externes oder paralleles Telefon anschliessen	15
Externen Anrufbeantworter anschliessen	16
Anrufbeantworter-Einstellungen vornehmen	16
Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen ..	17
Anrufe mit externem Anrufbeantworter empfangen	17
Hauptanschluss/Nebenstellenanlage	17
Zusätzliche Funktionen an derselben Telefonleitung ..	17
Allgemeines zu Faxgeräten	18
CNG-Rufton und Antwortton	18
ECM-Fehlerkorrekturverfahren	18
2. Papier einlegen	19
Verwendbare Papiersorten	19
Lagern und Verwenden von Normalpapier	19
Papier einlegen	19
3. Grundeinstellungen.....	20
Inbetriebnahme-Einstellungen	20
Datum und Uhrzeit	20
Zeitumstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit	20
Absenderkennung	21
Signalton	22
Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T106)	22
Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T104)	23
Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T102)	23
Klingellautstärke	23
Anschlussart	24
Wahlverfahren (Ton/Puls)	24
Displaysprache wählen.....	24
Klingelton und Hintergrundmelodie für die	
Stummschaltung wählen (nur FAX-T106)	25
Klingelton	25
Hintergrundmelodie für Stummschaltung	25
4. Tastensperre	26
Tastensperre	26
Tastensperre verwenden	26

5. Senden	28
Dokument senden	28
Dokument einlegen	28
Fax automatisch senden	29
Manuell senden (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) ...	29
Faxnummer wählen	30
Manuell wählen.....	30
Rufnummernspeicher verwenden	30
Automatische und manuelle Wahlwiederholung	31
Sendeeinstellungen	32
Verschiedene Einstellungen zum Senden wählen.....	32
Kontrast	32
Faxauflösung	33
Sendespeicher	34
„Speicher voll“-Meldung	35
Rundsenden	35
Zeitversetztes Senden	36
Deckblatt	36
Bedienerruf und Rückrufnachricht (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) ...	39
Übersee-Modus	40
Aufträge abrechnen/unterbrechen	41
Abrechnen einer Sendung mit der Stopp-Taste	41
Anzeigen/Abrechnen anstehender Aufträge	41
Auftrag unterbrechen	41
6. Empfangen	42
Empfangsmodus-Einstellungen	42
Welcher Empfangsmodus für welchen Zweck?	42
Empfangsmodus wählen (FAX-T102 und FAX-T104)	43
Empfangsmodus wählen (FAX-T106).....	43
Manueller Empfang (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) ...	44
Klingelanzahl	44
Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) ...	45
Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus) (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) ...	46
F/T-Ansage aufnehmen (nur FAX-T106)	47
F/T-Rufzeit einstellen (nur FAX-T102 und FAX-T104)	47
Fernaktivierung des Faxgerätes mit einem externen Telefon	48
Fernaktivierung einschalten und Codes ändern	49
Gesprächsweitergabe von einem externen Schnurlos-Telefon zum Faxtelefon (nur FAX-T104 und FAX-T106).....	50
Empfangsfunktionen	50
Automatische Verkleinerung beim Empfang	50
Speicherempfang bei Papiermangel	51
Gespeicherte Faxe drucken (nur FAX-T102 und FAX-T104).....	51

7. Telefonfunktionen (am FAX-T102 nur mit externem Telefon)	52
Anrufen	52
Wählen mit aufgelegtem Hörer	52
Rufnummernspeicher verwenden	52
Wahlwiederholung	53
Anrufe annehmen	54
Anrufe über die Freisprecheinrichtung annehmen (nur FAX-T106)	54
Beim Telefonieren.....	54
Stummschaltung (nur FAX-T104 und FAX-T106).....	54
Fax am Ende eines Telefonats senden	54
Faxempfang am Ende eines Gespräches	54
8. Rufnummernspeicher	55
Rufnummern speichern	55
Allgemeines	55
Wählpause	55
Zielwahl speichern	55
Kurzwahl speichern	56
Gespeicherte Rufnummern ändern	57
Rundsende-Gruppen speichern	57
9. Faxabruf (Polling)	59
Faxabruffunktionen	59
Geschützter Faxabruf	59
Aktiver Faxabruf	59
Aktiver Faxabruf (Standard)	59
Zeitversetzter aktiver Faxabruf	60
Gruppenfaxabruf	60
Faxabruf abbrechen	61
Passiver Faxabruf.....	61
Passiver Faxabruf (Standard)	61
Geschützter passiver Faxabruf	62
10. Berichte und Listen	63
Automatischer Sendebericht und Journalausdruck	63
Automatischen Sendebericht einstellen	63
Automatischen Journalausdruck einstellen	63
Berichte und Listen	64
Berichte und Listen ausdrucken	64
11. Fernabfrage-Funktionen (nur FAX-T102 und FAX-T104).....	65
Allgemeines	65
Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung	65
Fernabfrage und Fernschaltung	67
Zugangscode einstellen	67
Zugangscode verwenden	67
Fernabfrage-Befehle	68
Speicherstatusliste abrufen	69
Fax-Fernweitergabe.....	69
Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern.....	69

12. Anrufbeantworter (TAD-Modus) (nur FAX-T106). 71

Anrufbeantworter	71
Anrufbeantworter vorbereiten	71
Sprachspeicher-Einstellung wählen.....	71
Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung	72
TAD-Ansage	73
Anrufbeantworter einschalten	74
Wenn eine Nachricht empfangen wurde ...	74
Nachrichten abhören	75
Gespeichertes Fax drucken	75
Kontrolldruck	76
Nachrichten löschen	76
Maximale Aufsprechzeit.....	77
Gebührenfreies Statusinfo	77
Mithören	77
Mitschneiden von Telefongesprächen	78
Fernabfrage	79
Zugangscode einstellen	79
Zugangscode verwenden	79
Fernabfrage-Befehle	80
Speicherstatusliste abrufen	81
Fax-Fernweitergabe.....	81
Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern.....	82

13. Kopieren 83

Kopierfunktionen	83
Einzelne Kopie anfertigen	83
Mehrfach kopieren, vergrößern, verkleinern und sortieren	84

14. Wichtige Informationen..... 85

Sicherheitshinweise	85
Warenzeichen	87
Faxgerät für einen Transport verpacken	87

15. Wartung und Pflege..... 88

Was tun bei Störungen?	88
Fehlermeldungen	88
Kompatibilität	91
Dokumentenstau oder Papierstau	91
Probleme und Abhilfe	94
Regelmässige Reinigung.....	97
Druckkopf reinigen	97
Scanner reinigen	98
Farbband wechseln	99

16. Texteingabe im Funktionsmenü..... 102

17. Fachbegriffe 103

18. Technische Daten 107

Allgemein	107
Kopieren	107
Faxen.....	108

19. Stichwortverzeichnis 109

Fernabfragekarte 113

Zubehörliste 114

1

Bedienungselemente und ihre Funktionen

Zur Verwendung dieses Handbuches

Am Anfang dieses Handbuches werden die Grundfunktionen des Faxgerätes in einer **Kurzanleitung** erklärt. Diese Kurzanleitung können Sie ausschneiden und für alle Benutzer zugänglich neben das Gerät legen. Nehmen Sie sich jedoch ein wenig Zeit, und lesen Sie auch die restlichen Teile dieses Benutzerhandbuches aufmerksam durch, um alle Funktionen des Gerätes optimal nutzen zu können.


Auffinden von Informationen


Schlagen Sie im **Inhaltsverzeichnis** nach. Das Handbuch ist thematisch gegliedert, so dass Sie Informationen zu einem bestimmten Themenbereich schnell finden werden. Am Ende des Handbuches finden Sie ein ausführliches **Stichwortverzeichnis**. Zum schnellen Nachschlagen von Funktionsnummern und Menüfunktionen verwenden Sie die **Funktionstabellen** (siehe Seite 9). Wenn Sie einmal die Funktion einer Taste vergessen haben, sehen Sie einfach in der **Funktionstastenübersicht** auf Seite 2 bzw. Seite 4 nach.


Verwendete Symbole und Formatierungen


In diesem Benutzerhandbuch werden spezielle Symbole verwendet, die Sie auf wichtige Hinweise, Warnungen und Tipps aufmerksam machen sollen. Es wurden auch verschiedene Displayanzeigen in den Text eingefügt und Tastennamen durch spezielle Formate hervorgehoben, damit die Anleitungen und Hinweise leicht zu verstehen und auszuführen sind.


Fett	Wird für Namen von Tasten des Faxgerätes verwendet
<i>Kursiv</i>	Hebt wichtige Punkte hervor und verweist auf andere Stellen im Benutzerhandbuch
Schrift	Anzeigen, die im Display des Faxgerätes erscheinen

 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen.

 Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Stromschlag hin.


 Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Faxgerät zu vermeiden.

 Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und Tipps zur beschriebenen Funktion.

 Falsche Einstellungen, Geräte und Funktionen, die nicht kompatibel mit dem Faxgerät sind und daher nicht verwendet werden können.

Tasten und ihre Funktionen (FAX-T102 und FAX-T104)

Die Funktionstastenfelder des FAX-T102 und FAX-T104 unterscheiden sich nur geringfügig.



1 LC-Display

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen an.

2 Zifferntasten

Zum Wählen und Speichern von Rufnummern und zur Eingabe von Funktionsnummern und Texten im Menü des Faxgerätes.

3 R

Innerhalb einer Nebenstellenanlage kann durch Drücken dieser Taste ein Anruf weitergeleitet werden oder die Amtsholung erfolgen.

4 Tel

Dient am FAX-T102 während des Pseudoklingelns im F/T-Modus zur Annahme eines Anrufes mit einem externen Telefon. Schaltet am FAX-T104 zwischen dem Hörer und dem Lautsprecher des Faxgerätes um.

5 Redial/Pause

Wählt die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an und fügt beim Speichern von Rufnummern eine Wählpause ein.

6 Search/Mute (FAX-T104) / Search (FAX-T102)

Nach Drücken dieser Taste kann eine gespeicherte Nummer durch Auswählen des Namens im alphabetisch sortierten Rufnummernverzeichnis oder durch Eingabe einer Kurzwahl (z.B. # 0 1) angewählt werden.

Am FAX-T104 dient diese Taste auch zum Stummschalten des Hörermikrofons.

7 Receive Mode

Mit dieser Taste können Sie einstellen, wie Anrufe empfangen werden.

8 **Resolution**

Zum Wählen der Auflösung für das Senden oder Kopieren eines Dokumentes.

9 **Stop/Exit**

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funktionsmenüs.

10 **Fax Start**

Zum Starten einer Funktion, zum Beispiel eines Sendevorganges.

11 **Copy/Reports**

Wenn ein Dokument eingelegt ist: Zum Kopieren des Dokumentes.

Wenn kein Dokument eingelegt ist: Zum Ausdrucken von Berichten und Listen.


12 **Zielwahltasten**

Zum Aufrufen von 4 unter diesen Tasten gespeicherten Rufnummern.

13 **Navigationstasten:**

Menu/Set

Ruft das Funktionsmenü zum Einstellen von Funktionen auf und speichert im Menü gewählte Einstellungen.




Zum Vor- und Zurückblättern innerhalb einer Ebene im Funktionsmenü

—oder—

zum Einstellen der Klingel- oder Lautsprecher-Lautstärke

—oder—

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-Index (alphabetisch sortiert).




Zur Auswahl von Menüs und Optionen innerhalb einer Menüebene

—oder—

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-Index (numerisch sortiert).

Tasten und ihre Funktionen (FAX-T106)



1 LC-Display

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen an.

2 Play/Record

Zum Abhören gesprochener Nachrichten, zum Ausdrucken gespeicherter Faxe und zum Mitschneiden von Telefongesprächen.

3 Zifferntasten

Zum Wählen und Speichern von Rufnummern und zur Eingabe von Funktionsnummern und Texten im Menü des Faxgerätes.

4 R

Innerhalb einer Nebenstellenanlage kann durch Drücken dieser Taste ein Anruf weitergeleitet werden oder die Amtsholung erfolgen.

5 Speaker Phone

Zum Telefonieren über die Freisprecheinrichtung des Faxgerätes.

6 Redial/Pause

Wählt die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an und fügt beim Speichern von Rufnummern eine Wählpause ein.

7 Search/Mute

Nach Drücken dieser Taste kann eine gespeicherte Nummer durch Auswählen des Namens im alphabetisch sortierten Rufnummernverzeichnis oder durch Eingabe einer Kurzwahl (z.B. # 0 1) angewählt werden.

Diese Taste dient auch zum Stummschalten des Hörmikrofons.

8 Receive Mode

Mit dieser Taste können Sie einstellen, wie Anrufe empfangen werden.

9 Resolution

Zum Wählen der Auflösung für das Senden oder Kopieren eines Dokumentes.

10 **Stop/Exit**

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funktionsmenüs.

11 **Fax Start**

Zum Starten einer Funktion, zum Beispiel eines Sendevorganges.

12 **Copy/Reports**

Wenn ein Dokument eingelegt ist: Zum Kopieren des Dokumentes.

Wenn kein Dokument eingelegt ist: Zum Ausdrucken von Berichten und Listen.

13 **Zielwahltasten**

Zum Aufrufen von 4 unter diesen Tasten gespeicherten Rufnummern.

14 **Erase**

Zum Löschen von gesprochenen Nachrichten und Faxen.

15  **(Mikrofon)**

Zum Telefonieren über die Freisprecheinrichtung.


16  **Digital TAD**

Zum Einschalten des Anrufbeantworters. Blinkt, wenn neue Nachrichten empfangen wurden.

17 **Navigationstasten:**

Menu/Set

Ruft das Funktionsmenü zum Einstellen von Funktionen auf und speichert im Menü gewählte Einstellungen.



oder


Zum Vor- und Zurückblättern innerhalb einer Ebene im Funktionsmenü

— **oder** —

zum Einstellen der Klingel- oder Lautsprecher-Lautstärke

— **oder** —

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-Index (alphabetisch sortiert).




Zur Auswahl von Menüs und Optionen innerhalb einer Menüebene

— **oder** —

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-Index (numerisch sortiert).


Bedienungselemente und ihre Funktionen

■ Vorderansicht



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Telefonhörer-Kabel (nur FAX-T104 und FAX-T106)	Zum Anschluss des Hörers
2	Telefonhörer (nur FAX-T104 und FAX-T106)	Zum Telefonieren
3	Faxanschlusskabel	Zum Anschluss des Faxgerätes an das Telefonnetz
4	Netzkabel	Zum Anschluss des Faxgerätes an das Stromnetz
5	Dokumentenstütze	Stützt das in den Dokumenteneinzug eingelegte Dokument
6	Papierstütze	Stützt das in die Papierzufuhr eingelegte Papier
7	Papierzufuhr	Legen Sie hier Papier ein
8	Dokumentenführungen	Stellen Sie die Dokumentenführungen entsprechend der Breite des Dokumentes ein
9	Funktionstastenfeld	Funktionstasten und LC-Display helfen beim Einstellen und Verwenden von Funktionen
10	Hebel zum Öffnen des Gehäusedeckels	Drücken Sie diesen Hebel nach oben, um den Gehäusedeckel zu öffnen

■ Rückansicht



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
11	Netz-kabel-Anschluss	Schliessen Sie hier das mitgelieferte Netz-kabel an
12	Faxanschluss (LINE)	Schliessen Sie hier das Faxanschluss-kabel an
13	EXT.-Buchse	Hier kann ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter über ein Kupplungsstück angeschlossen werden

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gerätes werden entweder durch Tastendruck oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Display-Menü eingestellt.

Menüfunktionen

Alle Menüfunktionen werden nach dem gleichen Prinzip eingestellt, so dass Sie schnell mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind. Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist.

Drücken Sie einfach **Menu/Set**, um das Funktionsmenü aufzurufen, und folgen Sie den Hinweisen im Display.

Sie finden eine Übersicht über die Menüs und Funktionen sowie eine kurze Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten in den Funktionstabellen dieses Handbuches (siehe *Navigationstasten und Funktionstabellen auf Seite 9*).



Funktionseinstellungen können einfach durch Eingabe der Menü- und Funktionsnummern mit Hilfe der Funktionstabellen geändert werden.

Um zum Beispiel die *Auflösung* auf *Fein* einzustellen:

Drücken Sie **Menu/Set, 3, 4** und wählen mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Fein*.

Drücken Sie noch einmal **Menu/Set**.

Datenerhalt

Nach einer Stromunterbrechung müssen Datum und Uhrzeit eventuell neu eingestellt werden. Alle anderen Menüeinstellungen bleiben auch bei längeren Stromunterbrechungen erhalten, mit Ausnahme der Funktionen, die nur für das aktuell eingelegte Dokument gültig sind, wie Kontrast, Übersee-Modus etc.

Navigationstasten und Funktionstabellen

		Funktionsmenü aufrufen Nächste Menüebene aufrufen Einstellung bestätigen
		Durch aktuelle Menüebene blättern
		Eine Menüebene zurück
		Eine Menüebene vor
		Menü verlassen

Drücken Sie **Menu/Set**, um das Funktionsmenü aufzurufen.

Es werden dann nacheinander die folgenden Menüs angezeigt.

↑ ↓ dann SET

Drücken Sie:

1 für Grundeinstellungen

1. Grundeinstell.

—oder—

2 für Empfangseinstellungen

2. Empfangseinst.

—oder—

3 für Sendeeinstellungen

3. Sendeeinstell.

—oder—

4, um Aufträge abzurechnen

4. Abbrechen?

—oder—

5, um Aufträge zu unterbrechen

5. Unterbrechen

—oder—

6, um Nummern zu speichern

6. Nrn. speichern

—oder—

7 für Berichte-Einstellungen

7. Berichte

—oder—

8 für Fernabfrage-Funktionen
(nur FAX-T102 und FAX-T104)

8. Fernabfrage
(FAX-T102 und FAX-T104)

8 für Anrufbeantwortereinstellungen
(nur FAX-T106)

8. Anrufb.-Einst.
(FAX-T106)

—oder—

9 zur Melodie-Auswahl

9. Melodie

(nur FAX-T106)

(FAX-T106)

—oder—

0 für Extrafunktionen

0. Extras

Sie können auch schneller durch die Menüs blättern, indem Sie auf den Pfeil drücken, der in die gewünschte Richtung zeigt: ▲ oder ▼. Durch Drücken von **Menu/Set** kann das jeweils im Display angezeigte Menü aufgerufen werden. Es wird dann die nächste Funktionsebene angezeigt.


Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Drücken Sie **Menu/Set**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

Nachdem eine Einstellung geändert wurde, erscheint *Ausgeführt!* im Display.

Menünummer eingeben
(z. B. 1,1 für Datum/Uhrzeit)

—oder—



Hauptmenü	Funktionen	Mögliche Einstellungen	Beschreibung	Seite
1. Grundeinstell.	1. Datum/ Uhrzeit	—	Datum/Uhrzeit für Displayanzeige, gesendete Faxe und Berichte.	20
	2. Zeitum- stellung	Ein Aus	Zum schnellen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.	20
	3. Abs.- Kennung	—	Absenderkennung (Name, Fax-Nr.) speichern, die auf die gesendeten Faxe gedruckt wird.	21
	4. Signalton	Aus Leise Laut	Zum Einstellen der Lautstärke des Signaltons.	22
	5. Anschluss- art	Normal Nebenstelle ISDN	Stellen Sie hier ein, wie das Faxgerät angeschlossen ist.	24
	6. Ton-/Puls- wahl	Ton Puls	Zum Einstellen des Wahlverfahrens.	24
	7. Display- sprache	Deutsch Französisch Englisch	Zum Wählen der Sprache der Display-Meldungen.	20
2. Empfangseinst.	1. Klingel- anzahl	02-10 (FAX-T102 und FAX-T104)	Anzahl Klingelzeichen, nach der ein Anruf im Fax-, Fax/Tel- oder am FAX-T106 auch im TAD-Modus angenommen wird.	44
		Klingelanzahl Statusinfo (FAX-T106)		44 77
	2. F/T Rufzeit (nur FAX-T102 und FAX-T104)	70 40 30 20	Länge des Klingelns bei einem Telefonanruf im Fax/Tel-Modus.	47
	3. Fax- Erkennung	Ein Auto (nur FAX-T104 und FAX-T106) Aus	Automatischer Faxempfang nach Annahme des Anrufs mit einem Telefon.	45



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt.

Menünummer eingeben
(z. B. 2, 4 für Fernakt. -Code)


— oder —



Wählen



Wählen



Speichern



Beenden


Hauptmenü	Funktionen	Mögliche Einstellungen	Beschreibung	Seite
2. Empfangseinst. (Fortsetzung)	4. Fernakt. - Code	Ein (*51, #51 am FAX-T102, *51, #51, *81 am FAX-T104 und FAX-T106) Aus	Zur manuellen Aktivierung/Deaktivierung des Faxgerätes von einem externen Telefon aus und am FAX-T104 und FAX-T106 zur Gesprächsweitergabe von einem schnurlosen Telefon zum Faxtelefon.	49
	5. Auto Verkl.	Ein Aus	Zum Verkleinern eines Dokumentes beim Empfang, damit z.B. A4-Faxe inkl. Absenderkennung auf eine Seite gedruckt werden können.	50
	6. Speicherempf.	Ein Aus	Zum automatischen Speichern der empfangenen Faxe bei Papiermangel.	51
	7. Aktiver Abruf	Standard Schutz Zeitwahl	Zum Abrufen eines Dokumentes von einem anderen Faxgerät.	59
3. Sendeeinstell.	1. Deckblatt	Aktuelle Sendung Ein Aus Drucken	Sendet ein programmiertes Deckblatt vor dem gesendeten Fax.	36
	2. Deckbl. - Komm.	—	Zum Speichern eines eigenen Deckblatt-Kommentares.	38
	3. Kontrast	Auto Hell Dunkel	Zum Senden eines extrem hellen oder dunklen Dokumentes.	32
	4. Auflösung	Standard Fein S. Fein Foto	Auflösung zum Senden eines Dokumentes für jede Seite getrennt einstellen.	33
	5. Übersee-Modus	Ein Aus	Für Übersee-Übertragungen.	40
	6. Bedienerruf (am FAX-T102 nur mit externem Telefon)	Ein Aus Drucken	Um nach dem Senden eines Faxes den Empfänger ans Telefon zu rufen und zum Senden oder Drucken einer Rückrufnachricht.	39



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt.

Menünummer eingeben
(z.B. 3, 7 für Zeitwahl)


— oder —



Wählen



Wählen



Speichern



Beenden


Hauptmenü	Funktionen	Mögliche Einstellungen	Beschreibung	Seite
3. Sendeeinstell. (Fortsetzung)	7. Zeitwahl	—	Senden eines Dokumentes zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb von 24 Stunden.	36
	8. Passiver Abruf	Standard Schutz	Dokument für den Abruf eines anderen Gerätes vorbereiten.	61
	9. Sendespeicher	Aktuelle Sendung Ein Aus	Das Faxgerät liest das Dokument zunächst ein und sendet es dann aus dem Speicher.	34
4. Abbrechen?	—	—	Zum Abbrechen einer programmierten, zeitversetzten Übertragung oder eines Faxabrufs.	41
5. Unterbrechen	—	—	Zum Senden/Kopieren, wenn ein anderes Dokument für das zeitversetzte Senden oder einen Faxabruf im Einzug liegt.	41
6. Nrn. speichern	1. Zielwahl	—	Rufnummer als Zielwahl speichern, die dann einfach durch Drücken der Zielwahl Taste angewählt werden kann.	55
	2. Kurzwahl	—	Rufnummer als Kurzwahl speichern, die durch das Drücken weniger Tasten angewählt werden kann	56
	3. Rundsende-Grup	—	Gruppe zum Rundsenden eines Faxes speichern.	57
7. Berichte	1. Senderbericht	Ein Aus	Automatischer Ausdruck eines Senderberichts nach jeder Sendung.	63
	2. Journal	Nach 30 Faxen Intervall: 6 Std Intervall: 12 Std Intervall: 24 Std Intervall: 2 Tage Intervall: 7 Tage Aus	Intervall für den automatischen Journalausdruck einstellen.	63




Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt.

Menünummer eingeben
(z. B. 8, 1 für Sprachspeicher)


— oder —



Wählen



Wählen



Speichern



Beenden


Hauptmenü	Funktionen	Mögliche Einstellungen	Beschreibung	Seite
8. Fernabfrage (nur FAX-T102 und FAX-T104)	1. Weiterl/ Speich	Aus Fax weiterleiten Fax speich.	Fax-Weiterleitung oder Fax-Speicherung zur Fernabfrage empfangener Faxe einschalten.	65
	2. Zugangscode	---*	Zugangscode für die Fernabfrage programmieren.	67
	3. Fax drucken	—	Zum Ausdrucken empfangener und gespeicherter Faxe.	51
8. Anrufb.-Einst. (nur FAX-T106)	1. Sprachspeicher	Ein Ext. Aus	Sprachspeicher-Einstellung für Telefonanrufe wählen.	71
	2. Weiterl/ Speich	Aus Fax weiterleiten Fax speich.	Fax-Weiterleitung oder Fax-Speicherung zur Fernabfrage empfangener Faxe einschalten.	72
	3. Kontrolldruck	Ein Aus	Automatischer Ausdruck der empfangenen und gespeicherten Faxe.	76
	4. Ansagetexte	TAD-Ansage F/T-Ansage	Zum Aufnehmen, Löschen, Wiedergeben der Ansagen.	73 47
	5. Aufsprechzeit	20-60 Sek. (30)	Maximal mögliche Länge der gesprochenen Nachrichten.	77
	6. Mithören	Ein Aus	Zum Mithören der Telefonanrufe bei der Aufzeichnung.	77
	7. Zugangscode	---*	Zugangscode für die Fernabfrage programmieren.	79



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt.

Menünummer eingeben
(z. B. 9, 1 für Klingeltöne)

— oder —



Wählen



Wählen



Speichern



Beenden

Hauptmenü	Funktionen	Mögliche Einstellungen	Beschreibung	Seite
9. Melodie (nur FAX-T106)	1. Klingeltöne	Klingeln Melodie1 Melodie2 Melodie3 Melodie4	Zur Auswahl des Klingeltons.	25
	2. Stummschaltung	Aus Melodie1 Melodie2 Melodie3 Melodie4	Zur Auswahl der Melodie, die Anrufer während der Stummschaltung hören.	25
0. Extras	1. Tastensperre	—	Sperrt den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, mit Ausnahme des Faxempfangs.	26
	2. Kompatibilität	Normal Sicher	Zum Beheben von Übertragungsproblemen wählen Sie die Einstellung Sicher.	91



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt.

Anschlüsse


Allgemeines

Sie können zusammen mit dem Faxgerät auch ein externes Telefon oder einen externen Anrufbeantworter verwenden.

Als externes Telefon wird ein Telefon bezeichnet, das an der EXT.-Buchse des Faxgerätes angeschlossen ist. Ein parallel geschaltetes Telefon ist ein an derselben Leitung, aber an einer anderen Telefonsteckdose angeschlossenes Telefon. Sie können so zum Beispiel Ihr Faxgerät in einem Arbeitszimmer und an derselben Leitung (unter derselben Rufnummer) ein anderes Telefon in einem anderen Raum anschließen. Es können dann Anrufe auch im anderen Raum angenommen und bei einem Faxanruf die Dokumente vom Telefon zum Faxgerät weitergeleitet werden.

Externes oder paralleles Telefon anschliessen

Sie können ein externes Telefon an die gleiche Telefonsteckdose oder an die EXT.-Buchse des Faxgerätes anschliessen. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.




Wenn Sie das externe Telefon verwenden, wird im Display des FAX-T102 **Telefon** angezeigt und im Display des FAX-T104 bzw. FAX-T106 **Telefon (extern)**. Es können dann mit dem Faxgerät weder Telefonanrufe empfangen noch Faxe empfangen oder gesendet werden.

Nur FAX-T104 und FAX-T106: Wenn das externe Telefon verwendet wird, ist nach Abheben des Faxhörers ein Signalton zu hören. Sie können die Verbindung zum externen Telefon abbrechen und zum Faxtelefon umschalten, indem Sie am Faxgerät den Hörer abnehmen und am FAX-T104 **Tel** bzw. am FAX-T106 **Speaker Phone** drücken.

Externen Anrufbeantworter anschliessen

Sie können einen externen Anrufbeantworter an der gleichen seriellen Dose anschliessen oder an der EXT.-Buchse des Faxgerätes. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.

- ❌ ■ Schliessen Sie den Anrufbeantworter nicht an einer anderen Telefonanschlussdose derselben Leitung an. Der Anrufbeantworter darf nur an derselben Telefonanschlussdose wie das Faxgerät angeschlossen werden.
- Verwenden Sie an der Telefonsteckdose keine parallelen Doppelstecker, weil dadurch Probleme beim Faxempfang auftreten können.



Anrufbeantworter-Einstellungen vornehmen

1. Stellen Sie den externen Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe nach 2-maligem Klingeln annimmt.
2. Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf (siehe *Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen* auf Seite 17).
3. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Aufzeichnen von Telefonanrufen bereit ist.

Stellen Sie am Faxgerät mit der Taste **Receive Mode** den Empfangsmodus **TAD:Anrufbeantw.** ein (siehe *Empfangsmodus wählen (FAX-T102 und FAX-T104)* auf Seite 43 und *Empfangsmodus wählen (FAX-T106)* auf Seite 43). Am FAX-T106 wählen Sie zusätzlich als Sprachspeicher-Einstellung **Spr. :Ext.** (siehe *Sprachspeicher-Einstellung wählen* auf Seite 71).

Wenn der externe Anrufbeantworter aktiv ist, wird im Display des FAX-T102 **Telefon** angezeigt und im Display des FAX-T104 bzw. FAX-T106 **Telefon (extern)**. Es können dann mit dem Faxgerät weder Telefonanrufe empfangen noch Faxe empfangen oder gesendet werden.

- 📠 Wenn Sie bei Verwendung eines externen Anrufbeantworters keine Faxe empfangen können, sollten Sie die Anzahl der Klingelzeichen reduzieren, nach der der externe Anrufbeantworter antwortet.

Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zum Aufsprechen des Ansagetextes für den externen Anrufbeantworter.

1. Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. 5 Sekunden zu sprechen. (Diese 5 Sekunden ermöglichen es dem Faxgerät, den CNG-Ton vor Beginn der Ansage zu erkennen und zum Empfang umzuschalten).
2. Sprechen Sie eine kurze Ansage, am besten kürzer als 20 Sekunden, auf.



Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. 5 Sekunden beginnen. Während der Ansage kann das Faxgerät den Ruftton des sendenden Gerätes (CNG-Ton) eventuell nicht erkennen. Sie können auch zuerst versuchen, ob der Faxempfang ohne die Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei mit einer Pause von 5 Sekunden beginnen.

Anrufe mit externem Anrufbeantworter empfangen

Wenn Sie den externen Anrufbeantworter einschalten, nimmt dieser alle Anrufe an. Das Faxgerät prüft dann, ob der CNG-Ton eines anderen Faxgerätes zu hören ist. Wenn ja, übernimmt es den Anruf und empfängt das Fax. Falls kein CNG-Ton zu hören ist, wird das Faxgerät nicht aktiv. Der Anrufer kann dann eine Nachricht hinterlassen, die wie gewohnt vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.

Der Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von 4 Klingelzeichen annehmen. Wir empfehlen jedoch, den Anrufbeantworter so einzustellen, dass er den Anruf nach 2 Klingelzeichen annimmt. Das Faxgerät kann den CNG-Ton nicht hören, bevor der Anrufbeantworter den Anruf angenommen hat. Nach vier Klingelzeichen bleiben dem Faxgerät nur noch 8 bis 10 Sekunden, um den CNG-Ton zu ermitteln und alle notwendigen Informationen mit dem sendenden Gerät auszutauschen. Beachten Sie bei der Aufnahme des Ansagetextes genau die Hinweise zur Anrufbeantworter-Ansage (siehe *Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen* auf Seite 17).

Hauptanschluss/Nebenstellenanlage

Das Faxgerät kann sowohl an einem Hauptanschluss als auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden.

Werkseitig ist das Faxgerät für den Betrieb an einem Hauptanschluss voreingestellt. Wenn Sie das Faxgerät an eine Nebenstellenanlage anschliessen, muss der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet werden (siehe *Anschlussart auf Seite 24*).

Falls Probleme beim Anschluss innerhalb einer Nebenstellenanlage auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Nebenstellenanlage.

Zusätzliche Funktionen an derselben Telefonleitung

Wenn an der Leitung, an der das Faxgerät angeschlossen ist, auch Zusatzfunktionen wie Voice Mail genutzt werden, kann dies in manchen Fällen zu Problemen führen (siehe Seite 96).

Allgemeines zu Faxgeräten

Faxgeräte verständigen sich untereinander durch die Übertragung verschiedener Tonsignale. Daher werden Sie beim Senden von Dokumenten über den Lautsprecher unterschiedliche Tonfolgen hören, deren Bedeutung im folgenden Abschnitt erklärt sind.

CNG-Rufton und Antwortton

Wenn ein Fax verschickt wird, überträgt das sendende Gerät zuerst den sogenannten CNG-Ton (CalliNG). Dies ist ein kurzer Ruf-ton, der im Abstand von ca. 4 Sekunden wiederholt wird. Sie hören diesen Ton auch über den Lautsprecher Ihres Faxgerätes, wenn Sie ein Fax automatisch versenden. Er wird nach dem Anwählen ca. 60 Sekunden lang ausgegeben. Währenddessen muss das empfangende Gerät mit dem Antwortton, einem zirpenden, ununterbrochenen Signal in hoher Frequenz, antworten.

Wenn am Faxgerät der automatische Faxempfang (*Nur Fax*) eingeschaltet ist, beantwortet es automatisch jeden Anruf mit einem 40 Sekunden langen Antwortton und zeigt im Display *Empfang* an. Auch wenn der Sender auflegt, sendet das Faxgerät den Antwortton insgesamt 40 Sekunden lang. (Sie können den Empfangsmodus mit **Stop/Exit** abbrechen).

Der CNG-Rufton des sendenden und der Antwortton des empfangenden Gerätes müssen sich mindestens 2 bis 4 Sekunden lang überlappen, damit die Geräte alle notwendigen Informationen austauschen können. Weil der CNG-Ton nach Anwählen der Rufnummer nur ca. 60 Sekunden lang ausgegeben wird und der Austausch der Informationen erst beginnen kann, nachdem der Anruf angenommen wurde, ist es wichtig, dass das Empfängergerät den Anruf möglichst schnell annimmt.



Wenn ein externer Anrufbeantworter zusammen mit dem Gerät verwendet wird, bestimmt dieser, nach wie vielen Klingelzeichen der Anruf angenommen wird. Damit auch Faxe empfangen werden können, müssen Sie den externen Anrufbeantworter (nicht das Faxgerät) so einstellen, dass er die Anrufe schnell annimmt (siehe *Externen Anrufbeantworter anschliessen auf Seite 16*).

ECM-Fehlerkorrekturverfahren

Diese Funktion überprüft während des Sendens, ob die Übermittlung fehlerfrei erfolgt und überträgt fehlerhafte Daten automatisch neu.

Dazu müssen das empfangende und das sendende Gerät mit diesem Verfahren arbeiten können, und es muss genügend Speicherplatz frei sein.

2 Papier einlegen


Verwendbare Papiersorten


Lagern und Verwenden von Normalpapier

Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Papierspezifikationen für die Papierzufuhr


Format	A4
Gewicht	64 g/m ² - 90 g/m ²
Stärke	0,08 - 0,12 mm
Kapazität	bis zu 30 Blatt

 Das Faxgerät kann maximal bis zu 208 mm breite Texte einlesen.

-  Die folgenden Papierarten sollten NICHT verwendet werden:
- Extrem glänzende oder stark strukturierte Papiersorten
 - Mit einem Drucker vorbedruckte Blätter
 - Papiere, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
 - Papiersorten aus kurzfaserigem Papier
 - Beschädigte, eingerissene, gerollte, gebogene, zerknitterte, ungleichmäßig geformte Blätter, geheftete oder geklammerte Dokumente
 - Dokumente wie Karten, Zeitschriften oder Stoffe


Papier einlegen

1. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, damit das Papier richtig eingezogen werden kann und kein Papierstau entsteht.



Stossen Sie den Papierstapel auf, so dass die Kanten exakt übereinanderliegen.

2. Legen Sie das Papier vorsichtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die zu bedruckende Seite nach hinten zeigt.



3 Grundeinstellungen

Inbetriebnahme-Einstellungen

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes gesendete Fax gedruckt.

Nach einer Stromunterbrechung müssen Datum und Uhrzeit eventuell neu eingestellt werden. Alle anderen Einstellungen bleiben auch bei längeren Stromunterbrechungen erhalten (siehe *Datenerhalt* auf Seite 8).

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **1**, **1**. 1. Datum/Uhrzeit
2. Geben Sie die Jahreszahl zweistellig ein (z.B. 04 für 2004).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie zwei Ziffern für den Monat ein (z.B. 09 für September).
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Geben Sie zwei Ziffern für den Tag ein (z.B. 06).
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 15:25).
Drücken Sie **Menu/Set**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**.
Wenn das Faxgerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist, werden nun das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in der Bereitschaftsanzeige angezeigt.

Zeitumstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung), schaltet das Faxgerät automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit um. Vergewissern Sie sich, dass Datum/Uhrzeit richtig eingestellt sind.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **1**, **2**. 2. Zeitumstellung
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Absenderkennung

Die Absenderkennung, d. h. Ihr Name bzw. Firmenname und die Rufnummer des Faxgerätes, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

Geben Sie die Rufnummer im international standardisierten Format ein:

- Zuerst das Pluszeichen (+) mit der Taste * .
- dann die internationale Kennziffer des Landes („41“ für die Schweiz)
- die Vorwahl (ohne Null am Anfang) (z.B. „56“ für Baden)
- ein Leerzeichen
- die Rufnummer des Faxgerätes (evtl. zur besseren Lesbarkeit auch durch Leerzeichen untergliedert)


Beispiel: +41 56 12345

1. Drücken Sie **Menu/Set, 1, 3.**

3. Abs. - Kennung

2. Geben Sie die Faxnummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Zeichen).

Drücken Sie **Menu/Set.**

 Bindestriche können nicht eingegeben werden.

Wenn Sie keine Faxnummer eingeben, können keine weiteren Eingaben zur Absenderkennung gemacht werden.

3. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Zeichen).

Drücken Sie **Menu/Set.**


Wenn Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer noch einmal ein.

4. Geben Sie den Namen (bis zu 20 Zeichen) über die Zifferntasten ein (siehe *Texteingabe* auf Seite 102).

Drücken Sie **Menu/Set.**

5. Drücken Sie **Stop/Exit.**

Im Display werden wieder Datum und Uhrzeit angezeigt.

 Die eingegebene Telefonnummer wird nur für die Deckblatt-Funktion und die Rückrufnachricht des Faxgerätes verwendet (siehe *Deckblatt* auf Seite 36 und *Bedienerruf und Rückrufnachricht (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)* auf Seite 39)

Wenn zuvor bereits eine Absenderkennung programmiert wurde, werden Sie gefragt, ob diese geändert werden soll. Drücken Sie **1** und ändern Sie dann die Angaben, oder drücken Sie **2**, wenn die Absenderkennung nicht geändert werden soll.

Signalton


Der Signalton ist zu hören, wenn Sie eine Taste drücken, ein Fehler auftritt oder ein Fax gesendet bzw. empfangen wurde. Er kann auf **Leise** oder **Laut** eingestellt oder ganz ausgeschaltet werden (**Aus**). Werkseitig ist der Signalton auf **Leise** gestellt.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **1**, **4**. 4.Signalton
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Einstellung (**Leise**, **Laut** oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T106)





Sie können den Lautsprecher leiser oder lauter stellen oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Speaker Phone**.
2. Wählen Sie mit **◀** oder **▶** die gewünschte Lautstärke. Das Gerät klingelt jeweils beim Drücken dieser Tasten, damit Sie die Lautstärke prüfen können. Im Display wird die gewählte Lautstärke angezeigt. Die gewählte Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.
3. Drücken Sie **Speaker Phone**, um aufzulegen.

-  ■ Sie können die Lautsprecher-Lautstärke auch während der Wiedergabe von Ansagetexten und von gesprochenen Nachrichten mit den Tasten **◀** oder **▶** verändern.
- Die Funktion „Mithören“ (**Menu/Set**, **8**, **6**) schaltet den Lautsprecher nur während der Aufzeichnung von Nachrichten ein oder aus. Die Lautsprecher-Lautstärke aller anderen Funktionen kann mit den Tasten **◀** oder **▶** reguliert werden.

Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T104)





Sie können den Lautsprecher leiser oder lauter stellen oder ausschalten.

1. Nehmen Sie den Hörer des Faxgerätes ab und drücken Sie **Tel**.
2. Wählen Sie mit den Tasten   oder   die gewünschte Lautstärke. Das Gerät klingelt jeweils beim Drücken dieser Tasten, damit Sie die Lautstärke prüfen können. Im Display wird die gewählte Lautstärke angezeigt. Die gewählte Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.





Lautsprecher-Lautstärke (FAX-T102)

Sie können den Lautsprecher leiser oder lauter stellen oder ausschalten.





Wenn kein externes Telefon angeschlossen ist

1. Vergewissern Sie sich, dass *kein Dokument* eingelegt ist.
2. Wählen Sie dann die Rufnummer Ihres Faxgerätes und drücken Sie **Fax Start**.
3. Wenn Sie den Besetztton hören, können Sie mit den Tasten   oder   die Lautstärke des Lautsprechers verändern. Die jeweils gewählte Einstellung wird im Display angezeigt.
4. Nachdem Sie die gewünschte Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Tel**, um aufzulegen.

Wenn ein externes Telefon angeschlossen ist

1. Heben Sie den Hörer des externen Telefons ab und drücken Sie die Taste **Tel**.
2. Wählen Sie mit den Tasten   oder   die gewünschte Lautstärke.
3. Drücken Sie noch einmal **Tel** und legen Sie den Hörer auf.

Klingellautstärke

1. Vergewissern Sie sich, dass das Faxgerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Tasten   oder   die gewünschte Einstellung. Das Faxgerät klingelt jeweils beim Drücken dieser Taste, damit Sie die Lautstärke prüfen können, und im Display wird die gewählte Lautstärke angezeigt. Die gewählte Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Anschlussart

Ihr Faxgerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (*Normal*). Wenn Sie das Faxgerät weder an einer Nebenstellenanlage noch an einem ISDN-Anschluss betreiben, verwenden Sie die werkseitige Einstellung *Normal*.

Für den Betrieb des Faxgerätes in einer Nebenstellenanlage wählen Sie *Nebenstelle*, für den Betrieb in einer ISDN-Anlage *ISDN*.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 1, 5.** 5. Anschlussart
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung *Nebenstelle*, *ISDN*, (oder *Normal*).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.



Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann die Taste **R** zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden verwendet werden.

Sie können dann die Amtsholung auch mit den Rufnummern speichern. Dazu drücken Sie beim Speichern der Nummern die Taste **R**, bevor Sie die erste Ziffer der Rufnummer eingeben. Es erscheint „!“ im Display. Anschliessend geben Sie die Rufnummer ein (siehe *Rufnummern speichern* auf Seite 55). Wenn der Nebenstellenbetrieb wieder ausgeschaltet wird, können die mit Amtsholung gespeicherten Rufnummern jedoch nicht mehr verwendet werden, sondern müssen ohne Amtsholung neu gespeichert werden.

Wahlverfahren (Ton/Puls)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 1, 6.** 6. Ton-/Pulswahl
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung *Puls* (oder *Ton*).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Displaysprache wählen

Mit dieser Funktion können Sie wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen. Die werkseitige Einstellung ist *Deutsch*.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 1, 7.** 7. Displaysprache
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung *Deutsch*, *Franz.* oder *Engl.*
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Klingelton und Hintergrundmelodie für die Stummschaltung wählen (nur FAX-T106)

Klingelton

Sie können das Faxgerät so einstellen, dass anstelle des normalen Telefonklingelns eine von vier Klingelmelodien zu hören ist. Werkseitig ist für diese Funktion die Einstellung `Klingeln` gewählt.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **9**, **1**. 1. Klingeltöne
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung `Klingeln`, `Melodie1`, `Melodie2`, `Melodie3` oder `Melodie4`.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.



Mit dieser Funktion kann nur das normale Telefonklingeln geändert werden. Eine Änderung des Pseudoklingelns im F/T-Modus ist nicht möglich.

Hintergrundmelodie für Stummschaltung

Sie können wählen, ob die Gesprächspartner beim Stummschalten des Telefonhörers eine von vier Melodien hören sollen. Wenn Sie `Aus` wählen, hört der Gesprächspartner keine Melodie.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **9**, **2**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung `Melodie1`, `Melodie2`, `Melodie3`, `Melodie4` oder `Aus`.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

4 Tastensperre

Tastensperre

Mit dieser Funktion können Sie den Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Faxgerätes sperren.

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können nur noch die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

- Empfang von Faxen
- Telefonanrufe annehmen (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)
- Fax-Weiterleitung (nur wenn die Fax-Weiterleitung bereits eingeschaltet war)
- Fernabfrage-Funktionen (nur wenn die Faxspeicherung bereits eingeschaltet war)

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können die folgenden Funktionen NICHT verwendet werden:

- Senden von Faxen
- Kopieren



■ Die Fax-Weiterleitung bzw. Faxspeicherung muss *vor* dem Einschalten der Tastensperre eingeschaltet worden sein (**Menu/Set, 8, 1** am FAX-T102/FAX-T104, **Menu/Set, 8, 2** am FAX-T106).

- Um gespeicherte Faxe auszudrucken, müssen Sie die Tastensperre ausschalten.
- Zeitversetzte Sendevorgänge und Faxabrufe werden noch ausgeführt, sofern Sie vor Einschalten der Tastensperre programmiert wurden.

Tastensperre verwenden

Kennwort festlegen



Falls Sie das programmierte Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 1**.
2. Geben Sie eine vierstellige Zahl als Kennwort ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wenn im Display *Bestätigen:* angezeigt wird, geben Sie dasselbe Kennwort noch einmal ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Kennwort ändern


1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 1**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Kennwort**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie das vierstellige aktuell gültige Kennwort ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Geben Sie eine vierstellige Zahl als neues Kennwort ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Wenn im Display **Bestätigen:** angezeigt wird, geben Sie dasselbe Kennwort noch einmal ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Tastensperre einschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 1**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Sperre ein-**
stell.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie das vierstellige Kennwort über die Zifferntasten ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
Im Display erscheint **Tasten gesperrt**.

Tastensperre ausschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set**.
2. Geben Sie das 4-stellige Kennwort über die Zifferntasten ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
Die Tastensperre ist dann ausgeschaltet.

 Wenn Sie das falsche Kennwort eingeben, erscheint **Kenn-**
wort falsch im Display. Die Tastensperre bleibt eingeschalt-
tet, bis Sie das richtige Kennwort eingeben.


5 Senden

Dokument senden

Dokument einlegen

In den Dokumenteneinzug (ADF) können Sie bis zu zehn Seiten einlegen, die nacheinander automatisch vom Faxgerät eingelesen werden.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten und mit der Oberkante zuerst in den Dokumenteneinzug.
2. Verschieben Sie die Dokumentenführungen so, dass Sie die Papierkanten leicht berühren.



- Die eingelegten Dokumente sollten auf Normalpapier ($64 \text{ g/m}^2 - 90 \text{ g/m}^2$) gedruckt sein. Wenn Sie dickeres Papier verwenden, müssen Sie jede Seite einzeln einlegen, um einen Papierstau zu vermeiden.
 - Zum Faxen eingelegte Dokumente müssen zwischen 14,8 und 21,6 cm breit und zwischen 15 und 60 cm lang sein.
 - Beachten Sie, dass Zeichen, die weniger als 4 mm von den Papierkanten entfernt sind, nicht eingelesen werden können.
- ⊘ Folgende Dokumente sollten NICHT verwendet werden:
Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte, gefaltete, eingerissene, geklebte, geklammerte, ungleichmässig geformte oder mit Klebeband versehene Blätter, Karten, Zeitungsausschnitte oder Stoffe.

Fax automatisch senden

Dies ist die einfachste Weise, ein Fax zu senden.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers mit den Zifferntasten, über die Zielwahl, den Telefon-Index oder die Kurzwahl ein (siehe *Faxnummer wählen* auf Seite 30).
3. Drücken Sie **Fax Start**.



Während das Faxgerät ein Dokument einliest, die Faxnummer wählt oder das Dokument sendet, können Sie den Auftrag einfach mit **Stop/Exit** abbrechen.

Manuell senden (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)

Beim manuellen Senden wird die Übertragung manuell gestartet, sobald die Verbindung hergestellt ist.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton — **oder** — drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
3. Geben Sie am Faxgerät die Faxnummer ein (siehe *Faxnummer wählen* auf Seite 30).
4. Warten Sie, bis Sie den Faxton hören, und drücken Sie dann **Fax Start**.

Im Display erscheint:

Senden

5. Wenn Sie den Hörer abgehoben haben, legen Sie ihn nun wieder auf.

Faxnummer wählen

Manuell wählen

Geben Sie über die Zifferntasten die Faxnummer ein.




Rufnummernspeicher verwenden

Wenn die Rufnummern zuvor als Ziel- oder Kurzwahl gespeichert wurden (siehe *Rufnummern speichern* auf Seite 55), können diese wie folgt angewählt werden:

Zielwahl


Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der die Faxnummer gespeichert ist. Die vier Zielwahltasten befinden sich rechts im Funktions-tastenfeld.

 Wenn Sie eine Zielwahltaste drücken, unter der keine Nummer gespeichert ist, ertönt das akustische Signal und im Display erscheint: *Nicht belegt!* Diese Anzeige wird nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Kurzwahl


Drücken Sie **Search/Mute** (FAX-T104/FAX-T106) bzw. **Search** (FAX-T102) dann # und geben Sie anschliessend die zweistellige Kurzwahlnummer ein, unter der die Faxnummer gespeichert ist.




 Wenn Sie eine Kurzwahl eingeben, unter der keine Nummer gespeichert ist, ertönt das akustische Signal und im Display erscheint: *Nicht belegt!* Diese Anzeige wird nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Telefon-Index

Sie können wie folgt nach gespeicherten Nummern suchen. Drücken Sie dazu **Search/Mute** (FAX-T104/FAX-T106) bzw. **Search** (FAX-T102) und wählen Sie dann mit den Navigationstasten die Nummer im Telefon-Index aus.

 Zur alphabetischen Suche können Sie auch zuerst mit den Zifferntasten den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben und dann mit den Navigationstasten (◀ oder ▶) den Namen auswählen.



Automatische und manuelle Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung: Beim automatischen Senden wählt das Faxgerät einen besetzten Anschluss selbstständig bis zu 3-mal im Abstand von 5 Minuten an.

Manuelle Wahlwiederholung: Um die zuletzt gewählte Nummer noch einmal anzuwählen, drücken Sie **Redial/Pause**, dann **Fax Start**. Wenn Sie die Wahlwiederholung zum Senden verwenden, legen Sie zuvor das Dokument ein, falls es sich nicht schon im Dokumenteneinzug befindet.


Mit **Stop/Exit** können Sie die Wahlwiederholung abbrechen.

Sendeeinstellungen

Verschiedene Einstellungen zum Senden wählen

Zum Senden eines Dokumentes können Sie nacheinander verschiedene Funktionen einstellen, z.B. den passenden Kontrast, eine andere Auflösung, den Übersee-Modus, die zeitversetzte Übertragung, einen Faxabruf oder die Übertragung aus dem Sendespeicher.

Nachdem Sie wie in den folgenden Abschnitten beschrieben eine dieser Sendeeinstellungen geändert haben, erscheint im Display die Frage, ob Sie weitere Einstellungen vornehmen oder das Dokument nun senden möchten:



Drücken Sie **1**, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü `Sendeeinstell.` angezeigt
— oder —

drücken Sie **2**, wenn keine weiteren Einstellungen mehr notwendig sind und Sie den Sendevorgang starten möchten.

Kontrast

Wenn die Einstellung `Auto` gewählt ist, verwendet das Faxgerät für normal gedruckte Dokumente automatisch die passende Kontrasteinstellung.

Falls Sie jedoch ein extrem helles oder dunkles Dokument senden wollen, können Sie den entsprechenden Kontrast (`Hell` für sehr helle, `Dunkel` für sehr dunkle Dokumente) für dieses Dokument wie folgt wählen.

Nach dem Senden des Dokumentes wird der Kontrast automatisch wieder auf die Einstellung `Auto` zurückgesetzt, die für die meisten Dokumente verwendet werden kann.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 3**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung `Auto`, `Hell` oder `Dunkel`.

A screenshot of a display showing the text '3.Kontrast' in a rectangular box.


Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten.

— oder —

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

5. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein. Drücken Sie **Fax Start**.



Faxauflösung

Auflösung für das gesamte Dokument ändern

Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug und drücken Sie dann die Taste **Resolution** so oft, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird. Senden Sie das Dokument.

Nach dem Senden des Dokumentes wird die Auflösung automatisch wieder auf die Einstellung **Standard** zurückgesetzt, die für die meisten Dokumente verwendet werden kann.

Standard — Geeignet für die meisten gedruckten Schwarzweiss-Dokumente

Fein — Für kleine Schrift. Die Übertragung dauert etwas länger als mit der Standard-Auflösung.

S.Fein — Für sehr kleine Schriften und feine Zeichnungen. Die Übertragung dauert länger als mit der Fein-Auflösung.

Foto — Für Fotos und Dokumente mit verschiedenen Graustufen. Überträgt mit der geringsten Geschwindigkeit.


Auflösung für jede Seite getrennt wählen

Mit dieser Funktion können für die einzelnen Seiten des Dokumentes unterschiedliche Auflösungen eingestellt werden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn sich nur auf einer Seite ein Foto befindet. Es müssen dann nicht alle Seiten mit der langsameren Foto-Auflösung gesendet werden.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 4**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Auflösung für die erste Seite.

Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Wiederholen Sie Schritt 3 für jede Seite des Dokumentes. Drücken Sie nach der letzten Seite **Stop/Exit**.



5. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten, —oder—

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

6. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein. Drücken Sie **Fax Start**.


Sendespeicher

Wenn Sie ein vertrauliches Dokument senden möchten oder die zu sendenden Seiten schnell wieder benötigen, können Sie den Sendespeicher verwenden. Das Faxgerät liest dann alle Seiten in seinen Speicher ein, bevor es mit dem Anwählen der Nummer beginnt. Dadurch müssen Sie nicht warten, bis der Sendevorgang abgeschlossen ist, um das Dokument zu entnehmen.

Die Einstellung kann für alle Dokumente oder nur für das aktuell eingelegte Dokument geändert werden.


Sendespeicher für die aktuelle Sendung verwenden

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 9**.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung Aktuelle Sendung.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung Akt. Sendung: Ein (oder Aus).
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,
— oder —
drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.
6. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein.
Drücken Sie **Fax Start**. Das Faxgerät liest alle Seiten ein und sendet anschliessend das Dokument.



Sendespeicher für alle Sendungen verwenden

1. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 9**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung Alle Send.: Ein (oder Aus).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,
— oder —
drücken Sie **2**, um das Menü zu verlassen.



„Speicher voll“-Meldung

Wenn beim Einlesen der ersten Seite eines Dokumentes die Meldung `Speicher voll` im Display erscheint, brechen Sie die Funktion mit **Stop/Exit** ab und senden Sie die Seiten ohne sie zuvor zu speichern.

Wenn die Meldung beim Einlesen der 2. oder folgender Seiten erscheint, können Sie statt **Stop/Exit** auch die Taste **Fax Start** drücken, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden.



Wenn die `Speicher voll`-Meldung öfters erscheint, weil Sie zum Beispiel häufig umfangreiche Dokumente mit vielen Grafiken oder Fotos senden, sollten Sie den Sendespeicher ausschalten.

Rundsenden

Sie können ein Dokument automatisch an bis zu 104 verschiedene Empfänger senden.

Dazu müssen die Faxnummern der Empfänger zuvor als Zielwahl oder Kurzwahl gespeichert worden sein und der Sendespeicher muss für die aktuelle oder für alle Sendungen eingeschaltet sein.

Nach dem Rundsendevorgang wird ein Bericht ausgedruckt, der Sie über das Ergebnis informiert.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set**, **3**, **9** um den Sendespeicher einzuschalten. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung `Ein` (siehe *Sendespeicher* auf Seite 34) und drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,
— oder —
drücken Sie **2**, um das Menü zu verlassen.
4. Geben Sie nacheinander die Rufnummern der Faxgeräte ein, an die das Dokument gesendet werden soll.
Dazu können Sie eine **Gruppentaste** verwenden (siehe *Rundsende-Gruppen speichern* auf Seite 57) oder nacheinander die **Zielwahl**tasten drücken, den **Telefon-Index** sowie die **Kurzwahl** verwenden.
5. Drücken Sie **Fax Start**. Das Faxgerät speichert nun das Dokument und versendet es an alle Nummern, die Sie eingegeben haben. Besetzte Anschlüsse werden automatisch erneut angewählt.



- Mit **Stop/Exit** kann die aktuelle Sendung abgebrochen werden.
- Um den gesamten Rundsendevorgang abzubrechen, drücken Sie **Menu/Set**, **4** (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge* auf Seite 41).
- Um den Sendespeicher nach dem Rundsenden wieder auszuschalten, gehen Sie zu Schritt 2 und wählen die Einstellung `Aus`.

Zeitversetztes Senden

Sie können bis zu drei Dokumente automatisch zu einem späteren Zeitpunkt (innerhalb von 24 Stunden) senden lassen, um z. B. billigere Gebührentarife zu nutzen.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set**, **3**, **7**. 7. Zeitwahl
3. Geben Sie die Uhrzeit, zu der das Dokument gesendet werden soll, im 24-Stundenformat ein (z. B. 19:45).

Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Drücken Sie **1** für **ADF**, wenn das Dokument nicht gespeichert, sondern direkt aus dem Dokumenteneinzug gesendet werden soll. Es bleibt dann im Einzug, bis die Übertragung beginnt. 1. ADF 2. Speicher

— **Oder** —

Drücken Sie **2** für **Speicher**, wenn das Dokument gespeichert werden soll, damit der Dokumenteneinzug für das Senden oder Kopieren weiterer Dokumente frei bleibt.

5. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— **oder** —

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

6. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein.
7. Drücken Sie **Fax Start**. Das Faxgerät sendet das Dokument zur eingestellten Zeit.



- Wie viele Seiten gespeichert werden können, ist von der Menge und Art der Daten (Text oder Grafiken) abhängig.
- Wenn Sie in Schritt 4 die Taste **2** gedrückt haben, bleibt das Dokument gespeichert, bis Sie es mit der Funktion **Abbrechen löschen** (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge* auf Seite 41).

Deckblatt

Sie können vor jedem Dokument ein vom Faxgerät erstelltes Deckblatt senden, auf das die programmierte Absenderkennung (Name und Rufnummer), der gespeicherte Empfängername und - falls gewünscht - auch die Seitenanzahl und ein vorprogrammierter Kommentar gedruckt werden.

Wenn Sie die Rufnummer manuell anwählen oder kein Empfängername gespeichert ist, bleibt das „An“-Feld leer.

Die Deckblatt-Funktion kann für alle Dokumente oder nur für das aktuelle Dokument eingeschaltet werden. Wenn Sie die Deckblatt-Funktion für alle Sendungen einschalten, wird keine Seitenanzahl ausgedruckt.

Diese Kommentare stehen zur Auswahl:

- 1.Kein Kommentar
- 2.BITTE ANRUFEN
- 3.EILIG
- 4.VERTRAULICH

Wenn Sie keinen Kommentar auf das Deckblatt drucken wollen, wählen Sie 1.Kein Kommentar. Sie können zusätzlich zwei eigene, bis zu 27 Zeichen lange Kommentare programmieren (siehe *Deckblatt-Kommentar speichern* auf Seite 38):

- 5.(selbst programmiert)
- 6.(selbst programmiert)

Deckblatt für die aktuelle Sendung

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird nur vor dem aktuell eingelegten Dokument ein Deckblatt gesendet, auf dem die Anzahl der gesendeten Seiten ausgedruckt werden kann.



Die Deckblatt-Funktion kann nur eingeschaltet werden, wenn die Absenderkennung programmiert wurde (siehe *Absenderkennung* auf Seite 21).

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 1.**
3. Drücken Sie **Menu/Set**, wenn im Display *Aktuelle Sendung* angezeigt wird.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Akt. Sendung:Ein* (oder *Akt. Sendung:Aus*), und drücken Sie **Menu/Set**.
5. Wenn Sie *Ein* gewählt haben, wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Kommentar.
6. Drücken Sie **Menu/Set**, wenn der gewünschte Kommentar angezeigt wird.
7. Geben Sie die Anzahl der Seiten zweistellig ein, die gesendet werden, z.B. **05**. Wenn Sie **00** eingeben, wird keine Seitenanzahl auf das Deckblatt gedruckt.
Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, drücken Sie **◀** und geben dann die richtige Zahl ein.
8. Drücken Sie **Menu/Set**.
9. Drücken Sie **1**, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü *Sendeeinstell.* angezeigt.
— **Oder** —
Drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.
10. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein und drücken Sie **Fax Start**.

Deckblatt für alle Sendeaufträge

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird vor jedem Dokument automatisch ein Deckblatt gesendet. Die Seitenanzahl kann nicht angegeben werden.

Die Deckblattfunktion kann nur eingeschaltet werden, wenn die Absenderkennung programmiert wurde (siehe *Absenderkennung* auf Seite 21).


1. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 1.** 
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung *Alle Send.:Ein* (oder *Aus*).
3. Drücken Sie **Menu/Set.**
4. Wenn Sie *Ein* gewählt haben, wählen Sie nun mit ▲ oder ▼ den gewünschten Kommentar.
5. Drücken Sie **Menu/Set**, wenn der gewünschte Kommentar angezeigt wird. Im Display erscheint:

6. Drücken Sie **1**, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü *Sendeeinstell.* angezeigt.

— **Oder** —



Drücken Sie **2** zum Verlassen des Menüs.

Deckblatt drucken

Sie können wie folgt ein Deckblatt ausdrucken lassen. Auf diesem können Sie z. B. handschriftlich einen Kommentar und die Seitenanzahl notieren und es dann vor der ersten Seite eines Dokumentes einlegen.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 1.** 
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung *Drucken*.
Drücken Sie **Menu/Set**.

Deckblatt-Kommentar speichern

1. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 2.**
Im Display wird angezeigt: 
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktionsnummer 5 oder 6, unter der Ihr Kommentar gespeichert werden soll.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie den Kommentar (bis zu 27 Zeichen) mit den Zifferntasten ein (siehe *Texteingabe* auf Seite 102).
Drücken Sie **Menu/Set**. Im Display erscheint:

4. Drücken Sie **1**, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü *Sendeeinstell.* angezeigt.

— **Oder** —

Drücken Sie **2** zum Verlassen des Menüs.

Bedienerruf und Rückrufnachricht (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)

Sie können unmittelbar nach dem Senden eines Faxes den Empfänger ans Telefon rufen, ohne dass die Verbindung neu aufgebaut werden muss. Dazu muss das Empfängergerät mit einem Telefon ausgestattet sein. Dieses klingelt bei einem Bedienerruf wie bei einem normalen Anruf. Wenn der Anruf angenommen wird, klingelt Ihr Faxgerät. Sie können dann am FAX-T104 / FAX-T106 den Hörer des Faxgerätes abnehmen, um das Gespräch zu führen. Am FAX-T102 heben Sie den Hörer des externen Telefones ab und drücken dann **Tel**, um das Gespräch zu führen.

Wenn auch die Rückrufnachricht eingeschaltet wird, sendet Ihr Faxgerät eine Rückrufnachricht, falls der Empfänger nicht auf den Bedienerruf reagiert. Die Rückrufnachricht kann nur eingeschaltet werden, wenn die Absenderkennung gespeichert wurde.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 6**. 6. Bedienerruf
Im Display wird die aktuelle Einstellung für den Bedienerruf angezeigt.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**). Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Wenn Sie **Ein** gewählt haben, erscheint im Display die aktuelle Einstellung für die Rückrufnachricht.
Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**). Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Drücken Sie **1**, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü **Sendeeinstell.** angezeigt.
— **Oder** —
Drücken Sie **2**, um den Sendevorgang wie folgt zu starten.
6. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein und drücken Sie **Fax Start**.
7. Wenn Ihr Bedienerruf beantwortet wird, klingelt Ihr Faxgerät. Nehmen Sie den Hörer des Faxgerätes (nur FAX-T104 und FAX-T106) ab, um das Gespräch zu führen. Am FAX-T102 heben Sie den Hörer des externen Telefon ab und drücken dann **Tel**, um das Gespräch zu führen.



Die automatische Wahlwiederholung, das zeitversetzte Senden und der Faxabruf können nicht zusammen mit der Bedienerruf-Funktion verwendet werden.

Rückrufnachricht drucken

1. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 6**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Drucken**.
Drücken Sie **Menu/Set**.

6. Bedienerruf

Übersee-Modus

Wenn bei Übersee-Übertragungen Fehler auftreten, sollten Sie diese Funktion einschalten. Sie wird nach der Übertragung automatisch wieder ausgeschaltet.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set**, **3**, **5**. 5.Übersee-Modus
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten
— **oder** —
drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.
5. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein.
Drücken Sie **Fax Start**.

Aufträge abbrechen/unterbrechen

Abbrechen einer Sendung mit der Stopp-Taste

Während das Faxgerät ein Dokument einliest, die Faxnummer wählt oder das Dokument sendet, können Sie den Auftrag einfach mit **Stop/Exit** abbrechen.

Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge

Anstehende Aufträge, wie zeitversetzte Sendeaufträge, Rundsendeaufträge oder ein Faxabruf, können wie folgt angezeigt und abgebrochen werden:

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **4**. 4 . Abbrechen?
Der erste Auftrag, auf den das Gerät wartet, wird im Display angezeigt.
2. Falls nur ein Auftrag programmiert ist, gehen Sie zu Schritt 3 — **oder** —
wenn mehr als ein Auftrag programmiert ist, können Sie den Auftrag, der abgebrochen werden soll, mit ▲ oder ▼ wählen und dann **Menu/Set**. drücken.
3. Drücken Sie **1**, um den Auftrag abzubrechen,
— **oder** —
drücken Sie **2**, wenn die Funktion nicht abgebrochen werden soll.
Zum Löschen weiterer Aufträge gehen Sie wieder zu Schritt 2.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Auftrag unterbrechen

Wenn ein Dokument für das zeitversetzte Senden (oder einen Faxabruf) im Einzug liegt, kann mit dieser Funktion zwischenzeitlich ein anderes Dokument gesendet oder kopiert werden. Die Einstellungen im Menü können jedoch nicht verändert und die Wahlwiederholung nicht verwendet werden.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **5**. 5 . Unterbrechen
2. Warten Sie 2 Sekunden und nehmen Sie dann das Dokument aus dem Einzug.
3. Legen Sie das Dokument ein, das gesendet oder kopiert werden soll.
4. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein und drücken Sie **Fax Start**, um das Dokument zu versenden.
5. Nach der Übertragung bzw. dem Kopieren legen Sie das ursprüngliche Dokument wieder ein.
6. Drücken Sie **Menu/Set**, **5**, um die Unterbrechung zu beenden.



Wenn der Dokumenteneinzug frei ist, weil das für die Zeitwahl oder den Faxabruf vorbereitete Dokument gespeichert wurde, können Sie jederzeit ein anderes Dokument senden oder kopieren, ohne dass die Funktion **Unterbrechen** verwendet werden muss.


6 Empfangen


Empfangsmodus-Einstellungen

Welcher Empfangsmodus für welchen Zweck?

Sie können zwischen 4 Empfangsmodi wählen:

LCD-Anzeige	Funktionsweise	Verwendung
Nur Fax (Automatischer Faxempfang)	Das Gerät schaltet bei jedem Anruf automatisch auf Faxempfang um.	Diese Einstellung sollten Sie nur wählen, wenn für Telefongespräche eine separate Leitung vorhanden ist und das Gerät ausschliesslich zum Empfangen und Senden von Dokumenten vorgesehen ist.
Fax/Tel (Automatische Fax-/Telefon-schaltung) (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)	Das Faxgerät nimmt alle Anrufe automatisch an. Faxe werden automatisch empfangen. Bei einem Telefonanruf ist ein Pseudoklingeln zu hören, währenddessen Sie den Anruf noch annehmen können. Am FAX-T102 muss nach Abheben des Telefonhörers die Taste Tel gedrückt werden. Vor Einschalten des Fax/Tel-Modus muss am FAX-T106 eine F/T-Ansage aufgenommen worden sein (siehe <i>F/T-Ansage aufnehmen (nur FAX-T106)</i> auf Seite 47).	Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn Sie viele Faxe und nur selten Telefonanrufe empfangen oder wenn niemand Anrufe annehmen kann und ein Fax erwartet wird. Am FAX-T106 können Sie diesen Modus alternativ zum Anrufbeantworter verwenden, wenn Sie nicht zu Hause sind oder nicht gestört werden wollen. Anrufer werden durch die F/T-Ansage informiert, dass Sie im Moment nicht erreichbar sind, der Anrufer kann jedoch keine Nachricht hinterlassen.
Manuell (Manueller Empfang) (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)	Sie können alle Anrufe mit dem Telefon annehmen. Wenn ein Faxton zu hören ist oder sich niemand meldet, sendet Ihnen wahrscheinlich jemand ein Fax. Warten Sie kurz, bis das Faxgerät zum Faxempfang umschaltet und legen Sie dann den Hörer auf (siehe <i>Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)</i> auf Seite 45).	Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn Sie vorwiegend Telefonanrufe und nur selten Faxe empfangen.
TAD:Anrufbeantw. (Anrufbeantwortermodus) (nur FAX-T102 und FAX-T104 mit externem Anrufbeantworter)	Wenn ein externer Anrufbeantworter angeschlossen und entsprechend vorbereitet ist, nimmt dieser alle Anrufe an und zeichnet hinterlassene Nachrichten auf. Bei einem Faxanruf übernimmt das Faxgerät den Anruf und empfängt das Fax automatisch.	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der externe Anrufbeantworter von Anrufern hinterlassene Nachrichten aufnehmen und das Faxgerät Faxe automatisch empfangen soll (siehe <i>Externen Anrufbeantworter anschliessen auf Seite 16</i>).

TAD:Anrufbeantw. (Anrufbeantw. wortermodus) (nur FAX-T106)	Das Faxgerät nimmt alle Anrufe an und zeichnet von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten auf. Wenn die Faxspeicherung eingeschaltet ist, werden empfangene Faxe auch gespeichert.	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der eingebaute Anrufbeantworter alle Anrufe annehmen soll. Sie können die Anrufe jederzeit mit dem Faxtelefon übernehmen (siehe <i>Anrufbeantworter</i> auf Seite 71).
 Ein		



Empfangsmodus wählen (FAX-T102 und FAX-T104)

1. Drücken Sie **Receive Mode**.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
Die möglichen Einstellungen sind:

Nur Fax

Fax/Tel

Manuell

TAD:Anrufbeantw.

2. Drücken Sie **Receive Mode** so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint. Nach zwei Sekunden zeigt das Display wieder Datum, Uhrzeit und den neu eingestellten Empfangsmodus.

Empfangsmodus wählen (FAX-T106)

1. Drücken Sie **Receive Mode**.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
Die möglichen Einstellungen sind:


Nur Fax

Fax/Tel

Manuell

2. Drücken Sie **Receive Mode** so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint. Nach zwei Sekunden zeigt das Display wieder Datum, Uhrzeit und den neu eingestellten Empfangsmodus.

Anrufbeantworter-Modus einschalten

Wenn der Anrufbeantworter entsprechend vorbereitet ist, können Sie ihn einschalten, indem Sie die Taste  (**Digital TAD**) drücken, so dass sie leuchtet.

TAD:Anrufbeantw.

Manueller Empfang (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)

Wenn der manuelle Empfang (Man) mit der Taste **Receive Mode** eingestellt wurde, können alle Anrufe manuell mit dem Telefon angenommen werden. Gehen Sie dann wie folgt vor:

Es ist ein ...	Sie können nun ...
1. normaler Telefonanruf	den Hörer des Telefons abheben und das Gespräch führen.
2. Faxanruf (Faxton)	einen Moment warten und dann den Hörer auflegen. Das Dokument wird automatisch empfangen. (Dazu muss die automatische Fax-Erkennung eingeschaltet sein (werkseitige Einstellung, siehe <i>Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)</i> auf Seite 45.)



Wenn Sie aus dem Haus gehen oder aus anderen Gründen nicht erreichbar sind und ein Fax erwarten, sollten Sie den Empfangsmodus **Nur Fax** oder **F/T** bzw. **TAD** einschalten, damit das Fax auch in Ihrer Abwesenheit automatisch empfangen werden kann.

Klingelanzahl

Mit dieser Funktion wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das Faxgerät einen Anruf im **Nur Fax**- und im **Fax/Tel**-Modus und am FAX-T106 auch im **TAD**-Modus automatisch annimmt.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 1**.
2. Nur FAX-T106: Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Anzeige **Klingelanzahl** und drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Klingelanzahl. Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**.



- Wenn ein externes Telefon angeschlossen ist, sollten Sie die Klingelanzahl möglichst hoch einstellen, damit genügend Zeit zur Annahme des Anrufes bleibt, bevor das Faxgerät den Anruf übernimmt.
- Nur FAX-T106: Wenn die Funktion **Statusinfo** eingeschaltet ist, wird die hier gewählte Klingelanzahl ignoriert (siehe *Gebührenfreies Statusinfo* auf Seite 77).

Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)

Wenn hier die Einstellung **Ein** gewählt ist (werkseitige Einstellung), werden Faxe auch automatisch empfangen, wenn der Faxanruf mit dem Telefon des Faxgerätes (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder einem externen Telefon angenommen wurde. Sie müssen nur einige Sekunden warten, bis zum Empfang umgeschaltet wird und im Display **Empfang** erscheint.

Ist die Einstellung **Auto** gewählt (nur FAX-T104 und FAX-T106), wird das Fax nur automatisch empfangen, wenn der Anruf über das Telefon des Faxgerätes angenommen wurde.

Wenn die Einstellung **Aus** gewählt ist (oder wenn die Fax-Erkennung auf Grund von Leitungsstörungen nicht arbeitet), müssen Sie den Faxempfang manuell mit der Taste **Fax Start** aktivieren — **oder** — am externen Telefon den Fernaktivierungs-Code (werkseitig * 5 1) eingeben (siehe *Fernaktivierung einschalten und Codes ändern* auf Seite 49).



Wenn Sie von einem Computer aus Faxe über dieselbe Telefonleitung versenden und das Faxgerät diese Übertragung unterbricht, sollten Sie die **Fax-Erkennung** auf **Aus** stellen.

Faxerkennung ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **2**, **3**. 3. Fax-Erkennung
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein**, **Auto** (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder **Aus**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus) (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)

Wenn der F/T-Modus eingestellt ist, klingeln bei einem Anruf alle an der Leitung angeschlossenen Telefone. Das Faxgerät nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingelzeichen an (siehe *Klingelanzahl* auf Seite 44) und prüft, ob es sich um ein Fax oder einen Telefonanruf handelt. Handelt es sich um einen Faxanruf, wird das Dokument empfangen.

Bei einem Telefonanruf gibt das Faxgerät eine Folge von zwei kurzen Klingelzeichen aus (Pseudoklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen.

Sie können während dieser Zeit den Faxhörer abheben (nur FAX-T104 und FAX-T106) - **oder** - am FAX-T102 den Hörer eines externen Telefons abnehmen und **Tel** drücken, um das Gespräch zu führen.

An einem *parallel* geschalteten Telefon müssen Sie den Hörer innerhalb der Zeit des Pseudoklingelns abnehmen und zwischen den Pseudoklingel-Zeichen den Deaktivierungs-Code (werkseitig **# 5 1**) eingeben. Wenn sich niemand meldet oder falls Ihnen jemand ein Fax senden möchte, können Sie den Anruf wieder zum Faxgerät zurückleiten, indem Sie den Fernaktivierungs-Code (werkseitig *** 5 1**) eingeben. Der Deaktivierungs-Code wird nur im F/T-Modus verwendet.



- Nachdem das Faxgerät den Anruf angenommen hat, ist nur noch das Pseudoklingeln des Faxgerätes zu hören. Extern angeschlossene Telefone klingeln nach Annahme des Anrufes durch das Faxgerät nicht weiter.
- Auch wenn der Anrufer während des Pseudoklingelns den Hörer auflegt, klingelt es weiter.
- Sobald das Gerät den Anruf angenommen hat, ist der Anruf gebührenpflichtig für den Anrufer.

F/T-Ansage aufnehmen (nur FAX-T106)

Die F/T-Ansage wird im Empfangsmodus Fax/Tel bei einem Telefonanruf wiedergegeben. Sie können mit dieser Ansage den Anrufer zum Beispiel darüber informieren, wann Sie wieder erreichbar sind. Nach dieser Ansage kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen.

Um Anrufern die Möglichkeit zu geben, Nachrichten zu hinterlassen, verwenden Sie den Anrufbeantworter-Modus (siehe *Anrufbeantworter* auf Seite 71).



Der F/T-Modus kann nur eingeschaltet werden, wenn eine F/T-Ansage aufgesprochen wurde.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **4**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Anzeige F/T-Ansage. Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung Aufnehmen? . Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Heben Sie den Hörer ab und sprechen Sie die Ansage auf (max. 20 Sekunden).
Zum Beispiel: Guten Tag. Im Moment kann niemand Ihren Anruf annehmen. Sie erreichen uns wieder ab 17:30 Uhr.
5. Drücken Sie **Stop/Exit** und legen Sie den Hörer auf. Die Ansage wird nun zu Ihrer Kontrolle wiedergegeben.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

F/T-Rufzeit einstellen (nur FAX-T102 und FAX-T104)

Sie können wählen, wie lange das Faxgerät im F/T-Modus klingeln soll (Pseudoklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **2**, **2**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼**, wie lange das Faxgerät nach Annehmen eines Telefonanrufes klingeln soll (20, 30, 40 oder 70 Sekunden). Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.



Auch wenn der Anrufer während des Pseudoklingelns auflegt, klingelt das Faxgerät bis zum Ende der eingestellten Rufzeit weiter.

2.F/T Rufzeit

Fernaktivierung des Faxgerätes mit einem externen Telefon



Diese Funktion werden Sie nur benötigen, wenn die automatische Fax-Erkennung ausgeschaltet wurde oder z. B. aufgrund von Leitungsstörungen nicht richtig arbeitet (siehe *Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich)* auf Seite 45).

Wenn Sie einen Anruf über ein extern angeschlossenes Telefon angenommen haben und Sie einen Faxton oder gar nichts hören, wird Ihnen wahrscheinlich ein Fax gesendet. Warten Sie in diesem Fall einen Moment. Wenn das Faxgerät nicht automatisch zum Faxempfang umschaltet, können Sie das Dokument wie folgt zum Faxgerät leiten:

- Wenn Sie den Hörer eines parallelen Telefons abgenommen haben, geben Sie über die Tasten des Telefons den Fernaktivierungs-Code (werkseitig * 5 1) ein. Warten Sie, bis das Gerät den Anruf übernimmt (der Faxton ist zu hören und das Display des Faxgerät zeigt *Empfang*). Legen Sie dann den Hörer auf.
- Wenn Sie einen Anruf über ein extern angeschlossenes Telefon angenommen haben, geben Sie über die Tasten des Telefons den Fernaktivierungs-Code (werkseitig * 5 1) ein — **oder** — drücken Sie am Faxgerät **Fax Start**. Warten Sie, bis das Gerät den Anruf übernimmt (der Faxton ist zu hören und das Display des Faxgerät zeigt *Empfangen*). Legen Sie dann den Hörer auf.



Zur Verwendung des Fernaktivierungs-Codes muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein.

Fernaktivierung einschalten und Codes ändern

Diese Funktion muss zur Verwendung der Fernaktivierung des Faxgerätes und am FAX-T104 und FAX-T106 zur Gesprächsweitergabe vom schnurlosen Telefon zum Faxtelefon eingestellt werden (Telefonaktivierung, siehe *Gesprächsweitergabe von einem externen Schnurlos-Telefon zum Faxtelefon (nur FAX-T104 und FAX-T106)* auf Seite 50).

Werkseitig ist für die Fernaktivierung des Faxgerätes der Code * 5 1, für die Faxdeaktivierung der Code # 5 1 und für die Telefonaktivierung des FAX-T104 und FAX-T106 der Code * 8 1 eingestellt.

Falls diese Codes in Ihrer Telefonanlage nicht richtig arbeiten, können Sie die Codes ändern.



Falls nach Eingabe des Fernaktivierungs-Codes die Leitung immer unterbrochen wird, sollten Sie einen anderen Code programmieren. Der Code kann die Ziffern 1 bis 9, * oder # enthalten. Fernaktivierungs-, Deaktivierungs-, Telefonaktivierungs- und Zugangscode für die Fernabfrage müssen sich deutlich unterscheiden.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **2**, **4**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Sie können nun - falls notwendig - einen neuen Fernaktivierungs-Code (für den Faxempfang) eingeben.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Sie können nun - falls notwendig - einen neuen Faxdeaktivierungs-Code eingeben.
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Sie können nun - falls notwendig - einen neuen Telefonaktivierungs-Code (zur Gesprächsweitergabe) eingeben.
Drücken Sie **Menu/Set**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**.

4. Fernakt. -Code

Gesprächsweitergabe von einem externen Schnurlos-Telefon zum Faxtelefon (nur FAX-T104 und FAX-T106)

Sie können einen Telefonanruf, den Sie mit einem schnurlosen, extern angeschlossenen Telefon (DECT) angenommen haben, zum Faxtelefon weiterleiten. Es können jedoch keine Anrufe vom Faxgerät zum schnurlosen Telefon geleitet werden.

Die Basiseinheit des schnurlosen Telefons (DECT) muss dazu an dieselbe Telefonsteckdose wie das Faxgerät angeschlossen sein.

Gespräch zum Faxtelefon weiterleiten

Wenn Sie ein Gespräch mit dem schnurlosen Telefon angenommen haben und es zum Faxtelefon weiterleiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie über die Tasten des schnurlosen Telefons den Telefonaktivierungscode (werkseitig * 8 1) ein.
2. Das Faxgerät klingelt wie bei einem Telefonanruf im F/T-Modus (Pseudoklingeln) und im Display erscheint *Hörer abnehmen*.
3. Um das Gespräch zu übernehmen, heben Sie den Faxhörer ab
— oder —
drücken Sie **Speaker Phone** und führen Sie das Gespräch über das Faxmikrofon.



- Zur Verwendung der Aktivierungs-Codes muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein (siehe *Fernaktivierung einschalten und Codes ändern* auf Seite 49).
- Legen Sie den Hörer am schnurlosen Telefon nicht auf, bevor das Gespräch am Faxtelefon übernommen wurde, weil sonst der Anruf verloren geht. Dass das Gespräch übernommen wurde, merken Sie daran, dass die Verbindung zum schnurlosen Telefon unterbrochen ist und Sie über das Telefon weder sprechen noch hören können.
- Wenn am Faxgerät niemand das Gespräch annimmt, hört das Pseudoklingeln nach 30 Sekunden auf. In diesem Fall kann es noch möglich sein, mit dem Anrufer weiter über das schnurlose Telefon zu sprechen.
- Ein Telefonat zwischen dem schnurlosen Telefon und dem Faxtelefon ist nicht möglich.

Empfangsfunktionen

Automatische Verkleinerung beim Empfang

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass empfangene Dokumente, die grösser als das A4-Empfangspapier sind, auf zwei Seiten ausgedruckt werden. Wenn Sie **Ein** wählen, wird das Fax automatisch so verkleinert, dass es auf das A4-Empfangspapier passt.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 5.**
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

5.Auto Verkl.



- Wenn ein einseitiges Dokument beim Empfang auf zwei Seiten ausgedruckt wird, sollten Sie die Einstellung **Ein** wählen. Falls das Dokument jedoch zu lang ist, wird es auf zwei Seiten gedruckt.
- Dokumente, die kleiner als das Empfangspapier sind, werden nicht verkleinert.

Speicherempfang bei Papiermangel

Falls der Papierschacht während des Empfangs leer wird, erscheint im Display **Papier prüfen**. Legen Sie dann neues Papier ein (siehe *Papier einlegen* auf Seite 19). Falls kein Papier nachgelegt wird, geschieht Folgendes:

Wenn der Speicherempfang eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung) ...

Der Empfang wird trotz Papiermangels fortgesetzt und die restlichen Seiten werden - soweit genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht - gespeichert.

Es werden auch alle anschliessend empfangenen Faxe gespeichert, bis die Speicherkapazität erschöpft ist. Wenn der Speicher voll ist, werden keine Faxe mehr angenommen. Um die im Speicher empfangenen Faxe auszudrucken, legen Sie neues Papier in die Papierzufuhr ein.

Wenn der Speicherempfang ausgeschaltet ist ...

Die restlichen Seiten des Dokumentes, das gerade empfangen wird, werden gespeichert, sofern noch genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht. Alle nachfolgenden Faxanrufe werden nicht mehr automatisch empfangen, bis neues Papier eingelegt wird. Um die restlichen Seiten des Dokumentes auszudrucken, legen Sie neues Papier in den Papierschacht ein.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 6.**
2. Wählen sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

6.Speicherempf.

Gespeicherte Faxe drucken (nur FAX-T102 und FAX-T104)

Wenn die Faxspeicherung oder die Fax-Weiterleitung eingeschaltet ist (**Menu/Set, 8, 3**, siehe *Faxspeicherung einschalten* auf Seite 66) können Sie gespeicherte Faxe wie folgt ausdrucken lassen:

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 3.**
2. Drücken Sie **Fax Start**.

3.Fax Drucken

7 Telefonfunktionen (am FAX-T102 nur mit externem Telefon)

Anrufen

1. Nehmen Sie den Hörer ab
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
2. Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten, die Ziel- oder Kurzwahl oder über den Telefon-Index ein.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).

Wählen mit aufgelegtem Hörer

1. Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten, die Ziel- oder Kurzwahl oder über den Telefon-Index ein.
2. Wenn Sie über den Lautsprecher hören, dass sich jemand meldet, können Sie
am FAX-T106 über die Freisprecheinrichtung antworten
— **oder** —
am FAX-T104 und FAX-T106 den Hörer des Faxgerätes abnehmen
— **oder** —
am FAX-T102 den Hörer des externen Telefons abnehmen und die Taste **Tel** drücken. (Wenn Sie **Tel** drücken, bevor Sie den Hörer abnehmen, wird die Verbindung unterbrochen.)
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).

Rufnummernspeicher verwenden

Wenn die Rufnummern zuvor als Ziel- oder Kurzwahl gespeichert wurden (siehe *Rufnummern speichern* auf Seite 55), können diese wie folgt angewählt werden. Sie können eine Liste aller gespeicherten Rufnummern ausdrucken (siehe *Berichte und Listen ausdrucken* auf Seite 64).

Zielwahl

1. Nehmen Sie den Hörer ab
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
2. Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der die gewünschte Telefonnummer gespeichert ist. Die Nummer wird angewählt.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).



Wenn Sie eine Zielwahltaste drücken, unter der keine Nummer gespeichert ist, ertönt das akustische Signal und im Display erscheint: *Nicht belegt!* Diese Anzeige wird nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Kurzwahl

1. Nehmen Sie den Hörer ab
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
2. Drücken Sie **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 oder FAX-T106), dann **#** und geben Sie anschließend die zweistellige Kurzwahlnummer ein.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).



Wenn Sie eine Kurzwahl eingeben, unter der keine Nummer gespeichert ist, ertönt das akustische Signal und im Display erscheint: *Nicht belegt!* Diese Anzeige wird nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Telefon-Index

Sie können nach Nummern suchen, die Sie als Ziel- oder Kurzwahl gespeichert haben (siehe *Zielwahl speichern auf Seite 55* und *Kurzwahl speichern auf Seite 56*).

1. Nehmen Sie den Hörer ab
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
2. Drücken Sie **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 oder FAX-T106).
3. Wählen Sie nun den gewünschten Namen mit ◀ oder ▶ aus. Zur alphabetischen Suche können Sie auch zuerst mit den Zifferntasten den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
4. Drücken Sie **Fax Start**, wenn der gewünschte Name im Display erscheint. Das Faxgerät wählt die Nummer.
5. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).

Wahlwiederholung

Um die zuletzt über die Tasten des Faxgerätes gewählte Nummer noch einmal anzuwählen, drücken Sie **Redial/Pause**.

1. Nehmen Sie den Hörer ab
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).
2. Drücken Sie **Redial/Pause**.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf
— **oder** —
drücken Sie **Speaker Phone** (nur FAX-T106).

Anrufe annehmen

Anrufe über die Freisprecheinrichtung annehmen (nur FAX-T106)

Wenn das Telefon klingelt, können Sie den Anruf auch durch Drücken der Taste **Speaker Phone** annehmen, ohne den Hörer abzunehmen. Sprechen Sie dann in Richtung des Faxmikrofons. Am Ende des Gesprächs drücken Sie noch einmal **Speaker Phone**. Falls die Verbindung schlecht ist, hört der Gesprächspartner ihre Stimme eventuell hallend. Heben Sie in diesem Fall den Hörer ab oder rufen Sie erneut an.

Beim Telefonieren

Stummschaltung (nur FAX-T104 und FAX-T106)

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **Search/Mute** zur Stummschaltung des Telefons.
2. Sie können sich dann im Raum unterhalten, ohne dass der Gesprächspartner mithören kann. Sie können auch den Hörer auflegen, die Verbindung wird nicht unterbrochen.
3. Nehmen Sie den Hörer wieder ab oder drücken Sie am FAX-T106 **Speaker Phone**, um die Stummschaltung aufzuheben.



- Wenn Sie **Search/Mute** drücken, ohne den Hörer abzuheben, wird der Telefon-Index aufgerufen.
- Sie können wählen, welche Melodie der Gesprächspartner während der Stummschaltung hört (siehe *Hintergrundmelodie für Stummschaltung* auf Seite 25).

Fax am Ende eines Telefonats senden

Sie können am Ende eines Telefongesprächs, bevor aufgelegt wird, ein Fax senden. Dazu muss auch die Gegenstelle von einem Faxgerät aus telefonieren.

1. Bitten Sie den Gesprächspartner zu warten, bis er den Faxton hört, um dann die Start-Taste seines Gerätes zu drücken.
2. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug. Drücken Sie **Fax Start**. Im Display erscheint:
3. Legen Sie den Hörer auf.

Faxempfang am Ende eines Gespräches

Am Ende eines Gespräches kann Ihr Gesprächspartner Ihnen ein Fax senden.

1. Der Gesprächspartner muss das Dokument in das Faxgerät einlegen und die Taste zum Versenden drücken. Wenn er den Faxton des Faxgerätes hört, kann er den Hörer auflegen.
2. Warten Sie, bis Sie den Faxton hören, und drücken Sie dann **Fax Start**.
3. Im Display erscheint:
4. Sie können nun den Hörer auflegen.

8

Rufnummernspeicher

Rufnummern speichern

Allgemeines

Sie können Rufnummern für die Zielwahl, die Kurzwahl und Rufnummerngruppen zum Rundsenden eines Dokumentes speichern. Alle gespeicherten Rufnummern können über den alphabetisch sortierten Telefon-Index im Display gesucht und angewählt werden.



- Die gespeicherten Nummern bleiben auch bei einer Stromunterbrechung erhalten.
- Sie können sich ein Rufnummernverzeichnis ausdrucken lassen, dem Sie entnehmen können, unter welcher Ziel- bzw. Kurzwahl welche Rufnummer gespeichert ist (siehe *Berichte und Listen auf Seite 64*).

Wählpause

Sie können beim Speichern der Rufnummer eine Wählpause einfügen, z. B. zur Amtsholung in einer Nebenstellenanlage. Drücken Sie dazu **Redial/Pause**. Es erscheint dann ein Bindestrich (-) im Display. Durch jeden Druck auf diese Taste wird eine Pause von 3,5 Sekunden eingefügt.

Zielwahl speichern

Das Faxgerät hat vier Zielwahltasten, unter denen Rufnummern gespeichert werden können. Die gespeicherten Rufnummern können dann einfach durch Drücken der entsprechenden Zielwahltaste oder über den Telefon-Index angewählt werden (siehe *Zielwahl* auf Seite 30 und 52).

1. Drücken Sie **Menu/Set, 6, 1**.
2. Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der Sie die Nummer speichern möchten.
3. Geben Sie die Nummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen mit bis zu 15 Zeichen ein und drücken Sie **Menu/Set** (siehe *Texteingabe* auf Seite 102).

— Oder —

Drücken Sie nur **Menu/Set**, wenn Sie keinen Namen speichern möchten.

5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Rufnummernart und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Fax	nur Fax
Te1	nur Telefon
Fax/Te1	Fax/Telefon-Kombigerät

6. Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Nummern als Zielwahl zu speichern,
— oder —
drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.



- Beim Anwählen der Nummer wird der gespeicherte Name oder, falls kein Name gespeichert wurde, die Rufnummer im Display angezeigt.
- Die hier gewählte Art der Nummer wird im Rufnummernverzeichnis ausgedruckt, damit Sie wissen, ob es sich um eine Fax- oder Telefonnummer handelt.

Kurzwahl speichern

Sie können 100 Rufnummern als Kurzwahl speichern, die über den Telefon-Index (oder nach Drücken von **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 oder FAX-T106), **#**, der Eingabe einer zweistelligen Nummer und **Fax Start**) angewählt werden können (siehe *Kurzwahl* auf Seite 30 und 53).

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **6**, **2**.

2. Kurzwahl

2. Geben Sie über die Zifferntasten eine zweistellige Kurzwahlnummer (00-99) ein.

#05 :

dann SET

(Zum Beispiel: **05**)

Drücken Sie **Menu/Set**.

3. Geben Sie die Telefon- oder Faxnummer ein (bis zu 20 Stellen).

Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen mit bis zu 15 Zeichen ein und drücken Sie **Menu/Set**. (siehe *Texteingabe* auf Seite 102).

Name :

— Oder —

Drücken Sie **Menu/Set**, wenn Sie keinen Namen speichern möchten.

5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Rufnummernart. Drücken Sie **Menu/Set**.

Fax nur Fax

Te1 nur Telefon

Fax/Te1 Fax/Telefon-Kombigerät

6. Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Nummern als Kurzwahl zu speichern,
— oder —
drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.



- Beim Anwählen der Nummer wird der gespeicherte Name oder, falls kein Name gespeichert wurde, die Rufnummer im Display angezeigt.
- Die hier gewählte Art der Nummer wird im Rufnummernverzeichnis ausgedruckt, damit Sie wissen, ob es sich um eine Fax- oder Telefonnummer handelt.

Gespeicherte Rufnummern ändern

Wenn Sie beim Speichern von Rufnummern eine Zielwahltaste drücken oder eine Kurzwahlnummer eingeben, unter der bereits eine Rufnummer gespeichert wurde, erscheint im Display der Name bzw. die Nummer und die Frage, ob eine Änderung vorgenommen werden soll.

1. Drücken Sie **1**, wenn die gespeicherte Nummer geändert werden soll 1234567
1.Ändern 2.Nein
—oder—
drücken Sie **2**, wenn die Nummer nicht geändert werden soll.
2. Geben Sie die neue Nummer ein.
 - Soll nur ein Zeichen geändert werden, bringen Sie den Cursor mit ◀ oder ▶ unter dieses Zeichen und geben dann das neue Zeichen ein.
 - Soll die gesamte Nummer gelöscht werden, drücken Sie **Stop/Exit**, wenn sich der Cursor unter der ersten Ziffer befindet. Mit **Stop/Exit** werden jeweils alle Zeichen von der Cursorposition bis zum Ende der Nummer gelöscht.
3. Drücken Sie nun **Menu/Set** und ändern Sie gegebenenfalls den Namen auf die gleiche Weise.

Rundsende-Gruppen speichern

Durch das Zusammenfassen gespeicherter Rufnummern in einer Rundsende-Gruppe brauchen Sie beim Rundsenden zur Eingabe der Rufnummern nur die entsprechende Gruppe zu wählen (siehe *Rundsenden* auf Seite 35).

Zuerst müssen die Nummern wie zuvor beschrieben als Ziel- oder Kurzwahl gespeichert werden, **danach** können sie als Rundsende-Gruppe unter einer Zielwahltaste zusammengefasst werden.

Sie können eine grosse Rundsende-Gruppe mit bis zu 103 Rufnummern oder vier kleinere Gruppen speichern.


1. Drücken Sie **Menu/Set, 6, 3**. 3. Rundsende-Grup
2. Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der Sie die Gruppe speichern wollen (zum Beispiel Zielwahltaste **2**).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Gruppennummer ein. Drücken Sie **Menu/Set**.
(Zum Beispiel **1** für Gruppe 1).
Gruppe Nr.:G0
dann SET
4. Geben Sie nun die einzelnen Nummern ein. Sie können dazu nacheinander die Zielwahltasten drücken (z.B. **3**) oder **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 oder FAX-T106) und anschliessend die zweistellige Kurzwahl (z.B. **09**) eingeben.
Das Display zeigt im Beispiel: G01:*03#09
5. Nachdem Sie alle Rufnummern eingegeben haben, drücken Sie noch einmal **Menu/Set**.

6. Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen für die Rundsende-Gruppe ein (siehe *Texteingabe* auf Seite 102). (Zum Beispiel: EINLADUNG)
Drücken Sie **Menu/Set**.

Name :

dann SET

7. Drücken Sie **Stop/Exit**.

 Lassen Sie zur Kontrolle ein Rufnummernverzeichnis mit allen gespeicherten Ziel- und Kurzwahlnummern ausdrucken. Der Spalte IN GRUPPE können Sie entnehmen, welche Nummern in welcher Rundsende-Gruppe gespeichert sind (siehe *Berichte und Listen ausdrucken* auf Seite 64).

9 Faxabruf (Polling)

Faxabruffunktionen

Viele Unternehmen bieten einen Faxabruf-Service an, über den Sie Produktinformationen, Preise oder andere Informationen abrufen können.

Mit den Faxabruffunktionen können Sie ein anderes Faxgerät anrufen, um dort ein bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu empfangen (aktiver Faxabruf) oder Ihr Faxgerät so vorbereiten, dass ein anderes Faxgerät ein dort bereitgelegtes Dokument abrufen kann (passiver Faxabruf).

Das sendende sowie das empfangende Gerät müssen dazu eine Faxabruffunktion haben und entsprechend vorbereitet und eingestellt sein. Die Kosten übernimmt jeweils das anrufende Gerät.



Beachten Sie, dass nicht alle Faxgeräte auf einen Faxabruf antworten können.

Geschützter Faxabruf

Durch den geschützten Faxabruf können Faxe nur nach Eingabe des richtigen Kennwortes abgerufen werden. Dadurch wird verhindert, dass unbefugte Personen das bereitgelegte Dokument abrufen.



Der geschützte Faxabruf (aktiv und passiv) ist nur zwischen baugleichen Geräten möglich.

Aktiver Faxabruf

Aktiver Faxabruf (Standard)

Mit dieser Funktion können Sie ein anderes Faxgerät anrufen, um ein dort bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu empfangen.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 7**. 7. Aktiver Abruf
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Standard**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie die Faxnummer des Gerätes, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, ein und drücken Sie **Fax Start**.
Ihr Faxgerät wählt die eingegebene Nummer an und ruft das dort bereitgelegte Dokument ab.

Geschützter aktiver Faxabruf

Informieren Sie sich, welches Passwort am Gerät, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, programmiert ist.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 7**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Schutz**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Geben Sie das vierstellige Kennwort ein, das am Gerät, von dem Sie abrufen möchten, programmiert ist.
Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Geben Sie die Rufnummer des Gerätes ein, von dem ein Dokument abgerufen werden soll und drücken Sie **Fax Start**.
Ihr Faxgerät wählt die eingegebene Nummer an und ruft das dort bereitgelegte Dokument ab.

Zeitversetzter aktiver Faxabruf

Sie können auch eine Zeit programmieren, zu der Ihr Faxgerät ein Dokument von einem anderen Gerät abrufen soll.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 7**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Zeitwahl*.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Im Display erscheint die Aufforderung, eine Uhrzeit einzugeben, zu der Ihr Gerät das Dokument abrufen soll.
Geben Sie die gewünschte Abrufzeit im 24-Stundenformat ein, z.B. 21:45.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Geben Sie die Rufnummer des Gerätes, von dem ein Dokument abgerufen werden soll, ein und drücken Sie **Fax Start**.
Ihr Faxgerät wählt zum angegebenen Zeitpunkt die eingegebene Nummer an und ruft die dort bereitgelegten Dokumente ab.



Es kann jeweils nur 1 zeitversetzter Abruf programmiert werden.

Gruppenfaxabruf

Mit dieser Funktion können Sie automatisch nacheinander Dokumente von verschiedenen Faxgeräten abrufen lassen. Sie geben dazu einfach die verschiedenen Rufnummern ein. Das Faxgerät wählt die Rufnummern nacheinander an und ruft die dort vorbereiteten Dokumente ab. Anschliessend wird automatisch ein Bericht über den Gruppenfaxabruf ausgedruckt.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 2, 7**. F-Abruf:Standard
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Standard*, *Schutz* oder *Zeitwahl*.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wenn Sie *Standard* gewählt haben, lesen Sie bei Schritt 4 weiter.
 - Falls Sie *Schutz* gewählt haben, geben Sie das vierstellige Kennwort ein und drücken Sie **Menu/Set**.
 - Falls Sie *Zeitwahl* gewählt haben, geben Sie die gewünschte Abrufzeit im 24-Stundenformat ein und drücken **Menu/Set**.
4. Geben Sie nun nacheinander die Rufnummern der Faxgeräte ein, von denen ein Dokument abgerufen werden soll.
Dazu können Sie die entsprechenden **Gruppen-** bzw. **Zielwahltasten** drücken, den **Telefon-Index** benutzen und die **Kurzwahl** verwenden. Um zum Beispiel die Zielwahl 3 und die Kurzwahl 09 einzugeben, drücken Sie die Zielwahltaste 3, dann **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 oder FAX-T106), dann **#** und dann **09**.

5. Nachdem Sie alle Nummern eingegeben haben, drücken Sie **Fax Start**.

Das Faxgerät wählt die Nummern nacheinander an und ruft die bereitgelegten Dokumente ab.

Faxabruf abbrechen

Während das Faxgerät wählt, kann der Faxabruf mit **Stop/Exit** abgebrochen werden. Um den gesamten Gruppenfaxabruf abzubrechen, verwenden Sie die Funktion **Abbrechen?** (**Menu/Set, 4**) (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge* auf Seite 41).

Passiver Faxabruf

Passiver Faxabruf (Standard)

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument so vorbereiten, dass es von einem anderen Faxgerät abgerufen werden kann.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

2. Drücken Sie **Menu/Set, 3, 8**.

8.Passiver Abruf

3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Standard**.

F-Abruf:Standard

Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Drücken Sie **1**, wenn das Dokument nicht gespeichert, sondern direkt gesendet werden soll. Es bleibt dann im Dokumenteneinzug (ADF), bis die Übertragung beginnt.

1.ADF 2.Speicher

— **Oder** —

Drücken Sie **2**, wenn das Dokument gespeichert werden soll, damit der Dokumenteneinzug für das Senden oder Kopieren weiterer Dokumente frei bleibt.

5. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— **oder** —

drücken Sie **2** und **Fax Start**, wenn keine weiteren Einstellungen notwendig sind. Das Faxgerät wartet auf den Faxabruf durch ein anderes Gerät.



■ Wenn Sie in Schritt 4 die Taste **1** drücken, können Sie dennoch zwischendurch Faxe versenden oder Dokumente kopieren, indem Sie die Funktion **Menu/Set, 5** verwenden (siehe *Auftrag unterbrechen* auf Seite 41). Das Dokument kann nur einmal abgerufen werden

■ Wenn Sie in Schritt 4 die Taste **2** drücken, kann das gespeicherte Dokument von verschiedenen Faxgeräten abgerufen werden, bis Sie es wieder mit der Funktion **Menu/Set, 4** im Speicher löschen (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge* auf Seite 41).

Geschützter passiver Faxabruf

Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann das vorbereitete Dokument nur mit dem richtigen Passwort abgerufen werden.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Menu/Set**, **3**, **8**. 8.Passiver Abruf
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Schutz*.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Wenn das Dokument nicht gespeichert, sondern direkt gesendet werden soll, drücken Sie **1**, um die Einstellung *ADF* zu wählen. Es bleibt dann im Dokumenteneinzug (*ADF*), bis die Übertragung beginnt.

— **Oder** —

Wenn das Dokument gespeichert werden soll, damit der Dokumenteneinzug für das

1.ADF 2.Speicher

Senden oder Kopieren weiterer Dokumente frei bleibt, drücken Sie **2**, um die Einstellung *Speicher* zu wählen.

6. Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten.

— **oder** —

drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt 7.

7. Drücken Sie **Fax Start**.

Das Faxgerät wartet auf den Faxabruf durch ein anderes Gerät.



■ Wenn Sie in Schritt 5 die Taste **1** drücken, können Sie dennoch zwischendurch Faxe versenden oder Dokumente kopieren, indem Sie die Funktion **Menu/Set**, **5** verwenden (siehe *Auftrag unterbrechen* auf Seite 41). Das Dokument kann nur einmal abgerufen werden

■ Wenn Sie in Schritt 5 die Taste **2** drücken, kann das gespeicherte Dokument von verschiedenen Faxgeräten abgerufen werden, bis Sie es wieder mit der Funktion **Menu/Set**, **4** im Speicher löschen (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge* auf Seite 41).

10 Berichte und Listen


Automatischer Sendebericht und Journalausdruck

Sendebericht und Journalausdruck können automatisch vom Faxgerät oder manuell (siehe *Berichte und Listen ausdrucken* auf Seite 64) ausgedruckt werden.

Automatischen Sendebericht einstellen

Im Sendebericht werden der Empfänger (Name oder Faxnummer), Datum und Uhrzeit der Übertragung und das Resultat (OK oder FEHLER) festgehalten.

Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, wird der Bericht nach jedem Sendevorgang ausgedruckt.

 Wenn Sie **Aus** wählen, wird der Sendebericht nur ausgedruckt, falls ein Fehler aufgetreten ist.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **7**, **1**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

1. Sendebericht

Automatischen Journalausdruck einstellen

Im Journalausdruck werden Angaben über die im eingestellten Zeitraum empfangenen und gesendeten Dokumente (max. 30) ausgedruckt. Das Intervall, in dem das Journal automatisch ausgedruckt werden soll, kann auf **Nach 30 Faxen**, **6**, **12**, **24 Stunden**, **2** oder **7 Tage** eingestellt werden. Wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, erfolgt kein automatischer Ausdruck. Sie können das Journal dann jedoch manuell ausdrucken (siehe *Berichte und Listen ausdrucken* auf Seite 64). Werkseitig ist der Journalausdruck auf **Nach 30 Faxen** eingestellt.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **7**, **2**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Einstellung.
3. Drücken Sie **Menu/Set**.
(Wenn Sie **7 Tage** gewählt haben, können Sie nun mit **▲** oder **▼** den Wochentag wählen und dann **Menu/Set** drücken.)
4. Geben Sie nun die Uhrzeit, zu der das Journal das erste Mal gedruckt werden soll, im 24-Stundenformat ein, z. B. **19:45**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

2. Journal



Durch den automatischen Ausdruck des Journals werden alle gespeicherten Einträge gelöscht. Ist die Einstellung 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage gewählt, wird das Journal auch vor dem eingestellten Intervall gedruckt, wenn der Journalspeicher voll ist (nach 30 Sende-/Empfangsvorgängen). Anschließend wird der Journalspeicher gelöscht. Wenn Sie vor Ablauf des eingestellten Intervalls einen Journalausdruck benötigen, können Sie diesen manuell ausdrucken lassen, ohne dass die Daten gelöscht werden.

Berichte und Listen

Die folgenden Listen und Berichte können ausgedruckt werden:

1. **Sendebericht**

Sendebericht über das zuvor gesendete Fax. Die Informationen über den letzten Sendevorgang bleiben erhalten, bis Sie den Faxhörer (nur FAX-T104 / FAX-T106) abnehmen oder am FAX-T106 **Speaker Phone** drücken.

2. **Hilfe**

Hilfe-Liste mit Hinweisen zum Einstellen der wichtigsten Funktionen

3. **Rufnummern**

Verzeichnis der gespeicherten Rufnummern numerisch nach Ziel- und Kurzwahlnummern sortiert

4. **Journal**

Journalausdruck mit Informationen über die letzten gesendeten und empfangenen Dokumente.

5. **Tel. - Index**

Liste aller gespeicherten Rufnummern, alphabetisch sortiert

6. **Konfiguration**

Liste mit aktuell im Menü gewählten Funktionseinstellungen

7. **Speicherstatus**

Informiert über im Speicher empfangene Faxe und über die belegte bzw. freie Speicherkapazität

Berichte und Listen ausdrucken

1. Vergewissern Sie sich, dass kein Dokument im Dokumenteneinzug liegt.
2. Drücken Sie **Copy/Reports**.
3. Geben Sie die Funktionsnummer des gewünschten Berichtes oder der Liste ein, z.B. **6** für die Konfigurationsliste.

11

Fernabfrage-Funktionen (nur FAX-T102 und FAX-T104)

Allgemeines

Mit den Fernabfrage-Funktionen können Sie sich auch im Urlaub oder auf Reisen über die von Ihrem Faxgerät empfangenen Faxe informieren. Sie können dazu:

- jedes gespeicherte Fax direkt nach dem Empfang zu einem anderen Faxgerät weiterleiten lassen (Fax-Weiterleitung)
- alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerät weitergeben (Fax-Fernweitergabe)
- Funktionen des Faxgerätes, wie z.B. den Empfangsmodus, fernschalten.



Zur Verwendung dieser Funktionen muss am Gerät der Empfangsmodus *Fax* oder *F/T* bzw. *TAD* (nur mit externem Anrufbeantworter möglich) eingeschaltet sein, damit das Gerät Faxe selbstständig empfangen kann (siehe *Empfangsmodus-Einstellungen* auf Seite 42).

Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung

Sie können entweder die Fax-Weiterleitung oder die Faxspeicherung einschalten.

Fax weiterleiten

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird jedes empfangene Fax gespeichert. Anschliessend wählt das Faxgerät eine zuvor programmierte Faxnummer an und leitet das Dokument an diese Nummer weiter.

Fax speich.

Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden alle empfangenen Faxe gespeichert und können mit der Fernabfrage per Telefon an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden (siehe *Fernabfrage und Fernschaltung* auf Seite 67).

Aus

Faxe werden nicht gespeichert, aber ausgedruckt.

Fax-Weiterleitung einschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **1**.

1.Weiterl/Speich

2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Fax weiterleiten*.


Drücken Sie **Menu/Set**.

3. Geben Sie die Rufnummer des Faxgerätes ein, zu dem die Faxe weitergeleitet werden sollen (bis zu 20 Stellen).


Drücken Sie **Menu/Set**.

4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Ausdruck:Ein* oder *Ausdruck:Aus*

Drücken Sie **Menu/Set**.

 Wenn Sie *Ausdruck:Ein* wählen, wird von den im Speicher empfangenen Faxen auch eine Kopie ausgedruckt, damit im Falle eines Stromausfalls keine Daten verloren gehen.

5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

 Sie können die Nummer, an die die Faxe weitergeleitet werden, auch von unterwegs über die Fernabfrage ändern (siehe *Allgemeines* auf Seite 65).


Faxspeicherung einschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 1**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Fax speichern**. Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

1.Weiterl/Speich

Faxweiterleitung/Faxspeicherung ausschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 1**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Aus**. Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

 Falls sich noch Faxe im Speicher befinden, werden Sie gefragt, ob die Dokumente im Speicher gelöscht werden sollen.

- Wenn Sie **1** drücken, werden alle bisher noch nicht ausgedruckten Faxe gedruckt und dann gelöscht, bevor die Funktionen ausgeschaltet werden.
- Wenn Sie **2** drücken, wird das Ausschalten abgebrochen und die Faxe werden nicht gelöscht.

Fernabfrage und Fernschaltung

Sie können das Faxgerät von unterwegs mit jedem Telefon oder Handy anrufen, um alle bisher empfangenen und gespeicherten Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben (Fax-Fernweitergabe) oder um Geräteeinstellungen zu ändern (Fernschaltung).

Damit nur dazu berechtigte Personen diese Funktionen nutzen können, muss ein Zugangscode eingegeben werden.

Schneiden Sie die Fernabfragekarte auf der letzten Seite dieses Handbuchs aus. Sie enthält Kurzbeschreibungen der Funktionen, die Ihnen unterwegs helfen, die Fernabfrage zu verwenden.

Zugangscode einstellen

Bevor Sie die Fernabfrage-Funktionen verwenden können, muss ein Zugangscode programmiert werden. Mit dem werkseitig programmierten inaktiven Code (---*) ist keine Fernabfrage möglich.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **2**.
2. Geben Sie eine dreistellige Nummer ein. Sie können die Zifferntasten **0** bis **9** sowie die Zeichen ***** und **#** verwenden. Drücken Sie **Menu/Set**.
(Der Stern ***** des vorprogrammierten Codes kann nicht verändert werden.)



Verwenden Sie einen anderen Code als für die Fernaktivierung, die Faxdeaktivierung oder die Telefonaktivierung (siehe *Fernaktivierung einschalten und Codes ändern* auf Seite 49).

3. Drücken Sie **Stop/Exit**.



Sie können den Zugangscode jederzeit ändern. Um wieder den werkseitigen inaktiven Code (---*) einzustellen, drücken Sie in Schritt 2 **Stop/Exit**.

Zugangscode verwenden

1. Wählen Sie Ihr Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *).
3. Anschliessend zeigt Ihr Faxgerät durch ein akustisches Signal an, ob eine Nachricht empfangen wurde:
1 langer Ton — Fax gespeichert
Kein langer Ton — Keine Faxe gespeichert
4. Ihr Faxgerät fordert Sie dann durch 2 kurze Töne auf, einen Befehlscode einzugeben (siehe *Fernabfrage-Befehle* auf Seite 68). Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingegeben, unterbricht Ihr Faxgerät die Verbindung. Falls Sie einen ungültigen Befehl eingeben, hören Sie 3 kurze Töne.
5. Drücken Sie **9 0**, um die Fernabfrage zu beenden.
6. Legen Sie den Hörer auf.

Fernabfrage-Befehle

Wenn Sie das Faxgerät angerufen und den Zugangscode (drei Ziffern, dann \star) eingegeben haben, werden Sie durch 2 kurze Töne aufgefordert, Fernabfragebefehle einzugeben. Die folgenden Befehle können verwendet werden:

Fernabfrage-Befehle	Verwendung
95 Fax-Weiterleitung/ Faxspeicherung	
1 Ausschalten	Zum Ausschalten dieser Funktionen (nur möglich, wenn kein Fax gespeichert oder alle gespeicherten Faxe gelöscht wurden).
2 Fax-Weiterleitung	Wenn ein langer Ton zu hören ist, wurde die Einstellung geändert. Falls Sie drei kurze Töne hören, wurde die Änderung nicht angenommen (z.B. weil keine Nummer für die Weiterleitung programmiert ist). Nach Eingabe von 4 können Sie die Rufnummer programmieren. Dadurch wird die Fax-Weiterleitung automatisch eingeschaltet (<i>siehe Seite 69</i>). Lassen Sie durch Eingabe von 9 6 1 eine Speicherstatusliste ausdrucken und überprüfen Sie, ob Sie die Nummer richtig eingegeben haben.
4 Nr. für Fax-Weiterleitung	
6 Faxspeicherung	Zum Einschalten der Faxspeicherung
96 Fax-Fernweitergabe	
1 Speicherstatusliste drucken	Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, von dem die Speicherstatusliste oder die Faxe ausgedruckt werden sollen (<i>siehe Speicherstatusliste abrufen auf Seite 69 und Fax-Fernweitergabe auf Seite 69</i>).
2 Alle Faxe weitergeben	
3 Alle Faxe löschen	Wenn Sie einen langen Ton hören, wurden die empfangenen und gespeicherten Dokumente gelöscht.
97 Empfangsstatus prüfen	
1 Dokument	Mit dieser Funktion können Sie überprüfen, ob Faxe empfangen wurde. Wenn ja, hören Sie einen langen Ton, andernfalls sind drei kurze Töne zu hören.
98 Empfangsmodus ändern	
1 TAD:Anrufbeantw.	Wenn Sie nach der Eingabe der Ziffer einen langen Ton hören, wurde der Empfangsmodus geändert.
2 Fax/Tel	
3 Fax	
90 Fernabfrage beenden	Nach einem langen Ton wird die Fernabfrage beendet und Sie können den Hörer auflegen.

Speicherstatusliste abrufen

Der Speicherstatusliste können Sie entnehmen, ob und von wem Ihr Faxgerät Dokumente empfangen hat.

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *).
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 6 1** ein.
4. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf.

Ihr Faxgerät ruft die angegebene Faxnummer an und übermittelt die Speicherstatusliste.

Fax-Fernweitergabe

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Faxgerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 6 2** ein.
4. Warten Sie nun auf den langen Ton und geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe gesendet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf. Das Faxgerät sendet nun die empfangenen Faxe an die angegebene Faxnummer.

Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern

Sie können über die Fernabfrage-Funktion auch die Rufnummer, an die Faxe weitergeleitet werden sollen, ändern und die Fax-Weiterleitung einschalten.

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Faxgerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 5 4** ein.

4. Warten Sie, bis Sie einen langen Ton hören. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Sie können sich nun zur Kontrolle der eingegebenen Nummer eine Speicherstatusliste ausdrucken lassen. Geben Sie dazu **9 6 1** ein, wenn Sie die beiden kurzen Töne hören.
6. Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, das die Speicherstatusliste ausdrucken soll. Drücken Sie dann **# #**.
7. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf.
Ihr Faxgerät sendet die Speicherstatusliste nun an die eingegebene Faxnummer.
8. Überprüfen Sie in der Speicherstatusliste die zur Fax-Weiterleitung eingegebene Rufnummer.
Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, gehen Sie zu Schritt 1 und programmieren die Nummer neu.

12 Anrufbeantworter (TAD-Modus) (nur FAX-T106)

Anrufbeantworter


Der automatische digitale Anrufbeantworter kann bis zu **15** Minuten Sprachnachrichten oder bis zu **20** Seiten empfangener Faxe speichern. Die genaue Seitenanzahl hängt von der Art der Dokumente und der Auflösung ab.

Der Speicher kann flexibel zum Speichern von Dokumenten und Sprachnachrichten verwendet werden. Mit der Fernabfragefunktion können Sie gespeicherte Anrufe von unterwegs abhören und empfangene Faxe an ein anderes Gerät weiterleiten lassen (siehe *Fernabfrage* auf Seite 79).

Vor dem ersten Einschalten des TAD-Modus muss ein Ansagetext aufgesprochen werden.

Anrufbeantworter vorbereiten

Die folgenden Schritte sollten nacheinander ausgeführt werden:

1. Sprachspeicher-Einstellung wählen (siehe *Sprachspeicher-Einstellung wählen* auf Seite 71) und falls gewünscht auch die Fax-Weiterleitung oder Faxspeicherung einschalten.
2. Ansagetext aufnehmen (TAD-Ansage) (siehe *Ansage aufnehmen* auf Seite 73).
3. Anrufbeantworter (TAD-Modus) mit der Taste  einschalten (siehe *Anrufbeantworter einschalten* auf Seite 74).



Wenn Sie sowohl die Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung als auch den Sprachspeicher ausschalten, kann der Anrufbeantworter nicht aktiviert werden.

Sprachspeicher-Einstellung wählen

Es kann zwischen den folgenden Einstellungen gewählt werden:

Spr. : Ein	Empfangene Sprachnachrichten werden gespeichert. Sie können die gespeicherten Nachrichten mit der Fernabfrage von unterwegs abhören.
Spr. : Ext.	Diese Einstellung kann nur verwendet werden, wenn ein zusätzlicher externer Anrufbeantworter an derselben Telefonsteckdose angeschlossen ist (siehe <i>Externen Anrufbeantworter anschliessen</i> auf Seite 16). Sprachnachrichten werden dann vom externen Anrufbeantworter aufgenommen, so dass mehr Speicherkapazität zum Empfang von Faxen zur Verfügung steht.
Spr. : Aus	Es können keine gesprochenen Nachrichten hinterlassen werden.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 1**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung Spr. : Ein (oder Ext. oder Aus).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung

Sie können entweder die Fax-Weiterleitung oder die Faxspeicherung einschalten.

Fax weiterleiten	Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird jedes empfangene Fax im Anrufbeantworter gespeichert. Anschließend wählt das Faxgerät eine zuvor programmierte Faxnummer an und leitet das Dokument an diese Nummer weiter.
Fax speich.	Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden alle empfangenen Faxe gespeichert und können per Telefon an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden (siehe <i>Fernabfrage</i> auf Seite 79).
Aus	Faxe werden nicht gespeichert, aber ausgedruckt.

Fax-Weiterleitung einschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 2.** 2.Weiterl/Speich
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung Fax weiterleiten.
Drücken Sie **Menu/Set.**
Im Display erscheint die Aufforderung, die Faxnummer einzugeben, zu der die Faxe weitergeleitet werden sollen.
3. Geben Sie die Rufnummer des Faxgerätes ein, zu dem die Faxe weitergeleitet werden sollen (bis zu 20 Stellen).
Drücken Sie **Menu/Set.**
4. Drücken Sie **Stop/Exit.**

Sie können die Nummer, an die die Faxe weitergeleitet werden, auch von unterwegs über die Fernabfrage ändern (siehe *Fernabfrage* auf Seite 79).

Faxspeicherung einschalten

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 2.** 2.Weiterl/Speich
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung Fax speichern.
Drücken Sie **Menu/Set.**
3. Drücken Sie **Stop/Exit.**

TAD-Ansage

Ansage aufnehmen

Bevor Sie den Anrufbeantworter einschalten können, müssen Sie einen Ansagetext (TAD-Ansage) aufnehmen. Die Ansage sollte kürzer als 20 Sekunden sein.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 4**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Anzeige TAD-Ansage (nicht F/T-Ansage).
Drücken Sie **Menu/Set**.



Für den Anrufbeantworter muss die TAD-Ansage aufgesprochen werden, nicht die F/T-Ansage.

3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung Aufnehmen?.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Heben Sie den Hörer ab und sprechen Sie die Ansage auf.
Zum Beispiel: Guten Tag. Der Anschluss ist im Moment nicht besetzt. Sie können jedoch nach dem Signaltone eine Nachricht hinterlassen.
5. Drücken Sie **Stop/Exit** und legen Sie den Hörer auf.
Die Ansage wird nun zu Ihrer Kontrolle wiedergegeben.
6. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.


Ansage prüfen


1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 4**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung TAD-Ansage (oder F/T-Ansage).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung wiedergeben? und drücken Sie **Menu/Set**. Die Ansage wird nun wiedergegeben.
Mit **◀** oder **▶** können Sie die Lautstärke verändern.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Ansage löschen


1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 4**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung TAD-Ansage (oder F/T-Ansage).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung Löschen?.
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Drücken Sie **1**, um die Anzeige zu löschen,
—oder—
drücken Sie **2**, um die Funktion abzubrechen.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Anrufbeantworter einschalten

Drücken Sie die Taste , bis sie leuchtet und im Display TAD:Anrufbeantw. erscheint.


Wenn die Taste  nicht leuchtet, ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet.

Wenn eine Nachricht empfangen wurde ...

Die Taste  blinkt, wenn eine neue Nachricht oder ein Fax empfangen wurde.

Im Display wird die Anzahl der empfangenen Sprachnachrichten (inkl. mitgeschnittener Gespräche) und der empfangenen und gespeicherten Faxe angezeigt.

Spr.:03 Dok.:02

Wenn Sie die Taste  drücken, um den Anrufbeantworter auszuschalten, bevor Sie die Nachrichten abgehört und Faxe ausgedruckt haben, gehen die Nachrichten nicht verloren.

Beim Ausschalten werden die neuen Nachrichten automatisch wiedergegeben und falls Faxe empfangen wurden, erscheint im Display:

Dok. drucken?
1.Ja 2.Nein

Drücken Sie **1**, um die gespeicherten Faxe auszudrucken (sie werden anschliessend automatisch aus dem Speicher gelöscht)


—oder—

drücken Sie **2**, um die Funktion abzubrechen und die im Speicher empfangenen Faxe später zu drucken.

Wenn der Speicher voll ist ...







Wird bei eingeschaltetem TAD-Modus der Speicher voll, stellt das Gerät die automatische Fax/Tel-Schaltung ein. (Dazu muss eine F/T-Ansage aufgesprochen sein.) Faxe werden dann automatisch empfangen und ausgedruckt. Wenn auch der Papiervorrat erschöpft ist, wird zum manuellen Empfang umgeschaltet, so dass keine Anrufe angenommen werden. Dadurch weiss der Anrufer, dass er später noch einmal anrufen muss, ohne dass Kosten entstehen.



Wenn der Speicher voll ist, drucken Sie die Speicherstatusliste aus, um zu sehen, welche Funktionen Speicherplatz beanspruchen. Löschen Sie Nachrichten, brechen Sie programmierte Aufträge ab oder drucken Sie im Speicher empfangene Faxe aus, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen.


Nachrichten abhören

Sie können von Anrufern aufgesprochene Nachrichten wie folgt abhören:

1. Drücken Sie **Play/Record**.
2. Mit den Tasten   oder   können Sie die Lautstärke verändern.
Alle neuen Nachrichten werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie aufgezeichnet wurden. Das Display zeigt die Nummer der Nachricht an, die wiedergegeben wird, sowie die Anzahl aller Nachrichten (z.B. 04/08 für die vierte von acht Nachrichten).
Während der Wiedergabe wird Uhrzeit und Datum der Aufnahme angezeigt.
3. Wenn Sie eine Nachricht erneut von vorne hören wollen, drücken Sie  (Rücklauf). Wenn Sie zur nächsten Nachricht springen wollen, drücken Sie  (Vorlauf).
Sie können die Tasten  und  wiederholt drücken, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Gespeichertes Fax drucken

Sie können die empfangenen und gespeicherten Faxe wie folgt ausdrucken lassen. Nach dem Ausdruck werden die Faxe automatisch gelöscht.

1. Drücken Sie **Play/Record**. Nach zwei Sekunden werden die neuen Sprachnachrichten wiedergegeben.
2. Sofern Faxe gespeichert wurden, erscheint nach Wiedergabe der Sprachnachrichten die Frage, ob die Faxe ausgedruckt werden sollen.
3. Drücken Sie **1**, um die gespeicherten Faxe auszudrucken (sie werden anschliessend automatisch aus dem Speicher gelöscht)

—oder—

drücken Sie **2**, um die Funktion abzubrechen und die im Speicher empfangenen Faxe später zu drucken.

Kontrolldruck

Wenn die Fax-Weiterleitung oder die Faxspeicherung eingeschaltet ist, werden alle empfangenen Faxe gespeichert.

Wenn Sie möchten, dass die Faxe gleichzeitig auch ausgedruckt werden, sollten Sie den Kontrolldruck einschalten.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **3**.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Ein** (oder **Aus**). Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Nachrichten löschen

Sie können Sprachnachrichten einzeln löschen oder alle Sprachnachrichten zugleich.


Im Speicher empfangene Faxe können nicht einzeln gelöscht werden. Vor dem Löschen von empfangenen Faxen druckt das Faxgerät zuvor noch nicht gedruckte Faxe automatisch aus.

Sprachnachrichten einzeln löschen

1. Drücken Sie **Play/Record**. Sie hören den Signalton, dann beginnt das Gerät mit der Wiedergabe der Nachrichten. Vor jeder Nachricht hören Sie einen langen Signalton, hinter jeder Nachricht zwei kurze Töne.
2. Zum Löschen einer Nachricht drücken Sie während der Wiedergabe oder unmittelbar nach den zwei Tönen am Ende der Nachricht **Erase**.

Das Display zeigt:

3. Drücken Sie **1**, um die Nachricht zu löschen




—oder—

drücken Sie **2**, wenn Sie die Nachricht nicht löschen wollen.

4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Alle Nachrichten löschen

1. Drücken Sie **Erase**.
Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Einstellung **Alle Anr.lösch?** (um alle Sprachnachrichten zu löschen) oder **Alle Dok.lösch?** (um alle Faxe zu löschen) oder **Alles löschen?** (um alle Faxe und Sprachnachrichten zu löschen).



2. Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **1**, um zu löschen
—oder—
drücken Sie **2**, wenn nicht gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Maximale Aufsprechzeit

Werkseitig ist eine Aufsprechzeit von maximal 30 Sekunden pro Sprachnachricht eingestellt. Sie können diese Zeit in 5-er Schritten zwischen 20 und 60 Sekunden einstellen.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **5**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die maximale Aufsprechzeit für Sprachnachrichten.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Gebührenfreies Statusinfo

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, nimmt das Faxgerät Anrufe nach 5-maligem Telefonklingeln an, falls keine Nachricht gespeichert wurde, und nach 3-maligem Klingeln, wenn Nachrichten gespeichert wurden.

Wenn Sie von unterwegs Nachrichten abfragen möchten, wissen Sie beim 4. Klingeln, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden. Sie können dann den Hörer auflegen, bevor Kosten entstehen.



Wenn Sie das Statusinfo einschalten, wird die Klingelanzahl-Einstellung (siehe *Klingelanzahl* auf Seite 44) ignoriert. Wenn die eingestellte Klingelanzahl gelten soll, muss das Statusinfo ausgeschaltet sein.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **2**, **1**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Statusinfo**.
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** (oder **Aus**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Mithören

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob über den Lautsprecher Nachrichten wiedergegeben werden, während Sie vom Anrufer angesprochen werden. Wenn Sie **Aus** wählen, ist die Nachricht während der Aufzeichnung nicht zu hören. Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Anrufer und seine Nachricht hören und gegebenenfalls den Anruf noch durch Abheben des Hörers annehmen.

1. Drücken Sie **Menu/Set**, **8**, **6**.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Aus** (oder **Ein**).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**, um das Menü zu verlassen.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Sie können Telefongespräche aufnehmen, indem sie während des Telefonats **Play/Record** drücken. Während des Mitschnitts hört der Anrufer alle 15 Sekunden einen Signalton. Die maximale Länge der Aufnahme ist durch die eingestellte maximale Aufsprechzeit festgelegt. Mit **Stop/Exit** können Sie die Aufzeichnung beenden. Über die Freisprecheinrichtung geführte Gespräche können nicht mitgeschnitten werden.

Das mitgeschnittene Gespräch kann wie Sprachnachrichten abgehört und gelöscht werden.

Fernabfrage

Mit den Fernabfrage-Funktionen können Sie sich auch im Urlaub oder auf Reisen über die von Ihrem Faxgerät empfangenen Nachrichten informieren. Sie können dazu:

- die empfangenen Sprachnachrichten abhören
- alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerät weitergeben (Fax-Fernweitergabe)
- Funktionen des Faxgerätes, wie z.B. den Empfangsmodus oder Anrufbeantworter-Einstellungen, fernschalten.

Damit nur dazu berechnigte Personen diese Funktionen nutzen können, muss ein Zugangscode eingegeben werden.

Schneiden Sie die Fernabfragekarte auf der letzten Seite dieses Handbuchs aus. Sie enthält Kurzbeschreibungen der Funktionen, die Ihnen unterwegs helfen, die Fernabfrage zu verwenden.

Zugangscode einstellen

Bevor Sie die Fernabfrage-Funktionen verwenden können, muss ein Zugangscode programmiert werden. Mit dem werkseitig programmierten inaktiven Code (---*) ist keine Fernabfrage möglich.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 8, 7**.
2. Geben Sie eine dreistellige Nummer ein. Sie können die Zifferntasten **0** bis **9** sowie die Zeichen ***** und **#** verwenden. Drücken Sie **Menu/Set**.
(Der Stern * des vorprogrammierten Codes kann nicht verändert werden.)



Verwenden Sie einen anderen Code als für die Fernaktivierung, die Faxdeaktivierung oder die Telefonaktivierung (siehe *Fernaktivierung einschalten und Codes ändern* auf Seite 49).

3. Drücken Sie **Stop/Exit**.



Sie können den Zugangscode jederzeit ändern. Um wieder den werkseitigen inaktiven Code (---*) einzustellen, drücken Sie in Schritt 2 **Stop/Exit**.

Zugangscode verwenden

1. Wählen Sie Ihr Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *).
3. Anschliessend zeigt Ihr Faxgerät durch ein akustisches Signal an, ob eine Nachricht empfangen wurde:
1 langer Ton — Fax gespeichert
2 lange Töne — Sprachnachricht gespeichert
3 lange Töne — Fax und Sprachnachricht gespeichert
Kein langer Ton — Keine Nachrichten gespeichert
4. Ihr Faxgerät fordert Sie dann durch 2 kurze Töne auf, einen Befehlscode einzugeben (siehe *Fernabfrage-Befehle* auf Seite 80). Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingegeben, unterbricht Ihr Faxgerät die Verbindung. Falls Sie einen ungültigen Befehl eingeben, hören Sie 3 kurze Töne.
5. Drücken Sie **9 0**, um die Fernabfrage zu beenden.
6. Legen Sie den Hörer auf.

Fernabfrage-Befehle

Wenn Sie das Faxgerät angerufen und den Zugangscode (drei Ziffern, dann *) eingegeben haben, werden Sie durch 2 kurze Töne aufgefordert, Fernabfragebefehle einzugeben. Die folgenden Befehle können verwendet werden:

Fernabfrage-Befehle		Verwendung
91 Abhören von Sprachnachrichten		Nach einem langen Ton werden Sprachnachrichten wiedergegeben.
1 Rücklauf		Während der Wiedergabe zum nochmaligen Abhören der Nachricht, vor einer Nachricht zum Abhören der vorherigen Nachricht.
2 Vorlauf		Während der Wiedergabe zum Abhören der nächsten Nachricht.
9 Wiedergabe abbrechen		Zum Abbrechen der Wiedergabe.
93 Sprachnachrichten löschen		Ist ein langer Ton zu hören, wurden alle Sprachnachrichten gelöscht. Sind drei kurze Töne zu hören, konnte nicht gelöscht werden, weil nicht alle Nachrichten abgehört oder keine Nachrichten aufgezeichnet wurden. *Beachten Sie, dass dieser Befehl alle Sprachnachrichten löscht.
94 Wiedergabe und Aufnahme von Ansagetexten		
1 Wiedergabe	1 TAD-Ansage	Die gewählte Ansage wird wiedergegeben. Mit 9 können Sie die Wiedergabe beenden.
	2 F/T-Ansage	
2 Aufnahme	1 TAD-Ansage	Nach einem langen Ton können Sie die gewählte Ansage aufsprechen. Sie wird dann einmal wiedergegeben. Mit 9 können Sie die Aufnahme beenden.
	2 F/T-Ansage	
95 Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung		Wenn ein langer Ton zu hören ist, wurde die Einstellung geändert. Falls Sie drei kurze Töne hören, wurde die Änderung nicht angenommen (z.B. weil keine Nummer für die Weiterleitung programmiert ist). Nach Eingabe von 4 können Sie die Rufnummer programmieren. Dadurch wird die Fax-Weiterleitung automatisch eingeschaltet (<i>siehe Seite 82</i>). Lassen Sie durch Eingabe von 9 6 1 eine Speicherstatusliste ausdrucken und überprüfen Sie, ob Sie die Nummer richtig eingegeben haben.
1 Ausschalten		
2 Fax-Weiterleitung		
4 Nr. für Fax-Weiterleitung programmieren		
6 Faxspeicherung		Zum Einschalten der Faxspeicherung.
96 Fax-Fernweitergabe		
1 Speicherstatusliste drucken		Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, von dem die Speicherstatusliste oder die Faxe ausgedruckt werden sollen (<i>siehe Speicherstatusliste abrufen auf Seite 81 und Fax-Fernweitergabe auf Seite 81</i>).
2 Alle Faxe weitergeben		
3 Alle Faxe löschen		Wenn Sie einen langen Ton hören, wurden die empfangenen und gespeicherten Dokumente gelöscht.

Fernabfrage-Befehle	Verwendung
97 Empfangsstatus prüfen 1 Dokument 2 Sprache	Mit dieser Funktion können Sie überprüfen, ob Nachrichten empfangen wurde. Wenn ja, hören Sie einen langen Ton, andernfalls sind drei kurze Töne zu hören.
98 Empfangsmodus ändern 1 TAD 2 FAX/TEL 3 FAX	
90 Fernabfrage beenden	Nach einem langen Ton wird die Fernabfrage beendet.

Speicherstatusliste abrufen

Der Speicherstatusliste können Sie entnehmen, ob und von wem Ihr Faxgerät Dokumente empfangen hat.

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *).
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 6 1** ein.
4. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf.

Ihr Faxgerät ruft die angegebene Faxnummer an und übermittelt die Speicherstatusliste.

Fax-Fernweitergabe

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Faxgerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 6 2** ein.
4. Warten Sie nun auf den langen Ton und geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe gesendet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf. Das Faxgerät sendet nun die empfangenen Faxe an die angegebene Faxnummer.

Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern

Sie können über die Fernabfrage-Funktion auch die Rufnummer, an die Faxe weitergeleitet werden sollen, ändern und die Fax-Weiterleitung einschalten.

1. Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
2. Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu hören ist - den Zugangscod ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Faxgerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 5 4** ein.
4. Warten Sie, bis Sie einen langen Ton hören. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Drücken Sie abschliessend **# #**.



Die Tasten * und # können zur Nummerneingabe nicht verwendet werden. Sie können jedoch durch Drücken der Taste # eine Wählpause eingeben.

5. Sie können sich nun zur Kontrolle der eingegebenen Nummer eine Speicherstatusliste ausdrucken lassen. Geben Sie dazu **9 6 1** ein, wenn Sie die beiden kurzen Töne hören.
6. Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, das die Speicherstatusliste ausdrucken soll. Drücken Sie dann **# #**.
7. Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf.
Ihr Faxgerät sendet die Speicherstatusliste nun an die eingegebene Faxnummer.
8. Überprüfen Sie in der Speicherstatusliste die zur Fax-Weiterleitung eingegebene Rufnummer.

Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, gehen Sie zu Schritt 1 und programmieren die Nummer neu.

13 Kopieren

Kopierfunktionen

Mit dem Faxgerät können Sie ein Dokument bis zu 99-mal kopieren. Vergewissern Sie sich, dass sich genug Papier in der Papierzufuhr befindet, bevor Sie den Kopiervorgang starten.


Kopier-Taste



Während das Faxgerät Kopien anfertigt, können weder Faxe im Speicher noch auf dem Papier empfangen werden.

Um eine einzelne Kopie anzufertigen, die nicht vergrößert, verkleinert oder sortiert wird, müssen Sie nur die Vorlage in den Dokumenteneinzug legen und zweimal die Taste **Copy/Reports** drücken.

Beachten Sie, dass Zeichen, die weniger als 4 mm von den Papierkanten entfernt sind, nicht eingelesen und kopiert werden können.



Einzelne Kopie anfertigen

1. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie zweimal **Copy/Reports**.
Ziehen Sie während des Kopiervorganges nicht am Papier.




- Um den Kopiervorgang abzubrechen und das Dokument im Dokumenteneinzug freizugeben, drücken Sie **Stop/Exit**.
- Die werkseitig eingestellte Auflösung für eine einzelne Kopie ist *S.Fein*. Zum Kopieren von Fotos stellen Sie mit der Taste **Resolution** die Auflösung *Foto* ein.

Mehrfach kopieren, vergrössern, verkleinern und sortieren

Zum mehrfachen Kopieren eines Dokumentes können Sie wählen, ob die Kopien sortiert (1, 2, 1, 2, 1, 2) oder normal (1, 1, 1, 2, 2, 2) ausgegeben werden sollen. Sie können beim Kopieren auf 93%, 87%, 75% oder 50% verkleinern bzw. auf 150%, 125% oder 120% vergrössern. Wenn Sie die Einstellung `Auto` wählen, wird automatisch so verkleinert, dass das Dokument auf das A4-Aufzeichnungspapier passt. Zum Kopieren in Originalgrösse wählen Sie 100%.

1. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.
2. Drücken Sie **Copy/Reports**.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl ein (1-99).



Wenn Sie nun den Kopiervorgang starten wollen, drücken Sie **Copy/Reports**.

— oder —


Wenn Sie zusätzliche Kopierfunktionen verwenden möchten, wie z.B. `Sortiert`, `Gr./Kl.` (Vergrössern/Verkleinern), drücken Sie **Menu/Set**.

4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung `Sortiert` oder `Normal`. (Nur möglich, wenn Sie als Kopienanzahl mehr als 01 eingegeben haben.)

Wenn nicht vergrössert oder verkleinert werden soll, drücken Sie **Copy/Reports**.

— oder —

Um die Kopie zu vergrössern/verkleinern, drücken Sie **Menu/Set**.



5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Vergrösserung oder Verkleinerung.
6. Drücken Sie **Copy/Reports**.

- Wenn beim mehrfachen Kopieren während des Einlesens der ersten Seite die Meldung `Speicher voll` angezeigt wird, drücken Sie **Stop/Exit**, um die Funktion abzubrechen. Anschliessend sollten Sie die Seiten einzeln kopieren. Erscheint die Anzeige `Speicher voll` beim sortierten Kopieren, können Sie **Copy/Reports** drücken, um eventuell bereits eingelesene Seiten zu kopieren, oder mit **Stop/Exit** die Funktion abbrechen. Wenn Sie ohne Sortierung kopieren, wird weniger Speicher benötigt.
- Die werkseitig eingestellte Auflösung für mehrfache und für vergrösserte oder verkleinerte Kopien ist `Fein`. Stellen Sie mit der Taste **Resolution** die Auflösung `S.Fein` für sehr kleine Schriften oder feine Zeichnungen und die Auflösung `Foto` für Fotos ein. Die Auflösungen `S.Fein` und `Foto` benötigen mehr Speicher als die Auflösung `Fein`.

14 Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf.
3. Befolgen Sie alle am Gerät angebrachten Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten den Netzstecker des Faxgerätes aus der Steckdose. Reinigen Sie das Faxgerät nicht mit flüssigen Reinigungsmitteln oder Sprühreinigern. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
5. Verwenden Sie das Faxgerät nicht in der Nähe von Wasserquellen, wie Handwaschbecken.
6. Stellen Sie das Faxgerät nicht auf instabilen Standflächen auf. Es könnte herunterfallen und beschädigt werden.
7. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung. Um einen zuverlässigen Betrieb des Faxgerätes zu ermöglichen und um die Überhitzung des Faxgerätes zu vermeiden, dürfen die Belüftungsslitze und Öffnungen nicht zugestellt oder durch Vorhänge, Decken, weiche Unterlagen usw. abgedeckt werden. Stellen Sie das Faxgerät nie auf Heizkörpern oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Faxgerät darf nicht in Einbauschränken oder abgeschlossenen Regalen aufgestellt werden, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Die Luft muss frei um das Faxgerät zirkulieren können.
8. Das Faxgerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den auf dem Aufkleber angegebenen technischen Daten entspricht. Wenden Sie sich an Ihren Brother Vertriebspartner oder einen Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, ob ihr Netzanschluss geeignet ist.
9. Schliessen Sie das Faxgerät an einer jederzeit leicht zugänglichen, geerdeten Netzsteckdose an, um es im Notfall schnell vom Netz trennen zu können. Verwenden Sie nur ein geerdetes Netzkabel mit geerdetem Netzstecker. Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Schutzleiter des Steckers, da er eine wichtige Sicherheitsfunktion darstellt.
10. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
11. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände vor das Faxgerät, die die Ausgabe der empfangenen oder kopierten Seiten behindern.
12. Berühren Sie die Dokumente nicht während des Ausdrucks. Warten Sie, bis das Faxgerät die Seiten ausgegeben hat, bevor Sie die Seiten entnehmen.

- 13.** Stecken Sie keine Gegenstände durch die Schlitz- und Öffnungen in das Innere des Gerätes. Dies kann zu gefährlichen Stromschlägen sowie zu Kurzschlüssen und damit zu Bränden führen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen.
- 14.** Führen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Faxgerät selbst zu reparieren. Das Öffnen und Entfernen von Abdeckungen kann zum Verlust des Garantieanspruches führen und es können Teile, die unter gefährlicher Spannung stehen, freigelegt werden oder andere Gefahren auftreten. Überlassen Sie Service- und Reparaturarbeiten daher dem qualifizierten Service-Techniker. Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das Faxgerät gekauft haben.
- 15.** Unter den folgenden Umständen sollten Sie den Netzstecker und das Faxanschlusskabel ziehen und sich an Ihren Brother-Vertriebspartner wenden:
 - Wenn das Netzkabel durchgescheuert bzw. beschädigt oder der Netzstecker defekt ist.
 - Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
 - Wenn das Faxgerät Regen, Wasser oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
 - Wenn das Faxgerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend der Anweisungen in den mitgelieferten Dokumentationen bedient wurde. Nehmen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Einstellungen vor. Durch die Änderung anderer Einstellungen können Geräteteile beschädigt und teure Reparaturen notwendig werden.
 - Wenn das Faxgerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
 - Falls das Faxgerät nicht wie gewohnt arbeitet und eine Reparatur notwendig ist.
- 16.** Um das Faxgerät vor Überspannungsspitzen zu sichern, empfehlen wir die Verwendung eines Überspannungsschutzes.

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© 2004 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Faxgerät für einen Transport verpacken

Wenn Sie das Faxgerät versenden müssen, verpacken Sie es sorgfältig mit dem Originalverpackungsmaterial, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden. Versichern Sie es gegebenenfalls ausreichend bei der Versandfirma.

15 **Wartung und Pflege**

Was tun bei Störungen?

Fehlermeldungen

Sollten einmal Fehler oder Probleme durch Fehlbedienung auftreten, erkennt das Gerät meist selbst die Fehlerursache und zeigt einen entsprechenden Hinweis im Display an. Im Folgenden werden die Fehlermeldungen erklärt und Hinweise zur Abhilfe gegeben.

Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Abruffehler	Sie haben einen Faxabruf ausgelöst und das angewählte Gerät ist nicht dafür vorbereitet.	Überprüfen Sie die Nummer bzw. warten Sie, bis das Gerät für den Abruf vorbereitet ist.
Deckel offen Deck. schliessen	Der Gehäusedeckel ist nicht richtig geschlossen.	Drücken Sie auf beide Seiten des Gehäusedeckels, bis er hörbar einrastet.
Dokumentenstau Stau beseitigen STOPP drücken	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt, nicht richtig eingezogen oder ist zu lang. Das Dokument hat sich gestaut.	Legen Sie das Dokument erneut ein. Ziehen Sie das Dokument nicht sofort heraus, sondern lesen Sie <i>Dokumentenstau</i> auf Seite 91.
Druckkopf Zu heiss Abkühlen lassen	Der Druckkopf ist überhitzt.	Warten Sie 30 Minuten, bis sich der Druckkopf abgekühlt hat bzw. die Meldung erlischt.
Empfangsfehler	Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen.	Wählen Sie die Nummer noch einmal an. Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.
Farbband leer Neu einsetzen	Das Farbband ist zu Ende oder die Farbbandkassette ist falsch eingesetzt.	Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus und setzen Sie sie richtig ein oder legen Sie ein neues Farbband ein (siehe <i>Farbband wechseln</i> auf Seite 99).

Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Speicher deaktiviert. (nur FAX-T106) Fehler:TAD (nur FAX-T106) Fehler:Init Fehler:Scannen	Ein mechanisches Problem am Faxgerät. — Oder — Ein Fremdkörper (Büroklammer, Papierreste usw.) befindet sich im Faxgerät.	Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Faxgerätes und entfernen Sie den Fremdkörper. Falls die Anzeige weiter erscheint, überprüfen Sie, ob Faxe gespeichert sind und sichern Sie die Faxe gegebenenfalls, um den Verlust von Daten zu vermeiden (siehe <i>Prüfen, ob Faxe gespeichert sind, und Daten sichern</i> auf Seite 90). Ziehen Sie dann den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie den Netzstecker wieder an. Dadurch werden alle eventuell gespeicherten Faxe gelöscht.
Leitung besetzt	Der angewählte Anschluss ist besetzt oder der Anruf wurde nicht angenommen.	Überprüfen Sie die Nummer und versuchen Sie es noch einmal.
Nicht belegt!	Unter der verwendeten Zielwahl oder Kurzwahl ist keine Nummer gespeichert.	Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Zielwahl oder Kurzwahl verwendet haben. Vielleicht ist die Rufnummer noch nicht gespeichert (siehe <i>Rufnummernspeicher verwenden</i> auf Seite 52).
Papier prüfen Papier einlegen STOP drücken	Die Papierzufuhr ist leer oder das Papier ist nicht richtig eingelegt.	Legen Sie Papier ein bzw. nehmen Sie das eingelegte Papier heraus und legen Sie es richtig ein. Falls dieser Fehler beim Faxempfang auftritt, legen Sie neues Papier ein, um den Ausdruck fortzusetzen. Falls die Anzeige beim Kopieren oder beim Ausdrucken von Berichten erscheint, legen Sie Papier ein und starten Sie den Kopiervorgang bzw. den Ausdruck neu.
	Das Papier hat sich im Faxgerät gestaut.	Lesen Sie dazu <i>Papierstau auf Seite 92</i> .
Papierstau Deckel öffnen Stau beseitigen	Das Papier hat sich im Faxgerät gestaut.	Lesen Sie dazu <i>Papierstau auf Seite 92</i> bzw. <i>Dokumentstau</i> auf Seite 91.
Speicher fast voll Speicher löschen	Der Speicher des Gerätes ist fast voll.	Löschen Sie am FAX-T106 gespeicherte Nachrichten (siehe <i>Nachrichten löschen</i> auf Seite 76) oder löschen Sie gespeicherte Aufträge (siehe <i>Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge</i> auf Seite 41) oder drucken Sie gespeicherte empfangene Faxe aus.

Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Speicher voll Speicher löschen	Es steht nicht mehr genügend freie Speicherkapazität zum Ausführen der Funktion zur Verfügung.	Drücken Sie Stopp und warten Sie, bis die momentan ausgeführte Funktion abgeschlossen ist. Versuchen Sie es dann noch einmal. — Oder — Wenn diese Anzeige beim Einlesen der zweiten oder folgender Seiten erscheint, können Sie auch Kopie bzw. Start drücken, um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren bzw. zu senden. — Oder — Nur FAX-T106: Löschen Sie gespeicherte Nachrichten (siehe <i>Nachrichten löschen</i> auf Seite 76). — Oder — Schalten Sie die Faxspeicherung aus (<i>Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung</i> auf Seite 72 für FAX-T106 bzw. Seite 65 für FAX-T102 und FAX-T104). — Oder — Löschen Sie gespeicherte Aufträge (siehe <i>Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge</i> auf Seite 41) — Oder — Kopieren Sie das Dokument unsortiert. — Oder — Faxen Sie das Dokument ohne Verwendung des Sendespeichers.
Verb. getrennt	Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen.	Versuchen Sie, noch einmal zu senden bzw. zu empfangen.

Prüfen, ob Faxe gespeichert sind, und Daten sichern

Prüfen, ob das Faxgerät Faxe gespeichert hat

1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 0, 1**.
2. Wenn Faxe gespeichert sind, können Sie diese an ein anderes Faxgerät senden.
Lesen Sie dazu bei Schritt 3 weiter.

Faxe zu einem anderen Faxgerät senden

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn eine Absenderkennung programmiert ist.

3. Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem die gespeicherten Faxe gesendet werden sollen.
4. Drücken Sie **Fax Start**.

Journal zu einem anderen Faxgerät senden

1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 0, 2**.
2. Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem die gespeicherten Faxe gesendet werden sollen.
3. Drücken Sie **Start**.

Kompatibilität

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, sollten Sie die Kompatibilität auf *Sicher* einstellen.

1. Drücken Sie **Menu/Set, 0, 2.**
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung *Sicher* (oder *Normal*).
Drücken Sie **Menu/Set**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit**.

2. Kompatibilität



■ Nur FAX-T106:

Mit der Einstellung *Sicher* wird langsamer (9600 bps), aber am erfolgreichsten übertragen.


■ Die werkseitige Einstellung *Normal* überträgt mit 14400 bps.

Dokumentenstau oder Papierstau


Dokumentenstau

Sollte einmal ein Dokumentenstau auftreten, zum Beispiel weil das Dokument nicht richtig eingelegt wurde oder zu lang ist, entfernen Sie das gestaute Dokument wie folgt.

1. Nehmen Sie die nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Dokumenteneinzug heraus.
2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel an der rechten Seite nach oben ziehen.




3. Ziehen Sie das gestaute Dokument nach vorne aus dem Faxgerät heraus.



Gestautes Dokument


4. Schliessen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er hörbar einrastet.




Papierstau

Sollte einmal ein Papierstau auftreten, entfernen Sie das gestaute Papier wie folgt:

1. Nehmen Sie das gesamte, nicht gestaute Papier aus der Papierzufuhr.



2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel an der rechten Seite nach oben ziehen.



3. Ziehen Sie das gestaute Papier - wie in der Abbildung A gezeigt - vorsichtig nach vorne aus dem Papierschacht heraus. Wenn das Papier nicht nach vorn herausgezogen werden kann, ziehen Sie es - wie in Abbildung B gezeigt - nach hinten heraus.

Abbildung A






Abbildung B



Gestautes Papier

4. Schliessen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er hörbar einrastet.



5. Legen Sie wieder Papier in die Zufuhr ein.

Probleme und Abhilfe

Sollten die empfangenen Faxe nicht zufriedenstellend ausgedruckt werden, fertigen Sie zuerst eine Kopie an. Ist diese gut, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an Ihrem Faxgerät. Versuchen Sie, mit Hilfe der folgenden Tabelle den Fehler zu beseitigen.

Problem	Mögliche Abhilfe
Empfang und Ausdruck von Faxen	
Komprimierte Zeichen, horizontale Streifen, der obere bzw. untere Zeilenrand ist abgeschnitten	Überprüfen Sie, ob das Faxgerät richtig arbeitet, indem Sie eine Kopie anfertigen. Wenn die Kopie in Ordnung ist, trat das Problem wahrscheinlich aufgrund einer schlechten Telefonverbindung auf. Lassen Sie sich das Fax noch einmal zusenden. Falls das Problem anschließend nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.
Vertikale Streifen/schwarze Linien auf den empfangenen Faxen	Der Druckkopf Ihres Faxgerätes ist eventuell verschmutzt (siehe <i>Druckkopf reinigen</i> auf Seite 97). Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten Sie den Sender, den Scanner seines Gerätes zu reinigen. Tritt das Problem auch beim Faxempfang von anderen Geräten auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.
Telefonanschluss	
Das Faxgerät beantwortet Anrufe nicht	Vergewissern Sie sich, dass nicht der manuelle Empfang eingestellt ist. Prüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls möglich, rufen Sie das Faxgerät von einem anderen Anschluss aus an und prüfen Sie, ob es den Anruf annimmt. Wenn nicht, prüfen Sie den Anschluss der Telefonleitung. Wenn Sie Ihr Faxgerät anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, Leitung und Anschluss zu prüfen.
Der externe Anrufbeantworter nimmt keine Anrufe an	Vergewissern Sie sich, dass der externe Anrufbeantworter richtig angeschlossen, entsprechend vorbereitet und nicht voll ist (siehe <i>Externen Anrufbeantworter anschliessen</i> auf Seite 16).
Kein Wählton am Telefon	Nehmen Sie den Faxhörer (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder den Hörer des externen Telefons ab oder drücken Sie am FAX-T106 Speaker Phone . Wenn Sie keinen Wählton hören, sollten Sie den Anschluss der Telefonleitung am Gerät und an der Telefonsteckdose überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass der Telefonhörer richtig angeschlossen ist. Schliessen Sie ein Telefon anstelle des Faxgerätes an. Wenn nun auch kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich bitte an die zuständige Telefongesellschaft.
Faxe empfangen	
Faxe können nicht empfangen werden	Vergewissern Sie sich, dass nicht der manuelle Empfang eingestellt ist (siehe <i>Welcher Empfangsmodus für welchen Zweck?</i> auf Seite 42).
	Wenn häufig Leitungsstörungen auftreten, sollten Sie die <i>Kompatibilität</i> auf <i>Sicher</i> einstellen (siehe <i>Kompatibilität</i> auf Seite 91).
	Wenn das Faxgerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende <i>Anschlussart</i> einstellen (siehe <i>Anschlussart</i> auf Seite 24).

Problem	Mögliche Abhilfe
Faxe senden	
Faxe können nicht gesendet werden	Bitten Sie den Empfänger zu überprüfen, ob Papier in das Faxgerät eingelegt ist.
	Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie darin nach, ob eine Fehlermeldung ausgedruckt ist (siehe <i>Berichte und Listen</i> auf Seite 63).
Schlechte Übertragungsqualität	Stellen Sie die Auflösung Fein oder S-Fein ein (siehe <i>Faxauflösung</i> auf Seite 33). Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der Scanner richtig arbeitet.
Es kann nicht gewählt werden	Kontrollieren Sie den Anschluss des Faxkabels. Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels. Versuchen Sie, ein Fax manuell zu senden, indem Sie den Faxhörer (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder den Hörer des externen Telefons abnehmen oder am FAX-T106 Speaker Phone drücken, die Nummer wählen, auf den Faxton warten und Fax Start drücken.
Faxe kommen beim Empfänger mit vertikalen schwarzen Streifen an	Fertigen Sie eine Kopie an. Wenn in dieser auch Streifen zu sehen sind, sollten Sie den Scanner des Faxgerätes reinigen (siehe <i>Scanner reinigen</i> auf Seite 98).
Der Sendebericht zeigt ÜBERTR.FEHLER	Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Senden Sie das Dokument noch einmal. Falls das Problem weiterhin auftritt, sollten Sie die Telefonleitung überprüfen lassen. Stellen Sie die <i>Kompatibilität</i> auf Sicher ein (siehe <i>Kompatibilität</i> auf Seite 91).
Empfangen von Fax- und Telefonanrufen	
Pseudoklingeln im F/T-Modus	Das Faxgerät hat einen Telefonanruf angenommen. Nehmen Sie den Faxhörer (nur FAX-T104 und FAX-T106) ab, um das Gespräch zu führen. Am FAX-T102 nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab und drücken Tel (siehe <i>Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus)</i> (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) auf Seite 46).
Faxanruf manuell vom Telefon zum Faxgerät weiterleiten	Wenn Sie einen Faxanruf durch Abheben des Hörers angenommen haben und das Faxgerät nicht automatisch zum Faxempfang umschaltet, drücken Sie Fax Start und legen dann den Hörer auf (siehe <i>Automatische Fax-Erkennung</i> (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) auf Seite 45). Wenn Sie den Anruf mit einem externen Telefon angenommen haben, das sich nicht in der Nähe des Faxgerätes befindet, geben Sie am externen Telefon den Fernaktivierungs-Code (werkseitig *51) ein. Dazu muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein (siehe <i>Fernaktivierung des Faxgerätes mit einem externen Telefon</i> auf Seite 48). Sobald das Faxgerät den Anruf übernimmt, legen Sie den Hörer auf.
Bei Telefonanrufen wird zum Faxempfang umgeschaltet	Wenn die Fax-Erkennung eingeschaltet ist, achtet das Gerät verstärkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen als Rufton eines Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie dann das Faxgerät, indem Sie Stop/Exit drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Erkennung ausschalten (siehe <i>Automatische Fax-Erkennung</i> (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich) auf Seite 45).

Problem	Mögliche Abhilfe
Empfangen von Fax- und Telefonanrufen (Fortsetzung)	
Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung	<p>Wenn Sie an der Leitung, an der das Faxgerät angeschlossen ist, auch andere Geräte angeschlossen haben oder andere Funktionen wie Voice Mail über dieselbe Telefonleitung ausgeführt werden, kann dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen verursachen. Wenn z. B. ein Fax empfangen oder gesendet wird, während an derselben Telefonleitung ein anderes Gerät aktiv ist, kann durch dessen Signale der Faxempfang unter- oder abgebrochen werden. Das Brother ECM-Fehlerkorrekturverfahren behebt dieses Problem in den meisten Fällen. Es tritt bei allen Telekommunikationsgeräten auf, die Informationen über eine Leitung senden und empfangen, über die auch andere Dienste ausgeführt werden. Wenn Sie geringfügige Unterbrechungen ganz vermeiden möchten, sollten Sie das Faxgerät an eine separate Leitung anschließen.</p>


Regelmässige Reinigung

Druckkopf reinigen


Der Druckkopf sollte zum Erhalt der besten Druckqualität regelmässig gereinigt werden.

! Unmittelbar nach dem Betrieb des Gerätes sind Teile im Inneren des Gerätes sehr **HEISS!** Seien Sie daher vorsichtig und berühren Sie diese Teile nicht.


1. Ziehen Sie zuerst das Faxanschlusskabel ab und ziehen Sie dann den Netzstecker.
2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel an der rechten Seite nach oben ziehen.
3. Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus.



4. Wischen Sie den Druckkopf mit einem fusselfreien, trockenen oder leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch ab.




5. Warten Sie, bis der Alkohol verdunstet ist, bevor Sie die Farbbandkassette einsetzen.
6. Setzen Sie die Farbbandkassette wieder ein (siehe *Farbband wechseln* auf Seite 99).
7. Schliessen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er hörbar einrastet.




8. Schliessen Sie zuerst den Netzstecker und dann das Faxanschlusskabel an.

Scanner reinigen

1. Ziehen Sie zuerst das Faxanschlusskabel aus der Telefondose und dann den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel an der rechten Seite nach oben ziehen.
3. Reinigen Sie die flache weiße Andruckschiene an der Unterseite des Funktionstastenfeldes und die gegenüberliegende Glasabdeckung mit einem fusselfreien, leicht mit Isopropylalkohol angefeuchtetem Tuch. Achten Sie darauf, dass nichts in das Innere des Gerätes fällt.




-  Achten Sie darauf, dass die weiße Andruckschiene nicht verbogen wird und dass keine Gegenstände in das Innere des Faxgerätes fallen.
4. Schliessen Sie den Gehäusedeckel.
Drücken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er hörbar einrastet.
 5. Schliessen Sie zuerst den Netzstecker und dann das Faxanschlusskabel an.


Farbband wechseln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Starter-Farbband können bis zu 30 Seiten gedruckt werden.


1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel an der rechten Seite nach oben ziehen.




2. Nehmen Sie die Farbbandkassette mit dem verbrauchten Farbband aus dem Faxgerät heraus. Legen Sie die Kassette mit der Unterseite nach oben hin und achten Sie darauf, dass sich der blaue Rollenhalter (mit Zahnrad) links oben befindet.




3. Nehmen Sie das verbrauchte Farbband aus der Kassette:
 - ① Ziehen Sie den oberen und den unteren weissen Rollenhalter rechts aus der Kassettenhalterung heraus.
 - ② Ziehen Sie dann die Farbbandrollen links von dem blauen und weissen Rollenhalter ab. (Der linke blaue und weisse Rollenhalter können nicht aus der Kassette genommen werden).





4. Ziehen Sie das weisse Gummiband von den neuen Rollen ab. Legen Sie die Rollen wie unten gezeigt so hin, dass die volle Rolle vor Ihnen liegt. (Die glänzende, dunklere Seite des Farbbandes zwischen den beiden Rollen liegt dann auf der Tischplatte.)
5. Ziehen Sie die weissen Rollenhalter von den Pappkernen der alten Rollen ab. Setzen Sie wie unten gezeigt die Rollenhalter in die neuen Pappkerne ein.




6. Legen Sie das neue Farbband in die Kassette ein.
 - ① Schieben Sie den unteren linken Pappkern auf den weissen Rollenhalter in der Kassette und schieben Sie dann den oberen blauen Kern auf den blauen Rollenhalter in der Kassette.
 - ② Setzen Sie nun den rechten oberen und unteren Rollenhalter rechts in die Kassettenhalterung ein.




-  Achten Sie darauf, dass die Zapfen am linken weissen Rollenhalter in den Aussparungen des Pappkerns sitzen.
7. Drehen Sie den oberen blauen Rollenhalter an der linken Seite wie in der Abbildung gezeigt, um das Farbband zu spannen.



8. Drehen Sie die Farbbandkassette um und setzen Sie sie mit der Seite, auf der sich die Pfeilmarkierung \triangle befindet, zuerst in das Faxgerät ein.



9. Schliessen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er hörbar einrastet.



16 Texteingabe im Funktionsmenü

Texteingabe

Beim Speichern der Absenderkennung und von Rufnummern müssen Buchstaben eingegeben werden. Dazu werden die Zifferntasten verwendet. Auf diesen Tasten sind Buchstaben abgedruckt, die durch wiederholtes Drücken der Taste nacheinander im Display angezeigt werden. Mit den Tasten **0**, **#** und ***** können Sie Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird.

Drücken Sie	einmal	zweimal	dreimal	viermal	fünfmal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Leerzeichen eingeben

Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie zwischen Ziffern einmal und zwischen Buchstaben zweimal ► .

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann **Stop/Exit**. Dadurch werden das Zeichen an der Cursorposition und alle Zeichen rechts davon gelöscht. Geben Sie nun die richtigen Zeichen ein.

Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z.B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann ► und wählen anschliessend den nächsten Buchstaben.

Sonderzeichen und Symbole

Drücken Sie *****, **#** oder **0**, und dann ◀ oder ► , bis sich der Cursor unter dem gewünschten Zeichen befindet.

Drücken Sie dann **Menu/Set**.

Drücken Sie ***** für (Leerzeichen) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Drücken Sie **#** für ; < = > ? @ [] ^ _

Drücken Sie **0** für Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

17 Fachbegriffe

Absenderkennung: Eine Zeile mit Rufnummer bzw. Name des Senders, Datum und Sendezeit sowie Seitennummer, die automatisch am Anfang jeder gesendeten Seite ausgedruckt wird.

Auflösung: Anzahl der Druckpunkte pro Zoll (dpi). Siehe: Fein-, Superfein-, Foto-, Standard-Auflösung. Je höher die Auflösung, desto länger dauert die Übertragung.

ADF (Automatischer Dokumenteneinzug): Automatischer Dokumenteneinzug, in den mehrere Seiten auf einmal eingelegt werden können, die dann vom Gerät automatisch nacheinander eingezogen werden.

Automatisches Senden: Fax einlegen, Nummer wählen und **Fax Start** drücken. Das Gerät stellt die Verbindung automatisch her und sendet dann das Dokument selbstständig.

Automatische Verkleinerung: Verkleinert ein empfangenes Fax so, dass es einschliesslich der Absenderkennung auf ein A4-Blatt passt.

Automatische Wahlwiederholung: Wählt einen besetzten Anschluss automatisch erneut an.

Bedienerruf (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich): Sie können unmittelbar nach dem Senden eines Faxes den Empfänger ans Telefon rufen, ohne dass die Verbindung neu aufgebaut werden muss.

CNG-Ton: Rufton (CalliNG) eines Faxgerätes, an dem das empfangende Gerät erkennt, dass ein Fax gesendet wird.

Display: Flüssigkristallanzeige am Funktionstastenfeld, die beim Einstellen von Funktionen anzeigt, was zu tun ist.

ECM-Fehlerkorrektur: Reduziert Übertragungsfehler (z.B. durch Leitungsstörungen) beim Senden und Empfangen von Dokumenten und sendet fehlerhafte Seiten gegebenenfalls erneut. Die Gegenstelle muss dieses Verfahren ebenfalls unterstützen.

Externes Telefon: Ein an der EXT.-Buchse des Faxgerät oder an derselben Telefonsteckdose wie das Faxgerät angeschlossenes Telefon.

Faxabruf: Die Möglichkeit, ein Dokument von einem anderen Faxgerät abzurufen (aktiv) oder ein Dokument vorzubereiten, das von anderen Faxgeräten abgerufen werden kann (passiv).

Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich): Faxe werden auch automatisch empfangen, wenn der Faxanruf mit dem Hörer des Faxgerätes (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder mit einem externen Telefon angenommen wurde.

Fax-Fernweitergabe: Ermöglicht es, alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerät weiterzugeben.

- Fax/Telefon-Schaltung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich):** Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, nimmt das Faxgerät alle Anrufe automatisch an und schaltet bei einem Faxanruf zum Faxempfang um oder ruft Sie bei einem Telefonanruf durch ein Pseudoklingeln ans Telefon.
- Faxspeicherung:** Speichern der empfangenen Faxe für die Fax-Fernweitergabe.
- Faxton:** Signale, die das sendende und empfangende Gerät zum Austausch von Informationen senden.
- Fax-Weiterleitung:** Das Faxgerät speichert jedes eingehende Fax und ruft direkt nach dem Empfang eine programmierte Faxnummer an, an die das empfangene Fax gesendet wird.
- Fein-Auflösung:** Auflösungseinstellung mit 203 x 196 dpi (Druckpunkte/Zoll) zum Senden von kleingedrucktem Text.
- Fernabfrage-Funktionen:** Ermöglicht es, von unterwegs die Fax-Fernweitergabe zu verwenden und Funktionen des Faxgerätes fernzusteuern.
- Fernaktivierung:** Wenn ein Faxanruf mit dem Faxtelefon (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder mit einem externen Telefon angenommen wurde, kann das Dokument durch die Eingabe des Fernaktivierungs-Codes zum Faxgerät weitergeleitet werden.
- Foto-Auflösung:** Eine Auflösungseinstellung, die sich besonders zum Senden von Fotos eignet, da sie auch Graustufen überträgt.
- Freisprechen (nur FAX-T106):** Ein Telefonat ohne Hörer führen. Dazu sind im Faxgerät Lautsprecher und Mikrofon eingebaut.
- F/T-Ansage (nur FAX-T106):** Wird im F/T-Modus bei Telefonanrufen wiedergegeben. Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen.
- F/T-Modus (am FAX-T102 nur mit externem Telefon möglich):** Automatische Fax/Telefon-Schaltung. Das Faxgerät nimmt alle Anrufe an, empfängt Faxe automatisch und ruft Sie bei einem Telefonanruf durch ein Pseudoklingeln ans Telefon.
- F/T-Rufzeit (nur FAX-T102 und FAX-T104):** Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, wie lange das Gerät beim Empfang eines Telefonanrufes im F/T-Modus klingelt, um Sie ans Telefon zu rufen.
- Gruppentaste:** Eine Zielwahltaste, unter der mehrere Ziel- und Kurzwahlnummern zum Rundsenden eines Dokumentes in einer Gruppe zusammengefasst sind und dann auf Tastendruck aufgerufen werden können.
- Hilfe-Liste:** Menütabelle, die Ihnen beim Einstellen von Menüfunktionen hilft.
- Journal:** Ein Bericht über die empfangenen und gesendeten Dokumente. Der Journalausdruck kann automatisch nach bestimmten Zeitintervallen oder jeweils manuell ausgedruckt werden.
- Klingelanzahl:** Die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf im Faxmodus (Fax), im Fax/Tel-Modus (F/T) und am FAX-T106 auch im TAD-Modus annimmt.

- Klingellautstärke:** Zum Ändern der Klingellautstärke des Gerätes oder zum Ausschalten des Klingelns.
- Konfigurationsliste:** Ein Ausdruck, der über die aktuellen Funktionseinstellungen informiert.
- Kontrast:** Einstellung zum Senden eines Dokumentes. Für normale Dokumente wählt das Gerät beim Senden automatisch die richtige Kontrasteinstellung. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann die passende Einstellung manuell gewählt werden.
- Kontrolldruck:** Alle empfangenen und gespeicherten Faxe werden automatisch auch ausgedruckt.
- Kurzwahl:** Zum Speichern einer Rufnummer, die dann durch Drücken der Taste **Search** (FAX-T102) bzw. **Search/Mute** (FAX-T104 und FAX-T106), dann **#** und Eingabe einer zweistelligen Kurzwahlnummer aufgerufen werden kann.
- Manuelles Senden:** Beim manuellen Senden wird der Hörer des Faxtelefons (nur FAX-T104 und FAX-T106) oder eines externen Telefons abgehoben oder am FAX-T106 **Speaker Phone** gedrückt und dann die Rufnummer gewählt. Nach Herstellen der Verbindung kann das Dokument manuell durch Drücken der **Fax-Start**-Taste abgeschickt werden.
- Paralleles Telefon:** Ein parallel geschaltetes Telefon ist ein an derselben Leitung, aber an einer anderen Telefonsteckdose angeschlossenes Telefon (siehe auch externes Telefon).
- Rufnummernverzeichnis:** Ein vom Gerät ausgedrucktes Verzeichnis mit allen gespeicherten Rufnummern nach Ziel- und Kurzwahl sortiert.
- Rundsenden:** Mit dieser Funktion kann ein Fax automatisch an mehrere Empfänger gesendet werden.
- Sendebericht:** Ein Bericht, der nach jedem Sendevorgang automatisch oder manuell ausgedruckt werden kann, mit Faxnummer/-name des Empfängers, Sendezeit und Sendedatum, Sendedauer und dem Ergebnis der Übertragung.
- Signalton:** Der Signalton ist zu hören, wenn eine Taste gedrückt wird, ein Fehler auftritt oder das Senden bzw. der Empfang eines Dokumentes abgeschlossen ist.
- Speicherempfang bei Papiermangel:** Nach Einschalten dieser Funktion werden Dokumente automatisch gespeichert, falls sich kein Papier in der Papierzufuhr befindet (sofern genügend freie Speicherkapazität vorhanden ist).
- Sprachspeicher-Einstellung (nur FAX-T106):** Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob bei eingeschaltetem Anrufbeantworter Sprachnachrichten aufgezeichnet werden sollen.
- Standard-Auflösung:** Auflösung von 203 x 98 dpi, die für die meisten normal gedruckten Dokumente verwendet werden kann.
- Superfein-Auflösung:** Auflösung von 203 x 392 dpi, die für detaillierte Zeichnungen oder extrem kleine Schriften verwendet werden sollte.
- Tastensperre:** Sperrt die wichtigsten Funktionen mit Ausnahme des Faxempfangs.


- Tel-Index:** Die als Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern werden automatisch alphabetisch sortiert und können so schnell und bequem im Display gesucht und dann angewählt werden. Sie können auch einen alphabetisch sortierten Tel-Index ausdrucken lassen.
- Thermotransfer:** Ein Druckverfahren, bei dem durch Hitze Farbe von einem Farbband auf Normalpapier übertragen wird.
- Übersee-Modus:** Mit dieser Funktion können Übertragungsfehler durch Leitungsrauschen, wie sie eventuell bei Übersee-Übertragungen auftreten, reduziert werden.
- Übertragung:** Senden eines Dokumentes über die Telefonleitung eines Faxgerätes an ein anderes Faxgerät.
- Übertragungsfehler:** Ein Fehler beim Senden oder Empfangen eines Faxes aufgrund einer schlechten Verbindung oder von Leitungsstörungen. Das Fax wurde dann eventuell nicht einwandfrei übermittelt.
- Verkleinerung beim Empfang:** Bei Normalpapier-Faxgeräten können Dokumente automatisch so verkleinert werden, dass sie einschliesslich der Absenderkennung auf das DIN-A4-Papier passen.
- Zeitversetztes Senden:** Die Möglichkeit, einen Sendevorgang automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit innerhalb der nächsten 24 Stunden ausführen zu lassen.
- Zielwahl:** Tasten des Faxgerätes, unter denen Rufnummern gespeichert und dann auf Tastendruck abgerufen werden können.
- Zugangscode:** 4-stelliger Code, der zur Fernabfrage und Fernschaltung des Faxgerätes eingegeben werden muss, damit nur dazu berechnigte Personen die Fernabfrage verwenden können.

18 Technische Daten

Allgemein

Speicher	512 KB
Papierzufuhr	Bis zu 30 Seiten Papiergewicht: 64 g/m ² – 90g/m ²
Papierausgabefach	Bis zu 20 Seiten Papiergewicht: 64 g/m ² – 90g/m ²
Druckverfahren	Thermotransfer mit Farbband
Display	16 Zeichen × 1 Zeile
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10-35 °C Luftfeuchtigkeit: 20-80 %
Beste Druckqualität	20-30 °C
Netzanschluss	220-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Betrieb: weniger als 160 Watt Bereitschaft: weniger als 4,4 Watt (FAX-T102/FAX-T104) weniger als 4,8 Watt (FAX-T106)

Abmessungen



Gewicht	2,6 kg (FAX-T102) 2,7 kg (FAX-T104) 2,8 kg (FAX-T106)
----------------	---

Kopieren

Vergössern/ Verkleinern	50 % bis 150 % (150%, 125%, 120%, 100%, 93%, 87%, 75%, 50% oder automatisch auf A4)
Mehrfachkopien	Bis zu 99 (normal oder sortiert)

Änderung der technischen Daten und der gedruckten Materialien ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Faxen

Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3
Codierung	MH (Modified Huffman)
Übertragungsgeschwindigkeit	9600/7200/4800/2400 (FAX-T102 und FAX-T104) 14400/12000/9600/7200/4800/2400 (FAX-T106)
Dokumentengrösse	Dokumentenbreite: 148 bis 216
Papiergrösse	A4
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 10 Seiten
Graustufen	64
Faxabruf	Standard, geschützt, zeitversetzt, Gruppenfaxabruf
Kontrast	Automatische Kontrastkontrolle, hell und dunkel (manuelle Einstellung)
Auflösung	<ul style="list-style-type: none">• Horizontal: 8 Punkte/mm• Vertikal: Standard: 3,85 Zeilen/mm Fein, Foto: 7,7 Zeilen/mm Superfein, Foto (Kopie): 15,4 Zeilen/mm
Zielwahl	4 Zielwahlspeicher
Kurzwahl	100 Kurzwahlspeicher
Rundsendegruppen	Bis zu 4 Gruppen
Rundsenden	An bis zu 104 Stationen
Wahlwiederholung	3-mal im Abstand von 5 Minuten
Rufbeantwortung	Nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Klingelzeichen
Mithöreinrichtung	Freisprecheinrichtung (FAX-T106) Lautsprecher (FAX-T102 und FAX-T104)
Anschlussmöglichkeit	Hauptanschluss / Nebenstellenanlage
Sendespeicher	Bis zu 20 Seiten*
Empfangsspeicher	Bis zu 25 Seiten*
Farbband	Bis zu 144 Seiten (A4)

* „Seiten“ bezieht sich auf die „ITU-T-Test Chart Nr. 1“ (im ECM-Modus beim Speicherempfang).

Änderung der technischen Daten und der gedruckten Materialien ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

19 Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen	
Aufträge	41
Faxabruf	61
Sendung	41
Abhören	
Ansage	73
Nachrichten	74
Abkühlen lassen	88
Abruffehler	88
Absenderkennung	21
ADF	28, 103
Aktiver Faxabruf	
abbrechen	61
geschützt	59
Standard	59
zeitversetzt	60
Anrufbeantworter	71
abhören	75
Ansage	73
einschalten	74
extern	18
intern	71
Nachrichten löschen	76
Statusinfo	77
Anrufbeantworter-Modus	42, 43
Ansage aufnehmen	
externer Anrufbeantworter	17
F/T-Ansage	47
interner Anrufbeantworter	73
TAD-Ansage	73
Ansage löschen	73
Ansage prüfen	73
Anzeigen von Aufträgen	41
Auflösung (Fax)	33
Aufträge abbrechen	41
Aufträge anzeigen	41
Aufträge unterbrechen	41
Ausdrucken	
Geräteeinstellungen	64
Hilfe	64
Journal	64
Konfiguration	64
Rufnummern	64
Sendebericht	64
Speicherstatus	64
Tel.-Index	64
Automatisch senden	29
Automatische	
Fax/Telefon-Schaltung	46
Automatische Fax-Erkennung	45
Automatische Verkleinerung	50
Automatischer Faxempfang	42
Automatischer Journalausdruck	63
Automatischer Sendebericht	63

B

Bedienerruf	39
Bedienungselemente	6
Berichte und Listen ausdrucken	63
Besetzt	89

C

CNG-Rufton	18
------------------	----

D

Datenerhalt	8
Datum	20
Deaktivierungs-Code	46
Deck. schliessen	88
Deckblatt-Funktion	36
Deckel offen	88
Deckel öffnen	89
DECT-Telefon	50
Digitaler Anrufbeantworter	71
Display-Fehlermeldungen	88
Dokument einlegen	28
Dokumenteneinzug	28
Dokumentenstau	88, 91
Drucken aus dem Speicher	51, 75
Druckkopf	88
Druckkopf reinigen	97
Druckmedien	19

E

Empfangen	42
Anrufe	54
automatisch	42, 45, 46
interner Anrufbeantworter	71
manuell	42, 44, 45, 46
mit Anrufbeantworter	71
mit ext. Anrufbeantworter	17
nach einem Telefonat	54
Speicher	66, 72
Sprachnachrichten	71
Empfangenes Fax drucken	51, 75
Empfangenes Fax löschen	66
Empfangsfehler	88
Empfangsmodus	42
EXT.Buchse	15
Externes Telefon	15

F

F/T-Ansage	47
F/T-Modus	46
F/T-Rufzeit	47

Farbband	
leer	88
wechseln	99
Zubehör	114
Fax	
drucken	51, 75
empfangen	42
löschen	66, 76
senden	28
Fax/Tel-Modus	42
Faxabruf	59
aktiv	59
geschützt	59
passiv	61
Faxauflösung	33
Faxauflösung-Taste	4
Fax-Erkennung	45
Fax-Fernweitergabe	67, 79
Faxspeicherung	66, 72
Fax-Weiterleitung	65, 72
Fehler	
Init	89
Scannen	89
TAD	89
Fehlermeldungen im Display	88
Fernabfrage	67, 79
Fernabfrage-Befehle	68, 80
Fernabfragekarte	113
Fernaktivierung	48
Fernschaltung	67, 79
Freisprechen	52
Freisprechen-Taste	4
Funktionstabellen	9
Funktionstastenübersicht	2, 4

G

Geschützter Faxabruf	59
aktiv	59
passiv	62
Gespeichertes Fax	
drucken	51, 75
Graustufen	108
Gruppenfaxabruf	60
Gruppentaste	57

H

Hauptanschluss	24
Hilfe ausdrucken	64

I

Inbetriebnahme	20
ISDN	24

J

Journalausdruck	
automatisch	63
manuell	64

K

Kapazität der Papierzufuhr	19
Kennwort (Tastensperre)	26
Klingel	
Lautstärke	23
Melodie	25
Klingelanzahl	44
Kompatibilität	91
Konfigurationsliste	64
Kontrast	32
Kontrolldruck	65, 76
Kopieren	83
einmal	83
mehrfach	84
sortiert	84
vergrössern	84
verkleinern	84
Kurzwahl	
ändern	57
Rufnummern ausdrucken	64
speichern	56
zum Senden	30
zum Telefonieren	53

L

Lautsprecher-Lautstärke	22, 23
Lautstärke	
Klingel	23
Lautsprecher	22, 23
Signalton	22
Lautstärke-Lautsprecher	23
Leerzeichen eingeben	102
Leitung besetzt	89
Listen ausdrucken	63
Löschen	
Ansage	73
Faxe	76
Sprachnachrichten	76
Löschen empfangener Faxe	66

M

Manuell (Empfangsmodus)	42
Manuell senden	29
Manueller Empfang	42
Melodie	
Klingel	25
Stummschaltung	25
Mithören	77
Mitschneiden	78

N

Nachfüllen	114
Nachrichten	
abhören	75
löschen	76
Nebenstellenanlage	24
Neu einsetzen	88
Nicht belegt!	89
Nur Fax-Modus	42

P

Papier	19
Papier einlegen	19, 89
Papier prüfen	89
Papiermangel	51
Papiersorten	19
Papierstau	89, 92
Papierzufuhr	19
Paralleles Telefon	15
Passiver Faxabruf	
geschützt	62
Standard	61
unterbrechen	41
Probleme und Abhilfe	94
Pseudoklingeln	46
Pulswahlverfahren	24

R

Reinigen	
Druckkopf	97
Scanner	98
Rückrufnachricht	39
Rufnummern	
ändern	57
ausdrucken	64
speichern	55
Telefon-Index	31
zum Senden	30
zum Telefonieren	52
Rufnummernspeicher	
Kurzwahl	56
Rundsendegruppen	57
Zielwahl	55
zum Senden	30
zum Telefonieren	52
Rundsendegruppen	57
Rundsenden	35

S

Scanner reinigen	98
Schnurlos-Telefon	50
Sendebericht	
automatisch	63
manuell	64
Sendeeinstellungen	32
Senden	28
abbrechen	41
aus dem Speicher	34
automatisch	29
Deckblatt	36
Kontrast	32
manuell	29
nach einem Telefonat	54
rundsenden	35
zeitversetzt	36
Sendespeicher	34
Sicherheitshinweise	i
Signalton	22
Sommerzeit	20, 24
Sortiert kopieren	84
Speicher deakt.	89

Speicher fast 0	89
Speicher löschen	89, 90
Speicher voll	90
Speicherempfang bei	
Papiermangel	51
Speicherstatus ausdrucken	64
Speicherstatusliste	68, 69, 80
Speicher-voll-Meldung	35
Sprachnachrichten	71
Standortwahl	ii
Statusinfo	77
Stau beseitigen	88, 89
STOPP drücken	88, 89
Störungen und Abhilfe	88
Stromunterbrechung	8
Stummschaltung	25, 54

T

TAD-Ansage	73
TAD-Modus	42, 43
Tasten und Funktionen	2, 4
Tastensperre	26
Technische Daten	107
Telefon, externes	15
schnurlos	50
Telefon, paralleles	15
Telefonanschluss	15
Telefon-Deaktivierungs-Code	46
Telefonieren	
Fax empfangen nach einem	
Gespräch	54
Fax senden nach einem	
Gespräch	54
Freisprecheinrichtung	52
Kurzwahl	53
Stummschaltung	54
Telefon-Index	53
Wahlwiederholung	53
Zielwahl	52
Telefon-Index	
zum Senden	31
zum Telefonieren	53
Telefonsteckdose	15
Texteingabe im Menü	102
Thermotransferrollen	114
Tonwahlverfahren	24
Transport	87

U

Übersee-Modus	40
Uhrzeit	20
Unterbrechen	41

V

Verb. getrennt	90
Verbrauchsmaterial	114
Vergrössern	84
Verkleinern	84
Verkleinerung beim Empfang	50
Verwendbare Papiersorten	19

W

Wählen	
mit aufgelegtem Hörer	52
zum Senden	30
Wählpause	55
Wahlverfahren (Ton/Puls)	24
Wahlwiederholung	
zum Senden	31
zum Telefonieren	53
Weiterleitung (Fax)	65, 72
Wiedergabe von Nachrichten ...	75
Winterzeit	20, 24

Z

Zeitumstellung	20, 24
Zeitversetztes Senden	36
Zeitwahl	
Faxabruf	60
senden	36
Zielwahl	
ändern	57
ausdrucken	64
speichern	55
zum Senden	30
zum Telefonieren	52
Zu heiss	88
Zubehör	114
Zugangscode ändern	67, 79

Fernabfragekarte

Die Fernabfragekarte informiert Sie unterwegs über die Befehle zur Fernabfrage des Faxgeräts. Schneiden Sie die Karte aus und falten Sie sie an den markierten Stellen. So lässt sie sich einfach in Brieftasche oder Geldbeutel aufbewahren, damit Sie unterwegs jederzeit empfangene Faxe zu einem Faxgerät an Ihrem Aufenthaltsort weiterleiten können.

<p>FERNABFRAGE-KARTE</p> <p>Zugangscode verwenden</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rufnummer des Faxgerätes auswählen.2. Nach dem Faxton sofort den Zugangscode (z.B. 159) eingeben.3. Das Gerät zeigt durch einen Signalton an, ob Faxe empfangen wurden: 1 langer Ton - Fax(e) empfangen Kein Ton - Kein Fax empfangen4. Nach 2 kurzen Tönen Fernabfrage-Befehl eingeben.5. Zum Beenden der Fernabfrage 9 0 drücken.6. Hörer auflegen.	<p>ANRUBEANTWORTER FERNABFRAGE-KARTE</p> <p>Zugangscode verwenden</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rufnummer des Faxgerätes auswählen.2. Nach dem Faxton sofort dem Zugangscode eingeben.3. Das Gerät zeigt durchweinen Signalton an, ob Nachrichten empfangen wurden: 1 langer Ton - Fax empfangen 2 lange Töne - Anruf empfangen 3 lange Töne - Fax/Anruf empfangen Kein Ton - Keine Nachricht empfangen4. Nach 2 kurzen Tönen Fernabfrage-Befehl eingeben.5. Zum Beenden der Fernabfrage 9 0 drücken.6. Hörer auflegen.
<p>Empfangsmodus ändern</p> <p>9 8 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 für TAD (externer Anrufbeantworter)2 für FT (Fax/Telefon-Schaltung)3 für Fax (nur Faxempfang) <p>Fernabfrage beenden</p> <p>9 0 drücken.</p> <p>Zugangscode ändern (am Gerät)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menu/Set 8, 2 drücken.2. 3-stelligen Code, dann * eingeben.3. Menu/Set drücken.4. Stop/Exit drücken.	<p>Empfangsmodus ändern</p> <p>9 8 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 für TAD (Anrufbeantworter)2 für FT (Fax/Telefon-Schaltung)3 für Fax (nur Faxempfang) <p>Fernabfrage beenden</p> <p>9 0 drücken.</p>
<p>Fax-Fernweitertgabe</p> <p>9 6 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 zum Abrufen der Speicherstatustliste gesendet werden soll, und # # eingeben. Nach dem Ton Hörer auflegen und warten.2 zum Abrufen aller Faxe, dann die Faxnummer, zu der die Faxe gesendet werden sollen, und # # eingeben. Nach dem Ton Hörer auflegen und warten.3 zum Löschen aller empfangenen Faxe. <p>Empfangsstatus prüfen</p> <p>9 7 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 für Faxe2 für Anrufe <p>1 langer Ton - Nachricht empfangen 3 kurze Töne - Keine Nachricht</p>	<p>Fax-Fernweitertgabe</p> <p>9 6 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 zum Abrufen der Speicherstatustliste gesendet werden soll, und # # eingeben. Nach dem Ton Hörer auflegen und warten.2 zum Abrufen aller Faxe, dann die Faxnummer, zu der die Faxe gesendet werden sollen, und # # eingeben. Nach dem Ton Hörer auflegen und warten.3 zum Löschen aller empfangenen Faxe. <p>Empfangsstatus prüfen</p> <p>9 7 drücken.</p> <p><i>dann</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 für Faxe2 für Anrufe <p>1 langer Ton - Nachricht empfangen 3 kurze Töne - Keine Nachricht</p>

Für FAX-T102
und FAX-T104

Für FAX-T106

Zubehörliste

Artikel	Beschreibung
PC-75	Mehrfach-Farbbandkassette
PC-71RF	1 Farbband (Thermotransferrollen) zum Nachfüllen der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75
PC-72RF	2 Farbbänder (Thermotransferrollen) zum Nachfüllen der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75
PC-74RF	4 Farbbänder (Thermotransferrollen) zum Nachfüllen der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75

Verwenden Sie bitte nur die für dieses Gerät vorgesehenen originalen Brother Farbbandkassetten und Farbbänder. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

<p>Fernabrage-Befehle</p> <p>Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung 9 5 drücken.</p> <p><i>dann</i> 1 zum Einschalten dieser Funktionen. 2 zum Einschalten der Fax-Weiterleitung. 4 zum Programmieren der Rufnummer. Geben Sie die neue Faxnummer ein, zu der weitergeleitet werden soll, und drücken Sie #*. Nun zum Abrufen der Speicherstatusliste nach zwei kurzen Tönen 9 6 1, dann die Rufnummer, zu der die Liste gesendet werden soll, und #* eingeben. Nach dem Ton Hörer anlegen und warten. Auf der Liste die eingegebene Nummer prüfen. 6 zum Einschalten der Faxspeicherung.</p>	<p>Fax-Fernweitergabe 9 6 drücken. <i>dann</i> 1 zum Abrufen der Speicherstatusliste (zur Kontrolle, welche Faxse wann angekommen sind), dann die Faxnummer eingeben, zu der die Liste gesendet werden soll, und #* eingeben. Nach dem Ton Hörer anlegen und warten. 2 zum Abrufen aller Faxse; dann die Faxnummer, zu der die Faxse gesendet werden sollen, und #* eingeben. Nach dem Ton Hörer anlegen und warten. 3 zum Löschen aller empfangenen Faxse.</p> <p>Empfangsstatus prüfen 9 7 1 drücken. 1 langer Ton - Fax(e) empfangen 3 kurze Töne - Kein Fax empfangen</p>
<p>Zugangscode ändern (am Gerät)</p> <p>1. Menü/Set, 8, 7 drücken. 2. 3-stelligen Code, dann * eingeben. 3. Menü/Set drücken. 4. Stop/Exit drücken.</p> <p>Fernabrage-Befehle</p> <p>Nachrichten abhören 9 1 drücken. <i>dann</i> 1 zum Wiederholen der Nachricht. 2 zum Überspringen der Nachricht. 9 zum Beenden der Wiedergabe.</p>	<p>Alle Nachrichten löschen 9 3 drücken. Sind drei Töne zu hören, wurden die Nachrichten noch nicht abgehört und können deshalb nicht gelöscht werden.</p> <p>Aussage wiedergeben/aufnehmen 9 4 drücken. <i>dann</i> 1 1 zur Wiedergabe der TAD-Aussage. 1 2 zur Wiedergabe der F/T-Aussage. 2 1 zur Aufnahme der TAD-Aussage. nach dem Ton sprechen und mit 9 beenden. 2 2 zur Aufnahme der F/T-Aussage. nach dem Ton sprechen und mit 9 beenden.</p>
<p>Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung 9 5 drücken. <i>dann</i> 1 zum Ausschalten der Funktionen. 2 zum Einschalten der Fax-Weiterleitung. 4 zum Programmieren der Rufnummer für die Faxweiterleitung. dann Faxnummer eingeben und #* drücken. Zum Abrufen der Speicherstatusliste nach zwei kurzen Tönen 9 6 1 drücken. Faxnummer und #* eingeben, nach dem Bestätigungston Hörer anlegen. 6 zum Einschalten der Faxspeicherung</p>	<p>Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung 9 5 drücken. <i>dann</i> 1 zum Ausschalten der Funktionen. 2 zum Einschalten der Fax-Weiterleitung. 4 zum Programmieren der Rufnummer für die Faxweiterleitung. dann Faxnummer eingeben und #* drücken. Zum Abrufen der Speicherstatusliste nach zwei kurzen Tönen 9 6 1 drücken. Faxnummer und #* eingeben, nach dem Bestätigungston Hörer anlegen. 6 zum Einschalten der Faxspeicherung</p>



EC Declaration of Conformity under the R & TTE Directive

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2
No.6 Jalan Firma 1,
Kawasan Perindustrian Tebrau,
81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied:

Safety : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B
EN55024:1998 + A1:2001
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Year in which CE marking was First affixed : 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.
Date : 23 / 7 / 2004
Place : Nagoya, Japan
Signature :

Takashi Maeda, Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs (gemäss Direktive R & TTE)

Hersteller

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Werk

Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2
No.6 Jalan Firma 1,
Kawasan Perindustrian Tebrau,
81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia

bestätigen, dass

Produktbeschreibung : Faxgerät
Gerätetyp : Gruppe 3
Modellname : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106

mit den Bestimmungen der R & TTE-Direktive (1999/5/EC) und
den folgenden Standards übereinstimmt:

Sicherheit : EN60950:2000
EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasse B
EN55024:1998 + A1:2001
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1: 2001

Jahr, in dem die CE-Markierung
zuerst angebracht wurde : 2004

Herausgegeben von : Brother Industries, Ltd.

Datum : 23.07.2004

Ort : Nagoya, Japan

Unterschrift

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

At your side.
brother®

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes, für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft und zugelassen wurden.



SWI-GER
LF3812010