

italiano

**Materiali**

Tenda esterna: poliestere  
Tenda interna: poliestere  
Pavimento: polietilene

**Contenuto kit**

- 1 sacca per tenda con cinghie
- 1 sacca per picchetti di ancoraggio
- 1 sacca per paleria
- 1 tenda esterna
- 2 tende interne
- 52 picchetti di ancoraggio
- 12 tiranti
- 2 aste in fibra di vetro da 560 cm
- 2 aste in fibra di vetro da 509 cm
- 2 aste in acciaio per il tettuccio 170 cm

**Dimensioni/Peso**

Tenda esterna: lunghezza 670 cm, larghezza 300 cm, altezza 205 cm  
Tenda interna (2x): lunghezza 225 cm, larghezza 280 cm, altezza 195 cm  
Peso: ca 20,5 kg

**Misure di sicurezza**

- Le tende sono facilmente infiammabili. Si raccomanda pertanto di prendere sempre le precauzioni seguenti:
- tenere lontano dalle pareti lampade, fornelli e radiatori; rispettare le norme di sicurezza specifiche degli apparecchi e tenerli fuori dalla portata dei bambini;
  - non accendere fuochi nelle vicinanze della tenda;
  - non ostruire le vie d'uscita.

**Collaudo prima dell'utilizzo**

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
- Verificare che il kit sia completo di tutti i pezzi menzionati nella lista.
- Fare una prova di montaggio seguendo le istruzioni.
- Procurarsi l'attrezzatura specifica per il luogo di impiego (p.es. vanga pieghevole, martello di gomma e pezzi di ricambio).

**Istruzioni di montaggio**

- Stendere la tenda esterna con le guide per le aste rivolte verso l'alto.
- Unire le aste in fibra di vetro (2).
- Inserire le due aste lunghe in fibra di vetro nelle guide centrali della tenda esterna e le due aste corte in quelle esterne. Le aste vanno spinte e non tirate (3).
- Infilare le estremità delle aste nei perni di metallo premontati (4). A questo scopo è necessario arcuare le aste assicurandosi che le relative guide si tendano in modo regolare.
- Fissare i ganci in materia sintetica della tenda esterna alle aste (5).
- Collocare la tenda con una parte frontale rivolta verso il lato esposto al vento e fissare gli angoli posteriori nel terreno con dei picchetti (6). Importante: per conficcare i picchetti utilizzare sempre un martello di gomma.
- In seguito tendere la tenda, tirandola alle estremità anteriori. Fissare anche gli angoli anteriori al suolo con dei picchetti.
- Fissare accuratamente i tiranti anteriori e posteriori con dei picchetti. Essi costituiscono infatti i principali punti di tensione affinché la tenda sia stabile. Fissare tutti gli altri angoli e tiranti con dei picchetti.
- Fissare i ganci posteriori dei tende interne alle asole triangolari posteriori della tenda esterna (7).
- Procedendo dalla parte posteriore a quella anteriore, inserire i ganci nelle asole del colore corrispondente (giallo con giallo, rosso con rosso) (8). Fissare tutti i ganci alla base dei tende interne nelle asole triangolari della tenda esterna. Importante: togliere sempre le scarpe prima di entrare nella tenda (pericolo di danneggiamento del fondo). Non è necessario staccare i tende interne della tenda esterna dopo l'uso. In questo modo, la prossima volta, tutte le parti possono venir montate contemporaneamente.
- Per utilizzare la porta come tettuccio, unire le aste di acciaio e inserire la punta nelle asole situate negli angoli della porta. Fissare le aste con le apposite corde (9).

**Smontaggio**

- Per smontare la tenda seguire le istruzioni di montaggio invertendo l'ordine delle operazioni.
- Stendere la tenda esterna su quella interna, piegandole in modo da non superare la larghezza delle aste ripiegate.
- Appoggiare le aste sul telo e arrotolarlo. Attenzione: per evitare che la tenda ammuffisca o marcisca, assicurarsi che sia perfettamente asciutta. Se è umida o bagnata, svolgerla appena possibile e stenderla ad asciugare.

**Manutenzione**

Per la pulizia della tenda utilizzare una spazzola morbida. Lavare con un panno umido i teli e gli elementi sintetici. Attenzione! Non lavare la tenda né in lavatrice né a secco e conservarla sempre in un ambiente asciutto.

**Condensa**


La condensa che inevitabilmente si produce all'interno della tenda deve essere convogliata all'esterno mediante la corrente d'aria che passa tra tenda esterna e quella interna. Umidità e freddo favoriscono la creazione di condensa. In caso di pioggia abbondante, terreno umido, temperature rigide o assenza di vento può quindi succedere che si formino gocce di acqua di condensa sul lato interno della tenda esterna: ciò non è indice di scarsa impermeabilità, ma di aerazione insufficiente. Per migliorare la circolazione dell'aria aprire completamente le prese d'aria e/o le zanzariere, tendere bene la tenda esterna e in particolare il suo bordo inferiore (in modo da distanziarlo il più possibile dal terreno) e infine aprire parzialmente le porte. Evitare che la tenda interna tocchi quella esterna e finisca per inumidirsi con la condensa.

**Consigli utili**

- Conservare accuratamente le istruzioni di montaggio e tenerle sempre nella custodia della tenda.
- Se una cerniera non scorre più in modo ottimale, lavarla con acqua e strofinarla con la cera di una candela oppure spruzzarla con silicone.
- Controllare periodicamente tiranti e picchetti (in campeggio due volte al giorno).
- Non lasciare a lungo la tenda incustodita.
- In viaggio, portare sempre con sé i pezzi di ricambio e il materiale necessario per le riparazioni.

**Accessori**

Possiamo offrirvi un'ampia gamma di accessori come p. es. picchetti speciali, aste di ricambio, teli di protezione, materassini, sacchi a pelo, lampade da campeggio e, se la vostra tenda non è più nuova di zecca, sigillanti e impermeabilizzanti.



## H o l i d a y   F a m i l y   L i n e

### d e u t s c h

Material
Aussenzelt: Polyester
Innenzelt: Polyester
Boden: Polyethylen

Stückliste
– 1 Zeltsack mit Tragriemen
– 1 Erdnagelsack
– 1 Zeltstangensack
– 1 Aussenzelt
– 2 Innenzelte
– 52 Erdnägel
– 12 Abspannleinen
– 2 Fiberglasstangen 560 cm
– 2 Fiberglasstangen 509 cm
– 2 Stahlstangen für Vordach 170 cm

Masse/Gewicht
Aussenzelt: Länge 670 cm, Breite 300 cm, Höhe 205 cm
Innenzelt (2x): Länge 225 cm, Breite 280 cm, Höhe 195 cm
Gewicht: ca. 20,5 kg

### Sicherheitshinweise

- Zelte sind entflammbar! Achten Sie auf die folgenden Vor-sichtsmassnahmen:
- Lampen, Koch- und Heizgeräte nicht in der Nähe der Zeltwände platzieren. Sicherheitshinweise dieser Geräte beachten. Kinder von eingeschalteten Geräten fern halten.
- Vermeiden Sie ein offenes Feuer in der Nähe des Zeltes.
- Durchgänge freihalten.

- | Vor dem ersten Einsatz  |
|---|
| – Lesen Sie die Aufbauanleitung genau durch.  |
| – Material anhand der Stückliste auf Vollständigkeit über-prüfen.                                       |
| – Zelt gemäss Aufbauanleitung probeweise aufstellen.  |
| – Je nach Einsatzort entsprechendes Zubehör wie z.B. Klappspaten, Gummihammer und Ersatzteile besorgen. |

- | Aufbauanleitung   |
|---|
| – Aussenzelt mit den Gestängekanälen nach oben auslegen. Darauf achten, dass alle Verbindungsbänder unter dem Zelt liegen (1).  |
| – Fiberglasstangen zusammenstecken (2).   |
| – Die zwei langen Fiberglasstangen in die mittleren Gestän-gekanäle des Aussenzeltes einführen. Die zwei kurzen Fiberglasstangen werden in die äusseren Gestängekanäle eingeführt. Stangen nur stossen, nicht ziehen (3).   |
| – Die Endstücke der Stangen in die montierten Metallstife stecken. Dazu sind die Stangen durchzubiegen (4).   |
| – Die Kunststoffhaken am Aussenzelt am Gestänge ein-hängen (5).   |
| – Das Zelt mit einer Stirnseite zum Wind ausrichten und die hinteren Ecken mit Erdnägeln feststecken (6). Wichtig: Erdnägel immer mit einem Gummihammer einschlagen.  |
| – Dann an den vorderen Ecken das Zelt ziehen, bis es straff steht. Die vorderen Ecken ebenfalls mit Erdnägeln fest-stecken.   |
| – Die vordere und hintere Abspannung sorgfältig mit Erdnägeln festmachen. Sie sind die wichtigsten Zugpunkte für den sicheren Stand des Zeltes. Alle anderen Eckpunkte und Abspannleinen mit Erdnägeln festmachen.  |
| – Die Innenzelte von innen mit den hinteren Haken an den hinteren Dreiecksösen des Aussenzeltes festmachen (7).   |
| – Von hinten nach vorne die Knebelhaken in die Ösen (gelb zu gelb, rot zu rot) einhängen (8). Die Haken am Boden des Innenzeltes alle an den Dreiecksösen des Aussenzeltes festmachen. Wichtig: Innenzelt ohne Schuhe betreten (Verletzungsgefahr der Bodenwanne). Die Innenzelte kön-nen normalerweise immer mit dem Aussenzelt verbunden bleiben und beim nächsten Gebrauch zusammen auf-gestellt werden. |
| – Um die Tür als Vordach aufzuspannen, werden die Stahl-stangen zusammengesteckt und mit der Spitze durch die Ösen in den Ecken der Tür gesteckt. Die Stangen mit den Leinen fest abspannen (9).  |

- | Demontage  |
|--|
| – Die Demontage erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Rei-henfolge wie der Aufbau.  |
| – Aussen- auf Innenzelt legen und so zusammenfalten, dass die Stoffbahn nicht breiter als das zusammengelegte Gestänge ist.  |
| – Gestänge auf Stoffbahn legen und einrollen. Wichtig: Bei der Demontage muss das Zelt völlig trocken sein (Ver-schimmelungs- und Verrottungsgefahr)! Wird das Zelt im nassen oder feuchten Zustand demontiert, muss es schnellstmöglich an einem geeigneten Ort ausgepackt und getrocknet werden. |

#### Pflege

Zur Säuberung des Zeltes eine weiche Bürste verwenden. Folien- oder Kunststoffteile feucht abwaschen. Achtung: Nicht in der Waschmaschine waschen, nicht chemisch reinigen! Zelt stets an einem trockenen Ort aufbewahren.

#### Kondenswasser

Kondenswasser ist unvermeidlich und muss durch den Luft-zug zwischen Aussen- und Innenzelt abtransportiert werden. Je feuchter und kälter das Wetter ist, desto mehr Kondens-wasser bildet sich. Bei Regenwetter, feuchtem Zeltgrund, Kälte oder Windstille können sich sogar kleine Tröpfchen auf der Innenseite des Aussenzeltes bilden. Dies ist kein Zeichen für Undichtigkeit, sondern von unzureichender Belüftung. Fol-gende Tricks verbessern die Belüftung: alle Lüfter weit öffnen; Aussenzelt gut abspannen; Unterkante des Aussenzeltes so abspannen, dass ein möglichst grosser Spalt zum Boden offenbleibt; Eingänge etwas öffnen. Vermeiden Sie Berüh-rungen vom Innenzelt am Aussenzelt, da es sonst vom Kondenswasser feucht wird.

#### Tipps

- Aufbauanleitung aufbewahren und immer im Zeltsack dabeihaben.
- Schwergängige Reissverschlüsse mit Wasser ausspülen und durch Einreiben mit Kerzenwachs oder Silikonspray wieder gängig machen.
- Abspannungen und Erdnägel periodisch kontrollieren (auf dem Campingplatz 2x täglich).
- Zelte nicht längere Zeit unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Auf Tour Reparaturmaterial und Ersatzteile mitnehmen.

#### Zubehör

Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör wie z.B. Spezialheringe, Ersatzgestänge, Zeltunterlagen, Liegemat-ten, Schlafsäcke, Zeltlampen und – für ältere Zelte – Naht-dichter und Imprägniermittel.

# Tivoli

### f r a n ç a i s

Matériaux
Double-toit: polyester
Tente intérieure: polyester
Tapis de sol: polyéthylène

#### Liste des pièces

- 1 sac de tente avec bandoulière
- 1 sac à piquets de sol (sardines)
- 1 sac à arceaux
- 1 double-toit
- 2 tentes intérieures
- 52 piquets de sol (sardines)
- 12 haubans
- 2 arceaux en fibre de verre de 560 cm
- 2 arceaux en fibre de verre de 509 cm
- 2 mâts en acier pour l'auvent 170 cm

#### Dimensions/poids

Double-toit: longueur 670 cm, largeur 300 cm, hauteur 205 cm
Tente intérieure (2x): longueur 225 cm, largeur 280 cm, hauteur 195 cm
Poids: env. 20,5 kg

#### Conseils pour votre sécurité

- Les tentes sont inflammables! Prenez les précautions sui-vantes quand vous campez:
- N'utilisez pas de réchaud, de chauffage ou de lampe à foyer ouvert à proximité des parois de la tente. Respectez les conseils de sécurité des fabricants de ces appareils. Tenez les enfants éloignés des appareils allumés.
- N'allumez pas de feu à proximité de la tente.
- Laissez les issues de la tente libres.

#### Avant la première utilisation

- Lisez attentivement la notice de montage.
- Vérifiez si le matériel est complet en comparant avec la liste des pièces.
- Avant la première sortie, effectuez un montage à titre d'essai.
- Prévoyez les accessoires appropriés, suivant le lieu où vous monterez la tente, par ex.: pelle-bêche pliante, mail-let de caoutchouc, pièces de rechange, etc.

## H o l i d a y   F a m i l y   L i n e

#### Instructions de montage

- Etaler le double-toit avec les canaux destinés aux arceaux vers le haut. Veiller à ce que les toutes les bandes de raccordement se trouvent sous la tente (1).
- Assembler les arceaux en fibre de verre (2).
- Introduire les 2 longs arceaux en fibre de verre dans les canaux médians du double-toit et les 2 arceaux en fibre de verre (plus courts que les 2 arceaux précédents) dans les canaux externes. Ne pas tirer les arceaux, mais uniquement les pousser (3).
- Insérer les extrémités des arceaux dans les goupilles métalliques (4). Pour ce faire, plier les arceaux.
- Accrocher les crochets en matière synthétique de la toile extérieure aux arceaux (5).
- Placer le double-toit à l'endroit souhaité en veillant à diriger une des façades vers le vent et planter un piquet de sol dans chacun des oeillets des angles arrière de la toile (6). Important: toujours utiliser un maillet en caout-chouc pour enfoncer les piquets de sol.
- Ensuite bien tendre les angles avant de la toile et les fixer en plantant un piquet de sol dans les oeillets prévus à cet effet.
- Bien tendre et fixer les haubans avant et arrière à l'aide de piquets de sol. Il s'agit des points d'ancrage les plus importants pour la stabilité de la tente. Tendre et fixer également tous les autres points d'ancrage et les autres haubans à l'aide de piquets de sol.
- Accrocher les crochets des tentes intérieures aux oeillets triangulaires du double-toit (7).
- Accrocher tous les crochets des tentes intérieures aux oeillets du double-toit (les crochets jaunes aux oeillets jaunes, les rouges aux rouges) en procédant de l'arrière vers l'avant (8). Fixer tous les crochets du tapis de sol (de la tente intérieure) aux oeillets triangulaires du double-toit. Important: entrer dans la tente intérieure sans chaussure (risque d'endommager le tapis de sol). Normalement, les tentes intérieures et le double-toit peuvent rester accrochées les unes à l'autre, une fois la tente démontée. Ainsi, elles sont prêtes pour une utilisation suivante.
- Afin d'utiliser la porte comme auvent, il suffit d'assembler les mâts en acier et d'insérer les pointes dans les oeillets se trouvant aux angles de la porte. Bien fixer les mâts au moyen des haubans (9).

#### Démontage

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.
- Posez et pliez le double-toit et la tente intérieure de telle manière qu'ils ne dépassent pas la largeur des arceaux démontés.

- Posez les arceaux démontés sur les toiles pliées pour les enrouler dedans. Important: quand vous la démontez, la tente doit être entièrement sèche (risque de pourriture ou de moisissure). Si vous devez démonter la tente quand elle est humide, vous devez le plus vite possible l'étaler à un endroit sec pour la faire sécher.

#### Entretien

Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'intérieur de la tente. Nettoyez avec un chiffon humide les parties en film ou en plastique. Attention: ne lavez pas la tente au lave-linge; ne la donnez pas au nettoyage à sec! Rangez toujours votre tente dans un endroit sec et quand elle est parfaitement sèche.

#### Eau de condensation

L'eau de condensation est inévitable et doit être évacuée par le courant d'air entre le double-toit et la tente intérieure. Plus le temps est humide et froid, plus il y a d'eau de con-densation qui se forme. S'il pleut, qu'il fait ou qu'il n'y a pas de vent ou lorsque le sol de la tente est humide, des petites gouttelettes peuvent se former à l'intérieur du double-toit. C'est un signe d'une aération insuffisante. Petits conseils pour améliorer l'aération: bien ouvrir tous les orifices, bien tendre le double-toit, ancrer le bord inférieur du double-toit afin que l'écart au sol soit le plus grand possible. Evitez que la tente intérieure ne touche le double-toit, sans quoi l'eau de condensation l'humidifiera.

#### Conseils utiles

- Conservez cette notice dans le sac de tente.
- Lavez à l'eau les fermetures à glissière et passez-les dans de la cire de bougie ou utilisez un spray silicone si elles sont difficiles à ouvrir.
- Contrôlez périodiquement l'état des haubans et des piquets d'ancrage (au camping 2x par jour).
- Contrôlez régulièrement l'état de la tente.
- Munissez-vous de matériel de réparation et de remplace-ment.

#### Accessoires

Vous trouverez chez nous un grand choix d'accessoires et d'ustensiles pour le camping, par ex. des piquets pour différents types de sols, des mâts de remplacement, des nattes isolantes, des matelas, des sacs de couchage, des lampes pour tente et – pour les tentes plus anciennes – des produits d'imperméabilisation et d'étanchéité.