

Kurzanleitung Raclette 6 Hot Stone



Standort (Brandgefahr):

- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät nicht abdecken
- Gerät auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Mindestabstände einhalten: 50 cm zu Steckdosen, Vorhängen, Tischdekorationen, Kerzen, Möbeln etc.

© haelberich

Steinplatte (heiss!)
- zuerst vorbereiten (s. Rückseite)

Heizung (heiss!)

Halterung für Steinplatte

Pfännchenauflage (heiss!)

Temperaturregler

Traggriff

Pfännchengriff

Netzkabel-/stecker (230 V)

- Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann

Fuss

Nach dem Gebrauch

- Temperaturregler auf «●» drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

Schnellstart

- 1 Steinplatte auflegen
- 2 Stabile Standfläche wählen und Mindestabstände einhalten
- 3 Temperaturregler auf «●» stellen
- 4 Netzstecker einstecken (230 V)
- 5 Temperaturregler aufdrehen
- 6 Gerät ca. 5 min. aufheizen



Bedienungsanleitung Raclette 6 Hot Stone

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch die Zubehörteile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen. Das Gerät darf nur mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden (siehe auch «Reinigung»).

Steinplatte vorbereiten

Um Spannungsrisse zu verhindern, muss die Steinplatte vor der **erstmaligen Anwendung** für den künftigen Einsatz vorbereitet werden:

- Steinplatte rundum mit einem hitzebeständigen Öl, wie z.B. Erdnussöl, sparsam einreiben
- Steinplatte in den Backofen (250 °C) geben und mindestens 30 Minuten lang erhitzen
- Anschliessend Platte im ausgeschalteten Backofen auskühlen lassen

Der Stein erhält nach der Behandlung eine gleichmässige Farbe. Stein ist ein Naturmaterial. Daher sind kleine Risse, die durch die Erhitzung entstehen normal (Garantieforderungen sind ausgeschlossen).

Standortwahl

Bevor Sie das Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Gerät auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Gerät nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vorhängen) oder nicht wärmefesten Gegenständen (z.B. Kerzen, Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt einhalten
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreissen kann
- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken verwendet werden

- Niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes legen: Brandgefahr!
- Niemals Brot mit dem Gerät erwärmen/toasten: Brandgefahr!
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

Anwendung als Raclettegerät

- Die Steinplatte auf das Gerät legen (Saftkanal nach oben)
- Temperaturregler auf «●» stellen
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis in die Mitte drehen und Gerät ca. 5 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)
- Eine ca. 5 mm dicke Raclette-Scheibe in Pfännchen legen und dieses auf die Pfännchenaufgabe schieben. Warten bis der Käse geschmolzen ist
- Danach Pfännchen wieder herausnehmen und den Käse mit dem Spachtel vom Pfännchen auf den Teller schieben

Achtung: Die Raclettepfännchen sind sehr heiss! Pfännchen daher nur an den Kunststoffgriffen halten

Anwendung als Grillgerät

- Die Steinplatte auf das Gerät legen (Saftkanal nach oben)
- Temperaturregler auf «●» stellen
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Maximum und heizen Sie das Gerät ca. 5 Minuten vor (ohne Pfännchen)
- Grillgut auf Steinplatte legen, bis es gar ist. Danach das Grillgut von der Platte nehmen

Nach dem Essen

- Temperaturregler auf «●» drehen
- Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen
- Das Gerät nach der Anwendung reinigen (s. «Reinigung»)

Tipps

Raclette:

- Achten Sie darauf, dass die Zutaten nicht das Heizelement berühren, da sie sonst verbrennen
- Würzen Sie den Käse erst nach dem Schmelzen, da Gewürze bei hoher Hitze verbrennen und einen unangenehmen Rauch entwickeln
- Als Beilage werden frische Salate und geschwellte Kartoffeln empfohlen

Grill:

- Mageres Fleisch vor dem Grillieren leicht einölen. Normalfettiges Fleisch im eigenen Saft braten
- Die besten Resultate werden mit kleinen und zarten Fleischstückchen erreicht
- Um die Poren des Fleisches zu schliessen, muss es zuerst kurz angebraten werden
- Das Fleisch ist durchgebraten, wenn der austretende Saft die Farbe verliert
- Beim Grillieren von kaltem Fleisch wird viel Kondenswasser abgesondert und das Fleischinnere wird dadurch nicht genügend erhitzt. Darauf achten, dass das Fleisch vor dem Grillieren Zimmertemperatur hat
- Fleisch beim Wenden nicht einstecken, damit kein Saft verloren geht
- Gewürze und Marinaden werden beim Grillieren verbrannt und entwickeln Rauch. Es wird empfohlen, auf das Würzen oder Marinieren von rohem Fleisch zu verzichten und nach dem Grillieren Gewürz- und Barbecue-Saucen zu reichen
- Es können auch Gemüse- und Fruchstückchen und Fisch grilliert werden

Reinigung

- Vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch Temperaturregler auf «●» drehen und Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät nach jeder Benützung reinigen, damit keine Lebensmittelreste haften bleiben
- Fettrückstände nach jedem Gebrauch vollständig entfernen (schützt vor Rauch- und Geruchsemission)
- Gerät nie ins Wasser tauchen (Kurzschlussgefahr). Zur Reinigung nur mit einem feuchten Lappen abreiben und danach gut trocknen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden, da sonst die Steinplatte zerkratzt wird
- Nach dem Gebrauch die noch warme Platte mit Küchenpapier abwischen, um restliches Fett und Öl zu entfernen
- Anschliessend Steinplatte von Hand abwaschen
- Heizelement nur mit einem feuchten Schwamm oder weichen Tuch reinigen. Heizelement niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen
- Die Zubehörteile mit einem Spülmittel von Hand reinigen
- Stark verschmutzte Pfännchen zuerst für ca. 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen lassen

Hinweis:

- Steinplatte nie ins Wasser legen oder in die Spülmaschine geben. Es bilden sich sonst Risse!

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benützen
- Achtung, das Gerät hat während des Betriebs heisse Oberflächen: Nicht berühren!
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- Niemals Gerät in Betrieb nehmen, wenn die Steinplatte noch feucht ist
- Gerät während des Betriebs niemals verrücken: Stromschlag- und Verbrennungsgefahr
- Sicherheitsabstand von 50 cm von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen: Brand- und Kurzschlussgefahr
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät nicht heruntergerissen werden kann
- Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann
- Es dürfen nur Anschlusskabel für minimum 10 A Stromstärke verwendet werden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während 2 Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



230 V / 50 Hz / 1200 W

8/2005 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7173.182 www.migros.ch

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!