

# MIO★STAR

## COOKING PLATE SINGLE 1500

### Brevi istruzioni

#### Cavo d'alimentazione/spina (230 V)

- Sistemare il cavo in modo che tirandolo inavvertitamente l'apparecchio non rischi di cadere

#### Piastra di cottura

- Non coprire
- Prima dell'accensione mettere sopra la pentola
- Badare che il fondo della pentola non sia più piccolo della piastra di cottura
- Utilizzare pentole con fondo piatto (quando la piastra è calda non devono poter «traballare»)



#### Spia di controllo

- Rimane accesa finché non si raggiunge il livello di calore selezionato

#### Interruttore acceso/spento e regolatore della temperatura

- Prima dell'accensione mettere la pentola sulla piastra
- Dopo l'uso girare il regolatore in senso antiorario fino alla battuta (pos. «MIN») ed estrarre la spina.

**(Solo quando la spina è staccata dalla corrente, l'apparecchio è completamente spento!)**



#### Avvio rapido

- 1 Scegliere una superficie di lavoro stabile, piana e asciutta
- 2 Sistemare la pentola sulla piastra
- 3 Inserire la spina (230 V)
- 4 Selezionare il livello di calore (la spia di controllo si accende)
- 5 Dopo la cottura, girare la temperatura su «MIN» e staccare la spina

#### Collocazione / Impiego

- Scegliere una superficie di lavoro asciutta, piana e stabile e non utilizzare vicino a luoghi caldi
- Non collocare sopra o sotto dispositivi o elementi di cucina che potrebbero fondere, né in prossimità di tende
- Tenere asciutti cavo e spina
- I bambini non possono utilizzare l'apparecchio
- Non far funzionare l'apparecchio senza sorvegliarlo

# Istruzioni d'uso della piastra di cottura Cooking Plate Single 1500

Caro Cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni causati da un impiego non conforme.

## Messa in funzione e modo d'uso

### Posizionamento

Nella scelta del luogo di utilizzo vanno considerati i seguenti punti:

- Estrarre la spina
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piatta e mai direttamente sotto una presa. Utilizzarlo solo in locali asciutti
- Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e non sporchevole
- Non posizionare l'apparecchio su superfici molto calde o vicino a fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Mantenere una distanza minima di 60 cm da lavandini, rubinetti dell'acqua ecc.
- Non posizionare la piastra di cottura direttamente sotto i pensili (possono essere danneggiati dal calore e dal vapore)
- Non coprire mai la piastra di cottura (rischio d'incendio) e non posizionarla vicino a materiali infiammabili
- Se è necessaria una prolunga, fare attenzione che sia adatta all'apparecchio (tripolare con messa a terra e sezione del filo pari a 1.5 mm<sup>2</sup>) e che non faccia inciampare

### Collegare l'apparecchio alla rete

- Controllare se la tensione di rete (230 V) va bene per la tensione dell'apparecchio indicata sulla targa dei dati (sotto dell'apparecchio)
- Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)

#### Nota:

- In caso di mancato utilizzo, staccare sempre la spina dell'apparecchio

### Prima del primo utilizzo

#### Prima del primo utilizzo riscaldare la piastra di cottura per fissare lo strato di protezione applicato.

Dopo questa operazione la piastra di cottura è protetta meglio dalla ruggine. Al tempo stesso si elimina l'odore di nuovo.

- Riscaldare oltre la piastra di cottura per circa 10 minuti al **livello massimo** («MAX») (girare il regolatore della temperatura in senso orario fino all'arresto). La spia di controllo si accende rossa
- Spegnerne quindi di nuovo l'apparecchio (girare il regolatore della temperatura in senso anti-orario fino all'arresto su «MIN»)
- Estrarre la spina
- Lasciare raffreddare completamente la piastra di cottura
- Pulire l'apparecchio (vedi «Pulizia»)

#### Nota:

- In occasione del primo riscaldamento può fuoriuscire un po' di fumo. E' un fatto dovuto a cause tecniche e non rappresenta alcun motivo di preoccupazione. In questo caso arieggiare sufficientemente il locale

### Accensione/spengimento e regolazione continua della temperatura

Accendere la piastra di cottura solo se vi è posizionato sopra del vasellame adatto. Utilizzare solo vasellame pulito e asciutto. Non mettere padelle o pentole ricoperte di fuliggine.

- Badare che il fondo della pentola non sia più piccolo della piastra di cottura
- Utilizzare del vasellame con il fondo piatto (quando la piastra è calda il vasellame non deve poter «traballare»)

- Accendere la piastra di cottura con regolatore della temperatura e girare sul livello di calore desiderato:
  - «1»: **spento**
  - «1»: **temperatura bassa**
  - «5»: **temperatura elevata**
  - «MAX»: **temperatura massima**
- Dopo l'accensione della piastra la spia di controllo rossa si accende finché non viene raggiunto il livello di calore prefissato

#### Note:

- Il vasellame deve essere grande almeno come la piastra di cottura, altrimenti la piastra di cottura può deformarsi. In tal modo si risparmia energia e non si danneggia la piastra di cottura!
- **Durante il funzionamento le superfici e la piastra diventano molto calde: non toccarle!**

### Dopo la cottura

- Dopo ogni utilizzo spegnere immediatamente la piastra di cottura (girare il regolatore della temperatura in senso anti-orario fino all'arresto su «MIN»)
- **Spegnere l'apparecchio estraendo la spina dalla presa di corrente** (l'apparecchio NON può essere spento per mezzo del regolatore della temperatura e potrebbe pertanto riaccendersi automaticamente a base temperatura: rischio d'incendio!)
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio (vedi «Pulizia»)

## Pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio
- Non immergere mai l'apparecchio e il cavo d'alimentazione in acqua né pulirli mai sotto l'acqua corrente (rischio di corto circuito e di scossa!)
- Pulire l'apparecchio e il cavo d'alimentazione con un panno morbido e non utilizzare detergenti o ausili abrasivi. Lasciare poi asciugare bene
- Durante quest'operazione non toccare la spina ovvero non pulirla mai con liquidi
- Pulire con uno straccio umido quanto eventualmente fuoriuscito sulla piastra di cottura
- Di tanto in tanto pulire la piastra di cottura con un detergente speciale (ad esempio lo «Potz»; numero articolo 5020.402 della Migros)

## Custodia

- Quando l'apparecchio non viene usato, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

## Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

## Avvertenze di sicurezza



- Prima della messa in funzione leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso
- Bambini non possono usare l'apparecchio
- Durante il funzionamento le superfici diventano molto calde: non toccare! (rischio di ustione!)
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- Non immergere l'apparecchio o il cavo in acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, incendio e scossa elettrica
- Staccare assolutamente la spina:
  - prima di qualsiasi spostamento dell'apparecchio
  - prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione
  - dopo l'utilizzo
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso un MIGROS-Service
- Non lasciare mai pendere il cavo, non farlo passare su angoli o spigoli vivi, non incastrarlo. Non appoggiare né appendere il cavo sopra oggetti roventi e proteggerlo dall'olio
- Durante il funzionamento non mettere il cavo d'alimentazione sull'apparecchio e non toccarlo con esso (rischio d'incendio e di scossa elettrica!)
- Sistemare il cavo in maniera tale da evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio rovente
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, consultare un tecnico
- Si possono utilizzare solo cavi d'allacciamento per un amperaggio minimo di 10 A. Fare attenzione che il cavo non faccia inciampare!
- Non estrarre mai la spina con le mani bagnate né tirando per il cavo
- Sistemare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana. Non sistemarlo su o sotto dispositivi e pensili infiammabili e fondibili o vicino a tende
- Alimenti particolarmente ricchi d'olio o di grassi possono facilmente incendiarsi in caso di surriscaldamento!
- Non posizionare l'apparecchio su superfici molto calde o vicino a fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm

- Non far funzionare l'apparecchio senza sorvegliarlo
- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti
- Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso
- Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente

## Garanzia

### 2 anni di M-garanzia

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

### Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- normale usura
  - conseguenze derivanti da uso improprio
  - danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
  - difetti dovuti a circostanze esterne
- L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia. Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

**MIGROS**  
Service



230 V / 50 Hz / 1500 W

V3/11/2014 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS** **MINIFOLINE**  
0848 84 0848  
www.migros.ch

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!