

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

48PFS8109
48PFS8109
55PFS8109
55PFS8109



Manuale dell'utente

PHILIPS

Contenuti

1 Panoramica TV 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Applicazioni 4
- 1.3 Film e programmi persi 4
- 1.4 Social network 4
- 1.5 Pausa TV e registrazioni 4
- 1.6 Giochi 4
- 1.7 Skype 4
- 1.8 3D 5
- 1.9 Smartphone e tablet 5

2 Configurazione 6

- 2.1 Istruzioni di sicurezza 6
- 2.2 Supporto TV e montaggio a parete 6
- 2.3 Suggerimenti sul posizionamento 6
- 2.4 Cavo di alimentazione 6
- 2.5 Cavo dell'antenna 7
- 2.6 Antenna parabolica 7

3 Rete 8

- 3.1 Connetti a rete 8
- 3.2 Impostazioni di rete 9
- 3.3 Dispositivi di rete 10
- 3.4 Condivisione dei file 10

4 Collegamenti 11

- 4.1 Suggerimenti sui collegamenti 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 CI+ CAM con Smart Card 13
- 4.4 Decoder - STB 14
- 4.5 Ricevitore satellitare 14
- 4.6 Sistema Home Theatre (HTS) 15
- 4.7 Lettore dischi Blu-ray 16
- 4.8 Lettore DVD 16
- 4.9 Console di gioco 17
- 4.10 Gamepad 17
- 4.11 Hard disk USB 18
- 4.12 Tastiera o mouse USB 18
- 4.13 Unità flash USB 19
- 4.14 Fotocamera 20
- 4.15 Videocamera 20
- 4.16 Computer 20
- 4.17 Cuffie 21

5 Accensione e spegnimento 22

- 5.1 Accensione, standby o spegnimento 22
- 5.2 Luminosità logo Philips 22
- 5.3 Tasti sul televisore 22
- 5.4 Spegnimento automatico 22
- 5.5 Timer di spegnimento 23

6 Telecomando 24

- 6.1 Panoramica dei tasti 24
- 6.2 Puntatore 25
- 6.3 Funzione Voice 26
- 6.4 Tastiera 26
- 6.5 Collegamento con il televisore 28
- 6.6 Sensore IR 28
- 6.7 Batterie 28

- 6.8 Pulizia 29

7 Controllo gestuale 30

- 7.1 Informazioni su Controllo gestuale 30
- 7.2 Fotocamera 30
- 7.3 Gestì delle mani 30
- 7.4 Panoramica dei gesti 30
- 7.5 Suggerimenti 30

8 Menu Home 32

- 8.1 Aprire il menu Home 32
- 8.2 Panoramica 32
- 8.3 Notifiche 32
- 8.4 Ricerca 32

9 Ora in TV 34

- 9.1 Informazioni su Ora in TV 34
- 9.2 Cosa serve? 34
- 9.3 Utilizzo di Ora in TV 34

10 Applicazioni 35

- 10.1 Informazioni sulle Applicazioni 35
- 10.2 Installazione di un'applicazione 35
- 10.3 Avvio di un'applicazione 35
- 10.4 Chrome™ 35
- 10.5 Blocco app 36
- 10.6 Widget 36
- 10.7 Rimozione di applicazioni e widget 36
- 10.8 Cancella memoria Internet 36
- 10.9 Impostazioni Android 36
- 10.10 Termini di utilizzo - Applicazioni 37

11 Video on Demand 38

- 11.1 Informazioni su Video on Demand 38
- 11.2 Noleggio di un film 38
- 11.3 Streaming 38

12 TV on-demand 39

- 12.1 Informazioni su TV on Demand 39
- 12.2 Richiesta di un programma 39

13 Canali 40

- 13.1 Visione dei canali 40
- 13.2 Guida TV 46

14 Sorgenti 48

- 14.1 Attivazione di un dispositivo 48
- 14.2 Rilevamento del dispositivo 48
- 14.3 Riproduzione One Touch 48

15 3D 49

- 15.1 Cosa serve? 49
- 15.2 Occhiali 3D 49
- 15.3 Visione in 3D 51
- 15.4 Visione in 3D ottimale 51
- 15.5 Protezione degli occhiali 3D 51
- 15.6 Precauzioni per la salute 52

16 Multi view 53

- 16.1 Apertura di Multi view 53
- 16.2 Scambio di schermata 53

16.3 Apertura di un'applicazione recente 53

17 Giochi 54

17.1 Cosa serve? 54

17.2 Impostazioni per i giochi 54

17.3 Riproduzione di un gioco 54

17.4 Gamepad 54

17.5 Schermo diviso 55

18 Video, foto e musica 56

18.1 Da un collegamento USB 56

18.2 Da un computer o NAS 56

18.3 Da un dispositivo portatile 56

18.4 Video 57

18.5 Foto 58

18.6 Musica 58

19 Pausa TV 59

19.1 Cosa serve? 59

19.2 Messa in pausa di un programma 59

20 Registrazione 60

20.1 Cosa serve? 60

20.2 Registrazione di un programma 60

20.3 Visione di una registrazione 61

21 Skype 62

21.1 Informazioni su Skype 62

21.2 Cosa è necessario 62

21.3 Avvio di Skype 62

21.4 Menu Skype 62

21.5 Persone 63

21.6 Chiamate su Skype 64

21.7 Credito Skype 65

21.8 Impostazioni Skype 65

21.9 Toma al TV 66

21.10 Chiudi collegamento 66

22 Multi Room 68

22.1 Informazioni su Multi Room 68

22.2 Cosa serve? 68

22.3 Utilizzo della funzione Multi Room 68

23 Condividi... 70

24 Philips TV Remote App 71

25 Configurazione 72

25.1 Impostazioni rapide 72

25.2 Immagine 72

25.3 Suono 76

25.4 Ambilight 78

25.5 Impostazioni generali 81

25.6 Impostazioni Eco 81

25.7 Accessibilità 82

25.8 Rete 83

25.9 Installazione tramite antenna/cavo 83

25.10 Installazione del satellite 86

26 Software 90

26.1 Aggiorna software 90

26.2 Versione software 90

26.3 Software open source 90

26.4 Licenza open source 90

26.5 Messaggi 91

27 Specifiche 92

27.1 Informazioni ambientali 92

27.2 Assorbimento 92

27.3 Sistema operativo 92

27.4 Ricezione 92

27.5 Espositore 92

27.6 Dimensioni e peso 93

27.7 Connettività 93

27.8 Suono 93

27.9 Multimediale 94

28 Supporto 95

28.1 Registrazione 95

28.2 Risoluzione dei problemi 95

28.3 Guida 96

28.4 Guida online 97

28.5 Riparazione 97

29 Sicurezza e protezione 98

29.1 Sicurezza 98

29.2 Protezione dello schermo 99

30 Termini di utilizzo, copyright e licenze 100

30.1 Termini di utilizzo - Televisore 100

30.2 Copyright e licenze 100

Indice 102

Panoramica TV

1.1

Android TV

Questo TV Philips dispone di tecnologia **Android™**.

Proprio come gli smartphone o i tablet, anche il nuovo televisore offre tutte le applicazioni più utili per l'intrattenimento TV. È possibile guardare i canali televisivi, giocare a videogiochi online, telefonare agli amici tramite Skype o semplicemente chiedere al televisore di trovare la propria canzone preferita in Internet.

Con **Philips TV Remote App** sullo smartphone o sul tablet, i canali preferiti sono sempre a portata di mano. È possibile inviare una fotografia sullo schermo del televisore o seguire il programma di cucina preferito sul tablet in cucina. D'ora in poi, il televisore entra a far parte dei dispositivi domestici portatili.

Collegare il TV alla rete domestica e a Internet.

Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

Applicazioni

Per iniziare, sul TV sono state installate alcune **applicazioni** utili.

Le pagine delle applicazioni mostrano le applicazioni presenti sul TV. Proprio come le Applicazioni su smartphone o tablet, le Applicazioni sul TV offrono funzioni specifiche per un'esperienza di visualizzazione arricchita. Applicazioni quali Facebook, YouTube, Twitter, giochi TV o previsioni del tempo (tra le altre) oppure browser per Internet, quali Google Chrome, per navigare in Internet.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Applicazioni**.

1.3

Film e programmi persi

Per **noleggiare un film**, non è più necessario uscire da casa.

Basta aprire **Video on Demand** per vedere i film più recenti in streaming direttamente sul TV. Aprire l'applicazione per videostore, creare l'account personale, selezionare il film e premere Riproduci. Non c'è bisogno di scaricare il film*.

Video on Demand è disponibile nei Paesi selezionati.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e

cercare **Video on Demand**.

* A seconda del servizio di streaming di video della videoteca selezionata.

1.4

Social network

Non è necessario alzarsi per controllare i messaggi degli amici sul computer:

Su questo TV è possibile ricevere i messaggi dai **social network** direttamente sullo schermo, e inviare un messaggio dal divano di casa. Le applicazioni per Facebook e Twitter si trovano nella scheda del menu Home **Applicazioni**.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Applicazioni**.

1.5

Pausa TV e registrazioni

Se si collega un **hard disk USB**, è possibile mettere in pausa e registrare una trasmissione da un canale TV digitale.

È possibile mettere in pausa il TV e rispondere a una chiamata urgente o semplicemente fare un pausa durante un incontro sportivo, mentre il TV salva la trasmissione sull'hard disk USB. Sarà possibile continuare a guardarlo più tardi.

Con un hard disk USB collegato, è anche possibile registrare trasmissioni digitali. È possibile registrare mentre si guarda un programma oppure pianificare la registrazione di un programma che verrà trasmesso in seguito.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Pausa TV** o **Registrazione**.

1.6

Giochi

Questo TV è il tuo grande schermo per i **videogiochi**. Abbastanza grande per due.

Si può giocare a un videogioco con una console di gioco collegata, un'applicazione installata o anche semplicemente online su un sito Web. Sul TV è possibile definire le impostazioni ideali per il gioco, per azioni rapide e dinamiche. Se si gioca in modalità multiplayer con schermate divise, è possibile impostare il TV per la visualizzazione a schermo intero per entrambe le schermate. Ciascun giocatore può concentrarsi sul proprio gioco.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Gioco**.

1.7

Skype

Con **Skype™** sul televisore, è possibile creare e condividere i ricordi dal proprio salotto, indipendentemente dalla distanza. Non è più necessario riunirsi davanti al computer o perdere un momento di improvvisazione.



È possibile effettuare chiamate audio e video gratuite da Skype a Skype e videochiamate verso altri dispositivi abilitati per Skype.

Per effettuare una videochiamata sono necessari una webcam dotata di microfono incorporato e una buona connessione a Internet. Alcuni TV Philips dispongono di webcam e microfono integrati.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Skype**.

1.8

3D

Questo nuovo TV è un **TV 3D**.

La visione di un film in 3D è un'esperienza coinvolgente. È possibile riprodurre un film in 3D sul lettore Blu-ray oppure noleggiare un film in 3D in un videostore accedendo dal menu Home, Video on Demand.

Il TV utilizza la tecnologia Active 3D per visualizzare il 3D a risoluzione massima.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **3D**.

1.9

Smartphone e tablet

La nuova **Philips TV Remote App** è il perfetto complemento per questo TV.

Con la nuova TV Remote App sullo smartphone o sul tablet, è possibile controllare tutti i contenuti multimediali. È possibile inviare fotografie, musica o video sullo schermo del TV o guardare dal vivo uno dei canali televisivi sul tablet o smartphone. Basta aprire la Guida TV e programmare una registrazione per il giorno successivo. Il TV di casa farà il resto. Per riempire il tuo soggiorno di splendidi effetti di colore basta accendere Ambilight+hue. TV Remote App offre il controllo

completo, anche semplicemente per abbassare il volume del TV.

Scarica Philips TV Remote App dal tuo app store preferito.

È gratuita.

Philips TV Remote App è disponibile per iOS e Android.

Configurazione

2.1

Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il TV.

Per leggere le istruzioni, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Istruzioni di sicurezza**.

2.2

Supporto TV e montaggio a parete

Supporto TV

Le istruzioni di montaggio del supporto TV sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, è possibile scaricarla dal sito Web www.philips.com.

Per cercare la **guida rapida** da scaricare, immettere il codice del TV.

Montaggio a parete

Il televisore è predisposto per l'utilizzo di una staffa per il montaggio a parete conforme allo standard VESA (venduta a parte).

Utilizzare il seguente codice VESA per l'acquisto del supporto per il montaggio a parete . . .


- 48/55PFS8109
- 48/55PFS8159
- 48/55PFS8209
- 55/65PUS9109

VESA MIS-F 200x200, M6

Preparazione

Rimuovere prima i 4 cappucci a vite di plastica dai fori con boccole filettate sul retro del televisore.

Assicurarsi che le viti in metallo, per montare il televisore sulla staffa conforme VESA, penetrino per circa 10 mm nei fori con boccole filettate.



Attenzione

Il montaggio a parete del televisore richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del televisore deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del televisore. Prima di installare il televisore, leggere le precauzioni per la sicurezza. TP Vision Europe B.V. non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

2.3

Suggerimenti sul posizionamento


- Collocare il televisore in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, ridurre la luminosità della stanza.
- Posizionare il televisore a una distanza massima di 15 cm dalla parete.
- La distanza ottimale per guardare la TV è pari a tre volte la dimensione diagonale dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.



2.4

Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore di **ALIMENTAZIONE** sul retro del televisore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.



Anche se il consumo energetico del televisore nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo al fine di risparmiare energia.

Per ulteriori informazioni sull'accensione o lo spegnimento del televisore, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Accensione**.


2.5

Cavo dell'antenna

Inserire saldamente la spina dell'**antenna** nella relativa presa sul retro del televisore.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.



2.6


Antenna parabolica

Un sintonizzatore

Per guardare un canale satellitare e registrare contemporaneamente un altro canale, è necessario collegare 2 cavi identici dall'antenna parabolica al televisore. Se si dispone solo di 1 cavo, è possibile guardare solo il canale che si sta registrando.

Collegare il cavo dell'antenna parabolica direttamente alla connessione **SAT 1**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Un sintonizzatore**.




Due sintonizzatori

Per guardare un canale satellitare e registrare contemporaneamente un altro canale, è necessario collegare 2 cavi identici dall'antenna parabolica al televisore.

Collegare il cavo dell'antenna parabolica direttamente alla connessione **SAT 1** e collegare il secondo cavo alla connessione **SAT 2**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.


Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Due sintonizzatori**.



Unicable o MDU

Se si utilizza un sistema Unicable, collegare il cavo alla connessione **SAT 1**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Due sintonizzatori** e in seguito **Unicable**.



Rete

Connetti a rete

Connessione wireless

Cosa serve?

Per collegare il televisore a Internet in modalità wireless, è necessario un router Wi-Fi con connessione a Internet.

Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



Eeguire la connessione

Senza fili

Per eseguire una connessione wireless...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi fare clic su **Connetti a rete**.
- 3 - Fare clic su **Wireless**.
- 4 - Nell'elenco di reti rilevate, selezionare la propria rete wireless. Se la rete non è presente nell'elenco, perché il nome della rete è nascosto (trasmissione SSID del router disattivata), selezionare **Inserisci nome** per immettere manualmente il nome.
- 5 - A seconda del tipo di router, immettere la chiave di crittografia (WEP, WPA o WPA2). Se la chiave di crittografia per questa rete è già stata inserita, fare clic su **OK** per eseguire immediatamente la connessione.
- 6 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

WPS

Se il router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca. Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

- 1 - Premere **🏠** HOME per aprire il menu Home.
- 2 - Nella barra dei menu, fare clic su **📱 Applicazioni** e quindi su **⚙ Setup**.

- 3 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Connetti a rete**.
- 4 - Fare clic su **WPS**.
- 5 - Premere il pulsante WPS sul router e tornare al televisore entro 2 minuti.
- 6 - Fare clic su **Connetti** per eseguire la connessione.
- 7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

WPS con codice PIN

Se il router è dotato di WPS con codice PIN, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca. Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

- 1 - Premere **🏠** HOME per aprire il menu Home.
- 2 - Nella barra dei menu, fare clic su **📱 Applicazioni** e quindi su **⚙ Setup**.
- 3 - Accedere a **Rete** e fare clic su **Connetti a rete**.
- 4 - Fare clic su **WPS con codice PIN**.
- 5 - Scrivere il codice PIN a 8 cifre che viene mostrato sullo schermo e inserirlo nel software del router sul PC. Per sapere dove inserire il codice PIN nel software del router, consultare il manuale del router.
- 6 - Fare clic su **Connetti** per eseguire la connessione.
- 7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Problemi

Rete wireless non trovata o distorta

- I forni a microonde, i telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

Internet non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

Il PC e il collegamento a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influenzano la qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).


DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

Connessione cablata

Cosa serve?

Per collegare il televisore a Internet, è necessario un router di rete con connessione a Internet. Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



Eeguire la connessione

Per eseguire una connessione cablata...

- 1 - Collegare il router al televisore mediante un cavo di rete (cavo Ethernet**).
- 2 - Assicurarsi che il router sia acceso.
- 3 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 4 - Fare clic su **Rete** e quindi fare clic su **Connetti a rete**.
- 5 - Fare clic su **Cablato**. Il televisore ricerca costantemente la connessione di rete.
- 6 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere attivato.

**Per la conformità alle normative EMC, utilizzare un cavo Ethernet FTP Cat. 5E schermato.

3.2

Impostazioni di rete

Visualizza impostazioni di rete

In questo campo, vengono visualizzate tutte le impostazioni di rete correnti. L'indirizzo IP e MAC, la potenza del segnale, la velocità, il metodo di codifica, ecc.

Per visualizzare le impostazioni di rete correnti...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Visualizza impostazioni di rete**.
- 3 - Premere **↩** **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Configurazione di rete

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il televisore su **IP statico**.

Per impostare il televisore su IP statico...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Configurazione di rete**.
- 3 - Fare clic su **IP statico** e tornare a **Rete**.
- 4 - Fare clic su **Configurazione IP statica** e configurare la connessione.
- 5 - Premere **↩** **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)

È possibile accendere questo televisore dallo smartphone o dal tablet se il televisore è in modalità standby. L'opzione **Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)** deve essere attivata.

Per attivare WoWLAN...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere **↩** **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Digital Media Renderer - DMR

Se i file multimediali non vengono riprodotti sul televisore, assicurarsi che Digital Media Renderer sia acceso. Per impostazione predefinita, DMR è acceso.

Per attivare DMR...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Digital Media Renderer**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere **↩** **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Wi-Fi Miracast

Consente di attivare Wi-Fi Miracast per condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV.

Per ulteriori informazioni, premere **—** **Parole chiave** e cercare **Miracast™, accensione**.

Wi-Fi Smart Screen

Per guardare i canali televisivi digitali sullo smartphone o sul tablet con Philips TV Remote App, è necessario accendere Wi-Fi Smart Screen. Alcuni canali codificati potrebbero non essere disponibili sui dispositivi portatili.

Per attivare Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Network** e quindi su **Wi-Fi Smart Screen**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Nome rete TV

Se sulla rete domestica si dispone di più televisori, è possibile assegnare al televisore un nome univoco.

Per modificare il nome del televisore...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Nome rete TV**.
- 3 - Digitare il nome con la tastiera del telecomando.
- 4 - Fare clic su **Done** (Fine).
- 5 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Cancella memoria Internet

L'opzione Cancella memoria Internet consente di eliminare tutti i file Internet memorizzati sul televisore. In questo modo, vengono eliminati la registrazione di Philips Smart TV, le impostazioni relative a Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videostore, tutti i Preferiti delle applicazioni Smart TV, i segnalibri e la cronologia Internet. Alcune applicazioni MHEG interattive prevedono il salvataggio dei cosiddetti "cookie" sul televisore; anche questi file verranno eliminati.

Per cancellare la memoria Internet...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Cancella memoria Internet**.
- 3 - Fare clic su **Sì** per confermare.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

3.3

Dispositivi di rete

È possibile collegare il televisore ad altri dispositivi nella rete wireless, come un computer o uno smartphone. È possibile utilizzare un computer con Microsoft Windows o Apple OS X.

3.4

Condivisione dei file

È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare una versione recente del software per server multimediale come Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ o simile.

Installare il software per server multimediale sul computer e impostarlo per la condivisione dei file multimediali con il TV. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software per server multimediale. Questo software deve essere in esecuzione sul computer per poter visualizzare o riprodurre i file sul TV.

* È possibile scaricare il software Philips MediaManager dal sito di assistenza Philips www.philips.com/support

Per una panoramica del software per server multimediale supportato, fare clic su **— Parole chiave** e cercare **Software Media Server, supportato**.

Collegamenti

Suggerimenti sui collegamenti

Guida connettività

Collegare sempre un dispositivo al televisore tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.


Quando viene collegato un dispositivo, il televisore ne riconosce immediatamente il tipo e assegna al dispositivo un nome tipo corretto. È possibile modificare il nome tipo, se necessario. Se per un dispositivo è stato impostato il nome tipo corretto, il televisore passerà automaticamente alle impostazioni TV ideali quando si seleziona il dispositivo in questione nel menu Sorgenti.

Per assistenza sul collegamento di più dispositivi al televisore, consultare la Guida di connettività del televisore Philips. La guida offre informazioni sulle modalità di collegamento e sui tipi di cavi da utilizzare.

Visitare il sito Web all'indirizzo
www.connectivityguide.philips.com

Antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.




HDMI

HDMI CEC

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per segnali TV ad alta definizione (HD)

o ultra alta definizione (UHD). Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Se i dispositivi sono collegati tramite HDMI e dispongono di EasyLink, è possibile utilizzarli tramite il telecomando del televisore. EasyLink HDMI CEC deve essere attivato sul televisore e sul dispositivo collegato.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere il tasto colorato **■** **Parole chiave** e cercare **EasyLink CEC**.

DVI-HDMI

È possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI se il dispositivo è dotato solo di un collegamento DVI. Utilizzare un collegamento HDMI e aggiungere un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) all'ingresso audio per l'audio, sul retro del televisore.

Protezione da copia

I cavi DVI e HDMI supportano HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Tutti i collegamenti HDMI sul televisore dispongono del segnale **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), dispone del collegamento HDMI ARC, collegarlo a qualsiasi collegamento HDMI sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali.


È possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegare il sistema HTS, ma il segnale ARC è disponibile per 1 solo dispositivo/collegamento alla volta.

DVI-HDMI

Se si utilizza un dispositivo dotato solo della connessione DVI, è possibile connettere il dispositivo a una delle connessioni **HDMI** con un adattatore da DVI a HDMI.

Collegare il cavo audio L/R al connettore **AUDIO IN** (mini-jack

da 3,5 mm).




Y Pb Pr

Component Video - Y Pb Pr è un collegamento di alta qualità.

Il collegamento YPbPr può essere utilizzato per segnali TV ad alta definizione (HD). Oltre ai segnali Y, Pb e Pr, è necessario aggiungere i segnali audio di destra e sinistra per l'audio.

Per il collegamento, far combaciare i colori del connettore YPbPr (verde, blu, rosso) con gli spinotti.

Utilizzare il cavo cinch Audio L/R in dotazione se il dispositivo è dotato anche di audio.




Scart

SCART è un collegamento di buona qualità.

Il collegamento SCART può essere utilizzato per i segnali video CVBS ed RGB ma non per i segnali TV ad alta definizione (HD).


Il collegamento SCART combina segnali video e audio. Il collegamento SCART supporta anche la riproduzione NTSC.



Audio Out - Ottico

Audio Out - Ottico è un collegamento audio di alta qualità.

Questo collegamento ottico può supportare canali audio 5.1. Se il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), non dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile collegare questo cavo audio a un collegamento Audio In - Ottico sul sistema HTS. Questo cavo audio invierà l'audio del televisore al sistema HTS.



È possibile impostare il tipo di segnale uscita audio adatto alle funzionalità audio del sistema Home Theater in uso.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Impostazioni Audio Out**.

Se l'audio non corrisponde al video sullo schermo, è possibile regolare la sincronizzazione audio-video.


Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Con EasyLink è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.



Impostazione EasyLink

Il televisore viene fornito con EasyLink attivato. Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI CEC dei dispositivi EasyLink collegati siano configurate correttamente. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

HDMI CEC di altre marche

La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Ecco alcuni esempi di nomi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink.

I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

Azionamento dei dispositivi

Per utilizzare un dispositivo collegato tramite HDMI e impostato con EasyLink, selezionare il dispositivo o la relativa attività nell'elenco dei collegamenti TV. Premere **SOURCES**, selezionare un dispositivo collegato tramite HDMI e premere **OK**.

Dopo aver selezionato il dispositivo, è possibile controllarlo tramite il telecomando del televisore. Tuttavia i tasti **HOME** e **OPTIONS** e alcuni altri tasti tipici del televisore, come ad esempio **Ambilight**, non vengono inoltrati al dispositivo.

Se il tasto di cui si necessita non è presente sul telecomando del televisore, è possibile selezionarlo nel menu Opzioni.

Premere **OPTIONS** e selezionare **Comandi** nella barra dei menu. Selezionare il tasto del dispositivo necessario sullo schermo e premere **OK**.

Alcuni tasti molto specifici del dispositivo, potrebbero non essere disponibili nel menu Comandi.

Solo i dispositivi che supportano la funzione **Telecomando EasyLink** risponderanno al telecomando del televisore.

Impostazioni EasyLink

Il televisore viene fornito con le impostazioni EasyLink attivate.

EasyLink

Per disattivare completamente EasyLink...

- 1 - Premere **Setup** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > EasyLink** e fare clic ancora una volta su **EasyLink**.
- 3 - Fare clic su **Off**.
- 4 - Premere **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Telecomando EasyLink

Se si desidera la comunicazione dei dispositivi ma non si desidera utilizzarli tramite il telecomando, è possibile disattivare il telecomando EasyLink separatamente.

Nel menu delle impostazioni EasyLink, selezionare **Telecomando EasyLink** e quindi **Spento**.

4.3

CI+ CAM con Smart Card

CI+

Questo televisore è predisposto per l'utilizzo del modulo CAM CI+.

Il modulo CI+ consente di guardare programmi premium HD, come film ed eventi sportivi, offerti dalle emittenti televisive digitali nel Paese di residenza dell'utente. Questi programmi sono criptati dall'emittente e vengono decriptati tramite un modulo CI+ prepagato.

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium. Questi programmi dispongono di un alto livello di protezione da copia.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, contattare l'emittente televisiva digitale.



Una Smart Card

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium.


Inserire la smart card nel modulo CAM. Consultare le istruzioni ricevute dall'emittente.

Per inserire il modulo CAM nel televisore...

- 1 - Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.
- 2 - Guardando il retro del televisore, con la parte anteriore del modulo CAM rivolta verso di sé, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Spingere il modulo CAM fino a quando si blocca, quindi lasciarlo inserito nello slot.

Quando si accende il televisore, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il modulo CAM venga attivato. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare i canali criptati supportati dalla smart card CAM.

Il modulo CAM e la smart card sono esclusivi per il televisore. Se si rimuove il modulo CAM, non sarà più possibile guardare i canali criptati supportati dal modulo CAM.



Due Smart Card

Alcune emittenti televisive digitali possono fornire un secondo modulo CI+ (CAM) e relativa smart card. Un secondo modulo CAM e relativa smart card sono necessari se si desidera guardare un canale e contemporaneamente registrarne un altro della stessa emittente televisiva.

Se è possibile guardare lo stesso numero di canali con ciascuna scheda, entrambe hanno gli stessi diritti di visualizzazione. Se con una delle due schede è possibile guardare meno canali, le schede hanno diritti di visualizzazione diversi.

Se le smart card hanno diritti di visualizzazione identici, non importa quale scheda viene inserita nello slot. Se una delle schede ha maggiori diritti di visualizzazione dell'altra, inserire tale scheda nello slot **COMMON INTERFACE 1**. Inserire la scheda con minori diritti in **COMMON INTERFACE 2**.

Inserire le smart card nei moduli CAM. Consultare le istruzioni ricevute dall'emittente.

Per inserire il modulo CAM nel televisore...

1 - Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.

2 - Guardando il retro del televisore, con la parte anteriore del modulo CAM rivolta verso di sé, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot.

3 - Spingere il modulo CAM fino a quando si blocca, quindi lasciarlo inserito nello slot.

Quando si accende il televisore, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il modulo CAM venga attivato. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare i canali criptati supportati dalla smart card CAM.

Il modulo CAM e la smart card sono esclusivi per il televisore. Se si rimuove il modulo CAM, non sarà più possibile guardare i canali criptati supportati dal modulo CAM.

Password o codici PIN

Per alcuni moduli CAM, è necessario inserire un codice PIN per guardare i relativi canali. Quando si imposta il codice PIN per il modulo CAM, si consiglia di utilizzare lo stesso codice utilizzato per sbloccare il televisore.

Per impostare il codice PIN per il modulo CAM...

1 - Premere **SOURCES**.

2 - Fare clic sul tipo di canale per il quale si sta utilizzando il modulo CAM. **Antenna - TV, Cavo - TV o Satellite**.


3 - Premere **OPTIONS** e fare clic su **Interfaccia comune**.

4 - Fare clic sull'emittente televisiva del modulo CAM. Le schermate che seguiranno provengono dall'emittente televisiva. Cercare l'impostazione del codice PIN.

4.4


Decoder - STB

Per collegare l'antenna al decoder (un ricevitore digitale) o al televisore, utilizzare 2 cavi per antenna.



Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il decoder al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il decoder non dispone di un collegamento HDMI.



Timer di spegnimento

Disattivare il timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

In **Guida**, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Timer di spegnimento** per ulteriori informazioni.

4.5

Ricevitore satellitare

Collegare il cavo dell'antenna parabolica al ricevitore satellitare.

Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.



Timer di spegnimento

Disattivare il timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

In **Guida**, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Timer di spegnimento** per ulteriori informazioni.

4.6

Sistema Home Theatre (HTS)


Collegamento con HDMI ARC

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

HDMI ARC

Se il sistema Home Theater in uso dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegarlo. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo poiché tale collegamento combina entrambi i segnali.

Tutti i collegamenti HDMI sul televisore possono offrire il segnale ARC (Audio Return Channel). Tuttavia, una volta collegato il sistema Home Theater, il televisore può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI.



Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.


Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **Parole**

chiave e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

Collegamento con HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

Se il sistema Home Theater non dispone del collegamento HDMI ARC, aggiungere un cavo audio ottico (Toslink) per inviare l'audio delle immagini televisive al sistema Home Theater.



Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

Impostazioni Audio Out

Ritardo Audio Out

Con un sistema Home Theatre (HTS) collegato al televisore, le immagini provenienti dal televisore e l'audio dall'HTS devono essere sincronizzati.

Sincronizzazione automatica audio-video

Con i recenti sistemi Home Theater Philips, la sincronizzazione audio-video viene effettuata automaticamente ed è sempre corretta.

Ritardo di sincronizzazione audio

Per alcuni sistemi Home Theater potrebbe essere necessario regolare il ritardo di sincronizzazione audio per sincronizzare audio e video. Sull'HTS, aumentare il valore del ritardo fino a quando non vi è corrispondenza tra immagini e suono. Potrebbe essere necessario un valore di ritardo di 180 ms. Leggere il manuale dell'utente dell'HTS. Con un valore di ritardo impostato sull'HTS, è necessario disattivare Ritardo Audio Out sul televisore.

Per disattivare Ritardo Audio Out...

1 - Premere **Setup** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.

- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate** e quindi fare clic su **Ritardo Audio Out**.
- 3 - Fare clic su **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare il televisore per la sincronizzazione dell'audio. È possibile impostare un bilanciamento che compensi il tempo necessario al sistema Home Theater per elaborare il suono dell'immagine del televisore. Il valore può essere impostato in incrementi di 5 ms, fino a un massimo di -60 ms.

L'impostazione Ritardo Audio Out deve essere attiva.

Per sincronizzare il suono sul televisore...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate** e quindi fare clic su **Bilanciamento Audio Out**.
- 3 - Utilizzare la barra di scorrimento per impostare il bilanciamento audio e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Formato Audio Out

Se si dispone di un sistema Home Theater (HTS) con funzionalità di elaborazione audio multicanale quali Dolby Digital, DTS® o simili, impostare il Formato Audio Out su Multicanale. Con Multicanale, il televisore può inviare il segnale audio multicanale compresso da un canale TV o un lettore collegato al sistema Home Theater. Se si dispone di un sistema Home Theater senza elaborazione audio multicanale, selezionare Stereo.

Per impostare il Formato Audio Out...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate** e quindi fare clic su **Formato Audio Out**.
- 3 - Fare clic su **Multicanale** o **Stereo**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Regolazione Audio Out

Utilizzare l'impostazione Regolazione Audio Out per regolare il volume del televisore e del sistema Home Theater quando si passa dall'uno all'altro. Le differenze di volume possono essere causate da differenze nell'elaborazione del suono.

Per regolare la differenza di volume...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate** e quindi fare clic

su **Regolazione Audio Out**.

3 - Se la differenza di volume è elevata, selezionare **Più**. Se la differenza di volume è ridotta, selezionare **Meno**.

4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Regolazione Audio Out influisce sui segnali audio sia Audio Out - Ottico che HDMI-ARC.

Problemi con l'audio del sistema Home Theater

Suono con rumore elevato

Se si guarda un video da un'unità flash USB inserita o da un computer collegato, il suono del sistema Home Theater potrebbe risultare distorto. Questo rumore si avverte quando i file audio o video hanno un suono DTS ma il sistema Home Theater non dispone di funzionalità di elaborazione del suono DTS. È possibile risolvere il problema impostando il **Formato Audio Out** del televisore su **Stereo**.

Premere **⚙** per **Setup > Suono > Avanzate > Formato Audio Out**.


Audio assente

Se non è possibile ascoltare il suono del televisore sul sistema Home Theater, verificare di aver collegato il cavo HDMI a un collegamento **HDMI ARC** sul sistema Home Theater. Tutti i collegamenti HDMI del televisore sono HDMI ARC.

4.7

Letture dischi Blu-ray

Utilizzare un cavo **HDMI ad alta velocità** per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al televisore.




Se il lettore dischi Blu-ray dispone di EasyLink HDMI CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

In Guida, premere il tasto colorato **■ Parole chiave** e cercare **EasyLink HDMI CEC** per ulteriori informazioni.

Letture DVD

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore DVD al televisore.

In alternativa, se il dispositivo non è dotato di collegamento HDMI, è possibile utilizzare un cavo SCART.




Se il lettore DVD è collegato tramite collegamento HDMI e dispone di EasyLink CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **EasyLink HDMI CEC**.

Console di gioco


HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare la console di gioco al televisore.



YPbPr


Collegare al televisore la console giochi tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.



LR Video Audio/Scart

Collegare al televisore la console di gioco tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.

Se la console di gioco dispone solo di uscita video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART (venduto separatamente) per effettuare il collegamento SCART.



Gamepad

Collegamento di un Gamepad


Per giocare ai videogiochi Internet su questo TV, è possibile selezionare una gamma di Gamepad wireless. Quando si collega il Gamepad, è possibile utilizzarlo immediatamente.

Per collegare un Gamepad...

- 1 - Collegare il piccolo ricevitore nano in una delle connessioni USB sul lato del televisore. Il ricevitore nano wireless è in dotazione con il Gamepad.
- 2 - Se il Gamepad è acceso, è possibile utilizzarlo.

È possibile collegare un secondo Gamepad nella seconda connessione USB sul lato del televisore.

Inoltre è possibile utilizzare il Gamepad per controllare il Puntatore.



Gamepad adatti

Una serie di Gamepad wireless è adatta e testata per l'uso su questo televisore. Altri Gamepad potrebbero non essere totalmente compatibili.

I Gamepad adatti sono...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Gamepad Speedlink Strike FX Wireless

Problemi di interferenza

Per risolvere possibili problemi di interferenza con altri apparecchi wireless sul televisore...

- Utilizzare una prolunga USB e allontanare il ricevitore nano di circa 1 metro dal televisore.
- In alternativa, è possibile utilizzare un hub con alimentazione USB collegato al televisore e collegare i ricevitori nano all'hub USB.

4.11

Hard disk USB

Cosa serve?

Se si collega un hard disk USB, è possibile mettere in pausa o registrare una trasmissione TV. La trasmissione TV deve essere una trasmissione digitale (trasmissione DVB o simili).

Per mettere in pausa

Per mettere in pausa una trasmissione, è necessario un hard disk compatibile USB 2.0 con uno spazio minimo di 32 GB.

Per registrare

Per mettere in pausa e registrare una trasmissione, è necessario disporre di almeno 250 GB di spazio libero su disco. Se si desidera registrare una trasmissione con i dati della guida TV da Internet, è necessario che la connessione Internet sia installata sul televisore prima di procedere all'installazione dell'hard disk USB.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un hard disk USB, premere il tasto colorato **■** **Parole chiave** e cercare **Hard disk**

USB, installazione.


Installazione

Prima di mettere in pausa o registrare una trasmissione, è necessario collegare e formattare l'hard disk USB. La formattazione rimuove tutti i file dall'hard disk USB collegato.

- 1 - Collegare l'hard disk USB a una delle connessioni **USB** del televisore. Non collegare un altro dispositivo USB ad altre porte USB durante la formattazione.
- 2 - Accendere l'hard disk USB e il televisore.
- 3 - Quando il televisore è sincronizzato sul canale TV digitale, premere **■** (Pausa). Il tentativo di messa in pausa avvierà la formattazione.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver formattato l'hard disk USB, non estrarlo mai dalla porta.



Avviso

L'hard disk USB viene formattato esclusivamente per questo televisore. Non è possibile utilizzare le registrazioni memorizzate su un altro TV o PC. Non copiare o modificare i file registrati sull'hard disk USB con un'applicazione per PC per evitare di danneggiare le registrazioni. Quando si formatta l'hard disk USB, il precedente contenuto viene cancellato. Un hard disk USB installato sul TV deve essere riformattato per essere utilizzato con un computer.

Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **■** **Parole chiave** e cercare **Pausa TV** o **Registrazione**.

4.12

Tastiera o mouse USB

Tastiera USB

Installazione della tastiera

Collegare una tastiera USB (tipo USB-HID) per inserire il testo nel televisore.

È possibile collegare una tastiera e un mouse al televisore. Utilizzare una delle connessioni **USB** per il collegamento.



Installazione della tastiera

Per installare la tastiera USB, accendere il televisore e collegare la tastiera a una delle connessioni **USB** del televisore. Quando il televisore rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e provare la selezione. Se si seleziona un layout della tastiera con caratteri cirillici o greci, è possibile selezionare un layout secondario con caratteri latini.

Per cambiare layout della tastiera quando ne è già selezionato uno...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Impostazioni tastiera USB** per iniziare a impostare la tastiera.

Le chiavi

Tasti per la digitazione di testo

- Invio = OK
- Tasto indietro = elimina il carattere prima del cursore
- Tasti freccia = consentono di spostarsi all'interno di un campo di testo
- Per passare da un layout della tastiera all'altro, se è impostato un layout secondario, premere contemporaneamente i tasti **Ctrl + Barra spaziatrice**.

Tasti per le applicazioni Smart TV e le pagine Internet

- Tab e Maiusc + Tab = successivo e precedente
- Home = consente di tornare all'inizio della pagina
- Fine = consente di scorrere fino alla fine della pagina
- Pg su = consente di spostarsi in alto di una pagina
- Pg giù = consente di spostarsi in basso di una pagina
- + = esegue un ingrandimento progressivo (un livello alla volta)
- - = esegue una riduzione progressiva (un livello alla volta)
- * = adatta la pagina Web alla larghezza dello schermo

Mouse USB

Collegamento del mouse USB

È possibile collegare un mouse USB (tipo USB-HID) per navigare sul televisore.

Collegare il mouse

Accendere il televisore e collegare il mouse **USB** a una delle connessioni USB del televisore. È anche possibile collegare il mouse USB a una tastiera USB collegata.



Clic del mouse

- Clic con il pulsante sinistro = **OK**
- Clic con il pulsante destro = **Indietro** **↩**

È possibile usare la rotellina di scorrimento per scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una tastiera, premere il tasto colorato **■ Parole chiave** e cercare **Tastiera USB**.

Velocità del mouse

È possibile regolare la velocità del mouse in movimento sullo schermo.

Per regolare la velocità...

- 1 - Premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali > Velocità puntatore/mouse** e premere **OK**.
- 3 - Premere il tasto freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per aumentare o ridurre la velocità.
- 4 - Premere il tasto freccia **▶** (destra) e muovere il mouse per verificare la velocità impostata.
- 5 - Premere il tasto freccia **◀** (sinistra) per tornare alla barra di scorrimento. È possibile regolare nuovamente l'impostazione.
- 6 - Con la barra di scorrimento selezionata, premere **◀** (freccia sinistra) per salvare e chiudere l'impostazione.
- 7 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

4.13

Unità flash USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB.

Inserire un'unità flash USB in una delle connessioni **USB** del televisore mentre il televisore è acceso.



Il televisore rileva l'unità flash e apre un elenco che ne visualizza il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato

automaticamente, premere **SOURCES** e fare clic su **USB**.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti dell'unità flash USB, premere **TV** o selezionare un'altra attività.

Per scollegare l'unità flash USB, è possibile estrarre l'unità flash in qualsiasi momento.

Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo o unità flash USB connessi. Il TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video nativo in Ultra HD su alcuna connessione USB.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione o la riproduzione del contenuto di un'unità flash USB, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Foto, video e file musicali**.

4.14

Fotocamera

Per visualizzare le foto memorizzate su una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore.

Utilizzare una delle connessioni **USB** del televisore per effettuare il collegamento. Accendere la fotocamera dopo aver effettuato il collegamento.



Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCES** e fare clic su **USB**. Potrebbe essere necessario impostare la fotocamera per trasferire i contenuti tramite PTP (Picture Transfer Protocol). Leggere il manuale dell'utente della fotocamera digitale.

Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo o unità flash USB connessi. Il TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video nativo in Ultra HD su alcuna connessione USB.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle foto, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Foto, video e file musicali**.

Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo o unità flash USB connessi. Il TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video nativo in Ultra HD su


alcuna connessione USB.

4.15

Videocamera


HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera al televisore.



LR Video Audio/Scart

È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o SCART per collegare la videocamera. Se la videocamera dispone solo di uscita video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART (venduto separatamente) per effettuare il collegamento SCART.



4.16

Computer


Collega

È possibile collegare il computer al televisore e utilizzarlo come monitor del computer.




Tramite HDMI


Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.

Cuffie

È possibile collegare cuffie alla connessione  del televisore. La connessione è del tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.


Per regolare il volume...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono** > **Volume cuffia** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



Tramite DVI-HDMI

In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI (venduto separatamente) per collegare il PC a una porta HDMI e un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) ad AUDIO IN L/R sul retro del televisore.






Impostazioni

Se il computer viene aggiunto come tipo di dispositivo Computer nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Se si utilizza il computer per guardare film o per giocare, sul televisore è possibile selezionare di nuovo l'impostazione ideale per guardare la televisione o per giocare.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine** > **Avanzate** e fare clic su **Gioco o computer**.
- 3 - Fare clic su **Gioco** (per giocare) o fare clic su **Computer** (per guardare un film).
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ricordarsi di reimpostare l'opzione Gioco o computer su **Computer** quando si smette di giocare.



Accensione e spegnimento

Accensione, standby o spegnimento

Prima di accendere il televisore, assicurarsi che il connettore **POWER** sul retro del televisore sia collegato all'alimentazione di rete.

Per attivare la modalità standby del televisore quando la spia è spenta, premere il piccolo tasto joystick sul retro del televisore. La spia si accende.



Con il televisore in modalità standby, premere  sul telecomando per accendere il televisore. In alternativa, premere  **HOME**.

Ritorno alla modalità standby

Per attivare la modalità standby sul televisore, premere  sul telecomando.

Spegnimento

Per spegnere il televisore, premere il tasto joystick. La spia si spegne.

Il televisore è ancora collegato all'alimentazione, ma consuma pochissima energia.



Per spegnere completamente il televisore, scollegare la spina di alimentazione.

Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.


Luminosità logo Philips

È possibile spegnere o regolare il livello di luminosità del logo Philips sulla parte anteriore del televisore.

Per regolare o spegnere...

- 1 - Premere  e quindi  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi sul **logo luminoso Philips**.
- 3 - Fare clic su **Massimo**, **Medio**, **Minimo** oppure su **Off** per

disattivare la funzione luminosa del logo.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



Tasti sul televisore

Se il telecomando viene smarrito o le batterie sono scariche, è comunque possibile effettuare alcune operazioni di base sul televisore.

Per aprire il menu di base...

- 1 - Con il televisore acceso, premere il tasto joystick sul retro del televisore per visualizzare il menu di base.
- 2 - Premere la freccia verso sinistra o verso destra per selezionare **Volume**, **Canale** o **Sorgenti**. Se il televisore è in Posizione Negozio, è possibile selezionare anche **Camera**.
- 3 - Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per regolare il volume o sintonizzarsi sul canale successivo o precedente. Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per scorrere l'elenco delle sorgenti, inclusa la sorgente sintonizzatore. Premere il tasto joystick per estrarre la fotocamera.
- 4 - Il menu scompare automaticamente.



Per spegnere il televisore, selezionare **TV Off** e premere il tasto joystick.




Spegnimento automatico

La funzione **Sleep Timer** consente di impostare il televisore per il passaggio automatico alla modalità standby dopo un periodo di tempo specificato.

Per impostare la funzione Sleep Timer...

- 1 - Premere  e quindi  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Sleep Timer**. La barra di scorrimento consente di impostare il tempo massimo fino a 180 minuti in incrementi di 5 minuti. Se l'impostazione è su 0 minuti, la funzione Sleep Timer viene disattivata. È comunque possibile spegnere il televisore prima o reimpostare il tempo durante il

conto alla rovescia.

3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

5.5

Timer di spegnimento


Se il televisore riceve un segnale TV ma non viene premuto alcun tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Inoltre, se il televisore non riceve alcun segnale TV né comandi dal telecomando per 10 minuti, si spegne automaticamente.


Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Per disattivare il Timer di spegnimento ...

1 - Premere  e quindi fare clic su **Impostazioni Eco**.

2 - Fare clic su **Timer di spegnimento**. Fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore. Il valore **0** (Off) disattiva la funzione di spegnimento automatico.

L'icona  appare davanti a Timer di spegnimento quando è attivato.


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ecocompatibili del televisore, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Impostazioni Eco**.

Telecomando

6.1

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - Standby / Accensione

Consente di accendere il televisore o di attivare la modalità standby.

2 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci , per riprodurre.
- Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento , per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente
- Tasto Registra , per cominciare la registrazione

3 - Ambilight

Consente di attivare o disattivare la funzione Ambilight e di attivare la funzione Ambilight in modalità standby.

4 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

5 - Microfono VOICE

Impostazioni

Consente di aprire il menu Impostazioni.

7 - Formato immagine

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.


8 - 3D

Consente di aprire o chiudere il menu 3D o di passare subito a 3D.

9 - VOICE

Consente di avviare una ricerca con input vocale.

Parte centrale



1 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

2 - SOURCES

Consente di aprire il menu Sorgenti.

3 - Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

4 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

5 - BACK

Consente di tornare al canale precedente selezionato.

Consente di chiudere un menu senza modificare un'impostazione.

Consente di tornare alla applicazione/pagina Internet precedente.

6 - TV - EXIT

Consente di tornare alla visione TV oppure di uscire da un'applicazione TV interattiva.

7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione oppure di attivare il Puntatore e fare clic.

9 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

10 - MULTIVIEW

Consente di aprire una piccola schermata aggiuntiva.

Inferiore



1 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

2 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

3 - SUBTITLE

Consente di attivare o disattivare i sottotitoli oppure attivare i sottotitoli con l'audio disattivato.

4 - LIST

Consente di aprire o chiudere l'elenco canali.

5 - Canale

Consente di passare al canale precedente o successivo nell'elenco dei canali, aprire la pagina precedente o successiva del televideo o avviare il capitolo precedente o successivo su un disco.

6 - Esclusione dell'audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

7 - TEXT


Consente di aprire o chiudere il televideo.

6.2

Puntatore

Informazioni sul puntatore

Anziché navigare nella schermata con i tasti freccia, è possibile utilizzare il **Puntatore**.

Il puntatore funziona come il mouse di un computer. Il puntatore , una freccia blu, può essere spostato sullo schermo del televisore muovendo leggermente il telecomando. È possibile regolare la velocità del puntatore proprio come avviene per il mouse di un computer.

Oltre al puntatore, è possibile utilizzare i tasti freccia per effettuare una selezione, il puntatore scompare momentaneamente. Alcune applicazioni, quali il televideo, o alcune pagine Internet, non supportano il puntatore. In questi casi il televisore torna automaticamente ai tasti freccia per la navigazione.


Se non si desidera utilizzare il puntatore, è possibile disattivarlo.

Se si collega un Gamepad, è possibile utilizzare anche il

Gamepad per controllare il puntatore.

Uso del puntatore



Attiva

Se si apre una schermata o un'applicazione che supporta il controllo tramite puntatore, sullo schermo comparirà un puntatore inattivo: un simbolo  (punta di freccia) grigio nel centro dello schermo.

Posizionare il pollice sul tasto **OK**, senza premerlo, per attivare il puntatore. Quindi muovere il telecomando dal polso; non è necessario muovere il braccio. È possibile rilasciare il tasto OK e lasciare il puntatore dov'è. Il puntatore scomparirà dopo 5 secondi. È possibile muovere il telecomando e richiamare il puntatore rimettendo il pollice sul tasto OK.

Per visualizzarlo di nuovo, posizionare il pollice sul tasto **OK** e scuotere brevemente il telecomando.

Clic

Per selezionare ciò che si desidera, passare sulla voce con il puntatore e premere (fare clic) il tasto **OK**, come se fosse il mouse di un computer. Per **Tasti colorati**,  **INFO** e  **OPTIONS** è necessario premere i tasti sul telecomando.

Per premere un tasto durante l'uso del puntatore...

- 1 - Posizionare il puntatore sopra la voce sullo schermo, ad esempio un canale nell'Elenco canali.
- 2 - Sollevare il pollice per lasciare il puntatore in quella posizione.
- 3 - Premere il tasto colorato necessario.
- 4 - Riposizionare il pollice sul tasto OK per continuare ad utilizzare il puntatore.

Navigazione con i tasti freccia

Se si preme un tasto freccia (sinistra, destra, su o giù) per spostarsi, il puntatore scompare. Il televisore passa automaticamente alla navigazione con i tasti freccia. Per visualizzare di nuovo il puntatore, posizionare il pollice sul tasto **OK** e scuotere brevemente il telecomando.

Riposizionamento

Dopo un po' il puntatore potrebbe perdere l'orientamento. Per riposizionare il puntatore, sollevare il pollice, puntare il telecomando verso la freccia blu sullo schermo e riposizionare il pollice sul tasto **OK**.

Velocità puntatore

È possibile regolare la velocità di movimento del puntatore sullo schermo.

Per regolare la velocità...

- 1 - Premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali > Velocità puntatore/mouse** e premere **OK**.
- 3 - Premere il tasto freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per aumentare o ridurre la velocità.
- 4 - Premere il tasto freccia **▶** (destra) per verificare la velocità impostata. Riposizionare il pollice sul tasto **OK** per verificare la velocità del puntatore.
- 5 - Premere il tasto freccia **◀** (sinistra) per tornare alla barra di scorrimento. È possibile regolare nuovamente l'impostazione.
- 6 - Con la barra di scorrimento selezionata, premere **◀** (freccia sinistra) per salvare e chiudere l'impostazione.
- 7 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Disattivazione del puntatore

Per disattivare il puntatore...

- 1 - Premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali > Puntatore telecomando** e selezionare **Off**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

6.3

Funzione Voice

Utilizzo della funzione Voice

Con la funzione Voice, è possibile controllare il televisore semplicemente parlando al telecomando. Il televisore deve essere collegato a Internet.

È possibile comunicare al televisore di sintonizzarsi su un determinato canale o di cominciare la visione di un programma dalla Guida TV. Si può utilizzare Voice in qualunque momento per effettuare ricerche in Internet. In alternativa, è possibile pronunciare il nome dell'applicazione per avviarla sul televisore.

Per controllare il televisore con la funzione Voice...

- 1 - Premere **🗣 VOICE**.
- 2 - Pronunciare per prima cosa il comando seguito da ciò che si desidera. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. Per ripetere il comando, è possibile premere nuovamente **🗣 VOICE**.

Il televisore prova ad eseguire il comando ricevuto.

La funzione Voice non è disponibile durante una telefonata

Skype.

Comandi vocali

Per consentire alla funzione Voice di capire meglio ciò che l'utente desidera, è possibile utilizzare questi comandi.

WATCH, [ad es., pronunciare 'watch I Muppets'] - Il televisore cerca questo programma e prova a passare al canale corretto.

CHANNEL, [ad es., pronunciare 'channel BBC1'] - Il televisore cerca questo canale e prova a sintonizzarsi su di esso.

PLAY, [ad es., pronunciare 'play Jingle Bells'] - Il televisore cerca questa canzone nella propria raccolta musicale e prova a riprodurla.

SEARCH, [ad es., pronunciare 'search Lo Hobbit'] - Il televisore effettua una ricerca dei contenuti multimediali e mostra i risultati della ricerca.

GOOGLE, [ad es., pronunciare 'google mercato azionario'] - Il televisore effettua una ricerca in Internet e mostra i risultati della ricerca di Google.

GO TO, [ad es., pronunciare 'go to Philips.com'] - Il televisore prova ad aprire il sito Web di Philips.

OPEN, [ad es., pronunciare 'open Skype'] - Il televisore prova ad aprire Skype.

Per eseguire questi comandi, il televisore deve essere in grado di raggiungere ciò che si sta cercando. I canali devono essere installati e i contenuti multimediali devono essere condivisi. I dispositivi collegati devono essere accesi. Il televisore deve disporre di una connessione a Internet.

6.4

Tastiera

Panoramica

Qwerty e Azerty

Panoramica di una tastiera Qwerty/Azerty.*



1 - Carattere Azerty

Consente di immettere questo carattere se il layout della tastiera è impostato su AZERTY.

2 - **MAIUSC**

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

3 - Ω Caratteri speciali

Consente di aprire la tastiera su schermo per selezionare i caratteri accentati o i simboli.

4 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

5 - ⌵ Barra spaziatrice

6 - Navigazione e OK

7 - ➦ Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.

* Il telecomando ha una tastiera Qwerty / Azerty o Qwerty / Cirillica, a seconda della regione.

Qwerty e Cirillica

Panoramica di una tastiera Qwerty/Cirillica.*



1 - Caratteri cirillici

Caratteri disponibili quando la tastiera viene impostata su Cirillico.

2 - 🗑️ Commutatore tastiera cirillica

Consente di passare alla tastiera cirillica o di tornare alla Qwerty.

3 - ⬆️Aa Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

4 - Ω Caratteri speciali

Consente di aprire la tastiera su schermo per selezionare i caratteri accentati o i simboli.

5 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

6 - ⌵ Barra spaziatrice

7 - ➦ Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.

8 - Navigazione e OK

* Il telecomando ha una tastiera Qwerty / Azerty o Qwerty / Cirillica, a seconda della regione.

Scrittura di testo

Grazie alla tastiera sul retro del telecomando, è possibile scrivere del testo in qualunque campo di testo sullo schermo. Girare la tastiera verso l'alto per attivare i tasti sulla tastiera. Tenere il telecomando con due mani e digitare con entrambi i pollici.

Immissione di testo

Per immettere del testo in un campo di testo sullo schermo, selezionare il campo di testo e iniziare a digitare. Premere **OK** per confermare il testo.

Maiuscole e minuscole

Per immettere un carattere maiuscolo, premere il tasto **⬆️Aa** (Maiusc) subito prima di digitare il carattere.

Per immettere più caratteri maiuscoli di seguito, tenere premuto il tasto **⬆️Aa** durante l'immissione.

Per digitare sempre in maiuscolo, premere il tasto **⬆️Aa** per 2 secondi per impostare la tastiera in modalità maiuscola.

Per uscire dalla modalità maiuscola, premere nuovamente il tasto **⬆️Aa**. Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, la modalità maiuscola si disattiva automaticamente. Inoltre, premendo un altro tasto di modifica, come **Fn** o **Ω**, si esce dalla modalità maiuscola.

Numeri e segni di punteggiatura

Per immettere un numero o un segno di punteggiatura, premere il tasto **Fn** subito prima di digitare il numero o il segno di punteggiatura desiderato. È possibile attivare o disattivare la modalità Fn proprio come per la modalità maiuscola.

Internet

È possibile utilizzare il tasto **Fn** per inserire **www.** o **.com**.

Lettere accentate e simboli

I caratteri accentati e i simboli non sono disponibili direttamente sulla tastiera del telecomando.

Per immettere questi caratteri, è possibile aprire la tastiera a schermo.

Per aprire la tastiera su schermo, premere **Ω**. Nella tastiera su schermo, è possibile accedere al carattere desiderato. Cambiare layout della tastiera con i tasti colorati. Premere **OK** per inserire un carattere. La tastiera su schermo scompare quando si preme un carattere sulla tastiera del telecomando.

In alternativa, è possibile inserire i caratteri speciali con il tastierino SMS/di testo situato sul lato anteriore del telecomando.




Tastiera Qwerty, Azerty e cirillica

Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.

Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in altro a destra dei relativi tasti.

Per impostare il layout della tastiera su Azerty...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Tastiera telecomando**.
- 3 - Fare clic su **Azerty** o **Qwerty**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Tastiera cirillica

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata sui caratteri cirillici. I caratteri cirillici sono visualizzati in alto a destra dei tasti della tastiera.

Per scrivere in caratteri cirillici...

- 1 - Premere  sul telecomando.
- 2 - Premere nuovamente  per tornare a Qwerty.

6.5

Collegamento con il televisore

Associazione

Questo telecomando utilizza la radiofrequenza (RF) per inviare i relativi comandi al televisore. A differenza dei telecomandi che utilizzano segnali a infrarossi, con questo telecomando è possibile inviare i comandi senza puntare in direzione del televisore.

Per consentire al telecomando di comunicare con il televisore, il televisore e il telecomando devono essere associati (collegati) tra loro. Una volta associati, non è possibile utilizzare il telecomando con un altro televisore.

Durante l'installazione iniziale, il televisore chiede di premere il tasto **OK** e, in questo modo, viene eseguita l'associazione. Quando si spegne il televisore, l'associazione viene memorizzata. È possibile associare fino a 5 telecomandi con il televisore.



Nuova associazione

È possibile associare un altro telecomando con questo televisore.

Il metodo di associazione del telecomando è differente se il telecomando è già associato a un altro televisore o non ancora associato ad altri TV.

- **Il telecomando è associato a un altro televisore**



Per eseguire l'associazione, avvicinare il telecomando al logo

Philips (a circa 10 cm) e premere contemporaneamente i tasti  rosso e  blu. Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

- **Il telecomando non è ancora associato**

Per eseguire l'associazione, avvicinare il telecomando al logo Philips (a circa 10 cm) e premere **OK**. Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

Vendita

Per eseguire l'associazione di un nuovo televisore (non ancora associato) a un telecomando già associato a un altro televisore, avvicinare il telecomando al logo Philips (a circa 10 cm) e premere contemporaneamente i tasti  rosso e  blu.

Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

6.6

Sensore IR

Il telecomando del televisore utilizza la radiofrequenza (RF) per inviare i relativi comandi al televisore. Con la radiofrequenza, non è necessario puntare il telecomando verso il televisore.

Tuttavia, il televisore può anche ricevere comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del televisore.



6.7

Batterie

Il televisore visualizza un messaggio a indicare che la batteria del telecomando è scarica.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sul lato della tastiera del telecomando.

- 1 - Utilizzare una moneta o un altro piccolo oggetto con la punta arrotondata e premere il pulsante di rilascio di forma rettangolare per aprire il coperchio del vano batterie.
- 2 - Aprire il blocco blu facendolo scorrere nella direzione indicata della freccia e sollevare il blocco.
- 3 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AA LR6 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano posizionati correttamente.

4 - Premere in basso il blocco blu e farlo scorrere fino a farlo scattare in posizione.

5 - Riposizionare il coperchio del vano batterie premendolo verso il basso per bloccarlo.

Abbassare il telecomando per circa 15 secondi per calibrare il puntatore.

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Smaltimento dei materiali**.

6.8

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti per la pulizia della casa sul telecomando.

Controllo gestuale

7.1

Informazioni su Controllo gestuale

Con **Controllo gestuale** è possibile utilizzare il televisore con semplici gesti della mano. Per utilizzare Controllo gestuale, è necessario estrarre la fotocamera dal televisore. Fare attenzione che non ci siano oggetti a bloccare la fotocamera.

Con Controllo gestuale è possibile cambiare canale, regolare il volume o azzerare l'audio. Si può aprire il menu Home o richiamare il puntatore per spostarsi sullo schermo, semplicemente utilizzando la mano.

Controllo gestuale funziona al meglio se ci si trova davanti al televisore, ad una distanza di 3-5 metri. Evitare la luce diretta del sole e non ostruire la visuale. La stanza non deve essere troppo buia perché la fotocamera deve riconoscere il movimento della mano. Uno sfondo a tinta unita consente alla fotocamera di riconoscere più facilmente la mano.

Non è possibile utilizzare Controllo gestuale con applicazioni che richiedono l'uso della fotocamera, quali Skype.

7.2

Fotocamera

Per utilizzare Controllo gestuale, è necessario estrarre la fotocamera dal televisore. Per nascondere la fotocamera è necessario farla rientrare manualmente.

Se si fa rientrare quando il televisore è in modalità standby, la fotocamera apparirà di nuovo quando si riaccende il televisore. Se si fa rientrare quando il televisore è acceso, la fotocamera viene spenta. Alla successiva accensione del televisore, la fotocamera rimarrà nascosta.

Per accendere la fotocamera...

- 1 - Premere **Setup** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Camera**.
- 3 - Fare clic su **On**. La fotocamera uscirà dal televisore.
- 4 - Premere **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

7.3

Gesti delle mani

Controllo gestuale utilizza gesti delle mani specifici.

- Sollevare la mano, con il palmo rivolto verso il televisore per attivare il Controllo gestuale.
- Chiudere la mano a pugno e riaprirla subito per attivare il menu per i gesti.

- Muovere la mano aperta per spostare la selezione sullo schermo e scegliere un tasto.

Clic

- Chiudere ed aprire la mano per fare "clic" su un tasto.
- Se si abbassa la mano, il Controllo gestuale rimane attivo per circa 5 secondi.
- Se si risolleva la mano entro 5 secondi, sullo schermo compaiono immediatamente il puntatore o il menu per i gesti.
- Se si solleva la mano dopo 5 secondi, sarà necessario fare "clic" con la mano per richiamare il menu per i gesti.

È possibile utilizzare la mano sinistra o la destra.

Per utilizzare il Puntatore con il Controllo gestuale, il Puntatore del telecomando deve essere attivato.

Premere **Setup** > **Impostazioni generali** > **Puntatore telecomando**.

La velocità del puntatore controllato dalla mano è la stessa del puntatore.

7.4

Panoramica dei gesti



1 - Indicatore Controllo gestuale

Mostra come fare clic e come richiamare il menu per i gesti.

2 - **Home** Menu Home

Premere per aprire il menu Home.

3 - **Canale precedente o successivo**

Consente di passare al canale precedente o successivo o di cominciare a guardare la TV.

Fare clic ripetutamente per cambiare i canali.

4 - **Mostra puntatore**

Fare clic per passare al puntatore controllato tramite gesti.

5 - **Aumenta o riduci volume**

Consente di aumentare o ridurre il volume.

Fare clic ripetutamente per regolare il volume.


6 - **Disattiva audio/Attiva audio**

È possibile anche attivare l'audio facendo clic su Aumenta o Riduci volume.

7 - **Chiudi menu**

Fare clic per chiudere il menu per i gesti.

Suggerimenti

- Aprire sempre la mano completamente e rivolgere il palmo verso il televisore.
- Se il puntatore con controllo gestuale diventa troppo scomodo, riposizionare la mano, abbassandola e alzandola nuovamente.
- Per richiamare il menu Home, abbassare la mano e richiamare il menu per i gesti. Con la mano, fare clic su  Menu Home.

Menu Home

8.1

Aprire il menu Home

Per sfruttare appieno i vantaggi di Android, collegare il televisore a Internet.

Come su uno smartphone o tablet Android, il menu Home è il centro di questo televisore. Dal menu Home è possibile avviare qualunque applicazione, accedere a un canale televisivo, noleggiare un film o passare a un dispositivo collegato.

Premere **HOME** per aprire il menu Home.

Fare clic sulle icone nella barra superiore per selezionare la scheda richiesta.

- **Ora in TV**
- **Applicazioni**
- **Video on Demand**
- **TV on Demand**
- **Canali**
- **Sorgenti**

A seconda delle impostazioni del televisore e del Paese, alcune icone potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni sulle varie schede del menu Home, consultare i capitoli successivi.

Per chiudere il menu Home senza modificare nulla, premere **BACK**.

8.2

Panoramica



- 1 - **Ora in TV**
- 2 - **Applicazioni**
- 3 - **Video on Demand**
- 4 - **TV on Demand**
- 5 - **Canali**
- 6 - **Sorgenti**
- 7 - **Notifiche**
- 8 - **Ricerca**

9 - **Tasti colorati**

10 - **Info**, l'icona è bianca quando sono disponibili Informazioni.

11 - **Opzioni**, l'icona è bianca quando sono disponibili Opzioni.

12 - **✓**, consente di aprire la scheda completa.

8.3

Notifiche

Il televisore può ricevere una vasta gamma di messaggi, denominati Notifiche. Tali Notifiche provengono dalle applicazioni sul televisore oppure possono essere inviate da amici o dai centri assistenza delle applicazioni. Le Notifiche vengono raccolte in un elenco, con la notifica più recente all'inizio.

Quando si riceve una notifica, sullo schermo appare brevemente un'icona **!** nella parte in alto a destra. Mentre è visibile, è possibile fare clic sull'icona per aprire la finestra Notifiche.

Per aprire le Notifiche in seguito...

- 1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic sull'icona Notifiche **!** nella parte in alto a destra del menu.
- 3 - Fare clic su una Notifica per leggerla.

Con una Notifica selezionata, premere **▶** (freccia destra), per aprire l'applicazione.

Premere **◀** (freccia sinistra), per cancellare la Notifica selezionata.

Premere **INFO**, per visualizzare tutta la Notifica.

8.4

Ricerca

Se il televisore è collegato a Internet, è possibile utilizzare il campo ricerca nel menu Home.

È possibile digitare del testo per la ricerca di una canzone, un programma televisivo, un video o qualunque cosa si desideri in Internet. Per digitare il testo si può utilizzare la tastiera su schermo o la tastiera del telecomando.

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione Voice e pronunciare quello che si sta cercando, senza dover aprire il campo Ricerca nel menu Home.

Per effettuare la ricerca...


- 1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **🔍** per aprire il campo di ricerca.
 - La tastiera su schermo compare automaticamente. È possibile digitare il testo con i tasti di navigazione. Per nascondere la tastiera su schermo, premere **BACK**.
 - Se si utilizza la tastiera del telecomando, la tastiera su schermo scompare.

I risultati della ricerca compaiono dopo pochi secondi. Spostarsi verso l'alto o verso il basso per visualizzare i vari tipi di contenuti trovati.

Ora in TV


9.1

Informazioni su Ora in TV

Con  **Ora in TV** nel menu Home, il televisore consiglia i 9 programmi più popolari da guardare in un determinato momento.

Il televisore consiglia programmi in corso o che iniziano entro 15 minuti. I programmi consigliati vengono scelti tra i canali installati. La scelta viene effettuata tra i canali del Paese dell'utente. Inoltre è possibile consentire a **Ora in TV** di fornire consigli personalizzati in base ai programmi che si seguono normalmente.

Per ricevere i consigli personalizzati, è necessario accettare il **Consenso per i consigli personalizzati** nei **Termini di utilizzo**. Se si sono già accettati i Termini di utilizzo, assicurarsi di aver spuntato la casella per il Consenso per i consigli personalizzati. Prima di accettare, leggere i dettagli del consenso.

Per accettare i Termini di utilizzo e il Consenso per i consigli personalizzati, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Termini di utilizzo, Applicazioni**.

Il televisore non salva i precedenti consigli. Le informazioni Ora in TV sono disponibili solo in alcuni Paesi.


9.2

Cosa serve?

Per rendere disponibili le informazioni Ora in TV...

- sul televisore devono essere presenti canali installati.
- le informazioni Ora in TV devono essere disponibili nel Paese dell'utente.
- l'orologio del televisore deve essere impostato su Automatico o In base al paese.
- l'utente deve accettare i Termini di utilizzo (potrebbe averlo già fatto durante il collegamento a Internet).
- I Dati della Guida TV provengono in genere da Internet ma possono provenire anche dall'emittente se non sono state effettuate impostazioni relative a Vietato ai minori o se i canali sono bloccati.



Si consiglia di collegare il televisore a Internet.

L'icona , compare nella barra superiore del menu Home quando sono disponibili le informazioni Ora in TV.

Utilizzo di Ora in TV


Quando si apre **Ora in TV**, al televisore potrebbero essere necessari alcuni secondi per aggiornare le informazioni sulla pagina.

Per aprire Ora in TV...

- 1 - Premere  **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su  nella barra superiore per aprire **Ora in TV**.

In Ora in TV è possibile...


- fare clic sull'icona di un programma per sintonizzarsi su quel programma.
- fare clic sull'icona di un programma in palinsesto per sintonizzarsi subito su quel canale.
- fare clic su una pubblicità per aprire la pagina Web.

Per uscire da Ora in TV senza sintonizzarsi su un altro canale, premere  **BACK**.

È possibile usare i tasti colorati per cominciare, arrestare o cancellare una registrazione. Inoltre è possibile impostare o rimuovere un promemoria di avviso dell'inizio di un programma.

Applicazioni

Informazioni sulle Applicazioni

Con  **Applicazioni** nel menu Home, è possibile aprire le pagine delle applicazioni.

Le pagine delle applicazioni mostrano le applicazioni presenti sul TV. Proprio come le Applicazioni su smartphone o tablet, le Applicazioni sul TV offrono funzioni specifiche per un'esperienza di visualizzazione arricchita. Applicazioni quali Facebook, YouTube, Twitter, giochi TV o previsioni del tempo (tra le altre) oppure browser per Internet, quali Google Chrome, per navigare in Internet.



Le applicazioni possono provenire dalla **Galleria applicazioni Philips** o dallo store **Google Play™**. Per iniziare, sul televisore sono state installate alcune Applicazioni utili. Alcune Applicazioni offrono dei Widget che appaiono nelle pagine delle applicazioni.

Per installare applicazioni dalla Galleria applicazioni Philips o da Google Play Store, il televisore deve essere collegato a Internet.

Installazione di un'applicazione

È possibile installare un'applicazione dalla Galleria applicazioni Philips o da Google Play Store.

Per installare un'applicazione...

- 1 - Premere  **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su  nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Fare clic sull'icona **Galleria applicazioni** o sull'icona **Google Play**.
- 4 - Selezionare l'applicazione che si desidera e fare clic sul pulsante di installazione accanto all'applicazione.

Il televisore installerà l'applicazione.

Una volta installata, l'icona dell'applicazione apparirà nelle pagine delle applicazioni. Le applicazioni installate dalla Galleria applicazioni si aprono automaticamente dopo l'installazione.

Se si verificano dei problemi durante l'installazione delle applicazioni, controllare prima le impostazioni in Google Play Store.


Avvio di un'applicazione

È possibile avviare un'applicazione dalle pagine delle applicazioni.

Per avviare un'applicazione...

- 1 - Premere  **HOME** per aprire il menu Home.

2 - Fare clic su  nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.

3 - Fare clic su  sulla destra per aprire la pagina completa Applicazioni. Spostarsi verso il basso per aprire le pagine successive.

4 - Fare clic sull'icona dell'applicazione per avviarla.

Per interrompere un'applicazione...



Premere  **HOME** e selezionare un'altra attività o premere  **EXIT** per guardare la TV.

Chrome™

Apertura del browser

Con il browser Chrome™ per Internet, è possibile aprire Internet sul televisore.



Per navigare in Internet...

- 1 - Premere  **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su  nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Cercare l'icona dell'applicazione **Chrome** e fare clic su di essa.

Sul televisore, è possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, anche se alcuni di essi potrebbero non essere adatti per la visualizzazione su schermo TV.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sul televisore.
- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

Per interrompere la navigazione in Internet...

Premere  **HOME** e selezionare un'altra attività o premere  **EXIT** per guardare la TV.

Suggerimenti per il browser

È possibile utilizzare il puntatore per far scorrere le pagine in orizzontale o in verticale.

Per scorrere in orizzontale...

- 1 - Nella pagina, posizionare il puntatore sul margine sinistro o destro.
- 2 - Fare clic sul tasto **OK** e tenerlo premuto, quindi muovere il telecomando verso destra o verso sinistra per passare alla pagina successiva o a quella precedente.

Per scorrere in verticale...

- 1 - Posizionare il puntatore al centro della pagina.
- 2 - Fare clic sul tasto **OK** e tenerlo premuto, quindi muovere il telecomando verso l'alto o verso il basso.

Durante lo scorrimento, le schede e la barra degli indirizzi nella parte alta della pagina potrebbero scomparire.

Per far riapparire le schede e la barra degli indirizzi...

- 1 - Posizionare il puntatore sul margine superiore della pagina.
- 2 - Fare clic sul tasto **OK** e tenerlo premuto, quindi muovere il telecomando verso il basso.

Google Chrome potrebbe modificare le funzionalità del browser nel tempo.

10.5

Blocco app

È possibile impostare il televisore in modo che blocchi le applicazioni non adatte ai bambini.

È possibile bloccare solo le applicazioni della Galleria applicazioni. Per sbloccare un'applicazione è necessario il codice PIN Blocco bambini del televisore.

Per bloccare le applicazioni non adatte ai bambini...

- 1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **Applicazioni** nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Premere **OPTIONS** e fare clic su **Termini di utilizzo**. Accettare ora i termini se non sono già stati accettati.
- 4 - Nella pagina successiva, selezionare la casella **Allow 18+ App Locking** (Blocco delle applicazioni vietate ai minori di 18 anni).
- 5 - Premere **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

10.6

Widget

Informazioni sui widget

Un widget è una piccola finestra nelle pagine delle applicazioni. I widget mostrano informazioni quali messaggi, meteo, consigli, ecc., in base al tipo di widget. Non è necessario avviare un widget, poiché una volta aggiunto alle pagine delle applicazioni è sempre "attivo".

Esistono due tipi di widget. Alcuni provengono da un'applicazione e hanno un'icona dell'applicazione e un widget. Altri non hanno un'icona dell'applicazione, ma solo un widget. Quando si installa un'applicazione con relativa icona e widget, è necessario aggiungere manualmente il widget alle pagine delle applicazioni. I widget senza icona separata vengono aggiunti automaticamente alle pagine delle applicazioni.

Per aggiungere un widget alle pagine delle applicazioni...

Dopo aver installato l'applicazione, nelle pagine delle applicazioni premere il tasto colorato **Widget**.

Nell'elenco dei widget, fare clic sul widget che si desidera aggiungere alle pagine delle applicazioni. Un'indicazione, ad es. 2x3 o 1x2, mostra lo spazio che occuperà nelle pagine delle applicazioni.

In un widget non è supportata la riproduzione audio e video.

PhotoFrame

Nelle pagine delle applicazioni è disponibile un piccolo widget denominato **PhotoFrame**. L'utente può inserire una propria fotografia come immagine del PhotoFrame.

Per impostare una fotografia come immagine del PhotoFrame...

- 1 - Aprire una fotografia sullo schermo del televisore.
- 2 - Premere **OPTIONS** e fare clic su **Imposta come PhotoFrame**. La fotografia viene adattata alle dimensioni del widget.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle fotografie sullo schermo del televisore, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Video, foto e musica**.

10.7

Rimozione di applicazioni e widget

È possibile rimuovere applicazioni e widget dalle pagine delle applicazioni.

Se si rimuove un'applicazione, questa viene disinstallata. È possibile rimuovere applicazioni o widget installati dall'utente. Le applicazioni o i widget rimossi possono sempre essere reinstallati.

Per rimuovere un'applicazione o un widget...

- 1 - Posizionare il puntatore sull'applicazione e sollevare il pollice.
- 2 - Se compare il tasto colorato **Rimuovi**, premere **Parole chiave** per rimuovere l'applicazione dalla relativa pagina.

10.8

Cancella memoria Internet

È possibile cancellare la memoria Internet del televisore.

Questa opzione è utile se si desidera cancellare la registrazione Philips, le impostazioni relative a Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videostore, i segnalibri, i cookie e la cronologia Internet.

Per cancellare la memoria Internet...

- 1 - Premere **Setup** e quindi premere **Freccia sinistra** (**Setup**).
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Cancella memoria Internet**.
- 3 - Premere **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

10.9

Impostazioni Android

È possibile impostare delle impostazioni specifiche per l'utilizzo delle applicazioni.

Gestisci applicazioni

Consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni installate, verificare lo spazio disponibile oppure disinstallare un'applicazione.

Account

Consente di visualizzare gli account disponibili, oppure di aggiungere un account per un'applicazione installata.

Accessibilità

Configura il TV per persone con difficoltà uditive o visive.

Metodi di inserimento con tastiera

Seleziona il met. di inserimento con tastiera.




Impostazioni privacy

Visualizza le impostazioni sulla privacy di Android.

Informazioni legali Android

Leggere le informazioni legali di Google.

Per impostare le impostazioni Android...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Impostazioni Android**.
- 3 - Fare clic sulle impostazioni che si desiderano.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.





10.10

Termini di utilizzo - Applicazioni

Quando si collega il televisore a Internet, viene richiesto di accettare i Termini di utilizzo.

Per utilizzare le applicazioni della Galleria applicazioni Philips e di Google Play, è necessario accettare i Termini di utilizzo. È possibile aprire i Termini di utilizzo per rileggerli o per accettare funzionalità specifiche quali il Consenso per i consigli personalizzati o il Blocco delle applicazioni vietate ai minori di 18 anni.


Per leggere e accettare i Termini di utilizzo...

- 1 - Premere  **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic  nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Premere  **OPTIONS** e fare clic su **Termini di utilizzo**.
Scorrere la pagina per accettare di nuovo i termini di utilizzo.
- 4 - Nella pagina successiva, fare clic sulla casella della funzionalità specifica, se necessario.
- 5 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


Video on Demand


11.1

Informazioni su Video on Demand

Con  **Video on Demand** nel menu Home, si possono noleggiare film da un videostore online ed effettuare il pagamento in tutta sicurezza con la carta di credito. Inoltre Video on Demand può offrire consigli personalizzati sui film, in base al Paese, all'installazione del televisore e ai programmi che vengono seguiti regolarmente.

Per ricevere i consigli personalizzati, è necessario accettare il **Consenso per i consigli personalizzati** nei **Termini di utilizzo**. Se si sono già accettati i Termini di utilizzo, assicurarsi di aver spuntato la casella per il Consenso per i consigli personalizzati. Prima di accettare, leggere i dettagli del consenso.

Video on Demand è disponibile solo nei Paesi selezionati. L'icona  compare nella barra superiore del menu Home quando Video on Demand è disponibile.


Per accettare i Termini di utilizzo e il Consenso per i consigli personalizzati, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Termini di utilizzo, Applicazioni**.

11.2



Noleggio di un film

Nella prima pagina di Video on Demand, sopra l'elenco dei film, è possibile selezionare una categoria. Inoltre è possibile selezionare un videostore specifico, se è disponibile più di uno, oppure selezionare un genere specifico dal menu.

Per selezionare un videostore o un genere...

- 1 - Fare clic su **Tutti i negozi** o **Genere**.
- 2 - Fare clic sul negozio o sul genere desiderato.
- 3 - Se non si desidera modificare nulla, premere  **BACK**.

Per noleggiare un film...

- 1 - Con il puntatore, passare sul film per leggerne il titolo.
- 2 - Fare clic sull'icona per passare al videostore e leggere la sinossi del film.
- 3 - Confermare l'ordine.
- 4 - Effettuare il pagamento online.
- 5 - Avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti  (Riproduci) e  (Pausa).

La maggior parte dei videostore richiede di creare un account di accesso.

Streaming

Con questo televisore è possibile guardare film a noleggio in streaming. È possibile guardare il film quasi immediatamente. Potrebbe essere necessario un hard disk USB per memorizzare il buffering video. Se si dispone di un hard disk USB collegato, è possibile scaricare film a noleggio dai videostore che offrono solo download di film. Per i termini e le condizioni, consultare il videostore.


Traffico Internet

Lo streaming o il download di molti video potrebbe superare il limite di traffico Internet mensile.

TV on-demand


12.1


Informazioni su TV on Demand

Con  **TV on Demand** nel menu Home, è possibile guardare i programmi TV già trasmessi o i programmi preferiti quando si desidera.

Inoltre TV on Demand può offrire consigli personalizzati sui programmi, in base all'installazione del televisore e ai programmi che vengono seguiti regolarmente.

Per ricevere i consigli personalizzati, è necessario accettare il **Consenso per i consigli personalizzati** nei **Termini di utilizzo**. Se si sono già accettati i Termini di utilizzo, assicurarsi di aver spuntato la casella per il Consenso per i consigli personalizzati. Prima di accettare, leggere i dettagli del consenso.

TV on Demand è disponibile solo nei Paesi selezionati. L'icona , compare nella barra superiore del menu Home quando TV on Demand è disponibile.


Per accettare i Termini di utilizzo e il Consenso per i consigli personalizzati, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Termini di utilizzo, Applicazioni**.

12.2



Richiesta di un programma

Nella prima pagina di TV on Demand, sopra l'elenco dei programmi, è possibile selezionare una categoria. Inoltre è possibile selezionare un'emittente specifica, se è disponibile più di una, oppure selezionare un elenco di programmi preferiti o un giorno specifico.

Per selezionare un'emittente...

- 1 - Fare clic su Emittente.
- 2 - Fare clic sull'emittente richiesta.
- 3 - Se non si desidera modificare nulla, premere  **BACK**.

Per richiedere un programma...

- 1 - Con il puntatore, passare sul programma per leggerne il titolo.
- 2 - Fare clic sull'icona per accedere al servizio TV on Demand dell'emittente e leggere le informazioni sul programma.
- 3 - Confermare la richiesta.
- 4 - Se necessario, effettuare il pagamento online.
- 5 - Avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti  (Riproduci) e  (Pausa).

Canali

13.1

Visione dei canali

Cambiare canale

Per guardare i canali TV, premere **TV**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

Cambiare canale

Per cambiare canale, premere **III +** o **III -**.

Se si conosce il numero del canale, digitarlo utilizzando i tasti numerici. Premere **OK** dopo aver digitato il numero per cambiare canale subito.

Gruppo di canali

Premendo ripetutamente uno dei tasti **III**, è possibile scorrere rapidamente i canali del gruppo selezionato nell'elenco canali.

Ora e successivo

Mentre si guarda un canale televisivo, è possibile scorrere rapidamente il resto dei canali per vedere i programmi trasmessi.

Premere **▲** (freccia verso l'alto) o **▼** (freccia verso il basso) per aprire una elenco scorrevole dei canali. Se le informazioni sono disponibili su Internet, il televisore mostra il nome e i dettagli del programma trasmesso attualmente seguiti da nome e dettagli del programma successivo.

Canale precedente

Per tornare al canale sintonizzato in precedenza, premere **↶**.

È anche possibile cambiare canale dall'**elenco canali**.

* Se il televisore è dotato di sintonizzatore satellitare integrato. Controllare se **Installazione satelliti** è disponibile nel menu Setup.

Elenco canali

Informazioni sull'elenco canali

Nell'elenco canali, è possibile trovare tutti i canali (antenna, cavo e satellite) e stazioni radio installati sul televisore. Se il televisore è collegato a Internet e le informazioni sono disponibili, i canali vengono mostrati con il loro nome e logo oppure il nome e il programma trasmesso.

È possibile contrassegnare canali o bloccare canali se si ritiene che non siano adatti ai bambini. I tre canali che si guardano più spesso sono contrassegnati con una riga sottile attorno a nome e logo.

Nell'elenco canali, è possibile selezionare il gruppo di canali installato per ciascun sintonizzatore integrato, il sintonizzatore per antenna, cavo o satellite*. È possibile filtrare ulteriormente questo gruppo per vedere tutti i canali o solo quelli preferiti. È possibile applicare un filtro alle stazioni radio o ai canali televisivi nonché ai canali digitali o analogici.

Dopo un Aggiornamento automatico canali, l'elenco canali viene aggiornato automaticamente. I nuovi canali sono contrassegnati da un'icona.

Icone canali

- ♥ Canale preferito
- 🔒 Canale bloccato
- ★ Nuovo canale
- Canale criptato

Stazioni radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono sintonizzate durante l'installazione. Selezionare un canale radio esattamente come per un canale TV. L'installazione canale via cavo (DVB-C) posiziona solitamente le stazioni radio a partire dal numero del canale 1001 in poi.

* Se il televisore è dotato di sintonizzatore satellitare integrato. Controllare se **Installazione satelliti** è disponibile nel menu Setup.

Apertura dell'elenco canali

Per aprire l'**elenco canali**, premere **≡ LIST** per visualizzare l'elenco a schermo intero.

In alternativa, è possibile aprire l'elenco canali dal menu Home. Premere **🏠** e quindi fare clic su **III Canali** nella parte superiore.

I canali sono presentati con nome e logo.

Per visualizzare i programmi in corso, premere **➕ INFO**. Per tornare al nome dei canali, premere di nuovo **➕ INFO**.

Per selezionare un canale dall'elenco canali, è sufficiente fare clic sul canale con il puntatore o utilizzare i tasti freccia per selezionare il canale e premere **OK**.

Gruppi di canali

Nell'elenco canali, è possibile selezionare un gruppo specifico di canali.

Selezionare i canali dal sintonizzatore di antenna, cavo o satellitare. È anche possibile selezionare solo i canali preferiti dal sintonizzatore di antenna, cavo o satellitare. Oltre a ciò, è possibile selezionare solo i canali digitali o solo le stazioni radio dal sintonizzatore prescelto. Il gruppo di canali selezionato dall'elenco canali definisce i canali tra cui scorrere quando si preme **III +** o **III -**.

Nel momento in cui ci si sintonizza su un canale che non è nel

gruppo selezionato, il televisore torna al gruppo **Canali** del sintonizzatore scelto.

- 1 - Durante la visione di un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali con visualizzazione a schermo intero.
- 2 - Fare clic su una delle schede dei gruppi sopra all'elenco dei canali. L'elenco mostra solo i canali del gruppo selezionato. Alcuni gruppi possono essere vuoti.

Canali preferiti

È possibile creare un gruppo di canali preferiti.

Si possono contrassegnare come favoriti i canali di ciascun sintonizzatore, antenna, cavo o satellitare*. Quando la scheda **Preferiti** è selezionata nell'elenco canali, vengono visualizzati solo i canali preferiti quando si scorre l'elenco. Tutti gli altri canali sono nascosti.

Creazione di un gruppo di preferiti...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Fare clic sul sintonizzatore **Antenna, Cavo** o **Satellite***.
- 3 - Fare clic sulla scheda **Canali** per visualizzare tutti i canali installati per il sintonizzatore scelto.
- 4 - Premere il tasto colorato **■ Modifica preferiti**
- 5 - Con il puntatore, fare clic su ciascun canale che si desidera selezionare come preferito. Per deselezionare un canale, fare clic di nuovo sul canale. Se si utilizzano i tasti freccia per spostarsi, selezionare il canale e premere **OK**.
- 6 - Per terminare, premere **■ Chiudi**.

Per selezionare contemporaneamente un intervallo di canali, premere **■ Modifica preferiti** e premere quindi **■ Seleziona intervallo**. Fare clic su un canale e quindi sull'ultimo canale della fila di canali che si desidera selezionare come preferiti.

Per selezionare tutti i canali, premere **■ Seleziona tutti**.

I canali in **Preferiti** vengono rinumerati.

* Se il televisore è dotato di sintonizzatore satellitare integrato. Controllare se **Installazione satelliti** è disponibile nel menu Setup.

Ridenominazione di un canale

È possibile rinominare un canale.

Per rinominare un canale...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Posizionare il puntatore sul canale e sollevare il pollice.
- 3 - Premere **≡ OPTIONS**.
- 4 - Riposizionare il pollice sul tasto **OK** e fare clic su **Rinomina**.
- 5 - Digitare il nuovo nome con la tastiera del telecomando.
- 6 - Premere **OK** per chiudere il campo del testo.

7 - Premere **↩ BACK**, ripetutamente se necessario, per guardare la TV.

Per rinominare un canale sono disponibili solo i caratteri romani.

Spostamento di un canale

È possibile spostare (riposizionare) un canale nell'elenco preferiti.

Per spostare un canale...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Fare clic su Preferiti.
- 3 - Premere il tasto colorato **■ Sposta**.
- 4 - Posizionare il puntatore sul canale che si desidera spostare, fare clic e trascinarlo nella nuova posizione. Se il canale deve andare nella pagina di canali precedente o successiva, trascinare il canale sul margine superiore o inferiore della pagina. Compare la pagina precedente o successiva e una freccia indica la nuova posizione.
- 5 - Rilasciare il tasto **OK** per disporre il canale nella nuova posizione.
- 6 - È possibile selezionare un altro canale da spostare.
- 7 - Per terminare, premere **■ Chiudi**.
- 8 - Premere **↩ BACK**, ripetutamente se necessario, per guardare la TV.

Se si desidera spostare solo un canale, è possibile fare clic e tenere premuto il puntatore sul canale per alcuni secondi. Quando il canale comincia a fluttuare sull'elenco canali, è possibile spostare e rilasciare il canale nella nuova posizione.

Con i tasti freccia

Se si utilizzano i tasti freccia per spostarsi, selezionare il canale che si desidera spostare e utilizzare i tasti freccia per rilasciarlo nella nuova posizione. È possibile anche digitare la nuova posizione con i tasti numerici sul telecomando. Premere **OK** per confermare la nuova posizione del canale.

Blocco di un canale

Per bloccare un canale.

Per impedire ai bambini di guardare un canale, è possibile bloccare un canale. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere il codice Blocco bambini. Non è possibile bloccare i programmi provenienti dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - In un gruppo, posizionare il puntatore sul canale che si desidera bloccare e sollevare il pollice.
- 3 - Premere **≡ OPTIONS** e fare clic su **Blocca canale**. Un canale bloccato è contrassegnato da un lucchetto **🔒**.

Per sbloccare un canale, selezionarlo e quindi selezionare l'opzione **Sblocca canale**. Per sbloccarlo è necessario digitare il




codice blocco bambini.

Fascia d'età

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile impostare una fascia d'età.

I canali digitali possono avere programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età impostata, il programma viene bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice blocco bambini.


Per impostare una fascia d'età...

- 1 - Premere  e quindi  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > Blocco bambini > Vietato ai minori**.
- 3 - Inserire un codice blocco bambini a 4 cifre. Se non è ancora stato impostato un codice, fare clic su **Imposta codice** in **Blocco bambini**. Inserire un codice di blocco accesso a 4 cifre e confermare. A questo punto è possibile impostare una fascia d'età.
- 4 - Tornare su **Vietato ai minori**, fare clic sull'età e premere **OK**.
- 5 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno**. Tuttavia, in alcuni paesi è necessario impostare una fascia di età.

Per alcune emittenti, il televisore blocca solo i programmi con una fascia d'età superiore. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

Nuovi canali

I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e sono contrassegnati da una  (stella).

I nuovi canali possono apparire automaticamente in un gruppo dopo un aggiornamento automatico del canale. È possibile bloccare, rinominare o rendere preferito subito un nuovo canale. Nel momento in cui ci si sintonizza su un nuovo canale, questo viene rimosso dal gruppo Nuovi canali.

Per aprire il gruppo Nuovi canali, premere  **OPTIONS** e fare clic su **Mostra nuovi canali**.

Per contrassegnare come preferito un canale nuovo, premere il tasto colorato  **Modifica preferiti**.

Per bloccare, sbloccare o rinominare, premere  **OPTIONS**.

Per chiudere il gruppo Nuovi canali, premere  **Chiudi**.




Ricerca del nome di un canale

È possibile cercare il nome di un canale nell'elenco canali.

È possibile cercare un canale all'interno di un gruppo di canali selezionato. È possibile digitare una parte del nome del canale o

il nome completo. Il campo di ricerca non distingue tra maiuscole e minuscole e accenti.

Per cercare un canale...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere  **LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - In un gruppo, premere  **OPTIONS** e fare clic su **Cerca canale**.
- 3 - Utilizzare la tastiera del telecomando per digitare il testo e fare clic su **Ricerca**.
- 4 - Il televisore mostra i canali trovati.
- 5 - Per ripetere la ricerca, premere il tasto colorato  **Ripeti ricerca**.

Opzioni per i canali

Apertura delle opzioni

Durante la visione di un canale, è possibile impostare alcune opzioni.

In base al tipo di canale che si sta guardando (analogico o digitale) o alle impostazioni TV eseguite, sono disponibili alcune opzioni.

Apertura del menu delle opzioni

Mentre si sta guardando un canale, premere  **OPTIONS**.

Selezione video

I canali TV digitali offrono multisegnali video (trasmissione multifeed), molteplici inquadrature o angolazioni della telecamera per lo stesso evento o più programmi su un solo canale TV. Il televisore visualizza un messaggio per informare della disponibilità di tali canali.

Dual I-II

Questa opzione è disponibile se un segnale audio contiene due lingue audio, ma una lingua, o entrambe, non dispongono di un'indicazione della lingua.

Interfaccia standard

Se sono disponibili contenuti premium prepagati da un modulo CAM, è possibile impostare le impostazioni dell'emittente con questa opzione.

Info canale

Selezionare **Info canale** per visualizzare le informazioni tecniche sul canale (analogico o digitale) o su un dispositivo collegato.

Mono/Stereo

Per impostare l'audio con la modalità mono o stereo selezionare **Mono/Stereo**.


Altre opzioni

Accessibilità

Se si attiva Accessibilità, il televisore è pronto per l'uso da parte di persone con problemi di udito o di vista.

Per ulteriori informazioni premere il tasto colorato **— Parole chiave** e cercare **Accessibilità**.

Sottotitoli

È possibile attivare o disattivare i sottotitoli selezionando **Sottotitoli attivati** o **Sottotitoli disattivati**. Selezionare **Audio disattivato** per mostrare i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato tramite .

Lingua sottotitoli

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua dei sottotitoli temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Sottotitoli**.

Lingue audio

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua audio temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Lingue audio**.

HbbTV su questo canale

È possibile bloccare le pagine HbbTV da un canale che offre HbbTV.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **HbbTV**.

Applicaz. MHP

È possibile abilitare o disabilitare le applicazioni MHP.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **MHP**.

Formato immagine

Principale

Se l'immagine non riempie tutto lo schermo o se si vedono delle bande nere in alto, in basso o ai lati, è possibile regolare l'immagine affinché riempia completamente lo schermo.

Per selezionare una delle impostazioni di base per riempire lo schermo...

1 - Premere  (Formato immagine).

2 - Fare clic su **Riempi schermo** o **Adatta a schermo**.

3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

- **Riempi schermo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo. La distorsione dell'immagine è minima e i sottotitoli sono visibili. Non adatta ai PC. In alcuni formati di immagine molto grandi le bande nere potrebbero essere ancora visibili.


- **Adatta a schermo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine fino a riempire lo schermo con la minima distorsione possibile. Le bande nere potrebbero essere visibili. Non adatta ai PC.

All'avanguardia

Se le due impostazioni di base non sono adeguate al formato dell'immagine che si desidera, è possibile utilizzare le impostazioni avanzate. Con queste impostazioni è possibile formattare manualmente l'immagine sullo schermo.

È possibile ingrandire, allungare e spostare l'immagine fino a che non mostra ciò che si desidera, ad es. i sottotitoli mancanti o i banner di testo che scorrono. Se si formatta l'immagine per una sorgente specifica, come ad esempio una console di gioco, è possibile tornare a questa impostazione quando si utilizzerà ancora la console di gioco. Il televisore memorizza l'ultima impostazione applicata per ciascun collegamento.

Per formattare l'immagine manualmente...

1 - Premere  (Formato immagine).

2 - Premere **— Avanzate**, se si aprono prima le impostazioni **Basic**.

3 - Utilizzare **Sposta**, **Zoom** or **Allunga** per regolare l'immagine. In alternativa, fare clic su **Ultima impostazione** per passare al formato memorizzato in precedenza. Fare clic su **Annulla** per tornare alle impostazioni dell'immagine quando è stato aperto **Formato immagine**.

4 - Il televisore memorizza le impostazioni come **Ultima impostazione** quando si preme **— Basic** oppure **↩ Back** per chiudere il menu.

- **Sposta** – Fare clic sulle frecce per spostare l'immagine. È possibile spostare l'immagine solo quando è ingrandita.

- **Zoom** – Fare clic sulle frecce per ingrandire.

- **Allunga** – Fare clic sulle frecce per allungare l'immagine in verticale o in orizzontale.

- **Ultima impostazione** – Fare clic per tornare all'ultima impostazione applicata per questo collegamento (sorgente).

- **Annulla** – Fare clic per tornare al formato iniziale dell'immagine.

- **Originale** – Mostra il formato originale dell'immagine in entrata. Si tratta di un formato 1:1 pixel su pixel. Modalità avanzata per HD e PC.

Televideo

Pagine del televideo

Per aprire il televideo durante la visione dei canali TV, premere **TEXT**.

Per chiudere il televideo, premere di nuovo **TEXT**.

Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina...

- 1 - Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 - Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere ◀ o ▶.

Pagine del televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.

Per aprire le pagine del televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Elenco T.O.P.**

Pagine preferite

Il televisore crea un elenco delle ultime 10 pagine del televideo aperte. È possibile riaprirle agevolmente nella colonna Pagine del televideo preferite.

- 1 - Nel televideo, selezionare la stella nell'angolo superiore sinistro dello schermo per visualizzare la colonna delle pagine preferite.
 - 2 - Premere ▼ (giù) o ▲ (su) per selezionare un numero di pagina e premere **OK** per aprire la pagina.
- È possibile cancellare l'elenco con l'opzione **Elimina pagine preferite**.

Ricerca nel televideo

È possibile selezionare una parola e cercare nel televideo tutte le occorrenze di tale parola.

- 1 - Aprire una pagina di televideo e premere **OK**.
- 2 - Selezionare una parola o un numero con i tasti freccia.
- 3 - Premere nuovamente **OK** per passare immediatamente all'occorrenza successiva della parola o del numero.
- 4 - Premere di nuovo **OK** per passare all'occorrenza successiva.
- 5 - Per interrompere la ricerca, premere ▲ (su) fino a quando non è selezionato niente.

Televideo da un dispositivo collegato

Anche alcuni dispositivi che ricevono i canali TV offrono il servizio di televideo.

Per aprire il televideo da un dispositivo collegato...

- 1 - Premere **☑ SOURCES**, selezionare il dispositivo e premere **OK**.

2 - Durante la visione di un canale sul dispositivo, premere **≡ OPTIONS**, selezionare **Mostra i tasti del dispositivo** e selezionare il tasto **☰**, quindi premere **OK**.

3 - Premere **↩ BACK** per nascondere i tasti del dispositivo.

4 - Per chiudere il televideo, premere di nuovo **↩ BACK**.

MHEG (solo Regno Unito)

Alcune emittenti digitali offrono programmi con testo digitale o interattivi trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e freccia per selezionare e spostarsi.

Per chiudere MHEG, premere **↩ BACK**.

Opzioni del televideo

All'interno del televideo, premere **≡ OPTIONS** per selezionare quanto segue...

- **Blocca pagina**

Consente di interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.

- **Doppio programma/Schermo intero**

Consente di visualizzare il canale TV e il televideo l'uno accanto all'altro.

- **Elenco T.O.P.**

Consente di aprire il televideo T.O.P.

- **Ingrandisci**

Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.

- **Rivelare**

Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.

- **Scorri sottopagine**

Consente di scorrere le sottopagine, se disponibili.

- **Lingua**

Consente di visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo.

- **Televideo 2.5**

Consente di attivare il Televideo 2.5 per un maggior numero di colori e una grafica migliore.

Impostazione del televideo

Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e secondaria del televideo...

- 1 - Premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > Lingua** e quindi su **Lingua televideo principale** o **Lingua televideo secondario**.
- 3 - Fare clic sulle preferenze di lingua per il televideo.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica


migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard.

Per disattivare il televideo 2.5...

1 - Premere **TEXT**.

2 - Con il televideo aperto sullo schermo, premere  **OPTIONS**.

3 - Selezionare **Televideo 2.5 > Off**.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Sottotitoli e lingue

Sottotitoli

Accensione

Per attivare i sottotitoli premere **SUBTITLE**.

È possibile selezionare le opzioni dei sottotitoli **On**, **Off** o **Acceso con audio disattivato**.



Oppure, per mostrare i sottotitoli durante la visione di un programma trasmesso in una lingua diversa dalla propria, ovvero quella impostata per il televisore, selezionare **Automatico**. Questa impostazione mostrerà i sottotitoli automaticamente anche quando si disattiva l'audio.

Impostazioni della lingua

I canali digitali possono offrire diverse lingue dei sottotitoli per un programma. È possibile impostare una lingua principale e secondaria per i sottotitoli. Il televisore mostrerà i sottotitoli in una delle lingue impostate, se disponibili.


Se nessuna delle lingue preferite per i sottotitoli è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli...


1 - Premere  e premere  (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Lingue > Lingua sottotitoli principale** o **Lingua sottotitoli secondaria**.

3 - Fare clic sulla lingua desiderata.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare una lingua dei sottotitoli quando nessuna delle lingue preferite è disponibile...

1 - Premere  **OPTIONS**.

2 - Fare clic su **Lingua sottotitoli** e quindi sulla lingua che si desidera visualizzare temporaneamente.

Sottotitoli dal servizio di televideo


Se ci si sintonizza su un canale analogico, è necessario rendere disponibili manualmente i sottotitoli per ciascun canale.

1 - Sintonizzarsi su un canale e premere **TEXT** per aprire il televideo.

2 - Immettere il numero della pagina dei sottotitoli, normalmente **888**.

3 - Premere di nuovo **TEXT** per chiudere il televideo.

I sottotitoli attivati premendo **On** nel menu dei sottotitoli durante la visione del canale analogico verranno visualizzati, se disponibili.

Per verificare se un canale è analogico o digitale, sintonizzarsi sul canale e selezionare **Info canale** in  **OPTIONS**.

Lingue audio

Impostazioni della lingua

I canali televisivi digitali possono trasmettere programmi in varie lingue. È possibile impostare una lingua audio principale e secondaria preferita. Il televisore attiverà l'audio in una di queste lingue, se disponibile.


Se nessuna delle lingue audio preferite è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua audio tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua audio principale e secondaria...


1 - Premere  e premere  (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Lingue > Lingua audio principale** o **Lingua audio secondaria**.

3 - Fare clic sulla lingua desiderata.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare una lingua audio quando nessuna delle lingue audio preferite è disponibile...

1 - Premere  **OPTIONS**.

2 - Fare clic su **Lingua audio** e quindi sulla lingua audio che si desidera utilizzare temporaneamente.

Lingua originale

Se il canale digitale include la lingua originale di un programma o di un film, è possibile impostare il televisore in modo tale da attivare automaticamente quella lingua audio.

Per passare automaticamente alla lingua originale...

1 - Premere  e premere  (freccia sinistra) **Setup**.




2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Lingue > Lingua originale**.

3 - Fare clic su **On** per guardare in lingua originale un film doppiato.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Lingua menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

- 1 - Premere  e premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Lingue > Lingua menu**.
- 3 - Fare clic sulla lingua desiderata.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

TV interattiva

Informazioni su iTV

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento. In alcune pagine, è possibile rispondere a un programma o votare, effettuare acquisti online o pagare per un programma video-on-demand.

HbbTV, MHEG, . . .

Le emittenti utilizzano diversi sistemi TV interattivi: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) o iTV (Interactive TV - MHEG). Il sistema iTV viene talvolta definito MHEG o tasto rosso. Tuttavia, ciascun sistema presenta caratteristiche distintive.




Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web delle emittenti.

Cosa serve?


La TV interattiva è disponibile solo sui canali TV digitali. Per sfruttare appieno i vantaggi della TV interattiva, il televisore deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).

HbbTV

Se un canale TV offre pagine HbbTV, azionare prima HbbTV nelle impostazioni TV per visualizzare le pagine.

- 1 - Premere  e premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni TV** e quindi su **HbbTV**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.





- 1 - Sintonizzarsi sul canale del quale si desidera bloccare le pagine HbbTV.
- 2 - Premere  **OPTIONS** e fare clic su **HbbTV su questo canale**.
- 3 - Fare clic su **Off**.

Utilizzo della TV interattiva

Apertura di pagine iTV

Molti canali che offrono HbbTV o iTV invitano a premere il tasto colorato  (rosso) o **OK** per aprire il loro programma interattivo.


Navigazione all'interno delle pagine iTV

Per navigare all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti colorati e freccia, i tasti numerici e il tasto  **BACK**. Per guardare i video all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti  (Riproduci),  (Pausa) e  (Interrompi).

MHEG (solo Regno Unito)

Per aprire MHEG, premere **TEXT**. Per chiuderlo, premere  **BACK**.

Chiusura di pagine iTV

Nella maggior parte delle pagine iTV viene indicato il tasto da utilizzare per la chiusura. Per forzare la chiusura di una pagina iTV, passare al canale TV successivo e premere  **BACK**.

13.2

Guida TV

Cosa serve?

Con la guida TV è possibile visualizzare un elenco dei programmi TV attuali e nel palinsesto. A seconda della provenienza delle informazioni (dati) della guida TV, sono visualizzati canali analogici e digitali o solo digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV.

Il televisore è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati sul televisore stesso. Il televisore non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.

Dati della guida TV

La guida TV riceve le informazioni (dati) dalle emittenti o da Internet. In alcune regioni e per alcuni canali, le informazioni della guida TV potrebbero non essere disponibili. Il televisore è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati sul televisore. Il televisore non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.

Il televisore è fornito con le informazioni impostate su **Dall'emittente**.




Se le informazioni della guida TV provengono da Internet, nella guida TV possono essere elencati anche i canali analogici, oltre che quelli digitali. Nel menu della guida TV, è inoltre visualizzata

una piccola schermata con il canale attualmente in visione.

Da Internet

Se il televisore è connesso a Internet, è possibile impostarlo per la ricezione delle informazioni della guida TV da Internet.

Per impostare le informazioni della guida TV...


- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Guida TV** e quindi fare clic su **Da Internet**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Registrazioni mancanti

Se alcune registrazioni risultano assenti dall'elenco di registrazioni, le informazioni (dati) della guida TV potrebbero essere cambiate. Le registrazioni effettuate con l'impostazione **Dall'emittente** diventano invisibili nell'elenco se si passa all'impostazione **Da Internet** o viceversa. Il televisore potrebbe essere passato automaticamente all'impostazione **Da Internet**. Per rendere le registrazioni disponibili nell'elenco, passare all'impostazione selezionata quando sono state effettuate le registrazioni.

Utilizzo della guida TV

Apertura della guida TV

Per aprire la guida TV, premere  **TV GUIDE**.

Premere di nuovo  **TV GUIDE** per chiudere.

La prima volta che si apre la guida TV, il televisore scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV sono memorizzati nel televisore.

Sintonizzazione dei programmi

Sintonizzazione su un programma


Dalla guida TV, è possibile sintonizzarsi su un programma corrente.

Fare clic sul nome di un programma per selezionare quel programma.

Spostarsi a destra per visualizzare i programmi successivi in palinsesto per la giornata.



Per sintonizzarsi sul programma (canale), selezionare il programma e premere **OK**.


Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato, premere  **INFO**.

Modifica giorno



La guida TV consente di visualizzare anche i programmi in palinsesto per i giorni successivi (fino a un massimo di 8 giorni).


Se le informazioni della guida TV provengono dall'emittente, premere  **+** per visualizzare il programma dei prossimi giorni. Premere  **-** per tornare al giorno precedente.


In alternativa, è possibile premere il tasto colorato  **Giorno** e selezionare il giorno desiderato.

Impostazione di un promemoria

È possibile impostare dei promemoria che avvisino dell'inizio del programma tramite un messaggio sullo schermo.


Per impostare un promemoria, selezionare il programma nella guida TV e premere il tasto colorato  **Imposta promemoria**. Il programma viene contrassegnato da un orologio .

Per eliminare il promemoria, premere  **Cancella prom.**

Per visualizzare un elenco di tutti i promemoria impostati, premere  **OPTIONS** e selezionare **Richiamo programmato**.

Cerca per genere


Se le informazioni sono disponibili, è possibile cercare i programmi in palinsesto per genere, ad esempio film, eventi sportivi, ecc.

Per cercare i programmi in base al genere, premere  **OPTIONS** e selezionare **Cerca per genere**.

Selezionare un genere e premere **OK**. Viene visualizzato un elenco con i programmi trovati.

Registrazioni

Dalla guida TV, è possibile registrare immediatamente o programmare una registrazione di un programma TV. Per memorizzare le registrazioni, collegare un hard disk USB al televisore.



Per ulteriori informazioni sulla registrazione, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Registrazione**.

Sorgenti

Attivazione di un dispositivo

Dall'elenco delle sorgenti, è possibile attivare un dispositivo collegato e guardare il relativo programma.


Per attivare un dispositivo collegato...


- 1 - Premere  **SOURCES** per aprire il menu Sorgenti.
- 2 - Fare clic sull'icona del dispositivo collegato. Il televisore mostra il programma del dispositivo.
- 3 - Premere , per guardare la TV.

Per chiudere il menu Sorgenti senza attivare un dispositivo, premere nuovamente .

Rilevamento del dispositivo

Quando al televisore viene collegato un nuovo dispositivo, questo viene rilevato ed è possibile assegnargli un'icona in base al tipo di dispositivo. Se si collega un dispositivo con HDMI CEC, l'icona viene assegnata automaticamente.


Se si desidera modificare l'icona assegnata a un dispositivo collegato, premere il tasto colorato  **Modifica tipo** e selezionare un tipo di dispositivo corrispondente al dispositivo collegato.

Se il nome non corrisponde al dispositivo o si desidera assegnare un nome personalizzato al dispositivo, premere  **Rinomina**. Utilizzare il tastierino del telecomando per immettere un nuovo nome.


La selezione del tipo appropriato di dispositivo contribuisce al buon utilizzo del dispositivo. Il tipo di dispositivo determina infatti gli stili per immagine e audio, i valori di risoluzione, alcune impostazioni specifiche o la posizione nel menu Sorgenti.

Quando si collega un nuovo dispositivo al televisore, l'icona del dispositivo viene visualizzata in primo piano nel menu Sorgenti.

Nome e icona originali

Per ripristinare il nome e l'icona originali per il dispositivo, premere  **OPTIONS** e fare clic su **Nome e icona originali**.


Scansiona connessioni

Per eseguire una nuova scansione di tutti i collegamenti TV e aggiornare il menu Sorgenti, premere  **OPTIONS** e fare clic su **Scansiona connessioni**.

Riproduzione One Touch

Con il televisore in modalità standby, è possibile attivare un lettore dischi collegato tramite il telecomando.

Metti la musica

Per attivare sia il lettore dischi che il televisore dalla modalità standby e avviare immediatamente la riproduzione di un disco, premere  (Riproduci) sul telecomando.

Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI e la funzione HDMI CEC deve essere attivata sia sul televisore che sul dispositivo.

3D

15.1

Cosa serve?

Questo è un televisore 3D attivo e consente di guardare i programmi e i film in 3D con una risoluzione Full HD.

Per guardare la TV in 3D...

- sintonizzarsi su un canale TV che trasmette programmi in 3D.
- noleggiare un film in 3D da un videostore online.
- riprodurre un film in 3D da un disco Blu-ray 3D, un dispositivo USB o un computer.

Inoltre, per la visualizzazione dei contenuti 3D su questo televisore è necessario uno dei seguenti tipi di occhiali Philips Active 3D.

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Gli occhiali sono venduti separatamente. Altri tipi di occhiali Active 3D potrebbero non essere supportati.


15.2

Occhiali 3D

PTA509

Panoramica



- 1 - , Interruttore on/off.
- 2 - **Player 1/2**, Scelta del giocatore 1 o 2
- 3 - Lente ricevitore
- 4 - Vano batterie
- 5 - Luce LED

Quando si estraggono gli occhiali 3D dalla confezione, rimuovere anche il piccolo foglio di plastica dal vano batterie.

Accensione e spegnimento

Per accendere gli occhiali 3D, premere .


Gli occhiali impiegano alcuni secondi per regolare il segnale 3D proveniente dal trasmettitore 3D sul televisore. Al primo utilizzo questa procedura può richiedere fino a 15 secondi.

Livello batteria

Quando si accendono gli occhiali 3D, è possibile controllare il livello della batteria.

- Se il LED lampeggia in verde, è possibile utilizzare gli occhiali per almeno 4 ore.
- Se il LED lampeggia in arancione, è possibile utilizzare gli occhiali per almeno 2 ore fino a un massimo di 4 ore.
- Se il LED lampeggia in rosso, la batteria è quasi scarica e rimangono meno di 2 ore di visione in 3D.

Spegnimento

Per spegnere gli occhiali 3D, premere . Il LED lampeggia in rosso 4 volte. Quando gli occhiali 3D non ricevono segnali 3D per 2 minuti, si spengono automaticamente.

Trasmettitore 3D

Assicurarsi che la lente di ricezione al centro degli occhiali sia in grado di ricevere i segnali 3D. Inoltre, allontanare eventuali oggetti dal trasmettitore 3D sul televisore.

- 1 - Trasmettitore 3D sul TV
- 2 - Ricevitore 3D sugli occhiali 3D

Schermo diviso


Questi occhiali possono essere utilizzati per giocare in due. Due giocatori, infatti, possono guardare lo stesso televisore visualizzando due schermate diverse.

Per cambiare gli occhiali e guardare lo schermo del Giocatore 1 o del Giocatore 2, attivare gli occhiali e premere il tasto **Player 1/2**.

- Se il LED è arancione e rimane fisso per 2 secondi, gli occhiali sono pronti per il giocatore 1.
- Se il LED lampeggia in arancione, gli occhiali sono pronti per il giocatore 2.

Per ulteriori informazioni premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Schermo diviso**.

Sostituzione delle batterie



Per sostituire la batteria, premere il piccolo perno sul coperchio della batteria e farlo scorrere verso l'alto per aprirlo. Sostituire la batteria: tipo CR2032 (3 V). Assicurarsi che il lato + della batteria sia visibile. Riposizionare il coperchio e farlo scorrere verso il basso fino a che non scatta in posizione.

Avviso


Un riposizionamento errato della batteria può comportare il pericolo di esplosione. Per la sostituzione, utilizzare solo lo stesso tipo di batteria o un tipo equivalente.

Pericolo

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, se ingerita, può causare in appena 2 ore ustioni interne gravi, anche letali.
- Tenere le batterie, nuove e usate, lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se le batterie vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi subito a un medico.

PTA519

Panoramica



- 1 - Interruttore on/off - Scelta giocatore 1 o 2
- 2 - Lente ricevitore
- 3 - Vano batterie

Quando si estraggono gli occhiali 3D dalla confezione, rimuovere anche il piccolo foglio di plastica dal vano batterie.

Accensione e spegnimento

Per accendere gli occhiali 3D, premere .

Gli occhiali impiegano alcuni secondi per regolare il segnale 3D


proveniente dal trasmettitore 3D sul televisore. Al primo utilizzo questa procedura può richiedere fino a 15 secondi.

Livello batteria

Quando si accendono gli occhiali 3D, è possibile controllare il livello della batteria.

- Se il LED lampeggia in verde, è possibile utilizzare gli occhiali per almeno 4 ore.
- Se il LED lampeggia in arancione, è possibile utilizzare gli occhiali per meno di 4 ore.
- Se il LED lampeggia in rosso, la batteria è quasi scarica e rimangono meno di 2 ore di visione in 3D.

Spegnimento

Per spegnere gli occhiali 3D, premere  per 2 secondi. Il LED lampeggia in rosso 4 volte. Quando gli occhiali 3D non ricevono segnali 3D per 2 minuti, si spengono automaticamente.

Trasmettitore 3D

Assicurarsi che la lente di ricezione al centro degli occhiali sia in grado di ricevere i segnali 3D. Inoltre, allontanare eventuali oggetti dal trasmettitore 3D sul televisore.


- 1 - Trasmettitore 3D sul TV
- 2 - Ricevitore 3D sugli occhiali 3D

Schermo diviso

Questi occhiali possono essere utilizzati per giocare in due. Due giocatori, infatti, possono guardare lo stesso televisore visualizzando due schermate diverse.

Per cambiare gli occhiali e guardare lo schermo del Giocatore 1 o del Giocatore 2, attivare gli occhiali e premere nuovamente il tasto per passare da Giocatore 1 a Giocatore 2 e viceversa.

- Se il LED è verde e rimane fisso per 1,5 secondi, gli occhiali sono pronti per il giocatore 1.
- Se il LED lampeggia in verde, gli occhiali sono pronti per il giocatore 2.

Per ulteriori informazioni premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Schermo diviso**.

Sostituzione delle batterie



Per sostituire la batteria, ruotare il piccolo coperchio verso sinistra per aprire il vano batterie. Sostituire la batteria: tipo CR2032 (3V). Controllare che il lato + della batteria sia visibile. Riposizionare il coperchio e ruotarlo verso destra per chiuderlo.

Avviso

Un riposizionamento errato della batteria può comportare il pericolo di esplosione. Per la sostituzione, utilizzare solo lo stesso tipo di batteria o un tipo equivalente.

Pericolo

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, se ingerita, può causare in appena 2 ore ustioni interne gravi, anche letali.
- Tenere le batterie, nuove e usate, lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se le batterie vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi subito a un medico.

15.3

Visione in 3D

Inizio della visione in 3D

Quando il televisore passa al 3D o quando viene visualizzata una notifica che indica che il 3D è disponibile, indossare gli occhiali 3D.

Se il televisore non è in grado di rilevare il segnale 3D (il tag del segnale 3D non è visibile), il programma 3D viene visualizzato sullo schermo con immagini sdoppiate. È necessario attivare il 3D manualmente...

Per attivare manualmente il 3D...

- 1 - Premere **3D 3D**.
- 2 - Fare clic sulle impostazioni appropriate per visualizzare un'immagine 3D corretta. È possibile selezionare **Fianco a fianco**, **Fianco a fianco inverso**, **Parte superiore/inferiore** e **Parte superiore/inferiore inversa**.

Per interrompere la visione in 3D...

- 1 - Premere **3D 3D**.
- 2 - Fare clic su **2D**.

Quando si passa a un altro canale o a un dispositivo collegato, il 3D passa al 2D.

Passaggio automatico

Quando il segnale 3D viene rilevato per la prima volta, è possibile impostare le preferenze per l'avvio del 3D in futuro. È possibile modificare in seguito le impostazioni nel menu Setup.

- Per passare automaticamente al 3D, selezionare **Automatico**.
- Per visualizzare prima una notifica, selezionare **Solo notifica**.
- Per non passare mai al 3D, selezionare **Mai**.

Per modificare queste impostazioni...

- 1 - Premere **Setup** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **3D > Passa a 3D** e quindi fare clic su **Automatico**, **Solo notifica** o **Mai**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Creazione di 3D da 2D

Con la Conversione da 2D a 3D, è possibile guardare sempre in 3D. Il televisore crea il 3D artificialmente da un segnale 2D.

Per guardare in 3D da un segnale 2D...

- 1 - Premere **3D 3D**.
- 2 - Fare clic su **Conversione da 2D a 3D**. Indossare gli occhiali 3D.

Per disattivare...

- 1 - Premere **3D 3D**.
- 2 - Fare clic su **2D**.

15.4

Visione in 3D ottimale

Per una visione in 3D ottimale, si consiglia di:

- sedersi a una distanza pari ad almeno 3 volte l'altezza dello schermo del TV (ma non oltre 6 metri dal televisore).
- evitare luci fluorescenti (ad esempio quelle termoluminescenti o la luce diffusa da alcune lampadine a risparmio energetico che funzionano a bassa frequenza) e la luce diretta del sole che potrebbero interferire con la visione in 3D.

15.5

Protezione degli occhiali 3D

- Non utilizzare detergenti chimici che contengono alcol, solventi, tensioattivi, cera, benzene, diluenti, repellenti per zanzare o lubrificanti. L'utilizzo di questi prodotti chimici può causare scolorimento e crepe.
- Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del sole, calore, fiamme o acqua per evitare danni al prodotto o il pericolo di incendi.
- Non far cadere, piegare o applicare forza eccessiva sulle lenti

degli occhiali 3D.

- Utilizzare un panno morbido e pulito (in microfibra o in flanella di cotone) per pulire le lenti senza graffiarle. Non spruzzare mai detergente direttamente sugli occhiali 3D per evitare di danneggiare i componenti elettronici (occhiali 3D attivi).
- Non utilizzare detergenti chimici che contengono alcol, solventi, tensioattivi, cera, benzene, diluenti, repellenti per zanzare o lubrificanti. L'utilizzo di questi prodotti chimici può causare scolorimento e crepe.
- Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del sole, calore, fiamme o acqua per evitare danni al prodotto o il pericolo di incendi.
- Non far cadere, piegare o applicare forza eccessiva sulle lenti degli occhiali 3D.

15.6

Precauzioni per la salute

- La visione in 3D è sconsigliata per i bambini di età inferiore a sei anni.
- Se in famiglia ci sono casi di epilessia o attacchi associati alla sensibilità alla luce, consultare un medico professionista prima dell'esposizione a sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di immagini o alla visione in 3D.
- In caso di problemi, interrompere la visione in 3D ed evitare di intraprendere subito attività potenzialmente pericolose (non mettersi ad esempio alla guida) fino a che i sintomi non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non riprendere la visione in 3D senza consultare prima un medico.
- Per evitare effetti negativi quali stordimento, mal di testa o disorientamento, si consiglia di non procedere alla visione di contenuti 3D per periodi di tempo prolungati.
- Utilizzare gli occhiali 3D solo per la visione della TV in 3D.
- Se di norma si utilizzano occhiali correttivi o lenti a contatto, indossare gli occhiali 3D insieme a tali occhiali o lenti.
- Tenere gli occhiali fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di ingestione di piccoli componenti o delle batterie.
- I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopra citati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai sei anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
- Evitare l'utilizzo degli occhiali 3D in caso di infezione oculare o altre malattie trasmissibili per contatto (ad esempio congiuntivite, pediculosi dei capelli e così via). Riprendere l'utilizzo degli occhiali 3D solo quando l'infezione è totalmente scomparsa.






Multi view

16.1

Apertura di Multi view


Con Multi View è possibile guardare contemporaneamente due canali diversi: un canale a schermo intero e un altro in una piccola schermata nell'angolo in alto a destra. Lo schermata piccola è senza audio. Multi View è disponibile solo per i canali digitali.

Per aprire Multi View...

- 1 - Passare al televisore, premere  **SOURCES** e quindi fare clic su **Antenna TV**, **Cavo TV** o **Satellite TV** e sintonizzarsi su un canale.
- 2 - Premere  **MULTI VIEW**. Se Multi View è disponibile, l'icona Multi View viene evidenziata.
- 3 - Fare clic su  Multi View per aprire una piccola schermata con lo stesso canale.
- 4 - Premere  + o  - per visualizzare il canale con la schermata grande.

Se si utilizza 1 modulo CAM per decriptare i canali o 2 moduli CAM con diritti di visualizzazione diversi, alcune combinazioni di canali potrebbero non essere disponibili. Per guardare i canali satellitari con Multi View, è necessario aver effettuato l'installazione satellitare per due sintonizzatori (Due sintonizzatori).

Per chiudere Multi View...

- 1 - Premere  **MULTI VIEW**.
- 2 - Fare clic su  **Multi View**.

16.2

Scambio di schermata

È possibile scambiare i canali dalla schermata grande a quella piccola o viceversa.

Per scambiare i canali...


- 1 - Premere  **Multi View**.
- 2 - Fare clic su  **Scambia**.

16.3

Apertura di un'applicazione recente

Con la barra delle applicazioni di Multi View, è possibile aprire nuovamente un'applicazione utilizzata di recente. Le applicazioni utilizzate di recente sono mostrate sulla destra delle icone Multi View. La barra delle applicazioni mostra le ultime 6 applicazioni utilizzate.

Per riaprire un'applicazione utilizzata di recente...

- 1 - Premere  **Multi View**.
- 2 - Fare clic su una delle icone delle applicazioni per riaprire la relativa applicazione.

Giochi

17.1

Cosa serve?

Su questo televisore è possibile giocare ai videogiochi da...

- Una console di gioco collegata
- La Galleria delle applicazioni nel menu Applicazioni del televisore
- Internet sul televisore
- Google Play Store, videogiochi scaricati sul televisore

Per i giochi della Galleria delle applicazioni, un sito Web di Internet o giochi scaricati da Google Play Store, il televisore deve disporre di una connessione ad alta velocità (banda larga) a Internet. Per giocare ai videogiochi di Internet è necessario un Gamepad.

Per ulteriori informazioni sul collegamento a Internet, premere il tasto colorato **— Parole chiave** e cercare **Installazione di rete**.

17.2

Impostazioni per i giochi

Prima di cominciare a giocare, da una console, un'applicazione o da Internet, definire sul televisore le impostazioni ideali per il gioco. Questo contribuirà a migliorare la velocità e la precisione durante il gioco.

Se la console di gioco viene aggiunta come tipo di dispositivo **Gioco** nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), il televisore viene impostato automaticamente sull'opzione di gioco. Se il tipo di console di gioco in uso viene impostato come **Lettore** e utilizzato nella maggior parte dei casi come lettore di dischi, lasciare impostato il tipo di dispositivo su **Lettore**.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale...

- 1 - Premere **⚙** e fare clic su **Gioco**.
- 2 - Fare clic su **On**. Sul televisore sono state definite le impostazioni ideali per il gioco.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ricordarsi di impostare nuovamente questa opzione su **Off** al termine del gioco.

17.3

Riproduzione di un gioco

Da una console di gioco

Sul televisore è possibile giocare ai videogiochi da una console di gioco collegata.

Per avviare il gioco...

- 1 - Accendere la console di gioco.
- 2 - Premere **➡ SOURCES** e fare clic su Console di gioco o sul suo collegamento.
- 3 - Avviare il gioco.
- 4 - Per interrompere, premere **🏠 HOME** e selezionare un'altra attività.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una console di gioco, premere **— Parole chiave** e cercare **Console di gioco, collegamento**.

Dalle pagine delle applicazioni

Sul televisore è possibile giocare a un videogioco installato sulle pagine delle applicazioni.

Per avviare il gioco...

- 1 - Premere **🏠 HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **📁** nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Nelle pagine delle applicazioni, fare clic sull'applicazione del gioco a cui si desidera giocare.
- 4 - Fare clic sull'icona del gioco per cominciare a giocare. Utilizzare un Gamepad per giocare.
- 5 - Per interrompere, premere **🏠 HOME** e selezionare un'altra attività.

Per ulteriori informazioni sul collegamento a Internet, premere **— Parole chiave** e cercare **Rete, collegamento**.

Da Internet

Sul televisore, è possibile giocare a un videogioco direttamente da Internet.

Per avviare un gioco...

- 1 - Premere **🏠 HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **📁** nella barra superiore per aprire **Applicazioni**.
- 3 - Sulle pagine delle applicazioni, fare clic su un browser per Internet quale **Google Chrome**.
- 4 - In Internet, visitare un sito Web che offre videogiochi per giocare online.
- 5 - Fare clic sull'icona di un gioco per cominciare a giocare. Utilizzare un Gamepad per giocare.
- 6 - Per interrompere, premere **🏠 HOME** e selezionare un'altra attività.

Per ulteriori informazioni sul collegamento a Internet, premere **— Parole chiave** e cercare **Rete, collegamento**.

Gamepad

Per giocare ai videogiochi in Internet su questo televisore, è possibile collegare una serie di Gamepad wireless. Il televisore può supportare contemporaneamente 2 Gamepad collegati. Quando si collega il Gamepad, è possibile utilizzarlo subito.

Inoltre è possibile utilizzare il Gamepad per controllare il Puntatore.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di un gamepad, premere il tasto colorato **■** **Parole chiave** e cercare **Gamepad, collegamento**.

Per attivare o disattivare lo schermo diviso, premere **OK** sul telecomando del TV.

Interruzione di un gioco in due

Per interrompere la visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, premere **⬆** e selezionare un'altra attività.

Schermo diviso

Informazioni sul gioco con schermo diviso

Se si gioca con due giocatori con schermi divisi, è possibile impostare il televisore per la visualizzazione di ciascuno schermo come schermo intero. Ogni giocatore visualizza solo la propria parte del gioco, a schermo intero. Il televisore utilizza la tecnologia 3D per la visualizzazione di entrambe le schermate.

Cosa è necessario

Per giocare in due con questo televisore, sono richieste 2 paia di occhiali 3D attivi - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 o PTA519.

Inoltre, è necessario collegare la console videogiochi tramite HDMI.

Giocare un gioco su schermo diviso

Per avviare un gioco in due...

- 1 - Premere **■** **SOURCES** e fare clic sulla console di gioco.
- 2 - Sulla console di gioco, avviare il gioco e selezionare la modalità a due giocatori. Selezionare la modalità di visualizzazione a schermo diviso.
- 3 - Sul televisore, premere **⚙** e fare clic su **Gioco**.
- 4 - Fare clic su **Schermo diviso, Sinistra/Destra** o **Schermo diviso, Parte superiore/inferiore** in base al formato per la visualizzazione del doppio schermo. Il televisore mostra le 2 schermate come schermi interi.
- 5 - Per guardare i 2 diversi schermi, indossare gli occhiali 3D. Per impostare gli occhiali sulla schermata del giocatore 1 o su quella del giocatore 2, premere il tasto di scelta **Player 1/2** sugli occhiali.

Avvio e interruzione della visualizzazione a schermo diviso


Nella visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione divisa o combinata per consultare il menu di gioco o i punteggi.

Video, foto e musica





18.1


Da un collegamento USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato.

Con il televisore acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file multimediali. Se l'elenco dei file non viene visualizzato automaticamente, premere  **SOURCES** e fare clic su **USB**.

È possibile cercare un file nel campo di ricerca oppure scorrere i file nella struttura della cartella organizzata sull'hard disk.

Il televisore inoltre riunisce i file multimediali in base al tipo –  **Video**,  **Foto** o  **Musica**. Le funzioni dei tasti colorati e le opzioni in  **OPTIONS** sono dedicate a ciascun tipo.

Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere  **HOME** e selezionare un'altra attività.


Avviso

Se si prova a mettere in pausa o registrare un programma con un hard disk USB collegato, il televisore richiederà di formattare l'hard disk USB. La formattazione eliminerà tutti i file correnti sull'hard disk USB.


18.2

Da un computer o NAS

È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un computer o da un NAS (Network Attached Storage) nella rete domestica.

Il televisore e il computer o il NAS devono essere nella stessa rete domestica. Sul computer, è necessario installare un software per server multimediale come Twonky™. Il server multimediale deve essere impostato per la condivisione dei file con il televisore. Il televisore mostra i file e le cartelle così come sono organizzati dal server multimediale o come sono strutturati sul computer o sul NAS. Sul televisore, le funzioni dei tasti colorati e le opzioni in  **OPTIONS** sono uguali per tutti i tipi di file multimediali.

Se il server multimediale supporta la ricerca di file, è disponibile un campo di ricerca.

Per sfogliare e riprodurre i file sul computer, premere  **SOURCES**, fare clic su SimplyShare.

18.3

Da un dispositivo portatile

Informazioni su Wi-Fi Miracast

È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un dispositivo portatile con Wi-Fi Miracast™.

Questo TV è un dispositivo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Con Miracast™, è possibile guardare e condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV in modalità wireless. È possibile riprodurre in streaming video (audio e video), condividere foto o qualunque altra cosa che si trova sullo schermo del dispositivo. Non serve connettere il dispositivo alla rete domestica. Sia il televisore che il dispositivo devono essere dispositivi Wi-Fi Certified Miracast™ e Miracast deve essere acceso.




Miracast su questo televisore è soggetto al protocollo HDCP e non può visualizzare contenuti con protezione da copia inviati da un dispositivo. La risoluzione video massima supportata è di 720p per 2,4 GHz Wi-Fi o 1080p per 5 GHz Wi-Fi.

Per maggiori informazioni su Wi-Fi Certified Miracast™, visitare il sito Web www.wi-fi.org

Wi-Fi®, il logo **Wi-Fi CERTIFIED** e il logo **Wi-Fi** sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** sono marchi della Wi-Fi Alliance.

Attivazione di Miracast

Verificare che Wi-Fi Miracast sia attivato.

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Wi-Fi Miracast**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Condivisione di uno schermo sul televisore

Per condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul televisore...

- 1 - Accendere il televisore.
- 2 - Sul dispositivo, aprire un'applicazione quale Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* o simile e avviare la ricerca degli altri dispositivi Miracast.
- 3 - Nell'elenco dei dispositivi trovati, selezionare il televisore e connetterlo.
- 4 - Sul televisore, accettare la richiesta di connessione al televisore. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice PIN dal dispositivo del televisore, inserire i numeri con i tasti numerici sul telecomando. In alternativa, il televisore potrebbe richiedere di inserire un codice PIN sul dispositivo. Se si esegue la connessione, il televisore mostra lo schermo di un dispositivo.

5 - Sul dispositivo, selezionare i video, le foto o i file che si desidera guardare sul televisore.

* Miracast è supportato dalla versione WiDi 3.5 e successive.

È possibile trovare la connessione Wi-Fi (ad es. "DIRECT_tvname") anche nell'elenco delle reti disponibili su altri dispositivi di rete, ad esempio il proprio computer laptop. Tuttavia, questa connessione può essere utilizzata solo da dispositivi Wi-Fi Miracast.

Interruzione della condivisione




È possibile interrompere la condivisione di uno schermo dal televisore o dal dispositivo portatile.

Dal dispositivo

Con l'applicazione che si utilizza per avviare Miracast, è possibile interrompere la connessione e quindi la visualizzazione dello schermo di un dispositivo sul TV. Il TV torna all'ultimo programma selezionato.

Dal TV

Per interrompere la visualizzazione dello schermo del dispositivo sul TV, è possibile . . .

- premere  per guardare una trasmissione TV
- premere  per avviare un'altra attività sul televisore
- premere  **SOURCES** per aprire il menu Sorgenti e selezionare un dispositivo connesso.

Blocco di un dispositivo




La prima volta che si riceve una richiesta di connessione da un dispositivo, è possibile bloccare il dispositivo. Questa richiesta e tutte le richieste future provenienti dal dispositivo verranno ignorate.

Per bloccare un dispositivo, fare clic su **Blocca...** .

Sblocco di tutti i dispositivi

Tutti i dispositivi precedentemente connessi e bloccati vengono memorizzati anche nell'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella questo elenco, tutti i dispositivi bloccati verranno sbloccati.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Connessioni Wi-Fi Miracast**. L'elenco viene cancellato.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Blocco di un dispositivo precedentemente connesso

Se si desidera bloccare un dispositivo precedentemente connesso, è necessario cancellare prima l'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella l'elenco, è necessario confermare o

bloccare di nuovo la connessione per ogni dispositivo.

Ritardo dello schermo

Il ritardo normale quando si condivide uno schermo con Miracast è di circa 1 secondo. Il ritardo può essere più lungo se si utilizzano dispositivi più vecchi con potenza di elaborazione minore.










18.4

Video


Riproduzione di video

Le modalità di apertura di un elenco di file multimediali sul televisore dipendono dal tipo di dispositivo in cui sono memorizzati i file.

Per riprodurre un video, fare clic sul nome del file video nell'elenco dei file multimediali.

- Per passare al video successivo o precedente, premere  +  o  -.
 - Per mettere in pausa il video, premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per continuare.
 - Per effettuare un salto di 10 secondi avanti o indietro in un video, premere  o .
 - Per andare indietro o avanti veloce, premere  o .
- Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Per interrompere la riproduzione video, premere  (Interrompi).
 - Per tornare alla cartella, premere  **BACK**.

Barra di avanzamento

Per visualizzare la barra di avanzamento durante la riproduzione di un video (posizione, durata, titolo, data, ecc.), premere  **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni video

Funzioni dei tasti colorati e opzioni per la riproduzione di un video.

- **Riproduci tutti** – Riproduzione di tutti i file video nella cartella.
- **Riproduci uno** – Riproduzione solo di questo video.
- **Elenco** – Visualizzazione dei video come elenco di file.
- **Anteprime** – Visualizzazione dei video come anteprime.
- **Casuale** – Riproduzione dei file in modalità casuale.
- **Sottotitoli** - Se disponibili, è possibile selezionare le opzioni dei sottotitoli, On, Off o Audio disattivato.
- **Lingua sottotitoli** – Se disponibile, è possibile selezionare una lingua per i sottotitoli.
- **Lingua audio** – Se disponibile, è possibile selezionare una

lingua per l'audio.

- **Ripeti** – Riproduzione di tutti i video nella cartella una volta o continuamente.

18.5

Foto

Visualizzazione di foto

Le modalità di apertura di un elenco di file multimediali sul televisore dipendono dal tipo di dispositivo in cui sono memorizzati i file.

Per visualizzare una foto, fare clic sul nome del file immagine nell'elenco dei file multimediali.

Se sono presenti più foto in una cartella, è possibile avviare una presentazione.

Per avviare una presentazione...

- 1 - Selezionare una foto nella cartella.
- 2 - Premere il tasto colorato **Presentazione**.
 - Per passare alla foto successiva o precedente, premere **+** o **-**.
 - Per interrompere la presentazione o chiudere la foto, premere **LIST** o **■** (Interrompi).

Per riprodurre musica con la presentazione...

- 1 - Avviare la musica prima di avviare la presentazione.
- 2 - Selezionare un brano o una cartella contenente brani e premere **OK**.
- 3 - Selezionare una foto o una cartella contenente foto e premere **Presentazione**.

Info

Per visualizzare le informazioni su una foto (dimensioni, data di creazione, percorso file, ecc.), selezionare una foto e premere **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni per le foto

Funzioni dei tasti colorati e opzioni per la visualizzazione di foto.

- **Presentazione** – Visualizzazione delle foto una dopo l'altra.
- **Ordina** – Le foto vengono ordinate secondo un ordine logico.
- **Elenco** – Visualizzazione delle foto come elenco di file.
- **Anteprime** – Visualizzazione delle foto come anteprime.
- **Casuale** – Riproduzione dei file in modalità casuale.
- **Ripeti** – Visualizzazione della presentazione una volta o continuamente.
- **Interrompi musica** – Interruzione della musica riprodotta in sottofondo.
- **Velocità presentazione** – Impostazione della velocità della presentazione.
- **Transizione presentazione** – Impostazione dello stile delle transizioni delle foto.

- **Ruota** – Rotazione delle foto in formato orizzontale o verticale.

- **Imposta come PhotoFrame** – Selezione della foto corrente come immagine nel widget PhotoFrame nel menu Home.

18.6

Musica

Riproduzione dei brani musicali

Le modalità di apertura di un elenco di file multimediali sul televisore dipendono dal tipo di dispositivo in cui sono memorizzati i file.

Per riprodurre un brano, fare clic sul nome del file musicale nell'elenco dei file multimediali.

Se una cartella contiene vari brani, è possibile ascoltarli uno dopo l'altro.

- Per passare al brano successivo o precedente, premere **+** o **-**.
- Per mettere in pausa il brano, premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per continuare.
- Per effettuare un salto di 10 secondi avanti o indietro in un brano, premere **▶** o **◀**.
- Per andare indietro o avanti veloce, premere **▶▶** o **◀◀**. Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Se si preme **LIST** o **↶ BACK**, la riproduzione della musica viene riattivata.
- Per interrompere la riproduzione musicale, premere **■** (Interrompi).

Barra di avanzamento

Per visualizzare la barra di avanzamento durante la riproduzione di un brano (posizione, durata, titolo, data, ecc.), premere **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni per la musica

Funzioni dei tasti colorati e opzioni per la riproduzione di musica.

- **Riproduci tutti** – Riproduzione di tutti i brani nella cartella.
- **Riproduci uno** – Riproduzione solo del brano corrente.
- **Casuale** – Riproduzione dei file in modalità casuale.
- **Ripeti** – Riproduzione di tutti i brani nella cartella una volta o continuamente.

Pausa TV

19.1

Cosa serve?

È possibile mettere in pausa un programma TV digitale e riprendere la visione successivamente.

Per mettere in pausa un programma TV sono necessari...

- un hard disk USB collegato e formattato su questo televisore
- canali TV digitali installati su questo televisore
- ricezione delle informazioni relative alla guida TV su schermo

Non è possibile utilizzare Pausa TV durante la registrazione.

Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **■ Parole chiave** e cercare **Hard disk USB, installazione**.

19.2

Messa in pausa di un programma

Pausa

Per mettere in pausa e riprendere la visione di un programma...

Per mettere in pausa una trasmissione, premere **⏸** (Pausa). Sullo schermo viene visualizzata per breve tempo una barra di avanzamento.

Per richiamare la barra di avanzamento, premere di nuovo **⏸** (Pausa).

Per riprendere la visione premere **▶** (Riproduci). Sullo schermo compare una piccola icona **▶** sull'ora della trasmissione.

Il tempo massimo di pausa di un programma è 90 minuti.

Per tornare al programma TV vero e proprio, premere **■** (Interrompi).

Barra di avanzamento

Per visualizzare la barra di avanzamento, premere **⏸** (Pausa) durante la messa in pausa di un programma, oppure premere **▶** (Riproduci) quando si è ripresa la visione di un programma.

Con la barra di avanzamento sullo schermo, premere **◀◀** (Riavvolgimento) o premere **▶▶** (Avanzamento rapido) per selezionare il punto da cui si desidera iniziare a vedere la trasmissione messa in pausa. Premere questi tasti più volte per cambiare velocità.

Durante la registrazione di un programma sull'hard disk USB, non è possibile mettere in pausa una trasmissione.

Replay

Con l'hard disk USB collegato e formattato, il televisore memorizza i programmi TV che si stanno guardando. Quando si passa a un altro canale, la trasmissione del canale precedente viene cancellata. La trasmissione memorizzata viene cancellata anche quando il televisore passa alla modalità standby.

Poiché il televisore memorizza la trasmissione che si sta guardando, è possibile rivedere il programma per alcuni secondi.

Per riprodurre la trasmissione corrente...

1 - Premere **⏸** (Pausa)

2 - Premere **◀** (freccia sinistra). È possibile premere ripetutamente **◀** fino a raggiungere l'inizio della memorizzazione del programma o il periodo di tempo massimo.

Registrazione

20.1

Cosa serve?

È possibile registrare un programma TV digitale e guardarlo successivamente.

Per registrare un programma TV sono necessari...

- un hard disk USB collegato formattato su questo televisore
- canali TV digitali installati su questo televisore
- ricezione delle informazioni relative alla guida TV su schermo
- un'impostazione affidabile dell'orologio. Se l'orologio del televisore viene reimpostato manualmente, la registrazione potrebbe non riuscire.

Non è possibile registrare quando si utilizza Pausa TV.

Alcune emittenti televisive digitali non consentono la registrazione dei canali.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un hard disk USB, premere il tasto colorato **Parole chiave** e ricercare **Hard disk USB, installazione**.

20.2

Registrazione di un programma

Registrazione immediata

Per registrare il programma che si sta guardando, premere **Registra** (Registra) sul telecomando. La registrazione viene avviata immediatamente.

Quando i dati della guida TV sono disponibili, il programma verrà registrato interamente. Se i dati della guida TV non sono disponibili, la registrazione durerà solo 30 minuti. È possibile regolare l'ora di fine della registrazione nell'elenco delle registrazioni.

Per interrompere la registrazione, premere **Interrompi** (Interrompi).

Programma registrazione

È possibile programmare la registrazione di un programma previsto per il giorno corrente o al massimo entro gli 8 giorni successivi.

Per programmare una registrazione...

1 - Premere **Guida TV**. Nella pagina della guida TV, selezionare il canale e il programma che si desidera registrare. Premere **Freccia destra** o **Freccia sinistra** per scorrere i programmi di un canale. Utilizzare i tasti colorati per selezionare il giorno desiderato.

2 - Con il programma selezionato, premere il tasto colorato **Registra**. Viene programmata la registrazione del programma. Nel caso in cui le registrazioni programmate si sovrappongono, viene visualizzato automaticamente un avviso. Se si intende registrare un programma in propria assenza, ricordare di lasciare il televisore in modalità standby e di lasciare acceso l'hard disk USB.

3 - Il televisore aggiunge un buffer di tempo alla fine del programma. Se si desidera, è possibile aggiungere più buffer.

Per regolare l'ora di fine della registrazione...

1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.

2 - Fare clic su **Applicazioni** e quindi fare clic su **Registrazioni**.

3 - Selezionare la registrazione che si desidera regolare e premere **Regola ora**. Se la guida TV proviene da Internet, premere **OK**. Se vengono mostrate le informazioni sul programma, premere **Regola registrazione**.

Elenco delle registrazioni

Tutte le registrazioni e le registrazioni programmate sono visualizzate nell'Elenco delle registrazioni.

Per aprire l'elenco...

1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.

2 - Fare clic su **Applicazioni** e quindi fare clic su **Registrazioni**.

Nell'elenco, è possibile selezionare una registrazione da guardare, rimuovere programmi registrati, regolare l'ora di fine di una registrazione o controllare lo spazio disponibile su disco. È possibile programmare una registrazione non associata a un programma specifico, impostandone manualmente l'ora di inizio e l'ora di fine.

Per impostare una registrazione programmata...

1 - Premere **OPTIONS** e fare clic su **Programma**. Oppure, se la guida TV proviene da Internet, premere **Programma nuovo**.

2 - Impostare il canale, la data e l'intervallo di tempo.

3 - Fare clic su **Programma** per confermare la registrazione.

Per rimuovere una registrazione programmata...

1 - Selezionare la prossima registrazione nell'elenco delle registrazioni.

2 - Premere **Rimuovi**.

Visione di un canale durante la registrazione

Per guardare un canale e contemporaneamente registrare un altro canale, questo televisore è dotato di 2 sintonizzatori. Tuttavia, i canali disponibili per la visione durante una registrazione dipendono dalle impostazioni del televisore per la ricezione dei canali.

Quali canali è possibile guardare durante una registrazione...

Se si utilizza 1 modulo CAM per decodificare i canali criptati, è possibile guardare solo i canali che non devono essere decodificati e il canale che si sta registrando.

Se si utilizzano 2 moduli CAM per decodificare i canali criptati ed entrambe le smart card hanno gli stessi diritti di visualizzazione, è possibile guardare tutti i canali, incluso quello che si sta registrando.

Se si utilizzano 2 moduli CAM con diritti di visualizzazione non identici, è possibile guardare solo i canali del modulo CAM con minori diritti di visualizzazione e il canale che si sta registrando.

Se si utilizza un sistema Unicable e si ha a disposizione solo 1 numero di frequenza utente, è possibile guardare solo i canali che non devono essere decodificati e il canale che si sta registrando.

Per ulteriori informazioni premere il tasto colorato **■ Parole chiave** e cercare **Smart Card, CAM**.

20.3

Visione di una registrazione

Per guardare una registrazione...

- 1 - Premere **HOME** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **■ Applicazioni e quindi su ■ Registrazioni**.
- 3 - Nell'elenco, selezionare la registrazione e premere **OK** (Riproduci) per avviare la riproduzione. È possibile utilizzare i tasti **▶▶** (Avanzamento), **◀◀** (Riavvolgimento), **||** (Pausa) o **■** (Interrompi) sul telecomando.

Le emittenti possono stabilire un limite al numero di giorni in cui si può vedere una registrazione. Accanto alla registrazione dell'elenco può essere visualizzato il numero di giorni prima della scadenza.

Quando una registrazione programmata non viene eseguita per cause dovute all'emittente oppure perché la trasmissione si è interrotta, la registrazione viene contrassegnata come **Non riuscita**.

Per cancellare una registrazione...

- 1 - Selezionare la registrazione nell'elenco delle registrazioni
- 2 - Premere **■ Rimuovi** o **■ Elimina**.

Skype

21.1

Informazioni su Skype

Con **Skype™** sul televisore, è possibile creare e condividere i ricordi dal proprio salotto, indipendentemente dalla distanza.

Non è più necessario riunirsi davanti al computer o perdere un momento di improvvisazione. È possibile effettuare chiamate audio e video gratuite da Skype a Skype e videochiamate verso altri dispositivi abilitati per Skype.

È possibile parlare con gli amici a tutto schermo e trasformare il proprio salotto in un'esperienza per tutta la famiglia.

21.2

Cosa è necessario

Questo TV dispone di una webcam e di un microfono incorporati per Skype.

Prima di avviare Skype, accertarsi che il TV disponga di una connessione a Internet di qualità. La connessione del TV può essere wireless o cablata.

Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **— Parole chiave** e cercare **Rete, wireless**.

Account Skype

Per utilizzare Skype, è necessario creare un account Skype per se stessi o per la famiglia. È possibile creare un nuovo account per Skype sul televisore ma se si utilizza il computer è più pratico.

Credito Skype o Abbonamenti Skype

È possibile effettuare chiamate a basso costo a telefoni di linea mobile e fissa utilizzando il proprio credito Skype o sottoscrivendo un abbonamento a Skype (visitare il proprio account Skype su computer, telefono o tablet). Per ulteriori informazioni, visitare il sito **Skype.com**

21.3

Avvio di Skype

Webcam

Questo televisore dispone di una webcam e di un microfono integrati. La webcam si trova vicino alla scritta Philips.

Se la webcam è nascosta quando si avvia Skype, uscirà automaticamente. Fare attenzione che non ci siano oggetti a bloccare la webcam.

Quando si effettua una videochiamata con Skype, il LED blu accanto alla webcam si illumina.

Accedi

Accedere a Skype utilizzando il **nome Skype** e la **password**. Se non si dispone ancora di un nome utente e di una password di Skype, è possibile creare un nuovo account.

Per accedere a Skype...

- 1 - Premere **🏠** per aprire il menu Home.
- 2 - Fare clic su **📱 Applicazioni** e quindi su **Skype**.
- 3 - Se si avvia Skype per la prima volta, è possibile regolare la webcam.
- 4 - Se non è stato effettuato l'accesso a Skype su questo televisore, fare clic su **Registrati** o **Aggiungi account**. Se è già stato effettuato l'accesso, fare clic sul proprio account.
- 5 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Bisogno di aiuto?

Se non si ricorda il nome Skype o la password oppure se si verificano problemi di accesso, visitare il sito Web www.skype.com/support

Nuovo account Skype

Se ancora non si dispone di un **nome Skype** e una **password**, è possibile creare un nuovo account Skype sul computer. Una volta creato il nuovo account, è possibile utilizzare il nome Skype e la password per accedervi sul TV.

Per creare un account Skype sul computer, visitare il sito Web www.skype.com

Account Microsoft

Se si dispone di un account Microsoft, è possibile utilizzare questo account per accedere a Skype sul TV.

Per accedere con un account Microsoft...

- 1 - Nella pagina **Registrati** di Skype, fare clic su **Registrati con un account Microsoft**.
- 2 - Fare clic su **Avanti**. Il TV aprirà la pagina Web di accesso all'account Microsoft.
- 3 - Inserire l'e-mail e la password dell'account Microsoft.
- 4 - Fare clic su **Invia**.

Non è possibile effettuare chiamate di emergenza con Skype

Skype non sostituisce il servizio telefonico tradizionale e non può essere usato per le chiamate di emergenza.



Menu Skype

Una volta eseguito correttamente l'accesso, Skype apre il **menu Skype**.

Il menu Skype contiene le seguenti opzioni:

-  **Profilo personale**

In Profilo personale, è possibile visualizzare e modificare il profilo personale per Skype. È possibile impostare lo stato, l'immagine del profilo, il numero di telefono e altro ancora. Alcune impostazioni possono essere modificate solo su PC.

-  **Persone**

In Persone, è possibile effettuare una chiamata Skype e gestire i contatti.

-  **Cronologia**

In Cronologia, è possibile visualizzare le chiamate perse e precedenti e ascoltare i messaggi vocali.

-  **Chiama telefoni**

In Chiama telefoni, è possibile chiamare un numero di linea fissa o mobile componendo il numero su un tastierino. Per chiamare un numero di telefono, è necessario disporre di credito Skype o di un abbonamento a Skype.

-  **Impostazioni**

In Impostazioni, è possibile modificare la password, definire le impostazioni di privacy e messaggi vocali oppure visualizzare i contatti bloccati e molto altro.

-  **Torna al TV**

Per chiudere Skype e continuare a guardare il televisore. I contatti possono comunque chiamare l'utente.

Persone

Contatti

In **Persone**, è riportato l'elenco dei **contatti Skype**.

I contatti vengono visualizzati con la loro immagine del profilo e relativo **nome Skype**. I contatti online e disponibili per una chiamata Skype sono contrassegnati da un punto verde accanto al nome. I contatti aggiunti mediante numero di telefono non hanno un punto verde accanto al nome quando sono disponibili.

Aggiunta di un contatto


Aggiunta di un contatto Skype

È possibile aggiungere un nuovo contatto Skype nell'elenco dei contatti, **Persone**.

Se si conosce il nome Skype o l'e-mail di un amico, è possibile aggiungerlo facilmente all'elenco dei contatti. Se non si conosce il

nome Skype o l'e-mail di un amico, è possibile anche provare a cercarlo in base al nome.

Per aggiungere un contatto Skype...

- 1 - Sulla pagina Persone, fare clic su  **Aggiungi amico**.
- 2 - Inserire il **nome Skype** o l'indirizzo e-mail del nuovo contatto. È anche possibile provare a inserire un nome. Una volta terminato, fare clic su **Cerca in Skype**.
- 3 - Skype ricercherà il contatto e visualizzerà i risultati della ricerca.
- 4 - Fare clic sul contatto richiesto e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 5 - Scrivere la richiesta e fare clic su **Invia**. Skype invierà il messaggio di richiesta al nuovo contatto.

Se il contatto accetta la richiesta, il nome Skype del nuovo contatto apparirà nell'elenco e sarà possibile chiamarlo su Skype.


Aggiunta di un numero di telefono

È possibile aggiungere un numero di telefono come contatto nell'elenco dei contatti, **Persone**. È possibile effettuare una telefonata con la chiamata vocale di Skype. A tale scopo, è necessario disporre di credito Skype.

Per aggiungere un numero di telefono...

- 1 - Sulla pagina Persone, fare clic su **Aggiungi amico**.
- 2 - Fare clic su **Aggiungi numero di telefono**.
- 3 - Per inserire il nome del contatto, fare clic su **Inserisci nome**. Inserire un nome e fare clic su **Salva** una volta terminato.
- 4 - Fare clic su **Aggiungi numero** accanto al tipo di numero di telefono da aggiungere.
- 5 - Fare clic su un Paese. Cercare il Paese corretto per questo numero di telefono e fare clic sulla relativa bandiera.
- 6 - Inserire il numero di telefono del contatto.
- 7 - Fare clic su **Salva**. È possibile aggiungere un altro numero di telefono per questo contatto o premere **Aggiungi ai contatti** una volta terminato.

Accettazione di una richiesta di contatto

Quando si riceve una **Richiesta di contatto**, il contatto è visualizzato sulla pagina Persone. L'icona  appare accanto al nome.

Per accettare una richiesta di contatto...

- 1 - Nella pagina **Persone**, fare clic sul contatto.
- 2 - Fare clic su **Accetta**. Ora è possibile chiamare il nuovo contatto e vederne lo stato online.

Rimozione e blocco di un contatto

È possibile rimuovere e bloccare un contatto Skype. Il contatto non sarà in grado di contattare l'utente con Skype. Inoltre verrà rimosso dall'elenco dei contatti.

Un contatto bloccato non riceverà la notifica e l'utente sarà sempre offline nel suo elenco dei contatti.

È sempre possibile sbloccare un contatto, che verrà aggiunto nuovamente all'elenco dei contatti dell'utente.

Non è possibile bloccare i numeri di telefono, i quali possono solo essere rimossi dall'elenco contatti dell'utente.

Per bloccare e rimuovere un contatto...

- 1 - Sulla pagina **Persone**, fare clic sul contatto che si desidera bloccare.
- 2 - Fare clic su **Rimuovi e blocca questo contatto**.
- 3 - Fare clic su **Rimuovi**. Il contatto viene rimosso dall'elenco contatti e non sarà in grado di contattare l'utente.

Per sbloccare un contatto...

- 1 - Nel menu Skype, fare clic su **Impostazioni**.
- 2 - Selezionare **Protezione > Gestisci contatti bloccati**.
- 3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Ridenominazione di un contatto

Per rinominare un contatto...

- 1 - Sulla pagina **Persone**, fare clic sul contatto che si desidera rinominare.
- 2 - Fare clic su **Modifica** accanto al nome del contatto.
- 3 - Inserire il nuovo nome per il contatto e fare clic su **Salva**.

21.6

Chiamate su Skype

Videochiamata o chiamata vocale

Videochiamata

Per effettuare una videochiamata...

- 1 - Nella pagina **Persone**, selezionare il contatto che si desidera chiamare.
- 2 - Fare clic su **Videochiamata**. Se il contatto è su Skype, dispone di una webcam Skype collegata e risponde alla chiamata, tale persona apparirà sul televisore.
- 3 - Per terminare la chiamata, fare clic su **Termina chiamata**.

Se la webcam Skype è accesa, si illumina un LED blu. È possibile controllare cosa può vedere il contatto nella piccola schermata nell'angolo inferiore destro dello schermo del televisore.

Per spegnere la webcam Skype, fare clic su **Video Off**. Per riaccenderla, fare clic su **Video On**.

Per disattivare il microfono, fare clic su **Microfono Off**. Per riattivarlo, fare clic su **Microfono On**.

Effettuazione di una chiamata vocale

La **chiamata vocale** consente di effettuare una chiamata senza video, con la webcam spenta.

Per effettuare una chiamata vocale...

- 1 - Nella pagina **Persone**, selezionare il contatto che si desidera chiamare.
- 2 - Fare clic su **Chiamata vocale**. Se il contatto è su Skype e risponde alla chiamata, è possibile iniziare la conversazione.
- 3 - Per terminare la chiamata, fare clic su **Termina chiamata**.

Un contatto può aggiungere l'utente a una chiamata vocale con più partecipanti, ma l'utente non può aggiungere a sua volta un ulteriore partecipante.

Chiamate verso telefoni

Con Skype, è possibile anche effettuare chiamate verso telefoni di rete fissa e telefoni cellulari. Per effettuare le chiamate, è necessario acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento a Skype.

Per chiamare un telefono...

- 1 - Nella pagina **Persone**, fare clic sul numero di telefono di un contatto.
- 2 - Fare clic sul numero. È necessario disporre di **credito Skype** o di un abbonamento a Skype per effettuare una chiamata verso un telefono. Se il contatto risponde al telefono, è possibile iniziare la conversazione.
- 3 - Per terminare la chiamata, fare clic su **Termina chiamata**.

Con Skype, è possibile anche chiamare direttamente un numero di telefono componendolo con il tastierino numerico.

Per aprire il tastierino numerico...

- 1 - Nel **menu Skype**, fare clic su **Chiama telefoni**.
- 2 - Fare clic su **Paese** per aggiungere il prefisso del Paese. Cercare il Paese richiesto e fare clic sul relativo nome e sulla bandiera.
- 3 - Tornare a **Chiama telefoni**.
- 4 - Fare clic sui numeri sul tastierino per inserire il numero di telefono.
- 5 - Fare clic su **Chiama**.
- 6 - Per terminare la chiamata, fare clic su **Termina chiamata**.


Non è possibile effettuare chiamate di emergenza con Skype


Skype non sostituisce il servizio telefonico tradizionale e non può essere usato per le chiamate di emergenza.



Ricezione di una chiamata

Se è stato eseguito l'accesso a Skype e si sta guardando la TV, uno squillo e un messaggio sullo schermo notificheranno la chiamata in arrivo. Il messaggio mostra chi sta chiamando in modo da poter decidere se accettare o rifiutare la chiamata.

Per rispondere alla chiamata, fare clic su  – Rispondi con video.

Per rispondere alla chiamata con la webcam spenta, fare clic su  – Rispondi con audio.

Per rifiutare la chiamata fare clic su .

Cronologia

Nella pagina **Cronologia** del menu Skype, viene visualizzato un elenco di tutte le chiamate effettuate. È possibile trovare le chiamate perse e ascoltare i messaggi vocali.

La durata della permanenza degli eventi Skype in questo elenco della cronologia dipende dalla quantità di contatti di cui dispone l'utente e dalla frequenza di utilizzo di Skype.

Messaggi vocali

Informazioni sui Messaggi vocali

Se l'utente riceve una chiamata su Skype, ma non può rispondere, il chiamante può lasciare un messaggio vocale nei **messaggi vocali Skype** dell'utente. Allo stesso modo, se si chiama un contatto e questi non risponde, è possibile inviargli un messaggio vocale.

Per inviare o ricevere un messaggio vocale, l'utente o il contatto deve impostare prima i messaggi vocali Skype. È possibile impostare i messaggi vocali sul computer. Visitare il sito www.skype.com

Registrazione di un messaggio vocale

Se i messaggi vocali del contatto sono attivati, è possibile lasciare un messaggio vocale se il contatto non risponde alla chiamata.


Per registrare un messaggio vocale...

- 1 - Chiamare un contatto. Se la persona contattata non risponde alla chiamata, Skype propone di inviare un **messaggio vocale**.
- 2 - Lasciare il messaggio dopo il segnale acustico.
- 3 - Per interrompere la registrazione, fare clic su **Termina chiamata**.

Riproduzione di un messaggio vocale

È possibile ricevere un messaggio vocale da un contatto. È possibile riprodurre un messaggio vocale dalla pagina Cronologia.

Per riprodurre un messaggio vocale...

- 1 - Nel **menu Skype**, fare clic su **Cronologia**.
- 2 - Fare clic sul **Messaggio vocale** che si desidera riprodurre.
- 3 - Fare clic su  per riprodurre il messaggio vocale. È possibile ascoltare un messaggio vocale tutte le volte che si desidera.

21.7

Credito Skype

Su Skype, è possibile acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento a Skype. Se si dispone del credito Skype o di un abbonamento a Skype, è possibile effettuare chiamate verso telefoni di rete fissa e telefoni cellulari tramite il televisore.

Acquisto del credito Skype

Per acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento a Skype, accedere a Skype sul computer. Il credito Skype acquistato sarà disponibile al momento dell'accesso a Skype sul televisore.

Le informazioni sull'abbonamento o sull'ammontare del credito vengono visualizzate su ogni pagina in cui è possibile effettuare una chiamata.

Credito Skype insufficiente

Se il credito di cui si dispone è insufficiente per l'effettuazione di una chiamata, si riceve una notifica.

21.8

Impostazioni Skype

Ricorda password

Se si usa sempre lo stesso account Skype sul televisore, è possibile impostare Skype in modo che salti la pagina di registrazione.

Nella pagina di registrazione, fare clic sulla casella davanti a **Ricorda password**. Se non si chiude il collegamento con Skype e si torna a guardare la televisione o si spegne il televisore, all'avvio successivo Skype si aprirà sulla pagina Persone, senza la necessità di effettuare prima l'accesso.

Informazioni generali

Credito Skype

Per controllare il proprio credito Skype...

Avviare **Skype** e fare clic su **⚙ Impostazioni > Generale > Credito Skype**.

Termini e condizioni Skype

Per leggere i termini e condizioni Skype o l'Informativa sulla privacy Skype...

Avviare Skype e fare clic su **⚙ Impostazioni > Generale > Termini e condizioni** o **Informativa sulla privacy**.

Sicurezza

Cambia password

È possibile modificare la password corrente di Skype e immetterne una nuova per l'account Skype.

Per modificare la password...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
 - 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni**.
 - 3 - Fare clic su **Protezione** e quindi fare clic su **Modifica password**.
 - 4 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
-

Contatti bloccati

È possibile visualizzare un elenco di tutti i contatti bloccati. In tale elenco è possibile sbloccare i contatti.

Per aprire l'elenco...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
 - 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni**.
 - 3 - Fare clic su **Protezione > Gestisci contatti bloccati**.
-

Chiamate in arrivo

È possibile impostare Skype per limitare le chiamate Skype in arrivo.

Per impostare la limitazione...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni**.
- 3 - Fare clic su **Protezione > Consenti chiamate da > Chiunque** o **Solo i miei contatti**.

Immagine del Profilo personale

È possibile impostare Skype affinché limiti la visualizzazione dell'immagine del proprio profilo.

Per impostare la limitazione...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
 - 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni**.
 - 3 - Fare clic su **Protezione > Mostra immagine del mio profilo > Chiunque** o **Solo i miei contatti**.
-

Avvisi

È possibile impostare gli avvisi di Skype per le chiamate in arrivo, le richieste di contatto, i messaggi vocali o le chiamate perse. Inoltre è possibile impostare l'avviso per le chiamate in arrivo e il volume della suoneria.

Per impostare gli avvisi di Skype...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
 - 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni**.
 - 3 - Fare clic su **Avvisi**.
-

Fotocamera

Posizione webcam

È possibile impostare l'inquadratura della webcam. È possibile eseguire lo zoom in avanti o indietro, effettuare una panoramica o inclinare l'inquadratura della webcam.

Per impostare l'inquadratura della webcam...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
 - 2 - Nel **menu Skype**, fare clic su **⚙ Impostazioni > Camera**.
 - 3 - Per ingrandire, fare clic su **+** (più). Per ridurre, fare clic su **-** (meno). Per spostare (panoramica) l'inquadratura della webcam, fare clic sulle frecce a sinistra o a destra nell'immagine. Per inclinare l'inquadratura della webcam, fare clic sulle frecce verso l'alto o verso il basso.
 - 4 - Fare clic su **Salva** per memorizzare l'inquadratura della webcam.
-

21.9

Torna al TV

Fare clic su **📺 Torna al TV** per chiudere Skype e continuare a guardare il televisore.

I contatti possono comunque chiamare l'utente.

Chiudi collegamento

Se si chiude il collegamento con Skype, non è più possibile essere chiamati dai propri contatti.

Per chiudere il collegamento...

1 - Nel **menu Skype**, fare clic su  **Impostazioni**.

2 - Fare clic su **Chiudi collegamento**.

Multi Room

22.1

Informazioni su Multi Room

La funzione Multi Room consente di guardare un programma TV trasmesso su un altro televisore all'interno della casa. Il programma viene inviato in streaming da un televisore all'altro. È possibile effettuare lo streaming di un programma su un TV che non dispone di un collegamento tramite antenna o di un abbonamento smart card. È anche possibile effettuare lo streaming di un programma registrato da un TV tramite un hard disk collegato.

Il televisore da cui il programma viene inviato in streaming deve essere acceso e deve essere sintonizzato sul canale o riprodurre la registrazione.

Lo streaming di un programma TV con Multi Room ridurrà la risoluzione delle immagini a un massimo di 720p. Non è possibile effettuare lo streaming dei canali radio. Alcune emittenti proteggono i programmi trasmessi per impedire questo tipo di streaming.

22.2

Cosa serve?

Per effettuare lo streaming di un programma TV da un televisore a un altro, il programma deve essere trasmesso su un canale TV digitale.

Entrambi i televisori devono essere collegati alla rete wireless domestica. Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Rete wireless**.

Inoltre, entrambi i televisori devono disporre di un numero di modello Philips che termini con 8 o con un numero più alto, ad esempio xxXXXxxx8 o xxXXXxxx9. Potrebbe essere necessario aggiornare il televisore più vecchio con il software più recente disponibile per il modello. Sul televisore più vecchio, leggere il capitolo della Guida relativo all'aggiornamento del software.

Accertarsi che su entrambi i televisori l'impostazione **Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)** sia attivata in Impostazioni.

Per verificare questa impostazione sul televisore...

- 1 - Premere **Setup** e quindi premere **Setup** (freccia sinistra).
- 2 - Fare clic su **Rete** e quindi su **Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Fare clic su **On**.
- 4 - Premere **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Il televisore da cui il programma viene inviato in streaming deve essere acceso e deve essere sintonizzato sul canale o riprodurre

la registrazione.

22.3

Utilizzo della funzione Multi Room

Accensione

Quando si avvia Multi Room per la prima volta, accendere entrambi i televisori.

Quando questo televisore ha stabilito una connessione con l'altro televisore, quest'ultimo apparirà automaticamente nel menu **Cerca nella rete** anche quando è in standby.

Streaming di un canale TV

La funzione Multi Room consente di guardare il canale TV corrente o di aprire l'elenco canali dell'altro televisore. Se si seleziona un canale dall'elenco, anche l'altro televisore passerà al canale selezionato. Se l'altro televisore dispone di un sintonizzatore satellitare integrato con canali installati o di un'unità disco rigido (HDD) collegata contenente registrazioni*, è possibile guardare tali contenuti anche su questo televisore. Non è possibile cambiare canale mentre l'altro televisore è in fase di registrazione, in modalità pausa o sta utilizzando Skype.

Per guardare un canale TV dall'altro TV...

1 - Verificare che l'altro televisore sia in modalità standby* o sia acceso.

2 - Sul televisore, premere **SOURCES**, selezionare **Cerca nella rete** e premere **OK**.

3 - Se il televisore non è ancora connesso alla rete domestica, l'installazione della rete verrà avviata automaticamente. Se il televisore è già connesso, andare al passaggio 4.

4 - Nel menu **Cerca nella rete**, selezionare il nome dell'altro televisore e premere **OK**. Se in casa sono presenti diversi televisori, è possibile modificare il nome dell'altro televisore. È possibile effettuare questa operazione sul televisore stesso.

5 - Selezionare il programma che si desidera guardare dall'altro televisore...


- per guardare il canale corrente dell'altro televisore, selezionare **Canale attivo** e premere **OK**.
- per aprire l'elenco canali dell'altro televisore, selezionare **Visione prog. TV** e premere **▶** (destra).
- per aprire l'elenco canali satellitari dell'altro televisore, selezionare **Guarda satellite** e premere **▶** (destra).
- per aprire l'elenco delle registrazioni dell'altro televisore, selezionare **Visione registrazioni** e premere **▶** (destra).
- è possibile cambiare canale utilizzando **+** e **-**. Non è possibile cambiare canale quando l'altro televisore è in fase di registrazione, in modalità pausa o sta utilizzando Skype.

* Per passare all'altro televisore dalla modalità standby o per guardare le registrazioni da un HDD collegato, entrambi i televisori devono avere un codice che termina con un otto, ad esempio (con riferimento alle dimensioni dello schermo)


PFLxxx8.

Nome del televisore

Per modificare il nome del televisore...

Premere  > **Setup** > **Impostazioni rete** > **Nome rete TV**.

Condividi...

Con il tasto **Condividi**  nella parte posteriore del telecomando e sulla destra della tastiera, è possibile condividere il canale e il nome del programma che si sta guardando o condividere l'indirizzo Internet del sito che si sta visitando. È possibile condividere il titolo e le informazioni di un programma selezionato nella Guida TV oppure condividere il nome dell'applicazione e la relativa icona da Smart TV. Per la condivisione è possibile utilizzare Facebook o Twitter o qualsiasi social network disponibile nelle pagine dell'applicazione Smart TV.

Il televisore deve essere collegato a Internet.

Per condividere ciò che si sta guardando o che è attualmente selezionato...

1 - Premere  per aprire il menu **Condividi**.

2 - Selezionare il social network per la condivisione e premere **OK**.

3 - Il televisore aprirà il sito Web del social network. A seconda del social network selezionato, è possibile pubblicare, inviare o inserire un messaggio.

Philips TV Remote App

La nuova **Philips TV Remote App** è il perfetto complemento per questo TV.

Con TV Remote App sullo smartphone o sul tablet, è possibile controllare i propri contenuti multimediali e quindi inviare fotografie, musica o video sullo schermo del TV oppure guardare dal vivo uno dei canali TV sul tablet o smartphone. È possibile cercare ciò che si desidera vedere e guardarlo sul proprio telefono o sul televisore. Con TV Remote App il controllo è nelle proprie mani, anche semplicemente per decidere di abbassare il volume del televisore.

Scarica Philips TV Remote App dal tuo app store preferito.

È gratuita.

Philips TV Remote App è disponibile per iOS e Android.



Configurazione

25.1

Impostazioni rapide

Le impostazioni del TV più utilizzate sono raccolte nel menu **Impostazioni rapide**.

Per aprire il menu...

- 1 - Premere .
- 2 - Fare clic sull'impostazione da regolare.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



25.2

Immagine

Stile immagine

Selezione di uno stile

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile immagine.

- 1 - Durante la visione di un canale TV, premere  e fare clic su **Stile immagine**.
- 2 - Fare clic su uno degli stili nell'elenco.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Gli stili disponibili sono...

- **Personale:** le preferenze per le immagini impostate durante la prima accensione.
- **Vivace:** ideale per la visione di giorno.
- **Naturale:** impostazioni naturali delle immagini.
- **Standard:** l'impostazione migliore per il risparmio energetico - Impostazione predefinita
- **Film:** ideale per guardare i film.
- **Foto:** ideale per la visualizzazione di foto.
- **ISF Giorno:** per la calibrazione ISF
- **ISF Notte:** per la calibrazione ISF





Ripristino di uno stile

Selezionando uno Stile immagine, è possibile regolare le impostazioni di un'immagine in **Setup > Immagine...**

Lo stile selezionato memorizza le modifiche apportate. Si consiglia di regolare le impostazioni per le immagini solo per lo stile **Personale**. Lo stile immagine Personale può memorizzare le sue impostazioni per ogni singolo dispositivo collegato nel menu

Sorgenti.




Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Stile immagine** e fare clic sullo stile immagine che si desidera ripristinare.
- 3 - Premere il tasto colorato  **Ripristina stile**. Lo stile viene ripristinato.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Casa o Negozio

Se lo stile dell'immagine torna automaticamente su **Vivace** ogni volta che si accende il televisore, la posizione del televisore è impostata su **Negozio**. Si tratta di un'impostazione per la promozione in negozio.

Per impostare il televisore per l'uso domestico...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > Località** e fare clic su **Casa**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Gioco o computer

Quando viene collegato un dispositivo, il televisore ne riconosce immediatamente il tipo e assegna al dispositivo un nome tipo corretto. È possibile modificare il nome tipo, se necessario. Se per un dispositivo è stato impostato il nome tipo corretto, il televisore passerà automaticamente alle impostazioni TV ideali quando si seleziona il dispositivo in questione nel menu Sorgenti.

Se si dispone di una console di gioco con un lettore dischi Blu-ray integrato, è possibile che il nome tipo sia stato impostato su Blu-ray Disc (Disco Blu-ray). Con **Gioco o computer** è possibile passare manualmente alle impostazioni ideali per il gioco. Non dimenticare di disattivare l'impostazione Gioco o computer per poter guardare nuovamente la TV.

Per selezionare manualmente l'impostazione...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate** e fare clic su **Gioco o computer**.
- 3 - Fare clic sul tipo di dispositivo che si desidera utilizzare. Per tornare al televisore, fare clic su **Off**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni delle immagini

Colore

Con **Colore**, è possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine.

Per regolare il colore...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Colore** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Contrasto

Con **Contrasto**, è possibile regolare il contrasto dell'immagine. Se si stanno guardando immagini in 3D, questa impostazione è su **Contrasto 3D**.

Per regolare il contrasto...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Contrasto** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Nitidezza

Con **Nitidezza**, è possibile regolare il livello di nitidezza dell'immagine con un livello di dettaglio estremamente definito.

Per regolare la nitidezza...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Nitidezza** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

All'avanguardia

Colore

Ottimizzazione dei colori

Con **Ottimizzazione dei colori**, è possibile ottimizzare l'intensità del colore e i dettagli in colori vivaci.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Colore > Ottimizzazione dei colori** e fare clic su **Massimo, Medio, Minimo** o **Off**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Temperatura colore

Con **Temperatura colore** è possibile impostare l'immagine su una temperatura colore predefinita o selezionare **Personalizzato** per impostare autonomamente una temperatura con **Temperatura colore personalizzata**. Temperatura colore e Temperatura colore personalizzata sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per selezionare un'impostazione predefinita...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura del colore** e fare clic su **Normale, Caldo** o **Freddo**. Oppure fare clic su **Personalizzato** se si desidera personalizzare autonomamente una temperatura del colore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Temperatura colore personalizzata

Con **Temperatura colore personalizzata**, è possibile impostare autonomamente una temperatura del colore. Per impostare una temperatura del colore personalizzata, selezionare innanzitutto Personalizzato nel menu Temperatura del colore. Temperatura colore personalizzata è un'impostazione destinata ad utenti esperti.

Consente di impostare una temperatura del colore personalizzata...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura colore personalizzata** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore. W/P è il punto di bianco e B/L il livello di nero. È anche possibile selezionare una delle impostazioni predefinite in questo menu.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Controllo del colore ISF

Con **Controllo del colore ISF**, un esperto ISF può calibrare la riproduzione del colore sul televisore. Controllo del colore è un'impostazione avanzata ISF.

La **Calibrazione ISF®** consente di ottenere il massimo dallo schermo del televisore. Richiedere l'intervento di un tecnico di calibrazione ISF per impostare il televisore sull'immagine ottimale. Il tecnico potrà inoltre impostare la Calibrazione ISF per Ambientlight.

Chiedere al proprio rivenditore la calibrazione ISF.

La calibrazione offre i seguenti vantaggi...

- immagini più chiare e nitide
- migliore resa dei dettagli nelle parti chiare e scure
- maggiore profondità e intensità del nero
- maggiore purezza e qualità del colore

- riduzione del consumo energetico

La calibrazione ISF consiste nella memorizzazione e nel blocco delle impostazioni ISF come 2 stili di immagine.

Una volta completata la calibrazione ISF, premere **⚙** e fare clic su **Stile immagine** e quindi su **ISF Giorno** o **ISF Notte**.

Selezionare ISF Giorno per guardare la TV in condizioni di piena luce o selezionare ISF Notte in condizioni di oscurità.

Modalità solo RGB ISF

Con la **modalità solo RGB**, un esperto ISF può impostare lo schermo sui soli colori RGB.

Contrasto

Modalità di contrasto

La funzione **Modalità di contrasto** consente di impostare il livello al quale è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità di illuminazione.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Modalità di contrasto** e fare clic su **Alimentazione ottimale, Immagine ottimale, Standard** oppure **Off**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Perfect Contrast

Con **Contrasto perfetto** è possibile impostare il livello in base al quale il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente chiare e chiare dell'immagine.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto perfetto** e fare clic su **Massimo, Medio, Minimo** oppure **Off**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Luminosità

Con **Luminosità**, è possibile impostare il livello di luminosità del segnale dell'immagine. Luminosità è un'impostazione destinata ad utenti esperti. Si consiglia agli utenti non esperti di regolare la luminosità delle immagini tramite l'impostazione **Contrasto**.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic

su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Luminosità** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.

3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Contrasto video

Con **Contrasto video**, è possibile ridurre la gamma del contrasto video. Se si stanno guardando immagini in 3D, l'impostazione sarà su **Contrasto video 3D**. Contrasto video e Contrasto video 3D sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto video** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Sensore luce

Il **Sensore luminoso** consente di regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine e di Ambientlight in base alle condizioni di illuminazione della camera. È possibile attivare o disattivare il Sensore luminoso.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Sensore luminoso** e fare clic su **On** oppure **Off**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Gamma

Con **Gamma**, è possibile scegliere un'impostazione non lineare per la luminanza e il contrasto delle immagini. Gamma è un'impostazione destinata agli utenti esperti.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Contrasto > Gamma** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Nitidezza

Super Resolution

Con **Super Resolution**, è possibile scegliere una nitidezza maggiore per i bordi e i contorni.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Nitidezza > Super Resolution**.
- 3 - Fare clic su **On** oppure **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Riduzione rumore

Con **Riduzione rumore** è possibile filtrare e ridurre il livello di rumore delle immagini.

Per regolare la riduzione del rumore...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Nitidezza > Riduzione rumore**.
- 3 - Fare clic su **Massimo, Medio, Minimo** o **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Riduzione artefatti MPEG

Con **Riduzione artefatti MPEG**, è possibile attenuare le transizioni digitali dell'immagine. Gli artefatti MPEG sono per lo più visibili come piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini.

Per ridurre gli artefatti MPEG...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Nitidezza > Riduzione artefatti MPEG**.
- 3 - Fare clic su **Massimo, Medio, Minimo** o **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Movimento

Digital Natural Motion

Con **Digital Natural Motion** è possibile ridurre il movimento a scatti delle immagini, visibile nei film in TV. Digital Natural Motion rende qualunque movimento fluido e omogeneo.

Per regolare il movimento a scatti...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Movimento > Digital Natural Motion**.
- 3 - Fare clic su **Massimo, Medio, Minimo** o **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Clear LCD

Clear LCD fornisce una maggiore nitidezza delle immagini in movimento, migliori livelli di nero, un elevato contrasto, immagini

senza sfarfallio e un più ampio angolo di visione.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine > Avanzate > Movimento > Clear LCD**.
- 3 - Fare clic su **On** oppure **Off**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Formato immagine

Se vengono visualizzate delle bande nere in alto e in basso o su entrambi i lati dell'immagine, è possibile regolare il formato dell'immagine in modo che riempia lo schermo.

Per ulteriori informazioni sul formato dell'immagine, premere il tasto colorato **■** **Parole chiave** e cercare **Formato immagine**.

Distance Adaptive Sharpness

Con **Distance Adaptive Sharpness**, la nitidezza dell'immagine è impostata in base alle impostazioni ideali per l'effettiva distanza di visualizzazione, ovvero la distanza tra l'utente, seduto sul divano, e il televisore.

Per impostare la nitidezza...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine** e quindi su **Distance Adaptive Sharpness**.
- 3 - Sedere nel punto dove normalmente si guarda la televisione.
- 4 - Fare clic su **Avvia**. Il televisore misura la distanza e imposta il livello di nitidezza.
- 5 - Una volta terminato fare clic su **Termina**.
- 6 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazione immagine rapida

Nel corso della prima installazione, sono state definite alcune delle impostazioni dell'immagine con pochi semplici passaggi. È possibile ripetere questi passaggi con Impostazione immagine rapida. A tale scopo, verificare che il televisore possa sintonizzarsi su un canale televisivo o possa mostrare un programma da un dispositivo collegato.

Per impostare l'immagine con pochi semplici passaggi...




- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Immagine** e quindi su **Impostazione immagine rapida**.
- 3 - Fare clic sull'impostazione dell'immagine che si preferisce e passare all'impostazione successiva.
- 4 - Una volta terminato fare clic su **Termina**.
- 5 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Terminate le operazioni di Impostazione immagine rapida, è possibile avviare **Impostazione audio rapida** per impostare in modo semplice l'audio del televisore.

Località

Se il televisore viene utilizzato in un negozio, è possibile impostarlo affinché visualizzi un banner promozionale. **Stile immagine** viene automaticamente impostato su **Vivace**. L'opzione **Spegnimento automatico** è disattivata.




Per impostare il televisore su Posizione Negozio...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Posizione**.
- 3 - Fare clic su **Negozio**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se il televisore viene usato a casa, impostare il televisore sulla posizione Casa.

Impostazioni per il negozio

Se il TV è impostato su **Negozio**, è possibile impostare la disponibilità di un video dimostrativo specifico per l'utilizzo in negozio.

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi su **Demo punti vendita**.
- 3 - Fare clic su **Off** o su **Banner per promozione funzioni** o **Distance Adaptive Sharpness** come video dimostrativo per il negozio.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



25.3

Suono

Stile audio

Selezione di uno stile

Per facilitare la regolazione audio, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile audio**.

- 1 - Durante la visione di un canale TV, premere  e fare clic su **Stile audio**.
- 2 - Fare clic su uno degli stili nell'elenco.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Gli stili disponibili sono...

- **Personale**: le preferenze per l'audio impostate durante la prima accensione.
- **Originale**: le impostazioni audio più neutre
- **Film**: ideale per guardare i film.





- **Musica**: ideale per ascoltare la musica.
- **Gioco**: ideale per giocare.
- **Notizie**: ideale per la lettura di informazioni.

Ripristino di uno stile

Con uno **Stile audio** selezionato, è possibile regolare le impostazioni audio in **Setup > Suono...**

Lo stile selezionato memorizza le modifiche apportate. Si consiglia di regolare le impostazioni per l'audio solo per lo stile **Personale**. Lo stile audio **Personale** può memorizzare le sue impostazioni per ogni singolo dispositivo collegato nel menu **Sorgenti**.

Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Stile audio** e fare clic sullo stile audio che si desidera ripristinare.
- 3 - Premere il tasto colorato  **Ripristina stile**. Lo stile viene ripristinato.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni audio

Bassi

Con **Toni bassi** è possibile regolare il livello dei toni bassi dell'audio.




Per regolare il livello...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Toni bassi** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Alti

Con **Toni alti** è possibile regolare il livello dei toni alti dell'audio.

Per regolare il livello...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Toni alti** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Modalità surround

Con **Modalità surround**, è possibile impostare l'effetto audio degli altoparlanti del televisore. Selezionando **Incredible**

Surround per la visualizzazione in 2D, il televisore passa automaticamente alla modalità **Incredible Surround 3D** quando si inizia a guardare in modalità 3D. Se non si desidera che il televisore cambi modalità automaticamente, selezionare **Off** in **Auto Surround 3D**.




Per impostare la modalità surround...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Modalità surround**.
- 3 - Fare clic su **Stereo, Incredible Surround** o **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Auto Surround 3D

Con **Auto Surround 3D** si può bloccare il passaggio automatico del TV a Incredible Surround 3D quando il TV passa alla visualizzazione in 3D.




Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Auto Surround 3D**.
- 3 - Fare clic su **On** oppure **Off**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Volume cuffia

Con **Volume cuffia**, è possibile impostare il volume delle cuffie collegate separatamente.

Per regolare il volume...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Volume cuffia** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

All'avanguardia

Regolazione automatica volume

Con **Regolazione automatica volume**, è possibile impostare il TV affinché livelli automaticamente le differenze di volume improvvise, che in genere si verificano all'inizio della pubblicità o quando si passa da un canale all'altro.




Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate > Regolazione automatica volume**.
- 3 - Fare clic su **On** oppure **Off**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Audio nitido


Con **Clear Sound**, è possibile migliorare l'audio delle conversazioni. Si tratta della soluzione ideale per i telegiornali. Questa opzione può essere attivata o disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate > Clear Sound**.
- 3 - Fare clic su **On** oppure **Off**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


HDMI ARC

Se non si necessita del segnale ARC (Audio Return Channel) su alcun collegamento HDMI, è possibile disattivarlo.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **HDMI ARC**.


Formato Audio Out

L'impostazione **Formato Audio Out** consente di impostare il segnale audio in uscita del televisore adatto alle funzionalità di elaborazione audio del sistema Home Theater.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Formato Audio Out**.


Regolazione Audio Out

L'impostazione **Regolazione Audio Out** consente di regolare il volume audio del sistema Home Theater in base al volume del televisore, quando si passa dall'uno all'altro.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Regolazione Audio Out**.


Ritardo Audio Out

Se si imposta un ritardo di sincronizzazione audio sul sistema Home Theater, per sincronizzare audio e immagini è necessario disattivare **Ritardo Audio Out** sul televisore.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Ritardo Audio Out**.

Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare un ritardo sul televisore con **Bilanciamento Audio Out**.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Bilanciamento Audio Out**.

Altoparlanti TV

È possibile trasmettere l'audio del TV a un dispositivo audio connesso, un sistema Home Theater o un sistema audio.

È possibile selezionare dove si desidera ascoltare l'audio del TV e come si desidera controllarlo.

- Selezionando **Off** si disattivano in modo permanente gli altoparlanti TV.
- Selezionando **On**, gli altoparlanti TV sono sempre attivi.

Con un dispositivo audio collegato mediante HDMI CEC, è possibile utilizzare una delle impostazioni EasyLink.

- Selezionando **EasyLink**, il TV trasmette l'audio al dispositivo audio. Quando il dispositivo riproduce l'audio, gli altoparlanti TV vengono disattivati.

- Selezionando **Avvio automatico EasyLink**, il televisore attiva il dispositivo audio, invia l'audio del televisore al dispositivo e disattiva gli altoparlanti del televisore.

Selezionando l'opzione EasyLink o Avvio automatico EasyLink è possibile comunque attivare gli altoparlanti del televisore, se necessario.

Per impostare gli altoparlanti del televisore...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Suono > Avanzate > Altoparlanti TV**.
- 3 - Fare clic su **Off, On, EasyLink** o **Avvio automatico EasyLink**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare direttamente gli altoparlanti...

- 1 - Mentre si guarda la TV, premere **⚙**.
- 2 - Fare clic su **Altoparlanti** e quindi su **TV** o **Sistema audio**.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Posizione TV

Alla prima installazione, questa impostazione viene regolata su **Su supporto TV** o **Sulla parete**. Se, nel frattempo, è stata cambiata la posizione del televisore, regolare questa impostazione di conseguenza, per poter ottenere la migliore riproduzione audio.

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > Posizione TV**.
- 3 - Fare clic su **Su supporto TV** o **Sulla parete**.
- 4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

25.4

Ambilight

Stile Ambilight

È possibile impostare uno stile per Ambilight. Sono disponibili numerosi stili dinamici e uno stile statico, con colore costante. L'utente può scegliere il colore per lo stile statico. In alternativa, è possibile spegnere Ambilight.

Per impostare lo stile Ambilight...

- 1 - Premere **Ⓜ** (Ambilight).
- 2 - Fare clic sullo stile Ambilight Style che si preferisce. Se si fa clic su **Statico** viene visualizzata una gamma di colori. Fare clic su un colore della gamma per impostare il colore statico. Per spegnere Ambilight, fare clic su **Off**.

Accanto all'impostazione Off, gli stili disponibili sono...

- **Standard**
- **Natural**
- **Coinvolgente**
- **Vivace**
- **Gioco**

- **naturale**
- **Rilassante**
- **ISF**
- **Statico**

Impostazioni di Ambilight

Luminosità Ambilight

Con **Luminosità** Ambilight è possibile impostare il livello di luminosità di Ambilight.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Luminosità** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Saturazione Ambilight

Con **Saturazione** Ambilight è possibile impostare il livello di saturazione del colore di Ambilight.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Saturazione** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ambilight+hue

Cosa serve?

Con **Ambilight+hue**, è possibile impostare le lampadine **Philips hue** in modo che si sincronizzino con i colori **Ambilight** del televisore. Le lampadine Philips hue espandono l'effetto Ambilight in tutta la stanza. Se ancora non si dispone di lampadine Philips hue, si consiglia di acquistare lo **starter kit Philips hue** (include un bridge hue e 3 lampadine hue) e di installare le lampadine e il bridge. È possibile acquistare altre lampadine Philips hue separatamente.

Per impostare Ambilight+hue sul TV, è necessario...

- un bridge Philips hue
- alcune lampadine Philips hue
- il TV collegato alla rete domestica

L'impostazione completa di Ambilight+hue può essere effettuata direttamente sul televisore e non è necessaria l'applicazione Ambilight+hue.

Se si scarica **applicazione Ambilight+hue** gratuita sullo smartphone o sul tablet in un secondo tempo, sarà possibile utilizzare questa applicazione per regolare alcune impostazioni di Ambilight+hue.

Configurazione

Passaggi di configurazione

Per configurare le lampadine **Philips hue** come le lampadine **Ambilight+hue**, seguire i passaggi nelle pagine successive...

- 1 - Rete
- 2 - Hue Bridge
- 3 - Lampadine hue
- 4 - Configurazione della lampadina




Rete

Nel primo passaggio, si preparerà il televisore per individuare il **bridge Philips hue**.

Il televisore e il bridge Philips hue devono utilizzare la stessa rete. Collegare il bridge Philips hue al router della rete utilizzato dal televisore con un cavo Ethernet.


Accendere le lampadine hue.

Per avviare la configurazione...

- 1 - Premere  (Ambilight) e fare clic su uno stile Ambilight.
- 2 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 3 - Fare clic su **Ambilight** > **Ambilight+hue** e quindi su **Accensione**.
- 4 - Fare clic su **Configurazione**.
- 5 - Se il televisore è collegato alla rete domestica, inizierà a ricercare immediatamente il bridge Philips hue. Se il televisore non è ancora collegato alla rete domestica, avvierà prima di tutto l'impostazione di rete. È necessario

collegare il televisore alla rete domestica.

Con il televisore collegato alla rete, andare alla pagina **Hue Bridge**.

Per ulteriori informazioni sul collegamento del televisore alla rete domestica, premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Rete, wireless**.

Hue Bridge

Nel passaggio successivo, si collegherà il televisore al **bridge Philips hue**.

È possibile collegare il televisore a un solo bridge hue.

Per collegare il bridge hue...

1 - Con il televisore collegato alla rete, verranno visualizzati i bridge hue disponibili. Se il televisore non riesce ancora a trovare il bridge hue, è possibile fare clic su **Ripeti scansione**.

Se il televisore trova l'unico bridge hue di cui si dispone, fare clic su **Avanti**.

Se si dispone di più bridge hue, fare clic sul bridge hue che si desidera utilizzare e quindi fare clic su **Avanti**.

2 - Passare al **bridge Philips hue** e premere il pulsante di collegamento al centro del dispositivo. In questo modo, verrà eseguito il collegamento del bridge hue al televisore. Effettuare questa operazione entro 30 secondi. Il televisore confermerà se un bridge hue risulta collegato.

3 - Alla visualizzazione della conferma, fare clic su **OK**.

Con il bridge Philips hue collegato al TV, andare alla pagina **Lampadine hue**.

Lampadine Hue

Nel passaggio successivo, si selezioneranno le **lampadine Philips hue** che devono seguire Ambilight.

È possibile selezionare un massimo di 9 lampadine Philips hue per Ambilight+hue.

Per selezionare le lampadine per Ambilight+hue...

- 1 - Nel menu **Configura Ambilight+hue**, fare clic su **Lampadine Hue**.
- 2 - Contrassegnare le lampadine che devono seguire Ambilight. Per contrassegnare una lampadina, fare clic sul nome della lampadina.
- 3 - Al termine, fare clic su **OK**.

Con le lampadine contrassegnate per Ambilight+hue, andare alla pagina **Configurazione della lampadina**.

Configura lampadina


Nel passaggio successivo, si configurerà ogni **lampadina Philips hue**.

Per configurare ogni lampadina hue...

- 1 - Fare clic sul nome della lampadina nel menu **Configura Ambilight+hue**. La lampadina selezionata inizia a lampeggiare.
- 2 - In primo luogo, indicare dove è stata posizionata la lampadina in relazione al televisore. Una corretta impostazione dell'**Angolo** trasmetterà il colore Ambilight corretto alla lampadina. Fare clic sulla barra di scorrimento per regolare la posizione.
- 3 - In secondo luogo, indicare la **Distanza** tra la lampadina e il televisore. Maggiore è la distanza dal televisore, più debole sarà il colore Ambilight. Fare clic sulla barra di scorrimento per regolare la distanza.
- 4 - Infine, impostare la **Luminosità** della lampadina. Fare clic sulla barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 5 - Per interrompere la configurazione della lampadina, fare clic su **OK**.
- 6 - Nel menu **Configura Ambilight+hue**, è possibile effettuare le stesse operazioni per ogni lampadina.
- 7 - Una volta configurate tutte le lampadine Ambilight+hue, fare clic su **Termina**.

Ambilight+hue è pronto per l'uso.

È sempre possibile modificare la configurazione Ambilight+hue in un secondo momento.

Per modificare la configurazione, premere  e fare clic su **Setup > Ambilight > Ambilight+hue > Configurazione**.

Immersione

Immersione consente di regolare il livello dell'effetto Ambilight per le lampadine Ambilight+hue.




Per regolare l'immersione Ambilight+hue...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Ambilight+hue > Immersione** e fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Visualizza configurazione

In **Visualizza configurazione**, è possibile verificare la configurazione corrente di Ambilight+hue, ad esempio, la rete in uso, il numero di lampadine collegate e così via.

Per visualizzare l'impostazione Ambilight+hue corrente...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Ambilight+hue > Visualizza configurazione**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni Ambilight avanzate

Colore parete

Con **Colore parete**, è possibile neutralizzare l'influenza di una parete colorata sui colori Ambilight. Selezionare il colore di una parete dietro al televisore e il TV adatterà i colori Ambilight affinché vengano visualizzati in modo reale.




Per selezionare il colore di una parete . . .

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Avanzate > Colore parete**.
- 3 - Nella gamma di colori, fare clic sul colore intonato alla parete dietro al televisore.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Spegnimento TV

Con **Spegnimento TV**, è possibile impostare Ambilight affinché si spenga immediatamente o in modo graduale quando si spegne il televisore. Lo spegnimento graduale concede il tempo di accendere l'illuminazione normale.


Per selezionare il modo in cui Ambilight si spegne...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Avanzate > Spegnimento TV**.
- 3 - Selezionare **Dissolvenza** o **Spegnimento immediato**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Lounge Light




Se il televisore è in modalità standby, è possibile attivare Ambilight e creare un effetto Lounge Light nella stanza.

Per attivare la funzione Ambilight mentre il televisore è in modalità standby, premere  (Ambilight).

Per modificare l'atmosfera Lounge Light, premere nuovamente  (Ambilight).

Per disattivare l'effetto Lounge Light, tenere premuto  (Ambilight) per alcuni secondi.

Per selezionare un colore predefinito per Lounge Light...




- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight > Avanzate > Lounge Light**.
- 3 - Fare clic sul colore che si desidera.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Lounge Light+hue

Nel caso in cui sia stata effettuata l'installazione di Ambilight+hue, è possibile lasciare che le lampadine hue seguano la Lounge Light di Ambilight. Le lampadine Philips hue espandono l'effetto Lounge Light in tutta la stanza. Quando si configura Ambilight+hue, le lampadine hue si accendono

automaticamente e vengono impostate per seguire la Lounge Light. Se non si desidera che le lampadine hue seguano la Lounge Light, è possibile spegnere le lampadine.

Per spegnere le lampadine hue...


- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Ambilight** > **Avanzate** > **Lounge Light+hue**.
- 3 - Fare clic su **Off**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Sintonizzazione ISF

Quando un esperto ISF esegue la calibrazione del televisore, è possibile calibrare un colore statico Ambilight, scegliendo quello che si preferisce tra tutti i colori disponibili. Una volta completata la calibrazione ISF, è possibile selezionare il colore ISF statico.

Per selezionare il colore ISF statico...

Premere  (Ambilight) e fare clic su **ISF**.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Calibrazione ISF®**.




25.5

Impostazioni generali

Chiave elettronica

Il codice PIN Blocco bambini viene utilizzato per bloccare o sbloccare canali o programmi.




Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Imposta codice** or **Modifica codice** e premere **OK**.
- 3 - Inserire un codice a quattro cifre. Se è già stato impostato un codice, inserire il codice Blocco bambini attuale e immettere il nuovo codice due volte.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Il nuovo codice è impostato.


Codice PIN Blocco bambini dimenticato

Se si dimentica il codice PIN, è possibile sovrascrivere il codice attuale e inserirne uno nuovo.

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Imposta codice** or **Modifica codice** e premere **OK**.
- 3 - Immettere il codice di disattivazione **8888**.
- 4 - Immettere ora un nuovo codice PIN Blocco bambini e ripeterlo per confermare.
- 5 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Il nuovo codice è impostato.




Orologio

Per conoscere l'ora esatta, premere  Il **menu Home** visualizza sempre l'ora esatta.

In alcuni paesi le trasmissioni digitali non inviano dettagli UTC (Coordinated Universal Time). La modifica dell'ora legale, quindi, potrebbe essere ignorata e il televisore potrebbe indicare un orario sbagliato.

Quando si registrano i programmi in palinsesto nella Guida TV, si consiglia di non modificare l'ora e la data manualmente. In alcuni Paesi, l'impostazione **Orologio** viene nascosta dai provider di rete per evitare che venga impostato un orario errato.




Per correggere l'orologio del televisore...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra).
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Orologio** e selezionare quindi **In base al paese**.
- 3 - Selezionare **Ora legale** e scegliere l'impostazione appropriata. Per impostare la data e l'ora manualmente, selezionare **Manuale**, quindi scegliere **Orario** o **Data**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Logo canali

In alcuni Paesi, il televisore può mostrare i logo dei canali. Se non si desidera visualizzare i logo, è possibile disattivarli.

Per disattivare i logo...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra).
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Logo canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Spento** e premere **OK**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

25.6

Impostazioni Eco

Risparmio energetico

Le **Impostazioni Eco**  aiutano a preservare l'ambiente.

Risparmio energetico

Se si seleziona Risparmio energetico, il televisore passa automaticamente a Stile immagine - Standard, l'impostazione più ecologica per l'immagine e per Ambilight.

Per impostare il televisore su Risparmio energetico...

- 1 - Premere  e quindi fare clic su **Impostazioni Eco**.

2 - Fare clic su **Risparmio energetico**, lo Stile immagine viene impostato automaticamente su Standard.

3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Spegnimento schermo

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo TV per risparmiare energia.

Per disattivare solo lo schermo TV...

1 - Premere **⚙** e quindi fare clic su **Impostazioni Eco**.

2 - Fare clic su **Spegnimento schermo**.

Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

Sensore luce

Per risparmiare energia, il sensore ambiente luminoso incorporato riduce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro. Il sensore di luce integrato regola automaticamente l'immagine, insieme alla funzione Ambientlight, in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

Per disattivare solo lo schermo TV...

1 - Premere **⚙** e quindi fare clic su **Impostazioni Eco**.

2 - Fare clic su **Sensore luce**. L'icona **☀** viene mostrata davanti a Sensore luce quando è attivo.

Timer di spegnimento

Se il televisore riceve un segnale TV ma non viene premuto alcun tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Inoltre, se il televisore non riceve alcun segnale TV né comandi dal telecomando per 10 minuti, si spegne automaticamente.

Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Per disattivare il Timer di spegnimento ...

1 - Premere **⚙** e quindi fare clic su **Impostazioni Eco**.

2 - Fare clic su **Timer di spegnimento**. Fare clic sulla barra di scorrimento per regolare il valore. Il valore **0** (Off) disattiva la funzione di spegnimento automatico.

L'icona **☀** appare davanti a Timer di spegnimento quando è attivato.

25.7

Accessibilità

Accensione

Se si attiva **Accessibilità**, il televisore è pronto per l'uso da parte di persone con problemi di udito o di vista.

Accensione

Se l'opzione **Accessibilità** non è stata attivata durante l'installazione, è possibile attivarla dal menu **Setup**.

Per attivare Accessibilità...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) per **Setup**.

2 - Selezionare **Accessibilità** e quindi selezionare ancora una volta **Accessibilità**.

3 - Selezionare **Acceso >** e premere **OK**.

4 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se si attiva Accessibilità, l'opzione Accessibilità viene aggiunta al menu Opzioni.

Tono tasti

Tono tasti consente di avere una conferma audio ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando. Il volume è preimpostato.

Per attivare il tono dei tasti...

1 - Durante la visione di un canale TV, premere **≡ OPTIONS**, selezionare **Accessibilità** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Tono tasti**, quindi **On**.

Se non compare nel menu Opzioni, attivare **Accessibilità** in **Setup**.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Accessibilità**.

Ipoudenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap uditivi. Se **Non udenti** è attivato, il televisore passa automaticamente all'audio e ai sottotitoli speciali, se disponibili. Prima di attivare la funzione **Non udenti**, è necessario attivare **Accessibilità**.

Accensione

Per attivare l'opzione Non udenti...


1 - Durante la visione di un canale televisivo, premere **≡ OPTIONS**, selezionare **Accessibilità** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Non udenti**, selezionare **Acceso** e premere **OK**.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non udenti, premere **≡ OPTIONS**, selezionare **Lingua audio** e cercare una

lingua audio contrassegnata da .

Se Accessibilità non compare nel menu Opzioni, attivare **Accessibilità in Setup**.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Accessibilità**.

Descrizione audio

Accensione


I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono ciò che accade sullo schermo.


Per poter impostare l'audio e gli effetti per non vedenti, è necessario attivare prima **Descrizione audio**.

Inoltre, prima di attivare la descrizione audio è necessario attivare **Accessibilità in Setup**.

L'opzione **Descrizione audio** consente di aggiungere un commento del narratore all'audio normale.

Per attivare i commenti (se disponibili)...




- 1 - Durante la visione di un canale, premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Accessibilità > Descrizione audio** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Acceso >** e premere **OK**.


È possibile verificare se è disponibile un commento audio. Nel menu Opzioni, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata da .

Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Selezionare **Accessibilità > Descrizione audio > Volume misto** e premere **OK**.
- 3 - Utilizzare le frecce su/giù per impostare la barra laterale.
- 4 - Premere **OK** per confermare.
- 5 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se è disponibile una lingua audio con commenti audio aggiunti, è possibile trovare questa impostazione in  **OPTIONS > Accessibilità > Volume misto**.

Effetti audio


Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare gli **Effetti audio** (se disponibili)...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Selezionare **Accessibilità > Descrizione audio > Effetti**

audio e premere **OK**.




3 - Selezionare **Acceso** e premere **OK**.

4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Vocale


I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili)...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Selezionare **Accessibilità > Descrizione audio > Voce** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Descrittivo o Sottotitoli** e premere **OK**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

25.8

Rete

Per ulteriori informazioni premere il tasto colorato  **Parole chiave** e cercare **Rete**.


25.9

Installazione tramite antenna/cavo




Aggiorna canali

Aggiornamento automatico canali

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco.

Una volta al giorno, alle ore 6.00, il televisore aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e contrassegnati con un . I canali senza un segnale vengono rimossi. Per l'aggiornamento automatico dei canali, il televisore deve trovarsi in modalità standby. È possibile disattivare l'aggiornamento automatico canali.

Per disattivare l'aggiornamento automatico...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione via antenna/cavo > Aggiornamento automatico canali** e quindi fare clic su **Off**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio del televisore. Per evitare che questo messaggio compaia dopo ogni aggiornamento dei canali, è possibile disattivarlo.

Per disattivare il messaggio...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Installazione via antenna/cavo** > **Messaggio di aggiornamento canale** e quindi fare clic su **Off**.

3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

Aggiornamento manuale canali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Installazione via antenna/cavo** > **Cerca canali** e quindi fare clic su **Aggiorna**.

3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Nuovi canali

Nell'elenco canali, i canali nuovi vengono contrassegnati con un **★**.

Per aprire un elenco solo dei canali nuovi...

1 - Premere **≡ LIST** per aprire l'Elenco canali.

2 - Premere **≡ OPTIONS** e fare clic su **Mostra nuovi canali**. È possibile contrassegnare un canale come preferito, bloccare o rinominare un canale.

3 - Premere il tasto colorato **— Chiudi** per chiudere l'elenco dei nuovi canali.

Reinstalla canali

Reinstalla canali

È possibile reinstallare tutti i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore.

Se è stato impostato un codice di blocco accesso, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.

Per reinstallare i canali...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Installazione via antenna/cavo** > **Cerca canali** e fare quindi clic su **Reinstalla**.

3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'installazione può richiedere alcuni minuti.

Reinstalla TV

È possibile rieseguire un'installazione completa del televisore. Il televisore viene completamente reinstallato.

Per eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi fare clic su **Reinstalla TV**.

3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'installazione può richiedere alcuni minuti.

Impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il televisore alle impostazioni originali (impostazioni predefinite) per immagini, audio e Ambientlight.

Per tornare alle impostazioni originali...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Impostazioni generali** e quindi fare clic su **Impostazioni predefinite**.

3 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Copia elenco canali

Introduzione

La copia dell'elenco canali è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti. In alcuni Paesi, la Copia dell'elenco canali è disponibile solo per la copia dei canali satellitari.

Copia elenco canali consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Questa operazione consente di evitare l'estenuante ricerca dei canali tramite il caricamento di un elenco di canali predefinito su un televisore. Utilizzare un'unità flash USB da almeno 1 GB.

Condizioni

- Entrambi i televisori appartengono alla stessa gamma.
- Entrambi i televisori prevedono lo stesso tipo di hardware. Controllare il tipo di hardware sulla targhetta del modello situata sul retro del televisore. In genere identificato con Q . . . LA
- Entrambi i televisori dispongono di versioni software compatibili.

Versione software corrente

È possibile verificare la versione corrente del software del televisore in **Setup** > **Aggiorna software** > **Info sul software corrente**.

Copia elenco canali

Per copiare un elenco canali...

1 - Accendere il televisore. Il televisore deve avere dei canali installati.

2 - Collegare un'unità flash USB.

3 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

4 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Copia elenco canali** e

quindi fare clic su **Copia su USB**. Per copiare l'elenco canali da questo televisore, sarà necessario immettere il codice PIN Blocco bambini.

5 - Una volta completata la copia, scollegare l'unità flash USB.

6 - Premere **↩ BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

A questo punto, è possibile caricare l'elenco canali copiato in un altro televisore Philips.

Caricamento di un elenco canali

Su televisori non installati

A seconda della condizione dell'installazione del televisore, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

In un televisore non ancora installato

1 - Inserire la spina di alimentazione per avviare l'installazione, quindi selezionare lingua e Paese. È possibile saltare la ricerca canali. Completare l'installazione.

2 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altro televisore.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

4 - Fare clic su **Impostazioni generali > Copia elenco canali** e quindi fare clic su **Copia su TV**. Verrà richiesto di immettere il codice PIN Blocco bambini di questo televisore.

5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare l'unità flash USB.

Su televisori installati

A seconda della condizione dell'installazione del televisore, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

In un televisore già installato

1 - Verificare l'impostazione del paese del televisore. (A tale scopo, premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**. Fare clic su **Installazione via antenna/cavo** e quindi fare clic su **Reinstalla canali**. Premere **↩ BACK** e in seguito **Annulla** per uscire dall'installazione.)

Se il paese è corretto, proseguire con il passaggio 2 riportato sotto.

Se il Paese non è corretto, è necessario avviare una reinstallazione. Per avviare la reinstallazione, premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**. Fare clic su **Installazione via antenna/cavo** e fare clic su **Reinstalla canali**. Selezionare il Paese corretto e saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione. Al termine, continuare al passaggio 2.

2 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altro televisore.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **⚙** e premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

4 - Fare clic su **Impostazioni generali > Copia elenco canali** e

quindi fare clic su **Copia su TV**. Verrà richiesto di immettere il codice PIN Blocco bambini di questo televisore.

5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare l'unità flash USB.

DVB-T o DVB-C

Ricezione DVB-T o DVB-C

Durante l'installazione dei canali, prima della ricerca dei canali, è stato selezionato Antenna (DVB-T) o Cavo (DVB-C). Antenna DVB-T cerca i canali analogici terrestri e i canali DVB-T digitali. Cavo DVB-C cerca i canali analogici e digitali disponibili da un provider di servizi via cavo DVB-C.

Installazione dei canali DVB-C

Per una maggiore facilità di utilizzo, tutte le impostazioni DVB-C sono impostate su automatico.

Se il proprio provider di servizi DVB-C ha fornito dei valori DVB-C specifici, come l'ID o la frequenza di rete, inserire questi valori quando il televisore li richiede durante l'installazione.

Conflitti tra numeri di canale

In alcuni paesi, è possibile che a uno stesso numero di canale corrispondano canali televisivi differenti (emittenti). Durante l'installazione, il televisore mostra un elenco con i conflitti tra i numeri di canale. È necessario selezionare specificamente il canale televisivo da installare su un determinato numero di canale con canali televisivi differenti.

Impostazioni DVB

Modo frequenza di rete

Se si desidera utilizzare il metodo **Ricerca rapida** in **Ricerca frequenza** per cercare i canali, selezionare **Automatico**. Il televisore utilizzerà una delle frequenze di rete predefinite (o HC - Homing Channel) tra quelle utilizzate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se, invece, si è a conoscenza della frequenza specifica, selezionare **Manuale**.

Frequenza di rete

Con la **Modalità Frequenza di rete** impostata su **Manuale**, inserire qui il valore della frequenza di rete ottenuto dal provider di servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

Ricerca frequenza

Selezionare il metodo preferito per la ricerca dei canali. È possibile selezionare la **Ricerca rapida**, il metodo più veloce, e

utilizzare le impostazioni predefinite usate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se con questo metodo i canali risultano non installati o alcuni canali sono mancanti, provare ad eseguire la **Ricerca completa**. Questo metodo richiede più tempo per l'installazione e la ricerca dei canali.

Dimensioni intervalli di frequenza

Il televisore ricerca i canali ad intervalli di **8 MHz**.

Se la ricerca non dà alcun esito o se alcuni dei canali non sono stati installati, riprovare con intervalli di **1 MHz**. In questo caso, la ricerca e l'installazione dei canali richiederanno più tempo.

Canali digitali

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali digitali, è possibile saltare la ricerca dei canali digitali.

Selezionare **Off**.

Canali analogici

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali analogici, è possibile saltare la ricerca dei canali analogici.

Selezionare **Off**.

Visione libera/codificati

Se si dispone di un abbonamento e di un modulo CAM - Conditional Access Module per i servizi pay TV, selezionare **Liberi + codificati**. Se non si dispone di abbonamenti a canali o servizi pay TV, è possibile selezionare **Solo canali liberi**.

Per ulteriori informazioni, premere il tasto colorato **Parole chiave** e cercare **Modulo CAM (Conditional Access Module)**.

Qualità ricezione

Se si ricevono canali digitali, è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale. Se si dispone di un'antenna propria, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione.

Per controllare la qualità della ricezione di un canale digitale...

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Premere **Setup** e quindi premere **Setup** (freccia sinistra).
- 3 - Fare clic su **Impostazioni generali > Installazione via antenna/cavo** e fare clic su Prova ricezione.

Viene mostrata la frequenza digitale del canale sintonizzato. Se la qualità della ricezione non è ottimale, è possibile riposizionare l'antenna. Per verificare nuovamente la qualità del segnale di

questa frequenza, selezionare **Ricerca** e premere **OK**. Per inserire una frequenza digitale specifica autonomamente, utilizzare i tasti numerici del telecomando. In alternativa, selezionare la frequenza, posizionare le frecce su un numero con **◀** e **▶**, quindi modificare il numero con **▲** e **▼**. Per controllare la frequenza, selezionare **Ricerca**.

Se si usa la tecnologia DVB-C per la ricezione dei canali, sono disponibili le opzioni **Modalità Symbol rate** e **Symbol rate predefiniti**. Per l'opzione Modalità Symbol rate, selezionare **Automatico** a meno che il fornitore di servizi via cavo non abbia fornito un valore symbol rate specifico. Per immettere il valore symbol rate, utilizzare i tasti numerici.

Installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici...

- 1 - Premere **Setup** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali > Installazione via antenna/cavo** e fare clic su **Installazione manuale**.

- **Sistema**

Per impostare il sistema TV, fare clic su **Sistema**. Selezionare il paese o la zona di residenza.

- **Cerca canale**

Per trovare un canale, fare clic su **Cerca canale**. Fare clic su **Ricerca**. È inoltre possibile inserire personalmente una frequenza. Se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera salvare il canale, fare clic su **Compiuto**.

- **Conserva**

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale. Selezionare **Memorizza canale attivo** o **Memorizza come nuovo canale**.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali televisivi analogici disponibili.

25.10

Installazione del satellite

Installazione dei satelliti

Informazioni sull'installazione dei satelliti

Questo televisore dispone di due ricevitori satellitari DVB-S/DVB-S2 integrati.

Fino a 4 satelliti

È possibile installare fino a 4 satelliti (4 LNB) su questo TV. Selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare all'inizio dell'installazione; questo consente di velocizzare

l'installazione.

Unicable

È possibile utilizzare il sistema Unicable per collegare l'antenna parabolica al televisore. È possibile selezionare Unicable per 1 o per 2 satelliti all'inizio dell'installazione.


MDU - Multi Dwelling Unit

Il sintonizzatore satellitare integrato supporta la MDU sui satelliti Astra e per Digiturk sul satellite Eutelsat. La MDU su Türksat non è supportata.

Avvio dell'installazione

Accertarsi che l'antenna parabolica sia collegata in modo corretto e perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Per avviare l'installazione satellitare...

- 1 - Premere  e quindi premere ◀ (freccia sinistra) per **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** e quindi fare clic su **Avvia**.
- 3 - Fare clic su **Installa satelliti** e confermare con **Reinstalla**. Il televisore visualizza l'impostazione corrente dell'installazione satellitare.

Se si desidera modificare questa impostazione, fare clic su **Impostazioni**. Andare al passaggio **3b**.

Se non si desidera modificare questa impostazione, fare clic su **Ricerca**. Andare al passaggio **5**.

3b - Il televisore dispone di due sintonizzatori satellitari integrati. A seconda di quanti cavi per parabola satellitare sono stati collegati (1 o 2), selezionare **Un sintonizzatore** o **Due sintonizzatori**. Se si utilizza un sistema Single Cable (Unicable o MDU), selezionare sempre **Due sintonizzatori**.

4 - In **Sistema di installazione**, selezionare il numero di satelliti che si desidera installare o selezionare uno dei sistemi Unicable. Se si seleziona Unicable, è possibile scegliere il Numero di banda utente e inserire le Bande di frequenza per ciascun sintonizzatore. In alcuni Paesi è possibile regolare le impostazioni avanzate per ciascun LNB in **Impostazioni aggiuntive**.

5 - Il televisore cerca i satelliti disponibili sull'allineamento dell'antenna parabolica. Questa operazione può impiegare qualche minuto. Se vengono rilevati dei satelliti, sullo schermo verranno visualizzati il relativo nome e la potenza del segnale.

6 - Quando il televisore trova i satelliti desiderati, fare clic su **Installa**.

7 - Se un satellite offre dei **Pacchetti canali**, il televisore mostra i pacchetti disponibili per quel satellite. Fare clic sul pacchetto desiderato. Alcuni pacchetti offrono un'installazione **Rapida** o **Completa** per i canali disponibili, selezionare una o l'altra. Il televisore installa i canali e le stazioni radio satellitari trovate.

8 - Per memorizzare le impostazioni del satellite e i canali e le stazioni radio installate, fare clic su **Termina**.

Moduli CAM satellitari

Se si utilizza un modulo CAM (Conditional Access Module) con una smart card per guardare i canali satellitari, si consiglia di effettuare l'installazione satellitare con il modulo CAM inserito nel televisore.

La maggior parte dei moduli CAM vengono utilizzati per decriptare i canali.

I moduli CAM di ultima generazione (CI+ 1.3 con Operator Profile), possono installare tutti i canali satellitari in autonomia sul televisore. Il modulo CAM invita all'installazione dei satelliti e dei canali. Questi moduli CAM non solo installano e decriptano i canali, ma possono gestire anche l'aggiornamento regolare dei canali.

Pacchetti di canali

I satelliti possono offrire pacchetti di canali che racchiudono canali gratuiti (non criptati) e un ordinamento adatto al proprio paese. Alcuni satelliti offrono pacchetti in abbonamento, ovvero una raccolta di canali a pagamento.

Se si sceglie un pacchetto in abbonamento, il TV può richiedere di selezionare l'installazione rapida o completa.

Selezionare **Rapida** per installare solo i canali del pacchetto o selezionare **Completa** per installare il pacchetto e tutti gli altri canali disponibili. Per i pacchetti in abbonamento si consiglia l'installazione rapida. Se si dispone di satelliti aggiuntivi che non fanno parte del pacchetto in abbonamento, si consiglia un'installazione completa. Tutti i canali installati vengono inseriti nell'elenco Tutti.

Configurazione Unicable

Sistema Unicable

È possibile utilizzare un sistema Single Cable, MDU o Unicable, per collegare l'antenna parabolica al televisore. Un sistema Single Cable utilizza un cavo per collegare l'antenna parabolica a tutti i ricevitori satellitari del proprio sistema. Questo sistema in genere viene utilizzato negli appartamenti. Se si utilizza un sistema Unicable, il televisore richiederà di assegnare un numero di frequenza utente e la frequenza corrispondente durante l'installazione. Su questo televisore è possibile installare 1 o 2 satelliti con Unicable.

Se dopo un'installazione Unicable alcuni canali sono mancanti, è probabile che sul sistema Unicable sia stata effettuata contemporaneamente un'altra installazione. Riavvia l'installazione per installare i canali mancanti.

Numero di banda utente

In un sistema Unicable, ogni sintonizzatore satellitare connesso deve essere numerato (ad es. 0, 1, 2 o 3, ecc.).

È possibile trovare le frequenze utente disponibili e il rispettivo numero sul commutatore Unicable. La frequenza utente a volte viene abbreviata con UB (User Band, frequenza utente). Esistono commutatori Unicable che offrono 4 o 8 frequenze utenti. Se si seleziona Unicable nelle impostazioni, il televisore richiede di assegnare una frequenza utente unica per ogni ricevitore satellitare incorporato. Un ricevitore satellitare non può avere lo stesso numero di frequenza utente di un altro ricevitore satellitare del sistema Unicable.

Banda di frequenza utente




Oltre al numero di frequenza utente unico, al ricevitore satellitare integrato serve la banda di frequenza del numero di frequenza utente. Queste frequenze sono in genere riportate accanto alla banda di frequenza dei commutatori Unicable.

Aggiornamento automatico canali

Se si ricevono canali satellitari digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco.




Una volta al giorno, alle ore 6, il televisore aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e sono contrassegnati con un ✨. I canali senza un segnale vengono rimossi e se un provider di servizi riordina il proprio pacchetto di canali, l'elenco canali del televisore viene aggiornato. Per l'aggiornamento automatico dei canali, il televisore deve trovarsi in modalità standby. È possibile disattivare l'aggiornamento automatico canali.

Per disattivare l'aggiornamento automatico...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** > **Aggiornamento automatico canali** e quindi fare clic su **Off**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

È possibile impostare il televisore per l'aggiornamento solo dei canali di un satellite specifico.

Per selezionare i satelliti per l'aggiornamento...



- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** e quindi fare clic su **Opzione aggiornamento automatico**. Nell'elenco dei satelliti, fare clic su un satellite per selezionarlo o deselezionarlo.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

Aggiornamento manuale canali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** > **Cerca canali** e fare clic **Aggiorna canali**.
- 3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Aggiunta di un satellite



È possibile aggiungere un ulteriore satellite all'installazione corrente. I satelliti installati e i rispettivi canali non vengono toccati. Alcuni operatori satellitari non consentono l'aggiunta di un satellite.

Il satellite aggiuntivo va considerato come un extra, non è l'abbonamento al satellite principale né il satellite principale di cui si utilizza il pacchetto di canali. In genere, si aggiunge un 4° satellite quando si hanno già 3 satelliti installati. Se si hanno 4 satelliti installati, potrebbe essere necessario rimuovere un satellite prima di aggiungerne un altro.

Configurazione

Se si dispone solo di 1 o 2 satelliti installati, le impostazioni di installazione correnti potrebbero non consentire l'aggiunta di un satellite extra. Se si devono modificare le impostazioni di installazione, è necessario ripetere l'installazione satellitare completa. Non è possibile utilizzare l'opzione **Aggiungi satellite** se si devono modificare le impostazioni.



Per aggiungere un satellite...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** > **Cerca satellite** e fare clic su **Aggiungi satellite**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.
- 3 - Fare clic su Ricerca. Il televisore cerca nuovi satelliti.
- 4 - Se il televisore trova uno o più satelliti, selezionare **Installa**. Il televisore installa i canali dei satelliti trovati.
- 5 - Per memorizzare i canali e le stazioni radio, fare clic su **Termina**.

Rimozione di un satellite

È possibile rimuovere uno o più satelliti dall'installazione satellitare corrente. È possibile rimuovere i satelliti e i rispettivi canali. Alcuni operatori satellitari non consentono la rimozione di un satellite.

Per rimuovere un satellite...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Installazione satelliti** > **Cerca satellite** e quindi fare clic su **Rimuovi satellite**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.

3 - Fare clic sui satelliti da selezionare o deselezionare per la rimozione.

4 - Fare clic su **Rimuovi**. I satelliti vengono rimossi.

5 - Fare clic su **Esci** per chiudere Rimuovi satellite.

Installazione manuale

L'installazione manuale è destinata agli utenti esperti.

L'installazione manuale può essere usata per aggiungere rapidamente canali nuovi da un transponder satellitare. È necessario conoscere la frequenza e la polarizzazione del transponder. Il televisore installerà tutti i canali provenienti dal transponder. Se il transponder è stato già installato, tutti i canali, quelli nuovi e quelli presenti in precedenza, verranno spostati alla fine dell'elenco canali Tutti.

Non è possibile utilizzare l'installazione manuale se si deve modificare il numero di satelliti. In questo caso, è necessario eseguire un'installazione completa utilizzando l'opzione Installa satelliti.

Per installare un transponder...

1 - Premere **⚙** e quindi premere **◀** (freccia sinistra) **Setup**.

2 - Fare clic su **Installazione satelliti** e quindi fare clic su **Installazione manuale**.

3 - Se è installato più di 1 satellite, selezionare il satellite/LNB per il quale si desidera aggiungere i canali.

4 - Configurare la **Polarizzazione** necessaria. Se si imposta la **Modalità Symbol rate** su **Manuale**, è possibile inserire il valore symbol rate manualmente in **Symbol rate**. Inserire la **Frequenza** e avviare la ricerca del transponder.

5 - Se viene trovato un transponder, selezionare **Memorizza** per memorizzare il nuovo transponder nell'LNB selezionato.

6 - Fare clic su **Esci** per uscire dall'installazione manuale.

Impostazioni LNB

In alcuni Paesi è possibile regolare le impostazioni avanzate per ciascun LNB.

Potenza LNB

Per impostazione predefinita, Potenza LNB è impostato su **On**.

Tono da 22 kHz

Per impostazione predefinita, il Tono è impostato su Automatico.

Frequenza LO bassa / Frequenza LO elevata

Le frequenze dell'oscillatore locale sono impostate su valori standard. Regolare i valori solo in caso di apparecchiature eccezionali che richiedono valori diversi.

Problemi

Il TV non riesce a trovare i satelliti desiderati oppure il TV installa lo stesso satellite due volte

- Verificare che in Impostazioni sia configurato il numero corretto di satelliti all'avvio dell'installazione. È possibile impostare il TV affinché cerchi Uno, Due o 3/4 satelliti.

Un LNB doppio non riesce a trovare il secondo satellite

- Se il TV trova un satellite ma non riesce a trovarne un secondo, spostare di qualche grado l'antenna. Allineare l'antenna per ottenere il segnale più forte sul primo satellite. Controllare che l'indicatore della potenza del segnale del primo satellite sia sullo schermo. Con il primo satellite configurato con il segnale più forte, selezionare Ripeti ricerca per trovare il secondo satellite.
- Controllare che le impostazioni si trovino su Due satelliti.

La modifica delle impostazioni di installazione non ha contribuito a risolvere il problema

- Tutte le impostazioni, i satelliti e i canali vengono memorizzati solo alla fine dell'installazione, al termine della procedura.

Tutti i canali satellitari sono assenti.

- Se si utilizza un sistema Unicable, accertarsi di aver assegnato un numero di frequenza utente ad entrambi i sintonizzatori integrati nelle impostazioni Unicable. Lo stesso numero di frequenza utente potrebbe essere utilizzato da un altro ricevitore satellitare nel sistema Unicable.

Alcuni canali satellitari sembrano scomparsi dall'elenco canali.

- Se alcuni canali sembrano spariti o sono stati spostati, l'emittente potrebbe aver modificato la posizione del transponder di questi canali. Per ripristinare le posizioni dei canali nell'elenco canali, è possibile provare ad aggiornare il pacchetto di canali.

Non è possibile rimuovere un satellite

- I pacchetti in abbonamento non consentono la rimozione di un satellite. Per rimuoverlo, è necessario completare di nuovo l'installazione e selezionare un altro pacchetto.

A volte la qualità del segnale è scarsa

- Verificare che l'antenna parabolica sia stata fissata solidamente. Il vento forte può spostarla.
- Pioggia e neve possono ridurre la potenza del segnale.

Software

26.1

Aggiorna software

Aggiornamento da USB

Nel caso in cui sia necessario aggiornare il software del televisore, per caricare il software sul televisore, è necessario disporre di un computer dotato di connessione a Internet ad alta velocità e di un'unità flash USB. Utilizzare un'unità flash USB con 500 MB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

Per aggiornare il software del televisore...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Aggiorna software**.

Identificazione del TV

- 1 - Inserire l'unità flash USB in una delle connessioni USB del televisore.
- 2 - Fare clic su **Avvia**. Un file di identificazione verrà scritto sull'unità flash USB.

Download del software

- 1 - Inserire l'unità flash USB nel computer.
- 2 - Nell'unità flash USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.
- 3 - Fare clic su **Invia ID**.
- 4 - Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip.
- 5 - Una volta completato il download, decomprimere il file scaricato e copiare il file **autorun.upg** sull'unità flash USB. Non salvare il file in una cartella.

Aggiornamento del software del televisore

1 - Inserire nuovamente l'unità flash USB nel televisore. L'aggiornamento viene avviato automaticamente. Attendere. Non premere alcun tasto sul telecomando e non rimuovere l'unità flash USB.

2 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore si spegne e si riaccende. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio

Operation successful (in inglese). Ora è possibile utilizzare il televisore.


Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file autorun.upg dall'unità flash USB.



Aggiornamento da Internet

Se il televisore è collegato ad Internet, è possibile ricevere un messaggio che richiede l'aggiornamento del software del televisore. Il televisore deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga). Se si riceve questo messaggio, si consiglia di proseguire con l'aggiornamento.

Con il messaggio sullo schermo, fare clic su **Aggiorna** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completato l'aggiornamento, il televisore si spegne e si riaccende automaticamente. Attendere l'avvenuta accensione del televisore. Non utilizzare l'interruttore di alimentazione  sul televisore.




Per cercare manualmente gli aggiornamenti...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Aggiorna software** > **Cerca aggiornamenti** e fare clic su **Internet**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

26.2

Versione software

Per controllare la versione software del TV...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Aggiorna software** e quindi fare clic su **Info sul software corrente** e vedere **Versione**.
- 3 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

26.3

Software open source

Questo televisore utilizza software open source. TP Vision Europe B.V., su richiesta, può consegnare una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

Questa offerta è valida fino a 3 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto per chiunque sia in possesso delle suddette informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese al seguente indirizzo:

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Paesi Bassi

Licenza open source




File README per il codice sorgente delle parti del software televisivo TP Vision Europe B.V. concesse su licenze di tipo open source.

In questo documento viene illustrata la distribuzione del codice sorgente utilizzato nel TV TP Vision Europe B.V., che rientra nell'ambito della Licenza pubblica generica GNU (GNU GPL), della Licenza pubblica generica attenuata GNU (GNU LGPL) o di qualsiasi altra licenza open source. Le istruzioni per ottenere copie di questo software sono riportate nelle istruzioni per l'uso.

Messaggi

È possibile ricevere messaggi sulla disponibilità di nuovi software per il TV o altre questioni relative al software.

Per leggere questi messaggi...

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Aggiorna software** e quindi fare clic su **Annunci**.
- 3 - Fare clic sul messaggio che si desidera leggere.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Specifiche

27.1

Informazioni ambientali

Etichetta energetica europea

L'**etichetta energetica europea** informa i consumatori sulla classe di efficienza energetica di questo prodotto. Maggiore è l'ecocompatibilità della classe di efficienza energetica del prodotto, minore sarà il consumo energetico. L'etichetta indica la classe di efficienza energetica, il consumo energetico medio del prodotto in uso e il consumo energetico medio per 1 anno. I valori relativi al consumo energetico per questo prodotto sono disponibili sul sito Web Philips nell'area relativa al proprio Paese all'indirizzo www.philips.com/TV

Smaltimento dei materiali

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

27.2

Assorbimento

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web www.philips.com/support

Assorbimento

- Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/-10%)
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Funzioni di risparmio energetico: sensore di luce, modalità Eco, disattivazione delle immagini (per la radio), timer di spegnimento automatico, menu delle impostazioni Eco.

La potenza nominale riportata sulla targhetta del prodotto corrisponde al consumo energetico durante il normale uso domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza nominale massima, riportata in parentesi, si riferisce alla sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

27.3

Sistema operativo

Sistema operativo Android

4.2.2 Jelly Bean

27.4

Ricezione

- Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terrestre, antenna) COFDM 2K/8K, DVB-T2: solo per i tipi di TV ". . . T/12", DVB-C (cavo) QAM
- Riproduzione video analogica: SECAM, PAL
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)
- Ingresso antenna satellitare: 75 ohm tipo F
- Gamma frequenza in entrata: da 950 a 2150 MHz
- Gamma livello in entrata: da 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, velocità di trasmissione simbolica da 2 a 45 M, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, supporto da 1 a 4 LNB; scelta della polarità: 14/18 V; scelta della banda: 22 kHz, modalità toni alti, LNB corrente max 300 mA

27.5

Espositore

Tipo

Dimensione diagonale dello schermo

- 48PFS8109: 121 cm / 48"
- 48PFS8159: 121 cm / 48"
- 48PFS8209: 121 cm / 48"
- 55PFS8109: 140 cm / 55"
- 55PFS8159: 140 cm / 55"
- 55PFS8209: 140 cm / 55"

Risoluzione display

- 1920 x 1080p
-

Risoluzione in ingresso

Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formati per computer

Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480p - 60 Hz
 - 800 x 600p - 60 Hz
 - 1024 x 768p - 60 Hz
 - 1280 x 768p - 60 Hz
 - 1360 x 765p - 60 Hz
 - 1360 x 768p - 60 Hz
 - 1280 x 1024p - 60 Hz
 - 1920 x 1080p - 60 Hz
-

27.6

Dimensioni e peso

Serie 8000

48PFx8109 / 8209

• Senza il supporto per montaggio del televisore:
Larghezza 1.068 mm - Altezza 610 mm - Profondità 46 mm -
Peso \pm 13,5 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore:
Altezza 657 mm - Profondità 195 mm - Peso \pm 14 kg

48PFx8159

• Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1.068 mm - Altezza 610 mm - Profondità 46 mm -
Peso \pm 13,5 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore:
Altezza 685 mm - Profondità 220 mm - Peso \pm 17,5 kg

55PFx8109 / 8209

• Senza il supporto per montaggio del televisore:
Larghezza 1.225 mm - Altezza 699 mm - Profondità 46 mm -
Peso \pm 17,5 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore:
Altezza 754 mm - Profondità 232 mm - Peso \pm 18 kg

55PFx8159

• Senza il supporto per montaggio del televisore:
Larghezza 1.225 mm - Altezza 699 mm - Profondità 46 mm -
Peso \pm 17,5 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore:
Altezza 774 mm - Profondità 230 mm - Peso \pm 22 kg

55PUS8809

• Senza il supporto per montaggio del televisore:
Larghezza 1.240 mm - Altezza 713 mm - Profondità 68 mm -
Peso \pm 25 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore:
Altezza 768 mm - Profondità 230 mm - Peso \pm 26 kg

Le dimensioni sono arrotondate.

27.7

Connettività

Parte laterale del TV

- 2 ingressi HDMI - ARC - HDMI 2.0
- 2x USB 2.0
- 2 slot per interfaccia comune: CI+/CAM

Parte posteriore del TV

- Ingresso audio (DVI-HDMI): mini-jack stereo da 3,5 mm
- SCART: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- Rete LAN: RJ45

Base TV

- 1 ingresso HDMI - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
 - 2 ingressi HDMI - ARC - HDMI 2.0
 - 1 x USB 2.0
 - Uscita audio: ottico, Toslink
 - Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm
 - Antenna (75 Ω), doppio sintonizzatore
 - Sintonizzatore satellitare 1
 - Sintonizzatore satellitare 2
-

27.8

Suono

- 3D wOOx
- Stereo HD
- Potenza in uscita (RMS): 30 W
- Dolby® Digital Plus

27.9

Multimediale

Collegamenti

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (integrato)

File system USB supportati

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati di riproduzione

- Contenitori: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codec video: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codec audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (include MP3), WMA (da v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sottotitoli:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Codifica caratteri: UTF-8, Europa centrale ed Europa orientale (Windows-1250), cirillico (Windows-1251), greco (Windows-1253), turco (Windows-1254), Europa occidentale (Windows-1252)
- Codec immagini: JPEG, JPS, MPO
- Limitazioni:
 - La velocità di trasmissione totale massima supportata per un file multimediale è pari a 30 Mbps.
 - La velocità di trasmissione video massima supportata per un file multimediale è pari a 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) è supportato fino a High Profile @ L4.1.
 - VC-1 è supportato fino a Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Questo televisore supporta dispositivi WiDi 4.x.

Software server multimediale (DMS) supportato

- PC - Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7
 - È possibile utilizzare qualsiasi software server multimediale DLNA certified®.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - È possibile utilizzare qualsiasi software server multimediale DLNA certified®.
- Dispositivi mobili
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Interoperabilità e prestazioni possono variare in base alle funzionalità del dispositivo mobile e del software in uso.

Norme ESD

Questo apparecchio soddisfa i criteri di prestazione A in materia di ESD. Se non è possibile ripristinare l'apparecchio in modalità condivisione file a causa di una scarica elettrostatica, è richiesto

Supporto

28.1

Registrazione

Registrare il televisore per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e, perfino, di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

28.2

Risoluzione dei problemi

Canali

Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali

Per accertarsi che il televisore supporti DVB-T o DVB-C nel Paese di residenza, vedere le specifiche tecniche. Accertarsi che tutti i cavi siano adeguatamente collegati e che sia selezionata la rete corretta.

I canali precedentemente sintonizzati non sono visualizzati nell'elenco canali

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

Informazioni generali

Il televisore non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto e ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Il televisore non risponde al telecomando

Il TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, il televisore non risponde ai comandi del telecomando o a quelli del televisore. Si tratta di un comportamento normale. Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si

preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando potrebbe essere rotto o le batterie esaurite.

Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

Il televisore torna in standby dopo aver visualizzato la schermata di avvio Philips




Quando il televisore è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio Philips, quindi il televisore torna alla modalità standby. Si tratta di un comportamento normale. Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del televisore, la schermata di avvio viene visualizzata alla successiva accensione. Per accendere il televisore quando si trova in modalità standby, premere il pulsante di accensione sul telecomando del televisore.

La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.

Lingua del menu errata

Ripristinare la propria lingua.

- 1 - Premere  e quindi premere  (freccia sinistra) **Setup**.
- 2 - Fare clic su **Impostazioni generali** > **Lingua menu**.
- 3 - Fare clic sulla lingua desiderata e quindi su **OK**.
- 4 - Premere  **BACK** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Immagine

Nessuna immagine/immagine distorta

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

Audio senza immagini

- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Ricezione dell'antenna scarsa

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo

- Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.
- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Le impostazioni dell'immagine cambiano dopo qualche tempo

Verificare che **Posizione** sia impostata su **Home**. È possibile modificare e salvare le impostazioni in questa modalità.

Viene visualizzato un banner commerciale

Verificare che **Posizione** sia impostata su **Home**.

Immagine non adatta allo schermo

Utilizzare un formato immagine diverso. Premere .

Il formato immagine continua a cambiare nei vari canali.

Selezionare un formato immagine non automatico.

Posizione dell'immagine non corretta

I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Immagine del computer non stabile

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

Suono

Assenza di audio o audio scarso

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theater.

L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.

- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

Collegamenti

HDMI

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per visualizzare i contenuti trasmessi da

un dispositivo HDMI.

- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

EasyLink non funziona

- Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

Nessuna icona del volume visualizzata

- Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC, tale comportamento è normale.

Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

Riproduzione discontinua dei file USB


- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

28.3

Guida

Questo televisore è dotato di una guida su schermo.

Apertura della Guida

Premere il tasto  (blu) per aprire immediatamente la Guida. Viene visualizzato l'argomento più pertinente all'attività in corso o alla voce selezionata sul televisore. Per cercare gli argomenti in ordine alfabetico, selezionare **Parole chiave**.

Per leggere la Guida come una rubrica, selezionare **Rubrica**.

Prima di eseguire le istruzioni della Guida, chiuderla.

Per chiudere la Guida, premere il tasto colorato  **Chiudi**.

Per alcune attività, come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non consentono di aprire la Guida.

Guida TV sul tablet, sullo smartphone o sul computer

Per eseguire più facilmente lunghe sequenze di istruzioni, è possibile scaricare la Guida TV in formato PDF per leggerla sul proprio smartphone, tablet o computer. In alternativa, è possibile stampare la pagina pertinente della Guida dal computer.

Per scaricare la Guida (manuale dell'utente), visitare il sito Web

28.4

Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web www.philips.com/support

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande direttamente o tramite e-mail.

È possibile scaricare il nuovo software o manuale TV da consultare sul proprio computer.

28.5

Riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il televisore.

In alternativa, è possibile consultare il nostro sito Web all'indirizzo www.philips.com/support.

Numero di modello e numero di serie del televisore

All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del televisore. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

Avviso

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

Sicurezza e protezione

29.1

Sicurezza

Importante

Prima di utilizzare il televisore, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo del televisore non conforme alle istruzioni.

Fissare il televisore per evitare che cada

Utilizzare sempre la staffa fornita per fissare il televisore e impedirne la caduta. Montare la staffa e fissare il televisore su di essa, anche se si sceglie di posizionare il televisore sul pavimento.

Le istruzioni per il montaggio a parete sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, scaricarla dal sito Web www.philips.com. Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice del TV.

Rischio di scosse elettriche o di incendio

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non esporre il televisore a pioggia o acqua.
- Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente.
- Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti TV Philips.
- Non esporre il televisore, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del televisore.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso quando si gira lo schermo TV.
- Per scollegare il televisore dall'alimentazione, staccare la spina del televisore. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

Rischio di lesioni personali o danni al televisore

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.
- Se si desidera montare il televisore su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Se il televisore viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso. TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.
- Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

Rischio di danni al televisore

Prima di collegare il televisore alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro del televisore. Non collegare mai il televisore alla presa elettrica se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni per i bambini

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.
- Se si posiziona il televisore su un mobile alto (ad esempio, una libreria), innanzitutto fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Rischio di ingestione delle batterie

Il telecomando può contenere batterie a bottone che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Rischio di surriscaldamento

Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano coperte da tende o altri oggetti.

Temporali

Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale.

Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore del televisore in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre il televisore alla luce diretta del sole, a calore o umidità elevata. L'eventuale condensa scompare spontaneamente dopo alcune ore di funzionamento.

La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del televisore.

29.2

Protezione dello schermo

- Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire delicatamente il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED Ambientlight sul retro del televisore. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

Termini di utilizzo, copyright e licenze

30.1

Termini di utilizzo - Televisore

2014 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Il prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle sue affiliate, di seguito denominata TP Vision, che è il produttore dell'articolo. TP Vision è il garante del televisore cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione allegata al televisore e il manuale online disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito Web Philips sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision Europe B.V. garantisce che il materiale stesso non viola alcun brevetto statunitense. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o implicite. TP Vision Europe B.V. non potrà essere ritenuta per eventuali errori presenti in questo documento o per eventuali problemi derivanti dal contenuto di questo documento. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e pubblicati sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile. Termini di garanzia Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore. Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura del televisore. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia. Caratteristiche dei pixel Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento. Conformità CE Questo prodotto è conforme ai requisiti

essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle Direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC) e 2011/65/EU (ROHS). Conformità EMF TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

30.2

Copyright e licenze

HDMI



HDMI®

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Dolby B



Dolby®

Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

DTS Premium Sound™



DTS Premium Sound™

Per i brevetti DTS, visitare il sito <http://patents.dts.com>. Realizzato su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati, e DTS 2.0 Channel e un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Skype



Skype™

© 2014 Skype e/o Microsoft. Il nome Skype, i marchi e i logo associati nonché il logo "S" sono marchi di Skype o entità correlate.

Skype è un marchio di Skype o delle relative affiliate. Sebbene questo prodotto sia stato testato e abbia soddisfatto i nostri standard di certificazione per la qualità audio e video, non è certificato da Skype, Skype Communications S.a.r.l. o una qualsiasi delle loro società collegate.

Java

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi registrati di Oracle e/o sue affiliate, negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft



Windows Media

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Microsoft PlayReady

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la rispettiva proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright. Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per l'accesso ai contenuti protetti tramite PlayReady e/o WMDRM. In caso di erronea applicazione, da parte del dispositivo, delle limitazioni relative all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di tali contenuti potrebbero richiedere a Microsoft la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei contenuti protetti tramite PlayReady da parte del dispositivo. La revoca non riguarda i contenuti privi di protezione o i contenuti protetti tramite altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di aggiornare la tecnologia PlayReady per l'accesso ai propri contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire un aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** sono marchi della Wi-Fi Alliance.

Software MHEG

Il copyright sul software MHEG ("il Software") compreso nel televisore ("il presente prodotto") e incluso per consentire di utilizzare le funzionalità interattive del televisore è di proprietà di S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("il Proprietario"). L'utente è autorizzato a utilizzare il Software esclusivamente con il presente prodotto.

Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Indice

3

- 3D 49
- 3D, conversione da 2D a 3D 51
- 3D, occhiali PTA509 49
- 3D, occhiali PTA519 50
- 3D, precauzioni per la salute 52
- 3D, visione 53
- 3D, visione ottimale 51

A

- Accensione 22
- Accensione e spegnimento 24
- Accessibilità 82
- Accessibilità, ipoudenti 82
- Account delle applicazioni 36
- Adatta a schermo 43
- Aggiornamento automatico canali 83
- Alti 76
- Altoparlanti TV 78
- Ambilight+hue 79
- Ambilight, Colore parete 80
- Ambilight, Impostazioni 78
- Ambilight, Lounge Light 80
- Ambilight, Lounge Light+hue 80
- Ambilight, posizionamento del televisore 6
- Ambilight, spegnimento del televisore 80
- Antenna parabolica, connessione 7
- Applicazioni 35
- Applicazioni, blocco 36
- Applicazioni, memoria disponibile 38
- Assistenza clienti 97
- Assistenza online 97
- Assistenza, online 99
- Associazione del telecomando 28
- Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight 78
- Audio nitido 77
- Audio Out - Ottico, suggerimenti 12
- Audio, problemi 96
- Auto Surround 3D 77

B

- Bande nere 45
- Banner per promozione funzioni 76
- Bassi 76
- Batterie, telecomando 28
- Bilanciamento Audio Out 16
- Blu-ray Disc, collegamento 16
- Browser Internet 35

C

- Calibrazione ISF® 73
- CAM, Conditional Access Module 13
- Canale 40
- Canale, Aggiornamento automatico canali 85
- Canale, Aggiornamento manuale canali 84
- Canale, bloccare un 41
- Canale, Installazione satelliti 86
- Canale, installazione tramite antenna/cavo 83
- Canale, nuovo 42
- Canale, opzioni 42

- Canale, Reinstallazione 84
- Canale, ricerca 42
- Canale, ridenominazione 41
- Canale, sintonizzazione 40
- Canale, spostamento 41
- Canali, problemi 95
- Cancella memoria Internet 36
- Cancella memoria Internet 10
- Catch-up TV 39
- Chrome™ 37
- CI+ 15
- Clear LCD 75
- Codice PIN 81
- Codice PIN Blocco bambini 83
- Collegamenti, elenco 48
- Collegamento alimentazione 6
- Collegamento antenna 7
- Collegamento antenna, suggerimenti 11
- Collegamento HDMI, suggerimenti 11
- Collegamento SCART, suggerimenti 12
- Collegamento YPbPr, suggerimenti 12
- Collegamento, lettore DVD 17
- Colore 73
- Colore, Ottimizzazione dei colori 73
- Colore, Temperatura colore 73
- Commenti audio 83
- Computer, collegamento 20
- Condividi... 70
- Connessioni DVI 11
- Console di gioco, collegamento 17
- Consumo energetico, controllo 81
- Contatta Philips 99
- Contrasto 73
- Contrasto retroilluminazione 75
- Contrasto retroilluminazione 3D 77
- Contrasto, Contrasto perfetto 74
- Contrasto, Contrasto video 74
- Contrasto, Gamma 74
- Contrasto, Luminosità 74
- Contrasto, modalità di contrasto 74
- Contrasto, Sensore luminoso 74
- Controllo gestuale 30
- Controllo gestuale, fotocamera 30
- Cookie, cancellazione 38
- Copia elenco canali 84
- Cuffie 21

D

- Decoder, collegamento 14
- Demo punti vendita 78
- Descrizione audio 85
- Digital Natural Motion 75
- Dimensioni e peso 93
- Dimensioni intervalli di frequenza 86
- Distance Adaptive Sharpness 75
- Distanza ottimale 8
- DMR, Digital Media Renderer 9
- DVB (Digital Video Broadcast) 85
- DVI, collegamento 13

E

EasyLink 12
EasyLink HDMI CEC 15
EasyLink, collegamento 17
Elenco canali 40
Elenco canali preferiti 41
Elenco canali, apertura 40
Elenco canali, gruppi 40
Elenco canali, informazioni 40
Elenco canali, Preferiti 43
ESD 94
Etichetta energetica europea 92

F

Fascia d'età 42
File multimediali, da un computer o NAS 56
File multimediali, da un dispositivo portatile 56
File multimediali, da un'unità USB 56
Formati di riproduzione 96
Formato Audio Out 16
Formato immagine 47
Foto, visualizzazione 58
Fotocamera 32
Fotocamera, collegamento 20
Frequenza di rete 85
Funzione Voice 26

G

Gamepad, collegamento 17
Gamma 76
Gestisci applicazioni 40
Giocare ai videogiochi 54
Giochi 56
Giochi, impostazioni ideali 54
Gioco o computer, impostazioni 72
Gioco, schermo diviso 55
Google Chrome™ 39
Guida 96
Guida connettività 11
Guida su schermo 98
Guida TV 46
Guida TV, dati/informazioni 46
Guida TV, promemoria 47

H

Hard disk USB, installazione 18
Hard disk USB, spazio su disco 18
HbbTV 46
HDCP, protezione da copia 19
HDMI ARC 11
HDMI CEC 14

I

Icona del dispositivo 50
Immagine, allungamento 49
Immagine, colore 75
Immagine, contrasto retroilluminazione 79
Immagine, nitidezza 73
Immagine, problemi 95
Immagine, spostamento 51
Immagine, zoom 53
Impostazione audio rapida 75
Impostazione immagine rapida 77
Impostazioni EasyLink 13
Impostazioni Eco 83

Impostazioni predefinite 84
Impostazioni rapide 72
Incredible Surround 76
Installazione di rete 8
Installazione manuale 86
Installazione satelliti 88
Installazione TV 84
Installazione, Antenna/cavo 85
Instant Replay 59
Ipodenti 84
Ipodenti 86
Istruzioni di sicurezza 98

I

iTV 46

L

lettore DVD 19

L

Lingua audio 45
Lingua menu 46
Lingua originale 45
Lingua televisore 48
Lingua, audio 47
Lingua, originale 47
Lingue, menu e messaggi 50
Località 80
Logo canali 81
Lounge Light 82
Luminosità 76
Luminosità logo Philips 22
Luminosità, logo Philips 24

M

Manuale di istruzioni 100
Memoria Internet, eliminazione 9
Menu di base 22
Menu Home 32
Menu Home, panoramica 32
Menu Home, ricerca 32
Messaggi 91
Messaggio di aggiornamento canale 87
Metodi di inserimento con tastiera 42
MHEG 44
Miracast™ 58
Miracast™, attivazione 56
Modalità surround 78
Modo frequenza di rete 85
Moduli CAM satellitari 87
Mouse USB 19
Mouse, collegamento 21
Movimento, Clear LCD 77
Movimento, Digital Natural Motion 77
Multi Room 68
Multi Room, uso 68
Multi view 53
Multi View, barra delle applicazioni 53
Musica, riproduzione 58

N

Nitidezza 75
Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG 75
Nitidezza, Riduzione del rumore 75
Nitidezza, Super Resolution 74

Noleggio di un film 38
Nome rete TV 11
Non udenti 84
Non vedenti 87
Notifiche 32

O

Opzioni su un canale 44
Ora in TV 34
Ora in TV, uso 34
Orologio 81

P

Pausa TV 61
Philips hue 81
Philips TV Remote App 71
PhotoFrame 36
Posizione in negozio 82
Posizione negozio 84
Posizione TV 78
Problemi 95
Programmi, consigli 36
Protezione dello schermo 99
Puntatore 25
Puntatore, disattivazione 26
Puntatore, informazioni 25
Puntatore, uso 25
Puntatore, velocità 26

Q

Qualità ricezione 86

R

Registra il prodotto 95
Registrazione, cosa serve 60
Registrazione, dati della guida TV 48
Registrazione, elenco delle registrazioni 60
Registrazione, programmazione di una registrazione 60
Registrazione, registrazione immediata 60
Registrazione, visione 61
Regolazione Audio Out 16
Regolazione automatica volume 77
Reinstalla TV 86
Replay 63
Rete cablata 9
Rete wireless 8
Rete, cablata 11
Rete, Cancella memoria Internet 12
Rete, connessione 10
Rete, DHCP 8
Rete, impostazioni 13
Rete, IP statico 9
Rete, Nome rete TV 10
Rete, password 8
Rete, problemi 10
Rete, Visualizza impostazioni 9
Rete, Wi-Fi Smart Screen 10
Rete, wireless 10
Ricerca 34
Ricerca frequenza 85
Ricevitore satellitare, collegamento 14
Ricezione test 88
Riduzione artefatti MPEG 77
Riduzione rumore 77
Riempì schermo 55

Riordino dei canali 43
Riparazione 101
Risoluzione dei problemi 97
Risoluzione in ingresso 93
Ritardo Audio Out 15

S

Satellite, Aggiornamento manuale canali 88
Satellite, Aggiunta di un satellite 88
Satellite, Multi Dwelling Unit 86
Satellite, pacchetti di canali 87
Satellite, Rimozione di un satellite 88
Satellite, Unicable 87
Satelliti, aggiornamento automatico canali 88
Schermo diviso 57
Selezione video 42
Sensore a infrarossi 28
Sensore luce 76
Server multimediali, supportati 98
SimplyShare (computer o NAS) 58
Sincronizzazione audio e video 17
Sincronizzazione audio-video 19
Sistema Home Theater, audio 80
Sistema Home Theater, collegamento 15
Sistema Home Theater, multicanale 18
Sistema Home Theater, regolazione volume 18
Sistema Home Theatre, problemi 16
Skype, accesso 62
Skype, accesso automatico 65
Skype, account Microsoft 62
Skype, chiamata vocale 64
Skype, chiamate perse 65
Skype, chiusura collegamento 67
Skype, contatti 63
Skype, cosa è necessario 62
Skype, credito 65
Skype, effettuazione di chiamate 64
Skype, Informativa sulla privacy 66
Skype, menu 63
Skype, messaggi vocali 65
Skype, nuovo account 62
Skype, posizionamento della webcam 66
Skype, ricezione di una chiamata 65
Skype, ritorno al TV 66
Skype, Termini e condizioni 68
Skype, videochiamata 64
Skype, webcam 62
Skype™, informazioni su 62
Slot per interfaccia standard CI 17
Smaltimento dei materiali 92
Smaltimento del televisore o delle batterie 94
Smart Card, CAM 19
SO Android, versione 92
Software open source 90
Software, Aggiornamento 90
Sorgenti 52
Sottotitoli 45
Spegnimento automatico 23
Spegnimento automatico 22
Standby 26
Stazioni radio 42
Stile Ambilight 80
Stile audio 76
Stile immagine 72

Supporti 56

T

Tasti sul televisore 24
Tastiera USB 18
Tastiera, collegamento 20
Tasto rosso 48
Telecomando, accenti e simboli 27
Telecomando, associazione 30
Telecomando, Azerty 28
Telecomando, maiuscole 27
Telecomando, microfono 28
Telecomando, panoramica dei tasti 24
Telecomando, puntatore 27
Telecomando, Qwerty 30
Telecomando, Qwerty e Azerty 26
Telecomando, Qwerty e Cirillico 27
Telecomando, tastiera 27
Televideo 46
Termini di utilizzo, applicazioni 37
Termini di utilizzo, Televisore 100
Testo 48
Timer di spegnimento 25
TV interattiva, cosa è necessario 48
TV interattiva, informazioni 50
TV on-demand 41
TV online 43
TV Remote App 73

U

Unicable 89
Unità flash USB, collegamento 19

V

Video on Demand 40
Video, foto e musica 58
Video, riproduzione 57
Videostore 42
Vietato ai minori 44
Visione dei programmi TV 42
Visione in 3D 51
Volume cuffia 77

W

Wi-Fi 12
Wi-Fi Certified Miracast™ 60
Wi-Fi Smart Screen 12
Widget 36
Widget 37
WoWLAN 9
WPS - Codice PIN 10
WPS - Wi-Fi Protected Setup 12



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

Română

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

