

## Gentile cliente

Questa stufa elettrica riscalda i vostri soggiorni in modo rapido e semplice. Inoltre è ideale per affrontare le mezze stagioni, quando la caldaia centrale non è ancora in funzione oppure per riscaldare ulteriormente i locali durante la stagione fredda.

Come per tutti gli apparecchi elettrici, per evitare incendi, incendi o danni alla stufa è indispensabile maneggiarla con cautela.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e di attenersi alle avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo le istruzioni per l'uso, non sono autorizzate a usare questa stufa elettrica.

## Avvertenze di sicurezza



**Pericolo! La corrente elettrica può essere letale!  
Non mettere mai questa stufa elettrica a contatto con acqua o altri liquidi: pericolo di cortocircuito!  
Mai coprire la stufa: pericolo d'incendio!**

### Impiego conforme

Questa stufa elettrica è destinata esclusivamente all'uso privato. È severamente vietato apportare modifiche tecniche o impiegare per scopi non conformi, a causa dei pericoli che potrebbero conseguire.

### Utenti non autorizzati

Le persone che non conoscono a fondo le istruzioni per l'uso, i bambini e le persone sotto l'influsso di alcool o medicinali non sono autorizzati a usare il termoblocco o possono farlo solo sotto la supervisione di qualcuno.

### Alimentazione elettrica

Non toccare mai le parti sotto tensione! Esse possono provocare scariche elettriche con conseguente pericolo di lesioni gravi o addirittura di morte. Allacciare la stufa elettrica solo a corrente alternata con tensione di 230 V / 50 Hz. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta di designazione dell'apparecchio. Sicurezza minima della presa: 10 A. Usare solo prese elettriche munite d'interruttore di sicurezza per correnti di guasto. L'apparecchio non deve essere acceso automaticamente o via telecomando (temporizzatore ecc.). (Vi è pericolo d'incendio se l'apparecchio si trova vicino a materiali infiammabili o se è stato coperto.)

### Cavo di alimentazione

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Spine e cavi difettosi vanno fatti sostituire immediatamente dal Servizio dopo vendita Migros. Non far passare il cavo su angoli e spigoli taglienti e non incastrarlo. Non appoggiare su oggetti caldi e tenerlo lontano dall'olio. Quando l'apparecchio è in funzione, il cavo non deve venire a contatto con le parti calde. Pericolo d'incendio e di cortocircuito! Non trasportare o spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo. Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo o con le mani bagnate.

## Ubicazione

La stufa non deve mai venir messa in funzione nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o piscine. Posizionate l'apparecchio in modo tale che non tocchi né il bagno né la doccia. Collocare la stufa elettrica in una posizione sicura e su una superficie stabile per evitare che venga rovesciata a causa di fermenti. Mai posizionare l'apparecchio sotto una presa.

### Indumenti/materiali infiammabili

Non coprire mai l'apparecchio con indumenti o simili. In questi casi vi è pericolo d'incendio! Non collocare mai la stufa elettrica vicino a materiali infiammabili. Occorre mantenere la distanza minima di 50 cm.

### Protezione di terzi

Assicuratevi che i bambini non abbiano la possibilità di giocare con questo apparecchio. I bambini non riconoscono i pericoli che un elettrodomestico può comportare.

### Pulizia

Prima di pulire la stufa elettrica, staccare assolutamente la spina dalla presa di corrente e lasciare inalterato raffreddare l'apparecchio. Assicurarsi che l'apparecchio non entri mai in contatto con l'acqua o con altri liquidi!

### Riparazioni

In caso di disturbi di funzionamento, apparecchio difettoso o se si sospetta un danno in seguito a una caduta, staccare immediatamente la spina dalla presa. Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato. Non introdurre oggetti estranei nell'apparecchio né tentare di aprirne il corpo! Le riparazioni vanno eseguite unicamente dal Servizio dopo vendita Migros. Non si assume responsabilità per danni causati da riparazioni eseguite da personale non specializzato.

## Dati tecnici

Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Potenza nominale	2000 W
Lampadine per effetto fiamma e bruce	1x E14 / 25 W e 1x E14 / 40 W
Dimensioni	345 x 267 x 545 mm
Peso	13 kg
Garanzia	2 anni
Garanzia di servizio	3 anni

## Inbetriebnahme und Bedienung

Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose betriebsbereit.

**Hinweis:** Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal und wird später nicht mehr auftreten.

**Abb. A** Öffnen Sie die Vorblende und drücken Sie die entsprechenden Schalter:

1. Gerät ein/aus
2. Flammen- und Glühfleck ein/aus
3. Heizleistung ein/aus

### Auswechseln der Glühlampen

Wenn der Flammen- oder Glühfleck nachlässt, sollten die im Gerät eingesetzten Glühlampen ausgetauscht werden.

**Tipps:** Immer beide Glühlampen gleichzeitig auswechseln. Schalten Sie das elektrische Kaminfeuer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

**Abb. B** Schrauben Sie die hintere Ofen-Rückwand ab (8 Schrauben).

**Abb. C** Lösen Sie die Schraube der Trommel-Abdeckung. Drücken Sie die Trommel-Abdeckung leicht zusammen und nehmen Sie die Abdeckung weg.

**Abb. D** Drehen Sie die verbrauchte Glühlampe vorsichtig heraus und setzen Sie eine neue Lampe (max. 25 Watt) ein.

Verschlessen Sie die Trommel-Abdeckung.

**Abb. E** Anschliessend drehen Sie die auf dem Ofenboden montierte Glühlampe heraus und ersetzen auch diese durch eine neue Lampe (max. 40 Watt).

Verschlessen Sie die Ofen-Rückwand mit den 8 Schrauben.

## Reinigung

Trennen Sie das Gerät auf jeden Fall zuerst vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen. Gerät nie mit Wasser in Berührung bringen. Das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch oder mit einem Staubpinsel reinigen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

**Achtung:** Die Glasscheibe ist sehr empfindlich und könnte leicht zerkratzen! Glas-Innenseite nicht reinigen.

## Wartung

Der Gerät ist grundsätzlich wartungsfrei. Sollte dennoch eine Störung auftreten, wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Kundendienststelle.

## Entsorgung

Das Gerät darf nicht in Hausmüll entsorgt werden. Es kann bei jeder Verkaufsstelle von Elektrogeräten kostenlos zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden.

## Garantiebestimmungen

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen, gewerbliche Nutzung sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.

Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen.

Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

