
Inhalt

1	Allgemeine Informationen.....	2
1.1	Profil	2
1.2	Sicherheitshinweise.....	2
1.3	Sicherheitshinweise und Aufmerksamkeit	2
2	Ihr Telefon.....	3
2.1	Telefon-Übersicht (Simon: pls insert the drawing as discussed)	3
2.2	Funktionen von Tasten	3
2.3	Technische Daten	4
3	Erste Schritte.....	4
3.1	Installieren der SIM-Karten und der Batterie.....	4
3.2	Installation der Speicherkarte.....	5
3.3	Aufladen der Batterie	5
3.4	Das Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons.....	5
3.5	Die Anbindung an das Netzwerk.....	6
3.6	Betätigen des Anrufs	6
3.7	Verwenden des Kopfhörers	6
4	Eingabemethode.....	6
4.1	Icons für Eingabemethoden	6
4.2	Zum Umschalten der Eingabemethoden	7
4.3	Numerische Eingabe	7
4.4	Englisch-Eingabe und Numerisch-Eingabe:	7
4.5	Einfügen von Symbol.....	7
5	Verwendung der Menüs.....	8
5.1	Nachricht.....	8
5.2	Kontakte	8
5.3	Benutzerprofile	8
5.4	Anruflisten	9
5.5	Multimedia.....	9
5.6	Einstellungen.....	10
5.7	Anwendung.....	11
5.8	Spiele	11
6	Anhang.....	12
7	Konformitätserklärung	13

1 Allgemeine Informationen

1.1 Profil

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Durch die perfekte Kombination von Design und Funktion bietet das Mobiltelefon eine gute Haptik und einen hohen Bedienkomfort.

Unsere Firma kann dieses Mobiltelefon ohne vorherige schriftliche Mitteilung ändern und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Mobiltelefons zu verändern.

Auf Grund unterschiedlicher Software und Netz-Betreiber, kann es Abweichungen zwischen der Anzeige auf Ihrem Display des Mobiltelefons im Vergleich zu der vorliegenden Bedienungsanleitung geben.

1.2 Sicherheitshinweise

Sollten Sie Ihr Telefon verlieren oder gestohlen werden, verständigen Sie Ihren Netzanbieter umgehend so dass die SIM-Karte deaktiviert wird (Netzwerk Unterstützung ist erforderlich). Dadurch kann ein wirtschaftlicher Verlust durch unbefugte Benutzung Ihres Telefons vermieden werden.

Bitte beachten Sie folgende Maßnahmen um Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung zu schützen:

- Einstellen des PIN-Codes der SIM-Karte
- Einstellen des Mobiltelefon-Passwortes

1.3 Sicherheitshinweise und Aufmerksamkeit

Sicherheitshinweis

> Verkehrssicherheit steht an erster Stelle

Benutzen Sie kein tragbares Telefon während der Fahrt. Benutzen Sie die Freisprechanlage, wenn Anrufe während der Fahrt unvermeidlich sind.

> ABSCHALTEN IM FLUGZEUG

Mobile Geräte können Störungen in Flugzeugen verursachen. Der Gebrauch von Mobiltelefonen während des Fluges ist illegal und verboten.

Bitte stellen Sie sicher, dass während des Fluges Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

> AUSSCHALTEN VOR DEM EINTRITT IN RISIKOBEREICHE

Beachten Sie unbedingt die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Risikobereichen.

BEACHTEN SIE ALLE BESONDEREN VORSCHRIFTEN

Befolgen Sie die Regeln vor Ort, wie z.B. in Krankenhäuser.

ZUSAMMENSTOß

Die Gesprächsqualität jedes Mobiltelefons kann durch Funkstörungen beeinträchtigt werden. Berühren Sie nicht die Antenne während eines Gesprächs.

> Qualifizierte Dienstleistung

Nur qualifiziertes Personal darf an dem Telefon Updates durchführen und reparieren.

> ZUBEHÖR UND BATTERIEN

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien.

> UMSICHTIG

Verwenden Sie das Telefon nur in einer gebrauchstüblichen Art und Weise.

> NOTRUF

Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein, z.B.112, und drücken Sie dann die Wähltaste. Geben Sie Ihren Standort an und schildern Sie Ihre Situation kurz.

> Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Gerät ist mit sensibler Technik ausgestattet. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, die Lebensdauer des Mobiltelefons zu erhöhen:

- Halten Sie das Mobiltelefon und all ihre Ausstattung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon trocken.
- Verwenden oder lagern Sie das Mobiltelefon nicht an staubigen Orten.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht an einem heißen Platz auf.
- Das Mobiltelefon nicht werfen, stoßen oder erschüttern.

2 Ihr Telefon

2.1 Telefon-Übersicht



2.2 Funktionen von Tasten

Das Mobiltelefon verfügt über die folgenden Tasten:

- ◆ Linke und rechte Soft-Taste
Die untere Linie auf dem Bildschirm zeigt die Funktionen der linken und rechten Soft-Taste.
- ◆ Wahltaaste
Die Taste zum Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Rufnummer oder Wählen einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
- ◆ Ende-Taste
Drücken Sie zum Beenden eines gewählten Anrufs oder zum Beenden eines Gesprächs.
- ◆ Pfeiltaste
Bei Surfen einer Funktion Liste drücken Sie die Tasten zum Scrollen der Optionen. Sie können auch Pfeiltaste zum Anpassen der gewünschten Funktionen anpassen.
- ◆ OK-Taste
Drücken Sie die Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Im Standby-Modus können Sie durch Drücken der Taste das Hauptmenü aufrufen, und durch langes Drücken die Taschenlampe ein/ausschalten.
- ◆ Zifferntasten, *-Taste und #-Taste
Drücken Sie die Zifferntasten 0 bis 9 zur Eingabe von Zahlen und Zeichen.

Die #-Taste und die *-Taste sind für unterschiedliche Funktionen in verschiedenen Netzen oder verschiedenen Funktionen des jeweiligen Menüs zu gebrauchen.

Halten Sie die #-Taste bis zu 2Sek im Standby-Modus zum Wechseln zwischen Lautlos, Besprechung, Normalmodus.

Drücken Sie die "#"-Taste im Bearbeitungsmodus zum Wechseln zwischen den Eingabemethoden.

Im Standby-Bildschirm können Sie die linke Soft-Taste und die *-Taste zum Sperren der Tastatur drücken. Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie die linke Soft-Taste und dann die *-Taste zum Entsperren drücken.

Drücken Sie die *-Taste zweimal zur Eingabe von "+". "+" wird für die Landesvorwahl eines internationalen Anrufs verwendet.

2.3 Technische Daten

Telefon: CHROME M15D

Abmessungen (B × T × H): 119*51*9,5mm

Gewicht: 76.2g

Lithium-Batterie: 3,7V

Nennleistung: 800mAh

Standby-Dauer: bis zu 120-150 Stunden

Gespräch-Dauer: bis zu 5 Stunden

T-FLASH: MICRO SD Card: bis zu max. 4 GB

Bitte beziehen Sie sich auf ihre Etiketten für andere Daten im Zusammenhang mit der Batterie und dem Ladegerät.

3 Erste Schritte

3.1 Installieren der SIM-Karten und der Batterie

Eine SIM-Karte enthält nützliche Informationen, einschließlich Ihre Mobiltelefon-Nummer, PIN (persönliche Identifikationsnummer), PIN2, PUK (PIN Entriegelung Taste), PUK2, IMSI (International Mobile Subscriber Identity), Netzwerk-Informationen, Kontakte Daten und Nachrichten-Daten.

Installation

- ◆ Halten Sie die Ende-Taste für eine Weile gedrückt um das Mobiltelefon auszuschalten.
- ◆ Schieben Sie die hintere Abdeckung über die Batterie nach unten und entfernen Sie sie.
- ◆ Nehmen Sie die Batterie heraus.
- ◆ Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein bis die SIM-Karte nicht weiter eingeschoben werden kann.
- ◆ Micro SD-Karte einschieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ◆ Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schliessen Sie dieses.

Schalten Sie das Gerät wieder ein.

◆ Sperrcode

Der Sperrcode kann eingegeben werden, um Ihr Mobiltelefon vor Missbrauch zu schützen. Im Allgemeinen wird dieser Code zusammen mit dem Gerät vom Hersteller geliefert. Der anfängliche Sperrcode ist vom Hersteller auf **0000** eingestellt. Wenn am Telefon der Sperrcode eingestellt ist, müssen Sie den Sperrcode beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben.

◆ PIN

Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer, 4 bis 8 Ziffern) verhindert das Verwenden Ihrer SIM-Karte durch unbefugte Personen. In der Regel wird die PIN von dem Netzbetreiber mit der SIM-Karte geliefert.

Wenn die PIN-Prüfung aktiviert ist, müssen Sie die PIN beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben. Die SIM-Karte wird gesperrt sobald Sie den PIN dreimal falsch eingeben.

◆ **PUK**

Der PUK-Code (Personal Unlocking Key, 8-stellig) wird zum Ändern eines gesperrten PIN benötigt. Er wird mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

◆ **Sperrcode**

Ein Sperrcode wird zur Einstellung der Anruf Sperre benötigt. Sie können diesen Code vom Netzbetreiber zum Einstellen der Anruf Sperre-Funktion erhalten.

3.2 Installation der Speicherkarte

Um die Speicherkarte zu installieren, öffnen Sie die Rückseite des Gerätes, legen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein und schließen Sie das Gerät wieder. Zum Aktivieren der Karte das Gerät aus und wieder einschalten!

3.3 Aufladen der Batterie

Die Lithium-Batterie wird mit dem Mobiltelefon geliefert und kann sofort nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Jedoch muss die neue Batterie zuvor aufgeladen werden. Die Batterie wird nur die maximale Leistung erhalten wenn sie vor Benutzung vollständig geladen wird.

Verwenden eines Reiseadapters:

- ◆ Setzen Sie die Batterie in das Mobiltelefon vor dem Laden der Batterie.
- ◆ Schließen Sie den Adapter des Reiseladegeräts an den Ladeschacht im Mobiltelefon. Stellen Sie sicher, dass der Adapter vollständig eingesetzt ist.
- ◆ Stecken Sie den Stecker des Reiseladegeräts an eine geeignete Steckdose.
- ◆ Während des Ladens leuchtet der Ladezustand der Batterie im Batterie-Symbol auf bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- ◆ Es ist normal, wenn die Batterie während des Ladevorgangs heiß wird.
- ◆ Das Batterie-Symbol wird beim Ende des Ladevorgangs nicht mehr flackern.

Verwenden der Batterie

Die Leistung einer Batterie hängt von verschiedenen Faktoren ab: Funknetz-Konfiguration, Signalstärke, Umgebungstemperatur, ausgewählten Funktionen oder Einstellungen, etc.

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihrer Batterie zu gewährleisten, halten Sie sich bitte an die folgenden Regeln:

- ◆ Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller zur Verfügung gestellte Batterie.
- ◆ Schalten Sie das Mobiltelefon vor dem Entfernen der Batterie aus.
- ◆ Der Ladevorgang dauert länger für eine neue Batterie oder eine Batterie, die lange Zeit nicht in Gebrauch war.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass sich die Batterie während des Ladens in einer Umgebung auf Raumtemperatur befindet.
- ◆ Beenden Sie sofort den Betrieb der Batterie, wenn die Batterie überhitzt, Risse zeigt, oder andere Schäden zeigt, z. B. wenn das Elektrolyt austritt.
- ◆ Die Batterie verschleißt auch bei normaler Verwendung. Nach längerem Gebrauch der Batterie wird anschließend eine längere Ladezeit benötigt. Wenn die gesamte Gesprächsdauer sinkt aber sich die Ladezeit erhöht, obwohl die Batterie richtig geladen worden ist, dann kaufen Sie bitte eine neue Batterie.

Warnung: Schliessen Sie die Batterie nicht kurz. Kurzschlüsse der Batterie können eine Explosion, Feuer, Verletzungen oder andere schwerwiegende Folgen verursachen!

3.4 Das Ein-und Ausschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ende-Taste für eine Weile gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Eine Einschalten-Animation erscheint auf dem Bildschirm.

Geben Sie den Sperrcode ein und drücken Sie die OK-Taste, wenn das Mobiltelefon Sie zur Eingabe des

Sperrcode auffordert. Der ursprüngliche Code ist 0000.

Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste, wenn das Mobiltelefon Sie zur Eingabe der PIN auffordert.

Die gelangen in den Bereitschafts-Modus.

Zum Ausschalten des Mobiltelefons, drücken Sie die Ende-Taste für eine Weile.

3.5 Die Anbindung an das Netzwerk

Nachdem erfolgreichem Entsperren der SIM-Karte und des Mobiltelefons sucht das Mobiltelefon automatisch nach einem verfügbaren Netz. Wenn das Mobiltelefon in dem Netz registriert ist, wird der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können dann wählen oder einen Anruf erhalten.

3.6 Betätigen des Anrufs

Im Bereitschafts-Modus drücken Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Vorwahl und der Telefonnummer, und dann drücken Sie Wahltaste zum Anruf. Drücken Sie die Ende-Taste zum Beenden des Gesprächs.

◆ Betätigen eines Internationalen Anrufs

Drücken Sie zweimal die Taste * und geben Sie "+" ein. Geben Sie dann die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein. Schließlich drücken Sie die Wähltaste.

◆ Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Öffnen Sie das Telefonbuch und verwenden Sie die Nach-oben und/oder Nach-unten Pfeiltasten, um die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, zu finden. Drücken Sie die Wähltaste.

◆ Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

Drücken Sie die Wahltaste im Bereitschafts-Modus, um die gewählten Anrufe anzuzeigen.

◆ Anpassung der Lautstärke

Während eines Gesprächs können Sie die Nach-oben und/oder Nach-unten Pfeiltasten zum Einstellen der Lautstärke drücken.

◆ Annehmen einer eingehenden Anrufe

Drücken Sie die Wähltaste oder die linke Soft-Taste zum Annehmen eines eingehenden Anrufs.

Drücken Sie die Ende-Taste zum Beenden des aktuellen Gesprächs.

Drücken Sie die Ende-oder die rechte Soft-Taste zum Abweisen eines eingehenden Anrufs.

◆ Verwenden von Optionen während eines Gesprächs

Wählen Sie Menü während eines Gesprächs zum Einschalten der Freisprechanlage, Schalten und Start der Aufnahme, usw.

3.7 Verwenden des Kopfhörers

Der Headset-Modus wird bei Anschluss eines Kopfhörers automatisch aktiviert.

4 Eingabemethode

Dieses Mobiltelefon bietet mehrere Eingabemethoden, einschließlich der Smart-Englisch-Eingabe, Englisch-Eingabe und Numerischen-Eingabe. Sie können diese Eingabe-Methoden bei der Bearbeitung des Telefonbuchs, der Nachrichten, der Dateien und des Grußtexts verwenden.

4.1 Icons für Eingabemethoden

Im Bereich „Edit“ wird ein Fenster zur Bearbeitung des Telefonbuchs, der Kurznachrichten oder des Memorandums angezeigt. Darüber hinaus wird ein Symbol der aktuellen Input-Methode angezeigt:

Numerische Eingabe: "123"

Englisch-Eingabe: "ABC, Abc, abc"

Smart-Englisch-Eingabe: "sEN, sEn, sen"

4.2 Zum Umschalten der Eingabemethoden

Drücken Sie die Taste # zum Wechsel zwischen Eingabemethoden.

4.3 Numerische Eingabe

Sie können die Nummern oder Buchstaben eingeben. Drücken Sie eine Zifferntaste zur Eingabe der entsprechenden Nummer.

4.4 Englisch-Eingabe und Numerisch-Eingabe:

Die Tastaturen für Englisch-Eingabe und Numerisch-Eingabe werden in der folgenden Tabelle definiert:

Taste	Zeichen oder Funktion	Bemerkungen
Zifferntaste 1	. , - ? ! ' @ : / _ 1	
Zifferntaste 2	ABCabc2	
Zifferntaste 3	DEFdef3	
Zifferntaste 4	GHIghi4	
Zifferntaste 5	JKLjkl5	
Zifferntaste 6	MNOmno6	
Zifferntaste 7	PQRSpqrs7	
Zifferntaste 8	TUVtuv8	
Zifferntaste 9	WXYZwxyz9	
Zifferntaste 0	0	
#-Taste	Drücken Sie die Taste, um zwischen Eingabemethoden zu wechseln	
*-Taste	** erzeugt das +	
Linke Pfeiltaste	Drücken Sie die Taste, um nach links zu bewegen	
Rechte Pfeiltaste	Drücken Sie die Taste, um nach rechts zu bewegen	
Linke Soft-Taste	Entspricht OK oder Optionen	
Rechte Soft-Taste	Entspricht Zurück oder Löschen	
Ende-Taste	Drücken Sie die Taste, um nach Standby-Schnittstelle rückzukehren	

Englisch-Eingabe:

- Jede Taste wird zur Darstellung der verschiedenen Zeichen verwendet. Drücken Sie schnell und kontinuierlich eine Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Geben Sie das nächste Zeichen nach dem Bewegen des Cursors ein.
- Drücken Sie die Taste # zum Wechsel zwischen den Eingabemethoden.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens, im Englisch- Eingabemodus zwischen Groß- oder Kleinbuchstaben umschalten drücken Sie die Zifferntaste 0.
- Drücken Sie die **rechte Soft-Taste** zum Löschen der Fehleingaben.

4.5 Einfügen von Symbol

Drücken Sie die Zifferntaste 1 zur Eingabe eines Symbols.

5 Verwendung der Menüs

5.1 Nachricht

Wenn der Kurznachrichten-Speicher voll ist, erscheint ein blinkendes Symbol auf der Oberseite des Bildschirms. Zum Empfang neuer Kurznachrichten müssen Sie einige der alten Kurznachrichten löschen.

Verfassen der Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Textnachricht verfassen. Sie können eine Nachricht eingeben, und Sie sind auch in der Lage, eine vordefinierte Nachricht von "Templates" einzufügen.

Posteingang

Empfangene Nachrichten werden in diesem Ordner aufgelistet.

Postausgang

Gesendete Nachrichten werden in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe

Entwurf-Nachrichten werden in diesem Ordner aufgelistet.

Ausgang

Erfolgreich gesendete Nachrichten werden in diesem Ordner gespeichert.

Vorlagen

Sie können vordefinierte Nachrichten in dieser Schnittstelle erstellen.

5.2 Kontakte

Das Telefonbuch ermöglicht Ihnen Kontakte anzuzeigen. Sie können einen Kontakt, durch Eingabe des Anfangsbuchstabens oder Namens in dem Telefonbuch suchen. Alle Kontakte die die Suchkriterien erfüllen, werden aufgelistet. Drücken Sie die Nach-oben und Nach-unten Pfeiltasten zum Durchsuchen der Kontakte und wählen Sie den gewünschten Kontakt.

5.3 Benutzerprofile

Das Mobiltelefon bietet mehrere Benutzerprofile, so dass Sie einige Einstellungen an die Umgebungsverhältnisse anpassen können.

Passen Sie die Benutzerprofile nach Ihren Wünschen an und aktivieren Sie dann die Benutzerprofile. Die Benutzerprofile lassen sich in fünf Szenarien einteilen: **Allgemein, Lautlos, Besprechung, Im Hause und Kopfhörer.**

Wählen Sie das jeweilige Profil aus und ändern Sie es wie gewünscht: Aktivieren, Anpassung und Umbenennen.

Aktivieren

Wählen Sie Aktivieren zur Aktivierung des ausgewählten Profils.

Anpassen

- ◆ Rufton-Einstellungen: Einstellen des Anruftons und Nachrichtentons.
- ◆ **Einstellen der Lautstärke:** Einstellen der Lautstärke des Anrufers/des Nachricht-Klingeltons, des Anrufs, usw.
- ◆ **Anrufsignal:** Wählen Sie Klingelton, Vibrationsalarm, Lautlos, Ring und Vibrationsalarm oder Vibrationsalarm dann Ring-Modus.
- ◆ Kurzmitteilungssignal: Wählen Sie Klingelton, Vibrationsalarm, Lautlos oder Ring und Klingelton.
- ◆ Alarm & Kalender erinnern: Wählen Sie Ring, Vibrationsalarm, Lautlos oder Ring und Vibrationsalarm.

-
- ◆ **Tastenton:** Lautlos, Klingelton1 und Klingelton 2 sind verfügbar. Benutzer können einen von ihnen nach Bedarf wählen.
 - ◆ **Niedrige Batterieladung Warnung:** Diese Funktion nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
 - ◆ **Strom-Klingelton:** Diese Funktion nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

Umbenennen

Wählen Sie **Umbenennen**, um das ausgewählte Profil umzubenennen.

5.4 Anruflisten

Gewählte Anrufe

Wählen Sie **Gewählte Anrufe** um einen gewählte Anruf erneut anzurufen, zu löschen oder eine SMS zu senden.

Empfangene Anrufe

Wählen Sie **Empfangene Anrufe** um einen empfangenen Anruf anzurufen, zu löschen oder eine SMS zu senden.

Verpasste Anrufe

Sie können sich eine Liste der letzten verpassten Anrufe anzeigen lassen.

Alle löschen

Wählen Sie **Alle löschen** und bestätigen Sie, um alle Nummern in der Anrufliste zu löschen.

Anruf-Zeitschaltuhr

Wählen Sie **Anruf-Zeitschaltuhr** zur Anzeige der letzten Anrufzeit, die Gesamtzeit aller gewählten Anrufe, aller empfangenen Anrufe, der Anrufliste, und/oder um die ganze Zeit zurückzusetzen.

GPRS-Zähler

Sie können die zuletzt gesendeten, zuletzt empfangenen Daten usw. ansehen.

5.5 Multimedia

Nur mit T-FLASH: MICRO SD Card! Nicht im Lieferumfang enthalten.

Kamera

Das Telefon ist mit einer 0.3 Megapixel-Kamera ausgestattet.

DV

Verwenden Sie diese Funktion, um Video-Dateien aufzunehmen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten/pausen, drücken Sie die linke Soft-Taste, um sie zu beenden.

Video-Player

Verwenden Sie diese Funktion, um Video-Dateien abzuspielen. Durch Drücken der entsprechenden Taste können Sie den Abspiel-Prozess des Video-Players kontrollieren: Abspielen/Pausen (Aufwärts-Pfeiltaste), Stoppen (Abwärts-Pfeiltaste), Zum letzten Video/nächsten Video wechseln (die linke oder rechte Pfeiltaste drücken) und Rücklaufen (die linke Pfeiltaste drücken und halten). In Video-Player-Schnittstelle können Sie * oder #-Taste zum Einstellen der Lautstärke drücken und die Zifferntaste 2 zum Vollbildmodus drücken.

Audio-Player

Verwenden Sie diese Funktion, um Audio-Dateien abzuspielen. Durch Drücken der entsprechenden Taste können Sie den Abspielen-Prozess der Audio-Player kontrollieren: Abspielen/Pausen (Aufwärts-Pfeiltaste), Stoppen (Abwärts-Pfeiltaste), Zum letzten Audio/nächsten Audio wechseln (die linke

oder rechte Pfeiltaste drücken) und Rücklaufen (die linke Pfeiltaste drücken und halten). In Video-Player-Schnittstelle können Sie * oder #-Taste zum Einstellen der Lautstärke drücken.

Bild

Sie können die aufgenommenen Bilder mit dieser Funktion ansehen.

UKW-Radio

Das Telefon unterstützt UKW-Radio. Hierzu muss ein Headset angeschlossen werden!

5.6 Einstellungen

■ Anrufeinstellung

- ◆ **Dual-SIM:** Hiermit können Sie zeitgleich in zwei Mobilfunknetzen eingewählt sein.
- ◆ **Rufumleitung:** Mit dieser Netzwerk-Funktion können Sie eingehende Anrufe an eine andere Nummer, die Sie zuvor angegeben haben, weiterleiten.
- ◆ **Anrufsperrliste:** Die Anrufsperrliste ermöglicht Ihnen zuvor definierte Rufnummern zu sperren.
- ◆ **Anklopfen:** Falls die Anklopf-Funktion aktiviert ist, wird das Netz den Anrufer informieren und im Mobiltelefon-Display wird die Nummer des Anrufers angezeigt fall Sie sich bereits in einem Gespräch befinden.
- ◆ **Inkognito:** Falls Sie diese Funktion aktivieren, wird Ihre Nummer nicht angezeigt.
- ◆ **Sonstiges:** Gesprächszeit in Minuten, Erinnerung, automatische Wahlwiederholung und Vibration, wenn verbunden.

Telefon-Einstellungen

- ◆ **Zeit und Datum:** Einstellen von Zeit, Datum, Uhrzeit und Datum-Format und Display-Typ.
- ◆ **Wählen der Sprache:** Wählen Sie die Anzeigesprache für das Gerät.
- ◆ **Tastenkombinationen:** Passen Sie die Verknüpfung-Funktionen von Aufwärts-, Abwärts-, links- und rechts-Pfeiltasten an.
- ◆ **AUTO Ein/Ausschaltung:** Legen Sie die Zeiten fest, zu denen das Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet werden wird.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Verwenden Sie diese Funktion, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das werksursprüngliche Kennwort ist 1234.

Anzeigeeinstellungen

Benutzer können auf dieser Ebene auf die Einstellungen des Hintergrunds, der Beleuchtung, des Animation-Effekts und andere zugreifen.

Sicherheitseinstellungen

PIN: Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer, 4 bis 8 Ziffern) verhindert das Verwenden Ihrer SIM-Karte durch unbefugte Personen. In der Regel wird die PIN von dem Netzbetreiber mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN-Prüfung aktiviert ist, müssen Sie die PIN beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben. Die SIM-Karte wird gesperrt sobald Sie den PIN dreimal falsch eingeben

PIN2: Der PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern), mit SIM-Karte geliefert, wird für bestimmte Funktionen wie "Anrufkost Setup" und "Rufnummernbeschränkung Setup" verwendet. Bitte wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um zu überprüfen, ob Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Bei dreimaliger, falscher PIN2-Eingabe wird die PIN2 gesperrt.

Datenschutz: Das werkseigene Kennwort ist 0000. Diese Funktion ermöglicht Ihnen einige Optionen auszuwählen. Sobald Sie eine Option ausgewählt haben müssen Sie das korrekte Passwort eingeben.

Auto-Tastensperre: Die Funktion ermöglicht Ihnen das Tastenfeld zu sperren/entsperren.

Bildschirm durch Ende-Taste sperren: Benutzer können diese Funktion nach Bedarf aktivieren/deaktivieren.

Anschaltung-Passwort: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Kennwort beim Einschalten des Telefons erforderlich.

Anschlüsse (variiert je nach Abo und Netzbetreiber)

Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um die folgenden Netzdienste erhalten:

Network-Konto: Sie können einen Netzwerk-Account mit dieser Funktion verwalten.

GPRS Service: Sie können diese Funktion aktivieren / deaktivieren.

Netzwahl: Setzen Sie die Netzwahl auf automatisch oder manuell. Automatische Netzwahl wird empfohlen. Wenn Netzwahl auf automatisch gesetzt ist, wird das Mobiltelefon das Netzwerk bevorzugen, in dem die SIM-Karte registriert ist. Wenn Netzwahl auf manuell gesetzt ist, müssen Sie das Netz des Netzbetreibers manuell auswählen, in dem die SIM-Karte registriert sein soll.

5.7 Anwendung

Alarmsignal

Drei Wecker sind eingestellt aber standardmäßig deaktiviert.

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie Mobiltelefonen, Computern, Kopfhörer und Kfz-Zubehör herstellen. Über Bluetooth können Sie Bilder, Videos, Musik, Klang und Noten sowie Dateien zu einem kompatiblen Computer übertragen.

Kalender

Das Gerät unterstützt die Kalender-Funktion.

Rechner

Der Rechner kann addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.

Aufnahmegerät

Mit dieser Funktion können Sie Audio-Dateien aufzeichnen. Das Telefon unterstützt WAV.

Taschenlampe

Sie können mit der Zifferntaste **OK** im Bereitschafts-Modus die Taschenlampe durch langes drücken aktivieren/deaktivieren.

Internet (WAP)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Inhalte aus dem Internet (WAP) zu sehen

Input: Sie können die Adresse eingeben.

Bookmarks: der am häufigsten verwendeten Websites speichern

Geschichte: durchsuchen Sie die Aufzeichnung der kürzlich durchsuchten Webseiten

Offline-Seiten: Sie die Offline-Seiten ohne Anschluss an das Netzwerk anzeigen können.

5.8 Spiele

Snake

Ein Spiel mit dem Namen Snake ist in dem Telefon installiert.

5.10 Meine Dateien

Das Telefon unterstützt eine Speicherkarte. Sie können den Dateimanager nutzen um bequem

6 Anhang

Anlage 1: Fehlerbehebung

Falls Sie Fehler bei der Bedienung des Mobiltelefons finden, können Sie zum Lösen des Problems die Werkseinstellungen wiederherstellen und dann sich auf die folgende Tabelle beziehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler oder Dienstleister.

Fehler	Ursache	Lösung
SIM-Karte-Fehler	Die SIM-Karte ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Dienstanbieter
	Die SIM-Karte ist nicht in Position.	Überprüfen Sie die SIM-Karte
	Die Metallseite der SIM-Karte ist verschmutzt.	Reinigen Sie die SIM-Karte mit einem sauberen Tuch
Schlechte Qualität des empfangenen Signals	Die Signale werden behindert. Zum Beispiel können Funkwellen in der Nähe eines hohen Gebäudes oder in einem Keller nicht effektiv übertragen werden.	Gehen Sie an einen Ort, wo Signale effektiv übertragen werden können
	Leitungsengpässe auftreten, wenn Sie das Mobiltelefon in Stoßzeiten benutzen	Vermeiden Sie die Benutzung vom Mobiltelefon in Stoßzeiten
Das Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Die Energie der Batterie ist erschöpft.	Laden Sie die Batterie
Anrufe können nicht gewählt werden	Anrufsperrung ist aktiviert	Anrufsperrung abbrechen

Das Mobiltelefon kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden.	Die SIM-Karte ist ungültig	Wenden Sie sich an den Dienstanbieter
	Das Mobiltelefon befindet sich nicht in einem Gebiet des GSM-Netzes	Gehen Sie zum Service-Bereich des Netzbetreibers
	Das Signal ist schwach	Gehen Sie an einen Ort, wo die Signalqualität hoch ist
Die Batterie kann nicht geladen werden	Die Ladespannung stimmt nicht mit dem angegebenen Spannungsbereich auf dem Ladegerät	Stellen Sie sicher, dass die Ladespannung dem angegebenen Spannungsbereich auf dem Ladegerät übereinstimmt
	Eine falsche Ladegerät wird verwendet	Verwenden Sie das für das Mobiltelefon speziell angefertigte Ladegerät
	Schlechter Kontakt	Stellen Sie sicher dass der Stecker des Ladegeräts korrekt mit dem Mobiltelefon verbunden ist

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung:

CHF 2,60/min).

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

7 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie

1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CEZeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.