

Dart DS 200

Montage Pop-Up | Montage Pop-Up | Montaggio Pop-Up

- Nehmen Sie das Zelt aus dem Sack und entfernen Sie vorsichtig die Gummis
- Das Zelt ist nun bereit zum Öffnen
- Stellen Sie das Zelt in die gewünschte Richtung und befestigen Sie die Ecken des Doppeldaches, so dass die Bodenfläche gespannt ist
- Sortir la tente du sac et ôter délicatement les élastiques
- La tente est maintenant prête à s'ouvrir
- Poser la tente dans la direction souhaitée et fixer les angles du double toit afin que le tapis de sol soit tendu
- Prendere la tenda dal sacco e togliere delicatamente gli elastici
- La tenda si può aprire
- Mettere la tenda nella direzione desiderata e fissare gli angoli del doppio tetto in modo che il tappetino possa stendersi



**EINPACKEN
EMBALLER
IMPACCHETTARE**

**FERTIG
C'EST FAIT
FATTO**

**SCHLIESSEN
FERMER
CHIUDERE**

**HERINGE ENTFERNEN UND TÜRE OFFEN LASSEN
ENLEVER LES HARENGS SANS FERMER LA PORTE
RIMUOVERE E LASCIARE LA PORTA APERTA**

**UMDREHEN UND TWISTEN
RETOURNER ET Plier
CAPOVOLGERE E PIEGARE**

**GLATT STREICHEN
METTRE À PLAT
APPIATTIRE**

**TWISTEN
RETOURNER
CAPOVOLGERE**