

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE


**OLYMPUS**<sup>®</sup>

Stylus 790 SW /  $\mu$  790 SW

# Manuel Avancé

## Guide de démarrage rapide

Pour commencer dès maintenant à utiliser votre appareil photo.



## Fonctionnement des touches

## Fonctionnement des menus

## Impression de photos

## Utilisation de OLYMPUS Master

## Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo

## Annexe

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.

## Guide de démarrage rapide P. 3

---

### Fonctionnement des touches P. 11

---

Découvrez le fonctionnement des touches de l'appareil photo en suivant les illustrations.

### Fonctionnement des menus P. 20

---

Découvrez les menus de commande des fonctions et les paramètres des opérations de base.

### Impression de photos P. 38

---

Découvrez comment imprimer les photos que vous avez prises.

### Utilisation de OLYMPUS Master P. 44

---

Découvrez comment transférer et enregistrer des images sur un ordinateur.

### Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo P. 52

---

Obtenez plus de détails au sujet du fonctionnement de votre appareil photo et découvrez comment vous pouvez prendre des photos de meilleure qualité.

### Annexe P. 62

---

Découvrez les fonctions pratiques et les consignes de sécurité qui vous permettent d'utiliser votre appareil photo de manière plus efficace.


## Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)




Appareil photo numérique




Courroie




Batterie au lithium-ion  
LI-42B



Chargeur de batterie  
LI-40C



Câble USB




Câble AV



CD-ROM comportant le  
logiciel OLYMPUS Master 2

Éléments non représentés : Manuel Avancé (ce manuel), Manuel de Base, la carte de garantie.  
Le contenu est susceptible de varier en fonction de l'endroit où l'appareil est acheté.


### Fixation de la courroie



- Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.


# Préparation de l'appareil photo


## a. Chargez la batterie.



- La batterie est livrée en partie chargée.

## b. Insérez la batterie et une carte xD-Picture Card (en option) dans l'appareil photo.






- **Insérez la batterie en glissant d'abord le côté portant l'indication ▼, en dirigeant l'indication ◀ vers le bouton de verrouillage de la batterie.**

Si vous n'insérez pas correctement la batterie, vous ne pourrez plus la retirer. Ne forcez pas. Contactez votre distributeur/centre de service agréé.

Si vous endommagez l'extérieur de la batterie (en la griffant, par exemple), elle risque de chauffer, voire même d'exploser.

Touche de verrouillage de la batterie

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.



- **Orientez la carte comme illustré et insérez-la dans la fente de carte en la maintenant droite.**

Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.


Pour retirer la carte, poussez-la complètement et relâchez-la lentement. Ensuite, tenez la carte et retirez-la.

- Vous pouvez prendre des photos avec cet appareil même si vous n'utilisez pas de xD-Picture Card™ en option (ci-après désigné "la carte"). S'il n'y a pas de carte xD-Picture Card insérée, vos photos seront enregistrées dans la mémoire interne. Pour plus d'informations sur la carte, reportez-vous à la section "La carte" (P. 63).



# Allumer l'appareil photo

Cette section indique comment allumer l'appareil photo en mode prise de vue.


## a. Amenez la molette mode sur .



### Modes de prise de photos



	Cette fonction vous permet de procéder à la prise de vue à l'aide des réglages automatiques de l'appareil photo.
	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.
<b>SCN</b>	Cette fonction vous permet de prendre des photos en sélectionnant une scène adaptée aux conditions de prise de vue.
<b>GUIDE</b>	Cette fonction vous permet de définir des éléments cibles en suivant les instructions du guide de prise de vue affiché à l'écran.


## b. Appuyez sur la touche **POWER**.



● Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche **POWER**.


### Conseil

Les directions de la molette de défilement () sont indiquées par  dans ce manuel.



# Réglage de la date et de l'heure


## À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure




Permet de quitter le réglage.

- a. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A].


• Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.



- b. Appuyez sur la touche .




- c. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [M].





- d. Appuyez sur la touche .


e. Appuyez sur la touche  et sur la touche  pour sélectionner [J].





f. Appuyez sur la touche .


g. Appuyez sur la touche  et la touche  pour sélectionner les heures et les minutes.

- L'heure est affichée au format 24 heures.





h. Appuyez sur la touche .

i. Appuyez sur la touche  et sur la touche  pour sélectionner [A/M/J].



j. Une fois tous les éléments définis, appuyez sur la touche .

- Pour régler l'heure de manière précise, appuyez sur la touche  lorsque l'horloge atteint 00 seconde.







# Prenez une photo

## a. Maintenez l'appareil photo.


Tenue horizontale



Tenue verticale



## b. Effectuez la mise au point.



Placez ce repère sur le sujet.




Le nombre de photos pouvant être stockées s'affiche.



Le voyant vert indique que la mise au point et l'exposition sont mémorisées. Les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture s'affichent.

## c. Prenez la photo.




Le voyant d'accès de carte clignote.




# Affichage des photos


a. Amenez la molette mode sur .





## Effacement des photos

a. Appuyez sur la touche  et sur la touche  pour afficher la photo que vous souhaitez effacer.



b. Appuyez sur la touche .




c. Appuyez sur la touche  pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche  pour effacer la photo.




# Fonctionnement des touches



Modes prise de vue



Modes d'affichage



## 1 Touche POWER

Mise sous et hors tension de l'appareil photo

Mise sous  
tension :

Mode prise de vue

- Le couvercle de l'objectif s'ouvre
- L'écran ACL s'allume

Mode d'affichage


- L'écran ACL s'allume

## 2 Déclencheur

Prise de photos

### Prise de photos

Amenez la molette mode sur , , **SCN** ou **GUIDE** et appuyez légèrement sur le déclencheur (jusqu'à mi-course). Le voyant vert indique que la mise au point et l'exposition sont mémorisées (Mémorisation de la mise au point). Les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture s'affichent (uniquement si la molette mode est sur ou ). Appuyez maintenant complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.




Voyant vert

### Mémorisation de la mise au point - mémorisation de la mise au point avant la définition de la prise de vue

Une fois la mise au point mémorisée, définissez la prise de vue et appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.

- Si le voyant vert clignote, la mise au point n'est pas réglée correctement. Procédez de nouveau à la mémorisation de la mise au point.



### Verrou AF - mémorisation de la position de la mise au point

Lorsque la scène sélectionnée est ou , vous pouvez mémoriser la position de la mise au point en appuyant sur . Appuyez de nouveau sur pour annuler le verrou AF.

"SCN (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue" (P. 23)

- Le verrou AF est automatiquement annulé après une prise de vue.

### Enregistrement de vidéos

Amenez la molette mode sur et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour mémoriser la mise au point, puis appuyez complètement sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

### 3 Molette mode Commutation entre le mode prise de vue et le mode d'affichage

Amenez la molette mode sur le mode souhaité (mode prise de vue ou mode d'affichage).

### Prise de photos

L'appareil photo sélectionne automatiquement les paramètres les plus adaptés aux conditions de prise de vue.

### Prise de photos avec stabilisation des images numériques

Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou à un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.

- Si vous activez un autre mode, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque mode seront rétablies.

### SCN Prise de photos en sélectionnant un mode de scène en fonction de la situation


Vous pouvez prendre des photos en sélectionnant un mode de scène en fonction de la situation.

#### Sélection d'un mode de scène/activation d'un autre mode de scène

- Appuyez sur **MENU** et sélectionnez [SCN] dans le menu principal. Utilisez les pour sélectionner une scène et appuyez sur .
- Si vous activez un autre mode de scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque mode seront rétablies.

"SCN (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue" (P. 23)


### GUIDE Guide de prise de vue permettant de prendre des photos de meilleure qualité



Suivez le guide de prise de vue affiché à l'écran pour régler les éléments cibles.

- Appuyez sur **MENU** pour afficher de nouveau le guide de prise de vue.
- Pour modifier le réglage sans utiliser le guide de prise de vue, réglez le mode prise de vue sur un autre élément.
- Les fonctions réglées au moyen du guide de prise de vue reviendront aux paramètres par défaut quand la touche **MENU** est enfoncée ou quand le mode prise de vue est changé.

## Prenez des photos en comparant les aperçus des différents effets



Utilisez  $\leftarrow$   $\rightarrow$  pour changer l'affichage.

Lorsque [Effets expositions] est sélectionné

Sélectionnez l'une des options de [1 Shoot avec effets preview] dans le menu [GUIDE DE CADRAGE] pour visualiser sur l'écran ACL une fenêtre multitrame dynamique montrant quatre niveaux différents de l'effet de prise de vue sélectionné. Vous pouvez utiliser les quatre cadres d'aperçu pour comparer le réglage/l'effet que vous désirez.

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner le cadre avec les réglages souhaités et appuyez sur  $\text{OK}$ . L'appareil photo passe automatiquement au mode prise de vue et vous permet de prendre une photo avec l'effet sélectionné.

## Enregistrement de vidéos

L'audio est enregistré avec la vidéo.



Cette icône s'allume en rouge lors de l'enregistrement de vidéos.

La durée d'enregistrement restante s'affiche. Lorsque la durée d'enregistrement restante est équivalente à 0, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

## Affichage de photos/Sélection du mode d'affichage

La dernière photo prise est affichée.

- Appuyez sur la molette de défilement pour afficher d'autres photos.
- Utilisez la touche de zoom pour commuter entre l'affichage en gros plan, l'affichage d'index et l'affichage du calendrier.
- Appuyez sur  $\text{OK}$  pour masquer les informations affichées à l'écran pendant 3 secondes en mode d'affichage d'une seule image.

 "LECT MOVIE Lecture de vidéos" (P. 28)

## ★ Affichage de "Mon favori"




Les photos enregistrées dans "Mon favori" sont affichées.

- Appuyez sur la molette de défilement pour afficher d'autres photos.
- Utilisez la touche de zoom pour basculer entre l'affichage en gros plan et l'affichage d'index.



Appuyez sur **MENU** pendant l'affichage de "Mon favori" pour afficher le menu principal, puis sélectionnez [DIAPORAMA] ou [AJOUTER FAVORI].

-  "DIAPORAMA Affichage automatique des images" (P. 27)
- "AJOUTER FAVORI Ajout d'images favorites" (P. 29)

## Effacement de photos de "Mon favori"

OUI/ NON

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur . Sélectionnez [OUI] et appuyez sur .
- L'effacement d'une photo de "Mon favori" ne supprime pas la photo d'origine enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte.

### 4 Molette de défilement ( )

Utilisez la molette de défilement pour sélectionner des scènes, des photos à afficher et des éléments dans les menus.

### 5 Touche (OK/FUNC)

Affiche le menu de fonctions qui contient les fonctions et les paramètres utilisés lors de la prise de vue. Cette touche est également utilisée pour confirmer votre sélection.

### Fonctions que vous pouvez définir à l'aide du menu de fonctions

#### P/AUTO ..... Prise de photos à l'aide des paramètres automatiques


Sélectionnez le mode de prise de vue une fois la molette mode amenée sur .

P (Program auto)	L'appareil photo définit automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation adaptées à la luminosité du sujet.
AUTO (Mode auto complet)	L'appareil photo définit automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation, ainsi que la balance des blancs et la sensibilité ISO.

### Autres fonctions que vous pouvez définir à l'aide du menu de fonctions

- "WB Réglage de la couleur d'une photo" (P. 24)
- "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 24)
- "DRIVE Utilisation de la prise de vue en série (continue)" (P. 24)
- "ESP/ Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet" (P. 25)

Menu de fonctions



: Sélectionnez un paramètre et appuyez sur .

: Sélectionnez la fonction à définir.

### 6 Touche MENU (MENU)

Affichage du menu principal

Affiche le menu principal.


## 7 Touche de zoom

Zoom lors de la prise de vue/Affichage en gros plan

### Mode prise de vue : Zoom avant sur le sujet

Rapport de zoom optique : 3x

Zoom extérieur :  
Appuyez sur W sur  
la touche de zoom.





Zoom intérieur :  
Appuyez sur T sur  
la touche de  
zoom.

### Mode d'affichage : Changement de l'affichage de la photo



#### Affichage d'une seule photo

- Utilisez la molette de défilement pour parcourir les photos.



#### Affichage d'index

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo à afficher et appuyez sur pour afficher uniquement la photo sélectionnée.





#### Affichage en gros plan

- Appuyez progressivement sur T pour agrandir l'image jusqu'à 10 fois sa taille d'origine. Appuyez sur W pour réduire la taille.
- Utilisez la molette de défilement pour naviguer dans la photo lors de l'affichage en gros plan.
- Appuyez sur pour revenir à l'affichage d'une seule photo.



#### Affichage du calendrier

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la date et appuyez sur ou T de la touche de zoom pour afficher la photo à la date sélectionnée.





**8 Touche  Changement de la luminosité de la photo (Compensation d'exposition)**




Utilisez   pour changer l'affichage.

Appuyez sur  en mode prise de vue et utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'image avec la luminosité souhaitée. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.



- Peut être réglée de -2,0 EV à +2,0 EV.



**9 Touche  Prise de vue avec flash**


Appuyez sur  en mode prise de vue pour sélectionner le réglage du flash. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.


AUTO (flash automatique)	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
 Flash atténuant l'effet yeux rouges	Une série de pré-éclairs est émise afin de réduire l'effet "yeux rouges" des photos.
 Flash d'appoint	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
 Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas.



**10 Touche  Prise de vue avec retardateur**




Appuyez sur  en mode prise de vue pour activer ou désactiver le retardateur. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

 OFF	Le retardateur est désactivé.
 ON	Réglez le retardateur.


- Après avoir appuyé sur le déclencheur complètement, le voyant du retardateur s'allume pendant 10 secondes environ, clignote pendant 2 secondes environ, puis la photo est prise.
- Appuyez sur  pour annuler le retardateur.
- La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

**11 Touche  Prise de vue à proximité du sujet (Mode gros plan)**

Appuyez sur  en mode prise de vue pour sélectionner le mode gros plan. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.


OFF	Le mode gros plan est désactivé.
 Mode gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 20 cm (large) ou 30 cm (télé) de votre sujet.
 Mode Super gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 7 cm de votre sujet. Si la distance entre l'appareil photo et le sujet dépasse 50 cm, l'image ne sera pas au point.
 Mode S-macro LED	Le faisceau lumineux éclaire de 7 cm à 20 cm de l'objectif en mode super gros plan. Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour allumer le faisceau lumineux.


- Le zoom et le flash ne peuvent pas être utilisés en mode super gros plan/S-macro LED.
- [ISO] est réglé sur [AUTO] lors de la prise de vue en mode S-macro LED.

 "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 24)




 **Affichage immédiat des photos**

Appuyez sur  en mode prise de vue pour basculer en mode d'affichage et afficher la dernière photo prise.


Appuyez de nouveau sur  ou enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour retourner au mode prise de vue.




 "  Affichage de photos/Sélection du mode d'affichage" (P. 13)

 **Impression des photos**



Lorsqu'une imprimante est connectée à l'appareil photo, affichez une photo que vous souhaitez imprimer en mode d'affichage et appuyez sur .


 "IMPRESSION FACILE" (P. 38)

13 Touche / **Eclaircissement du sujet en contre-jour/Effacement des photos/  
Afficher le guide des touches** **Eclaircissement du sujet en contre-jour**

Appuyez sur  en mode prise de vue pour activer ou désactiver Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres). Appuyez sur  pour accéder aux réglages. Un cadre s'affiche sur l'écran ACL autour du visage du sujet (sauf pour ). Cette fonction permet de faire apparaître le visage du sujet de manière plus claire même en contre-jour et ajuste la couleur de l'arrière-plan pour vous assurer une exposition optimale de votre photo.

OMBRE OFF	Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres) est désactivé.
OMBRE ON	Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres) est activé.



- L'affichage du cadre sur l'écran ACL peut prendre quelques secondes.
- Il se peut que les visages ne soient pas détectés selon le sujet.
- Lorsque [OMBRE ON] est sélectionné, les restrictions de paramétrage suivantes s'appliquent.
  - [ESP/ ] est toujours réglé sur [ESP].
  - [MODE AF] est toujours réglé sur [DETEC. VISAGE].
  - [QUALITE D'IMAGE] ne peut pas être réglé sur [16:9].
  - [DRIVE] est toujours réglé sur [  ].
  - [PANORAMIQUE] ne peut pas être réglé.
- Vous pouvez également utiliser Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres) pour compenser l'éclairage en contre-jour sur les photos prises.



 "PHOTO PARFAITE Modification des photos" (P. 29)

 **Effacement des photos**

Sélectionnez la photo que vous souhaitez effacer en mode d'affichage et appuyez sur .

- Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

 "  Protection des photos" (P. 31)



Maintenez /  enfoncé en mode prise de vue pour afficher le guide indiquant la position des touches.

## DISP. Changement des écrans d'information

Appuyez sur DISP. pour changer l'affichage dans l'ordre suivant.

## Mode prise de vue

## Mode d'affichage



\*1 Ne s'affiche pas lorsque la molette Mode est réglée sur ou GUIDE.


\*2 Ne s'affiche pas lorsqu'une vidéo est sélectionnée.


## Affichage du guide du menu




Une fois les éléments du menu sélectionnés, appuyez et maintenez enfoncé pour afficher le guide du menu qui vous fournira plus d'informations sur les fonctions ou les réglages.


## Allumage du faisceau lumineux

Maintenez la touche  enfoncée pour allumer le faisceau lumineux.



 "FAISCEAU LUMI Définition de la fonction du faisceau lumineux" (P. 37)

- Il est possible d'allumer le faisceau lumineux même si l'appareil photo est éteint.
- Si vous effectuez une opération sur un bouton lorsque le faisceau lumineux est allumé, il restera allumé pendant 90 secondes maximum.
- Pour éteindre le faisceau lumineux, maintenez de nouveau la touche  enfoncée ou n'effectuez aucune opération pendant 30 secondes pour qu'il s'éteigne automatiquement.


Faisceau lumineux



## Vérification de l'heure

Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur **DISP.**   pour afficher l'heure définie pour l'alarme (quand [RÉGLE ALARME] est réglé) et l'heure actuelle pendant 3 secondes.

# Fonctionnement des menus




## À propos des menus

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal sur l'écran ACL.

- Les éléments affichés dans le menu principal varient en fonction du mode sélectionné.


Menu principal (en mode prise de vue de photos)



- Lorsque [MENU APPAREIL], [MENU LECTURE], [EDIT], [EFFACER] ou [REGLAGE] est sélectionné, le menu correspondant aux fonctions est affiché.
- Si l'appareil photo est réglé conformément au guide de prise de vue, avec la molette mode placée sur **GUIDE**, appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du guide de prise de vue.

## Guide d'utilisation

Au cours de l'utilisation des menus, les boutons et leurs fonctions respectives sont affichés dans la partie inférieure de l'écran ACL. Suivez ces guides pour naviguer dans les menus.



**RETOUR** → **MENU** : Permet de revenir au menu précédent.

**QUITTE** → **MENU** : Permet de quitter le menu.


◀▶ : Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un paramètre.


**CONF** → **OK** : Permet de régler l'élément sélectionné.


## Utilisation des menus




Cette procédure indique comment utiliser les menus avec le paramètre [MODE AF] en guise d'exemple.






**1** Amenez la molette mode sur .


**2** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez [MENU APPAREIL] et appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

- Le paramètre [MODE AF] est une des sélections disponibles sous [MENU APPAREIL]. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.




**3** Utilisez la molette de défilement   pour sélectionner [MODE AF] et appuyez sur .




- Selon la scène/le mode prise de vue sélectionné, il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.
- Lorsque vous appuyez sur  au niveau de cet écran, le curseur se place sur l'affichage de la page. Appuyez sur   pour changer de page. Pour sélectionner un élément ou une fonction, appuyez sur  ou .





Affichage de la page : \_\_\_\_\_  
La marque d'affichage de la page s'affiche lorsque la page suivante contient des éléments de menu supplémentaires.




Les éléments sélectionnés sont affichés dans une couleur différente.

**4** Utilisez la molette de défilement   pour sélectionner [DETEC. VISAGE], [iESP] ou [SPOT] et appuyez sur .

- L'élément du menu est configuré et le menu précédent s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur MENU pour quitter le menu.
- Pour annuler les modifications et poursuivre l'utilisation du menu, appuyez sur MENU, puis sur .





## 4 MENU APPAREIL

WB	ESP/[ ]
ISO	MODE AF
DRIVE	
ZOOM FIN	
ZOOM NUM	PANORAMIQUE*

\* Une carte Olympus xD-Picture Card est nécessaire.

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes.
- ☞ "Fonctions disponibles en modes prise de vue et scène" (P. 60)
- ☞ "Menus REGLAGE" (P. 33)
- Les réglages d'usine par défaut sont affichés en gris ( ).

## 1 QUALITE D'IMAGE

### Changement de la qualité d'image

#### Qualité des photos et applications

Qualité d'image/Taille de l'image	Compression	Application
SHQ 3072 × 2304	Faible compression	• Utile lors de l'impression de photos de grande taille sur du papier de format A3.
HQ 3072 × 2304	Compression standard	• Ce paramètre permet de procéder au traitement des images informatiques (réglage du contraste et correction de l'effet "yeux rouges", par exemple).
SQ1 2560 × 1920 2304 × 1728 2048 × 1536	Compression standard	• Utile lors de l'impression sur du papier A3/A4. • Ce paramètre permet de procéder à des retouches informatiques (rotation ou ajout de texte à une photo, par exemple).
SQ2 1600 × 1200 1280 × 960 1024 × 768 640 × 480	Compression standard Faible compression	• Utile lors de l'impression sur du papier au format carte postale. • Utile pour afficher des photos sur un ordinateur. • Utile pour envoyer les images en pièces jointes par e-mail.
16:9 1920 × 1080	Compression standard	• Utile pour rendre la grandeur d'un objet, tel qu'un paysage, ou pour afficher les photos sur un téléviseur large écran. • [PANORAMIQUE] ne peut pas être réglé.

#### Qualité des vidéos

Qualité d'image/taille de l'image
SHQ 640 × 480
HQ 320 × 240
SQ 160 × 120

NON /OUI

Cette fonction permet de rétablir les valeurs par défaut des fonctions de prise de vue. La molette mode ne doit pas être placée sur **GUIDE**.

Fonctions dont les réglages d'usine par défaut sont rétablis

Fonction	Réglage d'usine par défaut	Page de réf.
	0.0	P. 16
	AUTO	P. 16
	OFF	P. 16
	OFF	P. 16
Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres)	OMBRE OFF	P. 17
QUALITE D'IMAGE	HQ	P. 22
WB	AUTO	P. 24
ISO	AUTO	P. 24
DRIVE		P. 24
ZOOM FIN	DESACTIVE	P. 25
ZOOM NUM	DESACTIVE	P. 25
ESP/	ESP	P. 25
MODE AF	SPOT	P. 25
	DESACTIVE	P. 26

3 SCN (Scène)

Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue

PORTRAIT / PAYSAGE / PAYSAG+PORTRT / SCENE NUIT<sup>\*1</sup> /  
 NUIT + PORTRAIT<sup>\*1</sup> / SPORT / INTERIEUR / BOUGIE<sup>\*1</sup> / AUTO PORTRAIT /  
 NATUREL<sup>\*1</sup> / COUCHER DE SOLEIL<sup>\*1</sup> / FEUX D'ARTIFICES<sup>\*1</sup> / CUISINE / VITRINE /  
 DOCUMENTS / ENCHÈRE<sup>\*2</sup> / PRENDRE ET CHOISIR 1<sup>\*2</sup> / PRENDRE ET CHOISIR 2<sup>\*3</sup> /  
 PLAGE & NEIGE / PHOTOS SOUS L'EAU<sup>\*4</sup> / SOUS-MARIN LARGE 1<sup>\*4</sup> /  
 SOUS-MARIN LARGE 2<sup>\*4,5</sup> / SOUS-MARIN MACRO<sup>\*4</sup>

L'écran de sélection du mode de scène affiche des images d'exemple ainsi qu'une description de la situation de prise de vue pour laquelle le mode est conçu. La scène ne peut être sélectionnée que lorsque la molette mode est placée sur **SCN**.

"Molette mode Commutation entre le mode prise de vue et le mode d'affichage" (P. 12)

- Si vous activez un autre mode de scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque mode seront rétablies.

<sup>\*1</sup> Lorsque l'objet est sombre, la réduction des parasites est automatiquement activée. La durée de prise de vue est alors multipliée par deux environ. Aucune autre photo ne peut être prise pendant ce temps.

<sup>\*2</sup> La mise au point est mémorisée au niveau de la première photo.

<sup>\*3</sup> L'appareil photo procède à la mise au point pour chaque photo.

<sup>\*4</sup> Utilisez une protection étanche si vous utilisez l'appareil photo à des profondeurs supérieures à 3 m.

<sup>\*5</sup> La distance de mise au point est d'environ 5,0 m.

Écran de sélection du mode de scène



Sélectionnez la scène.

## [📷] PRENDRE ET CHOISIR 1/[📷] PRENDRE ET CHOISIR 2

- Ces scènes vous permettent de prendre des séries de photos tout en maintenant le déclencheur enfoncé. Après la prise de vue, sélectionnez les photos que vous souhaitez effacer en les repérant à l'aide de ✓ et appuyez sur pour les effacer.



## 4 MENU APPAREIL

### WB..... Réglage de la couleur d'une photo

AUTO		La balance des blancs est réglée automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles, quelle que soit la source de lumière.
	Jour ensoleillé	Pour la prise de vue sous un ciel dégagé.
	Jour nuageux	Pour la prise de vue sous un ciel nuageux.
	Éclairage au tungstène	Pour la prise de vue avec un éclairage au tungstène.
	Lampe fluorescente 1	Pour la prise de vue en journée, sous un éclairage fluorescent. (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les résidences privées.)
	Lampe fluorescente 2	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc neutre. (ce type d'éclairage est principalement utilisé pour les lampes de bureau.)
	Lampe fluorescente 3	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc. (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les bureaux.)

### ISO..... Changement de la sensibilité ISO

AUTO		La sensibilité est réglée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage du sujet.
80/100/200/ 400/800/1600		Une faible valeur permet de réduire la sensibilité et d'obtenir des photos nettes et claires de jour. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité à la lumière de l'appareil photo est élevée et meilleure est la qualité de la prise de vue avec une vitesse d'obturation importante et dans des conditions de faible éclairage. Une sensibilité élevée produit cependant des parasites sur les images produites, ce qui peut leur donner du grain.

### DRIVE..... Utilisation de la prise de vue en série (continue)

		Permet de prendre une image à la fois lorsque le déclencheur est enfoncé.
		La mise au point et l'exposition sont mémorisées à la première image. La vitesse de la prise de vue en série varie en fonction de la qualité d'image.
		Les photos peuvent être prises plus rapidement que lors d'une prise de vue en série normale.



Vous pouvez prendre une série de photos simultanément en maintenant le déclencheur enfoncé. L'appareil prendra les photos en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

- Lorsque [ ] est sélectionné, les restrictions de paramétrage suivantes s'appliquent.
  - Le mode de flash est réglé sur [ ].
  - [ISO] est toujours réglé sur [AUTO].
  - [QUALITE D'IMAGE] est limitée à [2048 × 1536] ou inférieure.
  - [ZOOM FIN], [ZOOM NUM] et [ ] ne sont pas disponibles.

### ZOOM FIN .....Zoom avant sur le sujet sans réduire la qualité d'image

DESACTIVE /ACTIVE

Cette fonction vous permet de faire un zoom d'au plus 14× en combinant le zoom optique et le rognage d'image. Cette fonction ne réduira pas la qualité de l'image puisqu'elle ne convertit pas les données avec peu de pixels en données avec beaucoup de pixels.


- Le facteur de zoom disponible varie en fonction du réglage [QUALITE D'IMAGE]. Cette fonction ne peut pas se régler lorsque [QUALITE D'IMAGE] est réglée sur [SHQ] ou [HQ].

### ZOOM NUM.....Zoom sur votre sujet

DESACTIVE /ACTIVE

Le zoom numérique permet de prendre des photos en gros plan avec un taux d'agrandissement plus élevé que celui du zoom optique. (zoom optique × zoom numérique : 15× maximum)

- Cette fonction ne peut pas se régler lorsque [ZOOM FIN] est sur [ACTIVE].



Barre de zoom  
 Zone blanche : zone du zoom optique  
 Zone rouge : zone du zoom numérique

### ESP/ [ ] ..... Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet

ESP	Mesure la luminosité au centre de l'écran ACL et de la zone environnante séparément pour capturer une image à la luminosité équilibrée. Lorsque vous prenez des photos en fort contre-jour, le centre de l'écran ACL peut apparaître sombre.
[ ]	Seul le centre de l'écran ACL est mesuré. Recommandé lorsque vous prenez des photos en fort contre-jour.

### MODE AF ..... Changement de la zone de mise au point

DETEC. VISAGE	L'appareil photo cherche un visage dans l'image et se positionne dessus.
iESP	L'appareil photo détermine le sujet sur lequel effectuer la mise au point sur l'écran. Même si le sujet ne se trouve pas au centre de l'écran, la mise au point est possible.
SPOT	La sélection de la mise au point est basée sur le sujet qui se trouve au niveau du repère de mise au point automatique.

- Même si [DETEC. VISAGE] est réglé, il se peut que les visages ne soient pas détectés selon le sujet.
- Lorsque [DETEC. VISAGE] est sélectionné, [QUALITE D'IMAGE] ne peut pas être réglé sur [16:9].



## Enregistrement du son avec des photos


DESACTIVE / ACTIVE

Lorsque cette fonction est [ACTIVE], l'appareil photo enregistre les sons pendant environ quatre secondes une fois la photo prise. Lors de l'enregistrement, orientez le microphone de l'appareil vers la source du son que vous voulez enregistrer.




## PANORAMIQUE ..... Création d'une image panoramique

La prise de vue panoramique vous permet de créer une image panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master inclus sur le CD-ROM fourni. Une carte Olympus xD-Picture Card est nécessaire à la prise de vue panoramique.



Raccorde les photos de gauche à droite



Raccorde les photos de bas en haut

▷ : la photo suivante est raccordée au bord droit.

◁ : la photo suivante est raccordée au bord gauche.

△ : la photo suivante est raccordée en haut.

▽ : la photo suivante est raccordée en bas.

Utilisez la molette de défilement pour définir le bord au niveau duquel vous souhaitez raccorder les photos et composez ensuite vos prises de vue de manière à ce que les bords des photos se chevauchent. Le cadre affiché à l'écran sert de vague indication. Définissez ensuite la prise de vue de manière à ce que les bords de la prise de vue soient superposés sur ceux de la photo précédente affichée dans le cadre.



- Appuyez sur la touche pour quitter la prise de vue panoramique.
- La prise de vue panoramique vous permet de prendre un maximum de 10 photos. Un repère d'avertissement () s'affiche lorsque 10 photos ont été prises.

## 5 SILENCE

### Désactivation des sons de l'appareil photo

DESACTIVE / ACTIVE

Cette fonction vous permet de désactiver les sons de fonctionnement émis lors de la prise de vue ou de l'affichage, les signaux d'avertissement, le son du déclencheur, etc.

Lorsqu'une photo est sélectionnée

**5 EDIT**

EDITER COULEUR  
 TRAME  
 ETIQUETTE  
 CALEND.

**7 MENU LECTURE**

\*1 Une carte est requise.  
\*2 Ne s'affiche pas lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

Lorsqu'une vidéo est sélectionnée

**5 EDIT**


INDEX

- ☞ "Menus REGLAGE" (P. 33)
- ☞ "SILENCE Désactivation des sons de l'appareil photo" (P. 26)

• Les réglages d'usine par défaut sont affichés en gris (   ).

## 1 DIAPORAMA


Affichage automatique des images





- Réglez [BGM] sur [ACTIVE] ou [DESACTIVE].
- Sélectionnez l'effet de transition entre les images sous [TYPE].

BGM	ACTIVE /DESACTIVE
TYPE	NORMAL
	FONDU
	DIAPOSITIVE
	ZOOM

- Seule la première image de chaque vidéo est affichée.
- Une fois les options [BGM] et [TYPE] définies, appuyez sur pour démarrer le diaporama.
- Appuyez sur ou sur **MENU** pour arrêter le diaporama.

Sélectionnez [LECT MOVIE] dans le menu principal et appuyez sur  pour lire la vidéo.




- Vous pouvez également lire la vidéo en sélectionnant une photo disposant de l'icône vidéo () en mode lecture et en appuyant sur .


### Opérations pendant la lecture de vidéos







Durée de lecture/durée d'enregistrement totale

 : augmente le volume.

 : réduit le volume.


 : chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant : 2x ; 20x ; et retour à 1x.


 : lit la vidéo à l'envers. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant : 1x ; 2x ; 20x ; et retour à 1x.

- Si vous appuyez sur  pendant la lecture de vidéos, le chronomètre démarre. Si vous appuyez de nouveau sur , le chronomètre s'arrête.
- Appuyez sur  pour interrompre la lecture.

### Opérations pendant la pause




 : affiche la première image.

 : affiche la dernière image.

 : affiche l'image suivante.


 : affiche l'image précédente.

- Pour reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur .
- Pour annuler la lecture d'une vidéo en cours ou lors de la pause, appuyez sur **MENU**.

### 3 PHOTO PARFAITE

### Modification des photos

L'image enregistrée est corrigée et enregistrée en tant que nouvelle image.



- Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier à l'aide de  $\triangle$ / $\nabla$  et appuyez sur  $\odot$  pour exécuter la fonction sélectionnée.
- Affichez la photo que vous souhaitez modifier à l'aide de  $\triangleleft$ / $\triangleright$  et appuyez sur  $\odot$ .

**TOUS** L'ajustement des ombres et la correction des yeux rouges sont activés.

**OMBRE AJUS** Ne modifiez que les portions qui ont été photographiées dans l'ombre avec un contre-jour.

**YEUX ROUGES** Corrige un sujet avec les yeux rouges.

- Les vidéos, les photos prises à l'aide d'autres appareils photo et les photos précédemment corrigées ou modifiées ne peuvent être corrigées.
- Selon la photo, il est possible que les retouches ne puissent pas s'activer.
- La modification d'une image peut entraîner une petite perte de qualité.

### 4 AJOUTER FAVORI

### Ajout d'images favorites

Cette fonction permet d'enregistrer vos photos favorites en tant qu'images fixes séparées dans la mémoire interne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 photos favorites.

$\odot$  ★ Affichage de "Mon favori" (P. 13)



- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo et appuyez sur  $\odot$ .

- Les photos enregistrées ne peuvent pas être effacées, même en formatant la mémoire interne.
- Une photo enregistrée peut être utilisée comme image de l'écran de démarrage ou d'arrière-plan de l'écran de menu.

$\odot$  "CONFIG ON Définition de l'écran et du volume de démarrage" (P. 33)  
"THEME Réglage de la couleur et de l'arrière-plan de l'écran de menu" (P. 34)

### ! Remarque

- Notez que les photos enregistrées ne peuvent pas être retouchées, imprimées, copiées sur une carte, transférées vers un ordinateur ou visualisées sur un ordinateur.

### 5 EDIT


$\odot$  ..... **Changement de la taille des photos**

640 × 480 / 320 × 240

Cette fonction vous permet de changer la taille d'une photo et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.

## EDITER COULEUR..... Changement de la couleur des photos

Cette fonction vous permet de changer la couleur d'une photo et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.



- Sélectionnez la photo à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ .
- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la couleur souhaitée et appuyez sur  $\odot$ .

① <b>Noir et blanc</b>	Crée une photo en noir et blanc.
② <b>Sépia</b>	Crée une photo tonalité sépia.
③ <b>Saturation (Haute)</b>	Crée une photo à forte saturation.
④ <b>Saturation (Basse)</b>	Crée une photo à saturation assez forte.

## TRAME ..... Ajouter un cadre à votre photo

Cette fonction vous permet de sélectionner un cadre, d'insérer une photo dans le cadre et d'enregistrer le résultat en tant que nouvelle photo.



- Sélectionner un cadre à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ .
- Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez effectuer l'intégration avec la trame à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ . (Appuyez sur  $\triangle$ / $\nabla$  pour faire pivoter la photo de 90 degrés.)
- Appuyez sur la molette de défilement et sur la touche de zoom pour régler la position et la taille de l'image. Appuyez ensuite sur  $\odot$ .

## ETIQUETTE ..... Ajout d'une étiquette à la photo


Cette fonction vous permet de sélectionner une étiquette, d'insérer une photo dans l'étiquette et d'enregistrer le résultat en tant que nouvelle photo.



- Sélectionnez la photo à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ .
- Sélectionnez l'étiquette à l'aide de la touche  $\triangleleft$  et appuyez sur la touche  $\odot$ . (Appuyez sur la touche  $\triangle$ / $\nabla$  pour faire pivoter l'étiquette de 90 degrés.)
- Appuyez sur la molette de défilement et la touche de zoom pour régler la position et la taille de l'étiquette et appuyez sur  $\odot$ .
- Définissez la couleur de l'étiquette à l'aide de la molette de défilement et appuyez sur la touche  $\odot$ .

## CALEND. .... Création d'un calendrier à l'aide de photos

Cette fonction vous permet de sélectionner un format de calendrier, d'insérer une photo dans le calendrier et d'enregistrer le résultat en tant que nouveau fichier.



- Sélectionnez la photo à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ .
- Sélectionnez le calendrier à l'aide de  $\triangleleft$  et appuyez sur  $\odot$ . (Appuyez sur  $\triangle$ / $\nabla$  pour faire pivoter la photo de 90 degrés.)
- Définissez la date du calendrier et appuyez sur  $\odot$ .

## INDEX.....Création d'une image d'index à partir d'une vidéo

Cette fonction permet d'extraire neuf trames d'une vidéo et de les enregistrer en tant que nouvelle photo contenant des miniatures de chaque trame (INDEX).



- Sélectionnez une vidéo à l'aide de  $\blacktriangleleft$  et appuyez sur  $\text{OK}$ .
- La barre [OCCUPE] s'affiche temporairement.

## 6 IMPRESSION

### Création de réservations d'impression (DPOF)

Cette fonction vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte.

$\text{OK}$  "Paramètres d'impression (DPOF)" (P. 41)

## 7 MENU LECTURE

$\text{OK}$  ..... Protection des photos

DESACTIVE /ACTIVE




Les photos protégées ne peuvent pas être effacées avec [EFFACER], [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC], mais le sont toutes via un formatage.

- Sélectionnez la photo à l'aide de  $\blacktriangleleft$  et activez la protection en sélectionnant [ACTIVE] à l'aide de  $\triangleup$ / $\triangledown$ . Vous pouvez protéger plusieurs trames à la suite.  $\text{OK}$  s'affiche lorsque la photo est protégée.

$\text{OK}$  .....Rotation des photos

+90° / 0° / -90°

Les photos prises avec l'appareil tenu verticalement sont affichées horizontalement lors de la lecture. Cette fonction vous permet de faire pivoter les photos de manière à ce qu'elles soient affichées verticalement sur l'écran ACL. La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.



Sélectionnez une photo à l'aide de  $\blacktriangleleft$ , puis utilisez  $\triangleup$ / $\triangledown$  pour sélectionner [+90°], [0°] ou [-90°]. Vous pouvez tourner plusieurs trames à la suite.

OUI /NON



Le son est enregistré pendant environ quatre secondes.

- Sélectionnez une photo à l'aide de  $\triangleleft$   $\triangleright$ , et sélectionnez [OUI] à l'aide de  $\triangle$   $\nabla$ , puis appuyez sur  $\text{MIC}$  afin lancer l'enregistrement.
- La barre [OCCUPE] s'affiche temporairement.

## 8 EFFACER Effacement des photos sélectionnées/Effacement de l'ensemble des photos

Les photos protégées ne peuvent être effacées. Pour effacer des photos protégées, vous devez désactiver la protection. Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
- Lorsque vous effacez les photos de la carte, insérez au préalable une carte dans l'appareil photo.

## SELECT IMAGE ..... Effacement d'une seule image sélectionnée



- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo et appuyez sur  $\text{MIC}$  pour ajouter ✓.
- Appuyez de nouveau sur  $\text{MIC}$  pour annuler la sélection.
- Une fois toutes les photos à effacer repérées, appuyez sur  $\text{MIC}$ .
- Sélectionnez [OUI] et appuyez sur  $\text{MIC}$ .


## TOUT EFFAC ..... Effacement de toutes les photos présentes dans la mémoire interne ou sur la carte

- Sélectionnez [OUI] et appuyez sur  $\text{MIC}$ .




# Menus REGLAGE

## Mode prise de vue



## Mode d'affichage



## REGLAGE

FORMATER (FORMATER\*<sup>1</sup>)  
SAUVEGARDER\*<sup>1</sup>  
CONFIG ON  
THEME  
BIP SONORE\*<sup>2</sup>  
SON DECLENCH\*<sup>2</sup>  
VOLUME\*<sup>2</sup>  
VISUAL IMAGE  
NOM FICHIER  
PIXEL MAPPING  
2CONF DATE/H  
RÉGLE ALARME  
SORTIE VIDEO  
ECO.D'ENERGIE  
FAISCEAU LUMI

\*1 Une carte est requise.

\*2 Cette fonction n'est pas disponible avec [SILENCE].

☞ "SILENCE Désactivation des sons de l'appareil photo" (P. 26)

## FORMATER .....Formatage de la carte ou de la mémoire interne

Toutes les données existantes, y compris les images protégées, sont effacées lorsque la mémoire interne ou la carte est formatée (les images enregistrées dans "Mon Favori" ne sont pas effacées). Veillez à sauvegarder ou à transférer les données importantes sur un ordinateur avant de formater la mémoire interne ou la carte.

- Assurez-vous qu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil lors du formatage de la mémoire interne.
- Lors du formatage de la mémoire interne, les données des cadres et des étiquettes téléchargées avec le logiciel OLYMPUS Master fourni sont supprimées.
- Veillez à que la carte soit insérée dans l'appareil photo lors du formatage de la carte.
- Avant d'utiliser des cartes d'une marque autre que Olympus ou des cartes qui ont été formatées sur un ordinateur, vous devez les formater avec cet appareil photo.

## SAUVEGARDER ..... Copie d'images de la mémoire interne sur la carte

Insérez la carte optionnelle dans l'appareil photo. La copie des données n'efface pas les photos de la mémoire interne.

- La sauvegarde des données peut prendre du temps. Avant de lancer la copie, assurez-vous que la batterie n'est pas vide ou utilisez l'adaptateur secteur.

## ☞ ..... Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue des messages affichés. Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

Vous pouvez ajouter d'autres langues à votre appareil à l'aide du logiciel OLYMPUS Master fourni.

## CONFIG ON ..... Définition de l'écran et du volume de démarrage

ECRAN DESACTIVE (aucune photo n'est affichée) / 1 / 2 / MES FAVORIS

VOLUME DESACTIVE (aucun son) / LOW / HIGH

- Sélectionnez [2], puis appuyez sur  $\triangleright$  pour définir une image fixe de la mémoire interne ou de la carte comme écran de démarrage (les photos [16:9] ne peuvent pas être sélectionnées).
- Sélectionnez [MES FAVORIS], puis appuyez sur  $\triangleright$  pour définir une image fixe enregistrée dans "Mon Favori" comme écran de démarrage.
- ☞ "AJOUTER FAVORI Ajout d'images favorites" (P. 29)
- [VOLUME] ne peut pas être réglé dans les cas suivants.
  - Lorsque [ECRAN] est réglé sur [DESACTIVE]
  - Lorsque [SILENCE] est réglé sur [ACTIVE]

## THEME.....Réglage de la couleur et de l'arrière-plan de l'écran de menu

NORMAL / BLEU / NOIR / ROSE / MES FAVORIS

- Sélectionnez [MES FAVORIS], puis appuyez sur  $\triangleright$  pour définir une image fixe enregistrée dans "Mon Favori" comme arrière-plan.
- ☞ "AJOUTER FAVORI Ajout d'images favorites" (P. 29)

## BIP SONORE ..... Réglage du volume du bip sonore lorsque des touches sont actionnées

DESACTIVE (aucun son) / LOW / HIGH

## ☞)..... Réglage du volume du son d'avertissement de l'appareil photo

DESACTIVE (aucun son) / LOW / HIGH

## SON DECLENCH..... Sélection du son du déclencheur

DESACTIVE (aucun son)

1 LOW / HIGH

2 LOW / HIGH

3 LOW / HIGH

## VOLUME .....Réglage du volume de lecture

DESACTIVE (aucun son) / LOW / HIGH

## VISUAL IMAGE ..... Affichage des photos immédiatement après la prise de vue

DESACTIVE La photo en cours d'enregistrement n'est pas affichée. Vous pouvez ainsi préparer la photo suivante pendant l'enregistrement de la photo actuelle.

ACTIVE La photo en cours d'enregistrement est affichée. Utile pour effectuer un contrôle rapide de la photo qui vient d'être prise. Vous pouvez reprendre la prise de vue pendant l'affichage de la photo.

## NOM FICHIER..... Réinitialisation des noms de fichier des photos


REINTIAL Cette méthode est utile lors du regroupement de fichiers provenant de différentes cartes.  
Le numéro de fichier et le numéro de dossier sont réinitialisés à chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée dans l'appareil. Le numéro de dossier [N°100] et le numéro de fichier [N°0001] sont rétablis.

## AUTO

Cette méthode est particulièrement utile pour gérer tous vos fichiers avec des numéros qui se suivent.

Le numéro de dossier et le numéro de fichier de la carte précédente sont conservés et ce, même si une nouvelle carte est insérée. Vous pouvez ainsi gérer plusieurs cartes.

Les noms de fichiers et des dossiers des images enregistrées sont automatiquement générés par l'appareil. Les noms de fichiers et de dossiers comprennent respectivement des numéros de fichiers (0001 à 9999) et de dossiers (100 à 999) et sont intitulés comme suit.



## PIXEL MAPPING.....Réglage de la fonction de traitement d'image

Cette fonction permet à l'appareil de vérifier et de régler le CCD et les fonctions du circuit de traitement des images. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction fréquemment. Il est recommandé de la faire une fois par an. Attendez au moins une minute après avoir pris ou regardé des photos pour permettre un bon fonctionnement de la fonction cadrage des pixels. Si vous éteignez l'appareil pendant le cadrage des pixels, recommencez depuis le début. Sélectionnez [PIXEL MAPPING]. Lorsque [DEMARRER] apparaît, appuyez sur

## .....Réglage de la luminosité de l'écran ACL




Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

△ : écran ACL plus clair. ▽ : écran ACL plus foncé.

## .....Réglage de la date et de l'heure


Celles-ci sont enregistrées avec chaque image et sont utilisées dans le nom du fichier.



- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.
- L'heure est affichée au format 24 heures.
- Pour régler l'heure de manière précise, avec le curseur placé sur "Minute" ou [A/M/J], appuyez sur lorsque l'horloge atteint 00 seconde.

## 2CONF DATE/H .....Réglage de la date et de l'heure d'un autre fuseau horaire

DESACTIVE	Passes à la date et heure définies dans [☺]. Les photos sont enregistrées à la date et heure définies dans [☺].
ACTIVE	Passes à la date et heure définies dans [2CONF DATE/H]. Lors du réglage de l'heure d'un autre fuseau horaire, sélectionnez [ACTIVE] et définissez l'heure. Les photos sont enregistrées à la date et heure définies dans [2CONF DATE/H].



**MENU** : Annule le réglage.


- Le format de la date est identique à celui défini à l'aide de [☺].
- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.
- L'heure est affichée au format 24 heures.

## RÉGLE ALARME .....Réglage des alarmes

DESACTIVE	Aucune alarme n'est définie ou l'alarme est désactivée.
UNE FOIS	L'alarme est activée une fois. Lorsque l'alarme s'éteint, le paramètre est annulé.
QUOTIDIEN	L'alarme est activée tous les jours, à l'heure indiquée.

- [RÉGLE ALARME] n'est pas disponible si [☺] n'a pas été défini.
- Lorsque le paramètre [SILENCE] est réglé sur [ACTIVE], l'alarme n'émet aucun son.
- Lorsque [2CONF DATE/H] est activée [ACTIVE], l'alarme retentit en fonction du deuxième réglage de date et d'heure.

### Réglage d'une alarme




- Sélectionnez [UNE FOIS] ou [QUOTIDIEN] et réglez l'heure de l'alarme.
- Vous pouvez définir un mode sommeil ou des sons et un volume d'alarme.

HEURE	Permet de régler l'heure de l'alarme.
MODE SOMMEIL	DESACTIVE Le mode sommeil n'est pas activé.
	ACTIVE L'alarme est activée toutes les cinq minutes, jusqu'à sept fois.
SON D'ALARME	1 LOW / MOYEN / HIGH
	2 LOW / MOYEN / HIGH
	3 LOW / MOYEN / HIGH

### Fonctionnement, arrêt et vérification de l'alarme

- Fonctionnement de l'alarme :  
Éteignez l'appareil photo. L'alarme ne fonctionne que lorsque l'appareil est éteint.
- Arrêt de l'alarme :  
Lorsque l'alarme est émise, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter et éteindre l'appareil. Notez que vous rallumerez l'appareil en appuyant sur **POWER**.  
Lorsque [MODE SOMMEIL] est désactivé [DESACTIVE], l'alarme s'arrête automatiquement et l'appareil s'éteint après une minute d'inactivité.

- Vérification des réglages d'alarme :

Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur **DISP.**  pour afficher l'heure actuelle et l'heure définie pour l'alarme. Les heures sont affichées pendant 3 secondes.

## **SORTIE VIDEO** .....Affichage d'images sur un téléviseur

NTSC / PAL

Les réglages d'usine par défaut varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur, réglez la sortie vidéo conformément au type de signal vidéo de votre téléviseur.


- Les types de signaux vidéo TV varient par pays/région. Vérifiez le type de signal vidéo avant de connecter l'appareil photo au téléviseur.

NTSC : Amérique du Nord, Taiwan, Corée, Japon

PAL : Europe, Chine

### **Affichage d'images sur un téléviseur**

Éteignez l'appareil photo et le téléviseur avant de les connecter.



### **Réglages au niveau de l'appareil photo**

Appuyez sur **POWER** en mode d'affichage pour mettre en marche l'appareil photo.

- La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

### **Réglages au niveau du téléviseur**

Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.

- Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.
- Selon les réglages du téléviseur, il est possible que les photos et les informations affichées à l'écran soient rognées.

## **ECO.D'ENERGIE** .....Réglage de l'appareil photo en mode d'économie d'énergie


DESACTIVE /ACTIVE

Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes en mode prise de vue, l'écran s'éteint automatiquement. Appuyez sur la touche de zoom ou sur une autre touche pour désactiver le mode d'économie d'énergie de l'appareil photo.

## **FAISCEAU LUMI.** .....Définition de la fonction du faisceau lumineux

DESACTIVE /ACTIVE

Cette fonction offre un éclairage supplémentaire lorsqu'une source de lumière rapide est nécessaire et pour vous aider à cadrer votre photo dans un environnement sombre.

- ☞ "Touche **DISP.**  Changement de l'affichage des informations/ Affichage du guide du menu/Allumage du faisceau lumineux/Vérification de l'heure" (P. 18)

## Impression directe (PictBridge)

### Utilisation de la fonction d'impression directe

En connectant l'appareil à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer directement des photos. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer ainsi que le nombre de tirages sur l'écran ACL de l'appareil photo.

Pour déterminer si votre imprimante est compatible avec la norme PictBridge, consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante.

#### Qu'est-ce que la norme PictBridge?

Norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.

- Les modes d'impression disponibles, les formats de papier etc., changent en fonction de l'imprimante que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre imprimante.
- Pour obtenir plus de détails sur les types de papier d'impression, les cartouches d'encre, etc., consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

### IMPRESSION FACILE


[IMPRESSION FACILE] permet d'imprimer la photo affichée à l'écran ACL.

La photo sélectionnée est imprimée avec les paramètres standard de votre imprimante. La date et le nom du fichier ne sont pas imprimés.

#### STANDARD

Toutes les imprimantes prenant PictBridge en charge disposent de paramètres d'impression par défaut. Si vous sélectionnez [STANDARD] sur les écrans de réglage (P. 40), les photos sont imprimées en fonction de ces paramètres. Référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître son réglage par défaut ou contactez le fabricant.





- 1 En mode d'affichage, affichez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran ACL.**
- 2 Allumez l'imprimante et branchez le câble USB fourni avec l'appareil photo dans le connecteur multiple de l'appareil photo et dans le port USB de l'imprimante.**



- L'écran de démarrage de l'impression facile s'affiche.
- Pour plus d'informations sur la mise sous tension de l'imprimante et sur la position du port USB, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.


### 3 Appuyez sur / .

- L'impression démarre.


- Une fois l'impression terminée, l'écran de sélection des photos s'affiche. Pour imprimer une autre photo, appuyez sur /  pour sélectionner la photo, puis sur / .
- Lorsque vous avez terminé, déconnectez le câble USB de l'appareil photo. L'écran de sélection des photos s'affiche.




### 4 Débranchez le câble USB de l'appareil.




### 5 Déconnectez le câble USB de l'imprimante.




Vous pouvez utiliser [IMPRESSION FACILE] même lorsque l'appareil photo est éteint ou que le mode prise de vue est activé. Lorsque l'appareil photo est éteint ou que le mode prise de vue est activé, connectez le câble USB. L'écran de sélection de la connexion USB s'affiche. Sélectionnez [IMPRESSION FACILE].

 "IMPRESSION FACILE" étape 3 (P. 39), "IMPRESSION SPÉCIALE" étape 2 (P. 39)

## Autres modes et paramètres d'impression (IMPRESSION SPÉCIALE)

1 Suivez les étapes 1 et 2 P. 38 pour afficher l'écran de l'étape 3 ci-dessus, puis appuyez sur .


2 Sélectionnez [IMPRESSION SPÉCIALE] et appuyez sur .



Guide d'utilisation


3 Réglez les paramètres d'impression à l'aide du guide d'utilisation.

## Sélection d'un mode d'impression



<b>IMPRESSION</b>	Imprime la photo sélectionnée.
<b>IMPR TOUT</b>	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
<b>IMPR MULT</b>	Imprime une photo sous différents formats.
<b>INDEX TOUT</b>	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
<b>DEMANDE D'IMPRESSION</b>	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression présentes sur la carte (fonction DPOF). Si aucune réservation d'impression n'a été effectuée, cette option n'est pas disponible. "Paramètres d'impression (DPOF)" (P. 41)

## Paramètre du papier d'impression



<b>TAILLE</b>	Choisissez parmi les tailles de papier disponibles sur votre imprimante.
<b>SANS BORD</b>	Indiquez si vous souhaitez imprimer avec ou sans bordures. Les bordures ne peuvent être imprimées en mode [IMPR MULT].
<b>DESACTIVE</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> )	La photo est imprimée dans un cadre blanc.
<b>ACTIVE</b> ( <input type="checkbox"/> )	La photo est imprimée sur toute la surface du papier.
<b>IMAGES/PAGE</b>	Uniquement disponible en mode [IMPR MULT]. Le nombre de tirages possibles varie en fonction de l'imprimante.

## Remarque

- Si l'écran [PAPIER IMPRESSION] ne s'affiche pas, [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/PAGE] sont alors réglés sur les options standard.


## Sélection de la photo à imprimer



<b>IMPRESSION</b>	Imprime une copie de la photo sélectionnée. Lorsque l'option [1IMPRIMEE] ou [PLUS] est sélectionnée, une copie simple ou plusieurs copies sont imprimées.
<b>1IMPRIMEE</b>	Effectue une requête d'impression pour la photo affichée.
<b>PLUS</b>	Définit le nombre de tirages et les données à imprimer pour l'image affichée.

Appuyez sur pour sélectionner la photo que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également utiliser la touche de zoom et sélectionner une photo dans l'affichage d'index.

## Réglage du nombre de tirages et des données à imprimer




	Définit le nombre de tirages. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 tirages.
<b>DATE</b> ()	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec la date.
<b>NOM FICHER</b> ()	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec le nom de fichier.




#### 4 Sélectionnez [IMPRESSION] et appuyez sur .


- L'impression démarre.
- Une fois l'impression terminée, l'écran [SEL MD IMP] s'affiche.





#### Pour annuler l'impression



Écran affiché pendant le transfert de données


→ Appuyez sur .



Sélectionnez [ANNULER] et appuyez sur .

#### 5 Dans l'écran [SEL MD IMP], appuyez sur MENU.

- Un message s'affiche.



#### 6 Déconnectez le câble USB de l'appareil photo.

#### 7 Déconnectez le câble USB de l'imprimante.

## Paramètres d'impression (DPOF)

### Comment réaliser des requêtes d'impression

La requête d'impression vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte. Avec la requête d'impression, vous pouvez imprimer plus facilement les images à la maison avec une imprimante personnelle compatible DPOF ou dans un laboratoire photo qui prend en charge DPOF. DPOF est un format standard utilisé pour enregistrer automatiquement les informations d'impression à partir des appareils photo numériques.

Seules les photos enregistrées sur la carte peuvent être ajoutées à une requête d'impression. Introduisez une carte comportant les photos dans l'appareil avant d'effectuer des réservations d'impression.

Les photos avec des réservations d'impression peuvent être imprimées en appliquant les procédures suivantes.

#### Impression dans un laboratoire photo compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des photos en utilisant les données de requête d'impression.

#### Impression avec une imprimante compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des photos directement depuis une carte contenant des données de requête d'impression, sans utiliser l'ordinateur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus d'informations. Un adaptateur de carte mémoire peut également être nécessaire.

#### Remarque

- Les réservations DPOF définies par un autre périphérique ne peuvent pas être modifiées à l'aide de cet appareil photo. Utilisez le périphérique original pour procéder aux modifications. Si une carte contient des requêtes DPOF définies à partir d'un autre type de matériel, vous risquez de détruire les requêtes précédentes si vous définissez de nouvelles requêtes en utilisant cet appareil photo.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 999 requêtes d'impression DPOF par carte.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes ou dans tous les laboratoires photo.

## Pour utiliser des services d'impression sans DPOF

- Les photos stockées dans la mémoire interne ne peuvent pas être imprimées dans un laboratoire photo. Elles doivent d'abord être copiées sur une carte.


☞ "SAUVEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte" (P. 33)

### Requête d'impression d'une seule image

Suivez le guide d'utilisation pour procéder à la requête d'impression d'une photo sélectionnée.

**1 Appuyez sur MENU en mode d'affichage et affichez le menu principal.**

**2 Sélectionnez [IMPRESSION] ► [ ] et appuyez sur**



Guide d'utilisation

**3 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner les photos à imprimer et appuyez sur △▽ pour définir le nombre de tirages.**

- Vous ne pouvez pas effectuer de requête d'impression pour les images comportant le symbole ☞.
- Répétez l'étape 3 pour effectuer des requêtes d'impression pour d'autres photos.



**4 Lorsque vous avez effectué votre requête d'impression, appuyez sur OK/REC.**

**5 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur OK/REC.**


**AUCUN** Les photos sont imprimées sans indication de date ni d'heure.

**DATE** Les photos sélectionnées sont imprimées avec la date de la prise de vue.

**HEURE** Les photos sélectionnées sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.



**6 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur OK/REC.**



## Impression de toutes les images

Réserve toutes les images stockées sur la carte. Le nombre de tirages est réglé sur un tirage par photo.

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode d'affichage et affichez le menu principal.
- 2 Sélectionnez **[IMPRESSION]** ▶ **[ALL]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- 3 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur **[OK/FUNC]**.  
**AUCUN** Les photos sont imprimées sans indication de date ni d'heure.  
**DATE** Toutes les photos sont imprimées avec la date de la prise de vue.  
**HEURE** Toutes les photos sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.
- 4 Sélectionnez **[ENREG]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.


## Réinitialisation des données de requête d'impression

Vous pouvez réinitialiser les données de requête d'impression pour toutes les photos ou pour les photos sélectionnées uniquement.

- 1 Sélectionnez le menu principal ▶ **[IMPRESSION]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.

### Pour réinitialiser les données de requête d'impression pour toutes les photos

- 2 Sélectionnez **[ ]** ou **[ALL]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- 3 Sélectionnez **[REINITIAL]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.



### Pour réinitialiser les données de requêtes d'impression pour une photo sélectionnée

- 2 Sélectionnez **[ ]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- 3 Sélectionnez **[CONSERVER]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- 4 Appuyez sur **[<|>]** pour sélectionner la photo contenant les requêtes d'impression que vous souhaitez annuler et appuyez sur **[▽]** pour réduire le nombre de tirages à 0.
  - Répétez l'étape 4 pour annuler des requêtes d'impression d'autres photos.
- 5 Une fois les requêtes d'impression annulées, appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- 6 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur **[OK/FUNC]**.
  - Le réglage s'applique aux autres photos contenant des requêtes d'impression.
- 7 Sélectionnez **[ENREG]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.

# Utilisation de OLYMPUS Master

## Vue d'ensemble

À l'aide du câble USB fourni avec votre appareil photo, vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur et télécharger (transférer) les images sur votre ordinateur à l'aide du logiciel OLYMPUS Master, également fourni avec l'appareil.


Préparez les éléments suivants avant de commencer.



CD-ROM  
OLYMPUS Master 2



Câble USB



Un ordinateur qui satisfait les exigences de l'environnement de fonctionnement (P. 45)

Installez le logiciel OLYMPUS Master

➤ P. 45

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB

➤ P. 47

Démarrez le logiciel OLYMPUS Master

➤ P. 48

Téléchargez les fichiers images sur l'ordinateur

➤ P. 48

Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur


➤ P. 49

## Utilisation de OLYMPUS Master

### En quoi consiste OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master est une application logicielle qui permet de gérer des images numériques sur un ordinateur. En l'installant sur votre ordinateur, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- **Télécharger des images de l'appareil photo ou d'un autre support**
- **Afficher des images et des vidéos**
  - Vous pouvez exécuter un diaporama et lire du son.
- **Gérer des images**
  - Gérer les images d'un album ou d'un dossier. Les images téléchargées sont triées automatiquement par date, vous permettant ainsi de retrouver rapidement des images.
- **Éditer des images**
  - Vous pouvez faire pivoter des images, les rogner et modifier leur taille.
- **Éditer des images avec le filtre et des fonctions de correction**



- **Imprimer des images**
  - Vous pouvez facilement imprimer des images.
- **Réaliser des images panoramiques**
  - Vous pouvez réaliser des images panoramiques à l'aide de photos prises en mode panoramique.
- **Mettez à niveau la version du micrologiciel de votre appareil photo.**

Pour plus d'informations sur les autres fonctions et opérations, consultez le guide "Aide" dans le manuel de référence de OLYMPUS Master.

## Installation du logiciel OLYMPUS Master

Avant d'installer le logiciel OLYMPUS Master, vérifiez que votre ordinateur répond aux configurations système minimales suivantes.

Pour les systèmes d'exploitation plus récents, visitez le site Web d'Olympus à l'adresse indiquée au verso de ce manuel.

### Environnement opérationnel

#### Windows

---

SE	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ Vista
UC	Pentium III 500 MHz ou supérieur
RAM	256 Mo ou plus
Capacité du disque dur	500 Mo ou plus
Écran ACL	1 024 × 768 pixels ou plus 65 536 couleurs ou plus (16 770 000 de couleurs ou plus recommandé)
Autres	Port USB ou port IEEE 1394 Internet Explorer 6 ou ultérieur QuickTime 7 ou ultérieur recommandé DirectX 9 ou ultérieur recommandé



#### Remarque

- **Windows 98/98SE/Me ne sont pas pris en charge.**
- Utilisez un ordinateur doté d'un système d'exploitation préinstallé. Le fonctionnement n'est pas garanti sur des ordinateurs assemblés ou sur des ordinateurs dotés d'un système d'exploitation mis à jour.
- Le fonctionnement n'est pas garanti en cas d'utilisation d'un port USB ou IEEE 1394 ajouté.
- Pour installer le logiciel, connectez-vous en tant qu'utilisateur doté des privilèges administrateur.

#### Macintosh

---

SE	Mac OS X v10.3 ou ultérieur
UC	Power PC G3 500 MHz ou supérieur Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou supérieur
RAM	256 Mo ou plus
Capacité du disque dur	500 Mo ou plus
Écran ACL	1 024 × 768 pixels ou plus 32 000 couleurs ou plus (16 770 000 de couleurs ou plus recommandé)
Autres	Port USB ou port IEEE 1394 (FireWire) Safari 1.0 ou ultérieur (1.3 ou ultérieur recommandé) QuickTime 6 ou ultérieur



#### Remarque

- **Les versions de Mac OS X antérieures à la version 10.3 ne sont pas prises en charge.**
- Le fonctionnement n'est pas garanti en cas d'utilisation d'un port USB ou IEEE 1394 (FireWire) ajouté.
- Pour installer le logiciel, connectez-vous en tant qu'utilisateur doté des privilèges administrateur.
- Assurez-vous de supprimer le support (glisser-déposer sur l'icône de la corbeille) avant d'exécuter les opérations suivantes. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'ordinateur pourrait être instable et vous pourriez devoir le redémarrer.
  - Déconnectez le câble reliant l'appareil photo à l'ordinateur
  - Éteignez l'appareil photo
  - Ouvrez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie de l'appareil photo

## Windows

### 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- L'écran d'installation de OLYMPUS Master apparaît.
- Si l'écran n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône "Poste de travail", puis cliquez sur l'icône du CD-ROM.

### 2 Sélectionnez la langue d'affichage et cliquez sur le bouton "OLYMPUS Master 2".

- Lorsque l'écran d'installation du composant apparaît, cliquez sur "OK".



### 3 Cliquez sur "Suivant" et suivez les instructions à l'écran.

- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, puis cliquez sur "Oui" pour procéder à l'installation.

### 4 Lorsque l'écran Information sur l'utilisateur apparaît, entrez votre "Nom", sélectionnez votre "Région", puis cliquez sur "Suivant".

### 5 Lorsque l'écran de sélection du type d'installation apparaît, cliquez sur "Installer".

- Pour sélectionner les composants à installer, sélectionnez "Personnalisée".
- L'installation commence. L'écran confirmant que l'installation est terminée apparaît. Cliquez sur "Fermer".
- L'écran confirmant l'installation de la Version d'évaluation de OLYMPUS muvee theaterPack apparaît ensuite. Pour installer ce logiciel, cliquez sur "Installer".



## Macintosh

### 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- La fenêtre du CD-ROM apparaît.
- Si la fenêtre du CD-ROM n'est pas affichée, double-cliquez sur l'icône CD-ROM sur le bureau.



### 2 Double-cliquez sur l'icône "Setup" sur le bureau.

- L'écran d'installation de OLYMPUS Master apparaît.
- Suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, cliquez sur "Continuer", puis sur "Continuer" pour procéder à l'installation.
- L'écran confirmant que l'installation est terminée apparaît.
- Vous devez redémarrer votre ordinateur pour pouvoir utiliser OLYMPUS Master.



Setup

## Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

### 1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.


- L'écran ACL est éteint.
- Le couvercle de l'objectif est fermé.



Écran ACL


### 2 Connectez le connecteur multiple de l'appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

- Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur pour localiser le port USB.
- L'appareil photo s'allume automatiquement.
- L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.



Connecteur multiple

### 3 Sélectionnez [PC] et appuyez sur .



## 4 L'appareil photo est reconnu par l'ordinateur.

### • Windows

Lorsque vous connectez l'appareil photo à votre ordinateur pour la première fois, l'ordinateur tente de reconnaître l'appareil. Cliquez sur "OK" pour fermer le message qui apparaît. L'appareil photo est reconnu en tant que "Disque amovible".

### • Macintosh

Le programme iPhoto est l'application par défaut de gestion des images numériques. Lorsque vous connectez votre appareil photo numérique pour la première fois, l'application iPhoto démarre automatiquement. Fermez cette application et démarrez OLYMPUS Master.

## ! Remarque

- Les fonctions de l'appareil photo sont désactivées lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner un fonctionnement instable. Dans ce cas, n'utilisez pas de concentrateur, connectez directement l'appareil photo à l'ordinateur.
- Les images ne peuvent pas être transférées vers votre ordinateur à l'aide de OLYMPUS Master si [PC] est sélectionné à l'étape 3, si vous appuyez sur > et si [MTP] est sélectionné.

## Démarrage du logiciel OLYMPUS Master

### Windows

**1** Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2"  sur le bureau.

### Macintosh

**1** Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2"  du dossier "OLYMPUS Master 2".

- La fenêtre Parcourir apparaît.
- Lorsque OLYMPUS Master est lancé pour la première fois après l'installation, le premier écran de configuration de OLYMPUS Master et l'écran d'enregistrement client apparaissent avant la fenêtre Parcourir. Suivez les instructions à l'écran.

### Pour quitter OLYMPUS Master

**1** Cliquez sur "Quitter"  dans une fenêtre.

- OLYMPUS Master est fermé.

## Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur

### Téléchargement et sauvegarde d'images

**1** Cliquez sur "Transférer des images"  dans la fenêtre Parcourir, puis cliquez sur "Depuis l'appareil photo" .

- La fenêtre vous permettant de sélectionner les photos que vous souhaitez transférer depuis l'appareil photo s'affiche. Toutes les images dans l'appareil photo apparaissent.






- 2 Sélectionnez “Nouvel album” et donnez-lui un nom.
- 3 Sélectionnez les fichiers images, puis cliquez sur “Transférer des images”.
  - Une fenêtre indiquant la fin du téléchargement apparaît.
- 4 Cliquez sur “Parcourir les images maintenant”.
  - Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre Parcourir.



## Pour déconnecter l'appareil photo

- 1 Assurez-vous que le voyant d'accès de carte ne clignote plus.


Voyant d'accès de carte



- 2 Effectuez les opérations suivantes pour la déconnexion du câble USB.

### Windows

- ① Cliquez sur l'icône “Déconnecter ou éjecter le matériel” de la zone de notification.
- ② Cliquez sur le message affiché.
- ③ Lorsqu'un message apparaît indiquant que le matériel peut être éjecté en toute sécurité, cliquez sur “OK”.




### Macintosh

- ① Faites glisser l'icône “Sans titre” ou “NO\_NAME” du bureau sur l'icône de la corbeille. Celle-ci se transforme en icône d'éjection. Déposez-la sur l'icône d'éjection.



- 3 Débranchez le câble USB de l'appareil.



## Remarque


- Windows : lorsque vous cliquez sur “Déconnecter ou éjecter le matériel”, un message d'avertissement apparaît. Assurez-vous que des données d'image ne sont pas en cours de téléchargement depuis l'appareil photo et que toutes les applications sont fermées. Cliquez de nouveau sur l'icône “Déconnecter ou éjecter le matériel” et débranchez le câble.

## Affichage de photos et de vidéos

### 1 Cliquez sur l'onglet "Album" dans la fenêtre Parcourir et sélectionnez l'album que vous souhaitez afficher.

- L'image d'album sélectionnée s'affiche dans la zone de miniature.

### 2 Double-cliquez sur la miniature d'image fixe que vous souhaitez afficher.

- OLYMPUS Master passe à la fenêtre d'édition des images et l'image est agrandie.
- Cliquez sur "Arrière"  pour revenir à la fenêtre Parcourir.



### Pour afficher une vidéo

### 1 Double-cliquez sur la miniature de la vidéo que vous souhaitez voir dans la fenêtre Parcourir.

- OLYMPUS Master passe à la fenêtre d'édition et la première image de la vidéo apparaît.

### 2 Pour lire la vidéo, cliquez sur la touche "Lecture" au bas de l'écran.



## Pour télécharger et sauvegarder des images sur un ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master

Cet appareil photo est compatible avec les supports de stockage auxiliaires USB. Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil pour transférer et enregistrer des images sans utiliser le logiciel OLYMPUS Master fourni. L'environnement suivant est nécessaire pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

**Windows** : Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista



**Macintosh** : Mac OS X v10.3 ou ultérieur

### Remarque

- Si votre ordinateur exécute Windows Vista, vous pouvez sélectionner [PC] à l'étape 3 sur P. 47, appuyez sur  $\triangleright$ , puis sélectionnez [MTP] pour utiliser Galerie photo Windows.
- Le transfert des données n'est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d'un port USB.
  - Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d'extension, etc.
  - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés

## Pour augmenter le nombre de langues

Assurez-vous que la batterie est pleinement chargée !

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.**
- 2 Branchez le câble USB dans le port USB de l'ordinateur.**
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le connecteur USB de l'appareil photo.**
  - L'appareil photo s'allume automatiquement.
  - L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.
- 4 Sélectionnez [PC] et appuyez sur .**
- 5 Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez "Appareil photo", puis "Mettre à jour l'appareil photo/Ajouter la langue d'affichage".**
  - La fenêtre de confirmation de la mise à jour s'affiche.
- 6 Cliquez sur "OK".**
  - La fenêtre de mise à jour de l'appareil photo s'affiche.
- 7 Cliquez sur "Ajouter une langue" dans la fenêtre de mise à jour de l'appareil photo.**
  - La fenêtre "Ajouter la langue d'affichage de l'appareil photo" s'affiche.
- 8 Cliquez sur  et sélectionnez une langue.**
- 9 Cliquez sur "Ajouter".**
  - Lors de l'ajout ou du remplacement de la langue d'affichage, la fenêtre de confirmation de la mise à jour du micrologiciel de l'appareil photo peut apparaître.
- 10 Une fois la procédure de téléchargement terminée, l'écran de l'appareil photo indique "OK". Vous pouvez retirer les câbles et éteindre l'appareil photo. Une fois l'appareil photo redémarré, vous pouvez sélectionner la langue sous [REGLAGE].**



# Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo

## Conseils et informations relatifs à la prise de vue

### Conseils avant de prendre des photos

#### L'appareil ne s'allume pas et ce, même si une batterie est insérée


##### La batterie n'est pas entièrement chargée

- Chargez la batterie à l'aide du chargeur.

##### La batterie est provisoirement inutilisable en raison du froid

- Les performances de la batterie déclinent lorsque les températures sont faibles, il est possible que la charge de la batterie ne soit pas suffisante pour allumer l'appareil photo. Retirez la batterie et réchauffez-la en la plaçant quelques instants dans votre poche.

#### Impossible d'utiliser la carte

- Si la zone de contact de la carte est sale, l'écran [CONFIG CARTE] risque de s'afficher sans lire la carte. Dans ce cas, sélectionnez [REINIT xD] et appuyez sur . Ensuite, retirez la carte et essuyez la zone de contact avec un chiffon doux et sec.

#### Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé

##### L'appareil photo est en mode veille

- Afin d'économiser l'énergie de la batterie, le mode veille de l'appareil photo est automatiquement activé et l'écran ACL s'éteint après 3 minutes si aucune opération n'est effectuée lorsque l'appareil photo est allumé (lorsque le couvercle de l'objectif est ouvert et que l'écran ACL est allumé). Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez prendre aucune photo et ce, même si vous appuyez complètement sur le déclencheur. Si vous souhaitez prendre une photo, utilisez la touche de zoom ou d'autres touches pour rétablir le mode utilisé par l'appareil photo avant l'activation du mode veille. Si l'appareil photo ne détecte aucune opération pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement (le couvercle de l'objectif se referme et l'écran ACL s'éteint). Appuyez sur **POWER** pour allumer l'appareil photo.

##### La molette mode est réglée sur ou sur

- Il s'agit du mode d'affichage de photos à l'écran ACL. Amenez la molette mode sur le mode prise de vue.

##### La molette mode est placée sur **GUIDE**


- Vous ne pouvez pas prendre de photos lorsque le guide de prise de vue est affiché. Prenez des photos après avoir sélectionné l'effet de prise de vue que vous désirez dans le guide de cadrage ou sélectionnez un réglage autre que **GUIDE** en mode prise de vue.

##### Le flash est en cours de chargement

- Attendez que le repère  (chargement du flash) cesse de clignoter avant de prendre la photo.

##### L'espace mémoire est saturé

- Vous ne pouvez prendre aucune photo lorsque la mémoire est pleine. Attendez qu'il y ait suffisamment d'espace libre dans la mémoire.




#### La date et l'heure n'ont pas été définies

##### L'appareil photo a été utilisé dans les mêmes conditions que lors de l'achat

- Au moment de l'achat, la date et l'heure de l'appareil photo ne sont pas définies. Définissez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil photo.



"Allumer l'appareil photo" (P. 6)

 "Réglage de la date et de l'heure" (P. 35)

## La batterie a été retirée de l'appareil photo

- Les réglages d'usine par défaut de la date et de l'heure sont rétablis lorsque la batterie est retirée de l'appareil photo pendant environ un jour. Le réglage de la date et de l'heure sera également annulé prématurément si la batterie est laissée pendant une courte période dans l'appareil photo. Avant de prendre des photos importantes, vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées.


## Conseils relatifs à la prise de vue

### Mise au point sur le sujet

Selon le sujet, il existe différentes manières de procéder à la mise au point.

#### Lorsque le sujet n'est pas au centre du cadre

- Placez le sujet au centre du cadre, mémorisez la mise au point sur le sujet et recomposez la photo.
- Réglez [MODE AF] sur [iESP].

 "MODE AF Changement de la zone de mise au point" (P. 25)

#### Le sujet se déplace rapidement

- Procédez à la mise au point de l'appareil photo sur un point situé à peu près à la même distance que le sujet que vous souhaitez prendre en photo et mémorisez la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-chemin). Redéfinissez ensuite la photo et appuyez complètement sur le déclencheur lorsque le sujet entre dans le champ.


### Sujets sur lesquels la mise au point est difficile

- Dans certains types de conditions, il est difficile de procéder à une mise au point automatique. Le voyant vert de l'écran ACL s'allume afin que vous puissiez vérifier que la mise au point est mémorisée.


Le voyant vert clignote. Vous ne pouvez pas effectuer de mise au point sur le sujet.



Sujets insuffisamment contrastés



Sujets extrêmement lumineux au centre de l'image




Sujet dépourvu de lignes verticales

Le voyant vert s'allume, mais aucune mise au point ne peut être effectuée.



Sujets placés à des distances différentes




Sujet se déplaçant rapidement




Le sujet n'est pas au centre du cadre

Dans ces cas, effectuez la mise au point (mémorisation de la mise au point) sur un objet au contraste élevé à la même distance que le sujet souhaité, recadrez votre photo et prenez-la. Si le sujet n'a pas de lignes verticales, tenez l'appareil verticalement et effectuez la mise au point à l'aide de la fonction de mémorisation de la mise au point en enfonçant le déclencheur jusqu'à mi-course et remettez l'appareil en position horizontale tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course et prenez la photo.

### Atténuation du flou à l'aide de la stabilisation des images


Veillez à tenir fermement l'appareil photo des deux mains et appuyez doucement sur le déclencheur de manière à éviter tout mouvement de l'appareil photo. Vous pouvez réduire le flou lors de la prise de vue en mode .

 "Prise de photos avec stabilisation des images numériques" (P. 12)


Les images seront probablement floues lorsque :

- vous prenez des photos en utilisant une fonction zoom de grossissement élevé, c.-à-d. en utilisant simultanément les fonctions de zoom optique et de zoom numérique,
- l'objet est sombre et la vitesse d'obturation est faible, ou
- la scène ne permet pas l'utilisation du flash et/ou la vitesse d'obturation est faible.

## Prise de photos stabilisées sans l'aide du flash

Le flash est automatiquement activé lorsque la lumière est insuffisante ou en cas de secousse de l'appareil photo. Pour prendre des photos sans flash dans des lieux sombres, réglez le mode flash sur  et procédez comme suit :

### Augmentez le paramètre [ISO]


-  "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 24)

## La photo présente trop de grain

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des photos présentant un excès de grain.


### Utilisation du zoom numérique pour la prise de vue en gros plan

- Lorsque le zoom numérique est utilisé, une partie de l'image est rognée et agrandie. Plus le taux d'agrandissement est important, plus la photo présente du grain.

-  "ZOOM NUM Zoom sur votre sujet" (P. 25)

### Augmentation de la sensibilité ISO


- Lorsque vous augmentez le paramètre [ISO], des "parasites", qui se présentent sous forme de points de couleurs non définies ou d'inégalités au niveau des couleurs, peuvent apparaître et entraîner la présence de bruit au niveau de la photo. Cet appareil photo est équipé d'une fonction permettant de prendre des photos avec une sensibilité élevée tout en supprimant les parasites. L'augmentation de la sensibilité ISO peut cependant entraîner des parasites (selon les conditions de prise de vue).

-  "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 24)


## Prise de photos disposant des couleurs correctes


- La source lumineuse éclairant le sujet est la raison pour laquelle il existe parfois des différences entre les couleurs réelles et les couleurs de la photo prise. [WB] est la fonction qui permet à l'appareil photo de définir les couleurs réelles. Le paramètre [AUTO] permet généralement d'obtenir une balance des blancs optimale. Cependant, selon le sujet, il est parfois nécessaire de régler manuellement le paramètre [WB] pour obtenir des résultats optimaux.


- Lorsque le sujet se trouve à l'ombre par une journée ensoleillée
- Lorsque le sujet est à la fois éclairé par la lumière naturelle et par une lumière intérieure (à côté d'une fenêtre, par exemple)
- Lorsque le centre du cadre n'est pas blanc



-  "WB Réglage de la couleur d'une photo" (P. 24)

## Prise de photos représentant une plage de sable blanc ou une scène de neige

- Utilisez  pour prendre des photos en mode **SCN**. Adapté pour prendre des photos par temps ensoleillé sur la plage ou dans la neige.



-  "**SCN** (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue" (P. 23)

- Les objets clairs (tels que la neige) apparaissent souvent plus sombres qu'en réalité. Réglez  vers [+] pour rétablir les nuances réelles de l'objet. Inversement, lorsque vous prenez en photo des sujets foncés, il peut être utile d'ajuster vers [-]. L'utilisation du flash peut parfois ne pas créer la luminosité (exposition) souhaitée.


-  "Touche  Changement de la luminosité de la photo (Compensation d'exposition)" (P. 16)



## Prise de photos d'un sujet en contre-jour



- Lorsque [OMBRE ON] est sélectionné, le visage du sujet apparaît plus clair même en contre-jour et la couleur de l'arrière-plan est rehaussée sur la photo. Cette fonction peut également être utilisée pour prendre en photo un sujet à l'intérieur d'une maison ou d'un édifice de l'extérieur.





-  " Eclaircissement du sujet en contre-jour" (P. 17)

- Lorsque [ESP/□] est réglé sur [□], la photo peut être prise en fonction de la luminosité au centre de l'écran ACL, sans être affectée par la lumière de l'arrière-plan.

-  "ESP/□ Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet" (P. 25)

- Réglez le flash sur  pour activer le flash d'appoint. Vous pouvez prendre en photo un sujet en contre-jour sans que le visage du sujet soit foncé.  permet de prendre des photos en contre-jour et avec des lumières fluorescentes ou autres lumières artificielles.

-  "Touche  Prise de vue avec flash" (P. 16)

- Permet de régler la compensation d'exposition vers [+] en appuyant sur  au moment de la prise de vue en fort contre-jour.
-  "Touche  Changement de la luminosité de la photo (Compensation d'exposition)" (P. 16)
- Ajuster l'exposition du visage d'une personne en réglant le [MODE AF] en [DETEC. VISAGE] fait apparaître le visage du sujet plus brillant même lors d'un fort contre-jour.
-  "MODE AF Changement de la zone de mise au point" (P. 25)

## Autres conseils et informations relatifs à la prise de vue

### Augmentation du nombre de photos pouvant être prises


Il existe deux manières d'enregistrer les photos prises à l'aide de cet appareil photo.

#### Enregistrement des photos dans la mémoire interne

- Les photos sont enregistrées dans la mémoire interne. Lorsque le nombre de photos pouvant être stockées atteint 0, vous devez connecter l'appareil photo à un ordinateur pour télécharger les photos et les effacer ensuite de la mémoire interne.

#### Utilisation d'une carte (en option)

- Les photos sont enregistrées sur la carte insérée dans l'appareil photo. Lorsque la carte est pleine, vous devez télécharger les photos sur un ordinateur et les effacer de la carte. Vous pouvez également utiliser une nouvelle carte.
- Lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil photo, les photos ne sont pas enregistrées dans la mémoire interne. Les photos de la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte à l'aide de la fonction [SAUVEGARDER].

-  "SAUVEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte" (P. 33)  
"La carte" (P. 63)

### Nombre de photos pouvant être stockées et durée d'enregistrement des vidéos

Photos


Qualité d'image	Taille de l'image	Nombre de photos pouvant être stockées			
		Mémoire interne		Utilisation d'une carte 1 Go	
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
SHQ	3072 × 2304	4	4	292	294
HQ	3072 × 2304	8	8	576	586
SQ1	2560 × 1920	12	12	820	841
	2304 × 1728	14	15	999	1031
	2048 × 1536	18	19	1254	1305
SQ2	1600 × 1200	22	23	1487	1560
	1280 × 960	33	36	2284	2460
	1024 × 768	49	55	3366	3762
	640 × 480	75	89	4920	5815
16:9	1920 × 1080	26	28	1827	1938

## Vidéo

Qualité d'image	Taille de l'image	Durée d'enregistrement en continu	
		Mémoire interne	Utilisation d'une carte 1 Go
SHQ	640 × 480 (30 images/sec.)	8 sec.	10 sec.
HQ	320 × 240 (15 images/sec.)	38 sec.	29 min.
SQ	160 × 120 (15 images/sec.)	1 min. 34 sec.	29 min.

## Utilisation d'une nouvelle carte

- Si vous utilisez une carte de marque autre qu'Olympus ou une carte utilisée sur un ordinateur pour une autre application, utilisez la fonction [FORMATER] pour formater la carte.

 "FORMATER Formatage de la carte ou de la mémoire interne" (P. 33)


## Voyants indicateurs

L'appareil photo utilise différents voyants pour indiquer son état.

Voyant	État
Voyant du retardateur	Le voyant s'allume pendant dix secondes environ, clignote pendant deux secondes environ, puis la photo est prise.
Voyant d'accès de carte	Clignotant : une photo ou une vidéo est en cours d'enregistrement ou de téléchargement (lors de la connexion à un ordinateur). <ul style="list-style-type: none"><li>• N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant d'accès de carte clignote, faute de quoi il est possible que les photos ne soient pas enregistrées ou que la mémoire interne ou la carte ne puisse plus être utilisée.<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez le Couvrecl de la carte/du compartiment de la batterie.</li><li>• Retirer la batterie et la carte.</li><li>• Brancher ou débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.</li></ul></li></ul>
Voyant vert de l'écran ACL	Allumé : la mise au point et l'exposition sont mémorisées. Clignotant : la mise au point n'est pas verrouillée. <ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez votre doigt du déclencheur, recadrez le repère de mise au point automatique sur le sujet puis enfoncez à nouveau le déclencheur jusqu'à mi-course.</li></ul>

## Prolongement de la durée de vie de la batterie

- L'exécution des opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas de photos peut épuiser l'énergie de la batterie.
  - Appuyer de manière répétée sur le déclencheur jusqu'à mi-course
  - Utiliser le zoom de manière répétée
- Afin de réduire la consommation de la batterie, réglez [ECO.D'ENERGIE] sur [ACTIVE] et éteignez l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas.

 "ECO.D'ENERGIE Réglage de l'appareil photo en mode d'économie d'énergie" (P. 37)

## Fonctions ne pouvant pas être sélectionnées à partir des menus

- Il est possible que certains éléments ne puissent pas être sélectionnés à partir des menus lors de l'utilisation de la molette de défilement.
  - Éléments ne pouvant pas être définis en mode prise de vue
  - Éléments ne pouvant pas être définis en raison d'un élément déjà défini : [s], Mode flash, etc.
  - Éléments utilisés pour retoucher les photos prises avec un autre appareil.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque l'appareil photo ne dispose d'aucune carte.  
[PANORAMIQUE], [IMPRESSION], [FORMATER], [SAUVEGARDER]



## Sélection de la qualité d'image adaptée

Un mode d'enregistrement correspond à l'association de la taille d'image et du niveau de compression souhaités. Utilisez les exemples suivants pour déterminer le mode d'enregistrement optimal lors de la prise de vue.

**Pour réaliser des impressions de haute qualité sur du papier de grand format, tel que du papier A3/Pour modifier et traiter des photos sur un ordinateur**

- [SHQ] ou [HQ]

**Pour imprimer des photos A3/A4**

- [SQ1]

**Pour imprimer des photos au format carte postale/Pour envoyer sous forme de pièce jointe à un courrier électronique ou pour placer sur un site Internet**

- [SQ2]


**Pour rendre la grandeur d'un objet, tel qu'un paysage/Pour afficher les photos sur un téléviseur large écran**

- [16:9]

 "QUALITE D'IMAGE Changement de la qualité d'image" (P. 22)

## Restauration des réglages par défaut

- Cet appareil photo conserve les réglages (sauf pour **SCN**) même après la mise hors tension. Pour rétablir les valeurs par défaut des réglages, utilisez la fonction [REINITIAL.].

 "REINITIALI. Restauration des réglages par défaut" (P. 23)

## Vérification de l'exposition lorsque l'écran ACL est difficile à lire (à l'extérieur)


Lors de la prise de vue à l'extérieur, il est possible que l'écran ACL soit difficile à lire et que l'exposition soit difficile à vérifier.

**Appuyez plusieurs fois sur DISP./ pour afficher l'histogramme**

- Réglez l'exposition de manière à ce que le graphique soit concentré sur les bords extérieurs et équilibré d'un côté et de l'autre.

### Comment lire l'histogramme

- ① L'image apparaîtra avec une dominante noire si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.
- ② L'image apparaîtra avec une dominante blanche si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.
- ③ La partie qui apparaît en vert dans l'histogramme montre la distribution de la luminosité entre les repères de mise au point automatique.



 "Touche DISP./ Changement de l'affichage des informations/ Affichage du guide du menu/Allumage du faisceau lumineux/Vérification de l'heure" (P. 18)

## Aide relative à l'affichage et conseils de dépannage

### L'effet yeux rouges ne peut être corrigé






- Selon la photo, il est possible que l'effet "yeux rouges" ne puisse être corrigé. Il est également possible que toutes les parties de la photo, à l'exception des yeux, puissent être corrigées.

### Conseils relatifs à l'affichage


### Affichage d'une photo de la mémoire interne

- Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, il n'est pas possible d'afficher les photos de la mémoire interne. Retirez la carte avant d'utiliser l'appareil photo.


## Affichage des informations sur l'image

- Affichez une photo et appuyez sur **DISP./**  . Appuyez plusieurs fois sur **DISP./**   pour modifier le nombre d'informations affichées.
-  " Touche **DISP./**   Changement de l'affichage des informations/ Affichage du guide du menu/Allumage du faisceau lumineux/Vérification de l'heure" (P. 18)

## Affichage rapide de la photo souhaitée

- Appuyez sur W (touche de zoom) pour afficher les photos sous forme de miniatures (affichage d'index) ou sous la forme d'un calendrier (affichage du calendrier).
-  " Touche de zoom Zoom lors de la prise de vue/Affichage en gros plan" (P. 15)

## Effacement du son enregistré avec les photos

- Une fois que du son a été ajouté à une image, il est impossible d'effacer le son. Il faut alors réenregistrer un silence. Le réenregistrement sonore n'est pas possible si l'espace libre de la mémoire interne ou de la carte est insuffisant.
-  " Ajout de son aux photos" (P. 32)

## Affichage des photos sur un ordinateur

### Affichage d'une photo en mode plein écran ACL

La taille de l'image affichée sur un écran d'ordinateur varie en fonction des paramètres de l'ordinateur. Lorsque le paramètre de l'écran est 1 024 × 768 et que vous utilisez Internet Explorer pour afficher l'intégralité d'une image dont la taille est 2 048 × 1 536, vous ne pouvez pas visualiser l'intégralité de l'image sans faire défiler l'écran. Il existe différentes manières d'afficher les photos en mode plein écran.


















#### Affichage de l'image à l'aide du logiciel d'affichage des images




- Installez le logiciel OLYMPUS Master 2 inclus sur le CD-ROM fourni.

#### Modifiez le paramètre de l'écran ACL

- Il est possible que l'ordre des icônes soit modifié sur le bureau de l'ordinateur. Pour plus de détails au sujet de la modification des paramètres de votre ordinateur, reportez-vous au manuel d'instructions de l'ordinateur.


## Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur l'appareil photo...


Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
 ERR CARTE	Il y a un problème avec la carte.	Cette carte ne peut pas être utilisée. Insérez-en une nouvelle.
 ECRIT PROTEGE	Il est interdit d'écrire sur la carte.	L'image enregistrée a été protégée (lecture seule) sur un ordinateur. Vous devez télécharger l'image sur un ordinateur et annuler cet attribut.
 MEM PLEINE	La mémoire interne n'a plus d'espace disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Insérez une carte ou effacez une partie des données. Avant de procéder à l'effacement, sauvegardez les données relatives aux photos importantes à l'aide de la carte ou téléchargez les photos sur un ordinateur.
 CART PLEINE	La carte n'a plus de mémoire disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Remplacez la carte ou effacez une partie des données. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
 PAS IMAGE	Aucune photo dans la mémoire interne ou sur la carte.	La mémoire interne ou la carte ne contient aucune photo. Enregistrez des photos.
 ERREUR D'IMAGE	Il y a un problème avec l'image sélectionnée qui ne peut pas être lue sur cet appareil photo.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour l'afficher sur un ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, cela signifie que le fichier image est endommagé.
 L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Les photos prises à l'aide d'autres appareils photo, au format [16:9] ou précédemment modifiées ou corrigées, ne peuvent pas être modifiées ou corrigées.	Modifiez les photos à l'aide d'un logiciel de traitement des images.
 !COUVER CARTE	Le Couvercle de la carte/du compartiment de la batterie est ouvert.	Fermez le Couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.
 BATTERIE VIDE	La batterie est vide.	Chargez la batterie.
	La carte n'a pas été lue. Ou la carte n'est pas formatée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez [REINIT xD] et appuyez sur . Retirez la carte et essuyez la zone de contact avec un chiffon doux et sec.</li> <li>Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur . Toutes les données de la carte seront effacées.</li> </ul>
	Une erreur s'est produite dans la mémoire interne.	Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur  . Toutes les données de la mémoire interne seront effacées.
 NON CONNECTÉ	L'appareil n'est pas connecté correctement à l'ordinateur ou à l'imprimante.	Déconnectez l'appareil et reconnectez-le correctement.
 MANQ PAPIER	Il n'y a pas de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
 PAS D'ENCRE	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche de l'imprimante.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
 BOURRAGE	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est resté bloqué.
NOUVEAUX REGLAGES	Le bac d'alimentation papier de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante était en fonctionnement pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.	N'utilisez pas l'imprimante pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.
 ERREUR IMPR	Il y a un problème avec l'imprimante et/ou l'appareil photo.	Éteignez l'appareil photo et l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et résolvez les problèmes éventuels avant de la remettre sous tension.
 IMPRESSION IMPOSSIBLE	Les photos enregistrées dans d'autres appareils photo ne peuvent pas être imprimées à l'aide de cet appareil.	Utilisez un ordinateur pour les imprimer.























## Fonctions disponibles en modes prise de vue et scène


Certaines fonctions ne peuvent pas être définies dans certains modes prise de vue. Pour plus d'informations, consultez le tableau ci-dessous.

 indique une limitation du fonctionnement de chaque mode **SCN**.

 "Fonctions disponibles en scènes de prise de vue" (P. 61)

### Fonctions disponibles en mode prise de vue

Fonction	Mode prise de vue			<b>SCN</b>		Page de réf.
	P	AUTO				
	✓	✓	✓	✓	✓	P. 16
	✓	✓	✓		—	P. 16
	✓	✓	✓		✓ <sup>*1</sup>	P. 16
	✓	✓	✓		✓	P. 16
Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres)	✓	✓	✓		✓	P. 17
Zoom optique	✓	✓	✓		✓ <sup>*2</sup>	P. 15
WB	✓	—	✓	✓	✓	P. 24
ISO	✓	—	—		—	P. 24
DRIVE	✓	—	✓		—	P. 24
QUALITE D'IMAGE	✓	✓	✓		✓	P. 22
SILENCE	✓	✓	✓	✓	✓	P. 26
ZOOM FIN	✓	—	✓		—	P. 25
ZOOM NUM	✓	—	✓		✓	P. 25
ESP/ 	✓	—	✓		✓	P. 25
MODE AF	✓	—	✓		—	P. 25
	✓	—	✓		—	P. 26
PANORAMIQUE	✓	—	✓		—	P. 26

\*1  n'est pas disponible.

\*2 Le zoom optique n'est pas disponible pendant l'enregistrement de vidéos. Réglez l'option [ZOOM NUM] sur [ACTIVE] pour activer la fonction de zoom lors de la prise de vue.

## Fonctions disponibles en scènes de prise de vue

Fonction	SCN																			Page de réf.
	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	✓ <sup>*1</sup>	✓	✓	✓	—	—	—	—	P. 16
	✓	✓ <sup>*2</sup>	✓ <sup>*2</sup>	✓	✓ <sup>*2</sup>	✓ <sup>*2</sup>	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	P. 16
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	— <sup>*3</sup>	— <sup>*3</sup>	—	—	—	—	—	P. 16
Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres)	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	P. 17
Zoom optique	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	P. 15
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	P. 24
DRIVE	✓ <sup>*4</sup>	✓ <sup>*4</sup>	—	—	✓ <sup>*4</sup>	—	—	✓ <sup>*4</sup>	✓ <sup>*4</sup>	—	—	—	✓ <sup>*4</sup>	✓ <sup>*4</sup>	✓ <sup>*4</sup>	✓ <sup>*4</sup>	—	—	—	P. 24
QUALITE D'IMAGE	✓	✓	✓	✓ <sup>*5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	— <sup>*6</sup>	✓ <sup>*5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 22
ZOOM FIN	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	P. 25
ZOOM NUM	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	P. 25
ESP/	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 25
MODE AF	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>*8</sup>	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>*7</sup>	—	—	—	—	P. 25
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 26
PANORAMIQUE	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 26

\*1 n'est pas disponible.

\*2 et ne sont pas disponibles.

\*3 Le verrou AF est activé.

\*4 ne peut pas être sélectionné.

\*5 Seule une qualité d'image de [2048 × 1536] ou inférieure est disponible.

\*6 La qualité d'image définie est la suivante : [640 × 480].

\*7 [DETEC. VISAGE] n'est pas disponible.

\*8 [SPOT] n'est pas disponible.

## Entretien de l'appareil photo

### Nettoyage de l'appareil photo

#### Extérieur :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le. Essuyez l'appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et bien essoré.
- Si de la saleté, de la poussière, du sable ou tout autre matière étrangère adhère sur la périphérie du couvercle de l'objectif après l'utilisation ou si le couvercle de l'objectif ne glisse pas correctement, nettoyez l'appareil photo selon la méthode décrite à la P. 65.

#### Écran ACL :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

#### Objectif :

- Retirez la poussière avec une soufflette du commerce, puis essuyez délicatement avec du papier de nettoyage pour objectif.

#### Batterie/Chargeur de batterie :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec.



#### Remarque

- N'utilisez pas de solvants puissants comme l'essence ou l'alcool, ni de chiffons ayant subi un traitement chimique.
- Des dépôts risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.

### Stockage

- Pour stocker l'appareil pour une longue durée, enlevez la batterie, l'adaptateur secteur et la carte, conservez-les dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Insérez périodiquement la batterie et testez les fonctions de l'appareil photo.



#### Remarque

- Évitez de laisser l'appareil photo dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés car ceci peut provoquer une corrosion.

## Batterie et chargeur

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B ou LI-40B). Aucun autre type de batterie ne peut être utilisé.
- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
  - Le zoom est souvent utilisé.
  - La touche du déclencheur est souvent appuyée à mi-course dans le mode de prise de vue, activant la mise au point automatique.
  - Une image apparaît sur l'écran ACL pendant une durée prolongée.
  - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie rechargeable n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du chargeur LI-40C avant l'utilisation.
- Le chargement de la batterie rechargeable fournie nécessite généralement 5 heures environ.
- Cet appareil photo utilise un chargeur spécifié par Olympus. Ne pas utiliser un autre type de chargeur.

# Utilisation des accessoires

## La carte

Les images peuvent être enregistrées sur une carte en option.

La mémoire interne et la carte sont les supports d'enregistrement de photos de l'appareil, comparables à une pellicule dans un appareil classique.

Les photos enregistrées dans la mémoire interne ou la carte peuvent être facilement effacées via l'appareil ou traitées à l'aide d'un ordinateur.

Contrairement à un support de stockage portable, la mémoire interne ne peut pas être retirée ou échangée. Le nombre de photos pouvant être enregistrées peut être augmenté en utilisant une carte de capacité supérieure.


### ① Zone d'index

Vous pouvez utiliser cet espace pour mentionner le contenu de la carte.

### ② Zone de contact

Partie dans laquelle les données transférées de l'appareil photo entrent dans la carte.

Ne touchez pas la zone de contact de la carte.



## Cartes compatibles

xD-Picture Card 16 Mo – 2 Go (TypeH/M, Standard)

## Utilisation de la mémoire interne ou de la carte

Vous pouvez vérifier sur l'écran ACL si la mémoire interne ou la carte est utilisée pendant des opérations de prise de vue et d'affichage.

### Mode prise de vue



### Mode d'affichage



Indicateur de mémoire


[IN] : Lors de l'utilisation de la mémoire interne

[xN] : Lors de l'utilisation d'une carte

## ! Remarque

- N'ouvrez pas le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie lorsque le voyant d'accès de carte clignote car cela signifie que des données sont en cours de lecture ou d'écriture. Ceci pourrait endommager les données de la mémoire interne ou de la carte et rendre la mémoire interne ou la carte inutilisable.

Voyant d'accès de carte



## Adaptateur secteur

Un adaptateur secteur est utile dans le cadre de tâches longues, telles que le téléchargement de photos sur un ordinateur ou lors de l'exécution d'un diaporama pendant une durée de temps prolongée. Si vous souhaitez utiliser un adaptateur secteur avec cet appareil photo, vous devez disposer d'un multi-adaptateur (CB-MA1/accessoire). N'utilisez aucun autre adaptateur secteur avec cet appareil photo.

## Utilisation du chargeur et de l'adaptateur secteur à l'étranger

- Le chargeur et l'adaptateur secteur peuvent être utilisés avec la plupart des sources électriques dans la plage comprise entre 100 V et 240 V CA (50/60 Hz) dans le monde entier. Cependant, en fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, la prise murale CA peut se présenter sous une forme différente et l'adaptation du chargeur à la prise peut nécessiter l'utilisation d'un adaptateur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur local d'électricité ou une agence de voyages.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de tension de voyage car ils pourraient endommager votre chargeur et votre adaptateur secteur.

## INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX FONCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET DE RÉSISTANCE AUX CHOCS

**Étanchéité à l'eau** : le fonctionnement de la fonction de résistance à l'eau est garanti<sup>\*1</sup> à une profondeur de 3 mètres maximum pendant une heure maximum. Il est possible que la fonction de résistance à l'eau ne soit plus aussi efficace si l'appareil photo est soumis à des chocs importants ou excessifs.

**Résistance aux chocs** : la fonction antichoc garantit<sup>\*2</sup> le fonctionnement de l'appareil photo numérique en cas d'impact accidentel survenu dans le cadre de l'utilisation normale de l'appareil photo. La fonction antichoc ne constitue pas une garantie inconditionnelle en cas de fonctionnement incorrect ou de détériorations extérieures. Les détériorations extérieures, telles que les rayures et les bosses, ne sont pas couvertes par la garantie.

Tout comme n'importe quel dispositif électronique, un entretien et une maintenance adaptés sont nécessaires à la préservation de l'intégrité et du fonctionnement de l'appareil photo. Afin de préserver les performances de l'appareil photo, en cas d'impact important, demandez au centre de services agréé Olympus le plus proche d'inspecter votre appareil photo. Si l'appareil photo est endommagé suite à une négligence ou une utilisation inadaptée, la garantie ne couvrira pas les frais associés à l'entretien ou à la réparation de l'appareil photo. Pour plus d'informations au sujet de notre garantie, veuillez consulter le site Internet Olympus de votre pays.

Veuillez respecter les consignes d'entretien suivantes lors de l'utilisation de votre appareil photo.

### Avant utilisation :

- Vérifiez que l'appareil photo ne contient pas de corps étrangers (saleté, poussière et sable inclus).
- Veillez à fermer le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur. Chaque verrouillage doit émettre un "clic".
- N'ouvrez pas le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur avec des mains mouillées, sous l'eau ou dans un environnement humide ou poussiéreux (à la plage, par exemple).

### Après utilisation :


- Veillez à essuyer l'eau ou les résidus encore présents sur l'appareil photo après utilisation de l'appareil photo sous l'eau.
- Après utilisation de l'appareil photo dans de l'eau de mer, plongez l'appareil photo dans un seau contenant de l'eau fraîche pendant environ 10 minutes (le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur doivent être bien fermés). Faites ensuite sécher l'appareil photo dans un lieu ombragé et bien aéré.
- **Il est possible que des gouttes d'eau apparaissent sur la surface interne du couvercle de la carte/du compartiment de la batterie ou du couvercle du connecteur lors de l'ouverture du couvercle. Si des gouttes d'eau sont visibles, veillez à les essuyer avant d'utiliser l'appareil photo.**



## Remarques pour après l'utilisation

- Des corps étrangers peuvent adhérer à la périphérie du couvercle de l'objectif après avoir utilisé l'appareil photo dans un environnement où des corps étrangers comme de la saleté, de la poussière ou du sable sont présents ou lorsque le couvercle de l'objectif ne bouge pas régulièrement. Si vous continuez à utiliser l'appareil photo dans ces conditions, cela peut endommager l'objectif ou le couvercle de l'objectif peut ne pas pouvoir être retiré, entraînant une panne. Pour éviter une telle panne, lavez l'appareil photo en utilisant la méthode suivante.

- 1 Insérez la batterie et fermez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur. Chaque verrouillage doit émettre un "clic".
- 2 Remplissez un seau d'eau fraîche, plongez l'appareil dans le seau avec la surface de l'objectif vers le bas et secouez bien l'appareil photo.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **POWER** dans l'eau et ouvrez et refermez plusieurs fois le couvercle de l'objectif.
- 4 De plus, secouez encore l'appareil photo avec le couvercle ouvert.



Suivez les étapes ① à ④, puis vérifiez que le couvercle de la lentille fonctionne correctement.



Si le couvercle d'objectif ne bouge pas facilement, rincez la surface de l'objectif en le plaçant directement sous le puissant jet d'eau d'un robinet et appuyez plusieurs fois sur la touche **POWER**.

## Stockage et entretien

- Ne laissez pas l'appareil photo dans un environnement où la température est élevée (40°C ou plus) ou faible (-10°C ou moins), faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
- N'utilisez pas de produits chimiques dans le cadre du nettoyage, contre l'apparition de la corrosion ou de la buée, lors des réparations, etc.
- Faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil photo trop longtemps dans l'eau, faute de quoi le boîtier de l'appareil photo risque d'être endommagé et/ou l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
- Ne placez pas l'appareil photo directement sous un robinet ouvert.
- Tout comme avec n'importe quel appareil utilisé sous l'eau, afin de préserver l'étanchéité à l'eau de l'appareil photo, nous vous recommandons de remplacer le kit d'étanchéité à l'eau (et les joints) tous les ans.**

**Pour connaître les centres de services et des distributeurs Olympus auxquels vous pouvez vous adresser pour remplacer le kit d'étanchéité à l'eau, consultez le site Internet Olympus de votre pays.**

## Fermeture du couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et du couvercle du connecteur



Remarque : les accessoires inclus (par ex : le chargeur) n'offrent aucune résistance aux chocs ou à l'eau.

- \*1 Comme indiqué par l'équipement de vérification de la pression, conformément à la norme IEC, publication 529 IPX8. L'appareil photo peut ainsi être utilisé sous l'eau à la pression d'eau indiquée.
- \*2 Cette fonction antichoc est confirmée par des vérifications effectuées par Olympus conformément aux conditions détaillées dans la norme MIL-STD-810F, méthode 516.5, procédure IV (essai d'impact de transit). Pour plus de détails au sujet des vérifications effectuées par Olympus, veuillez vous reporter au site Internet Olympus de votre pays.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



### ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



**ATTENTION** : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



#### DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



#### AVERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



#### ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

### AVERTISSEMENT !

**POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.**

## Précautions générales

**Lire toutes les instructions** — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

**Nettoyage** — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

**Accessoires** — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

**Eau et humidité** — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

**Emplacement** — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

**Alimentation** — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

**Foudre** — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

**Entrée d'objets** — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

**Chaleur** — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.



### AVERTISSEMENT

- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.**
- **Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).**
  - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.**
  - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
    - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
    - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
    - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
    - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- **Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.**
- **Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.**
- **Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.**



### ATTENTION

- **Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.**
  - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- **Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.**
  - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- **Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.**
  - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
    - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
    - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- **Faire attention avec la courroie.**
  - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.
- **Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil photo lorsqu'il fait froid.**
  - Votre peau peut être blessée. À de faibles températures, tenez l'appareil photo avec des gants.

## Précautions de manipulation de la batterie

**Veillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.**



### DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie lithium ion spécifiée par Olympus. Chargez l'appareil avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter la batterie ni la modifier, en soudant, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.



### AVERTISSEMENT

- Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.



### ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anomalies.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de la ranger pour une longue durée.

## Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
  - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
  - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
  - Près de produits inflammables ou explosifs.
  - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
  - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

## Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Ne pas utiliser de batterie d'un autre type. Pour une utilisation correcte en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la batterie avant de l'utiliser.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue et de la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

## Écran ACL

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement ; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

## Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

## Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

## Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

## Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

### Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

### Conditions d'obtention de la garantie

1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions du mode d'emploi fourni) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet <http://www.olympus.com>. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet <http://www.olympus.com>. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
2. Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
3. Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous :
  - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi);
  - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par un centre de service après-vente Olympus;
  - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit;
  - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme;
  - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme;
  - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.;
  - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil;
  - (h) non présentation de la présente garantie pour la réparation;
  - (i) modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro, de série, etc.;
  - (j) non présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.
4. Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, bandoulière, couvercle d'objectif, piles, etc.
5. La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

## Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
  2. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
- Veuillez vous reporter au site Web <http://www.olympus.com> pour connaître la liste du réseau international des centres de services autorisés Olympus.

## Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).



# CARACTÉRISTIQUES

## ● Appareil photo

Type de produit	: Appareil photo numérique (pour l'enregistrement et l'affichage)
Système d'enregistrement	
Photos	: Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File))
Normes applicables	: Exif 2.2, DPOF (Digital Print Order Format), PRINT Image Matching III, PictBridge
Image fixe avec son	: Format Wave
Vidéos	: AVI Motion JPEG
Mémoire	: Mémoire interne xD-Picture Card 16 Mo à 2 Go (TypeH/M, Standard)
Nbre de photos (entièrement chargée)	: Environ 200 (conformément aux normes de mesure de durée de vie de la batterie CIPA)
Nbre de pixels effectifs	: 7 110 000 pixels
Capteur d'image	: CCD 1/2,33" (filtre couleur primaire), 7 380 000 (brut)
Objectif	: Objectif Olympus 6,7 à 20,1 mm, f3,5 à 5,0 (équivalent à 38 à 114 mm sur un appareil photo 35 mm)
Système de mesure	: Mesure ESP numérique, système de mesure ponctuelle
Vitesse d'obturation	: 4 à 1/1000 sec.
Plage de prise de vue	: 0,5 m à ∞ (W/T) (normal) 0,2 m à ∞ (W), 0,3 m à ∞ (T) (mode gros plan) 0,07 m à 0,5 m (W uniquement) (mode super gros plan/mode S-macro LED)
Écran ACL	: Écran ACL couleur 2,5" TFT, 230 000 pixels
Durée de chargement du flash	: Environ 6 sec. (pour une décharge complète du flash à température ambiante avec une nouvelle batterie entièrement chargée)
Connecteurs externes	: Connecteur multiple (Prise DC-IN, connecteur USB, prise A/V OUT)
Système de calendrier automatique	: 2000 à 2099
Étanchéité à l'eau	
Type	: Équivalent à la norme IEC, publication 529 IPX8 (sous conditions de test OLYMPUS), profondeur d'eau de 3 mètres
Description	: L'appareil photo peut être utilisé sous l'eau à la pression d'eau indiquée.
Résistance à la poussière	: Équivalent à la norme IEC, publication 529 IPX6 (sous conditions de test OLYMPUS)
Conditions de fonctionnement	
Température	: -10°C à 40°C (fonctionnement), -20°C à 60°C (stockage)
Humidité	: 30 à 90 % (fonctionnement)/10 à 90 % (stockage)
Alimentation	: Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B) ou adaptateur secteur Olympus
Dimensions	: 93,6 mm (L) × 60,9 mm (H) × 21,3 mm (P) (hors saillies)
Poids	: 136 g (hors batterie et carte)

La fonction "Shadow Adjustment Technology" (technologie d'ajustement des ombres) contient des technologies brevetées par Apical Limited.



## ● Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit	: Batterie au lithium-ion rechargeable
Tension standard	: 3,7 V CC
Capacité standard	: 740 mAh
Durée de vie de la batterie	: Environ 300 rechargements complets (varie selon l'utilisation)
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0°C à 40°C (chargement)/ -10°C à 60°C (fonctionnement)/ -20°C à 35°C (stockage)
Dimensions	: 31,5 × 39,5 × 6 mm
Poids	: Environ 15 g

## ● Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise	: 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz) 3,2 VA (100 V) à 5,0 VA (240 V)
Sortie	: 4,2 V CC, 200 mA
Durée de chargement	: Environ 5 heures
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0°C à 40°C (fonctionnement)/ -20°C à 60°C (stockage)
Dimensions	: 62 × 23 × 90 mm
Poids	: Environ 65 g

## ● Utilisation à basse température

Le fonctionnement à basse température de la carte Olympus xD-Picture Card en option et de la batterie au lithium-ion Olympus est garanti jusqu'à 0 °C. Toutefois, les tests suivants ont été effectués pour une utilisation avec ce produit à des températures allant jusqu'à -10 °C.

### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
TypeM	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓
TypeH	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓

✓ : Fonctionne correctement

### Batterie au lithium-ion Olympus



LI-42B  
LI-40B

- Le nombre de photos pouvant être stockées est réduit lorsque les températures sont basses.

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

# SCHÉMA DE L'APPAREIL PHOTO

## Appareil photo



## ● Écran ACL - Mode prise de vue





Image fixe



Vidéo

	Éléments	Indication	Page de réf.
1	Modes prise de vue	<b>AUTO</b> , <b>P</b> ,  ,  ,  ,  ,  , etc.	P. 12, 14, 23
2	Contrôle de la batterie	= puissance maximale,  = puissance minimale	P. 59
3	Voyant vert	○ = Mémorisation de la mise au point automatique	P. 9, 11, 56
4	Flash en attente Avertissement de bougé/ Chargement du flash	(allumé) (clignote)	P. 52
5	Silence		P. 26
6	Balance des blancs	,  ,  ,  -	P. 24
7	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 24
8	Drive	,	P. 24
9	Mesure ponctuelle		P. 25
10	Mode gros plan Mode Super gros plan Mode S-macro LED	,  ,	P. 16
11	Qualité d'image	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	P. 22
12	Taille de l'image	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 22
13	Repère de mise au point automatique	[ ]	P. 9, 25
14	Nombre de photos pouvant être stockées Durée d'enregistrement restante	4 00:36	P. 55
15	Bloc mémoire	,  ,  (maximum atteint)	P. 52
16	Mémoire actuelle	[IN] (Enregistrement des photos dans la mémoire interne), [xD] (Enregistrement des photos sur la carte)	P. 63
17	Enregistrement du son		P. 26
18	Deuxième date et heure		P. 36
19	Alarme		P. 36
20	Mode flash	,  ,	P. 16
21	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	P. 16
22	Valeur de l'ouverture	F3.5, F5.0, etc.	–
23	Retardateur		P. 16

	Éléments	Indication	Page de réf.
24	Vitesse d'obturation	4 – 1/1000	–
25	Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres)		P. 17

## ● Écran ACL - Mode d'affichage















































Image fixe





Vidéo

	Éléments	Indication	Page de réf.
1	Contrôle de la batterie	= puissance maximale,  = puissance minimale	P. 59
2	Mémoire actuelle	[IN] (Affichage d'une photo de la mémoire interne), [XD] (Affichage d'une photo de la carte)	P. 63
3	Réservation d'impression/ Nombre de tirages Vidéo	×10 	P. 42 P. 28
4	Enregistrement du son		P. 32
5	Protéger		P. 31
6	Qualité d'image	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	P. 22
7	Taille de l'image	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 22
8	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	P. 16
9	Valeur de l'ouverture	F3.5, F5.0, etc.	–
10	Vitesse d'obturation	4 – 1/1000	–
11	Balance des blancs	WB AUTO, , , ,  –	P. 24
12	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 24
13	Date et heure	'07.11.26 12:30	P. 7, 35
14	Numéro de fichier	100-0004	P. 35
15	Nombre de photos Durée écoulée/ Durée d'enregistrement totale	4 00:00/00:36	P. 35 P. 28
16	Silence		P. 26

# Index

16:9 .....	22	Écrans d'information .....	18
2CONF DATE/H  .....	36	EDIT .....	29
<b>A</b>		EDITER COULEUR .....	30
Adaptateur secteur .....	64	EFFACER .....	32
Affichage d'index  .....	15	Effacer .....	10, 17
Affichage d'une seule photo .....	15	Embase filetée de trépied .....	75
Affichage de l'histogramme .....	18, 57	Enfoncé à mi-course .....	9, 11
Affichage du calendrier .....	15	Enfoncé complètement .....	9, 11
Affichage en gros plan  .....	15	Enregistrement de vidéos  .....	12
Affichage sur un téléviseur .....	37	Enregistrement du son avec des photos  .....	26
Affichez "Mon favori"  .....	13	ESP .....	25
Ajout de son aux photos  .....	32	ESP/  .....	25
AJOUTER FAVORI .....	13, 29	Espace mémoire .....	52
Allumer l'appareil photo .....	6	ETIQUETTE .....	30
AUTO (flash automatique) .....	16	EV .....	16
AUTO (ISO) .....	24	Exposition .....	16
AUTO (Mode auto complet) .....	14	<b>F</b>	
AUTO (WB) WB AUTO .....	24	Faible compression .....	22
<b>B</b>		FAISCEAU LUMI. ....	37
Balance des blancs WB .....	24	Faisceau lumineux .....	19
Batterie .....	4, 62	Flash .....	16
Batterie au lithium-ion .....	3, 4, 62	Flash atténuant l'effet yeux rouges  .....	16
BGM .....	27	Flash d'appoint  .....	16
BIP SONORE .....	34	Flash désactivé  .....	16
<b>C</b>		FORMATER .....	33
Câble AV .....	3, 37	Formater .....	33
Câble USB .....	3, 38, 44, 47, 49	<b>G</b>	
CALEND. ....	30	<b>GUIDE</b> (Guide de prise de vue) .....	6, 12
Carte .....	26, 33, 63	GUIDE CADRE .....	18
CCD .....	35	Guide d'utilisation .....	20, 39, 42
Chargement du flash .....	52, 76	Guide de menu .....	18
Chargeur de batterie .....	3, 4, 62, 64	<b>H</b>	
Compensation d'exposition  .....	16, 77	Haut-parleur .....	75
Compression .....	22	HQ .....	22
Compression standard .....	22	<b>I</b>	
CONFIG ON .....	33	iESP .....	25
Connecteur multiple .....	37, 38, 47	IMPR MULT .....	40
Contrôle de la batterie .....	76	IMPR TOUT .....	40
Courroie .....	3	IMPRESSION  .....	31
Couvercle de la carte/du compartiment de la batterie .....	4	Impression de photos .....	38
Couvercle du connecteur .....	37, 38, 47	Impression de toutes les images  .....	43
<b>D</b>		Impression directe .....	38
Date et heure  .....	7, 35	IMPRESSION FACILE .....	38
Déclencheur .....	9, 11	IMPRESSION SPÉCIALE .....	39
DEMANDE D'IMPRESSION  .....	40	INDEX .....	31
DETEC. VISAGE .....	25	INDEX TOUT .....	40
DIAPORAMA .....	27	ISO .....	24
DPOF .....	41	<b>J</b>	
DRIVE .....	24	Jour ensoleillé  .....	24
Durée d'enregistrement en continu .....	56	Jour nuageux  .....	24
Durée de lecture/durée d'enregistrement totale .....	28	<b>L</b>	
<b>E</b>		Lampe fluorescente 1/2/3  .....	24
Éclairage au tungstène  .....	24	Langue d'affichage  .....	33
ECO.D'ENERGIE .....	37	LECT MOVIE .....	28
Écran ACL .....	35, 76	<b>M</b>	
		Mémoire interne .....	33, 63

Mémorisation de la mise au point.....	11
Menu.....	20
MENU APPAREIL.....	22, 24
Menu de fonctions.....	14
MENU LECTURE.....	27, 31
Menu principal.....	20
Menus REGLAGE.....	33
Message d'erreur.....	59
Mesure ponctuelle  .....	25
Microphone.....	26
Mise au point.....	9, 11, 12, 24, 53, 56
Mise au point automatique.....	53
MODE AF.....	25
Mode d'affichage  .....	10, 11, 13, 15, 18, 33
Mode de stabilisation des images numériques  .....	6, 12
Mode flash  .....	11, 16
Mode gros plan  .....	11, 16
Mode prise de vue.....	11, 15, 18, 33
Mode S-macro LED  .....	11, 16
Mode Super gros plan  .....	11, 16
Mode veille.....	52
Molette de défilement (     ).....	14
Molette mode.....	6, 10, 12
<b>N</b>	
Noir et blanc.....	30
Nom de fichier.....	35
NOM FICHIER.....	34, 40
Nombre de photos pouvant être stockées.....	55
NTSC.....	37
Numéro de cadre.....	77
<b>O</b>	
Objectif.....	11, 62
OLYMPUS Master.....	3, 44
OMBRE AJUS.....	29
<b>P</b>	
P (Program auto).....	14
P/AUTO.....	14
PAL.....	37
PANORAMIQUE.....	26
Paramètres d'impression  .....	41
PC.....	47
PHOTO PARFAITE.....	29
PictBridge.....	38
PIXEL MAPPING.....	35
PRENDRE ET CHOISIR 1/2   .....	24
Prise d'une seule vue  .....	24
Prise de photos  .....	6, 12
Prise de vue en série à grande vitesse  .....	24
Prise de vue en série  .....	24
Protection  .....	31
<b>Q</b>	
QUALITE D'IMAGE.....	22
<b>R</b>	
Redimensionnement  .....	29
Réglage de la luminosité de l'écran ACL  .....	35
RÉGLE ALARME  .....	36
REINITIALI.....	23

Requête d'impression d'une seule image  .....	42
Retardateur  .....	11, 16
Rotation des photos  .....	31
<b>S</b>	
Saturation (Basse).....	30
Saturation (Haute).....	30
SAUVEGARDER.....	33
<b>SCN</b> (Scène).....	6, 12, 23
SELECT IMAGE.....	32
Sépia.....	30
SHQ.....	22
SILENCE  .....	26
Son d'avertissement  .....	34
SON DECLENCH.....	34
SORTIE VIDEO.....	37
SPOT (MODE AF).....	25
SQ.....	22
SQ1.....	22
SQ2.....	22
STANDARD.....	38
Symboles et icônes de l'écran ACL.....	76
<b>T</b>	
Taille de l'image.....	22
THEME.....	34
Touche DISP.   .....	18
Touche   (affichage/impression).....	17
Touche   (compensation d'exposition).....	16
Touche de zoom.....	15, 25
Touche  /  (Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres)/effacement).....	17
Touche  (gros plan).....	16
Touche MENU (MENU).....	14
Touche  /  (mode flash).....	16
Touche  (OK/FUNC).....	14
Touche POWER.....	6, 11
Touche  (retardateur).....	16
TOUT EFFAC  .....	32
TRAME.....	30
TYPE.....	27
<b>V</b>	
Verrou AF.....	12
VISUAL IMAGE.....	34
VOLUME.....	34
Voyant d'accès de carte.....	49, 56, 63
Voyant du retardateur.....	16, 56
Voyant vert.....	9, 11, 53, 56
<b>X</b>	
xD-Picture Card.....	26, 63
<b>Y</b>	
YEUX ROUGES.....	29
<b>Z</b>	
Zoom.....	15, 25
ZOOM FIN.....	25
ZOOM NUM.....	25
Zoom optique.....	15, 25

# OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

## OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

### Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : <http://www.olympusamerica.com/support>  
Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures  
(du lundi au vendredi) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :  
<http://www.olympusamerica.com/digital>

## OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne

Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

### Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT \* : **00800 - 67 10 83 00**

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni

\* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : **+49 180 5 - 67 10 83** ou **+49 40 - 237 73 4899**

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)