

Durabase

Istruzioni per l'uso
Bollitore

n°art. 7174.377

14.⁸⁰



Gentile cliente,
Legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare il bollitore alla corrente elettrica. Eviterà così possibili danni dovuti ad un impiego non conforme dell'apparecchio.

Indice

Avvertenze di sicurezza	3
Brevi istruzioni	4
Messa in funzione e modo d'uso	5
Dispositivo di sicurezza	6
Manutenzione / Decalcificazione	6
Pulizia	7
Custodia	7
Smaltimento	7
Conformità	7
Garanzia	8

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni d'uso
- I bambini non devono utilizzare il bollitore
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- Non toccare superfici calde: tenere il bollitore solo per il manico
- Non immergere mai in acqua o altri liquidi l'apparecchio o il cavo: pericolo di lesioni, d'incendio o di scosse elettriche
- Controllare regolarmente che cavo e presa non siano difettati. Non utilizzare apparecchi con cavi o prese difettati. Far sostituire immediatamente prese e cavi danneggiati presso MIGROS-Service
- Non lasciar pendere il cavo, non farlo passare su angoli e spigoli taglienti e non incastrarlo. Non appoggiarlo o sospenderlo su oggetti caldi e tenerlo lontano dall'olio
- Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo o con le mani bagnate
- Utilizzare unicamente accessori originali
- Non collocare l'apparecchio su superfici calde o in vicinanza di fiamma libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Non collocare l'apparecchio sopra o sotto attrezzature o mobili infiammabili o superfici deformabili
- Per risparmiare energia, scaldare solo la quantità d'acqua necessaria
- Utilizzare il bollitore solo con il filtro del beccuccio inserito, per evitare che durante l'ebollizione fuoriescano gocce di acqua bollente
- Non riempire troppo il bollitore
- Rispettare la quantità minima di acqua per evitare il surriscaldamento
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana
- Utilizzare il bollitore unicamente per riscaldare l'acqua (non riscaldare latte o altri liquidi)
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di perdita d'acqua
- Non aprire il coperchio mentre si versa l'acqua e versarla lentamente
- Evitare il contatto con vapore o acqua calda
- Quando l'apparecchio è caldo aprire il coperchio con molta cautela
- Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio non mantenere premuto l'interruttore d'avvio né premerlo di nuovo dopo il processo di bollitura
- L'apparecchio può essere utilizzato solo per uso privato ed in locali asciutti
- Utilizzare l'apparecchio unicamente sotto sorveglianza
- Non spostare l'apparecchio durante il processo di riscaldamento
- Conservare queste istruzioni d'uso e consegnare ad eventuali futuri utenti

Brevi istruzioni

Avvio rapido

1. Scegliere un luogo sicuro
2. Riempire d'acqua (max. 1.0 / min. 0.5 litri)
- 3. Chiudere il coperchio**
4. Inserire la spina (220-240 V) e premere l'interruttore («|»)»
5. Attendere che l'apparecchio si spenga e estrarre la spina dalla presa di corrente
6. Versare l'acqua; attenzione all'acqua bollente!

Decalcificare il bollitore

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- In caso di deposito di calcare trattare con un decalcificante (ad. es. «Mio Star») (seguire il modo d'uso)
- NON utilizzare aceto
- NON far bollire il decalcificante
- Sciacquare a fondo (mantenere asciutti l'interruttore, i contatti e il fondo dell'apparecchio!)
- Asciugare la parte esterna dell'apparecchio con un panno. Importante: Vuotare completamente il bollitore dopo l'uso!

Cavo e spina

- Mantenere asciutti
- Non collocare vicino a luoghi caldi (fornelli ecc.)



Messa in funzione e modo d'uso

Prima della messa in funzione

Nota: con il primo riscaldamento può fuoriuscire un po' di fumo dalla parte inferiore dell'apparecchio. È un fatto puramente tecnico e non deve preoccupare.

Preparare / collocare l'apparecchio

– Collocare l'apparecchio nel luogo prescelto

Note

- l'apparecchio ed il cavo non devono essere collocati vicino a luoghi caldi (fornelli ecc.) o venire in contatto con acqua
- **non collocare l'apparecchio sopra o sotto mobili da cucina infiammabili o deformabili al calore**
- scegliere una superficie stabile, piana e asciutta

Riempire d'acqua

- Il coperchio del bollitore è dotato di un bloccaggio di sicurezza. Questo ne impedisce un'apertura involontaria dell'acqua durante la bollitura o mentre si versa l'acqua. Per aprire il coperchio, premere il dispositivo di sbloccaggio
- Versare la quantità d'acqua desiderata:
- **massimo 1.0 litro** (=marcatura «max» nella finestra)
- **minimo 0.5 litro** (=marcatura «min» nella finestra)
- **Chiudere il coperchio di sicurezza**

Note

- non utilizzare l'acqua della prima bollitura per la preparazione di bevande e alimenti (1a messa in funzione)
- non riempire troppo o troppo poco il bollitore (pericolo di surriscaldamento o di fuoriuscita di acqua bollente!)
- scaldare unicamente acqua
(non scaldare latte, brodo o altri liquidi)
- non riempire il bollitore d'acqua quando è allacciato alla corrente elettrica (pericolo di scossa elettrica)

Bollire l'acqua

- Appoggiare il bollitore riempito d'acqua e inserire la spina (220–240 V)
- Per iniziare la bollitura spingere verso il basso l'interruttore acceso/spento (pos. «I»).
- L'interruttore scatta in posizione e la spia di controllo si accende
- Non appena l'acqua bolle, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'interruttore scatta e la spia di controllo si spegne

Note

- **azionare l'interruttore d'avvio solo se il coperchio di sicurezza è chiuso**
- se si desidera solo acqua tiepida, si può interrompere il processo di ebollizione spingendo l'interruttore verso l'alto (pos. «0»)
- non toccare o spostare il bollitore mentre è in funzione: pericolo di ustioni o scottature!
- non azionare ripetutamente l'interruttore né bloccarlo: pericolo di surriscaldamento! Attendere almeno 30 secondi tra un processo di riscaldamento e l'altro

Versare l'acqua

- **Estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Impugnare il bollitore solo dal manico e versare l'acqua lentamente con **coperchio di sicurezza chiuso**

Nota

- **non aprire il coperchio di sicurezza mentre si versa l'acqua: pericolo di scottature!**

Dopo la bollitura

- **Vuotare completamente il bollitore dopo l'uso. Non lasciarvi mai a lungo l'acqua residua**
- Sistemare il bollitore solo quando è completamente raffreddato!
- Decalcificare l'apparecchio ai primi segni di depositi calcarei [vedi «Manutenzione / Decalcificazione»]

Dispositivo di sicurezza

Il bollitore è dotato di una protezione in caso di esaurimento dell'acqua e di surriscaldamento. Questa funzione di sicurezza spegne automaticamente il processo di riscaldamento:

- se non c'è più acqua nel bollitore
- se il recipiente è eccessivamente calcificato
- se l'apparecchio è usato in modo improprio

Affinché il sistema di protezione funzioni in modo ineccepibile, bisogna effettuare regolarmente una manutenzione/decalcificazione del bollitore.

Note

- in caso di attivazione del dispositivo di sicurezza, estrarre la spina e lasciar raffreddare l'apparecchio per 15-20 minuti
- riempire nuovamente d'acqua solo quando il bollitore è raffreddato: pericolo di scottature!

Manutenzione Decalcificazione

Per risparmiare energia e garantire una funzione ineccepibile, il bollitore dev'essere decalcificato ai primi segni di depositi calcarei (a seconda della durezza dell'acqua e la frequenza d'uso, 1 o 2 volte al mese):

- prima della decalcificazione staccare la spina e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio
- trattare con il prodotto apposito «Decalcificante liquido Mio Star» [art.n° 7173.241] secondo le indicazioni riportate sulla confezione
- il filtro del beccuccio può essere asportato per facilitare la pulizia
- in seguito sciacquare a fondo con acqua. Non utilizzare l'acqua della prima bollitura per la preparazione di alimenti
- se dovessero apparire dei punti colorati di marroncino non si tratterebbe di ruggine, ma di formazioni calcaree ferrose, che generalmente si sciolgono durante la decalcificazione

Note

- l'aceto per pulire **NON** è adatto per la decalcificazione dell'apparecchio
- **NON** bollire o scaldare il decalcificante

Pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'esterno del bollitore con un panno morbido e leggermente umido, quindi asciugare con cura
- Con il panno umido, non toccare né pulire mai il fondo dell'apparecchio, la spina o il cavo. Non usare oggetti taglienti ed abrasivi o prodotti chimici corrosivi
- Mai spruzzare né immergere il bollitore in acqua o in altri liquidi: pericolo di corto circuito e di scossa elettrica!
- Non lavare mai l'apparecchio (o parti di esso) **nella lavastoviglie**

Custodia

- In caso di mancato uso, estrarre la spina dalla presa di corrente
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Smaltimento

Non smaltire questo apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici di cui intendono disfarsi per garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere - senza costi aggiuntivi - gli apparecchi che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli

apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali. Inoltre, grazie al riciclo di questi apparecchi o di parte di essi, vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso. Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (protezione dell'ambiente!).

Conformità

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dalla soddisfazione delle norme qui sotto elencate.

2006/95/CE: Direttiva bassa tensione (LVD)

2004/108/CE: Compatibilità elettromagnetica (EMC)

2011/65/UE: Restrizione (dell'uso di determinate) sostanze pericolose (RoHS) (UE)

N. 1275/2008: Le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

LVD EN 60335-1
 EN 60335-2-15
 EN 62233

EMV EN 55014-1
 EN 55014-2
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3

Garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terza persona, oppure derivanti da cause esterne.

L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati.

Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS

Service

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.



M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0800 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30).

E-Mail: m-infoline@mgb.ch

Art. 7174.377 | Con riserva di modifiche |
V02 19.2015