

# D AWZ 320



## KURZANLEITUNG

Bitte auch die Bedienungs- und Installationsanleitung aufmerksam durchlesen.

Optionen		 Schonen Reduziert die Trockenintensität (für Feinwäsche empfohlen)	Richtwerte für die Wahl der Trockenzeit			Max. Wäschemenge  Kg
			Schleuderdrehzahl Waschmaschine			
Trockenzeiten			U/min 800	U/min 1000	U/min 1200	
Baumwolle  Max. 5 kg	Schranktrocken plus 		105' 130'	-	70' 110'	3,5 5,0
	Schranktrocken 		95' 120'	-	60' 85'	3,5 5,0
	Bügeltrocken 		75' 95'	-	50' 85'	3,5 5,0
Pflegeleicht  Max. 2,5 kg	Schranktrocken plus 		60'	35'	-	2,5
	Schranktrocken 		50'	30'	-	2,5
	Bügeltrocken 		35'	15'	-	2,5
Lüften 	Die Wäsche wird 6 Minuten lang, ohne Heizung durchlüftet.	-	-	-	-	-

Starten 	Startet den Trockenvorgang.
Ein 	Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Trockner eingeschaltet ist.
Flusensieb 	Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Flusensieb gereinigt werden muss. <b>Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.</b>
<b>PROGRAMMABLAUF-ANZEIGE</b>	
Trocknen 	Der Trockenzeitwahlknopf  zeigt das Fortschreiten des Trockenvorgangs an.
Lüften 	
Ende 	

- Die empfohlenen Trockenzeiten gelten bei Schleuderdrehzahlen von 800, 1000 und 1200 U/min.
- Bei einer niedrigeren Schleuderdrehzahl sollte eine längere Trockenzeit gewählt werden.
- Die Trockenzeiten können sich bei Frotteestoffen und anderen dicken Stoffen erhöhen.

## VORBEREITEN DER WÄSCHE

1. Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind.
2. Wäsche auf Links drehen.
3. Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein Knittern der Wäsche zu vermeiden.

### Sortieren der Wäsche:

#### A) Nach Pflegesymbolen (Am Kragen oder an der Innenseite):



Trocknergeeignet



Trocknen nur mit herabgesetzter Trockenintensität



Nicht trocknergeeignet

#### B) Nach Menge und Gewebestärke

Wenn mehr Wäsche vorhanden ist, als der Trockner fasst, die Wäsche nach dem Gewicht sortieren (z.B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen).

#### C) Nach Gewebeararten

**Baumwolle/Leinen:** Handtücher, Baumwolljersey, Bett- und Tischwäsche aus Baumwolle oder Leinen.

**Synthetische Stoffe/Pflegeleicht:** Blusen, Hemden, Overalls, usw. aus Polyester oder Polyamid sowie Mischgewebe aus Baumwolle und synthetischen Stoffen.

#### D) Nach Trocknungsgrad

- Sortieren nach: bügeltrocken, schranktrocken usw.

**Nicht trocknergeeignet:** Wolle, Seide, Nylonstrümpfe, feine Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz, große Wäschestücke wie Schlafsäcke usw.

**Bitte beachten: nur trocknergeeignete Zusätze für die Wäschepflege mit entsprechendem Hinweis verwenden** und Wäsche, die mit Fleckentferner behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich ausspülen. **Falls für die Wäschepflege notwendig nur trocknergeeignete Kunststoffbehältnisse (mit entsprechender Kennzeichnung) verwenden und keinesfalls Gummi oder mit Speiseöl befleckte Gegenstände trocknen.**

## WÄHLEN DER TROCKENZEIT/DES TROCKENPROGRAMMS UND ZUSATZFUNKTIONEN

### Trockenzeit/-programm und entsprechende Zusatzprogramme:

- Den Zeitwahlknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Trockenzeit drehen.
- Zur Wahl einer Zusatzfunktion (sofern vorhanden) die entsprechende Taste drücken.
- Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.

## STARTEN UND AUSFÜHREN EINES TROCKENPROGRAMMS

1. Nach Wahl der gewünschten Trockenzeit oder des Trockenprogramms und der Zusatzfunktionen die Start-Taste drücken. Wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenprogramms nicht entnommen, startet automatisch für maximal 12 Minuten ein Knitterschutzprogramm. Die Trommel dreht sich in regelmäßigen Intervallen. Damit wird ein Knittern der Wäsche verhindert.
2. Den Zeitwahlschalter nach Ende des Trockenprogramms stets auf "0" stellen. Die "On"-Anzeige erlischt.

## UNTERBRECHEN EINES TROCKENVORGANGS

### Zur Unterbrechung des Trockenvorgangs

1. Den Programmwahlschalter auf "Lüften" stellen.
2. Vor dem Öffnen der Tür mindestens 5 Minuten warten, damit der Trockner abkühlen kann. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Programm automatisch, wenn die Tür geöffnet wird.
3. Zum Neustart die Tür schließen und erneut die Start-Taste drücken.

## FLUSENSIEB

### Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen:

1. Tür öffnen.
2. Flusensieb nach oben abziehen.
3. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
4. Flusensieb wieder vollständig einschieben.

## EINBAU

### Zum Einbau des Trockners

1. Das Entfernen der Arbeitsplatte ist nicht erlaubt.
2. Schließen Sie den Trockner an ein externes Entlüftungssystem an, um zu verhindern, dass durch die Dampfbildung das umgebende Mobiliar beschädigt wird.

## ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

**Sollte der Trockner nicht zufriedenstellend arbeiten, zur Eingrenzung des Fehlers zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst verständigen:**

### Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken:

- Richtige Trockenzeit gewählt?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 800 U/min.)?
- Ist das Flusensieb verschmutzt (Flusensiebanzeige leuchtet)?

### Der Trockner läuft nicht:

- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Tür richtig geschlossen?
- Wurde eine Trockenzeit gewählt?
- Wurde die **Start**-Taste gedrückt?

### Flusensiebanzeige leuchtet:

- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Abluftschlauch blockiert?

## KUNDENDIENST

**Ist die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Hinweise noch immer vorhanden oder tritt sie wieder auf, den Trockner ausschalten und unseren Kundendienst verständigen (siehe Garantie).**

### Halten Sie folgende Informationen bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

