

# MIO STAR

## BRUSH 1000

### Istruzioni brevi

#### Interruttore acceso/spento, temperatura e intensità dell'aria:

- 0 Spento
- C Posizione «Cool» per raffreddare e fissare la pettinatura
- ⌋ Aria tiepida e intensità delicata; per capelli fini e delicati
- ⌋⌋ Aria calda e intensità alta per capelli normali o ricci; asciugatura rapida

#### Funzione «ioni»

- LED blu acceso

#### Uscita d'aria

- Non coprire!

#### Entrata d'aria (verso)

- Non coprire

#### Gancio per appendere

#### Cavo/spina 230 V ⚠

- Tenere all'asciutto!
- Dopo l'uso non avvolgerlo intorno all'apparecchio (pericolo di cortocircuito!)
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate

#### Tasto per sbloccare «🔒»

- Tasto per sbloccare gli accessori

#### Avvio rapido

- 1 Interruttore acceso/spento su «0» (=spento)
- 2 Applicare l'insero spazzola desiderato
- 3 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 4 Accendere tramite l'interruttore acceso/spento (pos. «C», «⌋» o «⌋⌋»)
- 5 Selezionare la temperatura e l'intensità dell'aria (funzione «C», «⌋» o «⌋⌋»)
- 6 Se desiderato, attivare la funzione «ioni»
- 7 Dopo l'uso spegnere l'interruttore «0», staccare la spina e far raffreddare completamente l'apparecchio



Non usare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia etc. (pericolo di scossa elettrica!)



#### Inseri spazzola ad aria calda

- Caldi durante e dopo l'uso! Evitare il contatto con viso, orecchie, collo, nuca, ecc. (pericolo di ustioni!)



- Staccare la spina prima di applicare o togliere un inserto!
- Applicare sull'impugnatura, ev. girare leggermente fino allo scatto



Softstyler/Diffusore



Lisciacapelli



Spazzola rotonda grande  
con setole morbide  
- Per ricci grandi  
e volume



Spazzola rotonda piccola  
con setole morbide  
- Per boccoli piccoli



Beccuccio ondulatorio

# Istruzioni d'uso BRUSH 1000

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

## Messa in funzione e modo d'uso



**Non usare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia o nelle immediate vicinanze di piscine o lavandini pieni d'acqua. Pericolo di cortocircuito e di scossa elettrica!**

### Quello che dovrete sapere

**Prima dell'utilizzo della spazzola ad aria tamponare bene i capelli con un asciugamano (NON utilizzare la spazzola ad aria sui capelli bagnati!).**

– Non utilizzare la spazzola ad aria in combinazione con lacche né altri prodotti chimici per i capelli

– Utilizzare la spazzola ad aria unicamente per asciugare e modellare i capelli di persone. Qualsiasi altro uso è errato e può risultare pericoloso

– Non usare mai la spazzola ad aria su capelli sintetici o su parrucche

– Le persone ipersensibili al calore non devono utilizzare la spazzola ad aria

– Controllare che i bambini non abbiano occasione di giocare con l'apparecchio. Tenerlo fuori dalla loro portata

– Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza

### Utilizzo

– Applicare l'insero spazzola desiderato sull'impugnatura, girare leggermente fino allo scatto (vedi pagina precedente)

– Inserire la spina (230 V)

– Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore acceso/spento («C», «I» o «II»)

A seconda del tipo e della qualità dei capelli bisogna rispettare le seguenti **regolazioni della temperatura:**

– «0»: Spento

– «C»: («Cool») funzione aria fredda; per raffreddare e fissare la pettinatura.

**Nota:** utilizzare solo dopo il modellaggio

– «I»: Per capelli fini e delicati; per un utilizzo delicato

– «II»: Per capelli normali o grossi; per una maggiore intensità e velocità

### Funzione «ioni»

La spazzola ad aria calda dispone di una **funzione** attivabile, che neutralizza la carica elettrostatica e dona alla capigliatura l'effetto capelli lisci.

La **funzione ionizzante** viene attivata premendo il apposito tasto (si accende il LED blu). Premere di nuovo il tasto per disattivare la funzione (il LED si spegne).

### Note:

– Prima di applicare o togliere un inserto spazzola spegnere l'apparecchio («0») e staccare la spina

– Sbloccare gli inserti spazzola premendo l'apposito tasto (**attenzione: gli inserti spazzola potrebbero scottare!**)

– Attenzione: capelli fini e delicati si modellano più velocemente di capelli normali o grossi

– Prima terminare la pettinatura lasciare raffreddare i boccoli

– **Assicurarsi che le aperture di presa e d'uscita dell'aria non siano coperte (pericolo di incendio)**

– Senza gli inserti, la spazzola ad aria è indicata anche per asciugare i capelli (**Attenzione; non indirizzare l'aria calda direttamente sul cuoio capelluto, sugli occhi o su altre parti sensibili!**)

### Spazzole rotonde (grande e piccola)

– Spazzolare i capelli contro la direzione della crescita. Sollevarli e girarli intorno alla spazzola

### Accessorio per la liscivatura

– Spazzolare i capelli dalla base fino alle punte

### Softstyler/diffusore

– Applicare direttamente alla base asciugando i capelli e creando volume

### Beccuccio ondulatorio

– Indirizzare l'aria su singole ciocche e modellarle (**lavorare unicamente sull'«I»**)

### Dopo l'uso

– Spegner l'apparecchio (interruttore acceso/spento su posizione «0»)

– Staccare la spina

– Far raffreddare completamente l'apparecchio

## Dispositivo di sicurezza

– La spazzola ad aria dispone di un termostato integrato che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento

– Dopo qualche minuto l'apparecchio è raffreddato e si riaccende automaticamente

– Per evitare che l'apparecchio si riaccenda mentre è incustodito, staccare la presa e mettere l'interruttore sulla posizione «0» (= spento)

## Pulizia

– Prima di qualsiasi pulizia spegnere l'apparecchio, estrarre la spina e lasciare raffreddare completamente

– Pulire il corpo, gli inserti spazzola e le aperture di presa e uscita dell'aria unicamente con un panno asciutto e morbido oppure con un apposito pennello

– Non toccare né pulire la spina con il panno umido

– Non utilizzare mai oggetti taglienti abrasivi né prodotti chimici corrosivi

### Attenzione:

– Mai spruzzare né immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi: pericolo di corto circuito e di scariche elettriche!

– È severamente vietato introdurre oggetti estranei nell'apparecchio o aprirne il corpo

## Sistemazione/Manutenzione

– Quando la spazzola non viene utilizzata, estrarre la spina dalla presa di corrente

– Far raffreddare completamente l'apparecchio

– **Controllare che l'apparecchio e gli inserti spazzola siano asciutti**

– Riporre la spazzola ad aria in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

### Attenzione:

– Il cavo d'alimentazione non deve essere avvolto attorno all'apparecchio, poiché potrebbe subire dei danni (pericolo di cortocircuito)

– Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, proteggerlo da polvere e sporizia

A parte un occasionale controllo del funzionamento, la spazzola non richiede alcuna particolare manutenzione.

## Avvertenze di sicurezza ⚠

– Leggere completamente le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente

– Non indirizzare l'aria calda direttamente sul cuoio capelluto, sugli occhi o su altre parti sensibili

– Evitare il contatto con viso, orecchie, collo, nuca, ecc. (pericolo di ustioni!)

– Dopo l'uso far raffreddare completamente l'apparecchio!

– Estrarre la spina dalla presa di corrente: – prima di allontanarsi dalla stanza

– dopo l'uso

– prima di ogni pulizia

– Spegner sempre l'apparecchio prima di appoggiarlo

– Quando l'apparecchio è in funzione, non appoggiarlo mai su cuscini o coperte (pericolo di surriscaldamento)

– **Non toccare assolutamente l'apparecchio caduto in acqua: pericolo di scossa elettrica; ricordarsi dapprima di estrarre la spina dalla presa di corrente**

– Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o di fiamme aperte: mantenere una distanza minima di 50 cm! Non coprire mai la presa e l'uscita dell'aria (pericolo di incendio)

– Mai lasciare l'apparecchio incustodito quando è allacciato alla corrente

– Collocare l'apparecchio solo su superfici asciutte, stabili e resistenti al calore

– Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)

– Non far passare né appendere il cavo su oggetti roventi e tenerlo lontano dall'olio

– Non toccare mai la spina con le mani bagnate né tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente

– Non trasportare né tirare l'apparecchio per il cavo di alimentazione

– Non immergere mai l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi (pericolo di lesioni, incendio o scossa elettrica)

– Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service

– Non utilizzare vicino a gas infiammabili

– L'apparecchio non deve per nessuna ragione essere utilizzato per accendere o alimentare il fuoco (p.es. in caminetti ecc.)

– Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali

– L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e deve essere utilizzato solo in ambienti asciutti

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

## Garanzia

### 2 anni di M-garanzia

Per i 2 anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Le prestazioni di garanzia comprendono a scelta la riparazione gratuita, la sostituzione dell'apparecchio o la restituzione del prezzo d'acquisto. Escluse ulteriori prestazioni.

### Disposizioni generali

Sono esclusi dalla garanzia:

- la normale usura
- conseguenze derivanti da uso improprio
- i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- i difetti che sono da ricondurre a cause esterne

L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). Senza gli stessi cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

## Smaltimento

– Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato

– Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati

– Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)



**MIGROS Service**

230 V / 50 Hz / 1000 W

02/2015 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH- 8031 Zürich

**MIGROS**  **MINIFOLINE**  
0848 84 0848  
7179.291 -I- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)