

MIO★STAR

STRAIGHT TO GO 200

ISTRUZIONI BREVI



Avvio rapido

- 1 Caricare la batteria per 1 ora con il cavo Micro USB e il caricatore USB, quindi **estrarre la spina Micro USB**
- 2 Spingere l'interruttore acceso/spento a sinistra su «I» (= acceso)
- 3 Accendere l'apparecchio premendo a lungo il tasto acceso/spento 
- 4 Premendo ripetutamente su  impostare la temperatura desiderata (160- 200 °C). La spia bianca lampeggia finché non viene raggiunta la temperatura al raggiungimento della temperatura
- 5 Non appena la spia bianca si accende di luce fissa, iniziare il trattamento. **PRECAUZIONE!** Le piastre sono roventi!
- 6 Dopo l'uso spegnere l'apparecchio (spingere l'interruttore acceso/spento a destra su «O») e lasciarlo raffreddare completamente



AVVERTENZA! Non usare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia etc.. Pericolo di scossa elettrica!



Dispositivo di bloccaggio

- per fissare le piastre (ruotare completamente verso il basso)

Preso Micro USB

AVVERTENZA!



- Tenere all'asciutto!
- Non toccare con le mani bagnate. Pericolo di cortocircuito!
- Inserire il cavo Micro USB nell'apposita presa e nel caricatore USB
- Inserire il caricatore USB nella presa di corrente
- Caricare la batteria

STRAIGHT TO GO 200

Piastra stiracapelli

Istruzioni d'uso

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

AVVERTENZA! Non usare la piastra stiracapelli nella vasca da bagno, nella doccia o nelle immediate vicinanze di piscine o lavandini pieni d'acqua. Pericolo di cortocircuito e di scossa elettrica!

Tutto quello che dovreste sapere

- Per un risultato ottimale, i capelli dovrebbero essere appena lavati e pettinati
- Consiglio:** prima di lisciare i capelli, inumidirli con un prodotto idratante (ad es. della Migros)
- Prima di utilizzare la piastra asciugare bene i capelli. (Non utilizzarla con i capelli bagnati!)**
- Nota: asciugare i capelli regolando l'asciugacapelli a bassa potenza
- ATTENZIONE! Non utilizzare mai la piastra stiracapelli insieme alla lacca o ad altri prodotti chimici per la cura dei capelli

PRECAUZIONE! Durante l'uso della piastra stiracapelli le piastre sono roventi! Evitare il loro contatto con occhi, viso, orecchie, collo, nuca ecc. Pericolo di ustioni/di lesioni!

Utilizzare la piastra stiracapelli unicamente sui capelli umani. Qualsiasi altro uso è improprio e può essere pericoloso.

Le persone ipersensibili al calore non devono utilizzare la piastra stiracapelli.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Caricare la batteria/collegare il dispositivo alla rete elettrica

- Per caricare la batteria è necessario un caricatore USB (non incluso) con almeno 1A oppure un PC/MAC con porta USB
- Inserire con cautela la parte stretta della piccola spina micro USB, quindi inserire la grande spina USB-A in un caricatore USB (o nel computer)
- Il dispositivo è pronto per il funzionamento quando il caricatore USB è collegato e la batteria è carica. Lo stato di carica della batteria interna è visualizzato sulla parte superiore con dei LED: un LED lampeggia durante la ricarica. Più LED si accendono, più la batteria è carica. Quando la batteria è completamente carica, tutti e tre i LED si accendono
- Il tempo di ricarica è di circa 1 o 2 ore (con un caricatore 2A - 1A)
- Dopo la ricarica staccare la spina Micro USB e il caricatore. **L'apparecchio non funziona se il cavo è collegato** (funzione di sicurezza)

- Caricare completamente la batteria almeno ogni tre mesi per evitare danneggiamenti

Accensione/riscaldamento

- Spingere l'interruttore di sicurezza a sinistra «I»
- Accendere l'apparecchio premendo a lungo il tasto \cup
- Se il LED «160°C» non lampeggia o lampeggia solo brevemente, significa che la batteria è scarica
- Se il LED «160°C» lampeggia, significa che le piastre si stanno riscaldando (il processo di riscaldamento dura al massimo circa 1 minuto e $\frac{3}{4}$)
- Impostare, premendo ripetutamente il tasto \cup , il calore desiderato (vedere «Utilizzo»). Le piastre si riscaldano
- Appoggiare la piastra stiracapelli su una superficie stabile, piana, asciutta e resistente al calore. Non lasciarla incostituita durante la fase di riscaldamento
- Non appena la spia LED si illumina di luce fissa, le piastre hanno raggiunto un calore costante (e delicato). Ora si può iniziare a lisciare i capelli

Utilizzo

A seconda del tipo e della qualità dei capelli è necessario osservare la seguente **regolazione della temperatura:**

- «160 °C»: (temperatura più bassa) per capelli molto fini e delicati
- «180 °C»: (temperatura media) per capelli medi
- «200 °C»: (temperatura più alta) per capelli grossi, per capelli da ricci a crespi

Nota: in caso di dubbio selezionare la temperatura più bassa.

- Suddividere i capelli in ciocche regolari e uniformi (non superare la larghezza di 3 cm e lo spessore di 1 cm)
- Prendere in mano una ciocca di capelli, inserirla tra le due piastre calde e chiudere le piastre
- Se necessario ripetere il processo 1-2 volte al massimo

PRECAUZIONE! Piastre roventi!

- Tirare lo stiracapelli lentamente e delicatamente dalle radici fino alle punte dei capelli (sempre tenendo leggermente premute le due piastre)
- Ripetere la procedura finché tutte le ciocche saranno state lasciate

Note:

- Non soffermarsi mai per più di 2 secondi sullo stesso punto
- Attenzione: i capelli fini e delicati si lisciano più in fretta rispetto ai capelli normali o grossi
- Non usare mai la piastra stiracapelli su capelli sintetici o parrucche
- Usare raramente le piastre sui capelli permanentati
- Prima di spazzolare o pettinare i capelli aspettare che siano completamente raffreddati
- La piastra stiracapelli è dotata di un termostato incorporato che impedisce il surriscaldamento dell'apparecchio

Dopo l'uso

- Spegnerne l'unità tenendo premuto a lungo il tasto \cup (i LED si spengono)
- Spingere a destra l'interruttore di sicurezza «O»
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per più di 12 minuti, si spegne automaticamente
- Far raffreddare completamente l'apparecchio su una superficie resistente al calore

Dispositivo di arresto

- Per risparmiare spazio premere insieme le piastre e fisarle ruotando completamente il dispositivo di arresto verso il basso
- Riporre l'apparecchio nel suo astuccio protettivo

Pulizia

- Prima di pulire la piastra stiracapelli, spegnere l'apparecchio ed **estrarre la spina dalla presa di corrente.** Far raffreddare l'apparecchio
- Pulire il corpo e le piastre con un panno morbido leggermente umido. Asciugare bene
- Non toccare né pulire la spina con il panno umido
- ATTENZIONE! Non utilizzare mai oggetti appuntiti e abrasivi, né prodotti chimici corrosivi

AVVERTENZA!

Non immergere l'apparecchio né farlo entrare in contatto con l'acqua o con altri liquidi. Pericolo di cortocircuito e di scossa elettrica!

Conservazione

- Se non lo si utilizza, spegnere l'apparecchio (spingere l'interruttore di sicurezza verso destra «O»)
- Far raffreddare completamente l'apparecchio
- Assicurarsi che l'apparecchio sia asciutto**
- Riporre la piastra stiracapelli nel suo astuccio protettivo in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, proteggerlo da polvere, pelucchi e sporizia

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso**
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio
- Le persone affette da discinesia non possono utilizzare l'apparecchio da sole

- PRECAUZIONE!** Durante l'uso dello stiracapelli le piastre diventano roventi: evitare il contatto con occhi, viso, orecchie, collo, nuca ecc.. Pericolo di ustioni!
- PRECAUZIONE!** Non toccare mai le piastre roventi
- Non usare mai l'apparecchio su capelli sintetici o parrucche
- Dopo l'uso far raffreddare completamente l'apparecchio!
- Estrarre il caricatore USB dalla presa:**
 - prima di uscire dal locale
 - prima di una pausa prolungata
 - dopo l'uso
 - prima della pulizia
- Spegnerne sempre la piastra stiracapelli prima di appoggiarla su una superficie
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate né tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente
- ATTENZIONE! Non appoggiare mai la piastra accesa su cuscini, coperte, né su superfici di carta o di legno. Pericolo di incendio!
- ATTENZIONE! Non utilizzare mai la piastra stiracapelli in prossimità di materiali infiammabili o di fiamme aperte: mantenere una distanza minima di 50 cm!
- ATTENZIONE! Non lasciare mai l'apparecchio incostituito quando è allacciato alla corrente
- AVVERTENZA! Non far passare il cavo USB su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo. Pericolo di scossa elettrica!
- Non mettere né sospendere il cavo USB su oggetti roventi e tenerlo lontano dall'olio
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, richiedere l'intervento di uno specialista
- AVVERTENZA! Non toccare mai l'apparecchio se è caduto nell'acqua ed è allacciato alla corrente: ricordarsi assolutamente di **estrarre prima l'apparecchio dalla presa di corrente**
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/cadere nel lavandino, nella vasca da bagno ecc.
- AVVERTENZA! Non immergere mai l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi. Pericolo di lesioni, di incendio o scossa elettrica!
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo USB o il caricatore USB sono danneggiati. Cavi e spine difettosi devono essere immediatamente sostituiti presso MIGROS-Service
- In caso di mancato uso spingere sempre l'interruttore di sicurezza verso destra «O»
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e dev'essere utilizzato solo in ambienti asciutti
- Custodire con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad altri eventuali utenti
- AVVERTENZA! Distruggere i sacchetti di plastica, poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Pericolo di soffocamento!

Garanzia

3 anni di M-garanzia

Per i tre anni successivi alla data di acquisto, MIGROS garantisce per l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- la normale usura
 - le conseguenze derivanti da uso improprio
 - i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - i difetti che sono da ricondurre a cause esterne
- L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). Senza di essi cessa ogni diritto alla garanzia.
- Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere lo smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE: direttiva bassa tensione (LVD)

2014/30/UE: direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

2015/863/UE: Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 62233
EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Su www.migros-service.ch è possibile ordinare accessori e pezzi di ricambio.

CE USB 5V / Min. 2 A
V1/30/2021, Con riserva di modifiche

Made in China www.melectronics.ch
Vertrieb/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

M-INFORMLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
MIGROS
7181.033