

Brevi istruzioni d'uso ferro da stiro a vapore MI 6000

Dispositivo spray

- Getto: premere lentamente
- Nebulizzazione: premere velocemente e con forza

Getto di vapore

- Premere con forza
- Attendere 5 secondi prima del getto successivo

Cursore del vapore

- 0 Stiratura a secco
- max Molto vapore

Bocchettone di riempimento

- Aprire la copertura
- Non tenere il ferro da stiro sotto il rubinetto

Tasto autopulente «SELF CLEANING»

- Vedere le istruzioni sul verso

Nebulizzatore spray

«MAX»: Livello massimo dell'acqua

Piastra inox

- Molto calda!

Protezione della piastra

- Da rimuovere prima dell'uso

Spia di controllo

- Lampeggia, quando è attivata la funzione «AUTOSHUT-OFF» (= funzione di spegnimento automatico)

Spia del riscaldamento

- Quando la spia si accende, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata



Avvio rapido

- 1 Rimuovere la protezione della piastra prima di utilizzare l'apparecchio
- 2 Aprire la copertura del bocchettone di riempimento e con l'apposito bichiere, rabboccare con acqua fino alla marcatura «MAX»
- 3 Inserire la spina (230 V)
- 4 Con il tasto «+» o «-» posizionare il regolatore della temperatura su «●●●» risp. «MAX» (durante il riscaldamento la rispettiva spia luminosa lampeggia)
- 5 Posizionare il cursore del vapore sulla quantità di vapore desiderata
- 6 La spia luminosa si accende contemporaneamente alla spia del riscaldamento la piastra ha raggiunto la giusta temperatura e il ferro è pronto per stirare

Acqua

Usare sempre solo acqua decalcificata (per modalità vedi retro)

Dopo l'utilizzo

- Posizionare il cursore del vapore su «0»
- Premere più volte il tasto «-», finché tutte le spie luminose saranno spente (rimarrà accesa solo la spia di controllo rossa della funzione di riscaldamento)
- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare bene l'apparecchio
- Riavvolgere il cavo d'alimentazione

Pulizia «SELF CLEANING»

- Pulire ogni settimana per mezzo della funzione «SELF CLEANING»
- Vedere le istruzioni sul verso

Selettore della temperatura

- Regolare la temperatura premendo ripetutamente il tasto «+» o «-»
- Posizioni:
 - *stirare a VAPORE*: posizionare sempre su «MAX»
 - *stirare a secco*; selezionare la posizione secondo il tipo di tessuto:
 - fibre sintetiche; temperatura bassa
 - seta/lana; temperatura media
 - cotone/lino; temperatura elevata
- Spia luminosa:
 - lampeggia durante il processo di riscaldamento
 - si accende contemporaneamente alla spia del riscaldamento: la piastra ha raggiunto la giusta temperatura

Istruzioni d'uso ferro da stiro a vapore MI 6000

Gentile cliente,

Legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica. Eviterà così possibili danni dovuti ad un impiego non conforme dell'apparecchio.

Messa in funzione e modo d'uso

Al primo impiego dell'apparecchio

- Staccare la protezione della piastra e smaltirla
- Appoggiare l'apparecchio senza acqua sulla superficie d'appoggio (= «parte anteriore»)
- Inserire la spina (230 V) (la spia del riscaldamento rossa si accende)
- Regolare la temperatura premendo ripetutamente il tasto «+» o «-» e posizionare il regolatore della temperatura su «●●●» risp. «MAX»
- Lasciar riscaldare per 2 minuti

Attenzione:

- Quando il ferro si riscalda per la prima volta, può fuoriuscire un po' di fumo e prodursi un lieve odore. Si tratta di un fattore tecnico: nessun motivo di preoccuparsi

Acqua

Con la prima messa in funzione impiegare acqua normale del rubinetto, in seguito sempre solo acqua decalcificata. Solo così è possibile garantire che il ferro da stiro funzioni senza difficoltà.

Attenzione:

- L'acqua distillata può essere impiegata insieme alla normale acqua del rubinetto (miscela 1:1)
- Non utilizzare l'acqua per le batterie!
- Non usare additivi di alcun genere (profumo, amido, ecc.)! Pregiudicano la qualità del vapore e formano residui (a causa dell'alta temperatura) nella camera del vapore, residui che macchiano la biancheria quando fuoriescono dagli ugelli del vapore

Stirare a vapore

Riempire / aggiungere acqua

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Posizionare il cursore del vapore su «0»
- Premere più volte il tasto «-», finché tutte le spie luminose saranno spente (rimarrà accesa solo la spia del riscaldamento)
- Aprire la copertura del bocchettone di riempimento dell'acqua
- Tenere il ferro da stiro in verticale
- Riempire d'acqua fino al segno «MAX»

Attenzione:

- Non aggiungere alcun additivo!
- Durante riempire, non tenere il ferro da stiro sotto il rubinetto: pericolo di corto circuito e scossa elettrica!
- Non riempire troppo: problemi di funzionamento!

Come procedere

- Inserire la spina (230 V) (la spia del riscaldamento rossa si accende)
- Per **stirare a VAPORE**, posizionare il regolatore della temperatura **sempre** su «MAX» (si lampeggia la spia luminosa)
- Posizionare il cursore del vapore sulla quantità di vapore desiderata («0» o «max»)
- Mettere il ferro da stiro sulla superficie d'appoggio e lasciar riscaldare. Quando la spia luminosa si accende contemporaneamente alla spia del riscaldamento, la piastra ha raggiunto la giusta temperatura e il ferro è pronto per stirare

Attenzione:

- per i tessuti delicati si consiglia di effettuare una prova di stiratura sul rovescio del bordo

Erogazione del vapore / Arresto del vapore

- L'erogazione di vapore inizia non appena il ferro è in posizione orizzontale; si può quindi iniziare a stirare
- Per arrestare l'erogazione di vapore, mettere il ferro sulla superficie d'appoggio

Funzione super vapore

- Premendo con forza il pulsante del getto di vapore «» si ottiene più vapore

Attenzione:

- premere brevemente poiché altrimenti sgocciola dell'acqua dagli ugelli della piastra
- aspettare almeno 5 secondi prima di produrre il prossimo getto di vapore
- premere il pulsante al massimo per tre volte consecutive
- usare questa funzione soltanto quando il selettore è posizionato su «MAX»

Funzione spray

Con la funzione spray «», la biancheria può essere inumidita ulteriormente:

- getto, premendo lentamente
- nebulizzazione, premendo velocemente e con forza

Pausa durante la stiratura

- Mettere l'apparecchio sulla superficie d'appoggio
- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito!

Funzione di spegnimento automatico

- La funzione di spegnimento automatico interrompe il funzionamento quando il ferro da stiro:

- rimane fermo in posizione orizzontale per più di **30 sec.** oppure
- rimane fermo in posizione verticale per più di **8 min.** In tal caso la spia di controllo posta sull'impugnatura inizia a lampeggiare
- Dal momento che il ferro viene mosso, si riaccende automaticamente e inizia il processo di riscaldamento (la spia di controllo si spegne). La spia del riscaldamento rimane accesa durante il riscaldamento e si spegne, quando la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata

Stirare a secco

- Posizionare il cursore del vapore su «0» (= niente vapore)
- Regolare il selettore della temperatura in base al sistema internazionale a punti (vedi etichetta sulla biancheria):
 - «●» Temperatura bassa per fibre sintetiche
 - «●●» temperatura media per seta/lana
 - «●●●» temperatura alta per cotone, lino

Dopo la stiratura

- Posizionare il cursore del vapore su «0»
- Premere più volte il tasto «-», finché tutte le spie luminose saranno spente (rimarrà accesa solo la spia del riscaldamento rossa)
- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Vuotare l'acqua residua
- Premere il pulsante getto vapore per vuotare l'acqua residua.
- **Attenzione**, il vapore che fuoriesce è molto caldo!
- Lasciar raffreddare il ferro da stiro
- Riavvolgere il cavo

Sistemazione

- Prima di riporre il ferro da stiro, lasciarlo raffreddare completamente
- Proteggere la piastra da oggetti che graffiano; appoggiare l'apparecchio sempre sulla superficie d'appoggio
- Non appoggiare mai la piastra su supporti ruvidi
- Avvolgere il cavo intorno alla superficie d'appoggio
- In caso di mancato utilizzo (ad es. diverse settimane) pulire la camera del vapore prima di iniziare a stirare

Pulizia

Componenti in plastica

- Lasciar raffreddare completamente il ferro
- Pulire i componenti in plastica con un panno umido e in seguito asciugarli. Non toccare né pulire con un panno umido la presa/il cavo di corrente. Non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi: pericolo di corto circuito e scossa elettrica!
- Non utilizzare oggetti taglienti, che graffiano o prodotti chimici corrosivi

Piastra

- Di tanto in tanto pulire la piastra in ceramica con un panno morbido
- Non impiegare detergenti aggressivi

Camera del vapore

La camera del vapore deve essere pulita regolarmente con la funzione «SELF CLEANING» (nel caso di acqua calcarea, consigliamo una pulizia settimanale). Anche in caso di mancato utilizzo per periodi più lunghi (ad es. durante le vacanze) pulire la camera del vapore prima di iniziare a stirare.

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Riempire d'acqua il serbatoio fino a mezzo
- Posizionare il cursore del vapore su «0»
- Premere più volte il tasto «-», finché tutte le spie luminose saranno spente
- Inserire la spina nella presa di corrente (nelle vicinanze del lavello)
- Posizionare il regolatore della temperatura su «MAX» e lasciar scaldare il ferro
- Non appena la spia del riscaldamento e la spia luminosa si accendono, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata
- Tenere il ferro da stiro sopra il lavello in posizione orizzontale
- Premere il tasto «SELF CLEANING» (non rilasciare il tasto)
- Muovere il ferro in avanti e indietro

Dopo un forte vapore iniziale, l'acqua e il vapore stesso espellono dalla camera del vapore le particelle di sporcizia e di calcare.

- Allo stesso tempo si può premere brevemente il pulsante del getto di vapore «».

Attenzione: aspettare almeno 5 secondi prima di produrre il prossimo getto di vapore

Quando non escono più particelle:

- Rilasciare il tasto «SELF CLEANING»
- Premere più volte il tasto «-», finché tutte le spie luminose saranno spente e togliere la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare il ferro da stiro e pulire la piastra con un panno umido

Indicazioni di sicurezza



- Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso
- **Togliere la spina dalla presa di corrente:**
 - prima di riempire o svuotare l'apparecchio
 - prima di allontanarsi dal locale dove si trova il ferro
 - prima di ogni intervento o pulizia e dopo l'utilizzo dell'apparecchio
- **Non toccare la piastra rovente: pericolo di bruciature!**
- **Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita nella presa di corrente: pericolo di incendio!**
- **Non stirare mai i vestiti quando indossati né spruzzare le persone con il vapore: pericolo di bruciature!**
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- Collocare l'apparecchio su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana
- Non collocare mai l'apparecchio nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Non mettere l'apparecchio sopra o sotto elementi e mobili da cucina infiammabili, deformabili
- Non lasciar pendere il cavo, non farlo mai passare su angoli o spigoli taglienti né incastrarlo
- Non collocare né appendere il cavo sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate né tirando il cavo
- Non trasportare né tirare l'apparecchio tenendolo per il cavo
- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo d'alimentazione nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica
- Controllare regolarmente che cavo e presa non siano difettati. Non utilizzare l'apparecchio con cavi o prese difettati. Far sostituire immediatamente da MIGROS-Service prese e cavi danneggiati
- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e può essere utilizzato soltanto in locali asciutti
- Non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero verificarsi per la mancata osservanza di queste istruzioni d'uso
- Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle comunque ad ogni eventuale altro utente

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di M-garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- usura normale
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 2200 W

09/2009 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-HNFOLINE
0848 84 0848
7177.118-1 www.migros.ch