

kapcsolót pedig állítsa –**BdB** helyzetbe (🔊📶) abra)

- Optikai kimenetel rendelkező eszközök esetén (csak a SHD850 típusnál) csatlakoztassa a meglekelt optikai kábel egyik végét az eszköz optikai kimenetéhez, a másik végét pedig a dokkolóegység optikai bemenetéhez.

Majd válassza át a kapcsolót **OPTICAL SELECT** állásba (csak a SHD850 típusnál) (🔊📶) abra)

- Házórali adapter csatlakoztatása (🔊📶) abra)
- Töltés előtt húzza le az akkumulátorszalagot (🔋) abra)
- Töltése fel a fejjhallgatót (🔋) abra).

A fejjhallgató használata

1 A fejjhallgató automatikusan bekapcsol, ha felteszi a fülére (🔊) abra).

- 3,5 mm-es audiokimenetel rendelkező eszközök esetén emelje meg a hangerőszintet. Ha a hangerő túl alacsony, a fejjhallgató automatikus bekapcsolás funkciója nem működik.
 - A meglekelt audiokábelrel is csatlakoztathat a fejjhallgatóhoz intelligens eszközök kúterli házaállathoz (🔊) abra)
- Ha az elemek régi vagy hibás, vásárolja és cserélje ki új akkumulátorokat az előírásoknak (🔋) abra).

A LED jelzések

Állapot	LED a dokkolóegységen	LED a fejjhallgatón
Keresés	nincs	A LED zolden világít

Kapcsolat létrejött

A LED fehéren világít	A zold LED-jelzőfény világít
-----------------------	------------------------------

Alacsony hangerőszint

A LED fehéren lassan villog*	nincs
------------------------------	-------

Az akkumulátor töltésségi szintje alacsony

nincs	A LED zolden lassan villog
-------	----------------------------

Töltés

A LED zolden világít	nincs
----------------------	-------

Teljesen feltöltve

A zold LED-jelzőfény világít	nincs
------------------------------	-------

* A dokkolóegység fehér LED-je a kikapcsol 5 perc elteltével.

Hangjelzések

Az akkumulátor töltésségi szintje alacsony

1 sipolás per centeknt*	
-------------------------	--

Eléri maximális hangerőszintet

1 sipolás	
-----------	--

- * Fejjhallgató ketszer sipol, majd 5 perc után kikapcsol.

Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Zenehallgatási idő: minimum 20 óra
- A teljes töltés átlagos ideje 6 óra
- Hatótávolság: legfeljebb 30 méter
- Optikai bemenet / 3,5 mm-es bemeneti kapcsoló (csak a SHD850 típusnál)
- 2,4 GHz rádiófrekvenciás átvitel
- Hi Res Audio (vezetékes kapcsolat esetén)
- Automatikuss be- és kikapcsolás
- Csillapító be- és kikapcsolása

Átvitel

- Vívo- és vételi frekvencia: 2.406–2.472 GHz
- Átviteli teljesítmény: <10 dBm

elem

- 2 db AAA NiMH 900 mAh–s újratölthető akkumulátor (Philips SBC HB9005)

adapter

- Philips_YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Egyesült Királyság)
- YLXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa), bemenet: 100–240 V–, 50/60 Hz, kimenet: 5 V-os egyenáram, 550 mA

Tömég és méretek

Fejjhallgató: 367 g

219 x 176 x 95 mm (M x M x Sz)

Dokkolóegység: 190 g

74 x 174 x 142 mm (M x M x Sz)

További termékátalapotésért látogasson el a következő weboldira: **www.philips.com/support**

Nederlands

Wat zit er in de doos? (afbeelding 1)

1) Hoofdtelefoon
2) Docking station
3) Gebruiksaanwijzing
4) AC/DC-adapter
5) Audiokabel van 3,5 mm
6) Optische kabel (alleen SHD850)

Aansluiten

- Let op

• AAA-alkalinebatterijen kunnen worden gebruikt voor de bediening van de hoofdtelefoon, maar kunnen niet met dit systeem worden opgeladen.

Opmerking

- Gebruik alleen oplaadbare NiMH-batterijen van Philips met een metalen uiteinde in uw hoofdtelefoon. Andere typer oplaadbare batterijen kunnen niet met dit systeem worden opgeladen.
- Laad de batterijen minstens 5 uur op voordat u de hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt.
- Als het volume van de audibron te laag is, wordt de zender automatisch uitgeschakeld.
- Het basissation geeft geen audiosignaal af wanneer de batterij wordt geladen.

1 Sluit het audioapparaat aan (afbeelding 2)
Bij apparaten met een audio-uitgang van 3,5 mm sluit u één kant van de meegeleverde audiokabel van 3,5 mm aan op de audio-ingang van 3,5 mm van het basissation en de andere kant op de audio-uitgang van 3,5 mm. Schakel vervolgens naar **AUDIO IN SELECT** en schakel **ATT** naar **oDb** (afbeelding 2).
• Voor apparaten met een RCA-uitgang sluit u een zijde van een RCA-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de RCA-uitgang van het audioapparaat en de andere kant op de meegeleverde audiokabel van 3,5 mm. Sluit de resterende kabel van de audiokabel van 3,5 mm aan op de audio-ingang van 3,5 mm van het basissation. Schakel vervolgens naar **AUDIO IN SELECT** en schakel **ATT** naar **-8dB** (afbeelding 2)(3).

• Bij apparaten met een optische uitgang (alleen SHD850) sluit één kant van de meegeleverde optische kabel aan op de optische uitgang van het apparaat en de andere kant op de optische ingang van het basissation. Schakel vervolgens naar **OPTICAL SELECT** (alleen SHD8850) (afbeelding 2)(4).

2 De netspanningsadapter aansluiten (afbeelding 3).

3 Verwijder de batterijtape voordat u gaat opladen (afbeelding 3).

4 Laad de hoofdtelefoon op (afbeelding 3).

Gebruik van uw hoofdtelefoon

1 De hoofdtelefoon wordt automatisch ingeschakeld tijdens het dragen op uw oren (afbeelding 3).

- Voor apparaten met een audio-uitgang van 3,5 mm, moet u het volume verhogen. Als het volume te laag is, reageert de automatische inschakelfunctie van de hoofdtelefoon niet.
- U kunt de hoofdtelefoon ook gebruiken met de meegeleverde audiokabel om verbinding te maken met smart-apparaten of voor gebruik buitenshuis (afbeelding 7).

2 Als de batterien oud of defect, aankoop en vervangen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde specificaties (afbeelding 8).

LED-indicators

Status	LED op basissation	LED op hoofdtelefoon
Zoekt	N.V.T.	Het groene LED-lampje knippert

Verbinding tot stand gekomen

Het witte LED-lampje brandt	Het groene LED-lampje brandt
-----------------------------	------------------------------

Status	LED op basissation	LED op hoofdtelefoon
Laag geluidsniveau	Het witte LED-lampje knippert langzaam*	N.V.T.

Batterij bijna leeg

N.V.T.	Het groene LED-lampje knippert langzaam*
--------	--

Opladen

Het groene LED-lampje knippert	N.V.T.
--------------------------------	--------

Volledig opgeladen

Het groene LED-lampje brandt	N.V.T.
------------------------------	--------

* Het witte LED-lampje op het basissation gaat na 5 minuten uit.

Indicaties van geluid

Batterij bijna leeg

1 piepje per minuut*	
----------------------	--

Maximale geluidsniveau bijna bereikt.

1 piepje	
----------	--

* De hoofdtelefoon piept twee keer en schakelt zichzelf na 5 minuten uit.

Technische gegevens

Algemene specificaties en functies

- Muziek afspeeln: minimaal 20 uur
- Normale oplaadtijd: 6 uur
- Bedieningsbereik: maximaal 30 meter
- Optische ingang: 3,5 mm-schakelaar (alleen SHD8850)
- 2,4 GHz RF-transmissie
- Hi-Res-audio (alleen voor vaste kabelverbinding)
- Automatisch in-/uitschakelen
- Signaalverzwakker aan/uit

Transmissie

- Bereik -/ontvangsfrequentie: 2.406-2.472 GHz
- Zendermogen: <10 dBm

Batterij

- 2 x oplaadbare AAA NiMH-batterijen van 900 mAh (Philips SBC HB9005)

Adapter

- Philips_YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (VK)
- YLXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa), invoer: 100–240 V–, 50/60 Hz, uitvoer: 5 Vdc 550 mA

Gewicht en afmetingen

- Koptelefoon: 367 g
- 219 x 176 x 95 mm (h x b x d)
- Docking station: 190 g
- 74 x 174 x 142 mm (h x b x d)

Gewicht en afmetingen

- Koptelefoon: 367 g
- 219 x 176 x 95 mm (h x b x d)
- Docking station: 190 g
- 74 x 174 x 142 mm (h x b x d)

Ga voor meer productondersteuning naar **www.philips.com/support**

Norsk

Eskens innhold (figur 1)

- Hodetelefoner
- Dokkingstasjon
- Brukerhåndbok
- Vekselstrømsadapter
- 3,5 mm lyd-kabel
- Optisk kabel (kun SHD850)

Koble til

- Forsiktigt

• Alkaliske AAA-batterier kan brukes i hodetelefonene, men kan ikke lades med dette systemet.

Merknad

- Bruk bare Philips-oppladbare NiMH-batterier som har kortere beskyttelse, med hodetelefonene. Andre typer oppladbare batterier kan ikke lades med dette systemet.
- For du bruker hodetelefoner for første gang, må du lade batteriene som følger med i minst fem timer.
- Vis volumet på lydkilden ikke streker til, slås senderen av automatisk.
- Dokkingstasjonen sender ikke lydsignaler når du lader batteriet.

1 Koble til lydhøreten (figur 2)
• For enheter med 3,5 mm lyd/utgang kobler du den ene enden av den medfølgende 3,5 mm lyd-kabelen til 3,5 mm lyd/ingangen på dokkingstasjonen, og den andre enden til 3,5 mm lyd/utgangen. Deretter bytter du til **AUDIO IN SELECT** og bytter **ATT** til **oDb** (figur 2)(3).
• For enheter med RCA-utgang kobler du den ene enden av en RCA-adapter (selges separat) til RCA-utgangen på lydhøreten, og den andre enden til den medfølgende 3,5 mm lyd-kabelen. Koble den gjenværende enden av 3,5 mm lyd-kabelen til 3,5 mm lyd/ingangen på dokkingstasjonen. Deretter bytter du til **AUDIO IN SELECT** og bytter **ATT** til **-8dB** (figur 2)(4).

• For enheter med optisk utgang (kun SHD850) kobler du den ene enden av den medfølgende optiske kabelen til den optiske utgangen på enheten, og den andre enden til den optiske ingangen på dokkingstasjonen. Deretter bytter du til **OPTICAL SELECT** (kun SHD8850) (figur 2)(5).

2 Koble til strømadapteren (figur 3)
3 Ta av batteripaten for du lader (figur 4).
4 Lad hodetelefonene (figur 5).

Bruk hodetelefonene

- Hodetelefonene slås automatisk på når du tar dem på deg (figur 6).
- For enheter med 3,5 mm lyd/utgang må du skru opp volumnivået. Hvis volumet er for lavt, vil ikke automatisk på-knappen på hodetelefonene reagere.
- Du kan også bruke hodetelefonene med den medfølgende lyd-kabelen for å koble til smartenheter eller bruke dem utendørs (figur 7).
- Når batteriene er gamle eller defekte, kjøp og erstatt med nye oppladbare batterier med samme spesifikasjoner (figur 8).

LED-indikatorer

Status	LED på dokkingstasjon	LED på hodetelefonene
Søker	I/T	Grønn LED blinker
Tilkobling opprettet	Hvit LED på	Grønn LED på
Lavt volumnivå	Hvit LED blinker sakte*	I/T

Lavt batterinivå

I/T	Grønn LED blinker sakte
-----	-------------------------

Lading

Grønn LED	I/T
-----------	-----

Fulladd

Grønn LED på	I/T
--------------	-----

* Den hvite LED-lampen på dokkingstasjonen slår seg av etter fem minutter.

Lyndindikasjoner

Lavt batterinivå

Ett pip per minutt*	
---------------------	--

Når høyeste volumnivå.

1 pip	
-------	--

* Hodetelefonene piper to ganger og slås av etter fem minutter.

Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Musiktid: minimum 20 timer
- Normal tid for full lading: 6 timer
- Driftsområde: optilt 30 meter
- Optisk ingang: 3,5 mm inngangsbrøyer (kun SHD850)
- 2,4 GHz RF-lesning
- Høyoppløselig lyd (kun for kablet tilkobling)
- Strøm slås automatisk av/på
- Demper av/på

Overføring

- Frekvens for bærer/mottak: 2.406–2.472 GHz
- Overføringsstrøm: <10 dBm

Batteri

- 2 x AAA NiMH 900 mAh oppladbare batterier (Philips SBC HB9005)

Adapter

- Philips_YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Storbritannia)
- YLXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa), inngang: 100–240 V–, 50/60 Hz, utgang: 5 V DC, 550 mA

Mål og vekt

Hodetelefoner: 367 g

219 x 176 x 95 mm (H x B x D)

• Dokkingstasjon: 190 g

74 x 174 x 142 mm (H x B x D)

Hvis du trenger mer produktstøtte, kan du gå til **www.philips.com/support**

Polaki	
Zawartość opakowania (rys. 1)	
1) Słuchawki	2) Stacja dokująca
3) Instrukcja obsługi	4) Zasilacz sieciowy
5) Przewód audio 3,5 mm	6) Przewód optyczny (tylko model SHD850)

Podłaczenie

- Przestroga
 - Baterii alkalicznych AAA można użyć do zasilania słuchawk, ale nie można ich ładować za pomocą tego zestawu.

Uwaga

• Używaj tylko akumulatorów NiMH firmy Philips bez pastylkowej osłony (z metalową końcówką). Akumulatorów innego typu nie można ładować, przy użyciu tego zestawu.
• Przed pierwszym użyciem słuchawek i kadu dołączane do zestawu akumulatory przez co najmniej 5 godzin.
• Jeśli konieczne, zródłowe urządzenia włączyć automatycznie.
• Stacja dokująca nie przekazuje sygnału podczas ładowania akumulatora.

1 Podłącz urządzenie audio (rys. 2)
• W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście audio 3,5 mm podłącz jeden koniec dołączanego przewodu audio 3,5 mm do wejścia audio 3,5 mm stacji dokującej, a drugi koniec do wyjścia audio 3,5 mm. Następnie przelaż na **AUDIO IN SELECT** i ustaw **ATT** na wartość: **oDb** (rys. 2)(3).

• W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście RCA podłącz jeden koniec zasilacza (do nabycia osobno) do wyjścia RCA urządzenia audio, a drugi koniec do dołączanego do zestawu przewodu audio 3,5 mm. Drugi koniec przewodu audio 3,5 mm podłącz do wejścia audio 3,5 mm stacji dokującej. Następnie przelaż na **AUDIO IN SELECT** i ustaw **ATT** na wartość: **-8dB** (rys. 2)(4).

• W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście optyczne (tylko model SHD8850) podłącz jeden koniec dołączanego przewodu optycznego do wyjścia optycznego urządzenia, a drugi koniec do wejścia dołączanego przewodu optycznego stacji dokującej. Następnie przelaż na **OPTICAL SELECT** (tylko model SHD8850) (rys. 2)(5).

2 Podłączanie zasilacza (rys. 3)
3 Zdejmij taśmę z akumulatora przed rozpoczęciem ładowania (rys. 4).

4 Naladuj słuchawki (rys. 5).

Korzystanie ze słuchawek

1 Słuchawki włączają się automatycznie, gdy założysz je na uszy (rys. 6).

• W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście audio 3,5 mm zwiększ poziom głośności. Jeśli poziom głośności jest zbyt niski, funkcja automatycznego włączania słuchawek nie zadziała.

• Słuchawki można także używać z dołączonym przewodem audio do podłączania do urządzeń inteligentnych lub do użytyku poza domem (rys. 7).

2 Kiedy baterie są starego lub uszkodzonego, zakup i podłączenie nowych akumulatorami o takich samych specyfikacjach (rys. 8).

3 Zdejmij taśmę z akumulatora przed rozpoczęciem ładowania (rys. 4).

4 Naladuj słuchawki (rys. 5).

• Alkaliske AAA-batterier kan brukas i hodetelefonene, men kan ikke lades med dette systemet.

1 Słuchawki włączają się automatycznie, gdy założysz je na uszy (rys. 6).

• W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście audio 3,5 mm zwiększ poziom głośności. Jeśli poziom głośności jest zbyt niski, funkcja automatycznego włączania słuchawek nie zadziała.

• Słuchawki można także używać z dołączonym przewodem audio do podłączania do urządzeń inteligentnych lub do użytyku poza domem (rys. 7).

2 Kiedy baterie są starego lub uszkodzonego, zakup i podłączenie nowych akumulatorami o takich samych specyfikacjach (rys. 8).

3 Zdejmij taśmę z akumulatora przed rozpoczęciem ładowania (rys. 4).

4 Naladuj słuchawki (rys. 5).

• Alkaliske AAA-batterier kan brukas i hodetelefonene, men kan ikke lades med dette systemet.

Wskaźniki dźwięku

Niski poziom naładowania akumulatora

1 sygnał dźwiękowy na minutę*	
-------------------------------	--

Osiągnięcie maksymalnego poziomu głośności.

1 sygnał dźwiękowy po 5 minutach	
----------------------------------	--

* Po upływie 5 minut słuchawki wyemitują dwa sygnały dźwiękowe i wyłączą się.

Parametry techniczne

Ogólne dane techniczne i funkcje

- Czas słuchania muzyki: co najmniej 20 godzin
- Typowy czas pełnego ładowania: 6 godzin
- Zasięg działania: do 30 metrów
- Przełączanie: wejście optyczne / wejście 3,5 mm (tylko model SHD850)
- Czesotliwość radiowa: 2,4 GHz
- Dźwięk o wysokiej rozdzielczości (tylko w przypadku połączenia przewodowego)
- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Włączanie/wyłączanie tłumika

Transmisja

- Czesotliwość nośna/odbioru: 2.406–2.472 GHz
- Moc nadawania: <10 dBm

Bateria

- 2 akumulatory AAA NiMH 900 mAh (Philips SBC HB9005)

Zasilacz sieciowy

- Philips_YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Wielka Brytania)
- YLXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa), moc wyjściowa: 100–240 V–, 50/60 Hz, moc wyjściowa: 5 V DC, 550 mA

Waga i wymiary

- Słuchawki: 367 g
- 219 x 176 x 95 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja dokująca: 190 g
- 74 x 174 x 142 mm (wys. x szer. x gł.)

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie internetowej **www.philips.com/support**

Polaki	
Zawartość opakowania (rys. 1)	
1) Słuchawki	2) Stacja dokująca
3) Instrukcja obsługi	4) Zasilacz sieciowy
5) Przewód audio 3,5 mm	6) Przewód optyczny (tylko model SHD850)

1) Kuulkoeket
2) Telakointiasema
3) Käyttöopas
4) Verkkolaitte
5) 3,5 mm:n äänikaapeli
6) Optinen kaapeli (vain malli SHD850)

1) Liitä äänentoistolaitte (kuva 2)
• Jos laitteessa on 3,5 mm:n ääniliitäntä, liitä mukana toimitettu 3,5 mm:n äänikaapeli liitäntä- ja telakointiasemaan 3,5 mm:n ääniliitäntään ja toinen pää 3,5 mm:n ääniliitäntöön. Valitse **AUDIO IN SELECT** ja valitse **ATT** arvoksi **-8dB** (kuva 2)(3).

• Jos laitteessa on optinen liitäntäliitäntä (vain malli SHD8850), liitä mukana toimitettu optinen liitäntäkaapeli liitäntä- ja telakointiasemaan 3,5 mm:n ääniliitäntään ja toinen pää 3,5 mm:n ääniliitäntöön. Valitse **AUDIO IN SELECT** ja valitse **ATT** arvoksi **-8dB** (kuva 2)(4).

• Jos laitteessa on optinen liitäntäliitäntä (vain malli SHD8850), liitä mukana toimitettu optinen liitäntäkaapeli liitäntä- ja telakointiasemaan 3,5 mm:n ääniliitäntään ja toinen pää 3,5 mm:n ääniliitäntöön. Valitse **AUDIO IN SELECT** ja valitse **ATT** arvoksi **-8dB** (kuva 2)(5).

2) Liitäntäkaapelin liittäminen (kuva 3)
3 Irrota akkujen suojataulu ennen lataamista (kuva 4).
4 Lataa kuulokkeet (kuva 5).</