



Rovereto 2

4905.285

Leichtgewicht Tunnelzelt für 2 Personen.

Gepäckstauraum mit Zeltboden. 3 Dauerventilationen. Schneller Auf-/Abbau. Ideal für Velo- und Trekking-Touren. Fiberglasgestänge.

Tente tunnel légère pour 2 personnes.

Rangement pour les bagages avec sol de tente. 3 ventilations permanentes. Montage et démontage rapides. Idéale pour les cyclo-randonnées et le trekking. Arceaux en fibre de verre.

Tenda a tunnel leggera da 2 persone.

Reparto per i bagagli con pavimento. 3 ventilazioni continue. Si monta e smonta rapidamente. Ideale per gite in bicicletta o trekking. Aste in fibra di vetro.

Made in China



TREVOOLUTION

Rovereto 2

Instructions de montage

Phase 1

1.Etendre le double toit sur un sol plat et dégagé de toutes pierres ou objets pointus. S'assurer que toutes les fermetures à glissière soient fermées.
2.Assembler les arceaux. (Il est essentiel que les éléments soient bien emboîtés dans les joints métalliques)
3.Glisser les arceaux A dans les fourreaux et fixer les extrémités des arceaux dans les oeuillets/goupilles.

Phase 2

1.Dresser maintenant la tente, portes fermées et positionner les arceaux.

2.Fixer le double toit au sol à l'aide de piquets.

Phase 3

1.Ouvrir la tente et étaler la tente intérieure de façon à ce que les portes soient face-à-face.
2.Accrocher la tente intérieure aux points d'encrage prévus en commençant par l'arrière.
3.Fixer le tapis de sol à l'aide des piquets.

Phase 4

Attachez les haubans aux points d'haubanage et tendez la tente extérieure, toutes fermetures à glissières fermées, au moyen des haubans arrimés à des sardines. Veillez à ne pas exercer une tension trop forte sur la tente.

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

français

Matériaux

Double-toit: polyester
Tente intérieure: polyester
Tapis de sol: PE

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Pflege

Zur Säuberung des Zeltes eine weiche Bürste verwenden. Folien- oder Kunststoffteile feucht abwaschen. Achtung: Nicht in der Waschmaschine waschen, nicht chemisch reinigen! Zelt stets an einem trockenen Ort aufbewahren.

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Aufbauanleitung

Phase 1

1.Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden. Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein.
2.Stecken Sie die Fiberglasgestänge zusammen.
3.Führen Sie die farblich markierten Gestänge durch die passend markierten Tunnel und stecken Sie die Enden an beiden Seiten in die vorgesehenen Ösen.

Phase 2

1.Nun das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen aufrichten, bringen Sie die Gestänge in Position.
2.Verankern Sie das Zelt mittels Erdnägeln.

Phase 3

1.Öffnen Sie den Vordereingang und legen Sie das Innenzelt aus. Achten Sie darauf, dass die Eingänge von Innen und Außenzelt übereinstimmen.
2.Das Innenzelt mittels angebrachten Ösen am Außenzelt befestigen.
3.Verankern Sie den Boden des Innenzeltes mit Erdnägeln.

Phase 4

1.Bringen Sie die Abspannleinen an und spannen Sie diese mit Erdnägeln ab.
2.Achten Sie darauf , dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist.

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

deutsch

Material:

Aussenzelt: Polyester
Innenzelt: Polyester
Boden: PE

Stückliste:

	Durchm.	Länge	Stück	Farbe
Gestänge	7,9mm	297cm	1	blau
	7,9mm	328cm	1	rot
Erdnägel	4mm	18cm	18	
Abspannleien			5	

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Montage de la tente

Rovereto 2

Rovereto 2

italiano

Materiale

Tenda esterna: poliestere
Telo interno: poliestere
Pavimento: PE

Elementi in dotazione

	Diametro	Lunghezza	Pezzi	Colore
Asta	7,9mm	297cm	1	blu
	7,9mm	328cm	1	rosso
Picchetti	4mm	18cm	18	
Tiranti			5	

Dimensioni/peso

Tenda esterna:
lunghezza 325 cm, larghezza 160 cm, altezza 110 cm
Tenda interna: lunghezza 220 cm, larghezza 140 cm,
altezza 100 cm
Peso: ca 3,4 kg

Misure di sicurezza

Le tende sono facilmente infiammabili.
Si raccomanda pertanto di prendere sempre le precauzioni seguenti:

- tenere lontano dalle pareti lampade, fornelli e radiatori;
Rispettare le norme di sicurezza specifiche degli apparecchi e tenerli fuori dalla portata dei bambini;
- non accendere fuochi nelle vicinanze della tenda;
- non ostruire le vie d'uscita.

Collaudo prima dell'utilizzo

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
- Verificare che il kit sia completo di tutti i pezzi menzionati nella lista.
- Fare una prova di montaggio seguendo le istruzioni.
- Procurarsi l'attrezzatura specifica per il luogo di impiego (p.es. vanga pieghevole, martello di gomma e pezzi di ricambio).

Istruzioni per il montaggio

Fase 1

1. Distendere il telo esterno su una superficie piana e pulita.
Assicurarsi che tutte le cerniere siano chiuse.
2. Unire i segmenti della paleria.
3. Infilare i pali, secondo l'indicazione cromatica di posizionamento, nelle manichette corrispondenti. Fissare i pali ai perni in dotazione.

Fase 2

1. Issare la tenda con le cerniere chiuse.
2. Fissare la tenda esterna ad ogni angolo con i perni in dotazione.

Fissare i rimanenti punti di ancoraggio con i picchetti in dotazione.

Fase 3

1. Aprire il telo esterno e posizionare la cabina.
Assicurarsi di far combaciare le aperture del telo e della cabina.
2. Fissare la cabina interna con gli appositi ganci.
3. Picchettare ogni angolo con i paletti in dotazione.

Fase 4

1. Fissare i tiranti.
2. Assicurare i tiranti e ancorare la tenda, con l'ingresso chiuso, con gli appositi paletti grandi. Non tendere troppo il telo esterno.

Smontaggio

Attenzione: per evitare che la tenda ammuffisca o marcisca, assicurarsi che sia perfettamente asciutta. Se è umida o bagnata, svolgerla appena possibile e stenderla ad asciugare.

Manutenzione

Per la pulizia della tenda utilizzare una spazzola morbida. Lavare con un panno umido i teli e gli elementi sintetici. Attenzione! Non lavare la tenda né in lavatrice né a secco e conservarla sempre in un ambiente asciutto.

Condensa

La condensa che inevitabilmente si produce all'interno della tenda deve essere convogliata all'esterno mediante la corrente d'aria che passa tra tenda esterna e quella interna. Umidità e freddo favoriscono la creazione di condensa. In caso di pioggia abbondante, terreno umido, temperature rigide o assenza di vento può quindi succedere che si formino gocce di acqua di condensa sul lato interno della tenda esterna: ciò non è indice di scarsa impermeabilità, ma di aerazione insufficiente. Per migliorare la circolazione dell'aria aprire completamente le prese d'aria e/o le zanzariere, tendere bene la tenda esterna e in particolare il suo bordo inferiore (in modo da distanziarlo il più possibile dal terreno) e infine aprire parzialmente le porte. Evitare che la tenda interna tocchi quella esterna e finisca per inumidirla con la condensa.

Consigli utili

- Conservare accuratamente le istruzioni di montaggio e tenerle sempre nella custodia della tenda.
- Se una cerniera non scorre più in modo ottimale, lavarla con acqua e strofinarla con la cera di una candela oppure spruzzarla con silicone.
- Controllare periodicamente tiranti e picchetti (in campeggio due volte al giorno).
- Non lasciare a lungo la tenda incustodita.
- In viaggio, portare sempre con sé i pezzi di ricambio e il materiale necessario per le riparazioni.

Accessori

Possiamo offrirvi un'ampia gamma di accessori come p. es. picchetti speciali, aste di ricambio, teli di protezione, materassini, sacchi a pelo, lampade da campeggio e, se la vostra tenda non è più nuova di zecca, sigillanti e impermeabilizzanti.

