

# MIO★STAR Mode d'emploi de la table à repasser «Vapo Tavola III»

Guide-fil

Prise de courant (max. 2100 W)

Aspiration / soufflerie (intégré)

Surface de repassage  
(chauffante)


 Levier de déblocage:  
à n'utiliser que lorsque  
la table est au sol!

Repose chaudière  
(basculant)

## Mise en place de la table

- Avant de mettre la table en place, débrancher le cordon d'alimentation!
- Poser la table au sol
- Manoeuvrer le levier de déblocage (sous la pointe de la table) et relever la table
- Maintenir la table avec la main droite pour éviter qu'elle ne remonte trop vite

Appuyer  
sur le  
levier



Levier de déblocage à n'utiliser que lorsque la table est au sol!

## Réglages moteur

- Pos. «1»: soufflerie
- Pos. «0»: éteint
- Pos. «2»: aspiration

## Interrupteur principal et chauffage de la table:

- il faut toujours l'allumer pour éliminer la condensation d'eau dans la table

Levier de réglage de la hauteur de table

Roulettes de transport

## Après utilisation

- Débrancher le cordon d'alimentation et laisser la table refroidir
- Rabattre le repose chaudière sur la table
- Rabaïsser la table jusqu'à ce que le levier de réglage s'enclenche
- La table peut être rangée pointe en bas



2. Appuyer

1. Rabattre



## Mise en place rapide de la table à repasser

- 1 La table est au sol
- 2 Manoeuvrer le levier de déblocage (sous la pointe de la table) et relever la table
- 3 Régler la hauteur de la table avec le levier de réglage
- 4 Abaisser la surface d'appui de la station de repassage et y placer la station de repassage
- 5 Remplir d'eau le générateur de vapeur et brancher ce dernier à la prise de la table à repasser.
- 6 Brancher la fiche du cordon à la prise de courant (230 V)
- 7 Allumer le chauffage de la table (interrupteur rouge)
- 8 Régler le moteur en mode aspiration ou soufflerie

Cordon d'alimentation 230 V

# Mode d'emploi de la table aspirante-chauffante-soufflante «Vapo Tavola III»

Félicitation!

Vous venez d'acheter la table «Vapo Tavola III» et nous vous en félicitons! Nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, car celui-ci contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité



### Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage privé. Il est strictement interdit, car dangereux, d'y apporter des modifications techniques ou d'en faire un usage non approprié.

### Utilisateurs non autorisés

Les personnes non familiarisées avec le mode d'emploi, les enfants ainsi que les personnes sous influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance.

### Alimentation en courant

Ne touchez jamais des pièces sous tension! Vous risquez de recevoir une décharge électrique pouvant provoquer de graves blessures ou même entraîner la mort. Utiliser l'appareil seulement dans des locaux secs. Ne branchez cet appareil qu'à une prise de courant alternatif secteur d'une tension de 230 V/50 Hz, la prise devant être protégée par un fusible de 10 ampères minimum. La tension à la prise doit correspondre aux indications de la plaquette signalétique de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge.

### Cordon d'alimentation

N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation électrique est défectueux. Faites aussitôt remplacer toute fiche ou tout cordon défectueux par notre Service après-vente. Ne laissez pas pendre le cordon. Ne le faites pas passer sur des arêtes vives et ne le coincez pas. Ne posez pas le cordon sur des objets chauds et protégez-le de l'huile. Veillez à ce que le cordon ne touche pas la semelle du fer pendant le repassage: risque de court-circuit! Ne portez pas ou ne tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon, ni avec les mains mouillées.

### Sécurité des tiers

Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance quand il est branché. Veillez à ce que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil, il pourrait se renverser (et si un fer à repasser chaud est installé sur le repose fer ils risquent de se brûler). Ne jamais s'asseoir sur la table, ne jamais y poser d'objets (risque de renversement). Lorsque vous utilisez un fer à repasser, veillez à ce que la vapeur ne soit jamais dirigée vers une personne, surtout quand vous repassez à la verticale. Soyez prudent: pendant et après l'utilisation, certaines parties de l'appareil, le fer à repasser ou le fer générateur de vapeur utilisés sont très chauds: risque de brûlures!

### Emplacement

Placez cet appareil à un emplacement sûr ou personne ne risque de le renverser ou de se blesser. Ne posez pas cet appareil sur une surface très chaude ou à proximité d'un feu ouvert, il risquerait de se déformer à la chaleur. Installer toujours l'appareil en position horizontale. Employez l'appareil seulement dans les locaux secs.

### Fonctionnement

Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'un fer à repasser ou un fer générateur est en fonction: risque de se brûler!

Ne jamais mettre l'appareil près de matières inflammables. Il faut absolument respecter une distance minimum de 50 cm.

N'utiliser que la housse molletonnée d'origine: risque d'incendie!

### Nettoyage

Avant de nettoyer cet appareil, débranchez absolument la fiche de la prise. Nettoyez l'appareil seulement quand il est complètement froid. Ne plongez jamais cet appareil, même en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne le nettoyez jamais à la vapeur. Il est interdit d'introduire un objet quelconque dans le carter de l'appareil ou d'ouvrir ce dernier.

### Réparation/Entretien

En cas de mauvais fonctionnement, d'appareil défectueux ou de dégâts possibles après une chute, débranchez immédiatement la fiche de la prise. Ne jamais mettre un appareil endommagé en fonctionnement. Migros décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle ou exécutée par des tiers non autorisés.

## 2. Déballage

Prière d'éliminer l'emballage selon les prescriptions de votre commune.

Veillez éliminer tous les sacs en plastique qui sont des jouets dangereux pour les enfants.

## 3. Mise en place

- Placez la table de repassage dans un endroit sûr et stable de manière à ce que personne ne risque de la renverser ou de s'y blesser.

## 3. Mise en place

- Lorsque vous installez la table, assurez-vous que la prise est débranchée.
- Posez la table au sol en position horizontale.
- Bloquez le pied de la table avec votre pied gauche pour éviter qu'elle ne glisse.
- Manœuvrer le levier de déblocage (sous la pointe de la table) et relever la table. Maintenir la table avec la main droite pour éviter qu'elle ne remonte trop vite.
- Libérez le levier de déblocage et abaissez légèrement la surface de la table pour que le dispositif d'arrêt puisse s'encliqueter.
- Réglez le plan de travail à la hauteur souhaitée en soulevant le levier latéral (réglage de la hauteur de la table à repasser).
- La table à repasser est munie de roulettes qui en facilitent le transport. Soulevez la table par son extrémité et traînez-la jusqu'à l'endroit désiré.
- Rabattre le repose générateur de vapeur.
- Y placer le fer avec le générateur de vapeur.

- Placer le guide fil dans les trous prévus à cet effet et y faire passer le conduit de vapeur. Si le conduit de vapeur est placé sur son support, il ne risque pas de déplacer le linge ni de s'user. C'est pourquoi vous devez toujours l'utiliser.
- Brancher le fer à repasser avec générateur de vapeur à la prise de courant (à l'arrière de la table), (max. 10 ampères).
- Avant de raccorder la table de repassage au réseau électrique, remplir le réservoir du générateur de vapeur avec de l'eau (observez le mode d'emploi du fer avec générateur de vapeur) et assurez-vous que tous les commutateurs soient bien hors circuit!

### Suggestion

Généralement la hauteur de la table est trop élevée ce qui provoque des tensions musculaires. Pour placer la table à sa juste hauteur procéder comme suit:

- se mettre debout devant la table, les deux bras le long du corps, les poings légèrement serrés.
- La hauteur est juste si sans plier les bras, vous réussissez à placer les poings sur la table.

Il est encore plus facile de repasser lorsque la table est à la bonne hauteur, essayez, vous verrez!

## 4. Fonctionnement

### Fonction d'aspiration et chauffage de la table intégrée

Le chauffage de la table assèche le linge par le bas (le fer par le haut) et la fonction d'aspiration aspire la vapeur résiduelle. En même temps, l'aspiration refroidit le vêtement pour un résultat parfait.

De cette façon le linge est traité avec soin et ainsi peut être rangé après le repassage. De plus la surface chauffée et l'aspiration évitent que la table et le linge ne s'humidifient.

- Le chauffage de la table est mis automatiquement en marche dès que l'on appuie sur l'interrupteur principal . Un thermostat intégré contrôle en permanence la température de chauffage de la table.
- Le dispositif d'aspiration est commandé par l'interrupteur «aspiration/soufflerie» .
  - Position «1»: soufflerie
  - Position «0»: éteint
  - Position «2»: aspiration

### Recommandation:

- Les tissus légers (soie, etc.) peuvent être «maintenus» par aspiration sur la table de repassage; de cette manière, ils ne glisseront plus.
- La fonction aspiration assure également un refroidissement du linge après le repassage. Ci-dessous la marche à suivre recommandée pour les travaux importants (plis de pantalon, etc.):

### Fonction de soufflerie

La fonction de soufflerie (nommée aussi: «technique du repassage à froid») constitue une aide importante pour les travaux de repassage délicats; elle était utilisée jusqu'à présent seulement dans les centres de repassage professionnels. Le coussin d'air souple empêche que le linge à repasser soit directement posé sur la table. De cette manière, les plis indésirables sont évités sur les vêtements avec une doublure intérieure (jupes, vestons), sur les corsages légers (en soie), ou sur les pantalons.

- Poser le linge à repasser sur la table
- Amener le commutateur «Fonctions de soufflerie/d'aspiration»  dans la position de «1» (=soufflerie).
- Maintenant, glissez au-dessus du linge à repasser sans le toucher.

## 5. Après utilisation

Lorsque le repassage est très intensif et utilise beaucoup de vapeur, la surface de repassage peut devenir humide. Après le repassage, faites fonctionner le chauffage et l'aspiration pendant quelques minutes.

- Mettez le fer à repasser avec générateur de vapeur sur «arrêt».
- Mettez l'interrupteur principal  sur «arrêt».
- Débrancher le cordon d'alimentation et l'enrouler. Bien laisser les appareils refroidir.
- Enlever le fer et le générateur de vapeur et les ranger.
- Retirer le guide fil. Rabattre le repose générateur de vapeur sur la table.
- La table à repasser est munie de roulettes qui en facilitent le transport. Soulever la table par son extrémité et la traîner jusqu'à l'endroit désiré.
- Actionner le levier latéral qui sert à régler la hauteur de la table et abaisser la table jusqu'au sol, jusqu'à ce que le levier de blocage s'enclenche.
- La table à repasser peut être rangée en position verticale sur la pointe et sur les pieds, ou rangée en position horizontale, par exemple sous le lit.
- La table ne doit pas reposer sur les roulettes, s'assurer qu'elle ne peut ni glisser, ni basculer. La ranger dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Ne jamais manœuvrer le levier de blocage quand la table repose sur la pointe pour éviter qu'elle ne bascule par inadvertance: risque de blessure!

## 6. Remplacement de la housse

Suite à l'usure, il convient de remplacer de temps en temps la housse molletonnée. Les housses avec revêtement (par ex. dessous en mousse ou partie supérieure en gris argenté) ne conviennent pas à cet appareil, car elles pourraient stocker de la chaleur et fondre. Pour des raisons de sécurité et pour garantir un fonctionnement impeccable, seules les housses molletonnées d'origine doivent être utilisées. La housse molletonnée est disponible auprès de notre service après-vente.

## 7. Garantie

Cet appareil est garanti par Migros pendant 2 ans à partir de la date d'achat. MIGROS garantit un appareil impeccable et de fonctionnement parfait. Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences d'une utilisation impropre (par ex. utilisation à but professionnel)
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les problèmes dus à des circonstances externes (par ex. l'utilisation de housses non originales, etc.)

MIGROS décline toute responsabilité et sa garantie s'annule en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle ou effectuée par des services non autorisés par MIGROS. Conservez soigneusement la garantie et votre preuve d'achat (ticket de caisse), sans eux vous ne pouvez pas faire valoir votre garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont à déposer auprès d'un point de vente. La M-Infoline 0848 840 848 vous informe sur les centres M-Service les plus proches.

## 8. Elimination

Déposez tout appareil défectueux ou inutilisable auprès d'un point de vente ou dans un centre de collecte.

## 9. Données techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Tension nominale            | 230 Volt~ / 50 Hz  |
| Puissance                   |                    |
| - nominale                  | 174 Watt           |
| - moteur                    | 24 Watt            |
| - chauffage de table        | 150 Watt           |
| Dimensions (l x l x h) env. | 137,5 x 47 x 28 cm |



M SERVICE

10/2002 Sous réserve de modifications.

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:  
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
MIGROS-France S.A., F-74100 Etréberrières  
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

Art.-Nr. 7177.142

MIGROS

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

-F-