

i-SX10

 **SCOTT®**

BENUTZERHANDBUCH



CE

Warnungen und Sicherheitsanweisungen

UM DIE GEFAHR VON BRÄDEN ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DAS GERÄT NIE REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.



Ein Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck stellt ein Warnsymbol dar und soll den Benutzer vor gefährlichen elektrischen Spannungen innerhalb des Gerätes warnen, die stark genug sind, um einen Elektroschock bewirken zu können.



Ein in einem gleichseitigen Dreieck befindliches Ausrufezeichen stellt ein Warnsymbol dar, das den Benutzer warnen soll und auf wichtige Hinweise zum Produkt aufmerksam macht.

DAS BETÄTIGEN VON BEDIENELEMENTEN ODER DAS VORNEHMEN VON EINSTELLUNGEN ODER BEDIENUNGSVORGÄNGEN, DIE NICHT IN DER VORLIEGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN SIND, KANN DAZU FÜHREN, DASS SIE GEFÄHRLICHEN STRAHLUNGEN AUSGESETZT WERDEN.


Um das Risiko eines elektrischen Schlages oder eines Elektroschocks zu verringern, nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Vertrauen Sie das Gerät zu Reparaturzwecken ausschließlich einem qualifizierten Fachmann oder einer Fachwerkstatt an.

WARNUNG: Jegliche Änderung an diesem Gerät durch Teile, welche keine Original-Ersatzteile sind, kann dazu führen, dass das Gerät beschädigt wird und nicht mehr funktioniert.

HINWEIS: Dieses Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Strahlen im Funkfrequenzbereich und kann Interferenzen mit der Radiokommunikation erzeugen, falls es nicht in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen installiert, aufgestellt oder verwendet wird. Jedoch können auch trotz der Benutzung gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch unter Umständen Interferenzen auftreten. Sollte das Gerät tatsächlich einmal Interferenzen erzeugen, die den Radio- oder TV-Empfang beeinträchtigen (Sie können überprüfen, ob das Gerät dafür verantwortlich ist, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten), versuchen Sie diese Interferenzen zu beseitigen, indem Sie wie folgt vorgehen:


- richten Sie die Antenne neu aus oder verändern Sie deren Position;
- erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem betreffenden Empfangsgerät;
- schließen Sie das Gerät an einen anderen elektrischen Stromkreis an als an denjenigen, an dem das Empfangsgerät angeschlossen ist ;
- fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen qualifizierten Radio-/TV-Techniker um Rat.

Beschreibung des Gerätes




Zubehör


19



20



21



Funktionen

-
- 1 Taste PLAY/PAUSE ►|| (Wiedergabe/Pause):** Press the PLAY/PAUSE button to play or pause an iPod.
-
- 2 Taste NEXT/SEARCH ►| (nächstes/Suche vorwärts):** Drücken Sie auf diese Taste, um zum nachfolgenden Musiktitel Ihres iPods zu gelangen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um innerhalb eines Musiktitels eine Suche vorwärts auszuführen.
-
- 3 Taste HR (Stunde):** drücken Sie diese Taste, um bei der Einstellung der Uhrzeit die Stundenziffern einzustellen.
-
- 4 Taste CLOCK SET (Einstellen der Uhrzeit):** drücken Sie gleichzeitig auf diese Taste und auf die Taste MIN oder HR, um die Uhrzeit einzustellen.
-
- 5 Taste MIN (Minuten):** drücken Sie diese Taste, um bei der Einstellung der Uhrzeit die Minutenziffern einzustellen.
-
- 6 Taste PREV/SEARCH |◀◀ (vorheriges/Suche rückwärts):** Drücken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Musiktitel Ihres iPods zu wechseln. Halten Sie diese Taste gedrückt, um innerhalb eines Musiktitels eine Suche rückwärts auszuführen.
-
- 7 iPod-Dockingstation:** Verwenden Sie diese Dockingstation, um Ihren iPod, iPod mini, iPod nano oder iPod nano der zweiten Generation zu integrieren.
-
- 8 UKW-Antenne:** Ziehen Sie die Antenne aus und richten sie aus, um einen optimalen Empfang zu erzielen. Die MW-Antenne ist im Radio eingebaut.
-
- 9 MW/UKW (AM/FM)-Umschalter:** Wählen Sie aus zwischen dem MW- oder dem UKW-Wellenbereich.
-
- 10 Line In-Eingang:** Verwenden Sie diesen Eingang, um einen iPod Shuffle der ersten Generation oder ein anderes digitales Audiogerät anzuschließen.
-
- 11. Line Out-Ausgang:** Verwenden Sie diesen Ausgang, um das Gerät an einen Audioverstärker anzuschließen.
-
- 12. Videoausgang:** Stecken Sie den gelben Stecker eines AV-Kabels in diesen Videoausgang ein, um das Videosignal Ihres iPods an ein TV-Gerät zu übertragen.
-
- 13. LCD-Display:** Anzeige der Uhrzeit, von PM und AM, der iPod-Anzeige und der Radiofrequenz.
-
- 14. TUNING-Drehregler (Senderabstimmung):** Drehen Sie an diesem Drehregler, um die Radiofrequenz abzustimmen.
-
- 15. Schalter POWER OFF (Ausschalten) - iPod/AUX (Aux-Gerät) - RADIO:** Stellen Sie diesen Schalter in die gewünschte Position, um zwischen folgenden Modi auszuwählen: Ausgeschaltet, iPod, Aux-Gerät oder Radio.
-
- 16. LAUTSTÄRKE-Drehregler:** Drehen Sie an diesem Drehregler, um die Lautstärke einzustellen.
-
- 17. Stromversorgungseingang:** Schließen Sie das Netzstromkabel an diesen Stromeingang an.
-
- 18. Batteriefach:** Legen Sie 8 C-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein, um das Gerät über Batterien mit Strom zu versorgen.
-
- 19. Netzstromkabel (230 V / 50 Hz):** Schließen Sie das Netzstromkabel an, um das Gerät über den Netzstrom mit Strom zu versorgen.
-
- 20. Adapter für iPods Nr. 1-3:** Verwenden Sie diesen Adapter, um einen iPod mini oder einen iPod nano der ersten oder zweiten Generation anzuschließen.
-
- 21. Adapter für iPods Nr. 4-6:** Verwenden Sie diesen Adapter, um einen iPod Video mit 30, 60 oder 80 GByte der dritten oder vierten Generation oder einen iPod U2-Edition anzuschließen.
-

Funktions- und Bedienungsweise:

Einstellen der Uhrzeit

- a. Bringen Sie den Schalter POWER OFF - iPod/AUX - RADIO in die Position POWER OFF oder iPod/AUX.
 - b. Indem Sie die Taste CLOCK SET gedrückt halten, drücken Sie gleichzeitig auf die Taste HR, um die Stundenzahl einzustellen und dann auf MIN, um die Minutenzahl einzustellen.
 - c. Die Anzeige PM/AM auf dem LCD-Display zeigt Ihnen an, ob die angezeigte Uhrzeit einer Zeit morgens (AM) oder nachmittags und abends (PM) entspricht.
-

Anzeige von Fotos oder Videos auf einem externen Gerät

- a. Verbinden Sie den Videoausgang des Gerätes über ein Videokabel mit dem Videoeingang des TV-Gerätes.
 - b. Legen Sie Ihren iPod Video unter Verwendung des passenden Adapters in die Dockingstation ein.
 - c. Sobald Sie Ihren iPod Video korrekt eingesetzt haben, verwenden Sie die Tasten PLAY/PAUSE ►►, NEXT/SEARCH ►►| und PREV/SEARCH ◀◀ des Gerätes, um die Wiedergabe zu starten, sie zu unterbrechen und um von einem Video/ Foto zum nächsten zu wechseln.
-

Anschließen anderer Audiogeräte

- a. Verwenden Sie ein entsprechendes Line In-Eingangskabel, um einen iPod Shuffle der ersten Generation oder ein anderes digitales Audiogerät am Line In-Eingang anzuschließen.
 - b. Bringen Sie den Schalter POWER OFF - iPod/AUX - RADIO in die Position iPod/AUX.
 - c. Das Signal des iPod shuffle der ersten Generation oder eines beliebigen anderen Audiogerätes wird vom Gerät übertragen.
-



Wenn Sie das Gerät irgendwann einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass zu entsorgende elektrische Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Bringen Sie das Gerät zu dessen Entsorgung bitte nach Möglichkeit zu einer entsprechenden Müll-Recyclingstelle, da es wiederverwertbare Teile enthält. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei den Behörden oder Ihrem Einzelhändler vor Ort (nach den Richtlinien für die Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten).

TECHNISCHE DATEN

RADIO

Frequenzbereich	FM 87,5 -108 MHz AM 520 -1630 kHz
Antennen	Integrierte AM-Ferrit-Antenne FM-Drahtantenne

ALLGEMEINES

Ausgangsleistung	1.5 W + 1.5 W
Leistungsaufnahme	18 W
Stromversorgung	Wechselstrom: AC 230 V ~ 50 Hz

Gerät	300 (B) x 140 (T) x 165 (H) mm
Gewicht	2.38 Kg

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Aus diesem Grund können das Gerät und die technischen Daten Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe unterliegen.