

















I AWZ 320



GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA

Vi preghiamo di leggere attentamente: le istruzioni e il manuale di installazione.

Tempo di asciugatura	Opzioni	 Asciugatura delicata Riduce l'intensità dell'asciugatura (consigliato per capi delicati)	Tempo di asciugatura consigliato			Carico max Kg
			Velocità di centrifuga Lavatrice			
			giri/min 800	giri/min 1000	giri/min 1200	
Cotone  Max. 6 kg	 Extra asciugata, pronta per essere riposta		85' 110'	-	60' 100'	3,0 6,0
	 Asciugata, pronta per essere riposta		65' 90'	-	50' 75'	3,0 6,0
	 Asciugata, pronta per la stiratura		55' 75'	-	30' 65'	3,5 5,0
Sintetici  Max. 2,5 kg	 Extra asciugata, pronta per essere riposta		40'	20'	-	2,5
	 Asciugata, pronta per essere riposta		35'	15'	-	2,5
	 Asciugata, pronta per la stiratura		30'	10'	-	2,5
Asciugatura aerata 	Il bucato viene aerato con aria fredda per 6 minuti	-	-	-	-	-

 Start	Avvia il ciclo di asciugatura.
 On	La spia si accende quando l'asciugatrice è in funzione.
 Filtro	La spia si accende quando occorre pulire il filtro. Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.
INDICATORI DELLE SEQUENZE DI ASCIUGATURA	
 Asciugatura aerata  Asciugatura aerata  Fine	La manopola  indica l'avanzamento del ciclo di asciugatura dopo l'avvio.

- I tempi di asciugatura consigliati si basano su velocità di centrifuga di 800, 1000 e 1200 giri/min.
- Per velocità di centrifuga inferiori, occorre selezionare un tempo di asciugatura più lungo.
- Capi pesanti come gli asciugamani possono richiedere tempi di asciugatura più lunghi.

5019 307 00391

PREPARAZIONE DEL BUCATO

1. Verificare che tutti i bottoni e le cerniere lampo siano chiusi e che le tasche siano vuote.
2. Mettere i capi al rovescio.
3. All'interno del cestello gli indumenti devono potersi muovere liberamente, per evitare che si aggroviglino.

Suddividere la biancheria secondo:

A) Il simbolo riportato sull'etichetta (nel colletto o in una cucitura interna):



Asciugabile in macchine asciugabiancheria



Asciugabile in macchine asciugabiancheria solo a bassa velocità



Non asciugare in macchine asciugabiancheria

B) La quantità e il peso/spessore dei capi

Se la quantità di biancheria supera la capacità di carico massima dell'asciugatrice, suddividere i capi in base al rispettivo peso (per es. tovaglie e biancheria intima).

C) Il tipo di tessuto

Cotone/lino: tovaglie, magliette, biancheria per il letto o per la tavola in cotone o lino.
Sintetici: camicette, camicie, tute da lavoro, eccetera. in poliestere o poliammide, oppure in tessuti misti cotone/sintetico.

D) Il grado di asciugatura desiderato

- Suddividere la biancheria in: pronta per la stiratura, pronta per essere riposta, ecc.

Non asciugare nell'asciugatrice: capi in lana, seta, collant in nylon, ricami delicati, tessuti con borchie metalliche, decorazioni, capi voluminosi quali sacchi a pelo, ecc.

Attenzione: utilizzare esclusivamente additivi specifici per l'impiego nelle asciugatrici e risciacquare con abbondante acqua i capi trattati con smacchiatori prima di inserirli nell'asciugatrice. **Utilizzare oggetti in plastica solo se adatti per essere inseriti in un'asciugatrice** e non asciugare mai articoli in gomma o trattati con olio vegetale.

SELEZIONE DEL TEMPO O DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA E DELLE OPZIONI

Tempo o programma di asciugatura ed opzioni:


- Selezionare il tempo di asciugatura o il programma ruotando l'apposita manopola in senso orario.
- Per selezionare un'opzione (se disponibile), premere il pulsante corrispondente.
- Premere nuovamente il pulsante per annullare l'opzione.

AVVIO ED ESECUZIONE DI UN CICLO DI ASCIUGATURA

1. Dopo avere selezionato la durata o il programma e le eventuali opzioni di asciugatura, premere il pulsante Start. Se la biancheria non viene tolta dall'asciugatrice al termine del ciclo selezionato, viene avviato automaticamente un ciclo antipiega per un massimo di 12 minuti. Durante tale ciclo, il cestello si muove ad intervalli regolari, per impedire alla biancheria di stropicciarsi.
2. Al termine del ciclo di asciugatura, riportare la manopola sulla posizione "0". La spia "On" si spegne.

INTERRUZIONE DI UN CICLO DI ASCIUGATURA

Per interrompere l'asciugatrice durante un ciclo

1. Impostare la manopola di selezione sul programma "Asciugatura aerata" .
2. Attendere almeno 5 minuti prima di aprire lo sportello, per consentire il raffreddamento dell'asciugatrice.
Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello.
3. Per riavviare il programma, chiudere lo sportello e premere di nuovo il pulsante Start.

FILTRO

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura:

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il filtro sollevandolo.
3. Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.
4. Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.

INSTALLAZIONE AD INCASSO

Per installare l'asciugatrice ad incasso

1. Si consiglia di non togliere il piano di lavoro.
2. Collegare l'asciugatrice ad un sistema di ventilazione esterno per evitare che il vapore danneggi il mobile con il tempo.

GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI

Qualora l'asciugatrice presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è asciutta:

- Il tempo di asciugatura selezionato era corretto?
- La biancheria inserita era troppo bagnata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/min)?
- Il filtro era ostruito (spia del filtro accesa)?

L'asciugatrice non funziona:

- La spina è stata inserita bene nella presa di corrente?
- Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica?
- Il fusibile è difettoso?
- Lo sportello è stato chiuso correttamente?
- È stato selezionato un tempo di asciugatura?
- È stato premuto il pulsante Start?

La spia del filtro si accende:

- Il filtro è ostruito?
- Il tubo di scarico dell'aria è ostruito?

SERVIZIO ASSISTENZA

Se dopo avere controllato i punti descritti il malfunzionamento dovesse persistere o verificarsi nuovamente, spegnere l'asciugatrice e contattare il servizio assistenza (fare riferimento alla garanzia).

Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice.
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte destra dello sportello aperto.
- Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.

SERVICE 0000 000 00000

