

Tischbillard

Hinweise:

Öffnen Sie die Verpackung mit Vorsicht, der Inhalt könnte beschädigt werden!

Verpackung nicht stellen sondern legen, ansonsten Gefahr des Umfallens!

Vorsicht: Verschluckbare Kleinteile!

Montageanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Tischbillard.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen. Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Anleitung.



Gefahr

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie Kleinkinder entfernt!
- **Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.**
- Das Tischbillard sollte von Erwachsenen aufgebaut werden, am besten zu zweit. Verwenden Sie eine weiche Unterlage, z.B. Teppich, damit vermeiden Sie Beschädigungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen sprich ebenen Untergrund.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.
- Tischbillard nicht über den Boden schieben, sondern am besten zu zweit anheben.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Sitzen oder Klettern Sie nicht auf dem Tischbillard, nicht als Ablagefläche verwenden.

- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf die Platte. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung führen.
 - Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
 - Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
 - Vor jeder Benutzung auf Beschädigung prüfen! Bei Problemen setzen Sie sich mit unserem Service in Verbindung.
 - Nur an vor Witterungseinflüssen geschützten Plätzen lagern.
 - Sollten Bauteile des Tischbillard beschädigt sein oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren (z.B. die Queues) bzw. scharfe, gebrochene Kanten einen sicheren Gebrauch nicht mehr gewährleisten, darf das Tischbillard nicht mehr verwendet werden
 - Dieses Gerät ist **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt!
- Alle von uns vertriebenen Geräte entsprechen den bei Kauf gültigen Sicherheitsbestimmungen und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch grundsätzlich sicher!
 - Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Tischbillard mit verschraubbaren Füßen (4 St.)
- 4 Netzeinfalltaschen, montiert
- 2 Netzeinfalltaschen mit Befestigungsschrauben, Schraubendreher
- 2 Queues
- 1 Aufstelldreieck
- 1 Satz Bälle, 38 mm Durchmesser
- Kreide, Bürste
- diese Bedienungsanleitung.

Montage

Sie sollten das Tischbillard zu zweit montieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schrauben Sie die FüÙe an der Unterseite ein, die Gewindestangen der FüÙe dazu mit der Schraube des Billardtisches verschrauben.
- Montieren Sie die Netzeinfalltaschen mit den beige-fügten Schrauben (4 St. pro Netz).
- Überprüfen Sie die Anordnung auf Stabilität.

Reinigen

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

- ➔ Reinigen Sie die Spielfläche mit einer Bürste oder einem kleinen Handstaubsauger.

Technische Daten



Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	92 mm x 51 mm x 20 cm
Spielfläche	84 x 42,5 cm
Gewicht:	ca. 7,5 kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.