



ARCHOS 2 BENUTZERHANDBUCH

Da wir unsere Produkteigenschaften immer wieder über Updates verbessern, kann es vorkommen, dass Ihre Geräte Software ein verändertes Erscheinungsbild hat oder auch der Umfang der Funktionen verändert wurden als in diesem Handbuch behandelt wird.

WARNUNG

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

Zur Fahrsicherheit sollten nur Beifahrer das Gerät während der Fahrt bedienen und nicht der Fahrer selbst. Es gibt in Ihrem Land sicher gesetzliche Regelungen und Anwendungen für das Bedienen von elektronischen Geräten durch den Fahrer während der Fahrt.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Schalten Sie das Gerät ein indem Sie den **on/off** (An/Aus) Schiebeschalter auf die **on** Position bringen und anschließend für ein paar Sekunden den **Play/Pause** Knopf gedrückt halten. Um das Gerät auszuschalten, bringen und anschließend für ein paar Sekunden den **Play/Pause** Knopf gedrückt halten oder bringen sie den **on/off** Schiebeschalter auf die Position **off**. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und es wird nicht verwendet schaltet es automatisch nach ein paar Minuten ab. Diese automatische Abschaltung kann in den Einstellungen geändert werden.

MUSIK-DATEIEN AUF IHREN ARCHOS KOPIEREN

ANSCHLUSS AN DEN PC UND DAS KOPIEREN VON DATEIEN AUF DAS GERÄT

Der ARCHOS 2 Player ist ein „Plug&Play“ Gerät für Windows 2000, Windows XP und Windows Vista. Es kann auch mit Macintosh Computer und Linux basierten Computern genutzt werden, die USB Massenspeichergeräte erkennen.

- Schließen sie das größere Ende des USB Kabels in einen USB Anschluss Ihres Computers, schließen sie das kleinere Ende des USB Kabels and den USB Anschluss Ihres Gerätes an.
- Wenn das Icon im unteren rechten Balken auf dem Windows® Bildschirm erscheint, klicken sie doppelt auf **Mein Computer** auf Ihren Desktop. Sie werden „Wechseldatenspeicher“ sehen, welches der ARCHOS 2 Player ist.
- Nun kopieren Sie Ihre Musik Dateien und Ordner und fügen diese auf den ARCHOS 2 **MUSIC** Ordner ein. Genau so gehen sie mit Ihren Fotos und Video vor, einfach die entsprechenden Dateien kopieren und auf den richtigen Ordner in Ihrem ARCHOS 2 einfügen.

Alternativ können sie Windows Media® Player nutzen um Ihre Musik Bibliothek mit dem des ARCHOS 2 zu synchronisieren. Nutzen sie für nähere Informationen die Hilfefunktion von Windows Media® Player.

SICHERES ENTFERNEN IHRES PLAYERS VON EINEM COMPUTER

Für Windows Computer:

- Schließen Sie alle Programme die auf Ihren ARCHOS 2 zugreifen, z.B. Windows Media® Player, die auf Ihren ARCHOS 2 zugreifen könnten.
- Klicken Sie das Icon (USB Gerät) in der unteren Rechten Taskbar mit der linken Taste (Mouse/Touchpad).
- Klicken sie im Fenster auf **USB Gerät sicher entfernen – Wechseldatenträger X**.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, können sie Ihren ARCHOS 2 vom Computer trennen (USB Kabel).

INFO: Für Macintosh Computer, klicken sie auf dem Bildschirm den ARCHOS 2 (als Wechselspeichergerät) und führen es zur Mülltonne, danach können Sie den ARCHOS 2 entfernen (USB Kabel). Warnung: Wenn sie den ARCHOS nicht wie beschrieben von Ihrem Computer entfernen, können Daten verloren gehen.


DEN AKKU LADEN

Das Gerät hat einen eingebauten Akku. Es lädt automatisch wenn es mit dem USB Kabel an Ihrem Computer angeschlossen ist. Laden Sie das Gerät voll bevor Sie es zum ersten mal einsetzen. Es dauert ca. 4 Stunden wenn der Akku völlig entladen ist.

Wenn Sie den Ladestatus erfahren möchten, entfernen Sie sicher den ARCHOS vom Computer (siehe SICHERES ENTFERNEN IHRES PLAYERS VON EINEM COMPUTER). Sie sehen anschließend eine animierte Batterie auf dem Bildschirm des ARCHOS 2 welche Ihnen den Ladestatus anzeigt. Die Batterie ist vollständig geladen wenn 3 volle Balken angezeigt werden.

INFO: Für beste Leistung sollte das Gerät oft genutzt werden. Wenn Sie das Gerät selten im Einsatz haben sollten Sie die Batterie ein mal im Monat laden.

EINSATZ EINER MICRO SD SPEICHERKARTE



Ihr ARCHOS 2 hat einen Micro SD Speicherkarteneinschub am oberen Ende des Gehäuses. Schieben Sie die Micro SD Speicherkarte wie gezeigt in den Einschub. Drücken Sie es vorsichtig rein bis es mit eine Klick einrastet. Zum entfernen Drücken sie darauf bis es von selber nach außen springt, dann können sie es herausziehen.

INFO: Obwohl die Micro SD Karte ein Standard ist, kann es vorkommen, dass einige wenige Micro SD Karten nicht erkannt werden. In diesem Fall probieren Sie eine Micro SD Karte von einem anderen Hersteller aus.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- LCD Bildschirm
- Ohrhörerbuchse
- Lautstärke "+": Erhöht die Lautstärke
- Menü: Kurz drücken um in das vorherige Menü zu gelangen oder zum Hauptmenü. Drücken und halten bringt sie zum Hauptmenü egal wo sie sich befinden.
- Vorher/Oben: Spielt den vorherigen Song ab oder geht im Menü nach oben
- Nächste/Unten: Spielt den nächsten Song ab oder geht im Menü nach unten
- Lautstärke "-": Senkt die Lautstärke
- Enter/Play/Pause: Drücken um Songs, Videos oder Diashows zu starten oder zu unterbrechen
- Micro SD Karteneinschub
- On/Off (Ein/Aus)
- USB Buchse

Tastensperre ein-/ausschalten: Halten Sie die Menü und die Vol- Tasten gleichzeitig gedrückt, bis das Schloss-Symbol angezeigt oder ausgeblendet wird.

MUSIK ABSPIELEN

Wenn sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken und halten sie für einige Sekunden die **Menü** Taste. Drücken sie auf die **Nächste/Unten** Taste bis das **Musik** Icon auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie auf **Play/pause** um in die Musik Ordner zu gelangen. Nun können sie Songs ansteuern über die Strukturbegriffe (Interpret, Album, Titel) oder sie können ganz einfach Ihre Songs in den jeweiligen Ordnern durch scrollen und auswählen. Drücken Sie **Nächste** und **Vorher** zur Navigation für rauf und runter. Der Menüpunkt **Update** aktualisiert Ihre Musikbibliothek um alle Lieder die zuletzt kopiert wurden zu sehen und anzuwählen.

VIDEOS ABSPIELEN

Ihr Video Player benötigt ein bestimmtes Format für Video Dateien um es abspielen zu können. In der Verpackung ist eine Software auf CD enthalten die diverse Videoformate in dieses bestimmte Format konvertiert. Konvertieren sie die Video Dateien zu einer Auflösung von 160x128 mit dieser Software auf Ihrem PC bevor sie diese auf den ARCHOS 2 aufspielen und somit abspielen können.

BILDER BETRACHTEN

Drücken Sie die **Vorher** und **Nächste** Tasten um die Fotos durchzugehen. Drücken sie die **Play/Pause** Taste um eine Diashow zu starten oder zu unterbrechen. Die Geschwindigkeit des Bildwechsels während einer Diashow können sie in den Einstellungen verändern. Drücken sie **Menü** um in den Foto Ordner zu gelangen um andere Bilder zu suchen und anzusehen.

INFO: Fotos müssen im JPEG Format vorliegen. Fotos größer als 2560x2048 werden nicht angezeigt. Um Fotos schnell zu durchlaufen sollten diese eine Größe von 160x128 Pixel umgewandelt werden, bevor sie diese auf den ARCHOS 2 übertragen.

NAVIGIEREN IM DATEI SYSTEM

Um alle Dateien auf dem Player zu durchstöbern drücken und halten sie die **Menü** Taste, sie sind jetzt im Hauptmenü. Gehen Sie zum Icon **Navigation** und drücken sie die Play/Paus Taste. Nutzen sie die **Vorher/Nächste** Taste um sich in der Datei Liste auf und ab zu bewegen. Drücken sie **Play/Pause** um den aktuellen Ordner zu öffnen. Um eine Datei zu löschen, gehen sie auf diese und drücken sie anschließend die **LAUTSTÄRKE** – Taste, anschließend drücken Sie **Play/Pause** um die Löschung zu bestätigen.

SPRACHAUFNAHME

Um eine Sprachaufnahme zu starten drücken sie die **Play/Pause** Taste. Sie sehen einen Zähler der Ihnen zeigt, wie lange die aktuelle Aufnahme läuft. Das Mikro ist im unteren Bereich des Players positioniert. Sie können die Sensibilität des Mikros sowie die Qualität der Sprachaufnahme in den Einstellungen verändern.

Sie können Ihre Aufnahme unterbrechen in dem sie die **Play/Pause** Taste drücken. Sie können die Sprachaufnahme fortsetzen indem sie die gleiche Taste drücken. Drücken sie die **Menü** Taste wenn sie die Sprachaufnahme beenden und speichern wollen. Die Sprachaufnahme kann dann im **Record** Ordner aufgerufen werden. Die Sprachaufnahmen werden mit dem Dateizusatz **RECxxxx.wav** gespeichert.

EINSTELLUNGEN VERÄNDERN

Um die Einstellungen nach Ihren Wünschen zu verstellen gehen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen und drücken sie auf die **Play/Pause** Taste.

Musik	Wiederholung	Einmal (aktuellen Song einmal abspielen und anschließend stoppen).
		Einzelwiedergabe (aktuellen Song wiederholen)
		Ordner Einzelwiedergabe (Alle Songs im Ordner einmal abspielen und danach Wiedergabe stoppen)
		Ordner Wiedergeben (Alle Songs im Ordner wiederholen)
		Normal (Alle Songs auf dem Player einmal abspielen danach Wiedergabe stoppen)
		Alle wiedergeben (Wiederholt alle Songs auf dem Player)
Wiedergabe	Intro (Spielt jeden Song 10 Sek. Ab und geht zum nächsten über)	
	Reihenfolge (Abspielen der Songs nach der Reihe)	
EQ auswählen	Zufällige Wiedergabe (Wiedergabe der Songs nach Zufallsreihenfolge)	
	Normal, Bass, Rock, Pop, Klassisch, Jazz	

Aufnahme	Aufnahmequalität	Hohe Qualität, Normale Qualität
	Aufnahmepiegel	+1, +2, +3, +4, +5
Auto. Dia Show	Text: Steuert die Zeit zwischen dem automatischen weiterblättern (Drücken sie Play/Pause für automatische Anzeige).	
	Bilder: Steuert die Zeit zwischen dem automatischen weiterblättern von Fotos bei einer Diashow (drücken sie Play/Pause um die Diashow zu starten oder zu beenden).	
Bildschirm	Hintergrundbeleuchtung	5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 20 Sek., 30 Sek., Immer An. Beleuchtungszeit für den Bildschirm (Akkulaufzeit wird beeinflusst) nach letztmaligem Drücken einer Taste.
	Helligkeit: 1 (Hoch) => 5 (Niedrig)	
	Hintergrundbel. Modus	Normal – Bildschirmbeleuchtung geht nach der Einstellzeit aus. Energie Sparen – Bildschirm schaltet ab, je nach eingestellter Zeit.
System	Über – Zeigt die Gerätekapazität und die Software Version. Die Gerätekapazität wird mit 1024 Byte pro KByte angezeigt.	
	Herstellereinstellungen – stellt Herstellereinstellungen wieder her	
Power Aus	Regelt die maximale Laufzeit während ständiger Wiedergabe	
Sprache	Auswahl der Menisprache	

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Gründe	Lösung
Bildschirm zeigt nichts an, beim Einschalten.	Akkus ist leer.	Akku laden.
Kein Audio beim Abspielen von Musik Dateien	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt	Lautstärke einstellen.
	Audio Datei liegt nicht im MP3 oder WMA Format vor.	Konvertieren Sie die Audio Datei in MP3.
Der Player kann nicht and den Computer angeschlos-sen werden.	Der Computer hat keinen USB Anschluss	Der Computer muss Windows 2000/XP/ Vista unterstützen oder einen USB Anschluss besitzen mit automatischer Massenspeichereerkennung.
Die Angezeigte Abspielzeit eines Titels ändert sich ständig.	Das liegt wahrscheinlich an der Musik Datei die mit variablen Kom-pressionsraten konvertiert wurde.	Konvertieren Sie Ihre Audio Datei mit einem Konverter mit einer festen Bitrate.
Der Computer zeigt Fehler an wenn der Player ange-schlossen wird oder wieder entfernt wird.	Der Player wurde abrupt von Com-puter entfernt während Dateien zwischen Player und Computer übertragen wurden.	Entfernen sie den Player nach der Beschrei-bung in diesem Handbuch (s. oben)
Die Speicherkapazität des Players zeigt weniger an als auf der Verpackung	Ein kleiner Teil des Speichers wird für das Betriebssystem und für das Display verwen-det. Zudem wird der vorhandene Speicher in Byte (1024= 1 KByte) angezeigt. Die eigentliche Speicherkapazität ist die auf der Verpackung.	
Das Video wird nicht abgespielt.	Das Datei Format wird nicht unter-stützt oder ist zu groß.	Verwenden Sie das mitgelieferte Software um Videos zu konvertieren.
Das Foto wird nicht angezeigt	Die Auflösung des Bildes ist zu groß	Das Gerät unterstützt eine maximale Auflö-sung von 2560x2048. Nutzen Sie ihren Com-puter um Ihre Bilder in einer Auflösung die, der Angabe entspricht oder darunter liegt, zu konvertieren.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren. Das hat Vorteile: Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support.



Auf unserer Website

Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst

Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem techni-schen Support aufnehmen.

RECHTSBELEHRUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Garantie und eingeschränkte Produkthaftung

Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegen-über dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, falschem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von den Lizenzgebern von ARCHOS in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

- Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
- Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
- Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
- Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Als Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung verpflichtet sich ARCHOS, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen, die für die Benutzung und die Reparatur notwendig sind. Diese Verfügbarkeit wird für eine Frist von zwei Jahren nach dem offiziellen Verkaufsstart an Endkunden garantiert.

Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Bewahren Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, in direkter Sonneneinstrahlung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck oder in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden verursacht.

Ausschließlich ARCHOS-zertifizierte Techniker sind dafür qualifiziert, Ihr ARCHOS-Gerät zu reparieren. Wenn Sie eine nicht dafür qualifizierte Person damit beauftragen, Ihren ARCHOS zu reparieren, gehen Sie damit das Risiko ein, Ihr Gerät zu beschädigen und Ihre Garantie zu verlieren. Um einen möglichen elektrischen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nur von qualifizierten Service Personal geöffnet werden.

Elektrostatische Ladungen

Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, in diesem Falle schalten sie den Player aus und wieder ein. Während der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Gefahr von Gehörschäden



Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften für die Beschränkung der Ausgabelaustärke von Audio-Unterhaltungsgeräten auf ein sicheres Maß. Vermeiden Sie das Musikhören mit Kopfhörern/Ohrhörern bei hoher Lautstärke (Gefahr von bleibenden Gehörschäden).

Selbst bei scheinbarer Gewöhnung an hohe Lautstärke besteht ein latentes Risiko von Gehörschäden. Verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Musikgerät auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Bei Auftreten von Ohrgeräuschen (Dröhnen) die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten. Dieses Gerät wurde mit den von ARCHOS mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu erhalten, empfehlen wir nur die mitgelieferten Kopfhörer oder Kopfhörer welche die Bestimmungen einhalten zu verwenden. Andere Kopfhörer erzeugen unter Umständen eine höhere Lautstärke.

Rücksicht auf unsere Umwelt



Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz bewußt eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung.

Batterien: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen.

Das Produkt: Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Gerät enthält Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Dieses Gerät ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

- in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.
- in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.

Copyright-Vermerk

Copyright ARCHOS © 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch dieses Produktes unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.