



Mode d'emploi

fr

Recommandations importantes

- Pour votre sécurité, veuillez changer le code utilisateur **et** le code général. Ainsi, personne ne peut ouvrir votre coffre-fort avec les codes d'usine.
- Testez toujours plusieurs fois le nouveau code en gardant la porte ouverte.
- Veuillez conserver votre code secret ainsi que les clés de secours dans un lieu sûr **en-dehors** du coffre fort.
- Pour une sécurité optimale, nous recommandons d'utiliser un code à 6 chiffres. (1 million de possibilités).
- N'utilisez pas de données personnelles telles que dates de naissance, numéro de téléphone etc..
- Avec la touche * vous pouvez effacer un encodage erroné, chiffre par chiffre.
- Veuillez remplacer les 4 piles (Type LR 6) dès que le display affiche **Lo-BATTE**.
- Lorsque les piles sont complètement vides, veuillez utiliser les clés de secours pour ouvrir le coffre fort.

Mise en service

Appuyez à l'aide d'un stylo à bille en bas à droite dans la garniture à côté du clavier numérique pour extraire le cache. Introduisez la clé dans la serrure et tournez jusqu'à la butée.

Tournez la poignée et ouvrez la porte.

Attention: Utilisez les clés de secours uniquement en cas d'urgence.

Elles ne sont pas conçues pour un usage permanent !

Mettez 4 piles de type LR6 dans le compartiment des piles se trouvant au dos de la porte. Plusieurs tonalités retentissent suivie d'une petite mélodie. Dans le display s'affiche « All Ready ». Ensuite l'heure s'affiche dans le display.

Ouverture du coffre-fort

Appuyez **#1234#** (code personnel) ou **#123456#** (code général). Après un encodage correct, « OPEN » s'affiche dans le display. Vous avez 6 secondes pour tourner la poignée et ouvrir le coffre.

Après 6 secondes, le coffre se verrouille automatiquement s'il n'a pas été ouvert.

Attention: Lors d'un encodage erroné, le display affiche „**ERROR**”

Fermeture du coffre-fort

Fermez la porte, tournez la poignée jusqu'à la butée.

Programmation du code personnel et général

Saisissez le code personnel (code d'usine #1234#) et général actuel (code d'usine #123456#).

Appuyez sur le bouton *, saisissez votre nouveau code personnel ou général(1-6 chiffres) et appuyez sur le bouton #.

Suite à un encodage correct, vous entendez une mélodie.

Attention: Si un code n'est plus connu, appuyez sur le bouton au dos de la porte pour remettre les codes d'usine personnel et général, c-à-d, **#1234#** et **#123456#**. Les codes, la date et l'heure doivent être programmés de nouveau.

Programmer la date et l'heure

La date est affichée dans le format Année/Mois/Jour, l'heure dans le format Heure/Minute et le jour de la semaine sous forme de chiffres de 1 à 7
1 = Lundi, 2 = Mardi ... 7 = Dimanche.

Pour changer les critères, appuyez sur le bouton *. Avec les boutons **0** et **8** vous pouvez taper le numéro correct. Vous disposez de 6 secondes pour faire les modifications, faute de quoi l'encodage est annulé.

Appuyez sur le bouton #, si le numéro désiré a été choisi. Appuyez de nouveau sur le bouton #, pour avancer au prochain champ.

Conseils de Montage

Pour obtenir la protection optimale prévue le coffre fort doit être fixé à un mur porteur ou extérieur.

Veuillez utiliser les points d'ancrage prévus à cet effet pour assurer la jonction entre le mur et les parois du coffre.

Indications techniques

Alimentation par 4 piles de type LR 6 / AA / 1,5 V (Alcaline)

Environnement: 20% ~ 90% env. humidité sans condensation.