


2-year warranty plus 3 years when you register the product online within 3 months of the purchase.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing	
DE	Benutzerhandbuch	NO	Bruksanvisning	
DA	Brugervejledning	PT	Manual do utilizador	
ES	Manual de usuario	SV	Användarhandbok	
N	Käyttöohje	MT	Manwal ta' l-utlizatur	
FR	Mode d'emploi	ZH-CN	用户手册	
IT	Manuale utente	العنوان للمستخدم	AR	دليل المستخدم
		دراشتمايلى	FA	

PHILIPS



Note: It is not recommended to regularly use temperature above 200°C. No risk of damage to your hair.

Hair type	Temperature setting
Normal	Medium (150°C)
Course curly hair/straightening	High to High (180°C and above)
Fine, medium-thick and soft	Low to High (150°C to 180°C)
Wet	Low (Below 150°C)
Wet, blonde, bleached or color treated	Low (Below 150°C)

- When the heating plates are heating up, the temperature digits will blink.
- When the heating plates have reached the selected temperature, the temperature digits stop blinking.
- If the appliance is powered on, one or more automatically and continuously displayed from the outlet (D) until the LCD screen lights up.

ThermoGuard ThermoGuard prevents you from unintentional hair exposure above 200°C. When you increase the temperature above 200°C, the temperature will increase only 5°C by each step.

The appliance is equipped with an auto-stop function after 60 minutes. The appliance switches off automatically. You can restart the appliance by sliding and holding the On/Off until the LCD screen lights up.

Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for styling.

- When the hair is sectioned, it is suggested to create more strands.
- Place your hair between the titanium straightening plates (D) and press the handles firmly together.
- Slide the hair through the steam of the hair in a single motion (one second) from root to end, without stopping in order to prevent overheating.
- Rotate the hair slowly, rotate the straightener in a half-circle motion (upwards or downwards) when it reaches the hair ends and repeat the process.
- To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
- To finish your hair styling, finish with a shine spray or flexible hold.

Tip: Do not brush your hair while styling until you have finished.

- Important** Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.
- WARNING: Do not use this appliance near water.**
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.

- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to a power supply, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not mind the power cord round under the appliance.
- Wat until the appliance has cooled down completely before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle or other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Always the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has titanium coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified persons could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) The Philips products comply with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment This symbol means that this product shall not be disposed with normal household waste (2012/19/UE). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for our environment and human health.

2 Introduction

The Philips Pro Series has been developed to offer you the best performance, whilst perfectly taking care of your hair. We have been working together with leading stylists to learn what makes a product perform for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro straightener offers the same a straightener needs: a durable frame with a durable titanium coating which offers great heat conduction for fast straightening with optimal pressure. It also offers 10 temperature settings for fine-tuning straightening and a digital temperature control which can be controlled by the thermostat wheel. We hope you will enjoy using the Pro straightener for a long time!

3 Overview of the Straightener

- Temperature indicator
- Hot/Sensor/Stop cap
- Titanium straightening plates
- Iron-on outlet
- Temperature controls
- Power switch
- Swivel power cord
- Hanging loop

Notes: Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

- Never use the straightener when your hair is dry.
- Always use us recommended to use heat protection products when straightening.

4 Straighten your hair

1 **Important** Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.**
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to a power supply, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not mind the power cord round under the appliance.
- Wat until the appliance has cooled down completely before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle or other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Always the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has titanium coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified persons could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) The Philips products comply with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment This symbol means that this product shall not be disposed with normal household waste (2012/19/UE). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for our environment and human health.

2 Glat håret ud

1 **Vigtigt** Læs denne brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug og inden du udfører de farlige aktiviteter.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selv apparatet er slukket.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummen eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag aldrig stikket ud efter du har brugt apparatet.
- Hvis nedledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilsætter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Hold kontakt opsyn med apparatet, når det er sluttet til en strømledning.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørsdele, som ikke specificer et anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Undgå at vikle strømledningen rundt omkring på apparatet, når det er tændt.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmestandsing, stabil og jævn overflade. De varme værmlader må ikke berøre overflader eller andre brennbare materialer.
- Nedledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brennbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må det ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Undgå at berøre apparatet med våde hænder.
- Hold værmladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Værmladerne har en titaniumbelægning. Denne belægning slides muligvis væk over tid. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet brænder til farvet hår, kan det smitte af på værmladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udføres af kvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i nedledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Electromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående udsættelse for elektromagnetiske felter.

Environment Dette symbol betyder, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindelige husholdningsaffald (2012/19/UE). Følg dit landes regler for den separate indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for vores miljø og menneskers sundhed.

2 Introduction

The Philips Pro Series has been developed to offer you the best performance, whilst perfectly taking care of your hair. We have been working together with leading stylists to learn what makes a product perform for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro straightener offers the same a straightener needs: a durable frame with a durable titanium coating which offers great heat conduction for fast straightening with optimal pressure. It also offers 10 temperature settings for fine-tuning straightening and a digital temperature control which can be controlled by the thermostat wheel. We hope you will enjoy using the Pro straightener for a long time!

3 Overview of the Straightener

- Temperature indicator
- Hot/Sensor/Stop cap
- Titanium straightening plates
- Iron-on outlet
- Temperature controls
- Power switch
- Swivel power cord
- Hanging loop

Notes: Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

- Never use the straightener when your hair is dry.
- Always use us recommended to use heat protection products when straightening.

4 Straighten your hair

1 **Important** Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.**
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to a power supply, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not mind the power cord round under the appliance.
- Wat until the appliance has cooled down completely before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle or other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Always the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has titanium coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified persons could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående udsættelse for elektromagnetiske felter.

Environment Dette symbol betyder, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindelige husholdningsaffald (2012/19/UE). Følg dit landes regler for den separate indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for vores miljø og menneskers helbred.

2 Inledning

Philips Pro Series er udviklet til at give dig den bedste ydeevne og samtidig gøre det nemt for dig at passe på dit hår. Vi har samarbejdet med førende stygere for at finde ud af, hvad der er produkt, professioneller forbrugere, og skabe produkter, der lever op til deres behov. Philips Pro-straightener tilbyder det samme en straightener har brug for: et robust rammeværk med en holdbar titaniumbelægning, der sikrer hurtig varmeledning og hurtig glatning med optimal tryk. Straightener har også en digital temperaturkontrol, som kan styres af termostat hjulet. Vi håber, du vil nyde at bruge Pro-straightener i lang tid.

3 Oversigt over glattejern

- Temperaturindikator
- Varmesensor/stopkappe
- Titanium-glattejernplader
- Iron-udslip
- Temperaturkontroller
- Drækningsknude
- Swivel power cord
- Hængeløkke

Noter: Vælg altid en lavere indstilling, når du bruger glattejern for første gang.

- Brug aldrig glattejern, når dit hår er tørt.
- Brug aldrig glattejern i badeværelset, da vand udgør en risiko, selv apparatet er slukket.

4 Rul håret glat

1 **Vigtigt** Læs denne brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug og inden du udfører de farlige aktiviteter.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selv apparatet er slukket.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummen eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag aldrig stikket ud efter du har brugt apparatet.
- Hvis nedledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilsætter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Hold kontakt opsyn med apparatet, når det er sluttet til en strømledning.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørsdele, som ikke specificer et anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Undgå at vikle strømledningen rundt omkring på apparatet, når det er tændt.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmestandsing, stabil og jævn overflade. De varme værmlader må ikke berøre overflader eller andre brennbare materialer.
- Nedledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brennbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må det ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Undgå at berøre apparatet med våde hænder.
- Hold værmladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Værmladerne har en titaniumbelægning. Denne belægning slides muligvis væk over tid. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet brænder til farvet hår, kan det smitte af på værmladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udføres af kvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i nedledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Electromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående udsættelse for elektromagnetiske felter.

Environment Dette symbol betyder, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindelige husholdningsaffald (2012/19/UE). Følg dit landes regler for den separate indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for vores miljø og menneskers helbred.

2 Inledning

Philips Pro Series er udviklet til at give dig den bedste ydeevne og samtidig gøre det nemt for dig at passe på dit hår. Vi har samarbejdet med førende stygere for at finde ud af, hvad der er produkt, professioneller forbrugere, og skabe produkter, der lever op til deres behov. Philips Pro-straightener tilbyder det samme en straightener har brug for: et robust rammeværk med en holdbar titaniumbelægning, der sikrer hurtig varmeledning og hurtig glatning med optimal tryk. Straightener har også en digital temperaturkontrol, som kan styres af termostat hjulet. Vi håber, du vil nyde at bruge Pro-straightener i lang tid.

3 Oversigt over glattejern

- Temperaturindikator
- Varmesensor/stopkappe
- Titanium-glattejernplader
- Iron-udslip
- Temperaturkontroller
- Drækningsknude
- Swivel power cord
- Hængeløkke

Noter: Vælg altid en lavere indstilling, når du bruger glattejern for første gang.

- Brug aldrig glattejern, når dit hår er tørt.
- Brug aldrig glattejern i badeværelset, da vand udgør en risiko, selv apparatet er slukket.

4 Rul håret glat

1 **Vigtigt** Læs denne brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug og inden du udfører de farlige aktiviteter.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selv apparatet er slukket.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummen eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag aldrig stikket ud efter du har brugt apparatet.
- Hvis nedledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilsætter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Hold kontakt opsyn med apparatet, når det er sluttet til en strømledning.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørsdele, som ikke specificer et anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Undgå at vikle strømledningen rundt omkring på apparatet, når det er tændt.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmestandsing, stabil og jævn overflade. De varme værmlader må ikke berøre overflader eller andre brennbare materialer.
- Nedledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brennbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må det ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Undgå at berøre apparatet med våde hænder.
- Hold værmladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Værmladerne har en titaniumbelægning. Denne belægning slides muligvis væk over tid. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet brænder til farvet hår, kan det smitte af på værmladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udføres af kvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i nedledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

2 Inledning

Philips Pro Series er udviklet til at give dig den bedste ydeevne og samtidig gøre det nemt for dig at passe på dit hår. Vi har samarbejdet med førende stygere for at finde ud af, hvad der er produkt, professioneller forbrugere, og skabe produkter, der lever op til deres behov. Philips Pro-straightener tilbyder det samme en straightener har brug for: et robust rammeværk med en holdbar titaniumbelægning, der sikrer hurtig varmeledning og hurtig glatning med optimal tryk. Straightener har også en digital temperaturkontrol, som kan styres af termostat hjulet. Vi håber, du vil nyde at bruge Pro-straightener i lang tid.

Electromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående udsættelse for elektromagnetiske felter.

Environment Dette symbol betyder, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindelige husholdningsaffald (2012/19/UE). Følg dit landes regler for den separate indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for vores miljø og menneskers sundhed.

2 Inledning

Philips Pro Series er udviklet til at give dig den bedste ydeevne og samtidig gøre det nemt for dig at passe på dit hår. Vi har samarbejdet med førende stygere for at finde ud af, hvad der er produkt, professioneller forbrugere, og skabe produkter, der lever op til deres behov. Philips Pro-straightener tilbyder det samme en straightener har brug for: et robust rammeværk med en holdbar titaniumbelægning, der sikrer hurtig varmeledning og hurtig glatning med optimal tryk. Straightener har også en digital temperaturkontrol, som kan styres af termostat hjulet. Vi håber, du vil nyde at bruge Pro-straightener i lang tid.

3 Oversigt over den Hårglættér

- Temperaturindikator
- Schutzbekleidung/Kappe zur Aufbewahrung
- Titaniumglätteplatten
- Ironausstich
- Temperaturregler
- Ein-Ausmacher
- Drähschalter Netzsteck
- Aufhängeöse

Häufigkeit Wählen Sie ein niedrigeres Einstellungs-niveau, wenn Sie das Glättegerät zum ersten Mal verwenden.

Umwelt Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll (2012/19/EU) entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine entsprechende Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Einführung

Das **Philips Pro Serie** wurde entwickelt, Ihnen das Beste an Leistung zu bieten, während Sie gleichzeitig perfekt auf Ihr Haar zu achten und Ihr Haar zu pflegen. Wir haben zusammen mit führenden Stylisten zusammengearbeitet, um herauszufinden, was ein Straightener für Konsumenten ausmacht und um Produkte dementsprechend zu entwickeln. Das **Philips Pro** Haarglätter bietet alles, was ein Haarglätter haben muss: Festes Rahmen mit einer haltbaren Titanbeschichtung, die eine schnelle Wärmeleitung und schnelle Glättung ermöglicht, sowie ein digitales Temperaturregelungssystem, das durch ein Thermostatrad gesteuert werden kann. Wir hoffen, dass Sie diesen für die Verwändung des **Philips** Haarglätters lange Zeit genießen werden.

Umwelt Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll (2012/19/EU) entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine entsprechende Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

3 Übersicht über den Haarglätter

- Temperaturindikator
- Schutzbekleidung/Kappe zur Aufbewahrung
- Titaniumglätteplatten
- Ironausstich
- Temperaturregler
- Ein-Ausmacher
- Drähschalter Netzsteck
- Aufhängeöse

Häufigkeit Wählen Sie ein niedrigeres Einstellungs-niveau, wenn Sie das Glättegerät zum ersten Mal verwenden.

Umwelt Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll (2012/19/EU) entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine entsprechende Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

4 Haarglättung

1 **Wichtig** Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

- Wenn Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn ein defektes Netz Kabel nur von einem Philips-Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersetzkabel ersetzt wird.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Standfuß auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie ohne Aufsicht durchgeföhrt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlis

