

italiano

Materiali:

Tenda esterna: poliestere
Telo interno: poliestere
Pavimento: polietilene

Contenuto kit:

- 1 sacca per tenda con cinghie
- 1 sacca per picchetti di ancoraggio
- 1 sacca per paleria
- 1 tenda esterna
- 2 teli interni
- 39 picchetti di ancoraggio
- 13 tiranti
- 3 aste in fibra di vetro da 579 cm
- 1 asta in fibra di vetro da 527 cm
- 2 aste in acciaio per il tettuccio

Dimensioni/Peso:

Tenda esterna: lunghezza 450 cm, larghezza 300 cm, altezza 200 cm
Telo interno: 2 pezzi, lunghezza 210 cm, larghezza 140 cm, altezza 190 cm
Peso: ca 13 kg

Misure di sicurezza:

I materiali che compongono le tende sono facilmente infiammabili. Si raccomanda pertanto di prendere sempre le precauzioni seguenti:

- tenere lontano dalle pareti lampade, fornelli e radiatori; rispettare le norme di sicurezza specifiche degli apparecchi e tenerli fuori dalla portata dei bambini;
- non accendere fuochi nelle vicinanze della tenda;
- non ostruire le vie d'uscita.

Collaudo prima dell'utilizzo:

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
- Verificare che il kit sia completo di tutti i pezzi menzionati nella lista.
- Fare una prova di montaggio seguendo le istruzioni.
- Procurarsi l'attrezzatura specifica per il luogo di impiego (p.es. vanga pieghevole, mazzuolo di gomma e pezzi di ricambio).

Istruzioni di montaggio:

- Stendere la tenda esterna con le guide per le aste rivolte verso l'alto, assicurandosi che i dispositivi di fissaggio siano sotto la tenda (1).
- Unire le aste in fibra di vetro (2).

- Inserire le 3 aste lunghe in fibra di vetro nelle guide anteriori della tenda esterna e le aste più corte in quelle posteriori. Le aste vanno spinte e non tirate (3).
- Infilare le estremità delle aste nei perni di metallo premontati (4). A questo scopo è necessario arcuare le aste assicurandosi che le relative guide si tendano in modo regolare.
- Collocare la tenda con la parte posteriore rivolta verso il lato esposto al vento e fissare gli angoli posteriori con dei picchetti (5). Importante: per conficcare i picchetti utilizzare sempre un martello di gomma.
- A questo punto, tirare la parte anteriore della tenda fino a tendere completamente il telo e fissare gli angoli con i picchetti.
- Rafforzare l'ancoraggio della parte anteriore e posteriore della tenda piantando stabilmente i picchetti nel terreno. Questi sono infatti i punti di trazione principali che assicurano la stabilità della struttura. Procedete fissando con i picchetti tutti gli altri punti di ancoraggio e i tiranti.
- Stendere i teli interni dentro la tenda esterna e fissarli al suolo con dei picchetti (6). Importante: togliere sempre le scarpe prima di entrare nella tenda (pericolo di danneggiamento del fondo).
- Procedendo dalla parte posteriore a quella anteriore, fissare tutti i ganci dei teli interni agli anelli della tenda esterna (7).
- Per utilizzare la porta come tettuccio, unire le aste di acciaio e inserire la punta nelle asole situate negli angoli della porta. Fissare le aste con le apposite corde (8).

Smontaggio:

- Per smontare la tenda seguire le istruzioni di montaggio invertendo l'ordine delle operazioni.
- Stendere la tenda esterna e i teli interni, ripiegandoli in modo da non superare la larghezza delle aste ripiegate.
- Appoggiare le aste sul telo e arrotolarlo. Attenzione: per evitare la formazione di muffa o ruggine assicurarsi che la tenda sia perfettamente asciutta. Se il telo è umido o bagnato, svolgerla appena possibile e stenderla ad asciugare.

Manutenzione:

Per la pulizia della tenda utilizzare una spazzola morbida. Lavare con una spugna le superfici trattate e sintetiche. Non lavare la tenda né in lavatrice né a secco e conservarla sempre in un ambiente asciutto.

Condensa:

La condensa che inevitabilmente si produce all'interno della tenda deve essere convogliata all'esterno mediante la corrente d'aria che passa tra tenda esterna e telo interno. Umidità e freddo favoriscono la creazione di condensa. In caso di pioggia abbondante, terreno umido, temperature rigide o assenza di vento può quindi succedere che si formino gocce di acqua di condensa sul lato interno della tenda esterna: ciò non è indice di scarsa impermeabilità, ma di aerazione insufficiente. Per migliorare la circolazione dell'aria aprire completamente le prese d'aria e/o le zanzariere, tendere bene la tenda esterna e in particolare il suo bordo inferiore (in modo da distanziarlo il più possibile dal terreno) e infine aprire parzialmente le porte. Evitare che il telo interno tocchi la tenda esterna e finisca per inumidirlo con la condensa.

Consigli utili:

- Conservare accuratamente le istruzioni di montaggio e tenerle sempre nella custodia della tenda.
- Se una cerniera non scorre più in modo ottimale, lavarla con acqua e strofinarla con la cera di una candela oppure spruzzarla di silicone.
- Controllare periodicamente tiranti e picchetti (due volte al giorno quando la tenda è montata).
- Non lasciare a lungo la tenda incustodita.
- In viaggio, portare sempre con sé i pezzi di ricambio e il materiale necessario per le riparazioni.

Accessori:

Possiamo offrirvi un'ampia gamma di accessori come p. es. picchetti speciali, aste di ricambio, teli di protezione, materassini, sacchi a pelo, lampade da campeggio e, se la vostra tenda non è più nuova di zecca, sigillanti e impermeabilizzanti.

