

F

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant "Ouverture porte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"

C. Voyant "Arrivée d'eau"

D. Voyant "Pompe"



E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ"

G. Touche "Essorage"

H. Indicateurs de déroulement du



I. Touche "Annulation"

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse maximum d'essorage tr/min	
				Pré-lavage <i>Vorwäsche</i> Pré-lavage	Lavage principal <i>Waschen</i> Lavage	Assouplissant <i>Assouplissant</i>	Départ différé <i>Startvorwahl</i> Départ différé	Rapide <i>Kurz</i> Rapide	Pré-lavage <i>Vorwäsche</i> Pré-lavage	Rinçage <i>Intensiv</i> Spülen Rinçage	Arrêt cuve pleine <i>Spülstopp</i> A.C.P.		Essorage <i>Schleudern</i> Essorage
Coton Coton blanc 95 °C		6,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. En cas de salissures tenaces ou de taches, vous pouvez utiliser un produit de blanchiment à base d'oxygène avec une température de lavage de 95 °C. Ce programme assure une parfaite désinfection de votre linge via une élimination des bactéries.	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	max.
Coton 40-60 °C		6,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jeans 40 °C		5,0	Vêtements en jean ou fabriqués dans un tissu solide de même type (pantalons, vestes), moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	—	*	*	max.
Synthétique 30-40-60 °C		3,0	Linge en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres artificielles mélangées avec du coton, moyennement sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat 30-40 °C		1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Mixte 40 °C		3,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	max.
Rapide 30 °C		3,0	Vêtements peu portés en coton, polyester, polyamide et fibres mélangées avec du coton. Programme court destiné au rafraîchissement du linge.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	max.
Laine Froid - 40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main 30-40 °C		1,0	Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Programme délicat à essorage très doux.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Rinçage/Essorage		—	Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	*	—	—	*	*	*	max.
Essorage		—	Essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	*	—	—	—	—	*	max.
Vidange		—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un arrêt cuve pleine (A.C.P.).	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

¹⁾ * : = en option / Oui = dosage requis.
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (heures:minutes) ☺	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Coton	95	6,0	59**	1,90	2:00	—
Coton*	60	6,0	49	0,90	4:00	2:30
Coton*	60	3,0	37	0,70	2:30	***
Coton	40	6,0	60	0,70	2:45	1:45
Coton*	40	3,0	37	0,60	2:30	***
Jeans	40	5,0	76	0,70	3:00	2:00
Synthétique	60	3,0	50**	0,80	1:35	1:14
Synthétique	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Synthétique	30	3,0	46	0,30	1:16	0:55
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Mixte	40	3,0	41	0,50	1:00	—
Rapide	30	3,0	41	0,40	0:30	—
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Laine	20	1,0	60	<0,10	0:40	—
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Lavage main	30	1,0	45	0,40	0:36	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

- ☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)
- * Programme de référence pour l'étiquette énergie.
- ** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.
- *** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme indiqué sur la première page et comme décrit au chapitre "Détergent et produits additifs" de la notice d'emploi.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant afférent à la touche "**Départ**" ▷|| clignote.
- Le **voyant** de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées : les voyants correspondants s'allument.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Rapide" ⚡

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

Touche "Prélavage" ∩

- Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné ; rallonge le programme d'environ un quart d'heure.
- Option recommandée pour le linge très sale (par exemple, avec du sable ou des salissures grossières).

- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage" ☔

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine" ∪

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.
- Remarque :** Le programme est arrivé à la phase "Arrêt Cuve Pleine" lorsque le voyant "A.C.P." s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant afférent à la touche "**Départ**" ▷|| clignote.

Pour annuler la fonction "Arrêt Cuve Pleine" ∪ :

- Appuyez sur la touche "**Départ**" ▷|| ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange", puis appuyez sur la touche "**Départ**" ▷||.

Touche "Essorage" ⌀

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Lorsque la vitesse d'essorage "0" est sélectionnée, l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.

DÉPART DIFFÉRÉ ⌚

La touche "Départ différé" ⌚ vous permet de démarrer la machine à un moment choisi, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner un délai avant le démarrage du programme, à savoir 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.

Le voyant de la touche "Départ différé" clignote et le compte à rebours commence.

- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour réduire le délai après avoir activé la touche "**Départ**" ▷||, appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour annuler la fonction "Départ différé"

- **avant l'activation de la touche "Départ" ▷|| :**
 - Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**" ⏏.
- **après l'activation de la touche "Départ" ▷|| :**
 - Appuyez sur la touche "**Départ**" ▷|| : le voyant correspondant au délai avant le démarrage sélectionné s'éteint. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ**" ▷|| pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME ▷||

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ**" ▷||. Le voyant afférent à la touche "**Départ**" ▷|| s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

VOYANT "OUVERTURE PORTE" 🚪

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument ouvrir la porte alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

"Service" ⚙️

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique. Reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

"Arrivée d'eau" 🚰

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau ; si le voyant reste allumé, consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

"Pompe" 🚰

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau est plié ou si le filtre doit être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" 🚪 s'allume.
- 1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ**" ▷|| pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ**" ▷||. Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

- La touche "**Annulation**" ⏏ permet d'annuler un programme en cours.
- Appuyez sur la touche "**Annulation**" ⏏ et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau présente dans le lave-linge est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.