

Durabase

Manuel d'instruction
Bouilloire

art.n° 7174.377

14.⁸⁰



Chère cliente, cher client

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher cet appareil au réseau électrique. Cela évitera d'éventuels dommages dus à un usage non conforme de l'appareil.

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Bref mode d'emploi	4
Fonctionnement et utilisation	5
Dispositif de sécurité	6
Entretien / Détartrage	6
Nettoyage	7
Rangement	7
Élimination	7
Conformité	7
Garantie	8

Consignes de sécurité

- Avant de mettre l'appareil en marche, lire attentivement le mode d'emploi
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
- Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser ces appareils, doivent les utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- Ne pas toucher les surfaces chaudes: tenir toujours la bouilloire par l'anse
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou autres liquides: risque de blessures, d'incendie ou de décharge électrique
- Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche. Ne jamais utiliser un appareil avec une fiche ou un cordon défectueux. Si ceux-ci sont endommagés les faire remplacer par MIGROS-Service
- Ne pas laisser pendre le cordon, ne pas le faire passer sur un angle coupant et ne pas le coincer. Ne pas le poser, ni le suspendre sur un objet chaud et le protéger de l'huile
- Ne jamais retirer la fiche de la prise en tirant sur le cordon, ni avec les mains humides
- N'utiliser que des accessoires d'origine
- Ne pas poser l'appareil sur une surface chaude ou près d'une flamme. Maintenir une distance minimum de 50 cm
- Ne pas placer la bouilloire sur ou sous des ustensiles ou meubles inflammables ou surfaces déformables
- Pour économiser de l'énergie, ne réchauffer que la quantité d'eau nécessaire-
- N'utiliser la bouilloire que munie du filtre inséré dans le bec verseur pour éviter que des gouttes d'eau bouillante ne jaillissent pendant l'ébullition
- Ne pas trop remplir la bouilloire
- Respecter la quantité minimale d'eau pour éviter toute surchauffe
- Placer l'appareil sur une surface stable, sèche et plane
- N'utiliser la bouilloire que pour chauffer de l'eau (ne pas chauffer de lait ou autres liquides)
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de perte d'eau
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsqu'on verse l'eau, la verser lentement
- Éviter tout contact avec la vapeur ou l'eau chaude
- Lorsque l'appareil est chaud, ouvrir le couvercle avec précaution
- L'appareil n'est destiné qu'à un usage privé et doit être utilisé dans un local sec
- Ne pas actionner en continu l'interrupteur de mise en marche ni l'actionner à nouveau après l'ébullition pour éviter toute surchauffe de l'appareil
- Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance
- Ne pas déplacer l'appareil pendant le processus d'ébullition
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel

Bref mode d'emploi

Démarrage rapide

1. Choisir un emplacement sûr
2. Remplir d'eau (max. 1.0 / min. 0.5 l)
- 3. Fermer le couvercle**
4. La brancher (220-240 V) et appuyer sur l'interrupteur de mise en marche («I»)
5. Attendre que la bouilloire s'éteigne.
La débrancher
6. Verser l'eau, attention, l'eau qui sort est chaude!

Détartrage de la bouilloire

- Débrancher l'appareil
- En cas de dépôts de calcaire détartrer avec un produit détartrant (par ex. avec «Mio Star») (voir mode d'emploi)
- NE PAS utiliser de vinaigre
- NE PAS faire bouillir le produit détartrant
- Bien rincer (maintenir secs interrupteur, contacts et le dessous!)
- Sécher l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon. Important: Vider complètement la bouilloire après usage!

Cordon et fiche

- Les maintenir secs
- Ne pas les placer près d'une source de chaleur (plaque de cuisson, etc.)



Fonctionnement et utilisation

Avant la première mise en marche

Recommandation: lors de la 1ère utilisation, un peu de fumée peut sortir de la partie inférieure de l'appareil, ne pas s'inquiéter, c'est purement technique.

Préparer / placer l'appareil

- Placer la bouilloire à l'endroit choisi

Recommandation

- ne pas placer l'appareil ni le cordon près d'une source de chaleur (four, etc.), ils ne doivent pas entrer en contact avec l'eau
- **ne pas placer la bouilloire sur ou sous des ustensiles, meubles inflammables ou surfaces déformables**
- choisir une surface stable, plane et sèche

Remplir d'eau

- Le couvercle de la bouilloire est doté d'un verrouillage de sécurité. Ce qui empêche son ouverture involontaire lorsque l'eau chauffe ou lorsqu'on verse l'eau. Pour ouvrir le couvercle pousser la touche de déblocage
- Remplir de la quantité d'eau désirée:
- **maximum 1.0 litre** (= la marque «max» dans la fenêtre)
- **minimum 0.5 litre** (= la marque «min» dans la fenêtre)
- **Fermer le couvercle de sécurité**

Recommandation

- ne pas utiliser l'eau de la première mise en fonction pour préparer des boissons et aliments (1ère mise en marche)
- remplir la bouilloire comme il se doit, ni trop, ni trop peu (risque de surchauffe ou risque que l'eau bouillante ne déborde!)
- chauffer uniquement de l'eau (pas de lait, du bouillon ni autres liquides)
- ne pas remplir la bouilloire quand elle est branchée au réseau électrique (risque de décharge électrique!)

Chauffer l'eau

- Placer la bouilloire remplie d'eau et la brancher (220-240 V)
- Pousser l'interrupteur marche/arrêt (pos. «I») vers le bas pour démarrer le processus de chauffage. L'interrupteur s'enclenche et le témoin de contrôle s'allume
- Dès que l'eau bout, l'appareil s'éteint automatiquement. L'interrupteur se désenclenche et le témoin de contrôle s'éteint

Recommandation

- **n'actionner l'interrupteur de mise en marche qu'une fois le couvercle de sécurité fermé**
- si l'on désire de l'eau chaude non bouillante, interrompre le processus de chauffe en relevant l'interrupteur (pos. «0»)
- ne pas toucher, ni déplacer la bouilloire lorsqu'elle fonctionne: risque de s'ébouillanter et de se brûler!
- ne pas appuyer de façon répétée sur l'interrupteur ni le bloquer: risque de surchauffe! Attendre au moins 30 secondes entre deux processus d'ébullition

Verser l'eau

- **Débrancher l'appareil**
- Prendre la bouilloire uniquement par l'anse et la verser l'eau lentement avec le couvercle de sécurité fermé

Recommandation

- **ne pas ouvrir le couvercle lorsqu'on verse l'eau: risque de brûlures!**

Après avoir fait bouillir l'eau

- **Vider complètement la bouilloire après usage. Ne jamais laisser d'eau résiduelle pendant longtemps dedans**
- Ne ranger la bouilloire que lorsqu'elle est complètement refroidie!
- Détartre la bouilloire aux premiers signes de dépôt de calcaire [voir «Entretien / Détartrage»]

Dispositif de sécurité

La bouilloire est dotée d'un dispositif de sécurité en cas de surchauffe ou de manque d'eau, celui-ci arrête automatiquement le processus d'ébullition:

- s'il n'y a plus d'eau dans la bouilloire
- si le récipient est très entartré
- si on en fait un usage impropre

Effectuer un entretien régulier de l'appareil/ le détartre afin que le dispositif de sécurité fonctionne de manière impeccable.

Recommandation

- si le dispositif de sécurité s'enclenche, débrancher la bouilloire et la laisser refroidir pendant 15 - 20 minutes
- ne remettre de l'eau que lorsque la bouilloire est complètement refroidie: risque de brûlure!

Entretien / Détartrage

Pour économiser de l'énergie et garantir un bon fonctionnement, la bouilloire doit être détartree dès les premiers dépôts calcaires (selon la dureté de l'eau et l'utilisation 1 à 2 fois par mois):

- Avant de détartre la bouilloire, la débrancher et la laisser refroidir complètement
- La détartre avec le «Détartrant liquide Mio Star» (art. n° 7173.241) suivre le mode d'emploi
- Le filtre du bec verseur peut être enlevé pour faciliter le nettoyage
- Bien rincer la bouilloire. Ne pas utiliser l'eau de la première mise en fonction
- Si des taches marron devaient apparaître, il ne s'agit pas de rouille mais de formations calcaires ferrugineuses, qui en général se dissolvent lors du détartre

Recommandation

- **NE PAS** utiliser de vinaigre pour détartre l'appareil
- **NE PAS** faire chauffer ni bouillir le produit de détartre

Nettoyage

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et le laisser complètement refroidir
- Nettoyer l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide puis l'essuyer soigneusement
- Ne jamais toucher le dessous, la fiche et le cordon avec le chiffon humide. Ne pas utiliser d'objets coupant ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs
- Ne jamais éclabousser ni plonger la bouilloire dans l'eau ou autres liquides: risque de court-circuit ou de décharge électrique!
- Ne jamais laver l'appareil ou des parties de celui-ci **dans le lave-vaisselle**

Rangement

- Lorsque l'on ne se sert pas de la bouilloire, la débrancher
- La conserver dans un endroit sec et hors de portée des enfants

Élimination

Ne mettez pas cet appareil au rebut avec les Ces produits ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. En tant que consommatrice ou consommateur, vous êtes tenu de retourner tous les appareils électriques et électroniques afin que ces déchets dangereux puissent être éliminés dans les règles de l'art. À leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils et équipements faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage de tels déchets contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver

l'environnement et la santé des individus. Pour plus de détails, consultez le site de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ou contactez votre déchetterie locale, le magasin où vous avez acheté votre appareil ou le fabricant du produit concerné.



Conformité

Le produit correspond aux dispositions des directives suivantes. La conformité est garantie par le respect des normes mentionnées ci-après.

2006/95/CE: Directive basse tension (LVD)

2004/108/CE: Compatibilité électromagnétique (EMC)

2011/65/UE: Limitation de l'utilisation de certains substances dangereuses (RoHS)

(UE) n° 1275/2008: Les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.

LVD EN 60335-1
 EN 60335-2-15
 EN 62233

EMV EN 55014-1
 EN 55014-2
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de defaults.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS.

Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.



M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Vous avez des questions ? M-Infoline est là pour vous aider : 0800 84 0848 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 (8 cts/min. de 8 h à 17 h, 4 cts/min. de 17 h à 18 h 30).

E-Mail : m-infoline@mgb.ch

Art. 7174.377 | Sous réserve de modifications |
V02 19.2015