

MIO★STAR

COOKING PLATE SINGLE 1500

Kurzanleitung

Netzkabel/-stecker (230 V)

- Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann

Kochplatte

- Nicht abdecken
- Vor dem Einschalten Pfanne auf Platte stellen
- Darauf achten, dass Pfannenboden nicht kleiner als Kochplatte ist
- Pfannen mit ebenem Boden verwenden (darf in warmem Zustand nicht «wackeln»)



Kontrollanzeige

- Leuchtet, bis gewünschte Temperatur erreicht ist

Ein-/Ausschalter und Temperaturregler

- Vor dem Einschalten Pfanne auf Platte stellen
- Nach Gebrauch Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Pos. «MIN») und Netzstecker ziehen (**Gerät ist nur nach Ziehen des Netzsteckers komplett ausgeschaltet!**) 



Schnellstart

- 1 Stabile, ebene und trockene Standfläche wählen
- 2 Pfanne auf Kochplatte stellen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Temperatur wählen (Kontrollanzeige leuchtet auf)
- 5 Nach dem Kochen Temperaturregler auf «MIN» drehen und Netzstecker ziehen

Standort / Anwendung

- Trockene, ebene und stabile Arbeitsfläche wählen und nicht in der Nähe von heißen Standorten benutzen
- Nicht auf oder unter schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen stellen
- Kabel und Stecker trocken halten
- Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden
- Nur unter Aufsicht verwenden

Bedienungsanleitung Kochplatte Cooking Plate Single 1500

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Netzstecker ziehen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nie direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken, Wasserhahn etc. einhalten
- Kochplatte nicht direkt unter Küchenvorbauten stellen (diese können durch Wärme und Dampf beschädigt werden)
- Kochplatte niemals abdecken (Brandgefahr) und nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen
- Ist ein Verlängerungskabel nötig, darauf achten, dass dieses für das Gerät geeignet ist (3-polig mit Erde und 1.5 mm² Ader-Querschnitt) und dass es nicht zur Stolperfalle wird

Gerät ans Netz anschliessen

- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung (230 V) mit der Geräte- spannung, welche auf dem Leistungsschild (Geräteunterseite) angegeben ist, übereinstimmt
- Netzstecker in die Wandsteckdose stecken (230 V)

Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker des Gerätes ziehen

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch Kochplatte aufheizen, um die aufgetragene Schutzschicht einzubrennen.

Nach diesem Vorgang ist die Kochplatte besser gegen Rost geschützt. Gleichzeitig wird der Neugeruch beseitigt.

- Kochplatte dazu während ca. 10 Minuten auf **höchster Temperatur** (Pos. «MAX») aufheizen (Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen). Die Kontrollanzeige leuchtet rot auf
- Anschliessend das Gerät wieder ausschalten (Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag auf Pos. «MIN» drehen)
- Netzstecker ziehen
- Kochplatte vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (s. «Reinigung»)

Hinweis:

- Beim ersten Aufheizen kann etwas Rauch entweichen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen

Ein-/Ausschalten und stufenlose Temperatureinstellung

Kochplatte erst einschalten, wenn ein passendes Kochgeschirr auf der Platte steht. Verwenden Sie nur sauberes und trockenes Kochgeschirr. Keine verrussten Pfannen oder Töpfe einsetzen.

- Darauf achten, dass der Kochgeschirr-Boden nicht kleiner als die Kochplatte ist
- Kochgeschirr mit ebenem Boden benutzen (darf in warmem Zustand nicht «wackeln»)

- Kochplatte mit dem Temperaturregler einschalten und gewünschte Temperatur wählen:
 - «MIN»: Aus
 - «1»: Tiefe Temperatur
 - «5»: Hohe Temperatur
 - «MAX»: Höchste Temperatur

- Nach dem Einschalten der Kochplatte leuchtet die rote Kontrollanzeige. Sobald sie erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht

Hinweise:

- Das Kochgeschirr muss mindestens so gross sein wie die Kochplatte, ansonsten kann sich die Kochplatte verziehen. Sie sparen damit auch Energie und schonen die Kochplatte!
- **Während des Betriebs werden Kochplatte und Oberflächen sehr heiss: Nicht berühren!**

Nach dem Kochen

- Nach jedem Gebrauch die Kochplatte umgehend ausschalten (**Temperaturregler im Gegenuhrzeigersinn** bis zum Anschlag auf Pos. «MIN» drehen)
- **Gerät durch Ziehen des Netzsteckers ausschalten** (das Gerät kann NICHT durch den Temperaturregler ausgeschaltet werden und könnte sich daher bei tiefen Temperaturen automatisch einschalten: Brandgefahr!)
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (s. «Reinigung»)

Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen (Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!)
- Gerät und Netzkabel mit einem weichen Tuch reinigen und keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden. Danach gut trocknen lassen
- Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Überlaufenes Kochgut auf der Kochplatte mit einem feuchten Tuch abwischen
- Von Zeit zu Zeit die Kochplatte mit einem Spezialpflegemittel (z.B. «Potz»; Art.-Nr. 5020.402, aus Ihrer Migros) reinigen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- Während des Betriebs werden die Oberflächen sehr heiss: Nicht berühren! (Verbrennungsgefahr!)
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer-, oder Stromschlaggefahr
- Netzstecker unbedingt ziehen:
 - vor jeder Umplatzierung des Gerätes
 - vor jeder Reinigung oder Wartung
 - nach dem Gebrauch
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Während des Betriebs das Netzkabel nicht auf das Gerät legen oder damit berühren (Feuer- und Stromschlaggefahr!)
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- Es dürfen nur Anschlusskabel für minimum 10 A Stromstärke verwendet werden. Darauf achten, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird!
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen platzieren
- Besonders fett- und ölhaltige Speisen können sich bei Überhitzung leicht entzünden!
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegen- genommen.

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 1500 W

V3/11/2014 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  **MINIFLINE**
0848 84 0848
7174.372-0 www.migros.ch